

Funciones de seguridad

Qué hacer para	Pasos que se deben realizar
Garantizar la seguridad del servidor Web incorporado (EWS)	Asigne una contraseña al servidor Web incorporado para evitar que cambien la configuración usuarios que no dispongan de la autorización necesaria.
	Para abrir el servidor Web incorporado, escriba la dirección IP del producto en la línea de dirección del navegador.
	2 Haga clic en la ficha Configuración.
	3 En la parte izquierda de la ventana, haga clic en el menú Seguridad .
	4 Haga clic en el botón Configuración de seguridad del dispositivo.
	5 En el área Contraseña del dispositivo, introduzca la contraseña junto a Contraseña nueva y vuelva a introducirla junto a Verificar contraseña.
	6 Haga clic en Aplicar . Anote la contraseña y guárdela en un lugar seguro.
Borrar el disco de forma segura	Para impedir el acceso sin autorización a los datos eliminados del disco duro del producto, use la función de borrado de disco seguro del software HP Web Jetadmin. Esta función permite borrar con seguridad los trabajos de impresión del disco duro.
	El modo de borrado de disco seguro ofrece los grados siguientes de seguridad del disco:
	 Borrado ráp. no seguro. Se trata de una función simple para borrar tablas de archivos. Si bien se elimina el acceso al archivo, los datos permanecen en el disco hasta que se sobrescriban en sucesivas operaciones de almacenamiento de datos. Es el modo más rápido. Además, es el modo de borrado predeterminado.
	Borrado rápido seguro. Se elimina el acceso al archivo y los datos se sobrescriben con un patrón fijo de caracteres idénticos. Aunque es más lento que el borrado rápido no seguro, se sobrescriben todos los datos. El borrado rápido seguro cumple los requisitos 5220-22.M del ministerio de defensa de EE.UU. relativos al borrado de soportes de disco.





Qué hacer para	Pasos que se deben realizar
Borrar el disco de forma segura (continuación)	 Borrado desinfectante seguro. Es parecido al modo Borrado rápido seguro pero, por añadidura, los datos se sobrescriben varias veces mediante un algoritmo para evitar remanentes de datos. Este modo afecta al rendimiento. El borrado desinfectante seguro cumple los requisitos 5220-22.M del ministerio de defensa de EE.UU. relativos a la desinfección de soportes de disco.
Datos a los que afecta	Los datos a los que afecta la función de borrado de disco seguro son los archivos temporales creados durante el proceso de impresión, los trabajos almacenados, los trabajos enviados con la función de probar y retener, las fuentes y macros (formularios) basadas en el disco, las libretas de direcciones y las aplicaciones tanto de HP como de otros fabricantes. NOTA: Los trabajos almacenados sólo se sobrescribirán de forma segura cuando se hayan eliminado mediante el menú RECUPERAR TRABAJO del
	Esta función no afecta a los datos almacenados en la memoria RAM no volátil (NVRAM) del producto, de tipo flash, la cual se emplea para almacenar la configuración predeterminada, los recuentos de páginas y otros datos similares. Tampoco afecta a los datos almacenados en discos RAM del sistema (si se usa alguno) ni a los que se guardan en la memoria RAM flash de inicio del sistema.
	Al cambiar el modo de borrado de disco seguro, no se sobrescriben los datos anteriores del disco ni se procede a la desinfección inmediata del disco completo sino que varía el modo en que, en lo sucesivo, limpia el producto los datos temporales de los trabajos.
Almacenar trabajos	Para imprimir de forma segura un trabajo privado, sírvase de la función de trabajos personales. Así, el trabajo sólo se puede imprimir una vez que se introduzca el PIN correcto en el panel de control.





Qué hacer para	Pasos que se deben realizar
Bloquear los menús del panel de control	Para evitar un cambio no autorizado de la configuración del producto, puede bloquear los menús del panel de control. Puede utilizar HP Web Jetadmin para bloquear simultáneamente los menús del panel de control de diferentes productos.
	1 Abra el programa HP Web Jetadmin.
	2 Abra la carpeta GESTIÓN DE DISPOSITIVOS en la lista desplegable del panel Navegación. Desplácese a la carpeta LISTAS DE DISPOSITIVOS.
	3 Seleccione el producto.
	En la lista desplegable Herramientas del dispositivo, seleccione Configurar.
	5 Seleccione Seguridad en la lista de categorías de configuración.
	6 Escriba una contraseña en Contraseña del dispositivo.
	7 En la sección Acceso al panel de control, seleccione Bloqueo máximo. De esta forma, ningún usuario no autorizado puede obtener acceso a la configuración.





Qué hacer para	Pasos que se deben realizar	
Bloquear el armazón del formateador	El armazón del formateador, en la parte posterior del producto, tiene una ranura que puede utilizar para adjuntar un cable de seguridad. Si se bloquea el armazón del formateador, se evitará que nadie quite componentes de valor del formateador.	

