



Las funciones y configuraciones varían según el modelo.



- A Lector de tarjetas de memoria
- B Salida de línea de audio
- C Puertos USB (2)
- D Puertos USB (4)
- E Conector de micrófono
- F Conector de auriculares
- G Puerto LAN (Ethernet)
- H Conector de alimentación

- I Cámara web
- J Micrófono integrado
- K Unidad de disco óptico (ODD)
- L Botón Expulsar de la ODD
- M Subir brillo
- N Bajar brillo
- O Indicador de actividad de la unidad de disco duro
- P Indicador luminoso LED de encendido
- Q Botón Encender/Suspender
- R Altavoces




Fold

Fold

CONÉCTESE A INTERNET

Es necesario contar con enrutadores y acceso a Internet, que se adquieren por separado.



Configuración de impresora (opcional)

Puede conectar una impresora con puerto USB o acceder a una impresora de red inalámbrica. El equipo no admite impresoras paralelas.

