

TV Out

Connect computer to TV (select models only). You can use Composite, S-video, VGA, DVI, or HDMI connections (select models only). Refer to the setup instructions that came with your TV. Cables not included.

Choose one of the following:


Sortie TV

Connectez l'ordinateur au téléviseur (certains modèles uniquement). Vous pouvez utiliser les connecteurs S-vidéo, VGA, DVI ou HDMI (certains modèles uniquement).


Consultez la notice d'utilisation fournie avec le téléviseur. Les câbles ne sont pas inclus.

Choisissez l'un des éléments suivants :


Composite




S-video




VGA



DVI




HDMI



TV Signal In

Entrée signal TV




If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the box.

Choose one of the following:


Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le boîtier.

Choisissez l'un des éléments suivants :


S-video



Composite




Composite-S-video



Remote Sensor

Télé-capteur

Connect remote control receiver to computer.
Connecter le récepteur de la télécommande à l'ordinateur.



If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the remote sensor control cable.

Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le câble du télécapteur.

