



快速安装

功能及配置因型号不同而有所差异。

部分电缆和适配器未随机附带，需单独购买。

1


键盘/鼠标
키보드/마우스

有线连接

将插头插入与其颜色相匹配的接口。

유선 옵션

이 때 색상을 일치시켜야 합니다.



빠른 설치

기능 및 구성은 모델마다 다릅니다.

일부 케이블과 어댑터는 포함되어 있지 않고 별도 판매됩니다.

COMPAQ

无线连接

请参阅键盘包装盒中的安装说明。

注：键盘和鼠标由同一接收器控制。

무선 옵션

키보드 박스에 있는 설치 지침을 참조하십시오.

参考：键盘和鼠标是通过同一个接收器进行通信的。



2

显示器
모니터

请参阅随显示器附带的安装说明。
显示器可能会单独销售。

显示器与计算机一起提供安装说明。
显示器也可以单独销售。




3

扬声器
스피커

请参阅随扬声器附带的安装说明。
扬声器可能会单独销售。

扬声器与计算机一起提供安装说明。
扬声器也可以单独销售。



4

连接电源
전원 연결

将电脑的电源线连接到电源插座。
建议连接地线或电涌保护器。


将计算机连接到电源插座。
接地线或电涌保护器连接。



5

局域网
LAN

有线网络 유선 네트워크



无线网络 무선 네트워크



需要使用路由器以及访问 Internet。相应的设备需要单独购买。

路由器和 Internet 访问地址必须单独购买。

6

开机
전원 켜기

