

HP Scanjet Professional 3000



Příručka Začí



Autorská práva a licence

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány, s výjimkou oprávnění vyplývajících z autorského zákona.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny ve výslovném záručním prohlášení, které je součástí dodávky těchto produktů a služeb. Žádné informace v tomto dokumentu nelze vykládat tak, že zakládají další záruku. Společnost HP neodpovídá za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu.

Ochranné známky

ENERGY STAR je ochranná známka americké organizace Environmental Protection Agency registrovaná v USA.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Informace o předpisech

Regulační identifikační číslo modelu: Z důvodů identifikace v rámci regulačních předpisů je tomuto produktu přiřazeno regulační číslo modelu. Regulační číslo modelu pro tento produkt je FCLSD-1001. Toto regulační číslo nelze zaměňovat s obchodním názvem (skener HP Scanjet Professional 3000 Sheet Feed) ani s číslem produktu (L2723A). Další informace o předpisech týkajících se tohoto skeneru naleznete v souboru regulatory_supplement.pdf na disku CD dodaném se skenerem.

Likvidace zařízení po skončení jeho životnosti uživateli v domácnostech v Evropské unii



Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu označuje, že se daný produkt nesmí likvidovat s ostatními domovními odpady. Naopak je vaší zodpovědností použité zařízení odevzdat na sběrné místo určené k recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace použitých zařízení v době likvidace napomůže zachování přírodních zdrojů a zajistí, že recyklace proběhne způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o místech, kde lze použité zařízení odevzdat, získáte na místním městském úřadě, u služeb zajišťujících likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

Obsah

1	Nastavení skeneru	2
	Kontrola obsahu krabice	2
	Instalace softwaru	2
	Nastavení hardwaru	3
	Ověřte instalaci	4
2	Údržba a podpora produktu.....	6
	Uživatelská příručka.....	6
	Čištění a údržba	6
	Řešení potíží při instalaci.....	6
	Kde získat pomoc	6
3	Technické parametry a záruka.....	7
	Technické parametry skeneru.....	7
	Parametry prostředí	7
	Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard.....	7

1 Nastavení skeneru


Při nastavování skeneru postupujte podle následujících pokynů.

Kontrola obsahu krabice

Vybalte hardware skeneru. Odstraňte veškerou lepicí pásku použitou k přepravě.



POZNÁMKA: Obsah této krabice včetně počtu disků CD se softwarem pro skenování se může lišit v závislosti na zemi či oblasti.



1	Skener HP Scanjet 3000
2	Napájecí kabel
3	Kabel USB
4	Příručka Začínáme (tento dokument)
5	Disky CD se softwarem pro skenování
6	Sestava podložky (náhradní)
7	Hadřík na čištění dráhy papíru

Instalace softwaru



UPOZORNĚNÍ: Nepřipojte kabel USB dříve, než vás k tomu vyzve instalační software.

1. Rozhodněte se, který software chcete nainstalovat.
 - Budete-li chtít skener používat s vlastním již nainstalovaným softwarem pro skenování a správu dokumentů, je třeba nainstalovat pouze ovladač HP Scanjet.
 - Pokud ještě žádný software pro skenování a správu dokumentů nainstalovaný nemáte, můžete použít software dodaný se skenerem. Na základě popisů zobrazovaných v průběhu instalace se můžete rozhodnout, který software chcete nainstalovat. (Software a počet disků CD dodávaných se skenerem se může v různých oblastech lišit.)
2. Do jednotky CD-ROM vložte disk HP Scanjet Software CD (software HP pro skenování). Počkejte, dokud se nezobrazí dialogové okno instalace.
3. Klikněte na tlačítko **Instalovat software** a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Nastavení hardwaru

Chcete-li nastavit hardware skeneru a připravit skener k použití, je třeba provést následující kroky.


Připojte zdroj napájení.

Pokud zdroj napájení funguje správně, rozsvítí se zelená dioda LED na krytu zdroje napájení.

1. Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení a druhý konec napájecího kabelu zapojte do elektrické zásuvky nebo přepětového chrániče.
2. Zkontrolujte, zda svítí zelená dioda LED na krytu zdroje napájení.



3. Když zelená dioda LED svítí, připojte zdroj napájení k zadní straně skeneru.




Připojte kabel USB.

- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Před připojením skeneru k počítači pomocí kabelu USB nainstalujte software HP pro skenování. Viz „Instalace softwaru“ na straně 2.
-

Připojte skener k počítači pomocí kabelu USB dodaného se skenerem. Čtvercový konec kabelu připojte ke skeneru a obdélníkový konec kabelu připojte k počítači.

- 📝 **POZNÁMKA:** Chcete-li dosáhnout spolehlivějšího připojení počítače ke skeneru, společnost HP doporučuje použít port USB na zadní straně počítače.
-



Ověřte instalaci.

- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Před vložením papíru do podavače dokumentů se ujistěte, že papír neobsahuje vlhké lepidlo, retušovací barvu nebo jiné látky, které by mohly ulpět na vnitřních částech skeneru. Ujistěte se, že papír není pomačkaný ani zvlněný a že neobsahuje svorky, kancelářské sponky ani jiné připojené předměty. Listy nesmí být slepené k sobě.
-

1. Vložte jednu stránku do podavače dokumentů. Stránka musí být otočena lícem dolů a horním okrajem směrem dolů.



2. Nastavte vodítka papíru podavače dokumentů tak, aby se z obou stran dotýkaly okrajů stránky. Zajistěte, aby stránka byla rovně a vodítka byla přisunutá ke hranám stránky.
3. Zahajte skenování.
 - Pokud jste nainstalovali ovladač skeneru HP Scanjet, stiskněte tlačítko **Skenovat**. Stránka bude podána do skeneru. Na obrazovce počítače se otevře Okno probíhajícího skenování a naskenovaný obraz bude uložen ve výchozím umístění nebo umístění definovaném uživatelem. Pokud se Okno probíhajícího skenování na obrazovce počítače neobjeví, vyhledejte informace k potížím při instalaci v Uživatelské příručce.
 - Skenujte pomocí softwarové aplikace, kterou chcete používat pro skenování. Pokud skenování probíhá v této aplikaci normálně, proběhla instalace softwaru úspěšně. Neproběhne-li skenování normálně, použijte nápovědu k aplikaci.

2 Údržba a podpora produktu

V této části jsou popsány možnosti podpory produktů.

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka skeneru je primárním zdrojem informací o skeneru. Poskytuje informace o používání, údržbě a řešení potíží se skenerem.

Chcete-li otevřít uživatelskou příručku, klikněte na tlačítko **Start**, postupně vyberte položky **Programy** nebo **Všechny programy**, **HP**, **Scanjet**, **3000** a klikněte na možnost **User Guide** (Uživatelská příručka).

Není-li software dosud nainstalován, vložte disk CD HP a klikněte na tlačítko **View or Print Guides** (Zobrazení a tisk příruček).

Čištění a údržba

Občasné čištění skeneru přispívá k zajištění skenování ve vyšší kvalitě. Rozsah potřebné péče závisí na mnoha faktorech, mezi které patří frekvence používání a prostředí. Pravidelné čištění by mělo být prováděno podle potřeby.

Podrobné pokyny pro údržbu skeneru naleznete v Uživatelské příručce skeneru.

Řešení potíží při instalaci

K řešení potíží při instalaci slouží Uživatelská příručka skeneru.

Kde získat pomoc

Podrobné informace o možnostech podpory společnosti HP naleznete v Uživatelské příručce skeneru nebo na stránkách www.hp.com/support.

3 Technické parametry a záruka

V této části jsou uvedeny technické parametry skeneru a informace o záruce.

Technické parametry skeneru

Podrobné parametry skeneru a papíru jsou uvedeny v Uživatelské příručce skeneru.

Parametry prostředí

Parametry prostředí obsahuje Uživatelská příručka skeneru.

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

Skener HP Scanjet 3000

Model	Asie, Tichomoří	Severní a Jižní Amerika	Evropa, Střední východ, Afrika
3000	1 rok	1 rok	1 rok

1. Společnost HP poskytuje koncovému spotřebiteli záruku, že hardware, příslušenství a spotřební materiál HP bude bez vad materiálu a zpracování po výše uvedené době po jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží oznámení o tom, že k takovým závadám došlo během záruční lhůty, opraví nebo vymění podle svého uvážení produkt HP, u kterého se závada prokáže. Závadný výrobek může být vyměněn za výrobek nový nebo za takový, jehož výkon odpovídá novému výrobku.
2. Společnost HP zaručuje, že v případě dodržení správné instalace a používání bude software HP správně fungovat podle programových instrukcí po výše uvedené době ode dne nákupu a neselže vinou vady materiálu či zpracování. Pokud společnost HP zjistí v záruční lhůtě takové závady, kvůli kterým software nevykonává programové instrukce, bude software vyměněn.
3. Společnost HP neposkytuje žádnou záruku, že provoz jejích produktů bude nepřerušovaný a bez jakýchkoliv závad. Pokud společnost HP v přiměřené době neopraví nebo nevymění některý produkt tak, aby byl ve stavu odpovídajícím záruce, vzniká spotřebiteli právo na okamžité vrácení produktu a vyplacení nákupní ceny.
4. Produkty HP mohou obsahovat repasované součástky, jejichž vlastnosti odpovídají vlastnostem nových součástí, nebo součástky, které mohly být použity v omezeném rozsahu.
5. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou nebo kalibrací, (b) softwarem, rozhraním, díly nebo materiálem, které nebyly dodány společností HP, (c) neoprávněnou úpravou nebo nesprávným použitím, (d) provozováním mimo uveřejněné specifikace prostředí pro produkt nebo (e) nesprávnou přípravou místa nebo údržbou.
6. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU VÝHRADNĚ V ROZSAHU, KTERÝ

UMOŽŇUJÍ MÍSTNÍ ZÁKONY. NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ

7. PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY A SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Některé země/oblasti, státy nebo provincie neumožňují omezení trvání záruky vyplývající ze zákona. V takovém případě se na vás výše uvedené omezení a vyloučení nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která mohou platit v některých zemích/oblastech, státech nebo provinciích.

8. Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech nebo lokalitách, ve kterých je k dispozici podpora společnosti HP pro tento produkt a kde společnost HP tento produkt prodává. Úroveň poskytovaného záručního servisu může být rozdílná podle místních norem. Společnost HP

neprovede žádné změny podoby, stavu nebo funkcí produktu, aby byl použitelný v zemi/oblasti, pro kterou nebyl z právních nebo správních důvodů nikdy určen.

9. V ROZSAHU URČENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU PRÁVA NA NÁHRADU UVEDENÁ V TÉTO ZÁRUCE VAŠIMI VÝHRADNÍMI PRÁVY. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍPADŮ NEJSOU SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ ZODPOVĚDNÍ ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA POŠKOZENÍ PŘÍMÁ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÁ ČI NÁSLEDNÁ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU ČI ZTRÁTY DAT) Z DŮVODU SMLOUVY, PŘEČINU ČI JINÉHO DŮVODU. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.

10. PODMÍNKY ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ VYJMA ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ NEBO NEMĚNÍ, NÝBRŽ DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.