

HP Scanjet
Professional 3000



מדריך תחילת העבודה



זכויות יוצרים ורשיון

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

חל איסור על שעתוק, עיבוד או תרגום ללא הסכמה מראש בכתב, למעט כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

זכויות יוצרים של סימנים מסחריים

ENERGY STAR הוא סימן שירות רשום בארצות הברית של United States Environmental Protection Agency (הוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב).

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation.

מידע תקינה

מספר זיהוי דגם של תקינה: למטרת זיהוי נתוני התקינה, למוצר שברשותך מוקצה מספר דגם תקינה. מספר הדגם לתקינה עבור המוצר שברשותך הוא FCLSD-1001. אין לבלבל מספר תקינה זה עם השם השיווקי (HP Scanjet Professional 3000 Sheet Feed scanner) או עם המק"ט (L2723A). מידע תקינה נוסף אודות הסורק שברשותך נמצא בקובץ regulatory_supplement.pdf בתקליטור המצורף למוצר שברשותך.

השלכת פסולת ציוד על-ידי משקי בית פרטיים באיחוד האירופי



סמל זה, כאשר הוא מופיע על המוצר או על אריזתו, פירושו שאסור להשליך את המוצר יחד עם שאר האשפה הביתית. במקום זאת, על המשתמש מוטלת אחריות לסלק את פסולת הציוד על-ידי מסירתו לנקודת איסוף ייעודית לצורך מיחזור פסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. האיסוף בנפרד והמיחזור של פריטי ציוד משומשים בעת השלכתם, יסייעו בשמירה על משאבים טבעיים ויבטיחו מיחזור באופן שיש בו כדי להגן על הבריאות ועל הסביבה. לקבלת מידע נוסף אודות מקום שבו תוכל להשליך את פסולת הציוד לצורך מיחזור, פנה למשרד העירייה המקומיים, לחברה המספקת שירותי איסוף פסולת או לחנות שבה רכשת את המוצר.

תוכן עניינים

2.....	התקנת הסורק	1
2.....	בדוק את תכולת האריזה.....	
2.....	התקנת התוכנה.....	
3.....	הגדרת החומרה.....	
4.....	בדיקת ההתקנה.....	
6.....	טיפול ותמיכה במוצר	2
6.....	מדריך למשתמש.....	
6.....	ניקוי ותחזוקה.....	
6.....	פתרון בעיות הקשורות בהתקנה.....	
6.....	קבלת סיוע.....	
7.....	מפרטים ואחריות	3
7.....	מפרטי הסורק.....	
7.....	מפרטים סביבתיים.....	
7.....	הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard.....	


1 התקנת הסורק

כדי להגדיר את הסורק, פעל בהתאם לשלבים הבאים.

בדוק את תכולת האריזה

הוצא את חומרת הסורק מהאריזה. הקפד להסיר את סרטי המשלוח.

הערה: תכולת האריזה, לרבות מספר תקליטורי ה-CD של תוכנת הסריקה, עשויים להשתנות בהתאם למדינה/אזור.



סורק HP Scanjet 3000	1
כבל מתח	2
כבל USB	3
מדריך תחילת העבודה (ספר זה)	4
תקליטורי CD של תוכנות סריקה	5
מכלול משטח (נוסף)	6
מטלית לניקוי נטיב הנייר	7

התקנת התוכנה

זהירות: אל תחבר את כבל ה-USB עד שתתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.




1. החלט איזו תוכנה להתקין.
 - אם תשתמש בסורק עם תוכנת ניהול מסמכים וסריקה הנמצאת בבעלותך כבר, יהיה עליך רק להתקין את מנהל ההתקן HP Scanjet Driver.
 - במידה ואין ברשותך תוכנת ניהול מסמכים וסריקה, באפשרותך להשתמש בתוכנה שצורפה לסורק. קרא את תיאורי התוכנה שעל-גבי המסך במהלך ההתקנה כדי להחליט איזו תוכנה להתקין. (התוכנה ומספר התקליטורים שנשלחו עם הסורק משתנים בהתאם למדינה/אזור).
2. הכנס את התקליטור HP Scanjet Software CD לכוון התקליטורים במחשב. המתן להופעת תיבת הדו-שיח של ההתקנה.
3. לחץ על **Install Software** (התקנת התוכנה) ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הגדרת החומרה


השלם את המשימות הבאות כדי להכין את חומרת הסורק ולהכין אותו לשימוש.

חיבור ספק המתח


- הנורית הירוקה במארז ספק המתח דולקת כאשר ספק המתח פועל כשורה.
1. חבר את ספק המתח לכבל ספק המתח ולאחר מכן חבר את כבל ספק המתח לשקע חשמל או לאל-פסק.
 2. בדוק שהנורית הירוקה על מארז ספק המתח דולקת.




3. אם הנורית הירוקה דולקת, חבר את ספק המתח לגב הסורק.




חיבור כבל ה-USB


זהירות: הקפד להתקין את תוכנה הסריקה של HP לפני חיבור הסורק למחשב באמצעות כבל USB. עיין בסעיף "התקנת התוכנה" בעמוד 2. 

השתמש בכבל ה-USB המצורף לסורק כדי לחבר את הסורק למחשב. חבר את הקצה המרובע של הכבל לסורק ואת הקצה המלבני של הכבל למחשב.

הערה: HP ממליצה על שימוש ביציאת USB שבגב המחשב לקבלת חיבור אמין יותר לסורק. 



בדיקת ההתקנה

זהירות: לפני הנחת פריט על מזין המסמכים, ודא שאינו מכיל דבק רטוב, נוזל לתיקון או חומרים אחרים שעלולים לעבור לפני הסורק. 

ודא שאין סלסולים, קמטים, סיכות ואטבי הידוק או חומר נוסף אחר. יש לוודא שהגליונות אינם דבוקים זה לזה.

1. הנח דף אחד במזין המסמכים. על הדף לפנות כלפי מטה, כאשר החלק העליון של הדף מצביע כלפי מטה.



.2 כוונן את מכווני הנייר במזין המסמכים כך שייגעו בשני צידי הנייר. ודא שהדף ישר ושהמכוונים מונחים צמוד לקצות הנייר.

.3 התחל בסריקה.

- אם התקנת את מנהל התקן הסורק HP Scanjet, לחץ על הלחצן **Scan** (סרוק). הדף יוזן דרך הסורק. ה-Scan Progress Window (חלון התקדמות הסריקה) יופיע על מסך המחשב והתמונה הסרוקה תישמר במיקום ברירת המחדל או במיקום שהוגדר על-ידי המשתמש. אם ה-Scan Progress Window (חלון התקדמות הסריקה) לא מופיע על מסך המחשב, עיין במדריך למשתמש של הסורק לפתרון בעיות בנושא התקנה.
- סרוק מיישום התוכנה שבו ברצונך להשתמש לצורך סריקה. אם הסריקה פועלת באופן תקין עבור יישום זה, התקנת התוכנה עברה בהצלחה. אם הסריקה אינה פועלת באופן תקין, היוועץ בעזרה של התוכנה של היישום.

2 טיפול ותמיכה במוצר

טעיף זה מתאר את האפשרויות לתמיכה במוצר.

מדריך למשתמש

המדריך למשתמש של הסורק הוא המקור העיקרי למידע אודות הסורק. הוא מספק מידע אודות שימוש, תחזוקה ופתרון בעיות של הסורק.

לפתיחת המדריך למשתמש, לחץ על **Start** (התחל), הצבע על **Programs** (תוכניות) או על **All Programs** (כל התוכניות), הצבע על **HP**, הצבע על **Scanjet**, הצבע על **3000** ולאחר מכן לחץ על **User Guide** (מדריך למשתמש).

אם התוכנה שלך עדיין לא מותקנת, הכנס את התקליטור HP CD ולחץ על הלחצן **View or Print Guides** (הצגה או הדפסה של מדריכים).

ניקוי ותחזוקה

ניקוי הסורק מדי פעם מסייע להבטיח סריקות באיכות גבוהה יותר. מידת הטיפול הדרושה תלויה בכמה גורמים, כולל מידת השימוש וסביבת העבודה. עליך לבצע ניקוי שגרתי כנדרש. לקבלת הוראות יסודיות בנוגע לתחזוקת הסורק, עיין במדריך למשתמש של הסורק.

פתרון בעיות הקשורות בהתקנה

לקבלת פתרון בעיות בנושא התקנה, עיין במדריך למשתמש של הסורק.

קבלת סיוע

לקבלת מידע מפורט אודות הצעות התמיכה של HP, עיין במדריך למשתמש של הסורק או בקר בכתובת www.hp.com/support.

3 מפרטים ואחריות

סעיף זה מכיל את מפרטי המוצר ומידע לגבי אחריות עבור הסורק שברשותך.

מפרטי הסורק

לקבלת מפרטי הסורק והנייר המפורטים, עיין במדריך למשתמש של הסורק.

מפרטים סביבתיים

לקבלת מפרטים סביבתיים, עיין במדריך למשתמש של הסורק.

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

סורק HP Scanjet 3000

דגם	אסיה/האוקיינוס השקט	צפון ודרום אמריקה	אירופה/המזרח התיכון/אפריקה
3000	שנה אחת	שנה אחת	שנה אחת

1. HP מתחייבת בפניך, הלקוח משתמש הקצה, שהחומרה, האביזרים והחומרים המתכלים של HP יהיו נקיים מפגמים בחומרים ובייצור לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה שצוינה לעיל. אם HP תקבל הודעה על קיומם של פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחריות, HP תחליף או תתקן את המוצרים שיוכחו כפגומים, על-פי שיקול דעתה. מוצרים חלופיים עשויים להיות חדשים או שקולים לחדשים ברמת הביצועים.
2. HP מתחייבת בפניך שלא יתרחש כל כשל בביצוע פקודות התיכנות של תוכנות HP לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה שצוינה לעיל, עקב פגמים בחומרים ובייצור, בתנאי שהתוכנות הותקנו כראוי ונעשה בהן שימוש הולם. אם HP תקבל הודעה על קיומם של פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחריות, HP תחליף תוכנה שאינה מבצעת את פקודות התיכנות כתוצאה מפגמים אלה.
3. HP אינה מתחייבת לכך שהפעלת מוצרי HP תהיה נטולת הפרעות או נקייה משגיאות. אם אין באפשרות HP לתקן או להחליף מוצר כלשהו ולהחזירו במצב שאליו היא התחייבה בפרק זמן סביר, תהיה זכאי לקבל החזר כספי של סכום הרכישה מיד עם החזרת המוצר.
4. מוצרי HP עשויים לכלול חלקים שיוצרו מחדש שתפקודם אינו נופל מזה של חדשים, או שנעשה בהם שימוש מקרי.
5. אחריות זו אינה חלה על פגמים שנוצרו עקב (א) תחזוקה או כיול שגויים או לא הולמים, (ב) שימוש בתוכנות, ממשקים, חלקים או חומרים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שינויים לא מורשים או שימוש לרעה, (ד) הפעלה בתנאים שאינם תואמים למפרט הסביבתי שפורסם עבור המוצר, או (ה) הכנה או תחזוקה של האתר בצורה לא מתאימה.
6. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, תנאי האחריות לעיל הם בלעדיים ו-HP אינה מעניקה אחריות נוספת או התניה מכל סוג שהוא, בין

7. אם במפורש או במרומז, ובאופן ספציפי HP מתנערת בזאת מכל אחריות או התניות משתמעות, הנוגעות לסחירות המוצר, לאיכות משביעת רצון ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת. חלק מהמדינות/אזורים אינם מתירים הגבלות על משך האחריות המשתמעת, כך שייתכן שהגבלות או חריגות אלה אינן חלות עליך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שמוענקות לך זכויות אחרות המשתנות בהתאם למדינה/אזור.
8. האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור שבו HP מספקת תמיכה במוצר ושבו HP משווקת מוצר זה. רמת השירות שתקבל במסגרת האחריות עשויה להשתנות בהתאם לסטנדרטים המקומיים. HP לא תשנה את הצורה, המבנה או הפונקציה של המוצר כדי לאפשר לו לפעול במדינה/אזור שבהם מעולם לא היה אמור לפעול או מסיבות הקשורות לתקינה.
9. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בכתב אחריות מוגבלת זו הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח. למעט כפי שצוין לעיל, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקיה אחראים לאובדן נתונים או לנזקים ישירים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים (כולל אובדן רווחים או נתונים) או אחרים, בין אם הם מכוח חוזה, עוולה או בכל דרך אחרת. חלק מהמדינות/אזורים אינם מתירים חריגה או הגבלה על נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלה או החריגה לעיל אינה חלה עליך.
10. תנאי האחריות הכלולים בכתב אחריות זה, פרט למותר לפי חוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והם מהווים תוספת לזכויות החוקיות החלות על המכירה של מוצר זה של HP לך.

www.hp.com

