


Opsætning Fejlfinding



Prøv disse trin, hvis printeren ikke tændes:

1. Kontroller netledningen.
2. Tag netledningen ud af stikket.
3. Sæt netledningen i igen, og tryk derefter på knappen Ⓞ.
4. Tryk ikke for hurtigt på knappen Ⓞ. Tryk kun én gang.
5. Kontakt HP Support vedrørende service, hvis der stadig er et problem. Besøg www.hp.com/support.

Netværk Fejlfinding



Kør en **test af trådløst netværk** for at tjekke, at printeren er tilsluttet netværket. Det gør du på følgende måde:


1. Tryk på ikonet **Trådløst** for at åbne menuen **Trådløst**.
2. Tryk på **Indstillinger**, og vælg **Test af trådløst netværk**. Rapporten Test af trådløst netværk udskrives automatisk.

Gør følgende, hvis printeren ikke er tilsluttet netværket:

1. Tryk på ikonet **Trådløst** for at åbne menuen **Trådløst**. Vælg **Indstillinger** og **Guiden Trådløs opsætning**.
2. Følg vejledningen på skærmen.


Der er mere hjælp til fejlfinding på:
www.hp.com/go/wirelessprinting

Lær din printer at kende



- Udskrivning fra hukommelseskort, USB-drev eller nettet
- 1-eller 2-sidet kopiering
- Scan til hukommelseskort, USB-drev eller computer

Startskærbillede



Tryk på en knap eller et ikon for at aktivere.
Tryk og svirp for at rulle i Apps-området.

Print Apps



Udskriv fra nettet uden en computer.

Vælg Apps på startskærbilledet for at udskrive sider til hele familien. Brug Apps Manager til at tilføje flere apps eller fjerne dem.

- Printeren skal have en trådløs netværksforbindelse til internettet. Du kan ikke bruge Apps via en USB-forbindelse til en computer.
- Tilføj flere apps fra nettet. Udskriv kuponer, opskrifter, kort, nyheder, farvelægningssider mv!
- Der følger gratis produktopdateringer med. Nogle opdateringer kan være obligatoriske for at få en specifik funktionalitet.

Filen Vigtigt

Filen **Vigtigt** indeholder kontaktoplysninger til HP Support, krav til operativsystem samt de nyeste oplysninger.



Lovgivningsmæssige meddelelser mv. for EU findes i Hjælpen. Gå til **Hjælp**, og klik på **Tekniske oplysninger > Lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende trådløs > European Union Regulatory Notice.**

Overensstemmelseserklæringen for dette produkt findes på: www.hp.eu/certificates.

Printed in [English]

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



CN517-90090

Mere hjælp




Der installeres hjælp sammen med HP ENVY-softwaren.

Den indeholder produktoplysninger, oplysninger om fejlfinding, specifikationer, juridiske meddelelser, miljømæssige og lovgivningsmæssige oplysninger og supportoplysninger samt links til flere oplysninger på nettet.

Sådan får du adgang til hjælpen fra din computer:

- Windows XP, Vista, Win 7: Klik på **Start > Alle programmer > HP > ENVY 100 eAll-in-One D410 > Hjælp**.
- Mac OS X v10.5 og v10.6: Klik på **Hjælp > Mac Hjælp**. Gør følgende i **fremviseren til hjælp**. Vælg **HP produkthjælp** i pop-up menuen **Mac Hjælp**.

Udskriv fra USB eller hukommelseskort



Udskriv dine fotos uden at oprette forbindelse til en computer. Du skal bare sætte dit hukommelseskort eller USB-drev i din HP ENVY¹⁰⁰ e-ALL-IN-ONE, vælge fotos og starte udskrivningen.

Udskriv overalt



Med HP's gratis ePrint service kan du nemt udskrive fra e-mail - hvor og når som helst. Du skal bare sende en e-mail til printerens e-mail-adresse fra din computer eller mobile enhed, hvorefter både e-mail-meddelelsen samt kendte vedhæftede filer udskrives.

- Der er flere oplysninger, bla. vedrørende tilgængelighed, på www.hp.com/go/ePrintCenter.
- Printeren skal have en trådløs netværksforbindelse til internettet. Du kan ikke bruge ePrint via en USB-forbindelse til en computer.
- Der følger gratis produktopdateringer med denne service. Nogle opdateringer kan være obligatoriske for at få en specifik funktion.

HP ePrintCenter



Find de nyeste oplysninger om HP ePrint og Apps på HP's gratis ePrintCenter-webside.

- Opsæt yderligere sikkerhed for ePrint
- Angiv, hvilke e-mail-adresser der må sende e-mail til din printer
- Hent flere Print Apps
- Adgang til andre gratis tjenester
- Gå til ePrinterCenter-websiden, og få flere oplysninger samt se specifikke vilkår og betingelser: www.hp.com/go/ePrintCenter.



ENVY¹⁰⁰