


Oppsett Problemløsing



Prøv disse trinnene hvis skriveren ikke slås på:

1. Kontroller strømledningen.
2. Trekk ut strømledningen.
3. Koble til strømledningen igjen, og trykk på Ⓜ-knappen.
4. Pass på at du ikke trykker for raskt på Ⓜ-knappen. Trykk bare én gang.
5. Hvis du fremdeles har problemer, kontakter du HPs kundestøtte for å få service. Gå til www.hp.com/support.

Nettverk Problemløsing



Kjør en **Test av trådløst nettverk** for å kontrollere at skriveren er i nettverket. Slik gjør du det:


1. På skriverskjermen berører du **Trådløs**-ikonet for å åpne **Trådløs**-menyen.
2. Berør **Innstillinger** og velg **Test av trådløst nettverk**. Test av trådløst nettverk-rapporten skrives ut automatisk.

Hvis skriveren ikke er koblet til nettverket:

1. Berør **Trådløs**-ikonet for å åpne **Trådløs**-menyen. Velg **Innstillinger** og deretter **Veiviser for trådløs konfigurasjon**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.


Hvis du trenger mer hjelp til problemløsing, kan du gå til: www.hp.com/go/wirelessprinting

Bli kjent med skriveren



- Skriv ut fra et minnekort, en USB-stasjon, en datamaskin eller Internett
- Kopier 1-sidig eller 2-sidig
- Skann til minnekort, USB-stasjon eller datamaskin

Startskjerm bilde



Berør en knapp eller et ikon for å aktivere.
Berør og dra for å rulle gjennom Apps.

Utskrifts-Apps



Skriv ut fra Internett uten å bruke en datamaskin.

Velg Apps-ikonet på startskjerm bildet for å skrive ut sider for hele familien. Bruk Apps Manager til å legge til flere Apps eller fjerne dem.

- Skriveren må ha en trådløs tilkobling til Internett. Du kan ikke bruke Apps via en USB-tilkobling til en datamaskin.
- Legg til flere Apps fra Internett. Skriv ut kuponger, oppskrifter, kart, nyheter, fargeleggingssider og mer!
- Gratis produktoppdateringer følger med. Oppdateringer kan være nødvendige for å aktivere bestemt funksjonalitet.

Viktig-fil

Viktig-filen inneholder kontaktdetaljer for HPs kundestøtte, krav til operativsystemet og den siste informasjonsoppdateringen.



Hvis du vil finne merknader om forskrifter for EU og informasjon om samsvar, åpner du den elektroniske hjelpen, klikker på **Teknisk informasjon > Informasjon om forskrifter > Informasjon om forskrifter for EU**.

Samsvarserklæringen for dette produktet er tilgjengelig på: www.hp.eu/certificates.

Printed in [English]

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



CN517-90092

Få mer hjelp




Elektronisk hjelp installeres sammen med HP ENVY-programvaren.

Hjelpen inkluderer informasjon om funksjoner, problemløsning, spesifikasjoner, juridiske merknader, informasjon om miljø, forskrifter og støtte, pluss lenker til ytterligere informasjon på Internett.

Slik åpner du den elektroniske hjelpen fra datamaskinen:

- Windows XP, Vista, Win 7: Klikk på **Start > Alle programmer > HP > ENVY 100 eAll-in-One D410 > Hjelp**.
- Mac OS X v10.5 og v10.6: Klikk på **Hjelp > Mac Hjelp**. I **Hjelpvisning** velger du **HP Produkthjelp** fra lokalmenyen **Mac Hjelp**.

Skriv ut fra USB eller minnekort



Skriv ut bilder uten å koble til en datamaskin. Bare sett inn minnekortet eller USB-stasjonen i et spor på din HP ENVY¹⁰⁰ e-ALL-IN-ONE, velg bildene og start utskrift.

Skriv ut fra Hvor som helst



HPs gratis ePrint-tjeneste gir en enkel metode for å skrive ut fra e-post, hvor som helst og når som helst. Bare send en e-postmelding til skriverens e-postadresse fra datamaskinen eller en mobil enhet. Da blir både e-postmeldingen og gjenkjente vedlegg skrevet ut.

- Se www.hp.com/go/ePrintCenter for tilgjengelighet og detaljer.
- Skriveren må ha en trådløs tilkobling til Internett. Du kan ikke bruke ePrint via en USB-tilkobling til en datamaskin.
- Gratis produktoppdateringer følger med denne tjenesten. Enkelte oppdateringer kan være nødvendige for å aktivere bestemt funksjonalitet.

HP ePrintCenter



Bruk HPs gratis ePrintCenter-nettsted for å finne den mest oppdaterte informasjonen om HP ePrint og Apps.

- Konfigurer økt sikkerhet for ePrint
- Angi e-postadressene som har tillatelse til å sende e-post til skriveren
- Hent flere utskrifts-Apps
- Tilgang til andre gratistjenester
- Gå til ePrintCenter-nettstedet for å finne mer informasjon og spesifikke vilkår og betingelser: www.hp.com/go/ePrintCenter.



ENVY¹⁰⁰

Hurtigreferanse