

HP Photosmart Ink Adv K510



목차

1 HP Photosmart Ink Adv K510 도움말	3
2 HP Photosmart 알아보기	
프린터 부품.....	5
제어판 기능.....	6
Apps	6
3 방법	7
4 인쇄	
인쇄 관련 팁.....	11
5 복사 및 스캔	
텍스트 또는 혼합 문서 복사.....	13
컴퓨터로 스캔.....	15
복사 및 스캔 팁.....	16
6 카트리지 작업	
카트리지 교체.....	17
카트리지 품질보증 정보.....	19
잉크 소모품 주문.....	20
잉크 백업 모드.....	20
잉크량 표시 확인.....	20
잉크 카트리지 사용 관련 팁.....	21
7 연결	
네트워크에 HP Photosmart 추가.....	23
네트워크 프린터 설정 및 사용 팁.....	27
9 HP 지원	
전화 지원 기간.....	31
전화 걸기.....	31
추가 보증 옵션.....	31
후면 액세스 덮개에서 용지 걸림 제거.....	31
10 기술 정보	
알림.....	33
사양.....	33
환경 제품 의무 프로그램.....	34
규정 통지 사항.....	37
무선 지침 규정.....	39
색인	43

1 HP Photosmart Ink Adv K510 도움말

HP Photosmart 에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.


- 7 페이지의 **방법**
- 5 페이지의 **HP Photosmart** 알아보기
- 9 페이지의 **인쇄**
- 13 페이지의 **복사 및 스캔**
- 17 페이지의 **카트리지 작업**
- 23 페이지의 **연결**
- 33 페이지의 **기술 정보**

2 HP Photosmart 알아보기

- [프린터 부품](#)
- [제어판 기능](#)
- [Apps](#)

프린터 부품


프린터 부품



1	컬러 그래픽 디스플레이(디스플레이라고도 함)
2	제어판
3	전원 버튼
4	사진 표시등
5	Memory Stick DUO 및 Secure Digital(SD-MMC) 카드용 메모리 카드 슬롯
6	무선 버튼: 무선 메뉴를 시작합니다. 무선 버튼을 길게 누르면 WPS(Wi-Fi Protected Setup)가 시작됩니다.
7	용지함
8	용지함 확장기
9	카트리지 덮개
10	카트리지 액세스 영역
11	인쇄 캐리지
12	유리판
13	덮개 안쪽
14	덮개
15	후면 덮개
16	후면 USB 포트
17	전원 연결(HP의 전원 어댑터만 사용)

제어판 기능

제어판 기능



1	뒤로: 이전 화면으로 돌아갑니다.
2	취소: 현재 작업을 중단하고 기본 설정을 복원한 다음 현재 사진 선택을 삭제합니다.
3	방향 키: 사진과 메뉴 옵션을 탐색할 수 있습니다.
4	설치: 제품 설정을 변경하며 유지보수 기능을 수행할 수 있는 설치 메뉴를 엽니다.
5	OK: 메뉴 설정, 값 또는 사진을 선택합니다.
6	복사: 복사 종류를 선택하거나 복사 설정을 변경할 수 있는 복사 메뉴를 엽니다.
7	사진: 사진 메뉴를 엽니다.
8	스캔: 스캔 대상을 선택할 수 있는 스캔 대상 메뉴메뉴를 엽니다.
9	Apps: Apps 는 웹에 있는 쿠폰, 색칠공부 및 퍼즐 등과 같은 정보 및 콘텐츠에 액세스하여 인쇄할 수 있는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다.

Apps

새로운 **Apps** 를 **Apps** 메뉴에 추가하면 웹에 있는 보다 많은 정보를 인쇄할 수 있습니다.

Apps 관리

▲ 새 Apps 추가

- a. 방향키를 눌러 Apps 메뉴 옵션으로 스크롤합니다. **OK** 를 누릅니다.
- b. 방향키를 눌러 More(추가) 메뉴 옵션으로 스크롤합니다. **OK** 를 누릅니다. 원하는 **Apps** 를 선택합니다. **OK** 를 누르고 화면 지시에 따릅니다.

3 방법

이 단원에는 사진 인쇄, 스캔 및 복사와 같은 일반적으로 수행하는 작업에 대한 링크가 있습니다.

- 6 페이지의 **Apps**
- 15 페이지의 **컴퓨터로 스캔**
- 17 페이지의 **카트리지 교체**
- 13 페이지의 **텍스트 또는 혼합 문서 복사**
- 29 페이지의 **용지 넣기**
- 31 페이지의 **후면 액세스 덮개에서 용지 걸림 제거**

4 인쇄



9 페이지의 문서 인쇄



10 페이지의 사진 인쇄



11 페이지의 봉투 인쇄

관련 항목

- 29 페이지의 용지 넣기
- 11 페이지의 인쇄 관련 팁

문서 인쇄

대부분의 인쇄 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 자동으로 처리됩니다. 인쇄 품질을 변경하거나, 특정 종류의 용지나 투명 필름에 인쇄하거나, 특수 기능을 사용하는 경우에만 설정을 수동으로 변경해야 합니다.

소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인하십시오.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
4. 설정을 변경해야 하는 경우 **기본 설정** 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십시오. 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.

참고 사진을 인쇄할 때 특정 인화지와 사진 향상에 맞는 옵션을 선택해야 합니다.

5. **고급**, **인쇄 바로 가기**, **기능 및 색상** 탭에서 사용 가능한 기능을 사용하여 인쇄 작업에 필요한 적절한 옵션을 선택합니다.

추가 정보 **인쇄 바로 가기** 탭에서 미리 정의된 인쇄 작업 중 하나를 선택하여 인쇄 작업에 적절한 옵션을 쉽게 선택할 수 있습니다. **인쇄 바로 가기** 목록에서 인쇄 작업 유형을 클릭합니다. 해당 인쇄 작업 유형의 기본 설정이 설정되고 **인쇄 바로 가기** 탭에 요약되어 표시됩니다. 필요한 경우 여기에서 설정을 조정하고 사용자 정의 설정을 새 인쇄 바로 가기로 저장할 수 있습니다. 사용자 정의 인쇄 바로 가기를 저장하려면 바로 가기를 선택하고 **다른 이름으로 저장**을 누릅니다. 바로 가기를 삭제하려면 바로 가기를 선택하고 **삭제**를 누릅니다.

6. **확인**을 클릭하여 **등록 정보** 대화 상자를 닫습니다.
7. **인쇄** 또는 **확인**을 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

관련 항목

- 29 페이지의 용지 넣기
- 11 페이지의 인쇄 관련 팁

사진 인쇄

- 10 페이지의 컴퓨터에 저장해 놓은 사진 인쇄

컴퓨터에 저장해 놓은 사진 인쇄

인화지에 사진을 인쇄하려면

1. 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
2. 인화지의 인쇄면을 입력 용지함 오른쪽에 내려놓습니다.



3. 용지 너비 고정대가 용지의 가장자리에 닿을 때까지 안쪽으로 밀니다.
4. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
5. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
6. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
7. **기능** 탭을 누릅니다.
8. **기본 옵션** 영역의 **용지 유형** 드롭다운 목록에서 **기타**를 선택합니다. 그런 다음 해당 용지 종류를 선택합니다.
9. **크기 변경 옵션** 영역의 **크기** 드롭다운 목록에서 **기타**를 선택합니다. 그런 다음 적절한 용지 크기를 선택합니다.
용지 크기와 용지 종류가 호환되지 않는 경우 프린터 소프트웨어에 경고 메시지가 표시되며, 다른 종류 또는 크기를 선택할 수 있습니다.
10. 아직 선택되지 않았으면 **경계선 없는 인쇄** 확인란을 선택합니다(옵션).
경계선 없는 용지 크기와 종류가 호환되지 않으면 제품 소프트웨어에서 경고 메시지를 표시하며 사용자는 다른 용지 종류나 크기를 선택할 수 있습니다.
11. **기본 옵션** 영역의 **인쇄 품질** 드롭다운 목록에서 **고품질**과 같은 높은 품질을 선택합니다.

 **참고** 가장 높은 dpi 해상도를 구현하기 위해 지원되는 인화지 종류에 **최대 dpi** 설정을 사용할 수 있습니다. 인쇄 품질 드롭다운 목록에 **최대 dpi**가 나열되어 있지 않은 경우에는 **고급** 탭에서 활성화할 수 있습니다.

12. **HP Real Life 기술** 영역에서 **사진 수정** 드롭다운 목록을 누르고 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- **꺼짐**: 이미지에 **HP Real Life 기술**을 적용하지 않습니다.
- **기본**: 저해상도 이미지 품질을 높입니다. 이미지 선명도를 조정합니다.

13. **OK**를 눌러 **등록 정보** 대화 상자로 돌아갑니다.

14. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

 **참고** 사용하지 않는 인화지를 용지함에 두지 마십시오. 용지가 휘어서 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 최상의 품질을 얻으려면 인쇄된 사진이 용지함에 쌓이도록 두지 마십시오.

관련 항목

- 29 페이지의 [용지 넣기](#)
- 11 페이지의 [인쇄 관련 팁](#)

봉투 인쇄

HP Photosmart 을 사용하면 봉투 한 장, 봉투 뭉치 또는 잉크젯 프린터용으로 설계된 레이블 용지에 인쇄할 수 있습니다.

레이블 또는 봉투에 주소를 인쇄하려면

1. 먼저 일반 용지에 테스트 페이지를 인쇄합니다.
2. 레이블 용지 또는 봉투 위에 테스트 페이지를 놓은 다음, 두 페이지를 함께 불빛에 비춰 보십시오. 각 문자열 블록의 간격을 확인하고 필요한 만큼 조정하십시오.
3. 레이블 또는 봉투를 용지함에 넣으십시오.

△ **주의** 걸쇠나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 이런 용지는 롤러에 들러붙어 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

4. 용지 너비 조정대가 멈출 때까지 레이블 또는 봉투 묶음 쪽으로 밀어 넣습니다.
5. 봉투에 인쇄 중인 경우 다음을 수행하십시오.
 - a. 인쇄 설정을 표시하고 **기능** 탭을 누릅니다.
 - b. **크기 조정 옵션** 영역의 **크기** 목록에서 적절한 봉투 크기를 누릅니다.
6. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

관련 항목

- 29 페이지의 [용지 넣기](#)
- 11 페이지의 [인쇄 관련 팁](#)

인쇄 관련 팁

다음은 성공적인 인쇄에 대한 팁입니다.

인쇄 관련 팁

- 정품 HP 카트리지를 사용하십시오. 정품 HP 카트리는 HP 프린터에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계 및 테스트되었으며 오래 사용해도 훌륭한 인쇄 품질을 유지할 수 있습니다.
- 카트리지에 잉크가 충분히 있는지 확인하십시오. 남은 추정 잉크량을 확인하려면 디스플레이의 **도구** 메뉴 지침을 따르십시오. 또는, 소프트웨어의 **프린터 도구 상자**에서 잉크 잔량을 확인할 수도 있습니다.
- 용지를 한 장이 아닌 더미로 넣으십시오. 깨끗하고 구김이 없으며 크기가 같은 용지를 사용하십시오. 용지 종류를 한 가지만 넣었는지 확인합니다.
- 모든 용지에 잘 맞도록 입력 용지함의 용지 너비 고정대를 조정합니다. 용지 너비 고정대로 인해 용지함의 용지가 휘지 않도록 합니다.
- 입력 용지함에 넣은 용지의 종류와 크기에 따라 인쇄 품질과 용지 크기를 설정하십시오.
- 인쇄 미리 보기를 사용하여 여백을 확인하십시오. 문서의 여백 설정이 프린터의 인쇄 가능 영역을 넘어가지 않도록 합니다.
- 온라인으로 사진을 공유하고 인쇄를 주문하는 방법에 대해 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오.](#)
- 웹에 있는 레시피, 쿠폰 같은 기타 콘텐츠를 쉽고 간편하게 인쇄할 수 있는 **Apps** 에 대해 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오.](#)

5 복사 및 스캔

- [텍스트 또는 혼합 문서 복사](#)
- [컴퓨터로 스캔](#)
- [복사 및 스캔 팁](#)


텍스트 또는 혼합 문서 복사

텍스트 또는 혼합 문서 복사

1. 다음 중 하나를 수행합니다.

흑백 복사를 합니다.

- a. 용지를 넣습니다.
 - 용지함에 전체 크기의 용지를 넣습니다.




- b. 원본을 넣습니다.
 - 제품 덮개를 들어올립니다.



☞ **추가 정보** 책과 같이 뚜꺼운 원본을 복사하려면 덮개를 분리하면 됩니다.


- 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.



- 덮개를 닫습니다.
- c. 복사를 선택합니다.
 - 홈 화면에서 **복사**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
 - 흑백 복사**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
 - 설정 버튼을 눌러서 복사 크기를 변경합니다.
 - 방향 키**를 눌러 복사 매수를 변경합니다.
- d. 복사를 시작합니다.
 - OK**를 누릅니다.

컬러 복사를 합니다

- a. 용지를 넣습니다.
 - 용지함에 전체 크기의 용지를 넣습니다.




- b. 원본을 넣습니다.
 - 제품 덮개를 들어올립니다.



※ **추가 정보** 책과 같이 두꺼운 원본을 복사하려면 덮개를 분리하면 됩니다.

- 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.



- 덮개를 닫습니다.
 - c. 복사를 선택합니다.
 - 홈 화면에서 **복사**를 선택한 후 **OK**를 누릅니다.
 - 컬러 복사**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
 - 설정 버튼을 눌러서 복사 크기를 변경합니다.
 - 방향 키**를 눌러 복사 매수를 변경합니다.
 - d. 복사를 시작합니다.
 - OK**를 누릅니다.
2. 이 항목에 대한 애니메이션을 시청합니다.

관련 항목

- 16 페이지의 복사 및 스캔 팁

컴퓨터로 스캔

컴퓨터로 스캔하려면

1. 원본을 넣습니다.
 - a. 제품 덮개를 들어올립니다.



- b. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.



- c. 덮개를 닫습니다.
2. 스캔을 시작합니다.
 - a. 홈 화면에서 **스캔**을 선택한 후 **OK**를 누릅니다.
 - b. **스캔하여 PC로 저장**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
제품이 네트워크로 연결되어 있는 경우에는 사용할 수 있는 컴퓨터 목록이 나타납니다. 스캔을 시작하려면 스캔 작업을 전송시킬 컴퓨터를 선택합니다.
3. 이 항목에 대한 애니메이션을 시청합니다.

관련 항목

- 16 페이지의 **복사 및 스캔 팁**

복사 및 스캔 팁

복사 및 스캔 작업을 문제 없이 수행하려면 다음 팁을 참조하십시오.

- 유리와 덮개 안쪽을 깨끗하게 관리하십시오. 스캐너는 유리에서 감지되는 모든 것을 이미지의 일부로 해석합니다.
- 원본은 유리 오른쪽 앞쪽 모서리에 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
- 책이나 두꺼운 원본을 복사/스캔할 때에는 덮개를 분리하십시오.
- 작은 원본에 대한 확대 복사본을 만들려면, 원본을 컴퓨터로 스캔하여 스캔 소프트웨어에서 이미지 크기를 조정된 다음, 확대된 이미지의 복사본을 인쇄하십시오.
- 소프트웨어에서 밝기를 적절히 설정해야만 텍스트가 누락되거나 잘못 스캔되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 레이아웃이 복잡한 문서를 스캔해야 할 경우, 소프트웨어의 스캔 문서 설정에서 프레임 텍스트를 선택하십시오. 이 설정을 사용하면 텍스트 레이아웃과 형식이 보존됩니다.
- 스캔한 이미지가 제대로 잘라지지 않을 경우, 소프트웨어의 자동 자르기 기능을 끈 후 스캔한 이미지를 수동으로 잘라내십시오.

6 카트리지 작업

- [카트리지 교체](#)
- [카트리지 품질보증 정보](#)
- [잉크 소모품 주문](#)
- [잉크 백업 모드](#)
- [잉크량 표시 확인](#)
- [잉크 카트리지 사용 관련 팁](#)

카트리지 교체


카트리지를 교체하려면

1. 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
2. 카트리지를 빼냅니다.
 - a. 카트리지 액세스 덮개를 엽니다.




인쇄 캐리지가 제품 중앙으로 올 때까지 기다립니다.

- b. 카트리지를 가볍게 아래로 눌러 해제한 다음 슬롯에서 빼냅니다.




1	삼색 컬러 카트리지를 위한 슬롯
2	검은색 카트리지를 위한 카트리지 슬롯


3. 새 카트리지를 장착합니다.
 - a. 제품 포장을 풉니다.
 - b. 분홍색 당김 탭을 사용하여 플라스틱 테이프를 떼어냅니다.



- c. 컬러 아이콘을 정렬시킨 다음 제 위치에 고정될 때까지 카트리지를 슬롯에 밀어 넣습니다.



d. 카트리지를 덮개를 닫습니다.



4. 카트리지를 정렬

- a. 메시지가 나타나면 **OK** 을 눌러 카트리지를 정렬 페이지를 인쇄합니다.
- b. 유리 오른쪽 전면 구석에 인쇄면을 아래로 하여 페이지를 놓은 다음 **OK** 을 눌러 페이지를 스캔합니다.
- c. 정렬 페이지를 제거하고 이를 재활용하거나 폐기합니다.

5. 이 항목에 대한 애니메이션을 시청합니다.


관련 항목

- 20 페이지의 [잉크 소모품 주문](#)
- 20 페이지의 [잉크 백업 모드](#)

카트리지를 품질보증 정보

HP 카트리지를 보증은 제품을 지정된 HP 인쇄 장치에서 사용한 경우에만 적용됩니다. 이 보증은 리필되었거나 재생되었거나 재정비 또는 잘못 사용되었거나 조작된 HP 잉크 제품에는 적용되지 않습니다.

HP 잉크 카트리지를 보증은 HP 잉크가 다 소모되지 않았거나 보증 기간이 끝나지 않은 모든 제품에 적용됩니다. 보증 만료 날짜(YYYY/MM/DD 형식)는 제품에 다음과 같이 표시됩니다.



HP 제한 보증서 사본은 제품과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

잉크 소모품 주문

사용자의 제품에 맞는 HP 소모품을 찾으려면, 소모품을 온라인으로 주문하거나, 인쇄 가능한 쇼핑 리스트를 작성하고, HP 솔루션 센터를 열어 온라인 구매 기능을 선택합니다.

카트리지가 정보 및 온라인 쇼핑으로 연결되는 링크는 잉크 경고 메시지에도 표시됩니다. www.hp.com/buy/supplies 를 방문해서 카트리지에 관한 정보를 구하고 온라인 주문을 할 수 있습니다.

참고 잉크 카트리지를 모든 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 있는 않습니다. 온라인 잉크 카트리지가 주문이 지원되지 않는 국가/지역에서는 해당 지역의 HP 대리점에 잉크 카트리지가 주문 관련 정보를 문의하십시오.

잉크 백업 모드

단 하나의 잉크 카트리지로 HP Photosmart 작업을 하려면 잉크 보완 모드를 사용합니다. 잉크 카트리지가 지함에서 잉크 카트리지를 한 개 제거하면 잉크 보완 모드로 들어갑니다. 잉크 보완 모드 중, 이 제품은 컴퓨터에서만 작업을 인쇄할 수 있습니다.

참고 HP Photosmart 이 잉크 보완 모드에서 작동하면 화면에 메시지가 나타납니다. 두 개의 잉크 카트리지가 제품에 설치되어 있으나 메시지가 나타나면 보호용 플라스틱 테이프가 잉크 카트리지에서 제거되었는지 확인합니다. 플라스틱 테이프가 잉크 카트리지 접촉면을 덮고 있으면 제품은 잉크 카트리지 설치되어 있는지 감지할 수 없습니다.

잉크 보완 모드에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 20 페이지의 **잉크 보완 모드 출력물**
- 20 페이지의 **잉크 보완 모드 종료**

잉크 보완 모드 출력물

잉크 보완 모드로 출력하면 인쇄가 느려지고 출력물의 품질이 나빠집니다.

설치된 잉크 카트리지	결과
흑백 잉크 카트리지	컬러로 인쇄하면 그레이스케일로 인쇄됩니다.
컬러 잉크 카트리지	컬러는 인쇄되지만 검정은 회색이 되고 완전한 흑색을 띠지 않습니다.

잉크 보완 모드 종료

HP Photosmart 에 잉크 카트리지 두 개를 설치하여 잉크 보완 모드를 종료합니다.

관련 항목

- 17 페이지의 **카트리지 교체**

잉크량 표시 확인

잉크량을 확인하여 잉크 카트리지의 교체 시기를 쉽게 알 수 있습니다. 남은 잉크량은 잉크 카트리지에 남아 있는 대략적인 잉크량을 표시합니다.

참고 1 리필 또는 재가공 카트리지나 다른 프린터에서 사용했던 카트리지를 설치하면, 잉크 잔량 표시기가 부정확하거나 표시기를 사용할 수 없을 수 있습니다.

참고 2 잉크 잔량 경고 및 표시기는 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위한 목적으로만 표시됩니다. 디스플레이에 잉크량 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체용 잉크 카트리지를 준비하십시오. 인쇄 품질이 저하되지 않을 때까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

참고 3 카트리지의 잉크는 인쇄하기 위해 제품과 카트리지를 준비하는 초기화 프로세스, 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 사용됩니다. 또한 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참조하십시오.

HP Photosmart 소프트웨어에서 남은 잉크량을 확인하려면

1. HP Solution Center 에서 **설정**을 누르고 **인쇄 설정**을 가리킨 다음 **프린터 도구 상자**를 누릅니다.

 **참고** 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 **프린터 도구 상자**를 열 수도 있습니다. 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 **기능** 탭을 누른 다음 **프린터 서비스** 버튼을 누릅니다.

프린터 도구 상자가 나타납니다.

2. **남은 잉크량** 탭을 누릅니다.
잉크 카트리지에 남은 잉크량이 표시됩니다.

관련 항목

- 20 페이지의 **잉크 소모품 주문**

잉크 카트리지 사용 관련 팁

다음은 잉크 카트리지 관련 팁입니다.

- 프린터에 맞는 잉크 카트리지를 사용하십시오. 호환 잉크 카트리지 목록은 잉크 카트리지 근처에 붙어 있는 스티커에서 확인하십시오. 또는, 소프트웨어의 **프린터 도구 상자**에서 찾아보십시오.
- 잉크 카트리지를 설치하려면 각 잉크 카트리지에서 보호 플라스틱 테이프가 떼어졌는지 확인해야 합니다. 플라스틱 테이프가 잉크 카트리지 접촉 면을 덮고 있으면 프린터는 잉크 카트리지가 설치되어 있는지 감지할 수 없습니다.
- 잉크 카트리지를 올바른 슬롯에 삽입하십시오. 각 카트리지의 컬러 및 아이콘을 각 슬롯의 컬러 및 아이콘과 일치시켜야 합니다. 카트리지 가 모두 제대로 끼워졌는지 확인하십시오.
- 정품 HP 잉크 카트리지를 사용하십시오. 정품 HP 카트리지 는 오래 사용해도 훌륭한 인쇄 품질을 유지할 수 있도록 HP 프린터에 맞추어 설계 및 테스트되었습니다.
- 하나의 잉크 카트리지만 작업하려면 잉크 백업 모드를 사용하십시오. 잉크 카트리지 캐리지에서 잉크 카트리지를 한 개 빼내면 잉크 백업 모드로 들어갑니다. 잉크 백업 모드에서는 컴퓨터를 통해서만 작업을 인쇄할 수 있습니다.
- 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄가 지연되는 일이 없도록 교체용 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용 수준 이하로 떨어지기 전까지는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.
- 프린트헤드가 깨끗한지 확인하십시오. 프린터 디스플레이의 **도구** 메뉴의 지침에 따르십시오. 또는, 소프트웨어의 **프린터 도구 상자**를 찾아보십시오.
- 새 잉크 카트리지를 삽입한 후, 우수한 인쇄 품질을 위해 프린터를 정렬하십시오. 프린터 디스플레이의 **도구** 메뉴의 지침에 따르십시오. 또는, 소프트웨어의 **프린터 도구 상자**를 찾아보십시오.

7 연결

- [네트워크에 HP Photosmart 추가](#)
- [네트워크 프린터 설정 및 사용 팁](#)

네트워크에 HP Photosmart 추가

- [WPS\(WiFi Protected Setup\)](#)
- [라우터를 포함한 무선\(인프라 네트워크\)](#)
- [라우터가 없는 무선\(Ad Hoc 연결\)](#)
- [네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치](#)

WPS(WiFi Protected Setup)

WPS(WiFi Protected Setup)를 사용해서 HP Photosmart 를 무선 네트워크에 연결하려면 다음이 필요합니다.

- 802.11 무선 네트워크에는 WPS 지원 무선 라우터 또는 액세스 지점이 포함됩니다.
- 무선 네트워킹을 지원하거나 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 있는 데스크탑 컴퓨터 또는 랩탑 HP Photosmart 를 설치하려는 무선 네트워크에 컴퓨터를 연결해야 합니다.

WPS(WiFi Protected Setup)를 사용해서 HP Photosmart 를 연결하기

1. 다음 중 하나를 수행하십시오.

PBC(푸시 버튼) 방식 사용

- 무선 연결을 설정합니다.
 - 무선 버튼을 길게 누릅니다.
 - WPS 지원 라우터 또는 다른 네트워킹 장치에서 해당 버튼을 누릅니다.
 - OK** 을 누릅니다.
- 소프트웨어를 설치합니다.

 **참고** 제품은 2 분 제한의 타이머를 시작하고, 이 시간 내에 네트워킹 장치에서 해당 버튼을 눌러야 합니다.

PIN 방식 사용

- 무선 연결을 설정합니다.
 - 무선 버튼을 누릅니다.
 - 무선 설정을 선택하고 **OK** 를 누릅니다.
 - WiFi Protected Setup** 을 선택하고 **OK** 를 누릅니다.
 - PIN** 을 선택하고 **OK** 를 누릅니다.
장치에 **PIN** 이 나타납니다.
 - WPS 지원 라우터 또는 다른 네트워킹 장치에 **PIN** 을 입력합니다.
 - OK** 를 누릅니다.
- 소프트웨어를 설치합니다.

 **참고** 제품은 2 분 제한의 타이머를 시작하고, 이 시간 내에 네트워킹 장치에 **PIN** 을 입력해야 합니다.

2. 이 항목에 대한 애니메이션을 시청합니다.

관련 항목

- 26 페이지의 **네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치**
- 27 페이지의 **네트워크 프린터 설정 및 사용 팁**

라우터를 포함한 무선(인프라 네트워크)

HP Photosmart 을 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 연결하려면 다음이 필요합니다.

- 무선 라우터 또는 액세스 지점을 포함하는 무선 802.11 네트워크
- 무선 네트워킹을 지원하거나 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 있는 데스크탑 컴퓨터 또는 랩탑 컴퓨터. HP Photosmart 를 설치하려는 무선 네트워크에 컴퓨터를 연결해야 합니다.
- 케이블이나 DSL 같은 광대역 인터넷 액세스(권장).
HP Photosmart 을 인터넷 액세스가 있는 무선 네트워크에 연결하는 경우 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 이용하는 무선 라우터(액세스 지점 또는 기지국)의 사용을 권장합니다.
- 네트워크 이름(SSID)
- WEP 키 또는 WPA 암호(필요한 경우)

무선 설치 마법사를 사용하여 제품을 연결하려면


1. 네트워크 이름(SSID)과 WEP 키 또는 WPA 암호를 적어둡니다.
2. 무선 라디오를 켭니다.
 - a. 네트워크 케이블 플러그를 뽑습니다.
 - b. **설치**를 누릅니다.
 - c. **네트워크**를 누릅니다.
 - d. **무선 라디오**를 누른 후 **켜기**를 누릅니다.
3. 무선 설치 마법사를 시작합니다.
 - ▲ 네트워크 설정 마법사를 누릅니다.
4. 무선 네트워크에 접속합니다.
 - ▲ 검색된 네트워크 목록에서 해당 네트워크를 선택합니다.
5. 화면 지시에 따릅니다.
6. 소프트웨어를 설치합니다.
7. 이 항목에 대한 애니메이션을 시청합니다.

관련 항목

- 26 페이지의 **네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치**
- 27 페이지의 **네트워크 프린터 설정 및 사용 팁**

라우터가 없는 무선(Ad Hoc 연결)

무선 라우터나 액세스 지점을 사용하지 않고 HP Photosmart 를 무선 지원 컴퓨터에 연결하려면 이 섹션을 이용합니다.



애드혹 무선 네트워크 연결을 사용하여 컴퓨터에 HP Photosmart 를 연결하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 연결이 끝나면 HP Photosmart 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- 컴퓨터에서 HP Photosmart 용 무선 라디오 및 무선 라디오를 켭니다. 컴퓨터에서 네트워크 이름 (SSID) **hp(제품 모델).(6자리 고유 식별자)**에 연결합니다. 이 네트워크는 HP Photosmart 에서 만든 기본 애드혹 네트워크입니다. 6자리 식별자는 프린터마다 고유합니다.

또는

- 컴퓨터의 ad hoc 네트워크 프로파일을 사용하여 제품에 연결합니다. Ad hoc 네트워크 프로파일로 구성된 PC 를 사용하지 않는 경우, 컴퓨터에서 ad hoc 프로파일을 생성하는 적절한 방법은 컴퓨터의 운영 체제 도움말을 참조하십시오. Ad hoc 네트워크 프로파일을 생성한 후 제품과 함께 제공된 설치 CD 를 삽입하여 소프트웨어를 설치합니다. 컴퓨터에서 생성한 ad hoc 네트워크 프로파일에 연결합니다.

 **참고** 컴퓨터에 무선 라우터나 액세스 지점이 없고 무선 라디오가 있는 경우에는 ad hoc 연결이 사용될 수 있습니다. 단, ad hoc 연결은 무선 라우터나 액세스 지점을 사용한 인프라 네트워크 연결에 비해 네트워크 보안 수준이 낮으며 성능이 저하될 수 있습니다.

HP Photosmart 을 Ad hoc 연결로 Windows 컴퓨터에 연결하려면 컴퓨터에 무선 네트워크 어댑터와 Ad hoc 프로파일이 있어야 합니다. 다음의 지시에 따라 Windows Vista 또는 Windows XP 컴퓨터에 대한 네트워크 프로파일을 생성하십시오.

 **참고** 제품은 **hp (제품 모델).(6자리 고유 식별자)**가 네트워크 이름(SSID)인 네트워크 프로파일로 구성됩니다. 그러나 보안과 개인정보 보호를 위해 설명에 따라 컴퓨터에 새 네트워크 프로파일을 만드는 것이 좋습니다.

네트워크 프로파일을 만들려면(Windows Vista)

 **참고** 제품은 **hp (제품 모델).(6자리 고유 식별자)**가 네트워크 이름(SSID)인 네트워크 프로파일로 구성됩니다. 그러나 보안과 개인정보 보호를 위해 설명에 따라 컴퓨터에 새 네트워크 프로파일을 만드는 것이 좋습니다.

1. 제어판에서 **네트워크 및 인터넷**을 두 번 클릭한 다음 **네트워크 및 공유 센터**를 두 번 클릭합니다.
2. 왼쪽의 **작업** 밑에 있는 **네트워크 및 공유 센터**에서 **연결 또는 네트워크 설정**을 선택합니다.
3. **무선 애드혹(컴퓨터 대 컴퓨터) 네트워크를 설정**합니다. 연결 옵션을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다. 애드혹 네트워크에 대한 설명 및 경고를 읽은 다음, 다음을 클릭합니다.
4. **네트워크 이름(애드혹 연결의 SSID), 보안 종류 및 보안 암호**를 포함한 세부 정보를 입력합니다. 이 네트워크 연결을 저장할 경우 **이 네트워크 저장**을 선택합니다. 나중에 참조하기 위해 SSID 및 보안 키/암호를 기록해 둡니다. 다음을 클릭합니다.
5. 지시에 따라 임시 네트워크 연결 설정을 완료합니다.

네트워크 프로파일을 만들려면(Windows XP)

 **참고** 제품은 **hp (제품 모델).(6자리 고유 식별자)**가 네트워크 이름(SSID)인 네트워크 프로파일로 구성됩니다. 그러나 보안과 개인정보 보호를 위해 설명에 따라 컴퓨터에 새 네트워크 프로파일을 만드는 것이 좋습니다.

1. 제어판에서 **네트워크 연결**을 두 번 누릅니다.
2. **네트워크 연결** 창에서 **무선 네트워크 연결**을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다. 팝업 메뉴에 **사용**이 있으면 이를 선택합니다. 그렇지 않고 메뉴에 **사용 안 함**이 있으면 무선 연결이 이미 설정되어 있는 것입니다.
3. **무선 네트워크 연결** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **속성**을 누릅니다.
4. **무선 네트워크 탭**을 누릅니다.

5. **Windows** 에서 **무선 네트워크 구성** 확인란을 선택합니다.
6. **추가**를 누르고 다음을 수행합니다.
 - a. **SSID(네트워크 이름)** 상자에 선택한 고유 네트워크 이름을 입력합니다.

 **참고** 네트워크 이름은 대소문자를 구분하므로 대문자와 소문자를 잘 기억해야 합니다.
 - b. **네트워크 인증** 목록이 있으면 **열기** 을 선택하고 목록이 없으면 다음 단계로 이동합니다.
 - c. **데이터 암호화** 목록에서 **WEP** 를 선택합니다.
 - d. **키가 자동으로 공급됨** 옆의 확인란을 선택하지 **않아야** 합니다. 선택되어 있으면 눌러서 선택을 취소하십시오.
 - e. **네트워크 키** 상자에 **정확히** 5문자 또는 **정확히** 13개의 영숫자(ASCII)로 된 **WEP** 키를 입력합니다. 예를 들어, 5문자를 입력하는 경우 **ABCDE** 또는 **12345** 를 입력합니다. 또는 13문자를 입력하는 경우 **ABCDEF1234567** 을 입력할 수 있습니다. 12345 및 **ABCDE** 는 예제입니다. 원하는 문자를 조합하여 선택하십시오.
 다른 방법으로 **WEP** 키에 **HEX(16 진수)** 문자를 사용할 수 있습니다. **HEX WEP** 키에는 40비트 암호화의 경우 10문자, 128비트 암호화의 경우 26문자가 필요합니다.
 - f. **네트워크 키 확인** 상자에서 이전 단계에서 입력한 **WEP** 키를 입력합니다.

 **참고** 대소문자를 정확하게 기억해야 합니다. 제품에 **WEP** 키를 잘못 입력하면 무선 연결에 실패하게 됩니다.
 - g. 대문자와 소문자를 구분하여 입력한 **WEP** 키를 정확하게 메모하십시오.
 - h. **컴퓨터 간(특별) 네트워크이며 무선 액세스 지점을 사용 안 함**에 대한 확인란을 선택합니다.
 - i. **확인**을 눌러 **무선 네트워크 속성** 창을 닫은 다음 **확인**을 다시 누릅니다.
 - j. 다시 **확인**을 눌러 **무선 네트워크 속성 연결** 창을 닫습니다.

관련 항목

- 26 페이지의 **네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치**
- 27 페이지의 **네트워크 프린터 설정 및 사용 팁**

네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치

이 단원에서는 네트워크에 연결된 컴퓨터에 **HP Photosmart** 소프트웨어를 설치합니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 **HP Photosmart** 를 네트워크에 연결했는지 확인하십시오. **HP Photosmart** 가 네트워크에 연결돼있지 않다면, 소프트웨어를 설치할 때 나오는 화면 지침에 따라 제품을 네트워크에 연결합니다.

 **참고 1** 컴퓨터가 일련의 네트워크 드라이브에 연결하도록 구성된 경우, 소프트웨어를 설치하기 전에 컴퓨터가 이러한 드라이브에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 **HP Photosmart** 설치 소프트웨어가 예약된 드라이브 문자 중 하나를 사용하여 컴퓨터에서 해당 네트워크 드라이브에 액세스하지 못할 수 있습니다.

참고 2 설치하는 데는 컴퓨터의 운영 체제, 사용 가능한 공간 및 프로세서 속도에 따라 20분에서 45분 정도 소요될 수 있습니다.

네트워크 컴퓨터에 **Windows HP Photosmart** 소프트웨어를 설치하려면

1. 컴퓨터에서 실행되고 있는 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
2. 제품과 함께 제공된 **Windows CD** 를 컴퓨터의 **CD-ROM** 드라이브에 넣고 화면 지침을 따릅니다.
3. 방화벽에 관한 대화 상자가 나타나면 지침을 따릅니다. 방화벽 팝업 메시지가 나타나면 항상 팝업 메시지를 수용하거나 허용해야 합니다.
4. **연결 유형** 화면에서 적당한 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
 설치 프로그램에서 네트워크의 제품을 검색할 때 **검색 중** 화면이 나타납니다.
5. **프린터 검색** 화면에서 프린터 설명이 맞는지 확인합니다.
 네트워크에서 둘 이상의 프린터가 발견되면 **여러 프린터 발견** 화면이 나타납니다. 연결할 제품을 선택합니다.

6. 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
소프트웨어 설치를 마쳤으면 제품을 사용할 준비가 되었습니다.
7. 네트워크 연결을 검사하려면 컴퓨터에서 제품에 자체 검사 보고서를 인쇄합니다.

네트워크 프린터 설정 및 사용 팁

네트워크 프린터 설정 및 사용에 대한 다음의 팁을 참조하십시오.

- 무선 네트워크 프린터 설정 시, 무선 라우터 또는 액세스 포인트에 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 프린터에서 무선 라우터를 검색하고 탐지된 네트워크 이름을 디스플레이에 나열합니다.
- WEP 또는 WPA 키를 입력 시, 왼쪽 아래의 **모드 변경** 옆에 있는 버튼을 사용하여 알파벳 키패드, 숫자 키패드, 기호 키패드로 전환하십시오.
- 무선 연결을 확인하려면 디스플레이에서 **무선 설정** 메뉴에 있는 무선 라디오 표시등을 확인합니다. 이 표시등이 꺼져 있으면 **무선 활성화**를 선택하여 무선 연결을 활성화하십시오. 프린터의 IP 주소 또한 표시됩니다.
- VPN(가상 사설망)에 컴퓨터가 연결되어 있는 경우, 프린터를 포함한 네트워크상의 다른 장치에 액세스하려면 VPN 연결을 해제해야 합니다.
- 네트워크 보안 설정을 찾는 방법에 대해 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오.](#)
- 네트워크 진단 유틸리티 및 기타 문제 해결 팁에 대해 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오.](#)
- USB 연결에서 무선 연결로 변경하는 방법에 대해 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오.](#)
- 프린터 설정 시, 방화벽 및 바이러스 백신 프로그램 설정 방법에 대해 알아보십시오. [온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오.](#)


8 용지 기본 사항

용지 넣기


1. 다음 중 하나를 수행합니다.

소형 용지 넣기


- a. 용지함을 내립니다.
 - 용지 너비 고정대를 바깥쪽으로 밀니다.



- b. 용지를 넣습니다.
 - 인쇄면이 아래로 오게 하여 용지 더미의 짧은 테두리 쪽을 용지함 안으로 넣습니다.




- 용지 더미를 끝까지 밀어 넣습니다.
-
- ☞ **참고** 인화지에 절취선이 있는 탭이 있으면 탭이 몸쪽으로 오게 하여 넣습니다.
-
- 용지 가장자리에서 멈출 때까지 용지 너비 고정대를 안으로 밀어 넣습니다.




전체 크기 용지 넣기

- a. 용지함을 내립니다.
 - 용지 너비 고정대를 바깥쪽으로 밀니다.




b. 용지를 넣습니다.

- 인쇄면이 아래로 오게 하여 용지 더미의 짧은 테두리 쪽을 용지함 안으로 넣습니다.



- 용지 더미를 끝까지 밀어 넣습니다.
- 용지 가장자리에서 멈출 때까지 용지 너비 고정대를 안으로 밀어 넣습니다.



2. 이 항목에 대한 애니메이션을 시청합니다.

9 HP 지원

- [전화 지원 기간](#)
- [전화 걸기](#)
- [추가 보증 옵션](#)
- [후면 액세스 덮개에서 용지 걸림 제거](#)

전화 지원 기간

북미, 아시아 태평양 지역, 멕시코를 포함한 라틴 아메리카 지역에서는 일 년간의 전화 지원이 제공됩니다. 유럽, 중동 및 아프리카의 전화 지원 기간은 HP.com/support 에서 확인하십시오. 표준 전화 요금이 적용됩니다.

전화 걸기

컴퓨터와 제품을 켜둔 상태로 HP 지원 센터에 문의하십시오. 다음 정보를 미리 준비해 두십시오.

- 제품 이름 (HP Photosmart Ink Adv K510)
- 일련 번호(제품 뒷면 또는 맨 아래에 있음)
- 문제 발생 시 나타나는 메시지
- 다음 질문에 답하십시오.
 - 전에도 이러한 문제가 발생했습니까?
 - 그때의 상황을 자세히 설명해 주시겠습니까?
 - 이 문제가 발생한 전후로 새로 추가한 하드웨어나 소프트웨어가 있습니까?
 - 이 문제가 발생하기 전에 다른 문제가 발생했습니까(전동, 제품 이동 등)?

지원 센터 전화 번호 목록은 HP.com/support 를 참조하십시오.

추가 보증 옵션

추가 비용을 지불하면 HP Photosmart 와 관련된 더욱 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. 연장 서비스에 대한 정보를 보려면 HP.com/support 로 이동하여 국가/지역 및 언어를 선택한 다음 서비스 및 보증 영역을 둘러 보십시오.


후면 액세스 덮개에서 용지 걸림 제거

후면 액세스 덮개에서 용지 걸림을 제거하려면

1. 전원을 끕니다.
2. 후면 덮개를 제거합니다.



3. 걸린 용지를 제거합니다
4. 후면 덮개를 제자리에 놓습니다.



5. 제품 전원을 켭니다.
6. 다시 인쇄해 봅니다.

10 기술 정보

이 단원에서는 HP Photosmart 에 대한 기술 사양 및 국제 규정 정보에 대해 알아봅니다.
 추가 사양에 대한 자세한 내용은 HP Photosmart 와 함께 제공된 인쇄된 설명서를 참조하십시오.
 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [알림](#)
- [사양](#)
- [환경 제품 의무 프로그램](#)
- [규정 통지 사항](#)
- [무선 지침 규정](#)

알림

Hewlett-Packard Company 공지 사항

이 문서에 포함된 정보는 통보 없이 변경될 수 있습니다.

All rights reserved. 저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는 Hewlett-Packard의 사전 서면 허가 없이 이 자료를 복제, 배포 또는 번역할 수 없습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시적 보증문에 설명되어 있습니다. 여기에 있는 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. HP는 여기에 포함된 기술적 또는 편집상의 오류나 생략에 대해 책임지지 않습니다.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP 및 Windows Vista는 미국에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Windows 7는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Intel 및 Pentium은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 지사의 상표 또는 등록 상표입니다.

사양

본 단원에는 HP Photosmart 의 기술적 사양이 나와 있습니다. 전체적인 제품 사양은 제품 데이터 시트 HP.com/support 를 참조하십시오.

시스템 요구 사항

소프트웨어 및 시스템 요구 사항은 **Readme** 파일에 나와 있습니다.

향후 운영 체제 릴리스와 지원에 관한 정보는 HP.com/support 에 있는 HP 온라인 지원 웹 사이트를 방문하여 확인하십시오.

환경 사양

- 작동 온도 권장 범위: 15 °C ~ 32 °C
- 작동 온도 허용 범위: 5 °C ~ 40 °C
- 습도: 20%~80% RH 비응결 (권장) 28 °C 최고 이슬점
- 비작동(보관) 온도 범위: -25 °C ~ 60 °C
- 높은 전자기장이 존재하는 곳에서는 HP Photosmart 의 출력물이 약간 왜곡될 수 있습니다.
- HP 는 자기장으로 인한 소음을 줄이기 위해서 길이 3 미터 미만의 USB 케이블을 사용할 것을 권장합니다.

용지 사양

종류	용지 무게	입력 용지함*
일반 용지	(75 - 90gsm)	최대 80매
리갈 용지	20 - 24 파운드(75 - 90gsm)	최대 80매
색인 카드	110파운드 최대 색인(200gsm)	최대 30매
Hagaki 카드	110파운드 최대 색인(200gsm)	최대 40매
봉투	20 - 24 파운드(75 - 90gsm)	최대 10매

종류	용지 무게	입력 용지함*
13 x 18 cm 인화지	145파운드 (236gsm)	최대 30매
10 x 15cm 인화지	145파운드 (236gsm)	최대 30매
216 x 279 mm 인화지	145파운드 (236gsm)	최대 30매

* 최대 용량

 **참고** 지원되는 용지 크기의 전체 목록을 보려면 프린터 드라이버를 참조하십시오.

인쇄 사양

- 인쇄 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다
- 파노라마 크기 인쇄
- 방식: 잉크 방울 가열식 잉크젯
- 언어: PCL3 GUI

스캔 사양

- 이미지 편집기 포함
- Twain 호환 소프트웨어 인터페이스
- 해상도: 최대 1200 x 2400 ppi (광학 모드), 19200 ppi 향상(소프트웨어) ppi 해상도에 관한 자세한 정보는 스캐너 소프트웨어를 참조하십시오.
- 컬러: 48비트 컬러, 8비트 그레이스케일(회색 256 레벨)
- 유리에서 스캔 가능한 최대 크기: 21.6 x 29.7cm

복사 사양

- 디지털 이미지 처리
- 최대 복사 매수는 모델마다 다릅니다
- 복사 속도는 모델 및 문서의 복잡한 정도에 따라 다름

인쇄 해상도

프린터 해상도를 확인하려면 프린터 소프트웨어를 참조하십시오.

카트리지 출력량

예상 카트리지 출력량에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/learnaboutsupplies 를 참조하십시오.

환경 제품 의무 프로그램

Hewlett-Packard 는 환경에 안전한 방식으로 고품질의 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 제품은 재활용을 고려하여 설계되었습니다. 최소한의 자재로 확실한 기능과 안정성을 보장합니다. 각각의 자재는 쉽게 분리되도록 설계하였습니다. 나사 및 기타 연결 부품의 경우 일반적인 도구를 사용하여 쉽게 찾고, 사용하고, 제거할 수 있습니다. 우선 순위가 높은 부품들은 효율적인 분해 및 수리를 위해 신속하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

자세한 정보는 HP 의 환경 보존 공약 웹 사이트를 방문하십시오:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [친환경 전략](#)
- [용지 사용](#)
- [플라스틱](#)

- [물질안전보건자료](#)
- [재활용 프로그램](#)
- [소비 전력](#)
- [HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램](#)
- [소비 전력](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [화학 물질](#)

친환경 전략

HP 는 고객들이 설치면적을 줄일 수 있도록 지원할 것을 보장합니다. HP 에서는 아래와 같은 친환경 전략을 제공해 고객들이 인쇄 관련 선택의 영향을 평가해 이를 줄일 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 제품의 구체적인 기능 외에도 HP 의 환경 정책에 대한 자세한 내용은 [HP Eco Solutions](#) 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

제품의 친환경적 기능

- **Smart Web 인쇄:** HP Smart Web Printing 인터페이스에는 **클립 복사**와 **클립 편집** 창이 있는데, 이 창을 통해 웹에서 수집한 클립을 저장, 구성 또는 인쇄할 수 있습니다.
- **에너지 절약 정보:** 이 제품의 ENERGY STAR® 적격 상태를 확인하려면 [36 페이지의 소비 전력](#)을 참조하십시오.
- **재활용 재료:** HP 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

용지 사용

이 제품은 DIN 19309 및 EN 12281:2002 에 따라 재활용지를 사용할 수 있도록 제조되었습니다.

플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따라 25그램 이상의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

물질안전보건자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음의 HP 웹 사이트를 참조하십시오.

www.hp.com/go/msds

재활용 프로그램

HP 는 세계 각처의 대규모 전자 제품 재활용 센터와 함께 여러 국가/지역에서 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 있습니다. HP 는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판매함으로써 자원을 보호하는 데 앞장서고 있습니다. HP 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

소비 전력

ENERGY STAR® 로고가 표시된 Hewlett-Packard 인쇄 및 이미징 장비는 이미징 장비에 대한 미국 환경 보호국(EPA)의 ENERGY STAR 규정에 부합합니다. ENERGY STAR 규정에 부합하는 이미징 장비에는 다음 표시가 나타납니다.



추가 ENERGY STAR 인증된 이미징 제품 모델 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다. www.hp.com/go/energystar

HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램

HP는 환경 보호에 앞장서고 있습니다. HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램은 많은 국가/지역에서 시행되고 있으며 중고 잉크 카트리지와 잉크 카트리지를 무료로 재활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

소비 전력

절전 모드에서는 전력 소비가 상당히 줄어들어 천연 자원을 절약할 수 있고, 프린터의 성능에 영향을 미치지 않고 비용을 절감할 수 있습니다. 이 제품에 대한 ENERGY STAR® 증명 상태를 확인하려면 제품 데이터 시트나 사양 시트를 참조하십시오. 인증 제품은 www.hp.com/go/energystar 에도 나열되어 있습니다.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Élimination des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
 Le pictogramme de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'élimination de votre équipement usagé, et ce, en effectuant, vous-même, une action de collecte séparée pour le recyclage des équipements électroniques et électromécaniques usagés. Le fait d'effectuer et de respecter séparément de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets usagés ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
 Das Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt Ihnen Ihre Verantwortung, das Gerät an einer gesonderten Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten über Art 6 Absatz 1 (3) des "Waste Act" (Abfallgesetz) zu entsorgen. Die separate Sammlung und die Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt dazu bei, die Umwelt zu schützen und zu gewährleisten, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährdet. Für Informationen über die Entsorgung von Ihren alten Elektrogeräten kontaktieren Sie bitte die örtlichen Behörden, die Wiederverwertung oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Smaltamento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
 Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare secondo le regole di raccolta indicate per il smaltimento delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche. Lo smaltimento e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in base di smaltimento favoriscono la conservazione della risorsa naturale e garantiscono che tali apparecchiature vengano riciclate nel rispetto dell'ambiente e della salute della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio in presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Requisitos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
 Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, el debe eliminar este tipo de residuos, en responsabilidades del usuario ante un punto de recogida designado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje y el reciclaje por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudan a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje protege la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Likvidācija izstrādājumu atkritumiem mājās un dzīvokļos vācienā
 Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šis produkts nedrīkst tikt likvidēts kopā ar citiem mājokļa atkritumiem. Vietojā, ir jārūpējas, lai šis produkts tiktu nodots uz noteiktu punktu, kurā tiks veikta atkritumu šķiņķošanās. Šāda atkritumu šķiņķošanās palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošinās, ka šie produkti tiks pārstrādāti atbilstoši vides prasībām.

Bortskrotning af elektroniske forbrugere i private husholdninger i EU
 Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet for det skal man bortskaffe elektroniske forbrugere på et særligt punkt til bortskaffelse af elektroniske forbrugere. Det adskilte bortskaffelse og genbrug af disse forbrugere vil hjælpe med at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug beskytter sundheden og miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan bortskaffe dit brugt elektronisk forbrug, kan du kontakte lokale myndigheder, dit lokale genbrugscenter eller din forhandler, hvor du købte produktet.

Abfall von elektrischen Apparaten durch Benutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union
 Ein Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät an einem bestimmten Punkt für die Verwertung von elektrischen Apparaten zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und das Recycling von elektrischen Apparaten zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt dazu bei, die Umwelt zu schützen und zu gewährleisten, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährdet. Für Informationen über die Entsorgung von Ihren alten elektrischen Apparaten kontaktieren Sie bitte die örtlichen Behörden, die Wiederverwertung oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Исключения из правил обращения с отходами электрических и электронных устройств в частных домохозяйствах в ЕС
 Этот символ на продукте или на его упаковке указывает, что этот продукт не должен выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого вы должны утилизировать этот продукт, обеспечив, чтобы он был собран и переработан отдельно. Отдельный сбор и переработка этих устройств в момент их утилизации помогают сохранять природные ресурсы и гарантируют, что переработка защищает здоровье и окружающую среду. Если вы хотите узнать больше о местах, куда можно сдать эти устройства для переработки, свяжитесь с местными властями, вашим местным центром по обращению с отходами или магазином, в котором вы приобрели этот продукт.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas negalima būti išmesti su kitais namų atliekomis. Vietoj to, turite atsakingai išmesti šį produktą, užtikrinant, kad jis būtų atskirai surinktas ir perdirbtas. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad šie produktai bus perdirbti atitinkamai aplinkosaugos reikalavimams.

Fragebogenverfahrens konstatuoti švirkavų likvidavimo sąlygos šeiminiams Europos Sąjūdos
 Šis simbolis ant produkto

화학 물질

HP는 REACH (유럽 의회 및 위원회의 EC 규정 No 1907/2006)와 같은 법률 요건을 준수하기 위해 필요에 따라 HP 제품의 화학 물질에 대한 정보를 고객에게 충실히 제공하고 있습니다. 이 제품에 대한 화학 물질 정보를 기록한 보고서는 다음 URL에서 볼 수 있습니다. www.hp.com/go/reach.

규정 통지 사항

HP Photosmart은 해당 국가/지역의 관리 기관 제품 요구 사항을 충족시킵니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [규정 모델 식별 번호](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [HP Photosmart Ink Adv K510 declaration of conformity](#)
- [European Union Regulatory Notice](#)

규정 모델 식별 번호

규제 식별을 위해 제품에 규제 모델 번호가 할당되어 있습니다. 이 제품의 규제 모델 번호는 SNPRH-0901입니다. 이 규제 번호는 마케팅 이름(HP Photosmart Ink Adv K510 등) 또는 제품 번호(CQ796A 등)와 혼동해서는 안 됩니다.

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

HP Photosmart Ink Adv K510 declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRH-0901 Rev B

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai
PRC 200131

declares, that the product

Product Name and Model: HP Photosmart D110 series, HP Photosmart Ink Adv K510
Regulatory Model Number:¹⁾ SNPRH-0901
Radio Module: SDG08-0892
Power Adapters: 0957-2269
Product Options: All

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC:

CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3:1999+A1:2001+A2:2005
FCC CFR 47 Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B

Safety:

EN 60950-1:2001+A11:2004 / IEC 60950-1:2001
EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

Telecom:

EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 301 489-1 V1.8.1:2008 / EN 301 489-17 V1.3.2:2008

Energy Use:

Regulation (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
Regulation (EC) No. 278/2009
Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the EuP Directive 2005/32/EC and the R&TTE Directive 9/5/EC and carries the CE marking accordingly. In addition it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and the RoHS Directive 2002/95/EC.

Additional Information:

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

21st Jan 2010

Hu Jintao

ICS Product Hardware Quality Engineering Manager

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates

European Union Regulatory Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- EuP Directive 2005/32/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by one of the following conformity markings placed on the product.

The following CE marking is valid for non-telecommunications products and for EU harmonized telecommunication products, such as wired fax, and wireless Bluetooth.



The following CE marking is valid for EU non-harmonized telecommunications products, such as wireless LAN.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

무선 지침 규정

이 단원에는 무선 제품과 관련된 다음의 규제 정보가 나와 있습니다.

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)
- [European Union Notice](#)

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

European Union Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see <http://www.art-telecom.fr>.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

색인

기호/숫자

10 x 15 cm 인화지
세부 내용 33

W

WEP 키, 설치 26

ㄱ

고객 지원
보증 31
규정 고지 사항
무선 지침 39
규정 통지 사항
규정 모델 식별 번호 37
기술 정보
복사 사양 34
스캔 사양 34
시스템 요구 사항 33
용지 사양 33
인쇄 사양 34
환경 사양 33

ㄴ

네트워크
보안 26
인터페이스 카드 23, 24

ㄹ

레이블
세부 내용 33
레터 용지
세부 내용 33
리갈 용지
세부 내용 33

ㅁ

버튼, 제어판 6
보안
네트워크, WEP 키 26
문제 해결 26
보증 31
복사
세부 내용 34
봉투
세부 내용 33

ㅂ

스캔
스캔 사양 34
시스템 요구 사항 33

ㅇ

아주 적합합니다.
잉크 카트리지 하나 20
암호화
WEP 키 26
용지

세부 내용 33
인쇄
세부 내용 34
인터페이스 카드 23, 24
인화지
세부 내용 33
잉크 백업 모드 20

ㅅ

재활용
잉크 카트리지 36
전화 지원 기간
지원 기간 31
제어판
기능 6
버튼 6

ㅇ

투명 필름
세부 내용 33

ㅍ

프린터 검색 화면, Windows 26

ㅎ

환경
환경 사양 33
환경 제품 의무 프로그램 34

