




Quick Start Guide/Guide de Démarrage Rapide/Guía de instalación rápida

What's inside the box.../ Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte.../ Qué hay en la caja...



Digital Picture Frame
Cadre Photo Numérique
Marco de Fotos Digital



Remote Control
Télécommande
Mando a distancia



Power Adapter
Adaptateur d'alimentation
Adaptador de corriente



Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité
Declaración de conformidad



Warranty Card
Document de garantie
Documento de garantía



User Manual
Manuel de l'utilisateur
Manual del usuario


Getting Started/ Pour commencer/ Primeros pasos



Step 1: Remove the foot stand from its storage slot



Step 2: Install the foot stand



Step 3: Connect the power adapter



Step 4: Insert memory cards



Step 5: Push the power button



Enjoy!