



## Services Web

Votre nouvelle imprimante HP prend en charge les services Web suivants. Pour utiliser les Services Web, votre imprimante doit être connectée sans fil à Internet.

### ePrint

Utilisez le service gratuit HP ePrint pour imprimer des courriers électroniques et des pièces jointes. Si vous pouvez l'envoyer par messagerie, vous pouvez l'imprimer. Pour s'inscrire au service ePrint, visitez le site [www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com).

### eFax

Envoyez et recevez des télécopies avec eFax, sans ligne téléphonique, grâce à un service basé sur le Web. Ce service est gratuit lorsque vous envoyez ou recevez jusqu'à 20 pages par mois. Pour s'inscrire au service eFax, visitez le site [www.eFax.com](http://www.eFax.com).

Remarque : Il est possible qu'eFax ne soit pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

### Applications d'impression

Imprimez du contenu Web sans passer par un ordinateur. Sélectionnez l'icône Applications sur l'écran d'accueil de l'imprimante pour imprimer des pages pour toute la famille. Imprimez des bons de remise, des recettes, des cartes, des informations, des pages à colorier et bien plus encore.



## Dépannage de mise en marche

Si votre imprimante ne s'allume pas, essayez les étapes suivantes :

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
  2. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton .
- Veillez à n'appuyer qu'une seule fois sur le bouton .



## Dépannage du réseau

Exécutez un test de réseau sans fil pour vérifier que votre imprimante se trouve sur le réseau.

1. Sur l'écran de l'imprimante, touchez l'icône **Sans fil** pour ouvrir le menu **Sans fil**.
2. Touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Test de réseau sans fil**. Un rapport de test de réseau sans fil s'imprime lorsque le test est terminé.

Si votre imprimante n'est pas connectée au réseau :

1. Touchez l'icône **Sans fil** pour ouvrir le menu **Sans fil**.
2. Sélectionnez **Paramètres**, puis **Assistant de configuration sans fil**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations, visitez le site Web HP Wireless Printing Center ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

## Connexion sans fil automatique

La fonctionnalité Connexion sans fil automatique configure automatiquement l'imprimante avec vos paramètres de réseau sans fil. Suivez les instructions sur l'écran de l'imprimante pour configurer l'imprimante, puis insérez le CD du logiciel de l'imprimante. Le logiciel vous guide au cours de son installation.


## Commandes avancées de l'imprimante sur votre périphérique mobile

Téléchargez une application mobile HP pour accéder aux commandes d'impression premium depuis votre périphérique mobile : impression, numérisation, copie et bien davantage :

- Accédez aux commandes avancées de l'imprimante à partir de votre périphérique mobile.
- Numérisez directement vers les sites de réseaux sociaux.
- Numérisez directement vers un compte de messagerie.

Pour connaître les appareils pris en charge et les fonctionnalités, consultez le site [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions).


## Écran d'accueil



Touchez un bouton ou une icône à activer. Balayez l'écran vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler les applications.

Remarque : Il est possible qu'eFax ne soit pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

## Découvrez



# ENVY<sup>110</sup> Series






ENVY 110 Series

Referência rápida

## Conhecendo o equipamento



## Tela inicial



Toque em um botão ou ícone para ativar. Toque levemente para a esquerda ou para a direita, para navegar pelos aplicativos.

Nota: eFax pode não estar disponível em todos países/regiões.

## Conexão sem fio automática

Conexão sem fio automática configura automaticamente a impressora com as configurações de rede sem fio. Siga as instruções no visor da impressora para configurar a impressora e insira o CD com o software da impressora. É apresentada uma orientação passo a passo da instalação do software.

## Controles avançados da impressora no seu dispositivo móvel

Faça o download de um aplicativo para uso móvel HP, a fim de fornecer controles de impressão premium ao seu dispositivo móvel: imprima, digitalize, copie etc.:

- Acesse os controles avançados da impressora no seu dispositivo móvel.
- Digitalize diretamente para sites de redes sociais.
- Digitalize diretamente para uma conta de email.

Para funções e dispositivos suportados, consulte [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions).

## Solução de problemas ao ligar

Caso a sua impressora não ligue, tente estas etapas:

1. Desconecte o cabo de alimentação.
  2. Reconecte o cabo de alimentação e pressione o botão Ⓞ.
- Tome cuidado para pressionar o botão Ⓞ apenas uma vez.

## Solução de problemas de rede

Execute um teste de rede sem fio para verificar se a impressora está na rede.

1. No visor da impressora, toque no ícone **Sem fio** para abrir o menu **Sem fio**.
2. Toque em **Configurações** e selecione **Teste de rede sem fio**. O relatório Teste de rede sem fio é impresso quando o teste termina.

Caso a impressora não esteja conectada à rede:

1. Toque no ícone **Sem fio** para abrir o menu **Sem fio**.
2. Selecione **Configurações** e **Assistente de configuração sem fio**.
3. Siga as instruções exibidas na tela.

Para mais informações, acesse o site do Centro de impressão sem fio HP ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

## Serviços da Web

Sua nova impressora HP aceita os seguintes Serviços da Web. Para usar os Serviços da Web, sua impressora precisa de uma conexão de rede sem fio com a Internet.

### ePrint

Use o serviço gratuito ePrint da HP para imprimir emails e anexos. Se não for possível enviar por email, você poderá imprimi-lo. Para se inscrever no ePrint, visite [www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com).

### eFax

Envie e receba faxes com eFax – sem uma linha telefônica – usando um serviço de fax baseado na Web. Esse serviço é gratuito quando você envia até 20 páginas e recebe até 20 páginas por mês. Para se inscrever no eFax, visite [www.eFax.com](http://www.eFax.com).

Nota: eFax pode não estar disponível em todos países/regiões.

### Aplicativos de impressão

Imprima conteúdo da Web sem usar nenhum computador. Selecione Aplicativos na tela inicial da impressora para imprimir páginas para toda a família. Imprima cupons, receitas, mapas, notícias, desenhos para colorir etc.



Printed in [English] Printed in [French] Printed in [Portuguese]  
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



CQ809-90045