



Printed in [English]
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



CQ809-90057

Webbtjänster

Din nya HP-skrivare stöder följande webbtjänster. För att du ska kunna använda webbtjänsterna måste skrivaren vara ansluten till internet via ett trådlöst nätverk.

ePrint

Använd HPs kostnadsfria ePrint-tjänst för att skriva ut e-postmeddelanden och bilagor. Om du kan skicka det med e-post kan du också skriva ut det. Registrera dig för ePrint på www.eprintcenter.com.

eFax

Skicka och ta emot fax med eFax – utan telefonlinje – med hjälp av en webbaserad faxtjänst. Denna tjänst är gratis om du skickar högst 20 och tar emot högst 20 sidor i månaden. Registrera dig för eFax på www.eFax.com.

Obs! eFax finns inte i alla länder/regioner.

Apps för utskrift

Skriv ut webbinnehåll utan dator. Välj Apps på skrivarens startskärm om du vill skriva ut sidor för hela familjen. Skriv ut kuponger, recept, kartor, nyheter, färgläggningssidor och mycket annat.



Felsökning om skrivaren inte startar

Om skrivaren inte startar kan du försöka med följande åtgärder:

1. Koppla ur strömsladden.
 2. Anslut strömsladden igen och tryck på knappen Ⓢ.
- Var noga med att bara trycka en gång på Ⓢ.



Nätverksfelsökning

Kör ett test av trådlöst nätverk för att kontrollera att skrivaren är med i nätverket.

1. På skrivarens display trycker du på ikonen **Trådlöst** för att öppna menyn **Trådlöst**.
2. Tryck på **Inställningar** och välj sedan **Test av trådlöst nätverk**.
En rapport skrivs ut när testet av det trådlösa nätverket är klart.

Om skrivaren inte är ansluten till nätverket:

1. Tryck på ikonen **Trådlöst** så att menyn **Trådlöst** visas.
2. Välj **Inställningar** och sedan **Guide för trådlös installation**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Om du vill ha mer information kan du gå till webbsidan för HPs center för trådlös utskrift (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Automatisk trådlös anslutning

Vid automatisk trådlös anslutning konfigureras skrivaren automatiskt med dina inställningar för trådlöst nätverk. Installera skrivaren med hjälp av anvisningarna på skrivardisplayen och sätt sedan i CDn med skrivarprogramvara. Programvaran vägleder dig genom programinstallationen.


Avancerade skrivarkontroller på din mobila enhet

Ladda ned en mobil HP-app så får du förstklassiga utskriftskontroller på din mobila enhet för utskrift, skanning, kopiering och mycket annat:

- Få tillgång till avancerade skrivarkontroller på din mobila enhet.
- Skanna direkt till webbplatser för sociala nätverk.
- Skanna direkt till ett e-postkonto.

För information om stödda enheter och funktioner, gå till www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.



Startskärmen



Tryck på en knapp eller ikon för att aktivera. Svep åt vänster eller höger för att bläddra genom apps.

Obs! eFax finns inte i alla länder/regioner.

Översikt




ENVY¹¹⁰ Series

Snabbreferens




ENVY 110 Series

Hurtigreferanse



Bli kjent med

Startskjerm-bilde



Automatisk trådløs tilkobling

Automatisk trådløs tilkobling konfigurerer automatisk skriveren med dine trådløse nettverksinnstillinger. Følg instruksjonene på skriverskjermen for å konfigurere skriveren, og sett deretter inn CDen med skriverprogramvaren. Programvaren leder deg gjennom installering av programvaren.

Avanserte skriverkontroller på mobilenheten

Last ned en HP mobil App for å få førsteklasses utskriftskontroller på mobilenheten – utskrift, skanning, kopiering med mer:

- Bruk avanserte skriverkontroller på mobilenheten.
- Skann direkte til sosiale nettverksnettsteder.
- Skann direkte til en e-postkonto.

Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions angående enheter som støttes og funksjonalitet.

Problemløsning for påslåing

Prøv disse trinnene hvis skriveren ikke kan slås på:

1. Trekk ut strømledningen.
2. Koble til strømledningen igjen, og trykk på ⏻-knappen. Pass på at du bare trykker én gang på ⏻-knappen.

Problemløsning for nettverk

Kjør en Test av trådløst nettverk for å kontrollere at skriveren er i nettverket.

1. På skriverskjermen berører du **Trådløs**-ikonet for å åpne **Trådløs**-menyen.
2. Berør **Innstillinger** og velg **Test av trådløst nettverk**. Test av trådløst nettverk-rapport blir skrevet ut når testen er fullført.

Hvis skriveren ikke er koblet til nettverket:

1. Berør **Trådløs**-ikonet for å åpne **Trådløs**-menyen.
2. Velg **Innstillinger** og deretter **Veiviser for trådløs konfigurasjon**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke HPs senter for trådløs utskrift (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Webtjenester

Din nye HP-skriver støtter følgende webtjenester. Når du skal bruke Webtjenester, må skriveren ha en trådløs nettverksforbindelse til Internett.

ePrint

Bruk HPs gratis ePrint-tjeneste til å skrive ut e-post og vedlegg. Hvis du kan sende det som e-post, kan du skrive det ut. Gå til www.eprintcenter.com for å registrere deg som ePrint-bruker.

eFax

Send og motta fakser med eFax – uten telefonlinje – ved hjelp av en nettbasert faks-tjeneste. Denne tjenesten er gratis når du sender opptil 20 sider og mottar opptil 20 sider per måned. Gå til www.eFax.com for å registrere deg som eFax-bruker.

Merk: eFax er ikke nødvendigvis tilgjengelig i alle land/områder.

Utskrifts-Apps

Skriv ut webinnhold uten å bruke datamaskin. Velg Apps på skrivers startskjerm-bilde for å skrive ut sider for hele familien. Skriv ut kuponger, oppskrifter, kart, nyheter, fargeleggingssider med mer.



Printed in [English]
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



CQ809-90057