



## Web サービス

**新**しい HP プリンターでは次の Web サービスをサポートします。Web サービスを使用するには、プリンターにインターネットへのワイヤレス ネットワーク接続が必要です。

### ePrint

HP の無料 ePrint サービスを使用して、電子メールと添付ファイルを印刷できます。HP ePrint を使用すると、電子メールによる印刷が可能です! ePrint に登録するには、[www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com) をご覧ください。

### eFax

eFax では電話回線を使用せずに、Web ベースのファクス サービスを使用してファクスを送受信します。このサービスは、1 ヶ月あたり送信 20 ページ、受信 20 ページまで無料です。eFax に登録するには、[www.eFax.com](http://www.eFax.com) をご覧ください。

注:一部の国や地域では eFax が利用できない場合があります。

### Print Apps

コンピューターを使用しないで Web コンテンツを印刷します。プリンターの [ホーム] 画面で [Apps] を選択して、家族全員で楽しめるページを印刷できます。レシピ、地図、ニュース、塗り絵などを印刷できます。

## 電源投入のトラブルシューティング

プリンターの電源が入らない場合は、次の手順を試してください。

1. 電源コードを抜きます。
2. 電源コードを差し込み、**Ⓞ** ボタンを押します。  
**Ⓞ** ボタンは 1 回だけ押してください。

## ネットワークのトラブルシューティング

ワイヤレス ネットワーク テストを実行して、プリンターがネットワークに接続されていることを確認します。

1. プリンター ディスプレイで **[ワイヤレス]** アイコンをタッチして、**[ワイヤレス]** メニューを開きます。
2. **[設定]** をタッチして、**[ワイヤレス ネットワーク テスト]** を選択します。ワイヤレス ネットワーク テストが完了すると、テストレポートが印刷されます。

プリンターがネットワークに接続されていない場合

1. **[ワイヤレス]** アイコンをタッチして、**[ワイヤレス]** メニューを開きます。
2. **[設定]**、次に **[ワイヤレス セットアップ ウィザード]** を選択します。
3. 画面に表示される指示に従います。

詳細については、HP ワイヤレス プリンティング センター Web サイト ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)) をご覧ください。

## オート ワイヤレス コネクト

**オ**ート ワイヤレス コネクト により、プリンターがワイヤレス ネットワーク設定を使って自動的に設定されます。プリンター ディスプレイの指示に従ってプリンターをセットアップした後、プリンター ソフトウェア CD を挿入します。ソフトウェアのインストール中に手順が表示されます。


## モバイル デバイスでの 詳細なプリンター制御

HP モバイル App をダウンロードすると、印刷、スキャン、コピーなど、モバイル デバイスのさまざまな機能に対する印刷コントロールを強化できます。

- モバイル デバイスで高度な印刷制御機能にアクセスできます。
- ソーシャル ネットワーク サイトに直接スキャンできます。
- 電子メール アカウントに直接スキャンできます。

サポートされるデバイスと機能については、[www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions) をご覧ください。



## ホーム画面



**ボ**タンまたはアイコンをタッチして有効にします。左右にスワイプさせて Apps をスクロールします。

注:一部の国や地域では eFax が利用できない場合があります。

## プリンター各部の名称



# ENVY 110 Series

