




Stampante HP LaserJet Enterprise

Stampante multifunzione a colori M575 500



Eliminazione degli inceppamenti nel vassoio 1

1. Aprire il vassoio 2 e controllare che la carta sia impilata correttamente. Rimuovere tutti gli inceppamenti o i fogli di carta danneggiati.



2. Chiudere il vassoio.

