



Station de travail HP Z1








Carte de référence rapide



685889-052

Hewlett-Packard s'est engagée à réduire l'impact environnemental de ses produits. Dans le cadre de nos efforts continus, nous transférons davantage de contenu sur le Web et sur votre disque dur. Cette carte vous oriente vers les ressources appropriées. Merci d'avoir acheté une station de travail HP !

Installation rapide

<p>1 Retirez avec précaution la station de travail de son emballage et placez-la sur une surface stable et plane. Retirez l'ensemble de l'emballage plastique. REMARQUE : Avant de commencer les procédures d'installation, veuillez lire les Avertissements inclus dans le présent document.</p>	<p>2 Appuyez fermement pour dégager le loquet dans le socle.</p> 
<p>3 Saisissez le bord inférieur et supérieur de la station de travail. Appuyez sur le bouton vert et maintenez-le enfoncé pour soulever la station de travail jusqu'à atteindre la position horizontale maximale.</p> 	<p>4 Raccordez le cordon d'alimentation à la station de travail.</p> 
<p>5 Saisissez le bord inférieur et supérieur de la station de travail pour la positionner selon l'inclinaison souhaitée.</p> 	<p>6 Faites passer le cordon d'alimentation à travers le support et branchez-le sur une prise à trois broches mise à la terre (reliée à la terre), facile d'accès.</p> 
<p>7 Appuyez sur le bouton d'alimentation.</p> 	<p>8 Dans le cas d'un clavier et d'une souris sans fil, mettez la souris sous tension (1); retirez la languette de la pile sous le clavier. Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons de Connexion situés sur la souris (2) et le clavier (3).</p> <p>Remarque: la station de travail HP Z1 prend également en charge les claviers et souris filaires.</p> 
<p>9 Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour des instructions concernant la connexion à un réseau à l'aide d'un réseau local sans fil, d'un réseau local filaire ou de Bluetooth.</p>	<p>10 Connectez les autres composants périphériques (tels qu'une imprimante) en respectant les instructions fournies avec les périphériques.</p>


Avertissements



AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque de décharge électrique ou le risque d'endommager votre équipement :

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise CA mise à la terre (reliée à la terre).
- Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise CA (et non en le débranchant de l'ordinateur).
- Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en branchant un adaptateur à deux broches. Cette broche de mise à la terre constitue une importante mesure de sécurité.

Suite

 **AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques de blessures graves, lisez le Guide de sécurité et ergonomie du poste de travail. Vous y découvrirez comment installer correctement votre station de travail, quelle posture prendre, quelques conseils de santé importants, et des habitudes de travail devant être adoptées par les utilisateurs d'un ordinateur. Ce guide est disponible sur le Web à l'adresse www.hp.com/ergo et sur le disque dur ou le CD de documentation fourni avec le produit.

 **AVERTISSEMENT !** Si l'emballage produit porte le symbole , le produit doit toujours être soulevé par deux personnes afin d'éviter tout risque de blessure lié à son poids.

Trouver les ressources de la station de travail

Où puis-je les trouver ?	Reportez-vous à l'un ou à plusieurs des éléments suivants :
Documentation et vidéos	<p>Consultez la page www.hp.com/support/workstations_manuels et sélectionnez votre modèle pour afficher une liste de la documentation disponible.</p> <p>Consultez la page www.hp.com/go/productbulletin pour afficher les QuickSpecs de votre station de travail.</p> <p>Consultez la page www.hp.com/go/sml et sélectionnez votre modèle pour accéder aux vidéos de suppression et de remplacement et autres ressources.</p> <p>Depuis votre bureau Microsoft Windows, cliquez sur Démarrer → Tous les programmes → Aide et support HP → Manuels de l'utilisateur.</p> <p>Depuis votre bureau Linux, lancez la page d'accueil du navigateur HP par défaut.</p>
Diagnostics, résolution des problèmes, logiciels et pilotes	<p>Consultez la page www.hp.com/support/workstations, puis recherchez les ressources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résolution d'un problème (documents d'auto-assistance) • Diagnostiquer un problème ou discuter en ligne (HP Instant Support) • Des conseils pour les clients ou des mentions destinées aux clients <p>Visitez la page www.hp.com/support/workstations, sélectionnez votre produit puis votre système d'exploitation pour afficher les logiciels et les pilotes disponibles.</p> <p>Depuis votre bureau Microsoft Windows, cliquez sur Démarrer → Tous les programmes → Aide et support HP.</p>
Assistance technique	<p>Aux États-Unis, consultez la page http://www.hp.com/go/contactHP.</p> <p>Partout ailleurs dans le monde, consultez la page http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parler en ligne avec un technicien HP • support par e-mail • Trouver les numéros de téléphone du support • Rechercher un centre de services HP
Informations sur la garantie	<p>HP, le fabricant, vous fournit les droits relatifs à la garantie limitée expresse du client final dans la garantie limitée HP. Veuillez vous reporter à la garantie limitée HP applicable à votre produit qui vous est expressément présentée dans le menu Démarrer de votre station de travail et/ou sur le CD/DVD fourni dans l'emballage pour obtenir une description approfondie de vos droits en termes de garantie limitée ainsi que la durée de la garantie limitée HP expressément fournie avec votre produit.</p> <p>Pour certains pays/certaines régions, une garantie limitée HP imprimée est fournie dans l'emballage. Dans les pays/régions où la garantie n'est pas fournie au format imprimé, vous pouvez demander un exemplaire imprimé sur www.hp.com/go/orderdocuments ou écrire à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amérique du nord : Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA • Europe, Moyen-Orient, Afrique : Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/ Naviglio (MI), Italy • Asie du Pacifique : Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 <p>Veuillez inclure votre numéro de produit, la période de garantie (située sur l'étiquette de votre numéro de série), votre nom et votre adresse postale.</p>

Contrat de licence utilisateur final

L'INSTALLATION, LA COPIE, LE TÉLÉCHARGEMENT OU TOUTE AUTRE UTILISATION DU PRODUIT LOGICIEL PRÉINSTALLÉ SUR CET ORDINATEUR SIGNIFIE VOTRE ACCEPTATION DES TERMES DE CE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL. SI VOUS NE PARVENEZ PAS À ACCÉDER À CES TERMES DE LICENCE, LA SEULE SOLUTION QUI S'OFFRE À VOUS CONSISTE À RENVoyer L'INTÉGRALITÉ DU PRODUIT INUTILISÉ (MATÉRIEL ET LOGICIEL) SOUS 14 JOURS POUR BÉNÉFICIER D'UN REMBOURSEMENT CONFORME À LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DU LIEU D'ACQUISITION DU PRODUIT. Pour toutes autres informations complémentaires ou pour demander un remboursement intégral de l'ordinateur, veuillez contacter votre point de vente local (le vendeur).