




Pracovná stanica HP Z1








Stručný referenčný leták



685889-232

Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaviazala znižovať vplyv našich výrobkov na životné prostredie. V rámci nášho trvalého úsilia presúvame viac obsahu na web a váš pevný disk. Táto karta vás nasmeruje na správne zdroje. Ďakujeme vám za nákup pracovnej stanice HP!

Rýchle nastavenie

<p>1 Pracovnú stanicu pozorne vyberte z krabice a umiestnite ju na pevný a plochý povrch. Odstráňte všetky plasty balenia.</p> <p>POZNÁMKA: Skôr, ako začnete s inštaláciou, prosím, prečítajte si uvedené upozornenia.</p>	<p>2 Pevne zatlačte, aby ste uvoľnili západku v podstave.</p> 
<p>3 Uchopte spodnú a vrchnú hranu pracovnej stanice. Stlačte zelené tlačidlo a podržte ho, kým nezdvihnete pracovnú stanicu do svojej maximálnej vodorovnej výšky.</p> 	<p>4 Pripojte napájací kábel k pracovnej stanici.</p> 
<p>5 Uchopte spodnú a vrchnú hranu pracovnej stanice, aby ste ju mohli umiestniť do požadovaného uhla.</p> 	<p>6 Pretiahnite a pripojte napájací kábel k jednoducho prístupnej a uzemnenej trojkolíkovej elektrickej zásuvke cez stojan.</p> 
<p>7 Stlačte tlačidlo napájania.</p> 	<p>8 Pre bezdrôtovú klávesnicu a myš zapnite napájanie myšky (1); odstráňte kryt na batérie na spodnej strane klávesnice. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Connect (Pripojenie) na spodnej strane klávesnice (3) po dobu päť sekúnd.</p> <p>Poznámka: Pracovná stanica HP Z1 tiež podporuje kábllovú klávesnicu a myš.</p> 
<p>9 Pokyny pre pripojenie k sieti pomocou bezdrôtovej LAN, drôtového pripojenia LAN alebo Bluetooth nájdete v užívateľskej príručke.</p>	<p>10 Pripojíť ďalšie periférne súčasti (napríklad tlačiareň) podľa pokynov dodaných so zariadením.</p>

Upozornenia



UPOZORNENIE! Aby ste znížili riziko elektrického šoku alebo poškodenia zariadenia:

- Pripojte napájací kábel k funkčnej elektrickej zásuvke.
- Zariadenie odpojte z elektrickej siete vytiahnutím sieťovej šnúry z elektrickej zásuvky (nie odpojením sieťovej šnúry od počítača).
- Neodpájajte uzemňovací kolík koncovky sieťovej šnúry, napríklad upevnením dvojkolíkového adaptéra. Uzemňovací kolík plní dôležitú funkciu z hľadiska bezpečnosti.

Pokračovanie

UPOZORNENIE! V záujme predchádzania riziku vážneho zranenia si prečítajte Príručku pre bezpečnosť a pohodlie. Popisuje správne nastavenie, polohu pri sedení, zdravotné a pracovné zvyky užívateľov počítačov a poskytuje dôležité bezpečnostné elektrické a mechanické informácie. Týmto príručka sa nachádza na internetovej adrese www.hp.com/ergo a tiež na pevnom disku alebo CD s dokumentáciou, ktoré je súčasťou tohto produktu.

UPOZORNENIE! Ak sa produkt prepravuje v balení označenom symbolom , musia ho vždy zdvíhať dve osoby, aby nedošlo k poraneniu osôb v dôsledku jeho hmotnosti.

Hľadanie zdrojov pracovnej stanice

Kde nájdem?	Pozrite si jednu alebo viaceré z nasledovných:
Videa a dokumentácie	<p>Ak chcete zobraziť zoznam dostupnej dokumentácie, prejdite na stránku www.hp.com/support/workstations_manuals a vyberte model vašej pracovnej stanice.</p> <p>Ak chcete zobraziť QuickSpecs vašej pracovnej stanice, prejdite na stránku www.hp.com/go/productbulletin.</p> <p>Ak chcete sprístupniť alebo nahradiť videa a iné zdroje, prejdite na stránku www.hp.com/go/sml a vyberte vašu pracovnú stanicu.</p>
	<p>Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows kliknite na Štart → Všetky programy → HP Centrum pomoci a technickej podpory → Užívateľské príručky.</p> <p>Na vašej pracovnej ploche systému Linux spustíte domovskú stránku na predvolenom prehľadávači HP.</p>
Diagnostika, riešenie problémov, softvér a ovládače	<p>Prejdite na stránku www.hp.com/support/workstations pre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riešenie problému (svojpomocné dokumenty) • Diagnostika problému alebo Chat (Okamžitá podpora HP): • Rady alebo upozornenia pre zákazníkov
	<p>Ak chcete zobraziť dostupný softvér a ovládače, navštívte stránku www.hp.com/support/workstations, vyberte váš produkt a potom zvolte svoj operačný systém.</p> <p>Na pracovnej ploche vášho Microsoft Windows, kliknite na Štart → Všetky programy → HP Pomoc a Podpora.</p>
Technická podpora	<p>Pre U.S.A. podporu, prejdite na stránku http://www.hp.com/go/contactHP.</p> <p>Pre celosvetovú podporu prejdite na stránku http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovoríť s technikom spoločnosti HP on-line • e-mailovú podporu, • Najšť telefónne čísla technickej podpory • Vyhľadať servisné centrum spoločnosti HP
záručné informácie	<p>HP, výrobca, vám, koncovým zákazníkom, ponúka výhradnu obmedzenú záruku práv v rámci obmedzenej záruky spoločnosti HP. Pozrite sa, prosím, výhradne poskytnutú obmedzenú záruku spoločnosti HP pre váš produkt v ponuke Štart na vašej pracovnej stanici a / alebo na CD / DVD za predpokladu, že v krabici pre rozsiahly opis obmedzenej záruky nárokov a doby trvania obmedzenej záruky spoločnosti HP výhradne poskytnutej spolu s vašim produktom.</p> <p>V niektorých krajinách alebo oblastiach sa v rámci balenia dodáva vytlačená obmedzená záruka spoločnosti HP. V krajinách alebo oblastiach, v ktorých sa záruka neposkytuje vo vytlačenej podobe, si možno vytlačenú kópiu vyžiadať na lokalite hp.com/go/orderdocuments alebo sa písomne obrátiť na nasledujúce adresy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Severná Amerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA • Európa, Stredný Východ, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/ Naviglio (MI), Italy • Tichomorie: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507 <p>Prosím, zahrňte názov vášho výrobku, záručnú dobu (nájdete ju na štítku so seriovým číslom), vaše meno a poštovú adresu.</p>

Licenčná zmluva s koncovým používateľom

INŠTALÁCIU, KOPÍROVANÍM, SŤAHOVANÍM, ALEBO INÝM POUŽITÍM SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU PREDINŠTALOVANÉHO NA TOMTO PC, SÚHLASITE A STIE VIAZANÝ PODMIENKAMI STANOVENÝMI HP EULA. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO LICENČNÝMI PODMIENKAMI, VAŠOU JEDINOU MOŽNOSŤOU JE VRÁTENIE NEPOUŽITÉHO PRODUKTU (HARDVÉR A SOFTVÉR) DO 14 DNÍ NA ADRESE ZAKÚPENIA. VŠETKY NÁKUPNE NÁKLADY VÁM BUDÚ PREPLATENÉ. Pre akékoľvek ďalšie informácie alebo pre žiadosť o plnú náhradu PC, prosím, kontaktujte svojho miestneho predajcu.