



Stacja robocza HP Z1








Karta szybkiego odniesienia



685889-242

Firma Hewlett-Packard jest zaangażowana w zmniejszanie wpływu produktów firmy na środowisko naturalne. W ramach tych działań umieszczamy coraz więcej zasobów w sieci i na dysku twardym. Ta karta zawiera informacje dotyczące odpowiednich zasobów. Dziękujemy za zakup stacji roboczej HP Workstation!

Szybka instalacja

<p>1 Ostrożnie wyjmij stację roboczą z opakowania i ustaw ją na stabilnej, poziomej powierzchni. Usuń wszystkie elementy opakowania z tworzyw sztucznych. UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z ostrzeżeniami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji.</p>	<p>2 Mocno naciśnij w dół, aby zwolnić zatrzask w podstawie.</p> 
<p>3 Chwyć stację roboczą za dolną i górną krawędź. Naciśnij zielony przycisk i przytrzymaj go unosząc stację roboczą na maksymalną wysokość poziomą.</p> 	<p>4 Podłącz przewód zasilania do stacji roboczej.</p> 
<p>5 Trzymając stację roboczą za dolną i górną krawędź ustaw żądany kąt.</p> 	<p>6 Poprowadź kabel zasilający przez stojak i podłącz go do łatwodostępnego, uziemionego, trójbołcowego gniazda sieci elektrycznej.</p> 
<p>7 Naciśnij przycisk zasilania.</p> 	<p>8 W przypadku klawiatury i myszy bezprzewodowej włącz zasilanie na myszy (1); zdejmij zatyczkę baterii ze spodniej strony klawiatury. Naciśnij przyciski Connect na myszy (2) i klawiaturze (3) i przytrzymaj je przez pięć sekund. Uwaga: Stacja robocza HP Z1 obsługuje również przewodową klawiaturę i mysz.</p> 
<p>9 Instrukcje opisujące podłączanie stacji do sieci za pośrednictwem bezprzewodowej lub przewodowej sieci lokalnej bądź Bluetooth znajdują się w podręczniku użytkownika.</p>	<p>10 Podłącz pozostałe urządzenia peryferyjne (np. drukarkę) zgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami.</p>

Ostrzeżenia




OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu:

- Podłącz kabel zasilający do uziemionego gniazda sieci elektrycznej.
- Odłączaj zasilanie komputera, wyjmując wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, a nie z komputera.
- Nie wyłączaj uziemienia wtyczki przewodu zasilającego, na przykład podłączając do niej dwustykowy adapter. Wtyczka uziemiacząca jest ważnym zabezpieczeniem.

Ciąg dalszy

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń, należy zapoznać się z przewodnikiem Bezpieczeństwo i komfort pracy. Opisuje on prawidłową konfigurację stacji roboczej, postawę i zasady pracy dla użytkowników komputera oraz zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi. Przewodnik jest dostępny w Internecie pod adresem www.hp.com/ergo oraz na dysku twardym lub płycie CD z dokumentacją, która została dołączona do produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE! Jeżeli produkt został w opakowaniu oznaczonym symbolem , jest on bardzo ciężki i musi być podnoszony przez dwie osoby, aby zapobiec obrażeniom.

Lokalizowanie zasobów stacji roboczej

Gdzie znaleźć?	Sprawdź w następujących źródłach:
Dokumentacja i filmy wideo	Przejdź pod adres www.hp.com/support/workstations_manuals i wybierz model stacji roboczej, aby wyświetlić listę dostępnej dokumentacji. Przejdź pod adres www.hp.com/go/productbulletin , aby wyświetlić specyfikację QuickSpecs dla danego modelu stacji roboczej. Przejdź pod adres www.hp.com/go/sml i wybierz model stacji roboczej, aby uzyskać dostęp do filmów wideo z instrukcjami wymiany i demontażu podzespołów oraz innych zasobów.
	Na pulpicie systemu Microsoft Windows kliknij kolejno pozycje Start → Wszystkie programy → Pomoc i obsługa techniczna HP → Przewodniki użytkownika. Na pulpicie systemu Linux uruchom w przeglądarce domyślną stronę HP.
Diagnostyka, Rozwiązywanie problemów, oprogramowanie i sterowniki	Przejdź pod adres www.hp.com/support/workstations flub: <ul style="list-style-type: none"> • Rozwiązywanie problemów (poradniki) • Diagnozowanie problemu lub czat (HP Instant Support) • Porady lub zawiadomienia dla klientów
	Odwiedź stronę www.hp.com/support/workstations i wybierz produkt, a następnie system operacyjny, aby wyświetlić dostępne oprogramowanie i sterowniki. Na pulpicie systemu Windows wybierz kolejno Start → Wszystkie programy → Pomoc i obsługa techniczna HP.
Wsparcie techniczne	Aby uzyskać pomoc techniczną w USA, przejdź pod adres http://www.hp.com/go/contactHP . Aby uzyskać pomoc techniczną na terenie całego świata, przejdź pod adres http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html . <ul style="list-style-type: none"> • Czat online z technikiem HP • Obsługa techniczna za pośrednictwem poczty e-mail • Wyszukanie numerów telefonów wsparcia technicznego • Lokalizowanie centrum serwisowego HP
Informacje gwarancyjne	HP jako producent przyznaje użytkownikowi ograniczone prawa gwarancyjne w ramach ograniczonej gwarancji HP. Dokładny opis uprawnień gwarancyjnych oraz czas obowiązywania udzielonej na dany produkt ograniczonej gwarancji można znaleźć w treści ograniczonej gwarancji HP w menu Start lub na płycie CD/DVD dołączonej do opakowania. W niektórych krajach/regionach dołączana jest drukowana ograniczona gwarancja HP. W krajach/regionach, w których gwarancja nie jest dostarczana w postaci drukowanej, można zażądać kopii drukowanej, odwiedzając witrynę hp.com/go/orderdocuments lub pisząc na jeden z poniższych adresów: <ul style="list-style-type: none"> • Ameryka Północna: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA • Europa, Bliski Wschód i Afryka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/ Naviglio (MI), Włochy • Azja/Pacyfik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 Należy pamiętać, aby podać numer produktu, okres gwarancji (znajdujący się na etykiecie z numerem seryjnym), imię i nazwisko oraz adres pocztowy.

Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania

POPRAZ INSTALOWANIE, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB INNE UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA WSTĘPNIE ZAINSTALOWANEGO NA TYM KOMPUTERZE LICENCJOBIORCA ZOBOWIĄDUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ HP. W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW LICENCJI JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZWROT NIEUŻYWANEGO PRODUKTU W CAŁOŚCI (SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA) W CIĄGU 14 DNI. UMOŻLIWI TO ZWROT ZAPŁATY ZGODNIE Z ZASADAMI STOSOWANYMI W MIEJSCU ZAKUPU. Aby uzyskać więcej informacji lub pełny zwrot zapłaty, należy skontaktować się z lokalnym punktem sprzedaży (sprzedawcą).