

Officejet 100 - オートオフ機能の補足

この度は弊社製品をご購入いただきありがとうございます。

本製品をご利用いただく前に、プリンターの [オートオフ] 機能の補足説明となります。

[オートオフ] 機能は、プリンターの電源を入れたときに初期設定で自動的に [有効] になっております。

[オートオフ] 機能とは、電力を節約するため、非動作状態が 15 分続いた後にプリンターの電源が自動的に切れる機能です。

本機能を [有効] に設定されている場合、プリンターがバッテリーで動作しているか、

コンセントに接続されているかに関係なく、非動作状態が 15 分続いた後にプリンターの電源が自動的に切れます。

本機能の 有効 / 無効 の切替方法は、プリンター本体のコントロールパネルから設定を変更することができます。

また、[オートオフ] 機能によってプリンターの電源が切れた場合は、プリンターの [電源] ボタンにて電源を入れて下さい。



1. オートオフ機能を [無効] にする方法

- 1) [Officejet 100] の [電源] ボタンを押し、[Officejet 100] の電源を入れます。
- 2) [Bluetooth] ボタンと、[キャンセル] ボタンを同時に 5 秒間長押しします。
- 3) 5 秒間経過しましたら [Bluetooth] ボタンと、[キャンセル] ボタンを放します。

※ [オートオフ] 機能を [有効] に戻すには、上記 1) ~ 3) の手順を実施します。

2. [オートオフ] 機能が [無効] になったかどうかを確認する方法

- 1) [Officejet 100] の [電源] ボタンを押し、[Officejet 100] の電源を入れます。
- 2) A4 用紙をセットし、キャンセルボタンを 3 秒以上押し続けます。
- 3) セルフテストページが印刷されますのでお待ち下さい。
- 4) [Auto Poweroff (mins)] 欄に [OFF] と記載されていることをご確認ください。