



UPGRADING AND SERVICING GUIDE





English

IMPORTANT: Follow these part replacement instructions:

- 1 Match the part you received to the illustration on the next page.
- 2 Go to the page number indicated (→ #) for that part.
- 3 Complete only the part replacement steps in that section.

WARNING:

- **Keep your hands away from the moving fan.**
- **Keep fingers and tools clear of the fan when power is applied.**
- **Never open the cover with the power cord attached or power applied. You may damage your computer or be injured from the spinning fan blades.**
- **Avoid touching sharp edges inside the computer.**

CAUTION: This product contains components that are easily damaged by electrostatic discharge (ESD). To reduce the chance of ESD damage, work over a non-carpeted floor, use a static dissipative work surface (like a conductive foam pad), and wear an ESD wrist strap that is connected to a grounded surface, like the metal frame of the computer.

IMPORTANT: A hard disk drive is extremely sensitive to shock and impact. Do not bang or drop it. Do not touch the circuit board. Static electricity can damage the drive.

The memory performance may vary due to different system configurations.

NOTE: Computer features may vary by model.

Deutsch

WICHTIG: Gehen Sie zum Austauschen von Teilen wie folgt vor:

- 1 Suchen Sie das Ersatzteil, das Sie erhalten haben, auf der Abbildung auf der nächsten Seite.
- 2 Wechseln Sie zu der Seite für dieses Ersatzteil (→ #).
- 3 Führen Sie nur die Schritte in diesem Abschnitt für Ihr Ersatzteil durch.

ACHTUNG:

- **Geraten Sie nicht mit den Händen an den sich bewegenden Lüfter.**
- **Halten Sie Ihre Finger und Werkzeuge vom Lüfter fern, wenn der Computer eingeschaltet ist.**
- **Öffnen Sie nie die PC-Abdeckung, wenn das Netzkabel angeschlossen oder der Computer eingeschaltet ist. Sie könnten Ihren Computer beschädigen oder von den sich drehenden Lüfterblättern verletzt werden.**
- **Vorsicht vor scharfen Kanten im Gehäuse.**

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Komponenten, die durch elektrostatische Entladungen leicht beschädigt werden können. Zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladungen arbeiten Sie nicht auf Teppichböden, verwenden Sie eine antistatische Unterlage (z. B. eine leitfähige Schaumstoffunterlage) und tragen Sie ein Antistatikarmband, das mit einem geerdeten Objekt, wie dem Metallrahmen des Computers, verbunden ist.

IMPORTANT: A hard disk drive is extremely sensitive to shock and impact. Do not bang or drop it. Do not touch the circuit board. Static electricity can damage the drive.

The memory performance may vary due to different system configurations.

NOTE: Computer features may vary by model.

Français

IMPORTANT : Suivez ces instructions relatives au remplacement des pièces:

- 1 Repérez la pièce que vous avez reçue sur l'illustration de la page suivante.
- 2 Accédez à la page (→ #) de cette pièce.
- 3 Procédez uniquement à la procédure de remplacement détaillée dans cette section.

AVERTISSEMENT :

- **N'approchez pas les mains du ventilateur en mouvement.**
- **N'approchez pas les doigts, ainsi que tout outil, du ventilateur lorsque l'ordinateur est sous tension.**
- **N'ouvrez jamais le capot lorsque le cordon d'alimentation est branché ou lorsque l'ordinateur est sous tension. Vous pourriez endommager votre ordinateur ou être blessé par les pales du ventilateur en rotation.**
- **Évitez de toucher les bords tranchants à l'intérieur du châssis.**

ATTENTION : Ce produit contient des composants qui peuvent être endommagés facilement par des décharges électrostatiques. Pour diminuer les risques de dommages par décharges électrostatiques, travaillez au-dessus d'un plancher non revêtu de moquette, utilisez une surface de travail antistatique (un tapis conducteur en mousse par exemple), et portez un bracelet antistatique relié à une surface mise à la terre, comme le cadre métallique de l'ordinateur.

IMPORTANT : Un disque dur est extrêmement sensible aux chocs. Ne le laissez pas tomber et ne le heurtez pas. Ne touchez pas la carte de circuit intégré. L'électricité statique peut endommager le disque.

La capacité de mémoire peut varier selon les différentes configurations du système.

REMARQUE : Les caractéristiques de l'ordinateur peuvent varier selon le modèle.

Español

IMPORTANTE: Siga estas instrucciones para el reemplazo de piezas:

- 1 Compare la pieza que usted recibió con l'ilustración en la página siguiente.
- 2 Vaya al número de la página indicada (→ #) para esa pieza.
- 3 Ejecute solamente los pasos para el reemplazo de la pieza en esa sección.

ADVERTENCIA:

- **Mantenga sus manos alejadas del ventilador en funcionamiento.**
- **Mantenga los dedos y las herramientas lejos del ventilador cuando lo encienda.**
- **Nunca abra la cubierta cuando el cable de alimentación esté conectado o el ventilador esté encendido. Puede dañarlo o lastimarse con las aspas en movimiento del ventilador.**
- **Evite tocar los bordes filosos ubicados en el interior del equipo.**

PRECAUCIÓN: Este producto contiene componentes que se pueden dañar con facilidad si se someten a descargas electrostáticas (ESD). Para reducir las posibilidades de daños por ESD, trabaje sobre un piso no alfombrado, utilice una superficie de trabajo estática disipativa (como una goma espuma conductora) y use una muñequera contra ESD que esté conectada a una superficie con conexión a tierra, como el marco de metal de su equipo.

IMPORTANTE: La unidad de disco duro es extremadamente sensible a los golpes. No la golpee ni la deje caer. No toque la tarjeta de circuito. La electricidad estática puede dañar la unidad.

El rendimiento de la memoria puede variar dependiendo de las configuraciones del sistema.

NOTA: Las características del equipo pueden variar según el modelo.

Nederlands

BELANGRIJK: Volg deze instructies voor het vervangen van onderdelen:

- 1 Zoek het onderdeel dat u heeft ontvangen op in de afbeelding op de volgende pagina.
- 2 Ga naar het paginanummer dat staat aangegeven (→ #) voor het betreffende onderdeel.
- 3 Voer alleen de procedure uit die is beschreven in het gedeelte over de vervanging van het betreffende onderdeel.

WAARSCHUWING:

- **Houd uw handen uit de buurt van de bewegende ventilator.**
- **Houd uw vingers en gereedschap uit de buurt van de ventilator wanneer de stroom wordt ingeschakeld.**
- **Open de computer nooit terwijl het netsnoer aangesloten is of de stroom ingeschakeld is. U kunt de computer beschadigen of gewond raken door de draaiende ventilatorbladen.**
- **Raak de scherpe randen binnenin de computer niet aan.**

LET OP: Dit product bevat onderdelen die snel beschadigd kunnen raken door elektrostatische ontlading (ESD). U kunt de kans op schade door een elektrostatische lading verkleinen door op een vloer zonder vloerbedekking te werken, een antistatisch werkoppervlak te gebruiken (bijvoorbeeld geleidend schuim) en een ESD-polssbandje te dragen dat is aangesloten op een geaard oppervlak, zoals het metalen frame van een computer.

BELANGRIJK: Een vaste schijf is extreem gevoelig voor schokken. Laat de schijf niet vallen en sla er niet op. Raak de printplaat niet aan. Statische elektriciteit kan de schijf onherstelbaar beschadigen.

De geheugenprestaties kunnen afwijken door verschillende systeemconfiguraties.

LET OP: Onderdelen kunnen per model verschillen.

Português de Portugal

IMPORTANTE: Siga estas instruções de substituição de peças:

- 1 Compare a peça recebida com a ilustração da próxima página.
- 2 Vá até o número de página indicado (→ #) para a peça.
- 3 Execute somente os passos para a substituição de peças da secção indicada.

AVISO:

- **Mantenha as mãos afastadas da ventoinha em funcionamento.**
- **Mantenha os dedos e ferramentas afastados da ventoinha quando esta estiver ligada à alimentação.**
- **Nunca abra a tampa com o cabo de alimentação ou com a alimentação ligados. Pode danificar o computador ou ferir-se com as lâminas em movimento da ventoinha.**
- **Evite tocar nas extremidades cortantes existentes no interior do computador.**

AVISO: Este produto contém componentes que são facilmente danificados por descarga electrostática (ESD). Para reduzir as possibilidades de danos por ESD, trabalhe sobre uma superfície não revestida, use uma superfície de trabalho dissipativa de electricidade estática (como uma almofada de espuma condutora), e use uma pulseira ESD ligada a uma superfície de terra, como a estrutura de metal do computador.

IMPORTANTE: Uma unidade de disco rígido é extremamente sensível ao choque e ao impacto. Não bata com ela nem a largue. Não toque na placa de circuitos. A electricidade estática pode danificar a unidade.

O desempenho da memória poderá variar devido a diferentes configurações do sistema.

NOTA: As características do computador podem variar consoante o modelo.

Português

IMPORTANTE: Siga estas instruções sobre substituição de peças:

- 1 Compare a peça que você recebeu com a ilustração na próxima página.
- 2 Vá para o número da página indicada (→ #) para esta peça.
- 3 Conclua apenas as etapas de substituição de peças nesta sessão.

AVISO:

- **Mantenha suas mãos longe do ventilador.**
- **Mantenha os dedos e ferramentas longe do ventilador quando o mesmo estiver ligado.**
- **Nunca abra a tampa com o fio de alimentação conectado ou quando estiver ligado. Você pode danificar seu computador ou se machucar com as lâminas do ventilador.**
- **Evite tocar em bordas pontiagudas dentro do computador.**

AVISO: Este produto contém componentes que podem ser facilmente danificados por descarga eletrostática (ESD - Electrostatic Discharge). Para reduzir o risco de danos por ESD, não trabalhe sobre carpetes, use uma área de trabalho antistática (semelhante a um revestimento de espuma condutora), e utilize uma pulseira própria para evitar descargas eletrostáticas que esteja conectada a uma superfície aterrada, como a estrutura metálica do computador.

IMPORTANTE: A unidade de disco rígido é extremamente sensível a choques e impacto. Não bata ou derrube a unidade. Não toque na placa de circuito. Electricidade estática pode danificar a unidade.

O desempenho da memória pode variar devido a diferenças de configuração no sistema.

OBSERVAÇÃO: Os recursos do computador podem variar de acordo com o modelo.

Italiano

IMPORTANTE: Seguire queste istruzioni per la sostituzione della parte:

- 1 Confrontare la parte ricevuta con l'illustrazione nella pagina successiva.
- 2 Andare al numero di pagina indicato (→ #) per quella parte.
- 3 Completare solo la procedura di sostituzione parte in tale sezione.

AVVERTENZA:

- **Tenere le mani lontane dalla ventola quando questa è in funzione.**
- **Evitare di toccare la ventola con le dita o con attrezzi quando il sistema è alimentato.**
- **Non aprire mai il pannello di accesso quando il sistema è acceso o quando il cavo di alimentazione è collegato. Il computer potrebbe subire danni oppure le pale rotanti della ventola potrebbero causare lesioni all'utente.**
- **Non toccare i bordi taglienti presenti all'interno del computer.**

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene componenti che possono essere danneggiati facilmente dalle scariche elettrostatiche (ESD). Per ridurre l'eventualità di danni causati da scariche elettrostatiche (ESD), si raccomanda vivamente di evitare l'esecuzione di qualunque tipo di operazione su pavimentazioni tappezze; utilizzare una superficie di lavoro antistatica (come un tappetino in schiuma conduttrice) e di indossare un braccialetto ESD connesso a una superficie provista di collegamento a terra, come il telaio metallico del computer.

IMPORTANTE: Il disco rigido è un componente estremamente sensibile agli urti e agli impatti. Pertanto, si raccomanda di evitare urti o cadute del disco rigido. Non toccare i circuiti stampati. L'elettricità statica generata dal contatto con i circuiti può danneggiare l'unità.

Le prestazioni della memoria possono variare in funzione delle differenti configurazioni di sistema.

NOTA: Le caratteristiche del computer possono variare a seconda del modello.

Dansk

VIKTIGT: Følg disse anvisninger om udskiftning af dele:

- 1 Sammenlign den del du modtog med illustrationen på næste side.
- 2 Gå til den side, der er angivet (→ #) for den del.
- 3 Fuldend kun trinnene for udskiftning af del i det afsnit.

ADVARSEL:

- Hold hænderne væk fra blæseren, når den er i bevægelse.
- Hold fingre og redskaber væk fra blæseren, når strømmen er sat til.
- Åbn aldrig dækslet, mens netledningen eller strømmen er tilsluttet. Du kan beskadige computeren eller blive kvæstet af de roterende blæserblade.
- Undgå at røre ved skarpe kanter inde i computeren.

FORSIGTIG: Dette produkt indeholder komponenter, som nemt kan beskadiges af elektrostatisk afladdning (ESD). For at reducere risikoen for ESD-skader bør du arbejde over et gulv uden gulvtæppe, bruge et arbejdsunderlag, som afleder statisk elektricitet (f.eks. en ledende skumpuude), og bære et antistatisk håndledsbånd, som er tilsluttet en jordet overflade som f.eks. computerens metalkabinet.

VIKTIGT: En harddisk er ekstremt følsom over for slag og rystelser. Slå ikke på den, og tab den ikke. Rør ikke ved printkortet. Statisk elektricitet kan ødelægge disken.

Hukommelsesdelen kan variere afhængigt af systemkonfigurationen.

BEMÆRK: Computerens egenskaber varierer fra model til model.

Norsk

VIKTIG: Følg disse instruksjonene for utskifting av deler:

- 1 Sammenlign den delen du har mottatt, med illustrasjonen på neste side.
- 2 Gå til det angitte sidenummeret (→ #) for den delen.
- 3 Gjennomfør bare deleutskiftingstrinnene i den delen.

ADVARSEL:

- Hold hendene borte fra den bevegelige viften.
- Hold fingrene og verktøyene unna viften når strømmen slås på.
- Aldri åpne dekselet mens strømledningen er koblet til eller strømmen er slått på. Du kan skade datamaskinen eller skade deg selv på de roterende viftebladene.
- Ikke ta på skarpe kanter inne i datamaskinen.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder komponenter som lett kan bli skadet av elektrostatisk utlading (ESD). For å redusere risikoen for ESD-skade bør du arbeide over et gulv uten gulvtæppe, bruke et antistatisk arbeidsunderlag (for eksempel en ledende skummatte) og ha på deg en antistatisk håndledssstropp som er koblet til en jordet overflate (for eksempel datamaskinens metalchassis).

VIKTIG: En harddiskstasjon er ekstremt følsom for støt og slag. Ikke slå den eller slipp den. Ikke ta på kretskortet. Statisk elektrisitet kan skade harddisken.

Minnetytelsen kan variere avhengig av systemkonfigurasjonen.

OBS! Funksjonene til datamaskinen kan variere beroende på modell.

Svenska

VIKTIGT! Följ dessa instruktioner för byte av komponenter:

- 1 Leta upp den komponent du fick, i bilden på nästa sida.
- 2 Gå till det sidnummer som anges (→ #) för den komponenten.
- 3 Utför bara stegen för byte av komponent i det avsnittet!

VARNING:

- Håll fingrarna borta från den roterande fläkten.
- Håll fingrar och verktyg borta från fläkten när ström är ansluten.
- Öppna aldrig panelen när strömmen är ansluten. De roterande fläktbladen kan leda till personskador eller att datorn skadas.
- Undvik att röra vid vassa kanter inne i datorn.

VIKTIGT: Denna produkt innehåller komponenter som lätt skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). För att minska risken för ESD-skada bör du arbeta över ett golv utan matta, använda en antistatisk arbetsytta (t.ex. en ledande skumgummiplatta) och använda en antistatisk handledsrem som är ansluten till en jordad yta (t.ex. datorns metallchassi).

VIKTIGT! En hårddisk är mycket känslig för slag och stötar. Du får varken slå på den eller tappa den. Rör inte vid kretskortet. Statisk elektricitet kan skada enheten.

Minnesprestanda varierar med olika systemkonfigurationer.

OBS! Datorns funktioner kan variera beroende på modell.

Suomi

TÄRKEÄÄ: Toimi näiden osien vaihto-ohjeiden mukaan:

- 1 Vertaa saamaasi osaa seuraavalla sivulla olevaan kuvaan.
- 2 Siirry kyseistä osaa vastaavalle sivulle, joka on osoitettu merkillä (→ #).
- 3 Suorita vain kyseisessä kohdassa olevat osien vaihtoon liittyvät vaiheet.

VAROITUS:

- Älä koske pyörivään tuulettimeen.
- Pidä sormet ja työkalut erillään tuulettimesta, kun virta on kytetty.
- Älä koskaan avaa tietokoneen koteloa, kun virtajohto on pistorasiassa tai virta kytetty. Tietokone voi vahingoittua, tai tuulettimen pyörivät siivet voivat aiheuttaa vamman.
- Varo tietokoneen sisällä olevia teräviä reunuja.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää komponentteja, joita staattinen sähköpurku (ESD) voi helposti vahingoittaa. Voit vähentää staattisen sähkön aiheuttaman vaurion mahdollisuutta, kun työskentelet lattialla jossa ei ole mattoa, käytät staattista varausta purkavaa työkalustaa (kuten johtavaa vaahdotuvalustaa) ja käytät ranneketta, joka on yhdistetty maadoitettuun pintaan, kuten tietokoneen metallirunkoon.

TÄRKEÄÄ: Kiintolevyasema on erittäin herkkä iskuille ja kolhuille. Älä kolhi tai pudota sitä. Älä kosketa piirilevyä. Staattinen sähkö voi vahingoittaa asemia.

Muistin suorituskyky voi vaihdella järjestelmän kokoonpanoista riippuen.

HUOMAUTUS: Tietokoneen ominaisuudet voivat vaihdella malleittain.

Polski

WAŻNE: Wykonaj poniższe instrukcje wymiany części:

- 1 Dopasuj otrzymaną część do rysunku na następnej stronie.
- 2 Przejdz do wskazanej strony (→ #) dla tej części.
- 3 Wykonaj procedurę wymiany części zgodnie z opisem tylko w tej części.

OSTRZEŻENIE:

- Nie wolno zblizać dloni do pracującego wentylatora.
- Nie wolno zblizać palców ani narzędzi do wentylatora podłączonego do źródła zasilania.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy przy podłączonym kablu zasilania. Obracające się łopatki wentylatora mogą spowodować uszkodzenie komputera oraz obrażenia ciała.
- Należy unikać dotykania ostrzych krawędzi wewnętrznych komputera.

OSTROŻNIE: Ten produkt zawiera podzespoły wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Aby ograniczyć ryzyko powstania uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, należy wykonywać czynności, stojąc na podłodze bez dywanu, ustawić komputer na powierzchni antystatycznej (np. podkładce z pianki przewodzącej) i nosić na nadgarstku specjalną bransoletkę podłączoną do uziemionego przedmiotu, np. do metalowej ramy komputera.

WAŻNE: Dysk twardy jest bardzo wrażliwy na wstrząsy i uderzenia. Nie wolno go uderzyć ani upuścić. Nie wolno dotykać układu scalonego. Prąd statyczny może uszkodzić dysk.

Wydajność pamięci jest uzależniona od konfiguracji systemu.

UWAGA: Funkcje komputera mogą różnić się w zależności od modelu.

Русский

ВАЖНО! Ниже приводятся инструкции по замене деталей.

- 1 Сопоставьте полученную деталь с иллюстрацией на следующей странице.
- 2 Перейдите на страницу с номером, указанным ($\rightarrow \#$) для этой детали.
- 3 Выполните только действия по замене деталей, указанные в соответствующем разделе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Не дотрагивайтесь до вращающегося вентилятора.
- Держите руки и инструменты в стороне от вентилятора при включенном электропитании.
- Никогда не открывайте крышки системного блока при включенном электропитании или подключенным шнуре питания. Это может привести к повреждению компьютера. Вращающиеся лопасти вентилятора могут нанести травму.
- Не дотрагивайтесь до острых краев деталей внутри компьютера.

ОСТОРОЖНЕ: Ten produkt zawiera podzespoły wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Aby ograniczyć ryzyko powstania uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, należy wykonywać czynności, stojąc na podłodze bez dywanu, ustawić komputer na powierzchni antystatycznej (np. podkładce z pianki przewodzącej) i nosić na nadgarstku specjalną bransoletkę podłączoną do uziemionego przedmiotu, np. do metalowej ramy komputera.

WAŻNE: Dysk twardy jest bardzo wrażliwy na wstrząsy i uderzenia. Nie wolno go uderzyć ani upuścić. Nie wolno dotykać układu scalonego. Prowadzący może uszkodzić dysk.

Wydajność pamięci jest uzależniona od konfiguracji systemu.

UWAGA: Funkcje komputera mogą różnić się w zależności od modelu.

العربية

هام: اتبع التعليمات التالية الخاصة باستبدال الجزء:

1. طلقي الجزء الذي استلمته بالرسم التوضيحي في الصفحة التالية.
2. اذهب إلى رقم الصفحة المخصص ($\rightarrow \#$) لهذا الجزء.
3. استكمل فقط خطوات استبدال الجزء الواردة في هذا القسم.

تحذير:

- أبعد يديك عن المروحة المتحركة.
- بعد أصلع اليد والأدوات عن المروحة عند توصيل الطاقة.
- لا تُنْقِم مطلاً على فتح الغطاء عندما يكون كبل الطاقة متصلًا أو عند توصيل الطاقة. فقد تعرض الكمبيوتر للتلف أو تتعرض للإصابة من ريشات المروحة الدائرة.
- تجنب لمس العواف الحادة الموجودة داخل الكمبيوتر.

تبين: يحتوي هذا المنتج على مكونات يمكن أن تتلف بسهولة نتيجة للتلفigue الإلكتروني. لتجنب إمكانية حدوث ثلث ناتج عن التلفigue الإلكتروني، أحرس دانما على العمل فوق أرضية غير مغطاة بالسجاد فضلاً عن استخدام سطح عمل يُفَرِّق الشحنات الإلكتروستاتية (مثل لوح فوم موصل) وارتداء حزام مخصص مضاد للشحنات الكهربائية الإستاتيكية وتوصيله بسطح موَرَض ول يكن الإطار المعدني لجهاز الكمبيوتر على سبيل المثال.

هام: يعتبر محرك القرص الثابت شديد الحساسية للصدمات والهزات. وبناء على ذلك، تجنب تعريضه للارتفاع أو السقوط. ولا تمس لوحة الدائرة الخاصة به. فمن الممكن أن تتسبب الكهرباء الاستاتيكية في حدوث ثلث بالمحرك.

قد يختلف أداء الذاكرة نتيجة لاختلاف مواصفات النظام.

ملاحظة: تباين ميزات الكمبيوتر حسب الم ERAZ.

Čeština

DŮLEŽITÉ: Postupujte podle pokynů pro výměnu této součásti:

- 1 Porovnejte součást, kterou jste obdrželi, s obrázkem na další straně.
- 2 Pro tuto součást přejděte na stranu uvedenou v ($\rightarrow \#$).
- 3 provedte pouze kroky výměny součásti uvedené v této části.

VAROVÁNÍ:

- Nepřibližujte ruce k otáčejícímu se ventilátoru.
- Nepřibližujte prsty nebo nástroje k zapnutému ventilátoru.
- Nikdy neotevírejte kryt, pokud je připojen napájecí kabel nebo zapnuto napájení. Mohlo by dojít k poškození počítače nebo poranění rotujícími listy ventilátoru.
- Nedotýkejte se ostrých hran uvnitř počítače.

UPOZORNĚNÍ: Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatické výboje. Pro snížení rizika poškození elektrostatickým výbojem pracujte na podlaze bez koberce, používejte antistatický pracovní povrch (např. vodivou pěnovou podložku) a antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu, jako je např. kovové šasi počítače.

DŮLEŽITÉ: Pevný disk je velmi citlivý na ottesy a nárazy. Chraňte jej před nárazy a pády. Nedotýkejte se desky s tištěnými spoji. Statická elektřina by mohla disk poškodit.

Výkon paměti se může lišit v závislosti na různých konfiguracích systému.

POZNÁMKA: Funkce se u jednotlivých modelů liší.

Ελληνικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες αντικατάστασης σε εξαρτήματος:

- 1 Αντιστοιχίστε το εξάρτημα που λάβατε με την εικόνα στην επόμενη σελίδα.
- 2 Μεταβείτε στη σελίδα που υποδεικνύεται ($\rightarrow \#$) γι' αυτό το εξάρτημα.
- 3 Ολοκληρώστε μόνο τα βήματα αντικατάστασης εξαρτήματος που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα.

Προειδοποίηση:

- Μην πλησιάζετε τα χέρια σας στον κινούμενο ανεμιστήρα.
- Κρατήστε τα δάκτυλα και τα εργαλεία μακριά από τον ανεμιστήρα όταν υπάρχει παροχή ισχύος.
- Μην ανοιγείτε ποτέ το κάλυμμα όταν είναι συνδεμένο το καλώδιο ρεύματος ή υπάρχει παροχή ισχύος. Μπορεί να καταστρέψετε τον υπολογιστή σας ή να τραυματιστείτε από τις περιστρεφόμενες λεπίδες του ανεμιστήρα.
- Αποφύγετε την επαφή με κοφτερές άκρες στο εσωτερικό του υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν περιέχει στοιχεία που μπορούν εύκολα να υποστούν βλάβη από ηλεκτροστατική εκκένωση. Για να μειώσετε την πιθανότητα βλάβης από ηλεκτροστατική εκκένωση, εργαστείτε σε γυμνό δάπεδο, χρησιμοποιήστε επιφάνεια εργασίας χωρίς στατικό ηλεκτρισμό (όπως ένα αγώγιμο αρφώδες υπόστρωμα) και φορέστε περιάρπιο ηλεκτροστατικής εκκένωσης, που συνδέεται σε γειωμένη επιφάνεια, όπως το μεταλλικό πλαίσιο του υπολογιστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι σκληροί δίσκοι είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στους κραδασμούς και τα χτυπήματα. Μην το χτυπήσετε και μην τον ρίχνετε κάτω. Μην αγγίζετε την πλακέτα κυκλωμάτων. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει τη μονάδα.

Η απόδοση της μνήμης μπορεί να διαφέρει λόγω των διαφορετικών διαμορφώσεων του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δυνατότητες του υπολογιστή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Slovenčina

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Postupujte podľa týchto pokynov na výmenu dielov:

- 1 Porovnajte diel, ktorý ste dostali, s ilustráciou na d'alejšej strane.
- 2 Prejdite na uvedené číslo strany (→ #) pre tento diel.
- 3 V tej časti postupujte iba podľa krokov na výmenu dielu.

VAROVANIE:

- **Ruky udržiavajte mimo pohybujúceho sa ventilátora.**
- **Prsty a nástroje udržiavajte mimo ventilátora, keď je pod prúdom.**
- **Kryt nikdy neotvárajte s pripojeným siet'ovým káblom, alebo keď je zariadenie pod prúdom. Mohli by ste poškodiť počítač, alebo by vás mohli otáčajúce sa lopatky ventilátora poraní.**
- **Nedotýkajte sa ostrých hrán vo vnútri počítača.**

VÝSTRAHA: Tento výrobok obsahuje súčiastky, ktoré sa dajú ľahko poškodiť elektrostatickým výbojom (ESD). Aby ste znížili riziko poškodenia výbojom ESD, pracujte na podlahe, na ktorej nie je koberec, používajte antistatický pracovný povrch (napr. vodivú penovú polôžku) a noste ESD páskik na zápalistie, ktorý je pripojený k uzemnenému povrchu, napr. ku kovovému rámu počítača.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotka pevného disku je mimoriadne citlivá na otrazy a nárazky. Nebúchajte do nej ani ju nepúšťajte na zem. Nedotýkajte sa obvodených dosiek. Statická elektrina môže poškodiť jednotku.

Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje zaradi različnih konfiguracij sistema.

POZNÁMKA: Funkcie počítača sa môžu podľa modelu lísiť.

Türkçe

ÖNEMLİ: Aşağıdaki parça deðiþtiðme yönelerini uygulayın:

- 1 Elinize geçen parçayı sonraki sayfada yer alan resimle eşleştirin.
- 2 O parça için belirtilen (→ #) sayfa numarasına gidin.
- 3 Söz konusu bölümde yalnızca parça değiştirme adımlarını uygulayın.

UYARI:

- **Ellerinizi soğutma fanından uzak tutun.**
- **Güç uygulandığında parmaklarınızı ve el aletlerini fandan uzak tutun.**
- **Güç kablosu takılı ve güç uygulanmış durumdayken kapağı kesinlikle açmayın. Bilgisayarınıza zarar verebilir veya dönen fanın bıçaklarından zarar görebilirsiniz.**
- **Bilgisayarın içindeki keskin kenarlara dokunmayın.**

DİKKAT: Bu ürün, elektrostatið boşalmadan (ESD) kolayca zarar görebilecek bileşenler içermektedir. ESD'den zarar görme riskini azaltmak için halsiz bir zemin üzerinde çalışın, statik kaybedici bir çalışma yüzeyi kullanın (iletken köpük altlık gibi) ve bilgisayarın metal kasası gibi topraklanmış bir yüzeye bağlı bir ESD bilekliği takın.

ÖNEMLİ: Sabit disk sürücüsü, darbe ve çarpmalara karşı aşırı duyarlıdır. Sürücüyü çarpmayın veya düşürmeyin. Devre kartına dokunmayın. Statik elektrik, sürücüye zarar verebilir.

Bellek performansı farklı sistem yapılandırmaları nedeniyle çeşitlilik gösterebilir.

NOT: Bilgisayar özellikleri modele göre değişebilir.

Română

IMPORTANT: urmăriþi instrucþiunile de mai jos pentru a efectua înlocuirea unei piese:

- 1 Comparati piesa primă cu figura de pe pagina următoare.
- 2 Treceþi la pagina indicată (→ #) pentru piesa respectivă.
- 3 În secþiunea respectivă trebuie să efectuaþi doar pasul referitor la piesa respectivă.

ATENÞIE:

- **Nu aþezati m ainile  n apropierea ventilatorului aflat  n funcþiune.**
- **Nu aþezati degetele  i alte obiecte  n apropierea ventilatorului atunci c nd aparatul este conectat la sursa de alimentare.**
- **Nu deschideþi capacul c nd cablul de alimentare este conectat sau c nd sursa de alimentare este activat . Acest fapt poate duce la defectarea calculatorului sau poate cauza lezuni provocate de lamele ventilatorului aflat  n rotire.**
- **Etingaþi atingerea colþurilor ascuþite din interiorul calculatorului.**

ATENÞIE: acest produs conþine piese componente care se pot deteriora uþor din cauza desc arc rilor electrostatice (ESD). Pentru a sc dea riscul produc rii unui asemenea eveniment, v d recomand m  s  utiliz ti aparatul pe o suprafaþ  neacoperit  cu covor,  i utiliz ti o suprafaþ  de disipaþie (precum o suprafaþ  acoperit  cu spuma cu capacitate conductoare),  i purtaþi o curea rezistenþ  la desc arc riile electrice conectat  la o suprafaþ  p m ntat , precum cadrul metalic al calculatorului.

IMPORTANT: unitatea hard disc este foarte sensibil  la  ocuri  i la lovitur . Evitaþi lovirea sau c dereea acesteia. Nu atingeþi plac  cu circuite. Electricitatea static  poate cauza deteriorarea unit t ji.

Performanþele memoriei pot varia  n funcþie de diferitele configuraþii ale sistemului.

NOT : caracteristicile calculatorului pot varia  n funcþie de model.

Magyar

FONTOS: Kövesse ezeket a cserealkatr szre vonatkoz  utasit sokat:

- 1 Hasonlitsa  ossze a kapott alkatr szt a k vetkez  oldalon tal lhat  br aval.
- 2 Lepozzon az alkatr sznek megfelel  sz am  oldalra (→ #).
- 3 Csak az alkatr sz cser j re vonatkoz  l p s ket v gezze el az adott r szben.

FIGYELMEZTET S:

- **Tartsa t vol a kezeit a mozg  ventil rt l .**
- **Az ujjai  s a szersz m k nem legyenek a ventil torr n k zel ben, amikor a t pell t st bek pcsolja.**
- **Sohaj ne nyissa ki a h zat  ugy, hogy a t pk abel csatlakozik, vagy a t pell t s be van kapcsolva. A forg  ventil torlapokat k rt tehetnek a sz mit g p ben, vagy szem lyi s r l st okozhatnak.**
- ** Vakodjon a sz mit g p  b elseje  les el it l .**

VIGY ZAT: Ez a term k olyan alkatr szeket tartalmaz, amelyek k nnyen t nkremehetnek az elektromos k s l st l (ESD). Az ESD okozta k rok lehets g nek cs kkent s s  er dek ben sz nyeg n lk li padl n dolgoz n, haszn l n sztatikus dissip ci r a k pes munkafel letet (p ld ul egy vezet hab lat t t),  s viseljen ESD-cs k lp pt t, amely egy f ldelt fel lethez csatlakozik, p ld ul a sz mit g p  f mh z h z hoz.

FONTOS: A merevlemez-meghajt  k l n sen  r sz keny a r zk d s ra  s  t s re. Ne  sse hozz  semmihez,  s ne ejts  le. Ne  rintse meg a meghajt   ramk ri l pj t . A sztatikus elektromoss g t nk rehet ti a meghajt t.

A mem ria teljesit m nye a k l n b z  rendszerkonfigur ci k miatt elt r  leh et.

MEGJEGYZ S: A sz mit g p  tulajdonsgai modellenk nt v ltozhatnak.

Українська

ВАЖЛИВО! Виконуйте ці інструкції щодо заміни деталей.

- 1 Порівняйте отриману деталь із зображенням на наступній сторінці.
- 2 Перейдіть до сторінки, вказаної (→ #) для цієї деталі.
- 3 Виконуйте лише інструкції щодо заміни деталей у цьому розділі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- **Не торкайтесь руками працюючого вентилятора.**
- **Не тримайте пальці  i інструменти на вентиляторі п д час увімкнення живлення.**
- **Ніколи не відкривайте кришку, коли п дключено шнур живлення  бо ввімкнuto живлення. Ви можете пошкодити св й комп ютер  бо отримати травму в д лопат  вентилятора.**
- **Не торкайтесь гострих країв у середині комп ютера.**

УВАГА! Цей продукт м стить компоненти, чутливі до електростатичного заряду. Щоб зменшити ризик пошкодження електростатичним зарядом, працюйте на п дл zi без килима, використовуйте струмопровідну робочу поверхню (наприклад, струмопровідний мат) і одягайте браслет для зняття електростатичного заряду, який п дключається до заземленої поверхнї, наприклад металевої рами комп ютера.

ВАЖЛИВО! Жорсткий диск дуже чутливий до струсів і ударів. Не стукайте ним і не кидайте його. Не торкайтесь монтажної плати. Статичний струм може пошкодити диск.

Характеристики пам'яті можуть відрізнятися залежно від конфігурації системи.

ПРИМІТКА. Характеристики комп ютера відрізняються залежно від моделі.

Български

ВАЖНО: Следвайте тези инструкции за смяна на части:

- Проверете дали получената от вас част съответства на показаната на илюстрацията на следващата страница.
- Отидете на посочения за тази част номер на страница ($\rightarrow \#$).
- Извършете само стъпките за смяна на частта в този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Пазете ръцете си надалече от движещия се вентилатор.
- Не доближавайте пръстите си и инструментите довентилатора при включване на захранването.
- Никога не отваряйте капака при включен към мрежовото гнездо щепсел или при включено захранване. Можете да повредите компютъра си или да бъдете наранени от въртящата се перка на вентилатора.
- Не докосвайте острите ръбове във вътрешността на компютъра.

ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа компоненти, които могат да се повредят лесно в следствие на електростатичен разряд (ESD). За да намалите възможността за повреда от електростатичен разряд, работете на непокрит с килим под, използвайте отвеждаща статично.

ВАЖНО: Харддиска е изключително чувствителен към удари и сътресения. Не го удрайте и изпускате. Не докосвайте печатната платка. Статичното електричество може да повреди дисковото устройство.

Работата на паметта може да варира поради различни системни конфигурации.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите на компютъра могат да бъдат различни при различните модели.

Slovenščina

POMEMBNI: Sledite tem navodilom za zamenjavo delov:

- Primerjajte del, ki ste ga prejeli, z ilustracijo na naslednji strani.
- Pojdite na številko, označeno ($\rightarrow \#$) za ta del.
- Opravite samo korake za zamenjavo dela.

OPOZORILO:

- Ne približujte rok delujočemu ventilatorju.
- Ko je ventilator vklopljen, se ne približujte s prsti ali orodjem.
- Nikoli ne odpirajte pokrova, ko je napajalni kabel priključen in naprava pod napetostjo. V nasprotnem lahko pride do poškodb računalnika ali telesnih poškodb zaradi vrtečih lopatic ventilatorja.
- Ne dotikajte se ostrih robov v notranosti računalnika.

POZOR: Ta izdelek vsebuje komponente, ki se lahko poškodujejo zaradi elektrostatične izpразnitve (ESD). Da bi zmanjšali tveganje, da pride do elektrostatične izpразnitve, delajte na tleh brez preproge, uporabite antistatično delovno podlogo (npr. penasto podlogo) in si nadeneite zapestnico za odvod statične elektrike, ki je povezana na ozemljeno površino, denimo kovinski okvir računalnika.

POMEMBNO: Trdi disk je izredno občutljiv na udarce in tresljaje. Ne udarjajte po njem in ne dovolite, da pada. Ne dotikajte se vezja. Statična elektrika lahko poškoduje pogon.

Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje zaradi različnih konfiguracij sistema.

OPOOMBA: Lastnosti računalnika se lahko pri posameznih modelih razlikujejo.

Hrvatski

VAŽNO: Slijedite ove upute za izmjenu dijelova:

- Pronadite dio koji odgovara ilustraciji na sljedećoj stranici.
- Idite na broj stranice ($\rightarrow \#$) naznačen za taj dio.
- Obavite samo korake izmјene dijela iz tog odlomka.

UPOZORENJE:

- Ne približavajte ruke ventilatoru koji radi.
- Ne približavajte se prstima ili alatom ventilatoru kada je uključen u struju.
- Nikada ne otvarajte pokrov kada je strujni kabel priključen ili računalo uključeno. Možete oštetići računalo ili zadobiti ozljede od vrtećeg ventilatora.
- Izbjegavajte dodirivanje ostrih rubova unutar računala.

OPREZ: Ovaj proizvod sadrži komponente koje su osjetljive na elektrostatički izboje. Za umanjivanje mogućnosti stvaranja elektrostatičkog izboja radite na podu bez tepiha, koristite radnu podlogu koja rasipa elektrostatički naboj i nosite narukvicu protiv elektrostatičkih izboja spojenu na uzemljenu površinu putem metalnog okvira računala. Performanse memorije mogu varirati uslijed različitih konfiguracija sustava.

VAŽNO: Tvrdi disk izuzetno je osjetljiv na trzaje i udarce. Ne udarajte ga i ne bacajte ga. Ne dodirujte sklopovsku ploču. Statički elektricitet može oštetiiti pogon.

NAPOMENA: Značajke računala ovise o modelu.

עברית

חשיבות: פועל לפיה ההוראות הבאות להחלפת רכיבים:

- השוו בין הרכיב שקיים לבין התירשימים שבעמود הבא.
- עבור למספר העמוד המצוין ($\rightarrow \#$) לאותו חלק.
- בצע רק את שלבי הוראות החלפת החלק המצוינים באותו הסעיף.

اذנה:

- הறק את ידיים ממאורר פועל.
- הறק אגדעות וכילום מותאזר בעת הפעלה.
- אין לפתוח את המכסה כאשר כבל המתח מחובר או אם הדנת המתח מחוברת. כדי למנוע המאזרר המסתובבות עלולות לגרום לפגיעה גופנית והמחשב עלול להידבק.
- היזהר ממגע עם שפנות חמות בגוף המחשב.

דוחירות: מוצר זה מכיל רכיבים שעולים להיגע בקלות מפרויקט חשמל סטטי. כדי להפחית את הסיכון לכך כתזאהה מחשמל סטטי,бедוד על רצפה שאינה מכוסה בשטיח, השתמש במשטח מוארך (כגון ספג מולין) והשתמש במציד האරקה הממחזר לשמשת מוארך, כמו מארץ המתכת של המחשב.

חשיבות: דיסק קשיח הוא רכיב הרגיש מאוד לחשמל סטטי ולהחבות. אל תכה בו ועל תפיל אותו. אל תיגע בקרים האלקטרוני. חשמל סטטי עלול לפגוע בדיסק הקשיח.

ביצוע היזכרן עשויים להיות שונים עקב תכונות מערכת שונות.

הערה: מאפייני המחשב תלויים בדגם המחשב.

Қазақша

МАҢЫЗДЫ: Осы бөлікті орналастыру нұсқауларын орындаңыз:

- 1 Келесі беттегі суретке алған бөлікті сайкестендіріңіз.
- 2 Сол белік үшін көрсетілген ($\rightarrow #$) беттің номеріне етініз.
- 3 Осы бөлімдегі бөлікті орналастыру кадамдарын ғана орындаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ:

- Айналып тұрған жедеткішке қолыңызды тигізбеніз.
- Қуат берілген кезде саусақтарыныңды немесе құралдарды жедеткіштен алыс ұстапсыз.
- Қуат сымы жалғанып немесе қуат берілпіп тұрганда қақпакты ешқашан ашипсыз. Компьютерді закымдаудың мүмкін немесе айналып тұрған жедеткіш сізді закымдауы мүмкін.
- Компьютердің ішіндегі откір қырларды ұстамаңыз.

ЕСКЕРТУ: Өтімнің құрамында электр-статикалық разрядпен (ESD) тез закымдалатын бөліктер бар. Электр-статикалық разрядпен (ESD) закымдалуды азауы үшін кілем төсемлекен едепті, статикалық разрядты алсіздендергін жұмыс берін (еткізгіш төсеме сиякты) пайдаланыңыз және компьютердің темір жактауы сиякты жерге жалғанған ESD білэзігін тағызыз.

МАҢЫЗДЫ: Катты диск токка және сокқыға сезімтал. Оны ұрманыз немесе тастамаңыз. Схемалық тақтани ұстамаңыз. Статикалық электр тогы дискині закымдауы мүмкін.

Жадтын жұмысы әр түрлі жүйе конфигурацияларына сәйкес өзгеруі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің мүмкіндіктері модельге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Bahasa Indonesia

PENTING: Ikuti petunjuk penggantian berikut ini:

- 1 Samakan komponen yang Anda terima dengan gambar di halaman berikutnya.
- 2 Buka halaman yang ditunjukkan ($\rightarrow #$) untuk komponen tersebut.
- 3 Lakukan langkah-langkah penggantian yang tertera pada bagian tersebut.
- 4 Obavite samo korake izmjene dijela iz tog odlomka.

PERINGATAN:

- Jauhkan tangan dari kipas yang sedang berputar.
- Jauhkan jari dan perkakas dari kipas ketika kipas terhubung ke listrik.
- Jangan pernah buka penutup kabel daya yang terpasang atau tersambung ke listrik. Komputer dapat rusak atau Anda terluka akibat putaran kipas.
- Jangan sentuh bagian yang berujung tajam di dalam komputer.

AWAS: Produk ini mengandung komponen yang mudah rusak oleh medan elektrostatik (ESD). Untuk mengurangi kerusakan akibat ESD, kerjakan di lantai tanpa karpet, gunakan tempat kerja dengan permukaan yang menyerap medan listrik statis (seperti alas dengan bantalan busa konduktif), serta kenakan gelang tangan anti-statik ESD yang tersambung ke ground, seperti rangka komputer dari logam.

PENTING: Hard disk sangat sensitif terhadap guncangan dan benturan. Jangan lempar atau jatuhkan hard disk. Jangan sentuh bidang sirkuit. Listrik statis dapat merusak drive.

Kinerja memori dapat bervariasi tergantung konfigurasi sistem.

CATATAN: Fitur komputer dapat bervariasi tergantung model.

한국어

중요 : 다음 부품 교체 지침을 따르십시오 .

- 1 다음 페이지의 그림과 같은지 수령한 부품을 확인합니다.
- 2 해당 부품에 표시된 페이지 번호 ($\rightarrow #$)로 이동합니다.
- 3 해당 부분의 부품 교체 절차만 완료합니다.

경고 :

- 작동 중인 팬에 손을 대지 마십시오 .
- 전원이 켜진 팬 주변에는 손가락이나 도구를 두지 마십시오 .
- 전원 코드가 연결되어 있거나 전원이 켜져 있을 경우에는 절대로 떨개를 열지 마십시오 . 회전 중인 팬 날개로 인해 컴퓨터가 손상되거나 사용자가 다칠 위험이 있습니다 .
- 컴퓨터 내부의 날카로운 모서리를 만지지 마십시오 .

주의 : 이 제품에는 정전기 방전 (ESD) 에 의해 쉽게 손상되는 구성 요소가 있습니다. ESD 손상의 가능성을 줄이려면, 카펫이 깔리지 않은 바닥에서 정전기가 분산되는 작업 표면 (예: 전도성 스트로폼 패드) 을 사용하고 컴퓨터의 금속 프레임과 같이 접지된 표면에 연결된 ESD 손목 보호대를 착용하고 작업합니다.

중요 : 하드 디스크 드라이브는 충격에 매우 민감합니다. 부딪치거나 떨어뜨리지 마십시오 . 회로 기판을 만지지 마십시오 . 정전기는 드라이브를 손상시킬 수 있습니다.

메모리 성능은 시스템 구성에 따라 다를 수 있습니다 .

简体中文

重要提示：请遵循以下部件更换指示：

- 1 确定您收到的部件与下一页中的图示相符。
- 2 转到指定页码 ($\rightarrow #$) 以参考该部件的说明。
- 3 完成该部分所述的部件更换步骤即可。

警告：

- 请勿将手靠近正在旋转的风扇。
- 电脑接通电源时，请勿让手指或工具靠近风扇。
- 当电脑连接着电源线或接通电源时，请勿打开机箱盖。否则，正在旋转的风扇叶片可能会损坏电脑或使您受伤。
- 请勿碰触电脑内部的锋利边缘。

注意事项：本产品包含容易被静电放电 (Electrostatic Discharge, ESD) 所损坏的组件。为了降低发生 ESD 损坏的可能性，请在没有铺设地毯的地面进行操作，使用可耗散静电的工作台面（例如导电的泡棉垫），并佩戴与接地表面（例如电脑的金属外壳）相连的 ESD 腕带。

重要提示：硬盘驱动器很容易因震荡和碰撞而损坏。请勿摔掷或敲击驱动器。请勿触碰电路板。静电会损坏驱动器。

内存性能会因系统配置不同而有所差异。

注：电脑的功能因型号而异。

繁體中文

重要：請遵照下列零件更換指示：

- 1 確定您收到的零件與下一頁中的圖示相符。
- 2 翻到指定頁碼（→ #）以參考該零件說明。
- 3 完成該節中的零件更換步驟即可。

警告：

- 雙手請勿靠近風扇。
- 供電時，請勿將手指與工具靠近風扇。
- 請勿在連接電源纜線或供電時開啟外蓋。旋轉的風扇葉片可能會損壞電腦或使您受傷。
- 請避免碰觸電腦內部銳利的邊緣。

警告事項：本產品包含易於被靜電放電 (Electrostatic Discharge, ESD) 損毀的組件。若要減少靜電放電的損害，請在未鋪設地毯的地板上工作，使用防靜電的工作表面（例如導電泡棉墊），並戴上連接到地面（例如電腦金屬框）的靜電放電腕帶。

重要：硬碟對於震動和碰撞非常敏感。請勿摔落或碰撞光碟機。請勿碰觸電路板。靜電會損壞磁碟機。

記憶體效能會因不同系統設定而有所差異。

注意事項：電腦功能依型號而異。

日本語

重要：部品を交換する場合は以下の指示に従ってください。

- 1 重要：部品を交換する場合は以下の指示に従ってください。
- 2 その部品のページ（→#）を開きます。
- 3 該当する部品交換手順のみを行います。

警告：


- ファンに手を触れないでください。
- 電源が入っているときは、指や工具をファンに近付けないでください。
- 電源コードがコンセントに差し込まれているときや、電源が入っているときは、絶対にカバーを開かないでください。コンピューターを破損したり、回転しているファンで指に怪我をしたりするおそれがあります。
- コンピューター内部の尖った部分に触れないでください。

お使いの製品には静電気で損傷しやすい部品が含まれています。静電気による損傷を防ぐには、絨毯の敷かれていない床に、静電気を消散させる作業台（伝導性のフォームパッドなど）を置いて作業します。さらに、コンピューターの金属製フレームなどの、接地された面につなげた静電気防止用ストラップを装着します。

重要：ハードディスクは非常に衝撃に弱いため、叩いたり落としたりしないでください。また、回路基盤に触れないでください。静電気によりドライブが損傷するおそれがあります。

メモリのパフォーマンスは、システム構成の違いによって異なる場合があります。

注：コンピューターの機能はモデルにより異なる場合があります。



1 Hard Drive → **10**

Festplatte
Disque dur
Unidad de disco duro
Vaste schijf
Disco rígido
Unidade de disco rígido
Unità disco rigido
Harddiskdrev
Harddisk
Hårdisk
Kiintolevy
Dysk twardy
Жесткий диск
محرك القرص الثابت
Pevný disk
Σκληρός δίσκος
Pevný disk
Sabit sürücü
Unitate hard disc
Merevlemez
Жорсткий диск
Харддиск
Trdi disk
Tvrdi disk
Drive hard disk
הISK קשיח
Карты диск
하드 드라이브
硬盘
硬碟
ハード ドライブ

2 CD/DVD Drive → **15**

CD-/DVD-Laufwerk
Lecteur de CD/DVD
Unidad de CD/DVD
Cd/dvd-drive
Unidade de CD/DVD
Unidade de CD/DVD
Unità CD/DVD
Cd/dvd-drev
CD/DVD-stasjon
CD/DVD-enhet
CD/DVD-asema
Napêd CD/DVD
Дисковод CD/DVD
محرك CD/DVD
Jednotka CD/DVD
Mováda CD/DVD
CD/DVD jednotka
CD/DVD sürücüsü
Unitate optică CD/DVD
CD/DVD-meghajtó
Пристрій читання компакт/DVD-дисків
CD/DVD устройство
Pogon CD/DVD
CD/DVD pogon
Drive CD/DVD
כונן התקליטורי
CD/DVD дискингізісі
CD/DVD 드라이브
CD/DVD 光驱
CD/DVD 光碟機
CD/DVD ドライブ

3 Memory Modules → **21**

Speichermodule
Modules mémoire
Módulos de memoria
Geheugenmodules
Módulos de memória
Módulos da memória
Moduli di memoria
Hukommelsesmoduler
Minnemoduler
Minnesmoduler
Muistimoduulit
Moduły pamięci
Модули памяти
وحدات الذاكرة
Pamäťové moduly
Μονάδες μνήμης
Pamäťové moduly
Bellek modülleri
Module de memorie
Memóriamodulok
Модулі пам'яті
Модули памет
Pomnilniški moduli
Memorijski moduli
Modul memori
חידות זיכרון
Жад модульдері
메모리 모듈
内存条
記憶體模組
メモリモジュール

Hard Drive

Festplatte

Disque dur

Unidad de disco duro

Vaste schijf

Disco rígido

Unidade de disco rígido

Unità disco rigido

Harddiskdrev

Harddisk

Hårddisk

Kiintolevy

Dysk twardy

Жесткий диск

محرك القرص الثابت

Pevný disk

Σκληρός δίσκος

Pevný disk

Sabit sürücüsü

Unitate hard disc

Merevlemez

Жорсткий диск

Харддиск

Trdi disk

Tvrdi disk

Drive hard disk

דיסק קשיח

Катты диск

하드 드라이브

硬盘

硬碟

ハードドライブ

1



2



3



4



5



6



Hard Drive

Festplatte

Disque dur

Unidad de disco duro

Vaste schijf

Disco rígido

Unidade de disco rígido

Unità disco rigido

Harddiskdrev

Harddisk

Hårddisk

Kiintolevy

Dysk twardy

Жесткий диск

محرك القرص الثابت

Pevný disk

Σκληρός δίσκος

Pevný disk

Sabit sürücüsü

Unitate hard disc

Merevlemez

Жорсткий диск

Харддиск

Trdi disk

Tvrdi disk

Drive hard disk

דיסק קשיח

Катты диск


하드 드라이브

硬盘

硬碟

ハード ドライブ

7



8




9




10



11



12




Hard Drive
Festplatte
Disque dur
Unidad de disco duro
Vaste schijf
Disco rígido
Unidade de disco rígido
Unità disco rigido
Harddiskdrev
Harddisk
Hårddisk
Kiintolevy
Dysk twardy
Жесткий диск
محرك القرص الثابت
Pevný disk
Σκληρός δίσκος
Pevný disk
Sabit sürücüsü
Unitate hard disc
Merevlemez
Жорсткий диск
Харддиск
Trdi disk
Tvrdi disk
Drive hard disk
דיסק קשיח
Катты диск
하드 드라이브
硬盘
硬碟
ハードドライブ


13




14



15




16



17



18



Hard Drive

Festplatte

Disque dur

Unidad de disco duro

Vaste schijf

Disco rígido

Unidade de disco rígido

Unità disco rigido

Harddiskdrev

Harddisk

Hårddisk

Kiintolevy

Dysk twardy

Жесткий диск

محرك القرص الثابت

Pevný disk

Σκληρός δίσκος

Pevný disk

Sabit sürücüsü

Unitate hard disc

Merevlemez

Жорсткий диск

Харддиск

Trdi disk

Tvrdi disk

Drive hard disk

דיסק קשיח

Катты диск

하드 드라이브

硬盘


硬碟

ハード ドライブ


19



20



21



22



23



24



Hard Drive

Festplatte

Disque dur

Unidad de disco duro

Vaste schijf

Disco rígido

Unidade de disco rígido

Unità disco rigido

Harddiskdrev

Harddisk

Hårddisk

Kiintolevy

Dysk twardy

Жесткий диск

محرك القرص الثابت

Pevný disk

Σκληρός δίσκος

Pevný disk

Sabit sürücüsü

Unitate hard disc

Merevlemez

Жорсткий диск

Харддиск

Trdi disk

Tvrđi disk

Drive hard disk

דיסק קשיח

Катты диск

하드 드라이브

硬盘

硬碟

ハード ドライブ

25



26



CD/DVD Drive

CD-/DVD-Laufwerk

Lecteur de CD/DVD

Unidad de CD/DVD

Cd/dvd-drive

Unidade de CD/DVD

Unidade de CD/DVD

Unità CD/DVD

Cd/dvd-drev

CD/DVD-stasjon

CD/DVD-enhet

CD/DVD-asema

Napēd CD/DVD

Дисковод CD/DVD

محرك CD/DVD

Jednotka CD/DVD

Монада CD/DVD

CD/DVD jednotka

CD/DVD sürücüsü

Unitate optică CD/DVD

CD/DVD-meghajtó

Пристрій читання компакт/DVD-дисків

CD/DVD устройство

Pogon CD/DVD

CD/DVD pogon

Drive CD/DVD

CD/DVD כונן תקליטורי

CD/DVD дискиенгизчи

CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱

CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

1



2



3




4



5



6



CD/DVD Drive

CD-/DVD-Laufwerk

Lecteur de CD/DVD

Unidad de CD/DVD

Cd/dvd-drive

Unidade de CD/DVD

Unidade de CD/DVD

Unità CD/DVD

Cd/dvd-drev

CD/DVD-stasjon

CD/DVD-enhet

CD/DVD-asema

Napēd CD/DVD

Дисковод CD/DVD

مِرْكَ CD/DVD

Jednotka CD/DVD

Монада CD/DVD

CD/DVD jednotka

CD/DVD sürücüsü

Unitate optică CD/DVD

CD/DVD-meghajtó

Пристрій читання компакт/DVD-дисків

CD/DVD устройство

Pogon CD/DVD

CD/DVD pogon

Drive CD/DVD

CD/DVD כונן תקליטורי

CD/DVD дискиенгизгіci


CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱

CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

7



CD/DVD Drive

CD-/DVD-Laufwerk

Lecteur de CD/DVD

Unidad de CD/DVD

Cd/dvd-drive

Unidade de CD/DVD

Unidade de CD/DVD

Unità CD/DVD

Cd/dvd-drev

CD/DVD-stasjon

CD/DVD-enhet

CD/DVD-asema

Napēd CD/DVD

Дисковод CD/DVD

مِرْكَ CD/DVD

Jednotka CD/DVD

Монада CD/DVD

CD/DVD jednotka

CD/DVD sürücüsü

Unitate optică CD/DVD

CD/DVD-meghajtó

Пристрій читання компакт/DVD-дисків

CD/DVD устройство

Pogon CD/DVD

CD/DVD pogon

Drive CD/DVD

כונן תקליטורי

CD/DVD дискиенгизчи



CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱



CD/DVD 光碟机

CD/DVD ドライブ



8



9



10



CD/DVD Drive

CD-/DVD-Laufwerk

Lecteur de CD/DVD

Unidad de CD/DVD

Cd/dvd-drive

Unidade de CD/DVD

Unidade de CD/DVD

Unità CD/DVD

Cd/dvd-drev

CD/DVD-stasjon

CD/DVD-enhet

CD/DVD-asema

Napēd CD/DVD

Дисковод CD/DVD

مِرْكَ CD/DVD

Jednotka CD/DVD

Монада CD/DVD

CD/DVD jednotka

CD/DVD sürücüsü

Unitate optică CD/DVD

CD/DVD-meghajtó

Пристрій читання компакт/DVD-дисків

CD/DVD устройство

Pogon CD/DVD

CD/DVD pogon

Drive CD/DVD

כִּוּן תְּקִילָרָרִי

CD/DVD дискиенгизгіci


CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱

CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

11



CD/DVD Drive

CD-/DVD-Laufwerk

Lecteur de CD/DVD

Unidad de CD/DVD

Cd/dvd-drive

Unidade de CD/DVD

Unidade de CD/DVD

Unità CD/DVD

Cd/dvd-drev

CD/DVD-stasjon

CD/DVD-enhet

CD/DVD-asema

Napēd CD/DVD

Дисковод CD/DVD

مِرْكَ CD/DVD

Jednotka CD/DVD

Монада CD/DVD

CD/DVD jednotka

CD/DVD sürücüsü

Unitate optică CD/DVD

CD/DVD-meghajtó

Пристрій читання компакт/DVD-дисків

CD/DVD устройство

Pogon CD/DVD

CD/DVD pogon

Drive CD/DVD

CD/DVD כונן תקליטורי

CD/DVD дискиенгизчи


CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱

CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

12



13




14



15



16



17



CD/DVD Drive

CD-/DVD-Laufwerk

Lecteur de CD/DVD

Unidad de CD/DVD

Cd/dvd-drive

Unidade de CD/DVD

Unidade de CD/DVD

Unità CD/DVD

Cd/dvd-drev

CD/DVD-stasjon

CD/DVD-enhet

CD/DVD-asema

Napēd CD/DVD

Дисковод CD/DVD

محرک CD/DVD

Jednotka CD/DVD

Монада CD/DVD

CD/DVD jednotka

CD/DVD sürücüsü

Unitate optică CD/DVD

CD/DVD-meghajtó

Пристрій читання компакт/DVD-дисків

CD/DVD устройство

Pogon CD/DVD

CD/DVD pogon

Drive CD/DVD

CD/DVD כונן תקליטורי

CD/DVD дискіенгізгіci

CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱


CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ


18




**Memory
Modules**
Speichermodule
**Modules
mémoire**
**Módulos de
memoria**
Geheugenmodules
**Módulos de
memória**
**Módulos da
memória**
**Moduli di
memoria**
Hukommelsesmoduler
Minnemoduler
Minnesmoduler
Muistimoduulit
Moduły pamięci
Модули памяти
وحدات الذاكرة
**Pamìt'ové
moduly**
Μονάδες μνήμης
**Pamät'ové
moduly**
Bellek modülleri
**Module de
memorie**
Memóriamodulok
Модулі пам'яті
Модули памет
**Pomnilniški
moduli**
**Memorijski
moduli**
Modul memori
יחידות זיכרון
**Жад
модульдері**
메모리 모듈
内存条
記憶體模組
メモリモジュール



Memory Modules
Speichermodule
Modules mémoire
Módulos de memoria
Geheugenmodules
Módulos de memória
Módulos da memória
Moduli di memoria
Hukommelsesmoduler
Minnemoduler
Minnesmoduler
Muistimoduulit
Moduły pamięci
Модули памяти
وحدات الذاكرة
Paměťové moduly
Μονάδες μνήμης
Pamat'ové moduly
Bellek modülleri
Module de memorie
Memóriamodulok
Модулі пам'яті
Модули памет
Pomnilniški moduli
Memorijski moduli
Modul memori
יחידות זיכרון
Жад модульдері
메모리 모듈
内存条
記憶體模組
メモリモジュール



**Memory
Modules**
Speichermodule
**Modules
mémoire**
**Módulos de
memoria**
Geheugenmodules
**Módulos de
memória**
**Módulos da
memória**
**Moduli di
memoria**
Hukommelsesmoduler
Minnemoduler
Minnesmoduler
Muistimoduulit
Moduły pamięci
Модули памяти
وحدات الذاكرة
**Paměťové
moduly**
Μονάδες μνήμης
**Pamat'ové
moduly**
Bellek modülleri
**Module de
memorie**
Memóriamodulok
Модулі пам'яті
Модули памет
**Pomnilniški
moduli**
**Memorijski
moduli**
Modul memori
ייחידות זיכרון
**Жад
модульдері**
메모리 모듈
内存条
記憶體模組
メモリモジュール



**Memory
Modules**
Speichermodule
**Modules
mémoire**
**Módulos de
memoria**
Geheugenmodules
**Módulos de
memória**
**Módulos da
memória**
**Moduli di
memoria**
Hukommelsesmoduler
Minnemoduler
Minnesmoduler
Muistimoduulit
Moduły pamięci
Модули памяти
وحدات الذاكرة
**Pamäťové
moduly**
Μονάδες μνήμης
**Pamat'ové
moduly**
Bellek modülleri
**Module de
memorie**
Memóriamodulok
Модулі пам'яті
Модули памет
**Pomnilniški
moduli**
**Memorijski
moduli**
Modul memori
ייחידות זיכרון
**Жад
модульдері**
메모리 모듈
内存条
記憶體模組
メモリモジュール

