

HP Officejet 100/150




Installation de l'accessoire d'impression mobile sans fil/NFC HP 1200w


Pour en savoir plus sur l'accessoire d'impression mobile sans fil, rendez-vous sur www.hp.com/go/1200wSupport.

Connexion de l'accessoire d'impression mobile sans fil tout en utilisant l'alimentation de l'imprimante

1. Assurez-vous que l'imprimante que vous connectez est sous tension.




2. Reliez l'accessoire d'impression mobile sans fil à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.
 - a. Branchez une extrémité (fiche plate de type A) du câble USB sur le port USB de l'accessoire sans fil.
 - b. Branchez l'autre extrémité (fiche ronde de type B) du câble USB sur le port USB de l'imprimante.



3. Mettez l'accessoire d'impression mobile sans fil sous tension, avec l'alimentation de l'imprimante, à l'aide d'un autre câble USB (non fourni).

Vous aurez besoin d'un autre câble USB (non fourni avec l'accessoire).

- a. Branchez une extrémité (fiche ronde de type B) du deuxième câble USB sur le port USB de l'accessoire sans fil.
- b. Branchez l'autre extrémité (fiche plate de type A) du deuxième câble USB sur le port USB de l'imprimante.



Numérisation du code pour plus d'informations

Les débits de données standard peuvent s'appliquer. Les informations peuvent être indisponibles dans certaines langues.

HP Officejet 100/150



www.hp.com/go/OJ100_150


Accessoire d'impression mobile sans fil/NFC HP 1200w



www.hp.com/go/1200wSupport


Les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

4. Vérifiez le voyant d'état de l'accessoire d'impression mobile sans fil.
Si le voyant est vert, cela signifie que l'accessoire fonctionne correctement.




Connexion de l'accessoire d'impression mobile sans fil tout en utilisant l'alimentation électrique d'une prise de courant


1. Assurez-vous que l'imprimante que vous connectez est sous tension.




2. Reliez l'accessoire d'impression mobile sans fil à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.
- Branchez une extrémité (fiche plate de type A) du câble USB sur le port USB de l'accessoire sans fil.
 - Branchez l'autre extrémité (fiche ronde de type B) du câble USB sur le port USB de l'imprimante.



3. Mettez l'accessoire d'impression mobile sans fil sous tension.
- Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à ce dernier.
 - Branchez une extrémité du câble d'alimentation à l'accessoire sans fil.
 - Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à la prise de courant.



4. Vérifiez le voyant d'état de l'accessoire d'impression mobile sans fil.
Si le voyant est vert, cela signifie que l'accessoire fonctionne correctement.



Utilisation de l'accessoire d'impression mobile sans fil pour relier l'imprimante et votre ordinateur via USB

Vous pouvez également utiliser l'accessoire sans fil pour relier l'imprimante et votre ordinateur via USB

Vous aurez besoin d'un autre câble USB (non fourni avec l'accessoire).

- a. Branchez une extrémité (fiche ronde de type B) du deuxième câble USB sur le port USB de l'accessoire sans fil.
- b. Branchez l'autre extrémité (fiche plate de type A) du deuxième câble USB au port USB de l'ordinateur.

