



HP Roar Plus Hoparlör

Diđer Özellikler

© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft, Windows ve Windows Vista,
Microsoft şirketler grubunun ABD'de tescilli
ticari markalarıdır. Bluetooth, mülkiyeti
marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard
Company tarafından lisansla kullanılan bir
ticari markadır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün ve
hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, söz
konusu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen
açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu
belgede yer alan hiçbir şey ek garanti
oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır.
HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan
veya yazım hatalarından ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Ekim 2014

Belge Parça Numarası: 791395-141

İçindekiler

1 Hoparlörü aygıtınızla eşleştirme	1
2 Hoparlörü Windows® bilgisayarınızla eşleştirme	2
Windows 7 ve Windows Vista®	2
Windows 8	2
3 Hoparlörü ikinci bir aygıtla eşleştirme	3
4 True Wireless Stereo Kurulumu	4
5 Düğme özellikleri	5
Konuş düğmesi	5
Çağrıyı sessize alma	5
Hoparlörü sıfırlama	5
6 Şarj aletinizi kullanma	6

1 Hoparlörü aygıtınızla eşleştirme

1. HP Roar Plus Hoparlörün güç bağlantısını yapın ve şarj olduğundan emin olun. Hoparlör şarj olurken, güç düğmesi ışığı sarı renkte yanar.
2. Güç düğmesine basın. Hoparlör, eşleştirme modunda çalışmaya başlar. Hoparlör şarj olurken ve eşleştirme modundayken, güç düğmesi ışığı beyaz renkte yanar.
3. Aygıtınızda Bluetooth® kullanarak hoparlöre bağlanın. Bluetooth bağlantısı kurmaya ilişkin yönergeler için aygıtınızın belgelerine göz atın.

Hoparlörünüz, bir sonraki açışınızda hoparlör ile eşleştirilen son altı Bluetooth aygıtından birine bağlanmaya çalışır.

2 Hoparlörü Windows® bilgisayarınızla eşleştirme

Windows 7 ve Windows Vista®

Hoparlörü Windows 7 veya Windows Vista kullanarak eşleştirmek için:

1. Bilgisayarınızın Bluetooth işlevinin açık olduğundan emin olun.
2. **Başlat > Denetim Masası**'na tıklayın.
3. Windows 7: **Donanım ve Ses** bölümünün altındaki **Aygıt ekle**'ye tıklayın.
- veya -

Windows Vista: **Donanım ve Ses** bölümünün altındaki **Bluetooth Aygıtları**'na girin ve **Kablosuz aygıt ekle**'ye tıklayın.

4. Hoparlörü açın. Eşleştirme modunda çalışmaya başlayacaktır.
Bir süre sonra hoparlör, keşfedilen Bluetooth aygıtları listesinde görünmelidir.
5. Hoparlörü seçin ve eşleştirme işlemi başlatmak için **Devam** düğmesine tıklayın.

Windows 8


Hoparlörü Windows 8 kullanarak eşleştirmek için:

1. Bilgisayarınızın Bluetooth işlevinin açık olduğundan emin olun.
2. Windows 8 ekranının sağ tarafında düğmeleri görüntülemek için **Windows tuşu + c**'ye basın.
3. **Ayarlar**'a tıklayın.
4. Ekranın sağ alt köşesindeki **Bilgisayar ayarlarını değiştir**'e tıklayın.
5. **Aygıtlar**'a tıklayın.
6. **Aygıt ekle**'ye tıklayın.
7. Hoparlörü açın. Eşleştirme modunda çalışmaya başlayacaktır.
Bir süre sonra hoparlör, keşfedilen Bluetooth aygıtları listesinde görünmelidir.
8. Hoparlörü seçin ve eşleştirme işlemi başlatmak için **Devam** düğmesine tıklayın.

3 Hoparlörü ikinci bir aygıtla eşleştirme

Bir aygıtla başarıyla bağlandıktan sonra, ikinci bir aygıtla bağlanabilirsiniz.

1. Bağlı aygıtınızda, hoparlörün bağlantısını geçici olarak kesin.
2. Işık beyaz renkte yandığında, ikinci aygıtı hoparlör ile eşleştirin. Bluetooth bağlantısı kurmaya ilişkin yönergeler için aygıtınızın belgelerine göz atın.
3. İlk aygıtınızda, Bluetooth eşleştirme işlemi başlatın. Aygıtınız hoparlöre otomatik olarak bağlanır.

 **İPUCU:** Müzik çalmaya başlamak için ilk aygıtta duraklat düğmesine basın, ardından ikinci aygıtta oynat düğmesine basın. Kontrol eden tarafı değiştirmek veya şarkı paylaşmak için ikinci aygıtta duraklat düğmesine ve ardından ilk aygıtta oynat düğmesine basın.

4 True Wireless Stereo Kurulumu

İki HP Roar Plus Hoparlörünüz ve bir Bluetooth aygıtınız varsa, True Wireless Stereo (TWS) kullanabilirsiniz.

1. Hoparlörlerden birini açın.
2. Bluetooth aygıtını bu hoparlörle eşleştirin.
3. İkinci hoparlörü açın.
4. İlk hoparlörü gönderici yapmak için konuş düğmesine ve geri düğmesine birlikte basılı tutun.
5. İlk hoparlör "Connect me" (Beni bağla) dediğinde, ikinci hoparlörü alıcı yapmak için konuş düğmesine ve ileri düğmesine birlikte basılı tutun.
6. Hoparlörler "Connected" (Bağlandı) dediğinde stereo moduna girerler. Göndericinin alıcıya bağlanması yaklaşık yedi saniye sürer.

Stereo modunu sonlandırmak için alıcıyı kapatın. Hoparlörleri bir sonraki açışınızda, birbirleriyle eşleşmeye çalışırlar.

TWS eşleştirmesini kapatmak için, alıcıyı kapatın ve ardından konuş düğmesine altı saniye boyunca basılı tutun. Tüm eski eşleştirme bilgileri hoparlörden silinir.

5 Dügme özellikleri

Hoparlör düğmelerine genel bakış için hoparlör ambalajı içerisinde yer alan *Hızlı Kurulum Posterine* göz atın. Bu bölümde hoparlöre özgü bazı özellikler yer almaktadır.

Konuş düğmesi

Bir çağrıyı yanıtlamak için:

1. Bir telefonu veya telefon uygulamasını Bluetooth kullanarak hoparlör ile eşleştirin.
2. Telefon çaldığında, konuş düğmesine basın.

İkinci bir çağrıyı yanıtlamak için konuş düğmesine iki kez basın. Bir çağrıyı sonlandırmak için, konuş düğmesine basılı tutun.

Çağrıyı sessize alma

Bir çağrıyı sessize almak için, konuş düğmesine basın. Bir çağrıyı sessizden çıkarmak için, konuş düğmesine tekrar basın.

Hoparlörü sıfırlama

Eşleştirilmiş Bluetooth aygıtlarının hoparlör ile bağlantısını kesmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

- ▲ Konuş düğmesine altı saniye boyunca basılı tutun. Işık, beyaz ve sarı renklerde beş kez yanıp söner.

Tüm eski eşleştirme bilgileri hoparlörden silinir.

6 Şarj aletinizi kullanma

Hoparlörünüzü şarj etmek için:

1. Ürünle birlikte verilen USB-USB kablosunun mikro USB ucunu hoparlörün mikro USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Kablonun USB ucunu ürünle birlikte verilen AC bağdaştırıcısına, ardından AC bağdaştırıcısını duvardaki bir prize bağlayın.

– veya –

Kablonun USB ucunu bilgisayar veya yerleştirme istasyonu gibi bir aygıttaki elektrikli bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

Hoparlör şarj olurken, güç düğmesi ışığı sarı renkte yanar. Hoparlör tamamen şarj olduğunda hoparlör kapalıysa ışık söner, hoparlör açıksa sürekli beyaz yanar.

Hoparlörünüzü kullanarak bir aygıtı şarj etmek için:

1. Aygıtı aygıt şarj kablosuna bağlayın.
2. Aygıt şarj aletinin USB ucunu hoparlördeki USB bağlantı noktasına bağlayın.



NOT: Bir aygıtı şarj etmek, müzik çalma süresini azaltır.



İPUCU: Bir iPhone 4'ü şarj etmek için, şarj aletini hoparlöre bağladıktan sonra konuş düğmesine basın.