



Color LaserJet Pro M252 Getting Started Guide

2

! IMPORTANT:

Follow **Steps 1 - 3** on the printer hardware setup poster, then continue with **Step 4** to the right.



www.hp.com/support/colorljM252

www.register.hp.com

4. Initial setup on the control panel (M252dw model only)


After turning on the printer, wait for it to initialize. To navigate the touchscreen control panel, use touch, swipe, and scroll gestures. Follow the prompts on the control panel to configure these settings:

- Language
- Location
- Default Settings

Under **Default Settings** select one of these options:

- Self-managed: Optimized default settings for a guided experience on setups, configurations, and updates.
- IT-managed: Optimized default settings for fleet manageability with enhanced security.

Settings are fully customizable after initial setup.



NOTE: Select **Print Information Page** to print a page that instructs how to change the default settings.

NOTE: Touch the Help ? button (M252dw model only) on the printer control panel to access help topics.

5. Select a connection method and prepare for software installation

USB connection directly between the printer and the computer

Use an A-to-B type USB cable.

Windows

1. For Windows, except Windows 8, 8.1, or RT, do not connect the USB cable before installing the software. If the cable is already connected, disconnect it before continuing. The installation process prompts to connect the cable at the appropriate time.
2. Continue with “[Locate or download the software installation files.](#)”

NOTE: During software installation, select the option to “[Directly connect this computer using a USB cable.](#)”

Mac

1. For Mac, connect the USB cable between the computer and the printer before installing the software.
2. Continue with “[Locate or download the software installation files.](#)”

Built-in wireless network connection (dw models only)

1. To connect the printer to a wireless (Wi-Fi) network, on the printer control panel, touch the Wireless button.
2. Touch **Wireless Menu**, and then touch **Wireless Setup Wizard**. Select the network name from the SSID list, or enter the network name if it is not listed.
3. Use the keyboard to enter the passphrase, and then touch the **OK** button.
4. Wait while the printer establishes a network connection.
5. On the printer control panel, touch the Network button. If an IP address is listed, the network connection has been established. If not, wait a few more minutes and try again. Note the IP address for use during software installation. **Example IP address:** 192.168.0.1
6. To print from a computer, continue with “[Locate or download the software installation files.](#)” To print from a phone or tablet only, continue with “[Mobile and wireless printing.](#)”

NOTE: During software installation, select the option to “[Connect through a network.](#)”

Wired (Ethernet) network connection

Use a standard network cable.

1. Connect the network cable to the printer and to the network. Wait a few minutes for the printer to acquire a network address.
2. On the printer control panel, touch the Network button. If an IP address is listed, the network connection has been established. If not, wait a few more minutes and try again. Note the IP address for use during software installation. **Example IP address:** 192.168.0.1
- To manually configure the IP address, see “[Manually configure the IP address.](#)”
3. Continue with “[Locate or download the software installation files.](#)”

NOTE: During software installation, select the option to “[Connect through a network.](#)”

Manually configure the IP address

See the printer User Guide for information on how to manually configure the IP address www.hp.com/support/colorljM252.



B4A21-90998

English.....	1
Bahasa Indonesia...	4
한국어.....	7
繁体中文.....	10
ไทย	13

6. Locate or download the software installation files



Method 1: Download from HP Easy Start

1. Go to 123.hp.com/laserjet, and click **Download**.
2. Follow the onscreen instructions and prompts to save the file to the computer.
3. Launch the software file from the folder where the file was saved, and continue with "7. Install the software."



Method 2: Download from printer support Web site

1. Go to www.hp.com/support/colorljM252.
2. Select **Software and drivers**.
3. Download the software for your printer model and operating system.
4. Launch the installation file by clicking on the .exe or .zip file as necessary.

7. Install the software

Windows full solution

1. Launch the software installer that you downloaded from the Web.
2. The software installer detects the language of the operating system, and then it displays the main menu of the installation program in the same language. When installing from the CD, if the installer program does not start after 30 seconds, browse the CD drive on the computer and launch the file named SETUP.EXE.
3. The **Software Selection** screen details the software to be installed.
 - The recommended software installation includes the print driver and software for all available printer features.
 - To customize the software installed, click the **Customizable software selections** link. When finished, click the **Next** button.
4. Follow the on-screen instructions to install the software.
5. When prompted to select a connection type, select the appropriate option for the type of connection:
 - **Directly connect this computer using a USB cable**
 - **Connect through a network**

NOTE: When connecting through a network, the easiest way to detect the printer is to select **Automatically find my printer on the network**.



Method 3: Install from the printer CD

For Windows, the software installation files are provided on the CD that came with the printer.

For OS X, the installer file on the CD includes a link to download the files from the Web.

1. Insert the printer CD into the computer.
2. Continue with "7. Install the software."

OS X full solution

1. Launch the software installer that you downloaded from the Web.
2. The software installer detects the language of the operating system, and then it displays the main menu of the installation program in the same language.
3. The **Installation Options** screen details the software to be installed.
 - For a standard installation, click the **Install** button now.
 - For a custom installation, click the **Customize** button. On the screen that opens, select the components to install, and then click the **Install** button.
4. Follow the on-screen instructions to install the software.
5. At the end of the software installation process, use the **HP Utility Setup Assistant** to configure printer options.

OS X basic installation

To install basic print and fax drivers without running the HP full solution software from CD or hp.com download, follow these steps:

1. Connect the printer to the computer or network.
2. From **System Preferences**, click **Printers and Scanners**, then the plus button on the bottom left, and select **M252** using the driver named either AirPrint or HP Printer.

8. Mobile and wireless printing (dw models only - optional)

To print from a phone or tablet, connect the device to the same wireless network as the printer.

Apple iOS devices (AirPrint): Open the item to print, and select the **Action** icon. Select **Print**, select the printer, and then select **Print**.

Newer Android devices (4.4 or newer): Open the item to print, and select the **Menu** button. Select **Print**, select the printer, and select **Print**.

Some devices require downloading the HP Print Service plugin app from the Google Play store.

Older Android Devices (4.3 or older): Download the HP ePrint app from the Google Play store.

Windows Phone: Download the HP AiO Remote app from the Windows Store.

Learn More About Mobile Printing

To learn more about other mobile printing options, including additional ePrint solutions, scan the QR code, or see the "Mobile printing" section of the user guide.



Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct enables close-proximity printing from a wireless mobile device directly to an Wi-Fi Direct-enabled printer without requiring a connection to a network or the Internet.

Enable Wi-Fi Direct

1. On the printer control panel, touch the Wireless button. Touch **Wireless Menu**, and then touch **Wireless Direct**.
2. Touch **On/Off**, and then touch **On**.
3. For secure printing, touch **Security**, and then touch **On**. Note the passphrase that displays. Use this passphrase to allow access to the mobile devices. To allow unsecured printing, touch **Security**, and then touch **Off**.

For more information on wireless printing and wireless setup, go to www.hp.com/go/wirelessprinting.



9. Set up HP ePrint via email (optional)

Use HP ePrint via email to print documents by sending them as an email attachment to the printer's email address from any email enabled device, even from devices that are not on the same network.

To use HP ePrint via email, the printer must meet these requirements:

- The printer must be connected to a wired or wireless network and have Internet access.
- HP Web Services must be enabled on the printer, and the printer must be registered with HP Connected.

Enable HP Web Services

1. Open the HP Embedded Web Server (EWS):

a. **2-line control panels:** Press the **OK** button. Open the **Network Setup** menu.

Select the **Show IP Address** item to show the IP Address.

Touchscreen control panels: From the Home screen on the printer control panel, touch the **Connection Information** button, and then touch **Wi-Fi ON** to display the IP address or host name.

- b. Open a Web browser, and in the address line, type the IP address or host name exactly as it displays on the printer control panel. Press the **Enter** key on the computer keyboard. The EWS opens.

NOTE: If the Web browser displays a **There is a problem with this website's security certificate** message when attempting to open the EWS, click **Continue to this website (not recommended)**. Choosing **Continue to this website (not recommended)** will not harm the computer while navigating within the EWS for the HP printer.

2. Click the **HP Web Services** tab.
3. Select the option to enable Web Services.

NOTE: Enabling Web Services might take several minutes.

4. Go to www.hpconnected.com or www.hp.com/go/eprintcenter to create an HP ePrint account and complete the setup process.

Troubleshooting

User guide

The user guide includes printer usage and troubleshooting information. It is available on the printer CD and on the Web:

1. Go to www.hp.com/support/colorljM252.
2. Click **Manuals**.

For Windows, the user guide is copied to the computer during the recommended software installation.

Windows® XP, Windows Vista®, and Windows® 7:

Click **Start**, select **Programs** or **All Programs**, select **HP**, select the folder for the HP printer, and then select **Help**.

Windows® 8:


On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar, click the icon with the printer's name, and then select **Help**.

Check for firmware updates

1. From the Home screen on the printer control panel, touch the **Setup** button.
2. Scroll to and open the **Service** menu.
3. Select **LaserJet Update**.
4. Select **Check for Updates Now**.

Control panel help (dw models only)

Touch the Help button on the printer control panel to access help topics.



Additional support resources

For HP's all-inclusive help for the printer, go to www.hp.com/support/colorljM252:

- Solve problems
- Find advanced configuration instructions
- Download software updates
- Join support forums
- Find warranty and regulatory information
- Mobile printing resources



Wired (Ethernet) network connection

- Verify that the printer is attached to the correct network port using a cable of the correct length.
- Verify the lights next to the network port are lit.
- Verify the print driver is installed on the computer.
- Test the network connection by pinging the network:

Windows: Click **Start > Run**. Type **cmd**, and press **Enter**. Type **ping**, type a space, type the printer IP address, and then press **Enter**.

Example IP address: 192.168.0.1

OS X: Open the Network Utility, and type the IP address in the **ping** pane.

Press **Enter**. **Example IP address:** 192.168.0.1

- If the window displays round-trip times, the network is working.
- If the ping does not work, try restarting the printer and recheck all of the connection steps.



Wireless network connection (dw models only)

- Verify that the network cable is not connected. The printer cannot connect to a wireless network when a network cable is connected.
- Verify that the printer and wireless router are turned on and have power. Also make sure the wireless switch is turned on.
- Verify that the printer is within the range of the wireless network. For most networks, the printer must be within 30 m (100 ft) of the wireless access point (wireless router).
- Verify the print driver is installed on the computer.
- Verify that the computer and printer connect to the same wireless network.
- For Mac, verify that the wireless router supports Bonjour.
- Restart the wireless router.

Perform the wireless diagnostic test

1. From the Home screen on the printer control panel, touch the **Setup** button.
2. Select **Self Diagnostics**, and then select **Run Wireless Test**.



Panduan Persiapan Color LaserJet Pro M252



www.hp.com/support/colorljM252



www.register.hp.com

PENTING: Ikuti Langkah 1 - 3

pada poster konfigurasi perangkat keras printer, lalu lanjutkan dengan **langkah 4** di sebelah kanan.



4. Konfigurasi awal pada panel kontrol (hanya model M252dw)


Setelah menghidupkan printer, tunggu proses inisialisasi. Untuk menavigasikan panel kontrol layar sentuh, gunakan gerakan sentuh, geser, dan gulir. Ikuti perintah pada panel kontrol untuk mengkonfigurasi pengaturan berikut:

- Bahasa
- Lokasi
- Pengaturan Default

Dalam **Default Settings** (Pengaturan Default), pilih salah satu dari pilihan berikut:

- Dikelola sendiri: Pengaturan default yang dioptimalkan untuk pengalaman pengaturan, konfigurasi, dan pembaruan terpadu.
- Dikelola TI: Pengaturan default yang dioptimalkan untuk kemampuan pengelolaan cepat dengan meningkatkan keamanan.

Pengaturan dapat disesuaikan secara penuh setelah konfigurasi awal.



CATATAN: Pilih **Print Information Page** (Halaman Informasi Cetak) untuk mencetak halaman yang menunjukkan cara mengubah pengaturan default.

CATATAN: Sentuh tombol Bantuan ? pada panel kontrol printer untuk mengakses topik bantuan.

5. Memilih metode sambungan dan persiapan penginstalan perangkat lunak

Sambungan USB secara langsung antara printer dan komputer

Gunakan kabel USB jenis A-ke-B.

Windows

1. Untuk Windows, kecuali Windows 8, 8.1, atau RT, jangan sambungkan kabel USB sebelum menginstal perangkat lunak. Jika telah tersambung, lepaskan kabel sebelum melanjutkan. Proses penginstalan meminta untuk menyambungkan kabel pada waktu yang tepat.
2. Lanjutkan dengan "Mencari atau men-download file instal perangkat lunak".

CATATAN: Selama penginstalan perangkat lunak, pilih pilihan "Directly connect this computer using a USB cable." (Sambungkan komputer ini secara langsung menggunakan kabel USB).

Mac

1. Untuk Mac, sambungkan kabel USB antara komputer dan printer sebelum menginstal perangkat lunak.
2. Lanjutkan dengan "Mencari atau men-download file instal perangkat lunak".

Sambungan jaringan berkabel (Ethernet)

Gunakan kabel jaringan standar.

1. Sambungkan kabel jaringan ke printer dan jaringan. Tunggu beberapa menit agar printer mendapatkan alamat jaringan.
2. Pada panel kontrol printer, sentuh tombol Network (Jaringan) . Jika alamat IP tercantum dalam daftar, maka sambungan jaringan telah ditetapkan. Jika tidak, tunggu beberapa menit, lalu coba lagi. Catat alamat IP untuk digunakan selama penginstalan perangkat lunak.
Contoh alamat IP: 192.168.0.1
3. Untuk mengkonfigurasi alamat IP secara manual, lihat "Konfigurasikan alamat IP secara manual".
4. Lanjutkan dengan "Mencari atau men-download file instal perangkat lunak".

CATATAN: Selama penginstalan perangkat lunak, pilih pilihan ke "Connect through a network." (Sambung melalui jaringan).

Sambungan jaringan nirkabel internal (hanya model dw dan c6)

1. Untuk menyambungkan printer ke jaringan nirkabel (Wi-Fi), pada panel kontrol printer, sentuh tombol Wireless (Nirkabel).
2. Sentuh **Wireless Menu** (Menu Nirkabel), lalu sentuh **Wireless Setup Wizard** (Wizard Konfigurasi Nirkabel). Pilih nama jaringan dari daftar SSID, atau masukkan nama jaringan jika tidak tercantum dalam daftar.
3. Gunakan keyboard untuk memasukkan sandi, lalu sentuh tombol **OK**.
4. Tunggu sementara printer menetapkan sambungan jaringan.
5. Pada panel kontrol printer, sentuh tombol **Network** (Jaringan) . Jika alamat IP tercantum dalam daftar, maka sambungan jaringan telah ditetapkan. Jika tidak, tunggu beberapa menit, lalu coba lagi. Catat alamat IP untuk digunakan selama penginstalan perangkat lunak.
Contoh alamat IP: 192.168.0.1
6. Untuk mencetak dari komputer, lanjutkan dengan "Mencari atau men-download file instal perangkat lunak". Untuk mencetak dari telepon atau hanya tablet, lanjutkan dengan "Pencetakan seluler dan nirkabel"

CATATAN: Selama penginstalan perangkat lunak, pilih pilihan ke "Connect through a network." (Sambung melalui jaringan).

Konfigurasikan alamat IP secara manual

Lihat Panduan Pengguna printer untuk mendapatkan informasi tentang konfigurasi alamat IP secara manual www.hp.com/support/colorljM252.

6. Mencari atau men-download file instalasi perangkat lunak



Metode 1: Mengunduh dari HP Easy Start

1. Kunjungi 123.hp.com/laserjet, dan klik **Unduh** (Download).
2. Ikuti instruksi di layar dan konfirmasi untuk menyimpan file di komputer.
3. Jalankan file perangkat lunak dari folder penyimpanan file, lalu lanjutkan dengan "7. Menginstal perangkat lunak."



Metode 2: Mengunduh dari situs Web dukungan printer

1. Kunjungi www.hp.com/support/colorljM252.
2. Pilih **Software and drivers** (Perangkat lunak dan driver).
3. Unduh perangkat lunak untuk model printer dan sistem operasi Anda.
4. Jalankan file instalasi dengan mengklik file .exe atau .zip bila perlu.



Metode 3: Menginstal dari CD printer

Untuk Windows, file instalasi perangkat lunak tersedia di CD yang disertakan bersama printer.

Untuk OS X, di file penginstal dalam CD terdapat tautan untuk mengunduh file dari Web.

1. Masukkan CD printer ke komputer.
2. Lanjutkan dengan "7. Menginstal perangkat lunak."

7. Menginstal perangkat lunak

Solusi lengkap Windows

1. Masukkan CD printer ke komputer, atau jalankan file instalasi perangkat lunak yang telah di-download dari Web.
2. Penginstal perangkat lunak menemukan bahasa sistem operasi, lalu menampilkan menu utama program penginstalan dalam bahasa yang sama. Saat melakukan penginstalan dari CD, jika program penginstal tidak dimulai setelah 30 detik, buka drive CD pada komputer, lalu jalankan file SETUP.EXE.
3. Layar **Software Selection** (Pilihan Perangkat Lunak) merinci perangkat lunak yang akan diinstal.
 - Penginstalan perangkat lunak yang direkomendasikan mencakup driver cetak dan perangkat lunak untuk semua fitur printer yang tersedia.
 - Untuk menyesuaikan perangkat lunak yang diinstal, klik link **Customizable software selections** (Pilihan perangkat lunak yang dapat disesuaikan). Setelah selesai, klik tombol **Next** (Berikutnya).
4. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.
5. Bila diminta untuk memilih jenis sambungan, pilih pilihan yang tepat untuk jenis sambungan.
 - **Directly connect this computer using a USB cable** (Sambungkan ke komputer secara langsung menggunakan kabel USB)
 - **Connect through a network** (Sambungkan melalui jaringan)



CATATAN: Saat menyambung melalui jaringan, cara termudah untuk menemukan printer adalah dengan memilih **Automatically find my printer on the network** (Temukan printer saya di jaringan secara otomatis).

Solusi lengkap OS X

1. Jalankan penginstal perangkat lunak yang di-download dari Web.
2. Penginstal perangkat lunak menemukan bahasa sistem operasi, lalu menampilkan menu utama program penginstalan dalam bahasa yang sama.
3. Layar **Installation Options** (Pilihan Penginstalan) merinci perangkat lunak yang akan diinstal.
 - Untuk penginstalan standar, klik tombol **Install** (Instal) sekarang.
 - Untuk penginstalan kustom, klik tombol **Customize** (Sesuaikan). Pada layar yang terbuka, pilih komponen yang akan diinstal, lalu klik tombol **Install** (Instal).
4. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.
5. Pada akhir proses penginstalan perangkat lunak, gunakan **HP Utility Setup Assistant** (Asisten Konfigurasi Utilitas HP) untuk mengkonfigurasi pilihan printer.

Penginstalan dasar OS X

Untuk menginstal driver cetak dan faks dasar tanpa menjalankan perangkat lunak HP solusi lengkap dari CD atau download hp.com, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Sambungkan printer ke komputer atau jaringan.
2. Dari **System Preferences** (Preferensi Sistem), klik tombol plus pada bagian kiri bawah, lalu pilih M252 menggunakan driver AirPrint atau **HP Printer**.

8. Pencetakan seluler dan nirkabel (hanya model dw - opsional)

Untuk mencetak dari ponsel atau tablet, sambungkan perangkat tersebut ke jaringan nirkabel yang juga digunakan untuk menyambungkan printer.

Perangkat Apple iOS (AirPrint): Buka item yang akan dicetak, lalu pilih ikon **Action** (Tindakan). Pilih **Print** (Cetak), pilih printer, lalu pilih **Print** (Cetak).

Perangkat Android versi lebih baru (4.4 atau versi yang lebih baru): Buka item yang akan dicetak, lalu pilih tombol **Action** (Tindakan). Pilih **Print** (Cetak), pilih printer, lalu pilih **Print** (Cetak).

Perangkat tertentu mengharuskan Anda men-download aplikasi plugin HP Print Service dari Google Play Store.

Perangkat Android versi lebih lama (4.3 atau versi yang lebih lama): Download aplikasi HP ePrint dari Google Play Store.

Windows Phone: Download aplikasi HP AiO Remote dari Windows Store.

1 Selengkapnya tentang Pencetakan Seluler

Untuk mengetahui selengkapnya tentang pilihan pencetakan seluler lainnya, termasuk solusi tambahan ePrint, pindai kode QR, atau lihat bagian "Pencetakan Seluler" dalam panduan pengguna.



Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct akan mengaktifkan pencetakan langsung dari perangkat bergerak nirkabel secara langsung ke printer yang mengaktifkan Wi-Fi Direct tanpa memerlukan sambungan ke jaringan atau Internet.

Mengaktifkan Wi-Fi Direct

1. Pada panel kontrol printer, sentuh tombol Wireless (Nirkabel) . Sentuh Wi-Fi Direct, lalu sentuh Settings (Pengaturan).
2. Sentuh **On/Off** (Aktif/Nonaktif), lalu sentuh **On** (Aktif).
3. Untuk pencetakan yang aman, sentuh **Security** (Keamanan), lalu sentuh **On** (Aktif). Catat frasa akses yang ditampilkan. Gunakan frasa akses tersebut untuk mengizinkan akses ke perangkat bergerak. Untuk membolehkan pencetakan yang tidak aman, sentuh **Security** (Keamanan), lalu sentuh **Off** (Nonaktif).

- Untuk informasi selengkapnya tentang pencetakan nirkabel dan pengaturan nirkabel, kunjungi www.hp.com/go/wirelessprinting.



9. Mengkonfigurasi HP ePrint via email (opsional)

Gunakan HP ePrint via email untuk mencetak dokumen dengan mengirimnya sebagai lampiran email ke alamat email printer dari perangkat apa pun yang mendukung email, bahkan dari perangkat di jaringan yang berbeda.

Untuk menggunakan HP ePrint via email, printer harus memenuhi persyaratan ini:

- Printer harus dihubungkan ke jaringan kabel atau nirkabel dan memiliki akses Internet.
- Layanan Web HP harus diaktifkan di printer, dan printer harus terdaftar di HP Connected.

Mengaktifkan Layanan Web HP

1. Buka HP Embedded Web Server (EWS):

- a. **Panel kontrol 2-baris:** Tekan tombol **OK**. Buka menu **Network Setup** (Pengaturan Jaringan). Pilih item **Show IP Address** (Tampilkan Alamat IP) untuk menampilkan Alamat IP.

Panel kontrol layar sentuh: Dari layar Awal di panel kontrol printer, sentuh tombol **Connection Information** (Informasi Koneksi) , lalu sentuh **Wi-Fi ON** (Wi-Fi Hidup) untuk menampilkan alamat IP atau nama host.

b. Buka browser Web, dan di baris alamat, masukkan alamat IP atau nama host persis seperti yang ditampilkan di panel kontrol printer. Tekan tombol **Enter** di keyboard komputer. EWS akan terbuka.

 **CATATAN:** Jika browser Web menampilkan pesan **There is a problem with this website's security certificate** (Ada masalah dengan sertifikat keamanan situs web ini) ketika mencoba membuka EWS, klik **Continue to this website (not recommended)** (Lanjutkan ke situs web ini (tidak disarankan)). Memilih **Continue to this website (not recommended)** (Lanjutkan ke situs web ini (tidak disarankan)) tidak akan membahayakan komputer saat melakukan navigasi dengan EWS untuk printer HP.

2. Klik tab **HP Web Services** (Layanan Web).

3. Pilih opsi untuk mengaktifkan Layanan Web.

 **CATATAN:** Mengaktifkan Layanan Web mungkin memerlukan waktu beberapa menit.

4. Buka www.hpconnected.com atau www.hp.com/go/eprintcenter untuk membuat akun HP ePrint dan menyelesaikan proses pengaturan.

Mengatasi Masalah

Panduan Pengguna

Panduan pengguna mencakup informasi tentang penggunaan printer dan mengatasi masalah. Tersedia pada CD printer dan web:

1. Kunjungi www.hp.com/support/colorljM252.
2. Klik **Manuals** (Panduan).

Untuk Windows, panduan pengguna disalin ke komputer selama penginstalan perangkat lunak yang direkomendasikan.

Windows® XP, Windows Vista®, dan Windows® 7:

Klik **Start** (Mulai), pilih **Programs** (Program) atau **All Programs** (Semua Program), pilih HP, pilih folder untuk printer HP Anda, lalu pilih **Help** (Bantuan).

Windows® 8:


Pada layar **Start** (Mulai), klik kanan area kosong pada layar, klik **All Apps** (Semua Aplikasi) pada panel aplikasi, klik ikon dengan nama printer, lalu pilih **Help** (Bantuan).

Memeriksa pembaruan firmware

1. Dari layar Awal pada panel kontrol printer, sentuh tombol **Setup** .
2. Gulir dan buka menu **Service** (Layanan).
3. Pilih **LaserJet Update** (Pembaruan LaserJet).
4. Pilih **Check for Updates Now** (Periksa Pembaruan Sekarang).

Bantuan panel kontrol (hanya model dw)

Sentuh tombol **Bantuan**  pada panel kontrol printer untuk mengakses topik bantuan.



Sumber dukungan tambahan

Untuk bantuan lengkap tentang printer HP, kunjungi www.hp.com/support/colorljM252:

- Mengatasi masalah
- Menemukan petunjuk konfigurasi tingkat lanjut
- Men-download pembaruan perangkat lunak
- Mengikuti forum dukungan
- Mencari informasi jaminan dan peraturan
- Sumber pencetakan seluler



Sambungan jaringan berkabel (Ethernet)

- Verifikasi printer telah tersambung ke port jaringan yang benar menggunakan kabel dengan panjang yang benar.
- Verifikasi lampu di sebelah port jaringan menyala.
- Verifikasi driver cetak telah terinstal di komputer.
- Uji sambungan jaringan dengan melakukan ping jaringan.

Windows: Klik **Start** (Mulai) > **Run** (Jalankan). Ketik cmd, lalu tekan **Enter**. Ketik ping, ketik spasi, ketik alamat IP printer, lalu tekan **Enter**. **Contoh alamat IP:** 192.168.0.1

OS X: Buka **Network Utility** (Utilitas Jaringan), lalu ketik alamat IP di jendela **ping**. Tekan **Enter**. **Contoh alamat IP:** 192.168.0.1

- Jika jendela menampilkan waktu respons (round-trip time) jaringan bekerja.
- Jika ping tidak berjalan, coba hidupkan ulang printer, lalu periksa kembali semua langkah sambungan.



Sambungan jaringan nirkabel (hanya model dw)

- Verifikasi kabel jaringan tidak tersambung. Printer tidak dapat menyambung ke jaringan nirkabel jika kabel jaringan tersambung.
- Verifikasi bahwa printer dan router nirkabel diaktifkan dan memiliki daya. Pastikan juga sakelar nirkabel diaktifkan.
- Verifikasi printer dalam jangkauan jaringan nirkabel. Untuk sebagian besar jaringan, printer harus berada dalam jarak 30 m (100 kaki) dari jalur akses nirkabel (router nirkabel).
- Verifikasi driver cetak telah terinstal di komputer.
- Verifikasi komputer dan printer telah tersambung ke jaringan nirkabel yang sama.
- Untuk Mac, verifikasi router nirkabel mendukung Bonjour.
- Hidupkan ulang router nirkabel.

Menjalankan pengujian diagnosis nirkabel

1. Dari layar Awal pada panel kontrol printer, sentuh tombol **Setup** .
2. Pilih **Self Diagnostics** (Diagnosis Mandiri), lalu pilih **Run Wireless Test** (Jalankan Pengujian Nirkabel).



Color LaserJet Pro M252

시작 설명서



중요:

프린터 하드웨어 설치
포스터의 1~3단계를
수행한 다음 오른쪽의
4단계를 진행하십시오.



www.hp.com/support/colorljM252



www.register.hp.com

English 1

Bahasa Indonesia... 4

한국어 7

繁体中文 10

ไทย 13



4. 제어판에서 초기 설정을 완료합니다 (M252dw 모델만 해당)


프린터를 켜 후 초기화될 때까지 기다립니다. 터치 스크린 제어판을 탐색하려면 터치, 스와이프, 스크롤 제스처를 사용합니다. 제어판에 표시되는 메시지에 따라 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- 언어
- 위치
- 기본 설정

기본 설정에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 자가 관리: 설정, 구성 및 업데이트에 대해 안내하기 위해 최적화된 기본 설정.
- IT 관리: 향상된 보안과 장비 관리를 위해 최적화된 기본 설정.

설정은 초기 설정 후 모두 사용자 정의할 수 있습니다.



참고: 기본 설정을 변경하는 방법을 지시하는 페이지를 인쇄하려면 인쇄 정보 페이지를 선택하십시오.

참고: 도움말을 보려면 프린트 제어판의 도움말 ? 버튼을 누르십시오(M252dw 모델만 해당).

5. 연결 방법을 선택하고 소프트웨어 설치를 준비합니다

▶ 프린터와 컴퓨터간 직접 USB 연결

A-B형 USB 케이블을 사용합니다.

Windows

1. Windows 8, 8.1 또는 RT를 제외한 Windows의 경우, 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 이미 케이블이 연결되어 있는 경우 먼저 연결을 해제하십시오. 설치 과정 중에 케이블을 연결하라는 메시지가 표시됩니다.
2. “소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드”를 진행합니다.

참고: 소프트웨어를 설치하는 동안 “USB 케이블을 사용하여 이 컴퓨터에 직접 연결” 옵션을 선택합니다.

Mac

1. Mac의 경우, 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블을 컴퓨터와 프린터에 연결합니다.
2. “소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드”를 진행합니다.

◀ 내장 무선 네트워크 연결(dw 및 c6 모델만 해당)

1. 프린터를 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결하려면 프린터 제어판에서 무선 버튼을 누릅니다.
2. 무선 메뉴, 무선 설정 마법사를 차례로 누릅니다. SSID 목록에서 네트워크 이름을 선택하거나 목록에 없는 경우 네트워크 이름을 입력합니다.
3. 키보드를 사용하여 암호를 입력한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
4. 프린터가 네트워크 연결을 설정하는 동안 기다립니다.
5. 프린터 제어판에서 네트워크 버튼을 누릅니다. IP 주소가 표시되면 네트워크 연결이 설정된 것입니다. 그렇지 않은 경우 몇 분 더 기다린 다음 다시 시도합니다. 소프트웨어 설치 중 사용할 IP 주소를 메모합니다. IP 주소 예: 192.168.0.1
6. 컴퓨터에서 인쇄하려면 “소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드”를 진행합니다. 휴대전화나 태블릿에서만 인쇄하려면 “모바일 및 무선 인쇄”를 진행합니다.

참고: 소프트웨어를 설치하는 동안 “네트워크를 통해 연결” 옵션을 선택합니다.

▶ 유선(이더넷) 네트워크 연결

표준 네트워크 케이블을 사용합니다.

1. 네트워크 케이블을 프린터와 네트워크에 연결합니다. 프린터에서 네트워크 주소를 받을 때까지 몇 분 대기합니다.
2. 프린터 제어판에서 네트워크 버튼을 누릅니다. IP 주소가 표시되면 네트워크 연결이 설정된 것입니다. 그렇지 않은 경우 몇 분 더 기다린 다음 다시 시도합니다. 소프트웨어 설치 중 사용할 IP 주소를 메모합니다. IP 주소 예: 192.168.0.1
- IP 주소를 수동으로 구성하려면 “IP 주소 수동으로 구성”을 참조하십시오.
3. “소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드”를 진행합니다.

참고: 소프트웨어를 설치하는 동안 “네트워크를 통해 연결” 옵션을 선택합니다.

▶ IP 주소 수동으로 구성

수동으로 IP 주소를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 프린터 사용 설명서 www.hp.com/support/colorljMFPM277을 참조하십시오.

6. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드



방법 1: HP Easy Start에서 다운로드

1. 123.hp.com/laserjet로 이동한 후 다운로드를 클릭합니다.
2. 컴퓨터에 파일을 저장하려면 화면의 지침과 메시지를 따릅니다.
3. 파일이 저장된 폴더에서 소프트웨어 파일을 실행하고 다음 단계를 진행합니다. “7. 소프트웨어 설치.”



방법 2: 프린터 지원 웹 사이트에서 다운로드

1. www.hp.com/support/colorljM252로 이동합니다.
2. 소프트웨어 및 드라이버를 선택합니다.
3. 해당 프린터 모델 및 운영 체제에 해당하는 소프트웨어를 다운로드합니다.
4. 필요에 따라 .exe 또는 .zip 파일을 클릭하여 설치 파일을 실행합니다.



방법 3: 프린터 CD에서 설치

Windows, 의 경우, 소프트웨어 설치 파일은 프린터와 함께 제공된 CD에 있습니다. OS X의 경우, CD의 설치 프로그램 파일에는 웹에서 파일을 다운로드할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다.

1. 컴퓨터에 프린터 CD를 넣습니다.
2. 다음 단계를 진행합니다 “7. 소프트웨어 설치.”

7. 소프트웨어 설치

Windows 전체 솔루션

1. 컴퓨터에 프린터 CD를 삽입하거나 웹에서 다운로드한 소프트웨어 설치 파일을 실행합니다.
2. 소프트웨어 설치 프로그램에서 운영 체제의 언어를 감지한 후 설치 프로그램의 기본 메뉴를 동일한 언어로 표시합니다. CD에서 설치하는 경우 30초 후에도 설치 프로그램이 시작되지 않으면 컴퓨터의 CD 드라이브를 검색하여 이름이 SETUP.EXE인 파일을 실행합니다.
3. 소프트웨어 선택 화면에 설치될 소프트웨어에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
 - 권장 소프트웨어 설치에는 제공되는 모든 프린터 기능을 위한 인쇄 드라이버 및 소프트웨어가 포함됩니다.
 - 설치된 소프트웨어를 사용자 정의하려면 소프트웨어 선택 사용자 정의 링크를 클릭합니다. 작업이 끝나면 다음 버튼을 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
5. 연결 유형을 선택하라는 메시지가 표시되면 연결 유형에 적합한 음성을 선택합니다.
 - USB 케이블을 사용하여 이 컴퓨터에 직접 연결
 - 네트워크를 통해 연결



참고: 네트워크를 통해 연결할 때 프린터를 검색하는 가장 쉬운 방법은 네트워크에서 내 프린터 자동으로 찾기를 선택하는 것입니다.

OS X 전체 솔루션

1. 웹에서 다운로드 한 소프트웨어 설치 프로그램을 시작 합니다.
2. 소프트웨어 설치 프로그램에서 운영 체제의 언어를 감지한 후 설치 프로그램의 기본 메뉴를 동일한 언어로 표시합니다.
3. 설치 옵션 화면에 설치될 소프트웨어에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
 - 표준 설치의 경우 설치 버튼을 바로 클릭합니다.
 - 사용자 정의 설치의 경우 사용자 정의 버튼을 클릭합니다. 화면이 열리면 설치할 구성 요소를 선택한 후 설치 버튼을 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
5. 소프트웨어 설치 과정 마지막에 HP 유필리티 설정 지원을 사용하여 프린터 옵션을 구성합니다.

OS X 기본 설치

CD 또는 hp.com에서 다운로드한 HP 전체 솔루션 소프트웨어를 실행하지 않고 기본 인쇄 및 팩스 드라이버를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 컴퓨터나 네트워크에 프린터를 연결합니다.
2. 시스템 환경 설정에서 프린터 및 스캐너를 클릭한 다음 왼쪽 하단에 있는 더하기(+) 버튼을 클릭하고 이름이 AirPrint 또는 HP 프린터인 드라이버를 사용하여 M252를 선택합니다.

8. 모바일 및 무선 인쇄(dw 및 c6 모델만 해당 - 선택 사항)

휴대폰이나 태블릿에서 인쇄하려면 장치를 프린터와 동일한 무선 네트워크에 연결합니다.

Apple iOS 장치(AirPrint): 인쇄할 항목을 열고 작업 아이콘을 선택합니다. 인쇄를 선택하고 프린터를 선택한 다음 인쇄를 선택합니다.

신규 Android 장치(4.4 이상 버전): 인쇄할 항목을 열고 메뉴 버튼을 선택합니다. 인쇄를 선택하고 프린터를 선택한 다음 인쇄를 선택합니다.

일부 장치의 경우 Google Play 스토어에서 HP 인쇄 서비스 플러그인 앱을 다운로드해야 합니다.

이전 Android 장치(4.3 이하 버전): Google Play 스토어에서 HP ePrint 앱을 다운로드합니다.

Windows 폰: Windows Store에서 HP AiO Remote 앱을 다운로드합니다.

① 모바일 인쇄에 대해 자세히 알아보기

추가 ePrint에 솔루션을 포함한 기타 모바일 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 사용 설명서의 “모바일 인쇄”섹션을 참조하십시오.



Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct는 네트워크 또는 인터넷에 연결할 필요 없이 무선 모바일 장치에서 Wi-Fi Direct 지원 프린터로 근접 인쇄할 수 있도록 지원합니다.

Wi-Fi Direct 활성화

1. 프린터 제어판에서 무선 버튼을 누릅니다. Wi-Fi Direct, 설정을 차례로 누릅니다.
2. 커짐/꺼짐을 누르고 커짐을 누릅니다.
3. 보안 인쇄의 경우 보안을 누르고 커짐을 누릅니다. 표시되는 암호를 메모합니다. 이 암호를 사용하여 모바일 장치에 대한 액세스를 허용합니다. 보안되지 않은 인쇄를 허용하려면 보안을 누르고 꺼짐을 누릅니다.

- ❶ 무선 인쇄 및 무선 설정에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/wirelessprinting에서 확인하십시오.



9. 이메일을 통한 HP ePrint 설정(선택 사항)

이메일을 통한 HP ePrint를 사용하면 장치가 동일한 네트워크 상에 없어도 이메일을 사용할 수 있는 모든 장치에서 프린터의 이메일 주소로 문서를 첨부 파일로 전송하여 인쇄할 수 있습니다.

이메일을 통한 HP ePrint를 사용하려면 프린터가 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 프린터가 유선 또는 무선 네트워크에 연결되어 있고 인터넷에 접속되어야 합니다.
- 프린터에 HP 웹 서비스가 활성화되어 있어야 하며, HP Connected에 프린터가 등록되어 있어야 합니다.

HP 웹 서비스 활성화

1. HP EWS(Embedded Web Server) 열기:

- a. 2 줄 제어판: 확인 버튼을 누릅니다. 네트워크 설정 메뉴를 엽니다. 선택하면 IP 주소 표시 항목을 선택하여 IP 주소 표시를 합니다.

터치스크린 제어판: 프린터 제어판의 홈 화면에서 연결 정보 버튼을 누른 후 Wi-Fi 켜짐 버튼을 눌러서 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.

문제 해결

사용 설명서

사용 설명서는 프린터 사용법 및 문제 해결 정보를 포함합니다. 프린터 CD 및 웹에서 제공됩니다.

1. www.hp.com/support/colorljM252로 이동합니다.

2. 설명서를 클릭합니다.

Windows의 경우 권장 소프트웨어를 설치하는 동안 사용 설명서가 컴퓨터에 복사됩니다.

Windows® XP, Windows Vista® 및 Windows® 7:

시작을 클릭하고, 프로그램 또는 모든 프로그램, HP를 차례로 선택하고, HP 프린터 폴더를 선택한 후 도움말을 선택합니다.

Windows® 8:

시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 응용 프로그램 표시줄에서 모든 앱을 클릭한 후, 프린터 이름이 있는 아이콘을 클릭하고 도움말을 클릭합니다.

펌웨어 업데이트 확인

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 설정 버튼을 누릅니다.

2. 서비스 메뉴로 스크롤하여 엽니다.

3. LaserJet 업데이트를 선택합니다.

4. 지금 업데이트 확인을 선택합니다.



유선(이더넷) 네트워크 연결

- 프린터가 올바른 길이의 케이블을 사용하여 올바른 네트워크 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크 포트 옆에 있는 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
- 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크에 ping을 수행하여 네트워크 통신을 테스트합니다.

Windows: 시작 > 실행을 누릅니다. cmd를 입력하고 Enter를 누릅니다. ping, 공백, 프린터 IP 주소를 차례로 입력한 다음 Enter를 누릅니다. IP 주소 예: 192.168.0.1

OS X: 네트워크 유ти리티를 열고 ping 창에 IP 주소를 입력합니다. Enter를 누릅니다. IP 주소 예: 192.168.0.1

- 창에 왕복 시간이 표시되면 네트워크가 작동 중입니다.
- ping이 작동하지 않는 경우, 프린터를 재시작하고 모든 연결 단계를 다시 확인합니다.



b. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 Enter 키를 누릅니다. EWS가 열립니다.

[참고] EWS를 열 때 웹 브라우저에서 이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.라는 메시지를 표시하면 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음)를 클릭하십시오. 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).를 선택해도 HP 프린터를 위한 EWS를 탐색하는 동안에는 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.


2. HP 웹 서비스 탭을 클릭합니다.
3. 웹 서비스 활성화 옵션을 선택합니다.

[참고] 웹 서비스를 활성화하는 데 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

4. www.hpconnected.com 또는 www.hp.com/go/eprintcenter로 이동하여 HP ePrint 계정을 만들고 설정 과정을 완료합니다.

제어판 도움말(dw 모델만 해당)

도움말을 보려면 프린트 제어판의 도움말 ? 버튼을 누르십시오.



추가 지원 리소스

프린터에 대한 모든 것을 포함하는 HP 도움말은 www.hp.com/support/colorljM252에서 확인하십시오.

- 문제 해결 방법
- 고급 구성 지침 찾기
- 소프트웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기
- 모바일 인쇄 리소스

(무선 네트워크 연결(dw 모델만 해당)

- 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인합니다. 네트워크 케이블이 연결되어 있는 경우 프린터가 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다.
- 프린터 및 무선 라우터가 켜져 있고 전원에 이상이 없는지 확인합니다. 무선 스위치가 켜져 있는지도 확인합니다.
- 프린터가 무선 네트워크 범위 내에 있는지 확인합니다. 대부분의 네트워크에서는 프린터가 무선 액세스 지점(무선 라우터)의 30m(100ft) 이내에 있어야 합니다.
- 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터 및 프린터가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- Mac의 경우 무선 라우터에서 Bonjour를 지원하는지 확인합니다.
- 무선 라우터를 재시작합니다.

무선 진단 테스트 수행

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 설정 버튼을 누릅니다.
2. 자가 진단, 무선 테스트 실행을 차례로 선택합니다.



Color LaserJet Pro M252 入門指南



重要事項：

依照印表機硬體設定海報上的**步驟 1 - 3**進行後，再繼續執行右側的**步驟 4**。



www.hp.com/support/colorljM252



www.register.hp.com

4. 控制面板上的初始設定（僅限 M252dw 機型）


開啟印表機電源後，等待印表機初始化。若要瀏覽觸控螢幕控制面板，請使用點選、撥動和捲動手勢。依照控制面板上的提示設定下列設定：

- 語言
- 位置
- 預設設定

在「預設設定」下，選擇其中一個選項：

- 自我管理：引導式設定、組態及更新體驗的最佳化預設設定。
- IT 管理：安全性增強的機群管理功能最佳化預設設定。

設定值在初始設定之後完全可自訂。



註：選擇「列印資訊頁」以列印指示如何變更預設設定的頁面。

註：點選印表機控制面板上的「說明」？按鈕（僅限 M252dw 機型）以存取說明主題。

5. 選擇連線方法並準備進行軟體安裝

直接在印表機與電腦之間連接的 USB 連線

請使用 A 對 B 型的 USB 繩線。

Windows

- 對於 Windows 8、8.1 和 RT 以外的 Windows 作業系統，請勿在安裝軟體之前連接 USB 繩線。如果已連接繩線，請拔除繩線後再繼續。安裝程序會在適當時間提示您連接繩線。
- 繼續執行「[找出或下載軟體安裝檔](#)」。

註：進行軟體安裝時，選擇「[Directly connect this computer using a USB cable](#)」（使用 USB 繩線直接連接這部電腦）的選項。

Mac

- 對於 Mac，先連接電腦與印表機之間的 USB 繩線，再進行軟體安裝。
- 繼續執行「[找出或下載軟體安裝檔](#)」。

內建無線網路連線（僅限 dw 機型）

- 若要將印表機連接至無線 (Wi-Fi) 網路，請點選印表機控制面板上的「無線」 按鈕。
- 點選「無線功能表」，然後點選「無線設定精靈」。從 SSID 清單選擇網路名稱，或輸入網路名稱（如果未列出）。
- 使用鍵盤輸入複雜密碼，然後點選「確定」按鈕。
- 等待印表機建立網路連線。
- 在印表機控制面板上，點選「網路」 按鈕。若列出 IP 位址，則已建立網路連線。若未列出，請等候幾分鐘後再試一次。請記下 IP 位址以便在安裝軟體時使用。**IP 位址範例：**192.168.0.1
- 若要從電腦列印，請繼續執行「[找出或下載軟體安裝檔](#)」。若要單純從電話或平板電腦列印，請繼續執行「[行動和無線列印](#)」。

註：進行軟體安裝時，選擇「[透過網路連接](#)」的選項。

有線（乙太網路）網路連線

使用標準網路線。

- 將網路線連接至印表機與網路。等待幾分鐘，讓印表機取得網路位址。
- 在印表機控制面板上，點選「網路」 按鈕。若列出 IP 位址，則已建立網路連線。若未列出，請等候幾分鐘後再試一次。請記下 IP 位址以便在安裝軟體時使用。**IP 位址範例：**192.168.0.1
若要手動設定 IP 位址，請參閱「[手動設定 IP 位址](#)」。
- 繼續執行「[找出或下載軟體安裝檔](#)」。

註：進行軟體安裝時，選擇「[透過網路連接](#)」的選項。

手動設定 IP 位址

如需有關如何手動設定 IP 位址的詳細資訊，請參閱印表機使用指南 www.hp.com/support/colorljM252。

6. 找出或下載軟體安裝檔



方法 1：從 HP Easy Start 下載

- 請前往 123.hp.com/laserjet, 然後按一下下載。
- 請按照螢幕上的指示和提示，將檔案儲存至電腦。
- 從儲存軟體檔案的資料夾啟動軟體檔案，然後繼續執行「[7. 安裝軟體](#)」。



方法 2：從印表機支援網站下載

- 請前往 www.hp.com/support/colorljM252.
- 選擇軟體和驅動程式。
- 下載適用於您印表機型號和作業系統的軟體。
- 視需要按一下 .exe 或 .zip 檔案以啟動安裝檔。



方法 3：從印表機光碟安裝

對於 Windows，印表機隨附的光碟提供軟體安裝檔。

對於 OS X，光碟中的安裝程式檔案會包含可從網路下載檔案的連結

- 將印表機光碟插入電腦中
- 繼續執行「[7. 安裝軟體](#)」。

7. 安裝軟體

Windows 完整解決方案

- 將印表機光碟插入電腦中，或啟動從網路下載的軟體安裝檔。
- 軟體安裝程式會偵測作業系統的語言，然後以相同的語言顯示安裝程式的主功能表。從光碟安裝時，如果安裝程式未在 30 秒鐘之後啟動，請瀏覽電腦上的 CD 光碟機，並啟動名稱為 SETUP.EXE 的檔案。
- 「軟體選擇」畫面會詳細說明要安裝的軟體。
 - 建議的軟體安裝包括所有可用印表機功能的列印驅動程式及軟體。
 - 若要自訂已安裝的軟體，請按一下「[自訂軟體選擇](#)」連結。完成時，按一下「[下一步](#)」按鈕。
- 依照螢幕上的指示安裝軟體。
- 提示選擇連線類型時，選取連線類型的適當選項：
 - 使用 USB 繩線直接連接這部電腦
 - 透過網路連接

註：透過網路連接時，偵測印表機的最輕鬆方式就是選擇「[Automatically find my printer on the network](#)」（自動在網路上尋找我的印表機）。

OS X 完整解決方案

- 啟動從網路下載的軟體安裝程式。
- 軟體安裝程式會偵測作業系統的語言，然後以相同的語言顯示安裝程式的主功能表。
- 「[安裝選項](#)」畫面會詳細說明要安裝的軟體。
 - 進行標準安裝時，立即按一下「[安裝](#)」按鈕。
 - 對於自訂安裝，請按一下「[自訂](#)」按鈕。在開啟的畫面上，選擇要安裝的元件，然後按一下「[安裝](#)」按鈕。
- 依照螢幕上的指示安裝軟體。
- 在軟體安裝程序結束時，使用 **HP Utility 設定小幫手**來設定印表機選項。

OS X 基本安裝

若要不執行來自光碟或 hp.com 下載的 HP 完整解決方案軟體，即安裝基本列印及傳真驅動程式，請依照下列步驟進行：

- 將印表機連接至電腦或網路。
- 在「[系統偏好設定](#)」中，依序按一下「[印表機與掃描器](#)」和左下方的加號按鈕，並選擇「[M252](#)」（使用名稱為 AirPrint 或 HP 印表機的驅動程式）。

8. 行動和無線列印（僅限 dw 機型 - 選用）

若要從行動電話或平板電腦列印，請將裝置連線到印表機所在的同一個無線網路。

Apple iOS 裝置 (AirPrint)：開啟要列印的項目，然後選擇動作圖示。選擇「[列印](#)」，選擇印表機，然後選擇「[列印](#)」。

較新的 Android 裝置 (4.4 或更新版本)：開啟要列印的項目，然後選擇功能表圖示。選擇「[列印](#)」，選擇印表機，然後選擇「[列印](#)」。

某些裝置必須從 Google Play 商店下載 HP Print Service 外掛程式應用程式。

較舊的 Android 裝置 (4.3 或更舊版本)：從 Google Play 商店下載 HP ePrint 應用程式。

Windows Phone: 從 Windows 市集下載 HP AiO Remote 應用程式。

① 進一步了解行動列印

若要進一步了解其他行動列印選項（包括其他 ePrint 解決方案），請掃描 QR 碼，或參閱使用指南的「行動列印」一節。



Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可讓您直接從無線行動裝置，對具備 Wi-Fi Direct 功能的印表機進行近距離列印，而不需要連接至網路或網際網路。

啟用 Wi-Fi Direct

- 在印表機控制面板上，點選「無線」按鈕。點選「[Wi-Fi Direct](#)」，然後點選「[Settings](#)」（設定）
- 點選「[On/Off](#)」（開/關），然後點選「[On](#)」（開啟）。
- 如需進行安全列印，點選「[Security](#)」（安全性），然後點選「[On](#)」（開啟）。記下顯示的複雜密碼。使用此複雜密碼以允許存取行動裝置。若要允許無安全保護的列印，請點選「[Security](#)」（安全性），然後點選「[Off](#)」（關閉）。

如需無線列印及無線設定的詳細資訊，請前往 www.hp.com/go/wirelessprinting。



9. 設定 HP ePrint via email (選用)

使用 HP ePrint via email，您只要在任何具備電子郵件功能的裝置上，將文件當做電子郵件附件傳送至印表機的電子郵件地址即可列印該文件，即使您使用的裝置不在同一個網路上也沒問題。

若要使用 HP ePrint via email，印表機必須符合以下要求：

- 印表機必須連線到有線或無線網路，且必須能夠存取網際網路。
- 印表機必須啟用 HP Web 服務，而且您必須已向 HP Connected 註冊印表機。

啟用 HP Web 服務

1. 開啟 HP 內嵌式 Web 伺服器 (EWS)：

- a. 2 行控制面板：按下 **OK** 按鈕。開啟網路設定功能表。選擇顯示 IP 位址項目以顯示 IP 位址。

觸控螢幕控制面板：在印表機控制面板上的主畫面，點選連線資訊 按鈕，然後再點選 Wi-Fi 開啟以顯示 IP 位址或主機名稱。

- b. 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址列中輸入印表機控制面板上顯示的 IP 位址或主機名稱。按下電腦鍵盤上的 **Enter** 鍵。EWS 隨即開啟。

附註：嘗試開啟 EWS 時，如果 Web 瀏覽器顯示此網站的安全性憑證有問題訊息，請按一下繼續瀏覽此網站（不建議）。在 EWS 內瀏覽 HP 印表機時，選擇繼續瀏覽此網站（不建議）並不會對電腦造成任何傷害。

2. 按一下 HP Web 服務標籤。
3. 選取啟用 Web 服務的選項。

附註：啟用 Web 服務可能需要幾分鐘的時間。

4. 前往 www.hpconnected.com 或 www.hp.com/go/eprintcenter 建立 HP ePrint 帳戶，並完成設定程序。

疑難排解

使用指南

使用指南包含印表機使用方式及疑難排解資訊。這可在印表機光碟或網路上取得：

1. 前往 www.hp.com/support/colorljM252。
2. 按一下「Manuals」（手冊）。

對於 Windows，使用指南會在進行建議的軟體安裝時複製到電腦。

Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7：

按一下「開始」，依序選擇「程式集」或「所有程式」、「HP」、HP 印表機的資料夾，然後選擇「說明」。

Windows® 8：


在「開始」畫面中，以滑鼠右鍵按一下畫面中的空白區域，按一下應用程式列的「所有應用程式」，然後按一下顯示印表機名稱的圖示，並選取「說明」。

檢查韌體更新

1. 在印表機控制面板的主畫面中，點選「設定」 按鈕。
2. 滾動至「服務」功能表並將其開啟。
3. 選擇「LaserJet 更新」。
4. 選擇「立即檢查更新」。

控制面板說明 (僅限 dw 機型)

點選印表機控制面板上的「說明」 按鈕以存取說明主題。



其他支援資源

如需包含印表機所有相關資訊的 HP 說明，請前往 www.hp.com/support/colorljM252：

- 解決問題
- 尋找進階組態設定指示
- 下載軟體更新
- 加入支援論壇
- 尋找保固及法規資訊
- 行動列印資源



有線 (乙太網路) 網路連線

- 確認印表機以合適的纜線長度連接到正確的網路。
- 確認網路連接埠旁邊的指示燈已亮起。
- 確認電腦已安裝列印驅動程式。
- 使用 Ping 指令偵測網路以測試網路通訊：

Windows：按一下「開始」>「執行」。輸入 cmd，並按下 **Enter**。依序輸入 ping、空格、印表機 IP 位址，然後按下 **Enter**。IP 位址範例：192.168.0.1

OS X：開啟「網路工具程式」，並在 Ping 窗格中輸入 IP 位址。按下 **Enter**。IP 位址範例：192.168.0.1

- 如果視窗顯示往返時間，表示網路運作正常。
- 如果 Ping 沒有作用，請嘗試重新啟動印表機，再重新檢查所有的連線步驟。

() 無線網路連線 (僅限 dw 機型)

- 確認未連接網路線。當網路線已連接時，印表機無法連接至無線網路。
- 確認印表機和無線路由器已開啟且接通電源。此外，確定無線開關已開啟。
- 確認印表機位於無線網路範圍內。對多數網路而言，印表機必須是在距離無線存取點（無線路由器）30 公尺（100 英呎）以內的位置。
- 確認電腦已安裝列印驅動程式。
- 確認電腦和印表機連接至相同的無線網路。
- 若是使用 Mac，請確認無線路由器支援 Bonjour。
- 重新啟動無線路由器。

執行無線診斷測試

1. 在印表機控制面板的主畫面中，點選「設定」 按鈕。
2. 選擇「Self Diagnostics」（自我診斷），然後選擇「Run Wireless Test」（執行無線測試）。



คู่มือการเริ่มต้น HP LaserJet Pro 400 - XLWW



ทำตาม ขั้นตอนที่ 1 - 3 บน
ไปสู่การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
เครื่องพิมพ์ และขั้นตอนที่ 4
ต่อไปทางขวา



www.hp.com/support/colorljM252

www.register.hp.com

ไทย 13

English 1
Bahasa Indonesia ... 4
한국어 7
繁体中文 10

4. การตั้งค่าบันແຜគົມຄັງແຮກ (รุ่น M242dw เท่านั้น)


หลังจากเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว ให้ร่องก่าวระบบจะรีเซ็ตต้น หากต้องการนำทางโดยใช้ແຜគົມສໍາຫຼວດໜ້າຈາກສັນພັບໃຫ້ຫຼັກທາງການແຕະກວາດ ແລະເລື່ອນ ທາມມາດຕະແນນນານແຜគົມເພື່ອກຳທັນດາການຕັ້ງຄ່າເທົ່ານີ້:

- ภาษา
- สถานที่
- การตั้งค่าเริ่มต้น

ກາຍຝຶດ ການຕັ້ງຄ່າເຮັມຕົ້ນ ໃຫ້ເລືອກຕົວເລືອກໄດ້ຕົວເລືອກທີ່ເປັນ:

- ຈັດການດ້ວຍຕາມເອງ: ການຕັ້ງຄ່າເຮັມຕົ້ນທີ່ມີປະລິທິພາບສໍາຫຼວດປະກາດການແນບມີຄໍາແນະນຳເກີ່ວັກການຕັ້ງຄ່າການກຳທັນດາ ແລະການປັບເດຕ
- ຈັດການດ້ວຍເອົ້າທີ່: ການຕັ້ງຄ່າເຮັມຕົ້ນທີ່ມີປະລິທິພາບສໍາຫຼວດຄວາມສາມາດໃນການຈັດກາພວ້ອມຄວາມປຸລົດກັຍທີ່ຢູ່ອັນດັບ

ຄຸນສາມາດກຳທັນດາການຕັ້ງຄ່າໄດ້ເດືອນທີ່ທີ່ຫຼັກການຕັ້ງຄ່າຮັກ



หมายเหตຸ: ເລືອກພິມໜ້າຂອ້ມູນເພື່ອພິມໜ້າທີ່ແນະນຳວິທີການປັບປຸງ
ການຕັ້ງຄ່າເຮັມຕົ້ນ

หมายเหຕຸ: ແຕະປົ່ມວິທີໃຊ້ ? (ຮຸ່ນ M252dw ເທົ່ານີ້) ບານແຜគົມຂອງ
ເຄືອງພິມພໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງທີ່ວ່າວິທີໃຊ້

5. ເລືອກຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມຕ່ອແລະເຕັ້ມຕ່າງໆ

การເຊື່ອມຕ່ອ USB ໂດຍຕຽບຮ່າງເກົ່າງເກົ່າງເກົ່າງ

ໃຊ້ສາຍ USB ແນວ A-to-B

Windows

1. ສໍາຮ້ານ Windows ຍາເລີນ, Windows 8, 8.1 ອີຣ RT ອ່າຍເຊື່ອມຕ່ອສາຍ USB ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຊີ້ວິທີ່ໃຫ້ເຊື່ອມຕ່ອສາຍເລື້ອງ ໃຫ້ຄົດສາຍອົກກອນດ້ານເນັນກາຕ່ອງການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈະປອມຕ່ອສາຍໃຫ້ເຊື່ອມຕ່ອສາຍທີ່ໜໍາມາ
2. ດຳເນີນການ “ດ້ານຫາທີ່ມີໂລດໄຟໄລ໌ການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່”

หมายเหຕຸ: ຮະຫວ່າງການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່ໃຫ້ເຊື່ອມຕ່ອສາຍ USB

Mac

1. ສໍາຮ້ານ Mac ໃຫ້ເຊື່ອມຕ່ອສາຍ USB ຮະຫວ່າງຄອມພິວເຕອບແລະເຄືອງພິມພົກອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່
2. ດຳເນີນການ “ດ້ານຫາທີ່ມີໂລດໄຟໄລ໌ການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່”

การເຊື່ອມຕ່ອເຄືອຂ່າຍແນບໃຊ້ສາຍ (ອື່ເທອຣ໌ນັ້ນ)

ໃຊ້ສາຍເຄີຍເຄືອຂ່າຍມາດຽວນາ

1. ເຊື່ອມຕ່ອສາຍເຄີຍເຄືອຂ່າຍກັນເຄືອງພິມພົກທີ່ແລະກັນເຄືອຂ່າຍ ຮອສອງສາມານາທີ່ເພື່ອໃຫ້ເຄືອງພິມພົກແວດວດເດຣສເຄືອຂ່າຍ
2. ບານແຜງគົມເຄືອງພິມພົກ ໃຫ້ແຕະປົ່ມເຄືອຂ່າຍ ພົມ ມີ IP ແດຍເດຣສປ່າງກູ້ຂຶ້ນແສດງວ່າການເຊື່ອມຕ່ອເຄືອຂ່າຍແລ້ວ ທັກໄມ່ໃຊ້ ໃຫ້ອສັກຄູ່ແລ້ວລອງເກີກຮັງ ຈະມີບັນຫຼິກ IP ແດຍເດຣສສໍາຫຼວດປັບປຸງການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່ຕ້ອງຢ່າງ IP ແດຍເດຣສ: 192.168.0.1
3. ດຳເນີນການ “ດ້ານຫາທີ່ມີໂລດໄຟໄລ໌ການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່”
ທັກຕ້ອງກຳທັນດາທີ່ອູ້ IP ດ້ວຍຕາມແອງ ໃຫ້ດູ “ກຳທັນດາທີ່ອູ້ IP ດ້ວຍຕາມແອງ”

หมายเหຕຸ: ຮະຫວ່າງການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່ໃຫ້ເຊື່ອມຕ່ອຜ່ານ
ເຄືອຂ່າຍ

(၅) การເຊື່ອມຕ່ອເຄືອຂ່າຍໄຣ້ສາຍ (ຮຸ່ນ dw ເທົ່ານີ້)

1. ນັກຕ້ອງການເຊື່ອມຕ່ອເຄືອງພິມພົກໄປຢັງເຄືອຂ່າຍໄຣ້ສາຍ (Wi-Fi) ບານແຜງគົມເຄືອງພິມພົກ ໃຫ້ແຕະປົ່ມໄຊ້ໄຣ້ສາຍ
2. ແຕະ ເນື້ອໄຣ້ສາຍ ແລະແຕະ ວິຫຼາດດັ່ງຕ່າງໆເຄືອຂ່າຍໄຣ້ສາຍເລືອກຂ່ອງເຄືອຂ່າຍຈາກຮາຍກາ SSID ຮັບປຸນຂອງເຄືອຂ່າຍຫາມ່ອຍື່ໃນຮາຍກາ
3. ໃຫ້ເປັນພິມພົກທີ່ເປັນລືອກຫຼັກໄໝ່ ຈາກນັ້ນແຕະປູມ OK (ຕົກລົງ)
4. ອະຫວ່າງທີ່ເຄືອງພິມພົກທີ່ກຳທັນດາການເຊື່ອມຕ່ອເຄືອຂ່າຍ
5. ບານແຜງគົມເຄືອງພິມພົກ ໃຫ້ແຕະປົ່ມໄຊ້ໄຣ້ສາຍ ພົມ ມີ IP ແດຍເດຣສປ່າງກູ້ຂຶ້ນແສດງວ່າການເຊື່ອມຕ່ອເຄືອຂ່າຍແລ້ວ ທັກໄມ່ໃຊ້ ໃຫ້ອສັກຄູ່ແລ້ວລອງເກີກຮັງ ຈະມີບັນຫຼິກ IP ແດຍເດຣສສໍາຫຼວດປັບປຸງການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່ຕ້ອງຢ່າງ IP ແດຍເດຣສ: 192.168.0.1
6. ນັກຕ້ອງການພິມພົກຄອມພິວເຕອບ ໃຫ້ດູເນີນການ “ດ້ານຫາທີ່ມີໂລດໄຟໄລ໌ການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່” ທັກຕ້ອງການພິມພົກໃຫ້ກຳທັນດາການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່ທີ່ກຳທັນດາການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່ ທັກຕ້ອງການພິມພົກໃຫ້ກຳທັນດາການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່”

หมายเหຕຸ: ຮະຫວ່າງການຕັ້ງຂອົງທີ່ແກ່ວິທີ່ໃຫ້ເຊື່ອມຕ່ອຜ່ານ
ເຄືອຂ່າຍ

ກຳທັນດາ IP ດ້ວຍຕາມແອງ

ດູກູ່ເນື້ອການເຊັ່ນແຕະ ເຄືອງພິມພົກສໍາຫຼວດຂອ້ມູນເກີ່ວັກກຳວິທີການກຳທັນດາ IP ດ້ວຍຕາມແອງ
www.hp.com/support/colorljM252

6. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลดจาก HP Easy Start

- ไปที่ 123.hp.com/laserjet และคลิก ดาวน์โหลด (Download).
- กดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการในคอมพิวเตอร์
- เปิดไฟล์ซอฟต์แวร์จากไฟล์เดอร์ที่บันทึกไฟล์ไว้ และดำเนินการตาม “7. ติดตั้งซอฟต์แวร์”

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์

- ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252
- เลือก Software and drivers (ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์)
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์และระบบปฏิบัติการของคุณ
- เปิดไฟล์การติดตั้งโดยคลิกไฟล์.exe หรือ .zip ตามที่เป็น

7. ติดตั้งซอฟต์แวร์

โซลูชัน Windows แบบเต็ม

- ใส่แผ่นหรือติดตั้งไฟล์ลงในเครื่องพิมพ์ ให้เครื่องพิมพ์อ่านไฟล์ หรือเปิดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บ
- โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์จะตรวจสอบภาษาของระบบปฏิบัติการ และแสดงเมนูหลักของโปรแกรมการติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อติดตั้งจากแผ่นหรือไฟล์ หากไม่สามารถติดตั้งได้ ให้รอสักครู่ ให้เรียกคืนเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์
- หน้าจอ Software Selection (การเลือกซอฟต์แวร์) จะแสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง
 - การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำจะมีเครื่องหมายเพลากลางๆ ระหว่างคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
 - ในการรับรู้แต่ละซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้คลิกลิ้งค์ การเลือกซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้ เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
- ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการ ตามที่ต้องการ
- เมื่อพร้อมแล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ เช่น ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเภทของการใช้งานต่อ
 - เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้สาย USB
 - เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบเครื่องพิมพ์คือ การเลือก ค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายของจัมโบ้ต์ไฟล์

วิธีที่ 3: ติดตั้งจากแผ่นซีดีเครื่องพิมพ์

- สำหรับ Windows ไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์จะมีอยู่ในแผ่นซีดีที่นำมาบันทึกเครื่องพิมพ์.
สำหรับ OS X ไฟล์การติดตั้งจะมีอยู่ในไฟล์เดอร์
- ใส่แผ่นซีดีเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์
 - ดำเนินการตาม “7. ติดตั้งซอฟต์แวร์”

โซลูชัน OS X แบบเต็ม

- เมื่อปิดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ
- โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์จะตรวจสอบภาษาของระบบปฏิบัติการ และแสดงเมนูหลักของโปรแกรมการติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษ
- ตัวเลือกการติดตั้ง จะแสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง
 - สำหรับการติดตั้งมาตรฐาน ให้คลิกปุ่ม Install ตอนนี้
 - สำหรับการติดตั้งที่กำหนดเอง ให้คลิกปุ่ม Customize ในหน้าจอที่เปิดขึ้น ให้เลือกส่วนประกอบที่จะติดตั้ง และคลิกปุ่ม Install
- ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการ
- เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ใช้ HP Utility Setup Assistant เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกของเครื่องพิมพ์

การติดตั้งพื้นฐานสำหรับ OS X

ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ให้รับซอฟต์แวร์โซลูชัน HP แบบเต็ม จากแผ่นซีดีหรือการดาวน์โหลดจาก hp.com ให้ทำการติดตั้งตามดังนี้:

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
- จาก ค่ากำหนดระบบ ให้คลิก เครื่องพิมพ์และแคนเนอร์ และคลิกปุ่มบวกท่า

8. การพิมพ์ทางมือถือและระบบไร้สาย (เฉพาะรุ่น dw เท่านั้น - ไม่มีบังคับ)

ในการพิมพ์จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ให้เข้ามายังแอปพลิเคชันที่ต้องการ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ Apple iOS (AirPrint): เปิดรายการที่จะพิมพ์ จากนั้นเลือกไอคอน Action เลือก Print เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Print

อุปกรณ์ Android เวอร์ชันใหม่ (4.4 ขึ้นไป): เปิดรายการที่จะพิมพ์ จากนั้นเลือกปุ่ม Menu เลือก Print เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Print

บางอุปกรณ์อาจต้องมีการดาวน์โหลดแอป HP Print Service plugin จาก Google Play สโตร์ อุปกรณ์ Android เวอร์ชันเก่า (4.3 หรือต่ำกว่า): ดาวน์โหลดแอป HP ePrint จาก Google Play สโตร์

Windows Phone: ดาวน์โหลดแอป HP AiO Remote จาก Windows Store

1. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ทางมือถือ

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ทางมือถืออื่นๆ รวมถึงโซลูชัน ePrint ให้เลือก QR หรือคูปอง “การพิมพ์ทางมือถือ” ของคุณผู้ใช้



Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ให้คุณสามารถสั่งพิมพ์ในบริเวณใกล้เคียงจากอุปกรณ์มือถือแบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ที่เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถ Wi-Fi Wireless Direct ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct

- บนหน้าจอควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มไร้สาย แตะ Wi-Fi Direct และแตะการตั้งค่า
- แตะ เปิด/ปิด และแตะ เปิด
- สำหรับการพิมพ์ที่ปลดล็อก ให้แตะความปลอดภัย และแตะ เปิด จนบันทึกไว้ที่หน้าจอ สำหรับการพิมพ์ที่ปลดล็อก ให้แตะ ความปลอดภัย และแตะ เปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ไร้สายและการตั้งค่าระบบไร้สาย ให้ไปที่ www.hp.com/go/wirelessprinting

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. HP shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

