


# Quick Setup

Optimum Resolution: 3440 x 1440 @ 60 Hz




1




2

DisplayPort




OR

HDMI




OR

Micro USB to MHL




3


USB



4




5



6



<http://www.hp.com/support>



797563-B22

Copyright © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
First Edition: January 2015  
The information contained herein is subject to change without notice.  
Printed in xxxxx



## English

**WARNING:** To reduce the risk of electric shock or damage to your equipment:

- Do not disable the power cord grounding plug. The grounding plug is an important safety feature.
- Plug the power cord in a grounded (earthed) outlet that is easily accessible at all times.
- Disconnect power from the monitor by unplugging the power cord from the electrical outlet.

Refer to the CD/DVD for setup, drivers, software and regulatory, safety and environmental notes.

You can find the expressly provided HP Limited Warranty applicable to your product in the start menu on your PC and/or in the CD/DVD provided in the box. For some countries/regions a printed HP Limited Warranty is provided in the box. In countries/regions where the warranty is not provided in printed format, you may request a printed copy from **hp.com/go/orderdocuments** or write to:

**North America:** Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

**Europe, Middle East, Africa:** Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy

**Asia Pacific:** Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Please include your product name, warranty period, name and postal address.

## 简体中文

请参阅 CD/DVD 查找安装程序、驱动程序和规范、安全和环境注意事项。

- 警告：**

- 为降低电力或对设备造成损坏的风险，请：
  - 不要禁用电源线接地插头。接地插头是一项重要的安全保护措施。
  - 将电源线插入到始终容易接触到的接地（连接到地面）电源插座。
  - 从电源插座上拔下电源线以断开显示器的电源。

您可在计算机的开始菜单和/或随包装盒提供的CD/DVD中找到适用于您的产品的显示提供

的 HP 有限保修声明。对于某些国家/地区，包装盒中提供了印刷的 HP 有限保修声明。对于未提供印刷国家的 HP 有限保修声明的地区，您可以从 **hp.com/go/orderdocuments** 或致信以下地址以获取保修声明的印刷副本：
**Hewlett-Packard, POD, P.O.Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507**

请同时提供产品名、保修期、姓名和通邮地址。

## Čeština

**VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, je třeba dodržovat následující pokyny:

- Neodpojíjte zemnicí zástrčku napájecího kabelu. Zemnicí zástrčka je důležitá bezpečnostní zařízení.
- Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky, která je za každé situace snadno dostupná.
- Napájení monitoru odpojte vytážením napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Instalace, ovládací, software, bezpečnostní informace, směrnice a poznámky o životním prostředí viz CD/DVD.

Výslovne poskytnutou omezenou záruku společnosti HP vztahující se na příslušný produkt naleznete v úvodní nabídce v počítači a na disku CD/DVD dodaném v krabici. V některých zemích nebo oblastech se v krabici dodává vytištěná omezená záruka společnosti HP. V zemích nebo oblastech, v nichž se záruka nedodává v tištěném formátu, si lze vyžádat tištěnou kopii prostřednictvím adresy **hp.com/go/orderdocuments** nebo o ni písemně požádat na následující adresách:

**Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Uveďte název produktu, záruční lhůtu, jméno a poštovní adresu.

### Danskl

**ADVARSEL:** Følg nedenstående fremgangsmåde for at undgå kortslutning eller beskadigelse af udstyret:

- Strømledningen bør altid være tilsluttet jordforbindelsesstikket. Dette jordforbindelsesstæk har en vigtig sikkerhedsfunktion.
- Strømledningen skal tilkobles en lettilgængelig stikkontakt med jordforbindelse.
- Afbryd strømmen til skærmen ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Opsætning, drivere, software og oplysninger om lovmæssige bestemmelser og sikkerhed kan findes på dvd'en.

Du finder den medfølgende utrykkelige begrænsede HP-garanti, som gælder for dit produkt, i menuen Start på din pc og/eller på den cd/dvd, der findes i pakken. For nogle lande/områder medfølger der en trykt begrænset HP-garanti i pakken. I lande/områder, hvor garantien ikke medfølger i trykt form, kan du anmode om en trykt udgave via **hp.com/go/orderdocuments** eller skrive til HP på:

**Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Anfør venligst produktnavn, garantiperiode, navn og postadresse.

## Deutsch

**VORSICHT:** So vermindern Sie die Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung der Geräte:

- Klemmen Sie auf keinen Fall den Schutzleiter des Netzables ab. Dieser Schutzleiter erfüllt eine wichtige Sicherheitsfunktion.
- Schließen Sie das Netzabel an eine geerdete Netzsteckdose an, die jederzeit leicht erreichbar ist.
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Monitor, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Auf der CD/DVD finden Sie Infos zur Installation, zu Treibern, Software sowie Zulassungs- und Sicherheitsbestimmungen und Umwelthinweisen.

Sie können die für Ihr Produkt ausdrücklich bestimmte beschränkte HP Garantie im Startmenü auf Ihrem PC und/oder in der CD/DVD im Versandkarton finden. Für einige Länder/Regionen wird eine gedruckte beschränkte HP Garantie im Versandkarton beigelegt. In Ländern/Regionen, in denen die Garantie nicht in Druckform zugestellt wird, können Sie sie als Schriftstück von **hp.com/go/orderdocuments** anfordern oder schriftlich unter der Adresse: **Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Geben Sie den Produktnamen, den Garantiezeitraum, Ihren Namen und Ihre Anschrift an.

Hewlett Packard, POD, 9, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy
الرجاء تضمين اسم المنتج وفترة الضمان (توفر هذه البيانات على ملصق الرقم التسلسلي)، والاسم والعنوان البريدي.

## Español - lea esto PRIMERO -

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, haga lo siguiente:

- No deshabilite el enchufe de conexión a tierra del cable de alimentación. El enchufe de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.
- Enchufe el cable de alimentación a tomacorriente de CA con conexión a tierra que pueda alcanzar fácilmente en todo momento.
- Apague el monitor desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica.

El CD/DVD incluye las instrucciones de instalación, controladores, software y los avisos de cumplimiento normativo, seguridad y medio ambiente.

Usted puede encontrar la garantía expresamente proporcionada por HP para su producto en el menú inicio en su PC o en el CD/DVD que viene en la caja. Para algunos países o regiones se suministra una garantía limitada HP impresa en la caja. En aquellos países o regiones donde la garantía no se suministra en formato impreso, usted puede solicitar una copia impresa desde **hp.com/go/orderdocuments** o escriba para:

**América del Norte:** Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

**Europa, Medio Oriente y África:** Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy

Por favor, incluya el nombre del producto, período de garantía, nombre y dirección postal.

Este producto es una pantalla de ordenador con una fuente de alimentación interna o un adaptador de CA externo. El póster de configuración impreso identifica los componentes de hardware de su pantalla. Dependiendo de su modelo de pantalla, los productos tienen una clasificación de potencia de 100-240 V CA, 200-240 V CA o 100-127/200-240 V CA, 50-60 Hz o 50/60 Hz, 1,5 A, 3 A, 4 A, 5,5 A, 6 A o 8 A. El adaptador de CA tiene una clasificación de 100-240 V CA, 50-60 Hz o 50/60 Hz, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A, 1,6 A, 1,7 A, 2 A, 2,2 A, 2,25 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 2,9 A o 4 A.

Para acceder a la guía del usuario más reciente, vaya a http://www.hp.com/support y selecciónese su país. Seleccione Controladores y descargas y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Ελληνικά

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή καταστροφής του εξοπλισμού σας:

- Μην απενεργοποιείτε το βύσμα γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας. Η ηρίζα με γείωση αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή.
- Διακόψτε την τροφοδοσία της οθόνης απουσιεύοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Ανατρέξτε στο CD/DVD για οδηγίες ρύθμισης, προγράμματα οδηγήησης, λογισμικό και σημειώσεις κανονισμών, σημειώσεις σχετικά με την ασφαλεία και σχετικά με το περιβάλλον.

Μπορείτε να βρείτε την Περιορισμένη Εγγύηση της HP η οποία παρέχεται ρητώς και η οποία ισχύει για το προϊόν σας από το μενού έναρξης του υπολογιστή σας ή/και από το CD/DVD που παρέχεται στη συσκευασία. Για ορισμένες χώρες/περιοχές επίσης σε εκτύπωση η Περιορισμένη Εγγύηση της HP. Στις χώρες/περιοχές όπου η εγγύηση δεν παρέχεται εκτυπωμένη, μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο εκτυπωμένο μέσω του **hp.com/go/orderdocuments** ή να απευθυνθείτε στην HP στην: **Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Na samperilježbi to oνομα του προϊόντος σας, η περίοδος ισχύος της εγγύησης, το όνομα και η ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Na samperilježbi to oνομα του προϊόντος σας, η περίοδος ισχύος της εγγύησης, το όνομα και η ταχυδρομική σας διεύθυνση.

На сампериліжбі то онома του προϊόντος σας, η περίοδος ισχύος της εγγύησης, το όνομα και η ταχυδρομική σας διεύθυνση.

## Français

**AVERTISSEMENT :** afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de détérioration de l'équipement :

- Ne désactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. La prise de terre est un élément essentiel du dispositif de sécurité.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur avec conducteur de terre, facilement accessible à tout moment.
- Isolez le moniteur du secteur en débranchant le cordon l'alimentation de la prise électrique.

Reportez-vous au CD/DVD pour l'installation, les pilotes, les logiciels et les avertissements concernant la réglementation, la sécurité et l'environnement.

Vous pouvez trouver la garantie limitée HP expressément fournie qui s'applique à votre produit dans le menu Démarrer de votre PC et/ou dans le CD/DVD fourni dans la boîte. Pour certains pays/régions, une garantie limitée HP imprimée est fournie dans la boîte. Dans les pays/régions où la garantie n'est pas fournie au format imprimé, vous pouvez demander une copie imprimée via l'adresse **hp.com/go/orderdocuments** ou écrire à :

**Amérique du Nord :** Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

**Europe, Moyen-Orient, Afrique :** Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy

Veillez inclure le nom de votre produit, la période de garantie, le nom et l'adresse postale.

## Italiano

**AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di folgorazioni e danni all'apparecchiatura:

- Non scollegare il contatto di terra del connettore del cavo d'alimentazione. Il collegamento a terra è un'importante carat teristica di sicurezza.
- Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente col legata a massa (messa a terra) che sia facilmente accessibile in qualsiasi momento.
- Scollegare l'alimentazione dal monitor disinserendo il cavo di alimentazione o dalla presa elettrica.

Fare riferimento al CD/DVD per l'installazione, i driver, il software e le avvertenze su normativa, sicurezza e ambiente.

La garanzia limitata HP espressamente fornita per il prodotto è disponibile nel menu Start del PC e/o nel CD/DVD incluso nella confezione. Per alcuni paesi/regioni nella confezione è anche inclusa la versione stampata della garanzia limitata HP. Per i paesi/regioni per i quali non viene fornita la versione stampata della garanzia limitata HP, è possibile richiederla sul sito web **hp.com/go/orderdocuments** o scrivendo al seguente indirizzo:

**Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Includere il nome del prodotto, il periodo di garanzia, il proprio nome e l'indirizzo postale.

## Қазақ

**АБАЙЛАҢЫЗ:** Ток соғу қаупін немесежабдықтың зақымдануын азайту:

- Жерге жалғанатын қуат ашасын ажыратпаңыз. Жергежалғанатын аша өте маңызды қауіпсіздік бөлшегі.
- Қуат сымның ашасын барлық уақыттақол жетімді жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Розеткадан ашаны суырып қуаттан мониторды ажыратыңыз.

Орнату үшін ықшам дискіні, драйверлерді, бағдарламалық құралды, қауіпсіздік пен қоршаған ортаға қауыты ережелерді қараңыз.

Өндіруші және өндіру мерзімі

Hewlett-Packard Company, Мекен-жайы: 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304, U.S.

Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін, өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 тараудан тұратын сериялық нөмірін қараңыз. 4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді. 4-ші сан жылғын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді. 5-ші жөне 6-шы сандары берілген жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

**Жергілікті өкілдіктері**

**Қазақстан**
**HP Қазақстан:** ЖШС «Хьюлетт-Пакард (Қ)», **Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев к-сі, 28В, тел./факс: +7 (727) 355 35 50, +7 (727) 355 35 51**

HP Қазақстан: ЖШС «Хьюлетт-Пакард (Қ)», **Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев к-сі, 28В, тел./факс: +7 (727) 355 35 50, +7 (727) 355 35 51**

HP Беларусь: ИООО «Хьюлетт-Пакард Бел», 220030, Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-1, офис 722-723, тел.: +375 (17) 392 28 18, факс: +375 (17) 392 28 21.

**HP Казахстан:** ТОО «Хьюлетт-Пакард (Қ)», 050040, Казахстан, г. Алматы, Бостандықский район, ул. Тимирязева, 28В, 1 этаж, тел./факс: +7 (727) 355 35 50, +7 (727) 355 35 51

Четко оговоренную ограниченную гарантию HP, применимую к вашему продукту, можно найти в меню «Тусқ» компьютера и/или на компакт-диске/диске DVD, входящем в комплект поставки. В некоторых странах/регионах печатная ограниченная гарантия HP входит в комплект поставки. В некоторых странах/регионах, где гарантия не предоставляется в печатном формате, можно запросить печатную копию на веб-узле **hp.com/go/orderdocuments** или написать письмо по адресу:

**Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Укажите наименование продукта, гарантийный период, имя и почтовый адрес.

Укажите наименование продукта, гарантийный период, имя и почтовый адрес.

Укажите наименование продукта, гарантийный период, имя и почтовый адрес.

Uкажите наименование продукта, гарантийный период, имя и почтовый адрес.

Uкажите наименование продукта, гарантийный период, имя и почтовый адрес.

Uкажите наименование продукта, гарантийный период, имя и почтовый адрес.

Uкажите наименование продукта, гарантийный период, имя и почтовый адрес.

шектеулі кепілдігінің басып шығарылған нұсқасы беріледі. Кепілдік басып шығарылатын форматта берілмейтін елдерде/аймақтарда басып шығарылатын көшірмесін

**hp.com/go/orderdocuments** сайтынан сурауға немесе HP компаниясына мақа мекенжай бойынша жазауға болады:

**Солтүстік Америка:** Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

**Еуропа, Таяу Шығыс, Африка:** Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy

**Азия және Тындық мұхит өлдері:** Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Өнім атауын, кепілдік мерзімін, атауын және пошта мекенжайын қосып жазыңыз.

## Nederlands

**WAARSCHUWING:** U beperkt het risico van elektrische schokken of schade aan de apparatuur als volgt:

- Gebruik altijd een geaarde netsnoerstekker. De geaarde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
- Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat altijd gemakkelijk te bereiken is.
- Als u de stroomtoevoer naar de monitor geheel wilt uitschakelen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Raadpleeg de CD/DVD voor de installatie, stuurprogramma's, software en kennisgevingen met betrekking tot voorschriften, veiligheid en milieu.

U kunt de geleverde garantievoorwaarden van uw pc in de toepassing zien op uw product vinden in het menu Start van uw PC en/of op de CD/DVD die is meegeleverd in de doos. Voor een aantal landen/regio's worden gedrukte garantievoorwaarden in de doos meegeleverd. In landen/regio's waar de garantie niet gedrukt wordt geleverd, kunt u een gedrukt exemplaar aanvragen op **hp.com/go/orderdocuments** of u kunt schrijven naar:

**Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Geef hierbij de productnaam, de garantieperiode, uw naam en adres op.

U kunt de geleverde garantievoorwaarden van uw pc in de toepassing zien op uw product vinden in het menu Start van uw PC en/of op de CD/DVD die is meegeleverd in de doos. Voor een aantal landen/regio's worden gedrukte garantievoorwaarden in de doos meegeleverd. In landen/regio's waar de garantie niet gedrukt wordt geleverd, kunt u een gedrukt exemplaar aanvragen op **hp.com/go/orderdocuments** of u kunt schrijven naar:

**Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Geef hierbij de productnaam, de garantieperiode, uw naam en adres op.

U kunt de geleverde garantievoorwaarden van uw pc in de toepassing zien op uw product vinden in het menu Start van uw PC en/of op de CD/DVD die is meegeleverd in de doos. Voor een aantal landen/regio's worden gedrukte garantievoorwaarden in de doos meegeleverd. In landen/regio's waar de garantie niet gedrukt wordt geleverd, kunt u een gedrukt exemplaar aanvragen op **hp.com/go/orderdocuments** of u kunt schrijven naar:

**Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Geef hierbij de productnaam, de garantieperiode, uw naam en adres op.

## Norsk

**ADVARSEL:** Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret:

- Ikke deaktivér jordingen i strømledningen. Jordingssluggen er en viktig sikkerhetsfunksjon.
- Koble til strømkabelen i et jordet uttak som er lett tilgjengelig til enhver tid.
- Koble fra strømmen til skjermen ved å trekke ut strømkabelen fra strømtakket.

Se CD/DVD-en for informasjon om oppsett, drivere, programvare og merknader angående reguleringer, sikkerhet og miljø.

Du finner HPs begrensede garanti som gjelder uttrykkelig for ditt produkt, på startmenyen på datamaskinen din og/eller på CD/DVD-en i esken. For enkelte land/regioner følger et trykt eksemplar av HPs begrensede garanti med i esken. I land/regioner der garantien ikke følger med i trykt format, kan du be om et trykt eksemplar fra **hp.com/go/orderdocuments** eller skrive til HP til:

**Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Vennligst oppgi produktnavn, garantiperiode, navn og postadresse.

## Polski

**OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:

- Nie wolno w żaden sposób blokować połączenia zerującego we wtyczce kabla zasilającego. Połączenie zerujące pełni bardzo ważną funkcję zabezpieczającą.
- Kabel zasilający należy podłączyć do uzziemionego gniazda sieci elektrycznej, znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu.
- Zasilanie od zestawu należy odłączyć, wyjmując kabel zasilający z gniazda sieci elektrycznej.

Instalator, sterowniki, oprogramowanie oraz uwagi prawne, dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska zamieszczono na dysku CD/DVD.

Właściwą dla produktu ograniczoną gwarancję HP można znaleźć w menu Start komputera i/lub na dysku CD/DVD dostarczonym z urządzeniem. W niektórych krajach/regionach dołączana jest drukowana ograniczona gwarancja HP. W krajach/regionach, w których gwarancja nie jest dostarczana w postaci drukowanej, można zażądać kopii drukowanej, odwiedzając witrynę **hp.com/go/orderdocuments** lub pisząc na jeden z poniższych adresów:

**Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Należy dołączyć nazwę produktu, okres gwarancji, nazwisko i adres pocztowy.

## Português

**ATENÇÃO:** Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos no seu equipamento:

- Não remova a ficha com ligação à terra do cabo de alimentação. A ficha com ligação à terra é um importante dispositivo de segurança.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com ligação à terra que seja facilmente acessível.
- Desligue a corrente do monitor retirando o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Consulte o CD/DVD para obter instruções de configuração, controladores, software e avisos sobre regulamentação, segurança e ambiente.

Pode encontrar a Garantia Limitada da HP expressamente concedida e aplicável ao seu produto no menu Iniciar do seu computador e/ou no CD/DVD fornecido na caixa. Para alguns países/regiões, é fornecida uma Garantia Limitada da HP impressa na caixa. Para os países/regiões onde a garantia não é fornecida no formato impreso, poderá solicitar uma cópia impressa a partir de **hp.com/go/orderdocuments** ou escrever para: **Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Inclua o nome do seu produto, período de garantia, nome e endereço postal.

Pod encontrar a Garantia Limitada da HP expressamente concedida e aplicável ao seu produto no menu Iniciar do seu computador e/ou no CD/DVD fornecido na caixa. Para alguns países/regiões, é fornecida uma Garantia Limitada da HP impressa na caixa. Para os países/regiões onde a garantia não é fornecida no formato impreso, poderá solicitar uma cópia impressa a partir de **hp.com/go/orderdocuments** ou escrever para: **Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Inclua o nome do seu produto, período de garantia, nome e endereço postal.

Pod encontrar a Garantia Limitada da HP expressamente concedida e aplicável ao seu produto no menu Iniciar do seu computador e/ou no CD/DVD fornecido na caixa. Para alguns países/regiões, é fornecida uma Garantia Limitada da HP impressa na caixa. Para os países/regiões onde a garantia não é fornecida no formato impreso, poderá solicitar uma cópia impressa a partir de **hp.com/go/orderdocuments** ou escrever para: **Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco/Naviglio (MI), Italy**

Inclua o nome do seu produto, período de garantia, nome e endereço postal.

Pod encontrar a Garantia Limitada da HP expressamente concedida e aplicável ao seu produto no menu Iniciar do seu computador e/ou no CD/DVD fornecido na caixa. Para alguns países/regiões, é fornecida uma Garantia Limitada da HP impressa na caixa. Para os países/regiões onde a garantia não é fornecida no formato impreso, poderá solicitar uma cópia impressa a partir de **hp.com/go/orderdocuments** ou escrever para: **Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA**

## Português do Brasil

**AVISO:** Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos ao seu equipamento:

- Não desative o plugue de aterramento do cabo de alimentação. O plugue de aterramento é um importante recurso de segurança.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada com aterramento (terrad) cujo acesso seja sempre fácil.
- Desligue o monitor desconectando o cabode alimentação da tomada elétrica.

Consulte o CD/DVD para obter configuração, drivers, software e notificações regulamentares, de segurança e ambientais.

Você pode encontrar a garantia expressamente fornecida pela HP aplicada para seu produto no menu iniciar e seu PC e/ou no CD/DVD que vem na caixa. Para alguns países/regiões é fornecida uma Garantia Limitada HP impressa na caixa. Em países/regiões onde a garantia não é fornecida em formato impreso, você pode solicitar uma cópia impressa em **hp.com/go/orderdocuments** ou escrever para: **Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA**

Por favor, inclua o nome de seu produto, período de garantia, nome e endereço postal.