

Quick Setup Guide

IMPORTANT safety information



To reduce the risk of serious injury, read the *Safety & Comfort Guide*. It describes proper workstation setup, posture, and health and work habits for computer users, and provides important electrical and mechanical safety information. This guide is located on the web at <http://www.hp.com/ergo>.

To reduce the risk of electric shock or damage to your equipment:

- Do not disable the power cord grounding plug. The grounding plug is an important safety feature.
- Plug the power cord in a grounded (earthed) outlet that is easily accessible at all times.
- Disconnect power from the thin client by unplugging the power cord from the electrical outlet.

For additional safety and regulatory information, refer to the *Regulatory, Safety and Environmental Notices* located with the user guides for your product.

Regulatory Model Number

The Regulatory Model Number (RMN) is TPC-W021-TC.

The RMN is located on the pull-out tab, close to the serial number.

Limited warranty

You can find your HP Limited Warranty located with the user guides on your product and/or on the CD or DVD provided in the box. In some countries or regions, HP may provide a printed warranty in the box. For countries or regions where the warranty is not provided in printed format, you can request a copy from <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. For products purchased in Asia Pacific, you can write to HP at Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. Include your product name, and your name, phone number, and postal address.

Find more information

To access the latest user guide, go to <http://www.hp.com/support>, and select your country. Select **Drivers & Downloads**, and then follow the on-screen instructions.

The following additional documentation is available:

- *Hardware Reference Guide*—Provides basic hardware setup and upgrade information for HP thin clients.
- *Operating system guides*—Provide network administrators with basic instructions for configuring thin client operating systems.
- *Troubleshooting Guide*—Provides helpful hints and solutions for troubleshooting this series of thin clients.

Additional or updated information, downloadable software, and drivers may also be available on the web at <http://www.hp.com/go/hpsc>.

Product description

This product is an All-in-One desktop computer, desktop computer, thin client computer, or retail system and might feature a thin-panel display, TouchPad, processor, RAM, hard drive or solid state drive and internal power supply, and external AC adapter. Depending on your computer model, the products have a rating of 100-240 V ac, 200-240 V ac or 100-127/200-240 V ac, 50-60 Hz or 50/60 Hz, 1.5 A, 3 A, 4 A, 5.5 A, 6 A, or 8 A. The AC adapter has a rating of 100-240 Vac, 50-60 Hz or 50-60 Hz, 0.5 A, 0.6 A, 0.8 A, 1 A, 1.2 A, 1.4 A, 1.5 A, 1.6 A, 1.7 A, 2 A, 2.2 A, 2.25 A, 2.4 A, 2.5 A, 2.7 A, 2.9 A, or 4 A. To access the latest user guide, go to <http://www.hp.com/support>, and select your country. Select **Drivers & Downloads**, and then follow the on-screen instructions.

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ



เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรง โปรดอ่าน คู่มือเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย คู่มือดังกล่าวจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องเวิร์กสเตชันอย่างเหมาะสม รวมถึงท่านั่ง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการทำงาน สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและเครื่องกล โดยสามารถดูคู่มือนี้ได้บนเว็บไซต์ <http://www.hp.com/ergo>

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์:

- อย่าเปิดการชาร์จปลั๊กสำหรับเสียบช่องสายดิน เพราะหัวปลั๊กสายดินเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับที่มีการลงกราวนด์ (ต่อสายดิน) ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายอยู่ตลอดเวลา
- ตัดกระแสไฟจากเครื่องโคลเอินต์แบบบาง โดยดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โปรดอ้างอิง ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมกับคู่มือผู้ใช้สำหรับสินค้าของคุณ

หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ

หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ (RMN) คือ TPC-W021-TC

RMN อยู่บนแถบที่ดึงออกได้ ซึ่งอยู่ใกล้กับหมายเลขประจำเครื่อง

การรับประกันแบบจำกัด

คุณจะได้รับข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดของ HP ที่มาพร้อมกับคู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ และ/หรือในซีดี/ดีวีดีที่ ใสไว้ในกล่องในบางประเทศหรือบางภูมิภาค HP อาจให้เอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP ฉบับพิมพ์ไว้ ในกล่องในบางประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่มีข้อมูลการรับประกันฉบับพิมพ์

คุณอาจขอสำเนาฉบับพิมพ์ได้จาก <http://www.hp.com/go/orderdocuments>

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณสามารถเขียนจดหมายส่งไปยัง HP ได้ที่

Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

พร้อมระบุข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ และชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเรียกดูคู่มือผู้ใช้ล่าสุด โปรดไปที่ <http://www.hp.com/support> และเลือกประเทศของคุณ เลือก **ไดรเวอร์และดาวน์โหลด** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

นอกจากนี้ ยังมีเอกสารคู่มือเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

- **คู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์**—ให้ข้อมูลการตั้งค่าและการอัปเดตพื้นฐานสำหรับโคลเอ็นต์แบบบางจาก HP
- **คู่มือระบบปฏิบัติการ**—ให้คำแนะนำพื้นฐานในการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการของโคลเอ็นต์แบบบางกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- **คู่มือการแก้ไขปัญหา**—ให้เคล็ดลับและโซลูชันต่าง ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาของโคลเอ็นต์แบบบางชุดนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลฉบับปรับปรุง ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ และ อาจมีให้บริการบนเว็บที่ <http://www.hp.com/go/hpsc>

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบ All-in-One คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ โคลเอ็นต์คลเอ็นต์แบบบาง หรือระบบค้ำปลั๊ก และอาจมาพร้อมจอแสดงผลแผงบาง ทัชแพด โปรเซสเซอร์ RAM ฮาร์ดไดรฟ์หรือไดรฟ์โซลิดสเตตและแหล่งจ่ายไฟภายใน และอะแดปเตอร์ AC ภายนอก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 100-240 V ac, 200-240 V ac หรือ 100-127/200-240 V ac, 50-60 Hz หรือ 50/60 Hz, 1.5 A, 3 A, 4 A, 5.5 A, 6 A หรือ 8 A อะแดปเตอร์ AC มีแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 100-240 Vac, 50-60 Hz หรือ 50-60 Hz, 0.5 A, 0.6 A, 0.8 A, 1 A, 1.2 A, 1.4 A, 1.5 A, 1.6 A, 1.7 A, 2 A, 2.2 A, 2.25 A, 2.4 A, 2.5 A, 2.7 A, 2.9 A หรือ 4 A ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเรียกดูคู่มือผู้ใช้ล่าสุด โปรดไปที่ <http://www.hp.com/support> และเลือกประเทศของคุณ เลือก **ไดรเวอร์และดาวน์โหลด** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

クイックセットアップガイド

安全に関する重要な情報



操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しています。また、重要な電氣的/物理的安全基準についての情報も提供しています。『快適に使用していただくために』は、HPのWebサイト、<http://www.hp.com/ergo/> から[日本語]を選択して参照できます。

感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項をお守りください。

- 必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するために欠かせないものです。
- 電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされたコンセントに差し込んでください。
- Thin Clientへの外部電源の供給を遮断するには、電源コードを電源コンセントから抜いてください。

安全情報および規定情報について詳しくは、ユーザーガイドとともにこのThin Clientに収録されている『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

規制モデル番号

本製品の規制モデル番号 (RMN) はTPC-W021-TCです。

RMNは引き出し式のタブの、シリアル番号の近くに記載されています。

限定保証規定

日本向けの日本語モデル製品に適用されるHP限定保証規定は、製品に付属しています。国または地域によっては、印刷物の保証規定書が付属しています。印刷物が添付されていない国または地域では、Thin ClientまたはThin Clientに付属のCD/DVDに、ユーザーガイドとともに収録されています。印刷物として保証規定が提供されていない国または地域では、<http://www.hp.com/go/orderdocuments/> でオンラインで申し込むと印刷物のコピーを入手できます。アジア太平洋圏で購入された製品については、Hewlett-Packard, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507に郵送で申し込むことで、印刷物のコピーを入手できます。郵送で申し込む場合は、お使いの製品の製品番号および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前および郵送先のご住所を明記してください。

詳細情報

最新のユーザーガイドにアクセスするには、<http://www.hp.com/jp/support/> から【**ドライバー & ダウンロード**】を選択し、画面の説明に沿って操作してください。

次のようなドキュメントを提供しています。

- 『ハードウェアリファレンスガイド』: 基本的なハードウェアのセットアップ方法、およびHP Thin Clientのアップグレード情報を提供します。
- オペレーティングシステムに関するガイド類: ネットワーク管理者を対象に、Thin Clientオペレーティングシステムの設定に関する基本的な操作方法を説明します。
- 『トラブルシューティングガイド』: このシリーズのThin Clientを対象に、トラブルシューティングに役立つヒントや解決方法を提供します。

さらに詳しい情報や最新情報、ダウンロード可能なソフトウェアおよびドライバーについては、<http://www.hp.com/go/hpsc/> も参照してください。

この製品について

この製品は、オールインワンデスクトップコンピューター、デスクトップコンピューター、Thin Clientコンピューター、またはリテールシステムです。モデルに応じて、薄型パネルディスプレイ、タッチパッド、プロセッサ、RAM、ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブおよび内部電源、外部ACアダプターが搭載されています。製品の定格は、モデルによって、100 ~ 240 V AC、200 ~ 240 V AC、または100 ~ 127/200 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hzまたは50/60 Hz、1.5 A、3 A、4 A、5.5 A、6 A、または8 Aです。ACアダプターの定格は、100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hzまたは50 ~ 60 Hz、0.5 A、0.6 A、0.8 A、1 A、1.2 A、1.4 A、1.5 A、1.6 A、1.7 A、2 A、2.2 A、2.25 A、2.4 A、2.5 A、2.7 A、2.9 A、または4 Aです。最新のユーザーガイドをダウンロードするには、<http://www.hp.com/support/> にアクセスし、国または地域を選択します。【**ドライバー & ダウンロード**】を選択し、画面の説明に沿って操作します。

빠른 설치 설명서

중요 안전 정보



심각한 부상의 위험을 줄이려면 *안전 및 편의 설명서*를 읽어 보십시오. 이 설명서는 컴퓨터 사용자의 올바른 컴퓨터 설치, 자세, 건강 및 작업 습관에 대해 설명하며 중요한 전기적, 기계적 안전 정보를 제공합니다. 이 설명서는 웹 사이트 <http://www.hp.com/ergo> 페이지에서 찾을 수 있습니다.

감전 또는 사용중인 장비에 대한 손상의 위험을 줄이려면

- 전원 코드 접지 플러그를 비활성화하지 마십시오. 접지 플러그는 중요한 안전 장치입니다.
- 전원 코드는 언제든지 쉽게 접근할 수 있는 접지된 전기 콘센트에 꽂으십시오.
- 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑아 썬 클라이언트를 전원으로부터 분리합니다.

안전 및 규정에 관한 더 자세한 사항은 해당 제품 사용 설명서와 함께 게시된 *규정, 안전 및 환경 고지사항*을 참조하십시오.

규정 모델 번호

RMN(규정 모델 번호)은 TPC-W021-TC입니다.

RMN은 풀아웃 탭의 일련 번호 가까이 있습니다.

제한 보증

HP 제한 보증서는 제품 및/또는 제품과 함께 동봉된 CD나 DVD에 들어 있는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다. 일부 국가 또는 지역의 경우 HP의 보증서 인쇄본이 상자에 함께 제공될 수 있습니다. 보증서가 인쇄본 형태로 제공되지 않는 국가 또는 지역의 경우 <http://www.hp.com/go/orderdocuments>에서 인쇄본을 요청하거나 다음의 주소로 문의하십시오. 아시아 태평양 지역에서 구매한 경우 제품 이름, 사용자 이름, 전화 번호, 우편 번호를 기재하여 다음 HP 주소로 서신을 보내주십시오. Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

추가 정보 검색

최신 사용 설명서를 이용하시려면 <http://www.hp.com/support>로 이동한 다음 해당 국가를 선택하십시오. **드라이버 및 소프트웨어**를 선택한 다음 화면의 설명을 따르십시오.

추가로 이용 가능한 문서는 다음과 같습니다.

- **하드웨어 참조 설명서**—HP 씬 클라이언트의 기본적인 하드웨어 설정 및 업그레이드 정보가 수록되어 있습니다.
- **운영 체제 설명서**—네트워크 관리자를 위한 기본적인 씬 클라이언트 운영 체제 구성 지침이 수록되어 있습니다.
- **문제 해결 설명서**—본 씬 클라이언트 시리즈의 문제 해결에 유용한 힌트와 해결 방안이 수록되어 있습니다.

이 외에도 웹 사이트 <http://www.hp.com/go/hpsc> 페이지에서는 추가 정보 또는 업데이트된 정보, 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 등을 이용하실 수 있습니다.

제품 설명

본 제품은 All-in-One 데스크톱 컴퓨터, 데스크톱 컴퓨터, 씬 클라이언트 컴퓨터 또는 리테일 시스템이며, 박막 패널 디스플레이, 터치패드, 프로세서, RAM, 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive), 내부 전원 공급 장치 및 외부 AC 어댑터로 구성되어 있습니다. 보유한 컴퓨터 모델에 따라 제품은 100~240VAC, 200~240VAC 또는 100~127/200~240VAC, 50~60Hz 또는 50/60Hz, 1.5A, 3A, 4A, 5.5A, 6A 또는 8A 등급을 사용합니다. AC 어댑터는 100~240VAC, 50~60Hz 또는 50~60Hz, 0.5A, 0.6A, 0.8A, 1A, 1.2A, 1.4A, 1.5A, 1.6A, 1.7A, 2A, 2.2A, 2.25A, 2.4A, 2.5A, 2.7A, 2.9A 또는 4A 등급을 사용합니다. 최신 사용 설명서를 이용하시려면 <http://www.hp.com/support>로 이동한 다음 해당 국가를 선택하십시오. 이동한 다음 해당 국가를 선택하십시오. **드라이버 및 소프트웨어**를 선택한 다음 화면의 설명을 따르십시오.

快速安装指南

重要安全信息



为减少受到严重伤害的危险，请阅读《安全与舒适操作指南》。其中详细介绍了规范的工作台布置，操作电脑的正确姿势，计算机使用者正确的健康和工作习惯，并提供了重要的电气和机械原理方面的安全性信息。该指南位于网络上，网址是 <http://www.hp.com/ergo>。

为降低电击或对设备造成损坏的风险，请：

- 切勿禁用电源线上的接地插头。接地插头可以起到重要的安全保护作用。
- 将电源线插入随时伸手可及的接地插座中。
- 断开瘦客户机的电源时，请从电源插座上拔下电源线。

有关其他安全和管制信息，请参阅产品用户指南的管制、安全和环境通告。

法规机型识别号码

法规机型识别号码 (RMN) 为 TPC-W021-TC。

RMN 位于靠近序列号旁的拉出式标签上。

有限保修

在产品的用户指南和 / 或包装盒内提供的 CD 或 DVD 光盘中，可以找到 HP 有限保修声明。在某些国家或地区，包装盒中可能随附印刷版保修声明。对于未提供印刷版 HP 有限保修声明的国家或地区，您可以从 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 获取保修声明的副本。对于在亚太地区购买的产品，您可以写信至 HP 的以下地址索取：Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507。请随函提供产品名称和您的姓名、电话号码以及邮寄地址。

查找更多信息

要访问最新的用户指南，请访问 <http://www.hp.com/support>，然后选择您所在的国家 / 地区。选择**驱动程序和下载**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

有以下的额外文档可供参阅：

- 《硬件参考指南》— 提供了 HP 瘦客户机的基本硬件安装和升级信息。
- 《操作系统指南》— 为网络管理员提供配置瘦客户机操作系统的基本说明。
- 《故障排除指南》— 提供排除该系列瘦客户机故障的有用提示和解决方案。

也可从网站上（网址为 <http://www.hp.com/go/hpsc>）获得其他信息或更新信息、可下载的软件和驱动程序。

产品描述

本产品为一体式台式计算机、台式计算机、瘦客户端计算机或零售系统，其可能带有薄型面板显示屏、触摸板、处理器、RAM、硬盘驱动器或固态驱动器，以及内置电源和外置交流电源适配器。根据计算机型号的不同，产品具有不同的额定功率，如 100-240 VAC、200-240 VAC 或 100-127/200-240 VAC，50-60 Hz 或 50/60 Hz，1.5 A、3 A、4 A、5.5 A、6 A 或 8 A。交流电源适配器的额定功率有 100-240 VAC，50-60 Hz 或 50-60 Hz，0.5 A、0.6 A、0.8 A、1 A、1.2 A、1.4 A、1.5 A、1.6 A、1.7 A、2 A、2.2 A、2.25 A、2.4 A、2.5 A、2.7 A、2.9 A 或 4 A。要访问最新的用户指南，请访问 <http://www.hp.com/support>，然后选择您所在的国家 / 地区。选择**驱动程序和下载**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

快速安裝指南

重要安全資訊



為減少嚴重的人員傷害，請閱讀《安全舒適操作指南》。它說明了適當的工作站設定、擺放以及電腦使用者的健康和工作習慣，並提供重要的電子和機械安全資訊。您可在網站上找到本指南，網址為：
<http://www.hp.com/ergo>。

若要降低觸電或損壞設備的風險：

- 請務必使用電源線接地插頭。接地插頭是重要的安全裝置。
- 請將電源線插入接地且隨時伸手可及的插座中。
- 若要中斷精簡型電腦的電源，請將電源線從電源插座拔出。

額外的安全與法規資訊，請參閱法規、安全與環境公告，此公告位於產品隨附的使用指南中。

法規型號

法規型號 (RMN) 為 TPC-W021-TC。

RMN 位於抽取式標籤上，靠近序號。

有限保固

您可以在產品上的使用指南與 / 或包裝盒中隨附的 CD/DVD 中找到《HP 有限保固》。在某些國家或地區，包裝盒中隨附有書面的 HP 有限保固。在並未提供書面保固的國家或地區，您可以至 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 索取。如果您的產品是在亞太地區購買，請來信至：Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507。請在信中附上您的產品名稱、您的姓名、電話號碼以及郵寄地址。

尋找詳細資訊

若要取得最新的使用指南，請前往 <http://www.hp.com/support>，接著選取您的國家 / 地區，選取**驅動程式與下載**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

網頁上提供以下的額外說明文件：

- 《硬體參考指南》— 提供 HP 精簡型電腦相關的基本硬體設定與升級資訊。
- 《作業系統指南》— 提供網路管理員設定精簡型電腦作業系統的基本指示。
- 《疑難排解指南》— 提供為此系列精簡型電腦疑難排解所需的有用提示及解決方案。

額外或更新的資訊、可下載的軟體，以及驅動程式也可以在以下網址取得：
<http://www.hp.com/go/hpsc>。

產品說明

本產品為 All-in-One 桌上型電腦、一般桌上型電腦、精簡型電腦或零售系統，可能配備了平面顯示器、觸控板、處理器、RAM、硬碟或固態硬碟，以及內建電源供應器和外接 AC 變壓器。視電腦機型而定，產品的額定規格為 100-240 VAC、200-240 VAC 或 100-127/200-240 VAC、50-60 Hz，或 50/60 Hz、1.5 A、3 A、4 A、5.5 A、6 A 或 8 A。AC 變壓器額定為 100-240 VAC、50-60 Hz，或 50-60 Hz、0.5 A、0.6 A、0.8 A、1 A、1.2 A、1.4 A、1.5 A、1.6 A、1.7 A、2 A、2.2 A、2.25 A、2.4 A、2.5 A、2.7 A、2.9 A 或 4 A。若要取得最新的使用指南，請前往 <http://www.hp.com/support>，接著選取您的國家 / 地區，選取**驅動程式與下載**，然後依照畫面上的指示繼續執行。