



Color LaserJet ProMFP M274

Руководство по началу работы



Русский 1

Қазақша 6



! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Выполните **Шаги 1–3**, указанные в брошюре по настройке оборудования принтера, после чего перейдите к **Шагу 4** ниже.



www.hp.com/support/colorljm274MFP



www.register.hp.com



Содержание

4. Первоначальная настройка с панели управления	1
5. Выбор способа подключения и подготовка к установке программного обеспечения	1
6. Поиск или загрузка файлов установки программного обеспечения.....	2
7. Установка программного обеспечения	2
8. Мобильная и беспроводная печать (необязательно)	2
9. Настройка HP ePrint по электронной почте (необязательно).....	3
10. Настройка функций сканирования для принтеров в сети (необязательно)	3
Устранение неполадок	4

4. Первоначальная настройка с панели управления


После включения принтера дождитесь его инициализации. Для навигации по меню сенсорной панели управления используйте жесты прикосновения (нажатия), пролистывания и прокрутки. Следуйте приглашениям на панели управления, чтобы настроить следующие параметры:

- Язык
- Местоположение
- Параметры по умолчанию

Выберите один из следующих параметров в области **Параметры по умолчанию**:

- Обслуживание пользователем: настройки по умолчанию с пошаговыми инструкциями при выполнении установки, конфигурирования и обновления.
- Обслуживание ИТ-службой: настройки по умолчанию, оптимизированные для управления парком устройств и повышенной безопасности.

Любые параметры можно изменить после завершения начальной установки.



ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите **Печать информационной страницы**, чтобы напечатать сведения о том, как изменить настройки по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы открыть разделы справки, нажмите кнопку справки ? на панели управления принтера.

5. Выбор способа подключения и подготовка к установке программного обеспечения

Прямое подключение принтера к компьютеру по USB

Необходимо использовать кабель USB типа "А-В".

Windows

1. Для ОС Windows 7 или более ранних версий не подсоединяйте USB-кабель до завершения установки ПО. В процессе установки появится соответствующее уведомление о необходимости подключения кабеля USB. Если кабель уже подключен, перезапустите принтер при отображении программой установки запроса на подключение кабеля.
2. Перейдите к **"6. Поиск или загрузка файлов установки программного обеспечения"**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время установки программного обеспечения выберите вариант **Прямое подключение этого компьютера по USB**.

Mac

1. Для Mac: подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля до начала установки программного обеспечения.
2. Перейдите к **"6. Поиск или загрузка файлов установки программного обеспечения"**.

Подключение по проводной сети (Ethernet)

Используйте стандартный сетевой кабель.

1. Подключите сетевой кабель к принтеру и к сети. Подождите несколько минут, чтобы принтер получил сетевой адрес.
2. На панели управления принтера нажмите кнопку сети. Если IP-адрес указан, значит, сетевое подключение было установлено. В случае отсутствия данных подождите несколько минут и повторите попытку. Запишите IP-адрес для использования во время установки программного обеспечения. **Пример IP-адреса:** 192.168.0.1
Инструкции по установке IP-адреса вручную см. в разделе **Настройка IP-адреса вручную**.
3. Перейдите к **"6. Поиск или загрузка файлов установки программного обеспечения"**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время установки программного обеспечения выберите вариант **Подключение через сеть**.

Настройка IP-адреса вручную

Подробнее о настройке IP-адреса вручную см. в руководстве пользователя принтера www.hp.com/support/colorljm274MFP.



M6D61-90917

6. Поиск или загрузка файлов установки программного обеспечения



Способ 1. Загрузка с сайта HP Easy Start

1. Перейдите на страницу 123.hp.com/laserjet и нажмите **Скачать** (Download).
2. Сохраните файл на компьютер, следуя инструкциям на экране.
3. Запустите файл программы из папки, в которую он был сохранен, и перейдите к шагу 7. **Установка программного обеспечения.**



Способ 2. Загрузка с сайта поддержки принтера

1. Перейдите на страницу www.hp.com/support/colorIJM274MFP.
2. Выберите **Software and drivers** (ПО и драйверы).

3. Скачайте программное обеспечение, соответствующее вашему принтеру и операционной системе.
4. Щелчком мыши запустите файл установки EXE или ZIP.



Способ 3. Установка с компакт-диска принтера

Для ОС Windows: файлы установки программного обеспечения содержатся на компакт-диске, входящем в комплект поставки принтера.

Для ОС X: файл установки на компакт-диске содержит ссылку на загрузку файлов из Интернета.

1. Вставьте компакт-диск принтера в устройство чтения компакт-дисков компьютера.
2. Перейдите к шагу 7. **Установка программного обеспечения.**

7. Установка программного обеспечения

Полное решение для ОС Windows

1. Вставьте в компьютер компакт-диск принтера или запустите файл установки программного обеспечения, загруженный с веб-сайта.
 2. Программа установки определяет язык ОС и отображает главное меню программы установки на этом языке. Если при установке с компакт-диска программа установки не запустится через 30 секунд, откройте на компьютере папку компакт-диска и запустите файл SETUP.EXE.
 3. На экране **Выбор ПО** приводятся подробные сведения об устанавливаемом программном обеспечении.
 - Рекомендуемое для установки программное обеспечение включает драйвер печати и программное обеспечение для всех доступных функций принтера.
 - Чтобы выбрать устанавливаемое программное обеспечение, щелкните ссылку **Настроить выбор программы**. Закончив выбор, щелкните кнопку **Далее**.
 4. Для завершения установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране.
 5. При появлении запроса на выбор типа подключения выберите соответствующий тип подключения.
 - **Напрямую с помощью кабеля USB**
 - **Через сеть**
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы обнаружить принтер при подключении через сеть, выберите **Автоматический поиск принтера в сети**.
6. (опционально) Для подключенных к сети принтеров: по окончании процесса установки настройте функции факса и сканирования при помощи **Мастера настройки факсов**, **Мастера сканирования в сообщении электронной почты** и **Мастера сканирования в сетевую папку**. Это простой способ настройки данных функций. См. **"10. Настройка функций сканирования для принтеров в сети"** для получения дополнительных сведений.

Полное решение для ОС OS X

1. Запустите программу установки программного обеспечения, скаченную с веб-сайта.
2. Программа установки определяет язык ОС и отображает главное меню программы установки на этом языке.
3. Экран **Варианты установки** содержит подробные сведения об устанавливаемом программном обеспечении.
 - Для стандартной установки нажмите сейчас кнопку **Установить**.
 - Для специальной установки нажмите кнопку **Пользовательская**. В открывшемся окне выберите компоненты для установки и нажмите кнопку **Установить**.
4. Для завершения установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране.
5. После завершения процесса установки программного обеспечения выполните настройку параметров принтера с помощью программы **HP Utility Setup Assistant (Помощник по настройке)**.

Основная установка в ОС OS X

Чтобы установить основные драйверы печати и факса, не запуская полное программное решение HP с компакт-диска или скаченное с сайта hp.com, выполните следующие действия:

1. Подключите принтер к компьютеру или сети.
2. В разделе **Системные настройки** выберите **Принтеры и сканеры**, затем нажмите кнопку со знаком плюса в левом нижнем углу и выберите **M274**, используя драйвер с именем AirPrint или HP Printer.

8. Мобильная и беспроводная печать (необязательно)

Подключение устройства к беспроводной сети

Чтобы выполнять печать с телефона или планшета, подключите устройство к той же сети, что и принтер.

Устройства Apple iOS (AirPrint).

Откройте документ для печати и выберите значок действия. Выберите **Печать**, укажите принтер, затем нажмите **Печать**.

Последние устройства Android (4.4 или более поздней версии).

Откройте файл, который нужно распечатать, и нажмите кнопку **Меню**. Выберите **Печать**, укажите принтер, затем нажмите **Печать**.

Для некоторых устройств необходимо загрузить модуль HP Print Service из магазина приложений Google Play.

Устаревшие устройства Android (4.3 или более ранней версии).

Загрузите приложение HP ePrint из магазина Google Play.

Устройства Windows Phone.

Загрузите приложение HP AiO Remote из Магазина Windows.

-  Подробнее о беспроводной печати и настройке беспроводного подключения см. на сайте www.hp.com/go/wirelessprinting.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для печати с беспроводного устройства требуется беспроводное сетевое подключение.

Дополнительная информация о мобильной печати

Чтобы получить дополнительную информацию о других вариантах мобильной печати, включая дополнительные решения ePrint, сканируйте QR-код или изучите раздел "Мобильная печать" руководства пользователя.



9. Настройка HP ePrint по электронной почте (необязательно)

Функция HP ePrint по электронной почте позволяет отправлять документы на печать, пересылая их во вложении на адрес принтера с любого устройства, поддерживающего электронную почту, в том числе с устройств, которые находятся в других сетях.

Для использования HP ePrint по электронной почте принтер должен соответствовать следующим требованиям.

- Принтер должен быть подключен к беспроводной или проводной сети и иметь доступ к Интернету.
- На принтере должны быть включены веб-службы HP, а сам принтер необходимо зарегистрировать в системе HP Connected.

Активация веб-служб HP

1. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS).

А. 2-строчные панели управления. Нажмите кнопку ОК. Откройте меню **Настройка сети**. Выберите пункт **Показать IP-адрес**.

Сенсорные панели управления. На главном экране панели управления устройства коснитесь кнопки **информации о соединениях** , затем коснитесь кнопки **Wi-Fi вкл.** для отображения IP-адреса или имени хоста.

Б. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно в том виде, в котором они отображаются на панели управления принтера. Нажмите клавишу **Enter** на клавиатуре компьютера. Откроется EWS.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если в веб-браузере появляется сообщение **Возникла проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта** при открытии EWS, выберите **Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)**. Выбор **Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)** не нанесет вреда компьютеру при работе с EWS для принтера HP.

2. Перейдите на вкладку **Веб-службы HP**.

3. Выберите соответствующий пункт, чтобы активировать Веб-службы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Включение веб-служб может занять несколько минут.

4. Перейдите на сайт www.hpconnected.com или www.hp.com/go/eprintcenter для создания учетной записи HP ePrint и завершения процесса установки.

10. Настройка функций сканирования для принтеров в сети (необязательно)

У принтера есть функции «Сканирование в сообщение электронной почты» и «Сканирование в сетевую папку», при помощи которых отсканированные файлы передаются в качестве вложений сообщений электронной почты или сохраняются в сетевую папку. Принтер должен быть подключен к проводной или беспроводной сети.

- Для функции **сканирования в сообщение электронной почты** необходимо знать имя SMTP-сервера, номер порта SMTP и аутентификационные данные. Узнайте эти данные у интернет-провайдера (или в службе электронной почты) или у системного администратора. Обычно имена серверов и портов SMTP можно легко найти в Интернете. Например, в строку поиска можно ввести «имя сервера smtp gmail» или «имя сервера smtp yahoo».
- Для **сканирования в сетевую папку** необходимо убедиться, что общая сетевая папка настроена, и знать путь к этой папке в сети.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Более подробную информацию о функциях **Сканирование в сообщение электронной почты** и **Сканирование в сетевую папку** можно найти в руководстве пользователя или на странице www.hp.com/support/colorljiM477MFP, выполнив поиск по ключевым словам «scan to email» (сканирование в сообщение эл. почты) или «scan to network folder» (сканирование в сетевую папку).

Windows

Мастер настройки для Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 включает функцию базового конфигурирования.

Настройка сканирования в сетевую папку

1. Запустите мастер настройки сканирования в сетевую папку.

Windows 7

- А. Нажмите **Пуск** и выберите **Программы**.
- Б. Последовательно выберите **HP**, имя принтера и **Мастер настройки сканирования в сетевую папку**.
- В. В диалоговом окне «Сетевая папка» нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно «Настройка сканирования в сетевую папку».

Windows 8.1 и Windows 10

- А. На начальном экране компьютера введите «HP AIO Remote» и выберите приложение HP AIO Remote в результатах поиска либо щелкните существующий значок HP AIO Remote.
 - Б. Прокрутите или пролистайте направо. На панели инструментов **Toolbox** выберите **Настроить параметры**.
 - В. В разделе «Сканирование» выберите **Сканирование в сетевую папку**.
2. Следуйте инструкциям на экране и введите требуемые данные, которые вы записали ранее, чтобы завершить процесс.
 3. На экране или странице «Готово» выберите «Готово» или «Сохранить», чтобы завершить настройку.

Настройка сканирования в сообщения электронной почты

1. Запустите мастер настройки сканирования в сообщения электронной почты.

Windows 7

- А. Нажмите **Пуск** и выберите **Программы**.
- Б. Нажмите **HP**, затем щелкните имя принтера и выберите **Мастер настройки сканирования в сообщения электронной почты**.
- В. В диалоговом окне «Профили исходящей почты» нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно «Настройка сканирования в сообщения эл. почты».

Windows 8.1 и Windows 10

- А. На начальном экране компьютера введите «HP AIO Remote» и выберите приложение HP AIO Remote в результатах поиска либо щелкните существующий значок HP AIO Remote.
 - Б. Прокрутите или пролистайте направо. На панели инструментов **Toolbox** выберите **Настроить параметры**.
 - В. В разделе «Сканирование» выберите **Сканирование в сообщения электронной почты**.
 - Г. Подтвердите системные настройки или внесите требуемые изменения, затем нажмите **«Сохранить»**. Откроется экран «Настройка электронной почты».
2. Следуйте инструкциям на экране и введите требуемые данные, которые вы записали ранее, чтобы завершить процесс.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** На странице «Проверка подлинности» (Windows 7) или на экране «Параметры SMTP» (Windows 8.1, 10), если вы используете сервис электронной почты Google™ Gmail, установите флажок использования безопасного соединения SSL/TLS.
3. На экране или странице «Готово» выберите «Готово» или «Сохранить», чтобы завершить настройку.

OS X

Чтобы настроить функции сканирования в OS X, откройте HP Utility. HP Utility находится в папке Applications/HP.

Настройка сканирования в сообщения электронной почты

1. В HP Utility нажмите на значок **Сканирование в сообщения электронной почты**.
 2. Щелкните **Начать настройку сканирования в сообщения электронной почты**, чтобы открыть встроенный веб-сервер HP (EWS).
 3. В EWS перейдите на вкладку **Система**, щелкните ссылку **Администрирование** и задайте для параметра **Сканирование в сообщения электронной почты** значение **Вкл.**
 4. Перейдите на вкладку **Сканирование**, щелкните ссылку **Профили исходящей электронной почты**, а затем нажмите кнопку **Создать**.
 5. В области **Адрес электронной почты** заполните требуемые поля.
 6. В области **Параметры сервера SMTP** заполните требуемые поля.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** В большинстве случаев номер порта по умолчанию менять не нужно.
7. Убедитесь, что все данные введены правильно, и нажмите **Сохранить и проверить**.

Настройка сканирования в сетевую папку

1. В HP Utility нажмите на значок **Сканирование в сетевую папку**.
2. Щелкните **Зарегистрировать общую папку**, чтобы открыть встроенный веб-сервер HP (EWS).
3. В EWS перейдите на вкладку **Система**, щелкните ссылку **Администрирование** и задайте для параметра **Сканирование в сетевую папку** значение **Вкл.**
4. Перейдите на вкладку **Сканирование** и убедитесь, что ссылка **Настройка сетевых папок** выделена.
5. На странице **Конфигурация сетевой папки** щелкните кнопку **Создать**.
6. В области **Конфигурация сетевой папки** заполните требуемые поля. Также можно указать PIN-код безопасности (необязательно).
7. В области **Параметры сканирования** заполните следующие поля.
8. Убедитесь, что все данные введены правильно, и нажмите **Сохранить и проверить**.

Устранение неполадок

Руководство пользователя

Данное руководство пользователя содержит сведения об использовании принтера и устранении неполадок. Руководство доступно на компакт-диске принтера и в Интернете:

Руководство пользователя в Интернете

1. Откройте веб-сайт www.hp.com/support/colorljM274MFP.
2. Нажмите **Руководства**.

Руководство пользователя на компакт-диске принтера

Для ОС Windows руководство пользователя устанавливается на компьютер вместе с рекомендуемым программным обеспечением.

Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7

Нажмите **"Пуск"**, выберите **"Программы"** или **"Все программы"**, выберите **HP**, укажите папку для принтера HP и выберите **"Справка"**.

Windows® 8

На **начальном** экране щелкните правой кнопкой мыши по пустой области экрана, выберите **Все приложения** на панели приложений, нажмите значок с именем принтера, затем выберите **"Справка"**.

Проверка обновлений микропрограммы

1. На главном экране панели управления принтера коснитесь кнопки **настройки**.
2. Найдите и выберите меню **Обслуживание**.
3. Выберите **Обновление LaserJet**.
4. Выберите **Проверить обновления**.

Справка панели управления

Чтобы открыть разделы справки, коснитесь кнопки справки  на панели управления принтера.



Дополнительные ресурсы поддержки

Исчерпывающую справочную информацию о принтере HP можно получить на веб-сайте www.hp.com/support/colorljM274MFP:

- Решение проблем
- Инструкции по расширенной настройке
- Загрузка обновлений программного обеспечения
- Участие в форумах технической поддержки
- Поиск информации по гарантии и нормативной информации
- Ресурсы мобильной печати



Подключение по проводной сети (Ethernet)

- Убедитесь в том, что принтер подключен к соответствующему сетевому порту с помощью кабеля требуемой длины.
- Убедитесь, что индикаторы рядом с сетевым разъемом горят.
- Проверьте, установлен ли драйвер печати на компьютере.
- Убедитесь в наличии сетевого соединения, проверив связь с устройством с помощью команды ping.

Windows

Щелкните **Пуск** > **Выполнить**. Введите команду **cmd** и нажмите клавишу **ввода**. Введите **ping**, нажмите пробел, затем введите IP-адрес принтера и нажмите клавишу **ввода**. **Пример IP-адреса:** 192.168.0.1

OS X

Запустите Network Utility и введите IP-адрес на панели **Ping**. Нажмите клавишу **ввода**. **Пример IP-адреса:** 192.168.0.1

- Если выводится время отклика — сеть исправна.
- Если команда ping не работает, попробуйте перезапустить принтер и проверьте все шаги подключения.



Местные представители:

HP Inc. Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Россия: ООО "ЭйчПи Инк",

Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.", Республика Казахстан, 050040, г.

Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, Телефон/факс: + 7 727 355 35 52

Характеристики устройства

Экономичная печать документов профессионального качества.

- **Скорость печати:** до 43 стр/мин на бумаге формата А4 и 45 стр/мин на бумаге формата Letter



Утилизация оборудования, отслужившего свой срок, силами пользователя

Наличие этого символа означает, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. В целях защиты здоровья людей и окружающей среды мы рекомендуем сдавать оборудование, отслужившее свой срок, в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки. Для получения дополнительной информации обратитесь в свою службу утилизации отходов или посетите страницу

www.hp.com/recycle.

Химические вещества

Компания HP в обязательном порядке предоставляет клиентам сведения о химических веществах в своих устройствах в соответствии с такими законодательными требованиями, как REACH (регламент ЕС № 1907/2006 Европейского парламента и Совета). Информацию о содержании химических веществ для данного устройства можно найти на странице

www.hp.com/go/reach.

Дата производства устройства

Год и месяц производства принтера указаны на этикетке, которая находится на нем, среди других данных.



Color LaserJet Pro MFP M274

Жұмысты бастау нұсқаулығы



www.hp.com/support/colorljm274MFP



www.register.hp.com

! МАҢЫЗДЫ!

Принтердің
аппараттық
құрал постерінде
1-3 қадамдарын
орындаңыз, одан кейін
төмендегі **4-қадамға**
өтіңіз.



Мазмұны

4. Басқару панеліндегі бастапқы орнату.....	6
5. Қосылу әдісін таңдау және бағдарламалық құралды орнатуға дайындалу	6
6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе жүктеп алу.....	7
7. Бағдарламалық құралды орнату	7
8. Мобильді және сымсыз басып шығару (қосымша)	8
9. Электрондық пошта арқылы HP ePrint мүмкіндігін орнату (қосымша).....	8
10. Желідегі принтерлер үшін сканерлеу мүмкіндіктерін орнату (қосымша).....	9
Ақаулықтарды жою	10

4. Басқару панеліндегі бастапқы орнату


Принтерді қосқаннан кейін оның іске қосылуын күтіңіз. Сенсорлық экранның басқару тақтасын жылжыту үшін тұрту, сырғыту және айналдыру қимылдарын пайдаланыңыз. Келесі параметрлерді реттеу үшін басқару панеліндегі нұсқауларды орындаңыз:

- Тіл
- Орны
- Әдепкі параметрлер

Default Settings (Әдепкі параметрлер) астында мына параметрлердің біреуін таңдаңыз:

- Self-managed (Өзі басқарылатын): орнатулар, конфигурациялар және жаңартулар бойынша нұсқаумен жұмыс істеу үшін оңтайландырылған әдепкі параметрлер.
- IT-managed (AT басқаратын): жылдам басқару мүмкіндігі және жетілдірілген қауіпсіздік үшін оңтайландырылған әдепкі параметрлер.

Параметрлерді бастапқы орнатудан кейін толығымен реттеуге болады.



ЕСКЕРТПЕ: Әдепкі параметрлерді өзгерту бойынша нұсқаулар беретін бетті басып шығару үшін **Print Information Page** (Ақпарат бетін басып шығару) параметрін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Анықтама бөлімдерін ашу үшін принтердің басқару тақтасындағы анықтама ? түймесін түртіңіз.

5. Қосылу әдісін таңдау және бағдарламалық құралды орнатуға дайындалу

Өнім мен компьютер арасындағы тікелей USB қосылымы

A-B түріне жататын USB кабелін пайдаланыңыз.

Windows

1. Windows 7 немесе одан төменгі нұсқа үшін бағдарламалық құралды орнатпастан бұрын USB кабелін жалғамаңыз. Орнату барысында уақыты келгенде кабельді жалғау туралы нұсқау беріледі. Кабель қосылып қойған болса, орнату кабельді қосуды ескерткен кезде принтерді қайта іске қосыңыз.
2. Мына бөлімге өтіңіз: **«6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе жүктеп алу».**

ЕСКЕРТПЕ: Бағдарламалық құралды орнату кезінде **Directly connect this computer using a USB cable** (Бұл компьютерді USB кабелін пайдаланып тікелей қосу) параметрін таңдаңыз.

Mac

1. Mac құрылғысы үшін бағдарламалық құралды орнатпас бұрын компьютер мен принтерді USB кабелі арқылы жалғаңыз.
2. Мына бөлімге өтіңіз: **«6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе жүктеп алу».**



Сымды (Ethernet) желі байланысы

Стандартты желі кабелін пайдаланыңыз.

1. Желі кабелін принтерге және желіге жалғаңыз. Принтер желі мекенжайын алғанша бірнеше минут күте тұрыңыз.
2. Принтердің басқару панеліндегі Желі түймесін түртіңіз. Егер IP мекенжайы тізімде берілсе, желі қосылымы орнатылған. Егер берілмесе, тағы кішкене күте тұрыңыз да, әрекетті қайталаңыз. Бағдарламалық құралды орнату барысында қолданылатын IP мекенжайына назар аударыңыз. **IP мекенжайының мысалы:** 192.168.0.1
IP мекенжайын қолмен конфигурациялау үшін мына бөлімді қараңыз: **«IP мекенжайын қолмен конфигурациялау».**
3. Мына бөлімге өтіңіз: **«6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе жүктеп алу».**



ЕСКЕРТПЕ: Бағдарламалық құралды орнату кезінде **Connect through a network** (Желі арқылы қосылу) параметрін таңдаңыз.

IP мекенжайын қолмен конфигурациялау

IP мекенжайын қолмен конфигурациялау туралы ақпарат алу үшін принтердің пайдаланушы нұсқаулығын www.hp.com/support/colorljm274MFP қараңыз.

6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе жүктеп алу



1-әдіс: HP Easy Start қызметінен жүктеп алу

1. 123.hp.com/laserjet торабына кіріп, **Жүктеп алу** (Download) опциясын таңдаңыз.
2. Файлды компьютерге сақтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. Файл сақталған қалтаның ішінен бағдарламалық құрал файлын іске қосып, «7. Бағдарламалық құралды орнату» тармағына өтіңіз.



2-әдіс: принтерді қолдау веб-торабынан жүктеп алу

1. Мына торапқа өтіңіз: www.hp.com/support/colorijm274MFP.
2. **Software and drivers** (Бағдарламалық құрал мен драйверлер) тармағын таңдаңыз.

3. Принтер үлгісі мен операциялық жүйенің бағдарламалық құралын жүктеп алыңыз.
4. Ондағы .exe немесе .zip файлын қажетінше басу арқылы орнату файлын іске қосыңыз.



3-әдіс: принтердің ықшам дискісінен орнату

Windows үшін бағдарламалық құралды орнату файлдары принтермен берілген ықшам дискіде беріледі.

OS X үшін ықшам дискідегі орнатушы файлы файлдарды Интернеттен жүктеп алуға арналған сілтемені қамтиды.

1. Принтердің ықшам дискісін компьютерге салыңыз.
2. Мына бөлімге өтіңіз: «7. Бағдарламалық құралды орнату.».

7. Бағдарламалық құралды орнату

Windows толық шешімі

1. Принтердің ықшам дискісін компьютерге салыңыз немесе Интернеттен жүктеп алынған бағдарламалық құралдың орнату файлын іске қосыңыз.
2. Бағдарламалық құралды орнатушы операциялық жүйенің тілін анықтайды да, орнату бағдарламасының негізгі мәзірін сол тілде көрсетеді. Ықшам дискіден орнатқан кезде орнату бағдарламасы 30 секундтан кейін іске қосылмаса, компьютерде ықшам дискіні шолып, SETUP.EXE деп аталатын файлды іске қосыңыз.
3. **Software Selection** (Бағдарламалық құралды таңдау) экраны орнатылатын бағдарламалық құрал туралы толығырақ мәліметтерді береді.
 - Ұсынылатын бағдарламалық құралды орнатуға барлық қолжетімді принтер мүмкіндіктеріне арналған баспа драйвері мен бағдарламалық құрал кіреді.
 - Орнатылған бағдарламалық құралды реттеу үшін **Customizable software selections** (Реттелетін бағдарламалық құралды таңдау) сілтемесін басыңыз. Аяқталғаннан кейін **Next** (Келесі) түймесін басыңыз.
4. Бағдарламалық құралды орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5. Байланыс түрін таңдауға нұсқау берілгенде байланыс түрінің тиісті опциясын таңдаңыз:
 - **Осы компьютерді USB кабелін пайдаланып тікелей қосу**
 - **Желі арқылы қосу**



ЕСКЕРТПЕ: Желі арқылы қосу кезінде принтерді таңдаудың ең оңай жолы — **Automatically find my printer on the network** (Желіде принтерімді автоматты түрде табу) параметрін таңдау.

6. (Міндетті емес) Желідегі принтерлер үшін бағдарламалық құралды орнату процесінің соңында **Fax Setup Wizard** (Факсты орнату шебері), **Scan to Email Wizard** (Электрондық поштаға сканерлеу шебері) және **Scan to Network Folder Wizard** (Желілік қалтаға сканерлеу шебері) арқылы сканерлеу мүмкіндіктерін орнатыңыз. Бұл — осы мүмкіндіктерді конфигурациялаудың ыңғайлы жолы. «10. Қосымша ақпаратты «Желідегі принтерлер үшін сканерлеу мүмкіндіктерін орнату» бөлімінен қараңыз.

OS X толық шешімі

1. Вебтен жүктеп алынған бағдарламалық құралды орнату құралын іске қосыңыз.
2. Бағдарламалық құралды орнатушы операциялық жүйенің тілін анықтайды да, орнату бағдарламасының негізгі мәзірін сол тілде көрсетеді.
3. **Installation Options** (Орнату опциялары) экраны орнатылатын бағдарламалық құрал туралы толығырақ мәліметтерді береді.
 - Стандартты орнату үшін **Install** (Орнату) түймесін басыңыз.
 - Өзгертпелі орнату үшін **Customize** (Реттеу) түймесін басыңыз. Ашылатын экранда орнату үшін компоненттерді таңдаңыз, одан кейін **Install** (Орнату) түймесін басыңыз.
4. Бағдарламалық құралды орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5. Бағдарламалық құралды орнату процесінің соңында принтер опцияларын конфигурациялау үшін HP Utility Setup Assistant орнату көмекшісін пайдаланыңыз.

OS X негізгі орнатымы

Ықшам дискіден немесе hp.com жүктеуінен HP толық шешім бағдарламалық құралын іске қоспастан негізгі баспа және факс драйверлерін орнату үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Принтерді компьютерге немесе желіге қосыңыз.
2. **System Preferences** (Жүйе теңшелімдері) терезесінде **Printers and Scanners** (Принтерлер мен сканерлер) түймесін басыңыз, одан кейін төменгі сол жақтағы қосу түймесін басыңыз және AirPrint немесе HP Printer атаулы драйверді пайдаланып **M274** тармағын таңдаңыз.

8. Мобильді және сымсыз басып шығару (қосымша)

Құрылғыны сымсыз желіге қосу

Телефоннан немесе планшеттен басып шығару үшін құрылғыны принтер қосылған желіге қосыңыз.

Apple iOS құрылғылары (AirPrint):

Басып шығаратын элементті ашып, **Action** (Әрекет) белгішесін таңдаңыз. **Print** (Басып шығару) опциясын, принтерді, одан кейін **Print** (Басып шығару) опциясын таңдаңыз.

Жаңа Android құрылғылары (4.4 немесе жаңарақ):

Басып шығаратын элементті ашып, **Menu** (Мәзір) түймесін басыңыз. **Print** (Басып шығару) тармағын, принтерді, одан кейін **Print** (Басып шығару) тармағын таңдаңыз.

Кейбір құрылғылар үшін Google Play дүкенінен HP Print Service қосымша бағдарламасын жүктеп алу қажет.

Ескі Android құрылғылары (4.3 немесе ескірек):

Google Play дүкенінен HP ePrint бағдарламасын жүктеп алыңыз.

Windows Phone:

Windows Store дүкенінен HP AiO Remote бағдарламасын жүктеп алыңыз.

Сымсыз басып шығару мен сымсыз орнату туралы қосымша ақпаратты мына беттен қараңыз: www.hp.com/go/wirelessprinting.

ЕСКЕРТПЕ: Сымсыз құрылғыдан басып шығару сымсыз желі байланысын талап етеді.

Мобильді басып шығару туралы қосымша мәліметтер

Басқа мобильді басып шығару параметрлері, соның ішінде қосымша ePrint шешімдері туралы қосымша мәліметтер алу үшін QR кодын сканерлеңіз немесе пайдаланушы нұсқаулығының «Мобильді басып шығару» бөлімін қараңыз.



9. Электрондық пошта арқылы HP ePrint мүмкіндігін орнату (қосымша)

Құжаттарды кез келген электрондық пошта қосылған құрылғыдан, керек десеңіз бірдей желіде емес құрылғылардан принтердің электрондық пошта мекенжайына электрондық пошта тіркемесі ретінде жіберу арқылы оларды басып шығару үшін электрондық пошта арқылы HP ePrint мүмкіндігін пайдаланыңыз.

Электрондық пошта арқылы HP ePrint функциясын пайдалану үшін принтер мына талаптарға сай болуы керек:

- Принтер сымды немесе сымсыз желіге қосылған және Интернетке кіру мүмкіндігі бар болуы керек.
- Принтерде HP Web Services қосылып тұруы және принтер HP Connected қызметіне тіркелген болуы керек.

Enable HP Web Services

HP Web Services қызметтерін қосу

1. HP енгізілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:
 - а. **2 жолды басқару тақталары: OK** түймесігін басыңыз. **Network Setup** (Желі параметрлерін орнату) мәзірін ашыңыз. IP мекенжайын көрсету үшін **Show IP Address** (IP мекенжайын көрсету) опциясын таңдаңыз.
 - Сенсорлы экранның басқару панельдері:** IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін, принтердің басқару тақтасындағы негізгі экранында **Connection Information** (Байланыс ақпараты) түймесін, одан кейін **Wi-Fi ON** (Wi-Fi қосу) белгішесін түрткіз.
 - ә. Веб-браузерді ашыңыз және мекенжай жолына IP мекенжайын немесе хост атауын дәл принтердің басқару тақтасында көрсетілгендей теріңіз. Компьютер пернетақтасындағы **Enter** пернесін басыңыз. EWS экраны ашылады.

ЕСКЕРТПЕ. EWS қызметін ашқан кезде веб-шолғыш **There is a problem with this website's security certificate** (Бұл веб-тораптың қауіпсіздік сертификатына қатысты бір мәселе бар) хабарын көрсетсе, **Continue to this website (not recommended)** (Бұл веб-торапты ашуды жалғастыру (ұсынылмайды)) түймесін басыңыз. **Continue to this website (not recommended)** (Бұл веб-торапты ашуды жалғастыру (ұсынылмайды)) опциясын таңдау HP принтері үшін EWS қызметінде шарлау барысында компьютерге зиян келтірмейді.

2. **HP Web Services** (HP веб-қызметтері) жиекбелгісін басыңыз.
3. Веб-қызметтерді қосу үшін, опцияны таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Веб-қызметтерді қосу бірнеше минут алуы мүмкін.

4. HP ePrint есептік жазбасын жасау және орнату процесін аяқтау үшін, www.hpconnected.com немесе www.hp.com/go/eprintcenter веб-торабына кіріңіз.

10. Желідегі принтерлер үшін сканерлеу мүмкіндіктерін орнату (қосымша)

Принтерде Scan to Email (Электрондық поштаға сканерлеу) және Scan to Network folder (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндіктері бар, олар файлдарды сканерлеп, электрондық пошта қосымшасы ретінде жібереді немесе оларды желідегі қалтада сақтайды. Принтер сымды немесе сымсыз желіге қосылған болуы керек.

- **Scan to Email** (Электрондық поштаға сканерлеу) мүмкіндігі үшін SMTP серверінің атын, SMTP портының нөмірін және түпнұсқалықты растау туралы ақпаратты алыңыз. Ақпаратты алу үшін электрондық пошта/интернет провайдеріне немесе жүйе әкімшісіне хабарласыңыз. SMTP сервер атауларын және порт атауларын, әдетте, интернетте іздеуді орындап оңай табуға болады. Мысалы, «gmail smtp серверінің атауы» немесе «yahoo smtp серверінің атауы» сияқты терминдерді іздеңіз.
 - **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) мүмкіндігі үшін ортақ желілік қалта дұрыс рұқсаттармен реттелгенін және желідегі сол қалтаға жолды білетінізді растаңыз.
-  **ЕСКЕРТПЕ.** Scan to Email (Электрондық поштаға сканерлеу) және Scan to Network Folder (Желілік қалтаға сканерлеу параметрлері) туралы қосымша анықтаманы пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз немесе www.hp.com/support/colorijm477MFP торабына кіріп, «электрондық поштаға сканерлеу» немесе «желілік қалтаға сканерлеу» кілт сөздерін іздеңіз.

Windows

Windows 7, Windows 8.1 және Windows 10 үшін орнату шеберлері негізгі конфигурация опцияларын қамтиды

Желілік қалтаға сканерлеуді реттеу

1. Желілік қалтаға сканерлеу шеберін іске қосыңыз.
 - Windows 7**
 - a. **Start** (Бастау) мәзірінде **Programs** (Бағдарламалар) тармағын таңдаңыз.
 - ә. **HP** түймесін, принтердің атауын, одан кейін **Scan to Network Folder Wizard** (Желілік қалтаға сканерлеу шебері) опциясын басыңыз.
 - б. **Network Folder Profiles** (Желілік қалтаның профильдері) диалогтық терезесінде **New** (Жаңа) түймесін басыңыз. **Scan to Network Folder Setup** (Желілік қалтаға сканерлеуді реттеу) диалогтық терезесі ашылады.
 - Windows 8.1, Windows 10**
 - a. Компьютердің **Start** (Бастау) экранында «HP AIO Remote» деп теріп, іздеу нәтижелерінен **HP AIO Remote** қолданбасын таңдаңыз немесе бар **HP AIO Remote** белгішесін басыңыз.
 - ә. Оңға қарай айналдырыңыз немесе сырғытыңыз. **Toolbox** (Құралдар терезесі) экранынан **Set Preferences** (Басымдықтарды орнату) параметрін таңдаңыз.
 - б. **Scan** (Сканерлеу) аймағында **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) опциясын таңдаңыз.
2. Процесті аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз және алдыңғы қадамдарда жазып алған керекті мәліметтерді енгізіңіз.
3. Орнату процесін аяқтау үшін **Finish** (Аяқтау) бетінде немесе экранында **Finish** (Аяқтау) не **Save** (Сақтау) түймесін басыңыз.

Электрондық поштаға сканерлеуді орнату

1. Электрондық поштаға сканерлеу шеберін іске қосыңыз.
 - Windows 7**
 - a. **Start** (Бастау) мәзірінде **Programs** (Бағдарламалар) тармағын таңдаңыз.
 - ә. **HP** түймесін басып, принтердің атауын таңдаңыз, одан кейін **Scan to Email Wizard** (Электрондық поштаға сканерлеу шебері) құралын ашыңыз.
 - б. **Outgoing Email Profiles** (Шығыс электрондық пошта профильдері) диалогтық терезесіндегі **New** (Жаңа) түймесін басыңыз. **Scan to Email Setup** (Электрондық поштаға сканерлеуді реттеу) диалогтық терезесі ашылады.
 - Windows 8.1, Windows 10**
 - a. Компьютердің **Start** (Бастау) экранында «HP AIO Remote» деп теріп, іздеу нәтижелерінен **HP AIO Remote** қолданбасын таңдаңыз немесе бар **HP AIO Remote** белгішесін басыңыз.
 - ә. Оңға қарай айналдырыңыз немесе сырғытыңыз. **Toolbox** (Құралдар терезесі) экранынан **Set Preferences** (Басымдықтарды орнату) параметрін таңдаңыз.
 - б. **Scan** (Сканерлеу) аймағында **Scan to Email** (Электрондық поштаға сканерлеу) тармағын таңдаңыз.
 - в. Жүйе параметрлерін растаңыз немесе өзгертіңіз, одан кейін **Save** (Сақтау) түймесін басыңыз. **Configure Email** (Электрондық пошта параметрлерін реттеу) экраны ашылады.
2. Процесті аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз және алдыңғы қадамдарда жазып алған керекті мәліметтерді енгізіңіз.
 -  **ЕСКЕРТПЕ.** 2. **Authenticate** page (Түпнұсқалығын растау) (Windows 7) немесе **SMTP Settings** (SMTP параметрлері) (Windows 8.1, 10) экранында электрондық пошта қызметі үшін Google™ Gmail пайдаланатын болсаңыз, SSL/TLS қауіпсіз байланысын қамтамасыз ететін ұяға құсбелгі қойыңыз.
3. Орнату процесін аяқтау үшін **Finish** (Аяқтау) бетінде немесе экранында **Finish** (Аяқтау) не **Save** (Сақтау) түймесін басыңыз.

OS X

Сканерлеу мүмкіндіктерін OS X операциялық жүйесінде ашу үшін HP утилитасын ашыңыз. HP утилитасы Бағдарламалар/HP қалтасында орналасқан.

Электрондық поштаға сканерлеуді орнату

1. HP утилитасы ішіндегі **Scan to E-mail** (Электрондық поштаға сканерлеу) белгішесін басыңыз.
2. HP енгізілген веб-сервері (EWS) қызметін іске қосу үшін **Begin Scan to E-mail Setup** (Электрондық поштаға сканерлердің орнатылуын бастау) түймесін басыңыз.
3. EWS ішінде **System** (Жүйе) жиекбелгісін ашып, **Administration** (Басқару) сілтемесін басыңыз да, **Scan to Email** (Электрондық поштаға сканерлеу) параметрін **On** (Қосу) мәніне орнатыңыз.
4. **Scan** (Сканерлеу) жиекбелгісін ашып, **Outgoing E-mail Profiles** (Шығыс электрондық пошта профильдері) сілтемесін басыңыз да, **New** (Жаңа) түймесін басыңыз.
5. **E-mail Address** (Электрондық пошта мекенжайы) аумағында қажетті жолдарды толтырыңыз.
6. **SMTP Server Settings** (SMTP сервер параметрлері) аумағында қажетті жолдарды толтырыңыз.

 **ЕСКЕРТПЕ.** Көбінесе әдепкі порт нөмірін өзгерту қажет болмайды.

7. Барлық мәліметтерді қарап шығыңыз, одан кейін **Save and Test** (Сақтау және тексеру) түймесін басыңыз.

Желілік қалтаға сканерлеуді реттеу

1. HP утилитасы ішіндегі **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) белгішесін басыңыз.
2. HP енгізілген веб-сервері (EWS) қызметін ашу үшін **Register My Shared Folder** (Ортақ қалтаны тіркеу) түймесін басыңыз.
3. EWS терезесіндегі **System** (Жүйе) жиекбелгісін ашып, **Administration** (Басқару) сілтемесін басыңыз да, **Scan to Network Folder** (Желілік қалтаға сканерлеу) параметрін **On** (Қосу) мәніне орнатыңыз.
4. **Scan** (Сканерлеу) жиекбелгісін ашып, **Network Folder Setup** (Желілік қалта орнату) сілтемесінің ерекшеленгеніне көз жеткізіңіз.
5. **Network Folder Configuration** (Желілік қалта параметрлерін реттеу) бетінде **New** (Жаңа) түймесін басыңыз.
6. **Network Folder Configuration** (Желілік қалта параметрлерін реттеу) аумағындағы қажетті жолдарды толтырыңыз. Қауіпсіздік PIN кодын жасау міндетті емес.
7. **Scan Settings** (Сканерлеу параметрлері) аумағында қажетті жолдарды толтырыңыз.
8. Барлық мәліметтерді қарап шығыңыз, одан кейін **Save and Test** (Сақтау және тексеру) түймесін басыңыз.

Ақаулықтарды жою

Пайдаланушы нұсқаулығы

Пайдаланушы нұсқаулығына принтерді пайдалану және ақауларды жою туралы ақпарат кіреді. Оны принтердің ықшам дискісінен және мына веб-тораптан алуға болады:

Интернеттегі пайдаланушы нұсқаулығы

1. www.hp.com/support/colorIJM274MFP сайтына өтіңіз.
2. **Manuals** (Нұсқаулықтар) түймесін басыңыз.

Принтердің ықшам дискісіндегі пайдаланушы нұсқаулығы

Windows жүйесі үшін ұсынылған бағдарламалық құралды орнату барысында пайдаланушы нұсқаулығы компьютерге көшіріледі.

Windows® XP, Windows Vista® және Windows® 7

Start (Бастау) түймесін басып, **Programs** (Бағдарламалар) немесе **All Programs** (Барлық бағдарламалар) таңдап, **HP**, HP принтері қалтасын және **Help** (Анықтама) таңдаңыз.

Windows® 8


Start (Бастау) экранында, экранның бос аймағын тінтуірдің оң жағымен басыңыз және бағдарламалар тақтасынан **All Apps** (Барлық бағдарламалар) тармағын таңдаңыз, одан кейін принтердің аты бар белгішені басыңыз және **Help** (Анықтама) пәрменін таңдаңыз.

Микробағдарлама жаңартуларын тексеру

1. Принтердің басқару панелінің негізгі экранындағы параметрлерді орнату  түймесін түртіңіз.
2. **Service** (Қызмет) мәзіріне жылжып барып, ашыңыз.
3. **LaserJet Update** (LaserJet жаңартуы) тармағын таңдаңыз.
4. **Check for Updates Now** (Жаңартуларды қазір тексеру) тармағын таңдаңыз.

Басқару панелінің анықтамасы

Анықтама бөлімдерін ашу үшін принтердің басқару тақтасындағы анықтама  түймесін түртіңіз.



Қосымша қолдау ресурстары

HP компаниясының принтерлерге арналған толық анықтамасын алу үшін мына бетке өтіңіз: www.hp.com/support/colorIJM274MFP:

- Проблемаларды шешу
- Кеңейтілген конфигурация нұсқауларын табу
- Бағдарламалық құрал жаңартуларын жүктеп алу
- Қолдау форумдарына қосылу
- Кепілдік және құқықтық ақпарат табу
- Мобильді басып шығару ресурстары



Сымды (Ethernet) желі байланысы

- Дұрыс ұзындықтағы кабельді пайдаланып, принтердің дұрыс желілік портқа жалғанғанын тексеріңіз.
- Желілік порттың жанындағы шамның жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Компьютерде баспа драйвері орнатылғанын тексеріңіз.
- Желі ақпаратын жіберу арқылы желі байланысын тексеріңіз:

Windows

Start (Бастау) > **Run** (Іске қосу) тармағын таңдаңыз. **cmd** деп теріп, **Enter** пернесін басыңыз. **«Ping»** деп теріңіз, бос орын енгізіңіз, принтердің IP мекенжайын теріңіз, одан кейін **Enter** пернесін басыңыз.

IP мекенжайының мысалы: 192.168.0.1

OS X

Желі утилитасын ашып, **ping** тақтасында IP мекенжайын теріңіз. **Enter** (Енгізу) түймешігін басыңыз. **IP мекенжайының мысалы:** 192.168.0.1

- Егер терезе ақпарат жіберу уақытын көрсетсе, онда желі жұмыс істейді.
- Егер ping жұмыс істемесе, принтерді қайта іске қосып, қосылым қадамдарының барлығын қайтадан тексеріп көріңіз.



Жергілікті өкілдіктері:

HP Inc. Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Ресей: ООО "ЭйчПи Инк",

Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссесі, 16А блок 3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан

Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, Телефон/факс: +7 727 355 35 52

Өнім ерекшеліктері

Кәсіби сапалы құжаттарды керемет мәнде басып шығарыңыз.

- **Басып шығару жылдамдығы:** А4 өлшемді қағазда минутына (парақ/минут) 43 парақ және Letter өлшемді қағазда 45 парақ/мин. басып шығарады



Пайдаланушылар тарапынан қалдық жабдықты тастау

Бұл таңба өнімді басқа үй қоқысымен тастауға болмайтындығын білдіреді. Оның орнына, қалдық жабдықты қалдық электр және электрондық жабдықтарды қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орындарына апару арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз қажет. Қосымша ақпарат алу үшін үй қоқысын тастау қызметіне хабарласыңыз немесе мына бетке өтіңіз:

www.hp.com/recycle.

Химиялық заттар

HP корпорациясы REACH (Еуропа Парламенті мен кеңесінің ЕО № 1907/2006 ережесі)

секілді заңнама талаптарына сәйкес өнімдеріміздегі химиялық заттар туралы ақпаратты тұтынушыларға ұсынуға тырысады. Бұл өнімнің химиялық ақпарат есебін мына беттен табуға болады: www.hp.com/go/reach.

Өнім өндірілген күн

Принтер өндірілген жылды және айды анықтау үшін өнімдегі жапсырманы қарап, тізімдегі өндірілген күнді табыңыз.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. HP shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

