



HP Werkstation

Handleiding Overzicht

639172-336

HP streeft ernaar de milieubelasting van onze producten te verminderen. Vanwege onze voortdurende inspanningen voor het milieu plaatst HP meer inhoud op het web en op uw vaste schijf. Op deze kaart vindt u de locaties van de juiste hulpbronnen. Hartelijk dank voor de aanschaf van een HP werkstation!

Hulpbronnen voor uw werkstation vinden

Waar vind ik?	Raadpleeg een of meer van de volgende bronnen:
Documentatie en video's	Ga naar www.hp.com/support/workstation_manuals en selecteer het model van uw werkstation voor een overzicht van de beschikbare documentatie. Ga naar www.hp.com/go/gq voor een overzicht van de QuickSpecs voor uw model werkstation. Ga naar www.hp.com/go/sml en selecteer uw model werkstation voor video's over het verwijderen en vervangen en andere hulpbronnen.
	Klik op het bureaublad van Windows® 7 op Start > Alle programma's > HP-documentatie . Voor Windows 8 selecteert u in het startscherm onder Apps HP-documentatie. In het zoekvak op de taakbalk van Windows 10, typt u HP-documentatie . Open de standaard HP startpagina in uw browser vanaf uw Linux-bureaublad.
Diagnose, problemen oplossen, software en stuurprogramma's	Ga naar www.hp.com/support/workstations voor: <ul style="list-style-type: none">• Het oplossen van een probleem (documenten voor zelfhulp)• Het diagnosticeren van een probleem of chatten• Advies of opmerkingen voor klanten
	Ga naar www.hp.com/support , selecteer indien nodig uw land, selecteer Zoek drivers en downloads en volg daarna de instructies op het scherm voor een overzicht van de beschikbare software en stuurprogramma's.
Ondersteuning	Ga voor ondersteuning in de VS naar http://www.hp.com/go/contactHP . Ga voor ondersteuning wereldwijd naar http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html . <ul style="list-style-type: none">• On-line chatten met een HP technicus• Ondersteuning via e-mail• Telefoonnummers voor ondersteuning zoeken• Een HP servicecentrum zoeken
Garantiegegevens	U kunt de aan u verleende HP beperkte garantie vinden in de gebruikershandleidingen van uw product en/of op de cd of dvd die werd meegeleverd in de doos. In sommige landen of regio's wordt door HP een gedrukte versie van de garantie meegeleverd in de doos. Voor sommige landen of regio's waar de garantie niet in gedrukte vorm wordt meegeleverd, kunt u een gedrukte versie aanvragen op www.hp.com/go/orderdocuments . Voor producten gekocht in Azië en het Pacifisch gebied kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

DOOR HET INSTALLEREN, KOPIËREN, DOWNLOADEN OF ANDER GEBRUIK VAN EEN SOFTWAREPRODUCT DAT OP DEZE PC IS GEÏNSTALLEERD, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN HP. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LICENTIEVOORWAARDEN, KUNT U UITSLUITEND AANSPRAAK MAKEN OP DE MOGELIJKHEID HET GEHELE ONGEBRUIKTE PRODUCT (HARDWARE EN SOFTWARE) BINNEN 14 DAGEN TE RETOURNEREN, VOOR EEN RESTITUTIE OP BASIS VAN HET RESTITUTIEBELEID VAN HET VERKOOPPUNT WAAR U HET PRODUCT HEEFT AANGESCHAFT. Voor meer informatie of voor het aanvragen van een volledige restitutie van de pc neemt u contact op met uw lokale verkooppunt (de verkoper).

Waarschuwingen

WAARSCHUWING! Zo beperkt u het risico op elektrische schokken of schade aan de apparatuur:

- Sluit het netsnoer aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- Koppel de computer los van de netvoeding door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als het netsnoer voorzien is van een geaarde stekker, moet u het aansluiten op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen, door bijvoorbeeld adapters of stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. De aardingspen is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

Raadpleeg de *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu*, die deel uitmaakt van de elektronische handleidingen, voor meer informatie over veiligheid en voorschriften en over het afvoeren van afgedankte accu's. Zie het onderdeel 'Hulpbronnen voor uw werkstation vinden' voor de gebruikershandleidingen voor uw computer.

WAARSCHUWING! Lees de met uw gebruikershandleiding geleverde *Handleiding voor veiligheid en comfort* om het risico op ernstig letsel te verminderen. Deze handleiding bevat aanwijzingen voor de optimale inrichting van de werkplek, een goede houding en gezonde werkgewoonten voor computergebruikers. De *Handleiding voor veiligheid en comfort* bevat ook belangrijke elektrische en mechanische veiligheidsinformatie. De *Handleiding voor veiligheid en comfort* is ook beschikbaar via internet op <http://www.hp.com/ergo>.

WAARSCHUWING! Als een product verzonden wordt in een verpakking met dit symbool  er op, moet het product altijd opgetild worden door twee personen, om persoonlijk letsel als gevolg van het gewicht van het product te voorkomen.

Productbeschrijving

Dit product is een All-in-One desktopcomputer, desktopcomputer, thin client-computer of retail-systeem en is mogelijk voorzien van een plat scherm, een touchpad, een processor, RAM, een vaste schijf of SSD-schijf, een interne voedingsbron en een externe netvoedingsadapter. Afhankelijk van het model van uw computer, hebben de producten een nominale stroomtoevoer van 100-240 V wisselstroom, 200-240 V wisselstroom of 100-127/200-240 V wisselstroom, 50-60 Hz of 50/60 Hz, 1,5 A, 3 A, 4 A, 5,5 A, 6 A, of 8 A. De netvoedingsadapter is nominaal 100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A, 1,6 A, 1,7 A, 2 A, 2,2 A, 2,25 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 2,9 A, of 4 A. Ga voor de meest recente handleiding naar <http://www.hp.com/support> en selecteer uw land. Kies Drivers en downloads en volg de instructies op het scherm.

Feedback over documentatie

HP richt zich op het leveren van documentatie die aan uw behoeften voldoet. Stuur om ons te helpen bij het verbeteren van de documentatie eventuele suggesties, opmerkingen of fouten naar doc.feedback@hp.com. Vermeld daarbij de naam van het document en het onderdeelnummer.

Snel aan de slag

Opmerking: Configuraties kunnen verschillen.

1. Sluit de muis, het toetsenbord en het netsnoer aan op het werkstation (1).
2. Sluit de monitor aan op het werkstation (2).
3. Sluit het netsnoer van het werkstation en het netsnoer van het beeldscherm aan op een stopcontact (3).
4. Sluit een Ethernet-kabel aan op de RJ45-connector of stel een WLAN-verbinding in via een internetrouter.
5. Sluit andere randapparaten (zoals een printer) aan volgens de instructies die bij het apparaat zijn geleverd.

