



Орнату нұсқаулары HP RP9 кірістірілген саусақ ізін оқу Күрылғысы



© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.
Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз өзгертіледі.

Бірінші басылым: Ақпан, 2016 ж
843989-DF1

Бастамас бұрын

- Барлық файлдарды сақтаңыз және компьютер жұмысын амалдақ жүйе арқылы тиісті түрде аяқтап, сыртқы құрылғыларды өшіріңіз.
- Электр сымын электр розеткасынан ажыратыңыз және сыртқы құрылғыларды ажыратыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ауыр жақақат алу немесе жүйені зақымдау қаупін болдырмау үшін осы өнімді орнатпас бұрын қуат сымын қабырғадағы розеткадан сұрыныңыз. Бұл арекетті орындаамау электр тогының соғу қаупіне төндіруі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Құқықтық және қауіпсіздік ескертулер үшін өнімге қосылған **Өнім туралы ақпарат** құжатын қараңыз. Осы өнімнің нормативтік үлгі нөмірі: TPC-W024-B10.

Өнім қолдауы


Техникалық қолдау мәліметтеріне, өзіндік шешу құралдарына, желілік көмекке, қауымдастық формдарына немесе АТ мамандарына, кең көп жеткізуши білім қорына, бақылау және диагностикалық құралдарға онлайн пайдалану құқығына алу үшін www.hp.com/support сілтемесіне өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер осы орнату үшін компьютер үлгісін дайындауда көмек қажет болса, компьютермен бірге жеткізілген құжаттаманы қараңыз немесе үлгізілген нұсқаулғыны табу үшін www.hp.com/support торабына кіріңіз.

Саусақ ізін оқу құрылғысын орнату


Саусақ ізін оқу құрылғысын RP9 дисплейдің жоғарғы сол жағындағы немесе оң жағындағы USB портына орнатуға болады. Саусақ ізін оқу құрылғысын орнату алдында дисплейдің жоғарғы жағындағы артқы қақпақты және бүйірлік порт қақпағын алып тастау керек.

- Дисплейдің жоғарғы қақпағындағы екі ысырманы сыртқа қарай ① басыңыз. Артқы қақпақты жоғары жылжытып, оны дисплейдің жоғарғы жағынан ② көтеріңіз.




- Бүйірлік порт қақпағын бекітетін екі бұранданы алып тастап ①, порт қақпағын дисплейдің жоғарғы жағынан ② тартып шығарыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Жалпақ ұшты бұрауышпен бұранда тесіктерінің ішінен порт қақпағын ақырын босату қажет болуы мүмкін.



- Саусақ ізін оқу құрылғысындағы USB қосқышын бүйірлік USB портына ① енгізіп, модульді бұрын алып тасталған екі бұрандамен ② бекітіңіз.



- Дисплейдің жоғарғы жағының артқы қақпағындағы қойыншаларды дисплейдің жоғарғы жағындағы үләрмен туралаңыз. Қақпақты дисплейдің жоғарғы жағына орналастырып, орнына түсін үшін қақпақты төмен жылжытыңыз.



- Куат сымын және сыртқы құрылғыларды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.

Саусақ ізін оқу құрылғысын тәңшеу

Кірістірілген саусақ ізін оқу құрылғысын тәңшеу үшін **HP** сауда орнын тәңшеу нұсқаулығын (тек ағылшын тілінде қол жетімді) қараңыз. Нұсқаулық белшектік компьютердердегі құжаттамада және <http://www.hp.com/support> орабында. Белшектік компьютердердегі нұсқаулыққа кіру үшін **Бастау > HP сату орнының ақпараты** тармағын таңдаңыз.

Құжаттар туралы пікір

HP компаниясы сізге қажет құжаттарды ұсынады. Қажаттар сапасын жақсарту үшін, ұсыныстар мен түсніктемелерді немесе қателер туралы ақпаратты doc.feedback@hp.com эл. пошта мекенжайына жіберіңіз. Пікірізбен белісү кезінде құжат атаяның және белшек нөмірін қосуды ұмытпаңыз.