


# HP DeskJet Ink Advantage 3700 All-in-One series



Need help? [www.hp.com/support/dj3700](http://www.hp.com/support/dj3700)



English

- 1 Control panel display:** Indicates number of copies, wireless status ((P)) and signal strength , Wi-Fi Direct status , paper-related warnings  or other errors, and estimated ink levels .
- 2 Information** : Press to print an information page that provides a summary of the printer information and its current status.
- 3 Resume** : If the light is blinking, it indicates a warning or error state. Press the button to resume printing after the error is cleared (for example, after clearing a paper jam).
- 4 Cancel** : Stops the current operation.
- 5 Wireless** : Press to turn the printer wireless capabilities on or off. If the light is blinking, the wireless capability is on, but the printer is not yet connected to a wireless network. If the blue light stays on, the printer is connected to a wireless network.
- 6, 8 Color Copy**  and **Black Copy** : Press to start a color or black-and-white copy job. To increase the number of color copies, continue to press the button quickly.
- 7 Copy light:** A blinking light indicates the printer is ready to scan.
- 9 Ink Alert light:** Indicates low ink or cartridge problems.
- 10 Web Services** : If the light is off, press to print a page that will help you set up Web Services. If the light is blinking, there is a problem with Web Services, so press to print a page that will help you solve the problem. When the light stays on steady, Web Services are ready for use.
- 11 Wi-Fi Direct** : Press to turn Wi-Fi Direct on or off. If the light is blinking, a Wi-Fi Direct capable device is trying to connect to the printer. Press the button to allow the connection.  
To print a Wi-Fi Direct guide, press the **Wi-Fi Direct** and **Information** buttons at the same time.



J9V87-90087

EN FR PT  
EL AR


Printed in [English]

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice.

## Wireless setup help

Go to **123.hp.com** to download and install the HP Smart app or printer software. Both the app and software will help you connect to your wireless network (2.4 GHz supported).

|                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print Wireless Quick Start Guide                         |                                                                                      | Press and hold the <b>Information</b> button for three seconds.                                                                                                                                                        |
| Initiate setup mode                                      |  +  | Press and hold the <b>Wireless</b> and <b>Cancel</b> buttons at the same time for a few seconds. When the <b>Power</b> button and blue wireless light start blinking, the printer is ready to connect to your network. |
| Connect printer through Wi-Fi Protected Setup (WPS) mode |                                                                                      | Press and hold the <b>Wireless</b> button until it starts blinking, and then press the WPS button on your router within two minutes. When the <b>Wireless</b> button remains lit, the printer is connected.            |
| Print Network Test Report and Network Configuration Page |  +  | Press the <b>Wireless</b> and <b>Information</b> buttons at the same time.                                                                                                                                             |

 Visit the HP Wireless Printing Center at **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

**Note:** Only use a USB cable during software installation if and when you are prompted to do so.

**Windows® users:** You may also order a printer software CD at **www.support.hp.com**.

### Share the printer with computers and other devices on your network

After connecting the printer to your wireless network, you can share it with multiple computers and mobile devices on the same network. On each device, install the HP Smart app or printer software from **123.hp.com**.

### Convert from a USB connection to wireless connection

Learn at: **www.hp.com/support/dj3700**.

### Use the printer wirelessly without a router (Wi-Fi Direct)

Learn at: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

This product is designed for use in open environments (e.g., in homes and not connected to the public Internet) in which anyone may access and use the printer. As a result, the Wi-Fi Direct setting is in “Automatic” mode by default, without an administrator password, which allows anyone in wireless range to connect and access all functions and settings of the printer. If higher security levels are desired, HP recommends changing the Wi-Fi Direct Connection Method from “Automatic” to “Manual” and establishing an administrator password.

## Basic troubleshooting

- Make sure you have installed the latest HP Smart app or printer software from **123.hp.com** on each device.
- If using a wireless network, make sure the printer is connected to the same network as the device you are printing from.
- If using a USB cable, make sure the cable is securely connected.
- Visit HP Diagnostic Tools at **www.hp.com/go/tools** to fix common printer problems.

## Learn more



Product support

**www.hp.com/support/dj3700**



HP mobile printing

**www.hp.com/go/mobileprinting**

Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements, in the “Technical Information” section of the User Guide: **www.hp.com/support/dj3700**.

Printer registration: **www.register.hp.com**.

Declaration of Conformity: **www.hp.eu/certificates**.

Ink usage: **www.hp.com/go/inkusage**.

## Safety information

Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

**Regulatory Model Number:** For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGOB-1621. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP DeskJet 3700 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 3700 All-in-One Printer series, etc.) or product numbers (J9V86A, J9V87A, etc.).

| HP Product              | Limited Warranty Period                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software Media          | 90 days                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Printer                 | 1 year hardware warranty                                                                                                                                                                                                                                    |
| Print or Ink cartridges | Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with. |

## A. Extent of limited warranty

1. This HP Limited Warranty applies only to HP branded products sold or leased a) from HP Inc., its subsidiaries, affiliates, authorized resellers, authorized distributors, or country distributors; b) with this HP Limited Warranty.
2. HP Inc. (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above (the "Limited Warranty Period"), which Limited Warranty Period begins on the date when the HP Hardware Product is first detected during its initial boot, which date is known as the "first start date." Alternatively, if the HP Hardware Product is not detected at that time, the Limited Warranty Period shall start on the latter of the date of purchase or lease from HP or from the HP or, if applicable, the HP authorized service provider completes installation.
3. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error-free.
4. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
  - a. Improper maintenance or modification;
  - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  - c. Operation outside the product's specifications;
  - d. Unauthorized modification or misuse.
5. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
6. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
7. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
8. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
9. Any replacement product may be either new or like-new products of similar functionality as the product being replaced.
10. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
11. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

## B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

## C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers, exclusions and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer.

## HP Limited Warranty

Visit [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) to access warranty support including troubleshooting tips, diagnostics tools, software and drivers, product information, and how-to videos. Support options like chat and forums are also accessible from this website.

The HP limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country is as follows:


U.K: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN  
 Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare  
 Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from a seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However, various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) or you may visit the European Consumer Centers website([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net)).



1

**Écran du panneau de commande** : Indique le nombre de copies, l'état sans fil (📶) et la force du signal 📶, l'état de Wi-Fi Direct 📶, les avertissements relatifs au papier 📄 ou d'autres erreurs et les niveaux d'encre estimés 📊.

2

**Bouton Information** ⓘ : Permet d'imprimer une page d'informations sur l'imprimante qui fournit un résumé des informations sur l'imprimante et son état actuel.

3

**Bouton Reprendre** ↻ : Un voyant clignotant signale un état d'avertissement ou d'erreur. Appuyez sur le bouton pour reprendre l'impression après avoir éliminé l'erreur (par exemple après avoir éliminé un bouchage papier).

4

**Annuler** ✕ : Interrompt l'opération en cours.

5

**Bouton Sans fil** 📶 : Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver les fonctions sans fil de l'imprimante. Si le voyant bleu clignote, cela signifie que la fonction sans fil est activée mais que l'imprimante n'est pas encore connectée à un réseau sans fil. Si le voyant bleu reste allumé, cela signifie que l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

6, 8

**Copie couleur** 🖨️ et **Copie N/B** 🖨️ : Appuyez sur ce bouton pour lancer une copie couleur ou en noir et blanc. Pour augmenter le nombre de copies couleur, continuez d'appuyer rapidement sur ce bouton.

7

**Voyant Copie** : Un voyant clignotant indique que l'imprimante est prête à numériser.

9

**Voyant Alerte pb encre** : Indique des problèmes de niveau d'encre bas ou un incident affectant une cartouche.

10

**Services Web** 🌐 : Si le voyant est éteint, appuyez sur la touche pour imprimer une page qui vous aidera à configurer les services Web. Si le voyant clignote, cela signifie qu'il y a un problème avec les Services Web ; dans ce cas appuyez sur la touche pour imprimer une page qui vous aidera à résoudre le problème. Lorsque le voyant reste allumé de manière fixe, les Services Web sont prêts à être utilisés.



11

**Wi-Fi Direct** 📶 : Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi Direct. Si le voyant clignote, cela signifie qu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct essaie de se connecter à l'imprimante. Appuyez sur le bouton pour autoriser la connexion.

Pour imprimer un manuel Wi-Fi Direct, appuyez simultanément sur les boutons **Wi-Fi Direct** et **Informations**.

## Aide à la configuration sans fil

Rendez-vous sur **123.hp.com** pour télécharger et installer l'application HP Smart ou le logiciel de l'imprimante. L'application et le logiciel vont vous aider à connecter votre réseau sans fil (prise en charge de 2,4 GHz).

|                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guide de mise en route rapide d'impression sans fil                           |                                                                                    | Appuyez sur le bouton <b>Informations</b> et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.                                                                                                                                                                                                |
| Lancer le mode configuration                                                  |                                                                                    | Appuyez simultanément sur les boutons <b>Sans fil</b> et <b>Annuler</b> et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes. Lorsque le bouton <b>Marche/arrêt</b> et le voyant bleu sans fil commencent à clignoter, l'imprimante est prête à se connecter à votre réseau.              |
| Connexion de l'imprimante via le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup)             |                                                                                    | Appuyez sur le bouton <b>Sans fil</b> et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter puis appuyez sur le bouton WPS de votre routeur dans les deux minutes. Lorsque le bouton <b>Sans fil</b> reste allumé de manière fixe, cela signifie que l'imprimante est connectée. |
| Impression du rapport de test du réseau et de la page de configuration réseau |   | Appuyez simultanément sur les boutons <b>Sans fil</b> et <b>Informations</b> .                                                                                                                                                                                                           |

 Visitez le centre d'impression mobile HP sur le site **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

**Remarque :** Utilisez uniquement un câble USB pendant l'installation du logiciel et lorsque vous y êtes invité.

**Utilisateurs de Windows® :** Vous pouvez également commander un CD du logiciel de l'imprimante sur le site **www.support.hp.com**.

### Partagez l'imprimante avec des ordinateurs et d'autres périphériques de votre réseau

Après avoir connecté votre imprimante à votre réseau sans fil, vous pouvez la partager avec plusieurs ordinateurs et périphériques portables connectés sur ce même réseau. Sur chaque périphérique, installez l'application HP Smart ou le logiciel de l'imprimante depuis le site **123.hp.com**.

### Passez d'une connexion USB à une connexion sans fil

Pour en savoir plus : **www.hp.com/support/dj3700**.

### Utilisez l'imprimante sans fil sans routeur (Wi-Fi Direct)

Pour en savoir plus : **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Ce produit est conçu pour une utilisation en environnements ouverts (par exemple, à domicile et sans connexion à un réseau Internet public), dans lesquels toute personne peut accéder à l'imprimante et l'utiliser. Ainsi, les paramètres Wi-Fi Direct se trouvent par défaut en mode « Automatique », sans mot de passe administrateur, ce qui permet à toute personne située dans la zone couverte par le réseau sans fil de se connecter et d'accéder à toutes les fonctions et aux paramètres de l'imprimante. Si vous souhaitez un niveau de sécurité plus élevé, HP conseille de modifier la méthode de connexion Wi-Fi Direct de « Automatique » à « Manuel » et de définir un mot de passe administrateur.

## Résolution des problèmes courants

- Vérifiez que vous avez installé la dernière version de l'application HP Smart ou du logiciel de l'imprimante depuis le site **123.hp.com** sur chaque périphérique.
- Si vous utilisez un réseau sans fil, assurez-vous que l'imprimante est connectée au même réseau que celui du périphérique à partir duquel vous lancez une impression.
- Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est correctement raccordé.
- Consultez les outils de diagnostic HP à l'adresse **www.hp.com/go/tools** pour corriger les problèmes d'impression courants.

## En savoir plus



Assistance produit

**www.hp.com/support/dj3700**



Impression mobile HP

**www.hp.com/go/mobileprinting**

Obtenez une aide supplémentaire et retrouvez des avis, des informations environnementales et réglementaires, y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne, dans la section « Informations techniques » du manuel de l'utilisateur : **www.hp.com/support/dj3700**.

Enregistrement de l'imprimante : **www.register.hp.com**.

Déclaration de conformité : **www.hp.eu/certificates**.

Consommation d'encre : **www.hp.com/go/inkusage**.

## Informations de sécurité

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur éventuellement fournis par HP.

**Numéro de modèle réglementaire :** Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro de modèle réglementaire de votre produit est SDGOB-1621. Il est important de ne pas confondre ce numéro avec le nom de marque (Gamme d'imprimantes Tout-en-un HP DeskJet 3700, Gamme d'imprimantes Tout-en-un HP DeskJet Ink Advantage 3700, etc.) ou les références du produit (J9V86A, J9V87A, etc.).

# Déclaration de garantie limitée de l'imprimante HP

| Produit HP         | Période de garantie limitée                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supports logiciels | 90 jours                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Imprimante         | Matériel garanti 1 an                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cartouches d'encre | Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés. |

## A. Extension de garantie limitée

1. Cette garantie limitée HP s'applique uniquement aux produits de marque HP vendus ou loués a) par HP Inc., ses succursales, ses filiales, ses revendeurs agréés, ses distributeurs autorisés ou ses distributeurs dans les pays ; b) avec cette garantie limitée HP.
2. HP Inc. (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP spécifiés ci-dessus sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant la durée spécifiée ci-dessus (la « Période de garantie limitée »), laquelle Période de garantie limitée commence le jour où le produit matériel HP a été détecté pour la première fois lors du démarrage initial, dont la date est réputée la « date du premier démarrage ». Ou bien, si le produit matériel HP n'a pas été détecté à ce moment-là, la Période de garantie limitée commence au plus tard à la date d'achat ou de location auprès de HP, ou du fournisseur de services agréé par HP ou, le cas échéant, auprès du fournisseur de services agréé par HP qui a terminé l'installation.
3. Pour les logiciels, la garantie limitée HP est valable uniquement en cas d'impossibilité d'exécuter les instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
4. La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait :
  - a. d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
  - b. de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ;
  - c. du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
  - d. d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
5. Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'entraîne pas la résiliation de la garantie ni d'un contrat de support HP. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur, d'une cartouche rechargée ou d'une cartouche périmée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
6. Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
7. Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
8. HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
9. Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf et comporte les fonctionnalités semblables au produit remplacé.
10. Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
11. La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

## B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

## C. Restrictions de responsabilité

1. Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
2. DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

## D. Lois locales

1. Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des États-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
2. Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines clauses de non-responsabilité, renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client.

## Garantie du fabricant HP

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays :

**France:** HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

**G.D. Luxembourg:** Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

**Belgique:** HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

### France

Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relative aux défauts du bien vendu, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur. Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs. Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

### POUR RAPPEL :

#### Garantie Légale de Conformité

Article L211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsqu'elle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

#### Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »


Article 1648 alinéa 1 du Code Civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

### G.D. Luxembourg & Belgique

Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs. Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Pour plus d'information, consultez le lien suivant : Garantie légale du consommateur ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ou visitez le site des Centres Européens des Consommateurs ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/)).





- 1** **Visor do painel de controle:** Indica o número de cópias, status sem fio (ícone de sem fio) e a força do sinal (ícone de barras de sinal), o status do Wi-Fi Direct (ícone de sem fio com seta), avisos relacionados a papel (ícone de papel) ou outros erros e níveis de tinta estimados (ícone de barras de tinta).
- 2** **Informações** (ícone de 'i'): Pressione para imprimir uma página de informações que fornece um resumo das informações da impressora e seu status atual.
- 3** **Continuar** (ícone de seta para baixo): Se a luz estiver piscando, indica um estado de alerta ou erro. Pressione o botão para continuar a imprimir depois de corrigido o erro (por exemplo, após corrigir um atolamento de papel).
- 4** **Cancelar** (ícone de 'X'): interrompe a operação atual.
- 5** **Sem Fio** (ícone de ondas de rádio): Pressione para ligar ou desligar a impressora sem fio. Se a luz estiver piscando, o recurso de conexão sem fio está ativado, mas a impressora ainda não está conectada a uma rede sem fio. Se a luz azul permanecer acesa, a impressora está conectada a uma rede sem fio.
- 6, 8** **Cópia Colorida** (ícone de círculo com 'C') e **Cópia em Preto e branco** (ícone de círculo com 'B'): Pressione para iniciar um trabalho de cópia colorida ou em preto e branco. Para aumentar o número de cópias coloridas, continue a pressionar o botão rapidamente.
- 7** **Luz de Cópia:** A luz piscando indica que a impressora está pronta para digitalizar.
- 9** **Luz de Alerta de tinta:** Indica pouca tinta ou problemas no cartucho.
- 10** **Luz de Serviços de Web** (ícone de engrenagem): Se a luz estiver apagada, pressione para imprimir uma página que irá ajudar você a configurar os Serviços de Web. Se a luz estiver piscando, há um problema nos Serviços de Web, então, pressione para imprimir uma página que irá ajudar você a solucionar o problema. Quando a luz permanece acesa, os Serviços de Web estão prontos para usar.
- 11** **Wi-Fi Direct** (ícone de sem fio com seta): Pressione para ligar ou desligar o Wi-Fi Direct. Se a luz estiver piscando, um dispositivo habilitado para Wi-Fi Direct está tentando se conectar à impressora. Pressione o botão para permitir a conexão. Para imprimir um guia de Wi-Fi Direct, pressione os botões **Wi-Fi Direct** e **Informações** ao mesmo tempo.



## Ajuda para configuração sem fio

Acesse **123.hp.com** para fazer o download e instalar o aplicativo HP Smart ou software da impressora. Tanto o aplicativo como o software irão ajudar você a se conectar à rede sem fio (suporte para 2,4 GHz).

|                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guia de Introdução Rápida à Impressão Sem Fio                               |  | Mantenha o botão <b>Informações</b> pressionado por três segundos.                                                                                                                                                           |
| Inicie o modo de configuração                                               |  | Mantenha os botões <b>Sem Fio</b> e <b>Cancelar</b> pressionados ao mesmo tempo por alguns segundos. Quando o botão <b>Ativar</b> e a luz sem fio azul começarem a piscar, a impressora está pronta para se conectar à rede. |
| Conecte a impressora por meio do modo de Configuração Wi-Fi Protected (WPS) |  | Mantenha o botão <b>Sem Fio</b> pressionado até começar a piscar, em seguida pressione o botão WPS no seu roteador em alguns minutos. Quando o botão <b>Sem Fio</b> permanece aceso, a impressora está conectada.            |
| Imprimir Relatório de Teste de Rede e Página de Configuração de Rede        |  | Pressione os botões <b>Sem Fio</b> e <b>Informações</b> ao mesmo tempo.                                                                                                                                                      |

 Visite o Centro de Impressão Sem Fio HP em **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

**Observação:** Apenas use um cabo USB durante a instalação do software se e quando for solicitado a assim proceder.

**Usuários de Windows®:** Usuários de Windows também podem solicitar um CD do software da impressora em **www.support.hp.com**.

### Compartilhar a impressora com computadores e outros dispositivos em sua rede

Após conectar a impressora à sua rede sem fio, você pode compartilhá-la com vários computadores e dispositivos móveis na mesma rede. Em cada dispositivo, instale o aplicativo HP Smart ou software da impressora obtido em **123.hp.com**.

### Converter de uma conexão USB em uma conexão sem fio

Mais informações: **www.hp.com/support/dj3700**.

### Usar a impressora por meio de rede sem fio sem usar um roteador (Wi-Fi Direct)

Mais informações: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Este produto foi projetado para ser usado em ambientes abertos (p. ex., em casas e lugares sem conexão à Internet pública), nos quais qualquer um pode acessar e usar a impressora. Como resultado, a configuração do Wi-Fi Direct está configurada para o modo “Automático” por padrão, sem uma senha de administrador, o que permite que qualquer um no alcance sem fio se conecte e acesse todas as funções e configurações da impressora. Se desejar níveis mais altos de segurança, a HP recomenda que você altere o método de conexão do Wi-Fi Direct de “Automático” para “Manual” e defina uma senha de administrador.

## Solução de problemas básicos

- Verifique se você instalou o aplicativo móvel ou software da impressora HP Smart mais recente em **123.hp.com** em cada dispositivo.
- Se estiver usando uma rede sem fio, certifique-se de que a impressora está conectada à mesma rede que o dispositivo do qual você está imprimindo.
- Se estiver usando um cabo USB, certifique-se de que o cabo está firmemente conectado.
- Visite Ferramentas de Diagnóstico HP em **www.hp.com/go/tools** para corrigir problemas comuns da impressora.

## Mais informações



**Suporte do produto**

**www.hp.com/support/dj3700**



**Impressão móvel HP**

**www.hp.com/go/mobileprinting**

Para mais ajuda e avisos, informações ambientais e regulamentares, incluindo Aviso Regulatório da União Europeia e declarações de conformidade, consulte a seção “Informações Técnicas” do Guia do Usuário:

**www.hp.com/support/dj3700**.

Registro da impressora: **www.register.hp.com**.

Declaração de Conformidade: **www.hp.eu/certificates**.

Consumo de tinta: **www.hp.com/go/inkusage**.

## Informações sobre segurança

Use o dispositivo apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP (se houver).

**Número do Modelo de Regulamentação:** Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número Regulamentar do Modelo. O Número de Modelo de Regulamentação do seu equipamento é SDGOB-1621. Esse número não deve ser confundido com o nome comercial do equipamento (HP DeskJet 3700 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 3700 All-in-One Printer series, etc.) ou números de produto (J9V86A, J9V87A, etc.).

# Declaração de garantia limitada da impressora HP

| Produto HP                         | Período da Garantia Limitada                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mídia de software                  | 90 dias                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impressora                         | Garantia de hardware de 1 ano                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cartuchos de impressão ou de tinta | Até que a tinta HP acabe ou até a data do “fim da garantia” impressa no cartucho, o que ocorrer primeiro. Esta garantia não cobre produtos de tinta HP que tenham sido reabastecidos, refabricados, recondicionados, adulterados ou utilizados de forma incorreta. |

## A. Extensão da garantia limitada

1. Esta garantia limitada HP se aplica apenas a produtos com a marca HP vendidos ou arrendados a) pela HP Inc., suas subsidiárias, afiliadas, revendedores autorizados, distribuidores autorizados ou distribuidores em países; b) com esta garantia limitada HP.
2. A HP Inc. (HP) garante ao cliente usuário final que os produtos HP especificados acima estão livres de defeitos de materiais e fabricação pelo período indicado acima (o “Período de Garantia Limitada”), cujo Período de Garantia Limitada começa na data em que o Produto de Hardware HP é detectado pela primeira vez durante sua inicialização, cuja data é conhecida como a “primeira data de início.” Alternativamente, caso o Produto de Hardware HP não seja detectado naquela ocasião, o Período de Garantia Limitada deverá ter seu início na data de compra ou arrendamento da HP, ou na data em que a HP ou, se for o caso, o prestador de serviço, concluir a instalação, o que ocorrer por último.
3. No caso de produtos de software, a garantia limitada HP cobre apenas falhas de execução de instruções de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
4. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
  - a. Manutenção ou modificação inadequada;
  - b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
  - c. Operação fora das especificações do produto;
  - d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
5. Para produtos de impressoras HP, o uso de um cartucho não HP ou de um cartucho recondicionado não afeta a garantia ao cliente nem qualquer contrato de suporte HP com o cliente. No entanto, se uma falha ou um dano da impressora puderem ser atribuídos ao uso de um cartucho não HP ou recondicionado ou a um cartucho de tinta expirado, a HP cobrará suas taxas padrão referentes a tempo e materiais para fazer a manutenção na impressora quanto à falha ou ao dano em questão.
6. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.
7. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
8. A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto defeituoso à HP.
9. Todos os produtos de substituição podem ser novos ou iguais a novos de funcionalidade similar ao produto sendo substituído.
10. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes ou materiais equivalentes a novos no desempenho.
11. A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.

## B. Limitações da garantia

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR.

## C. Limitações de responsabilidade

1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e exclusivas do cliente.
2. DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE A HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

## D. Lei local

1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para país em outros lugares no mundo.
2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração, exclusões e isenções de responsabilidade podem não ser aplicáveis ao cliente.


## Informações relativas à Garantia Limitada da HP

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e o endereço da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

**Portugal:** HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte o link da Garantia legal do consumidor ou visite o Web site da rede dos European Consumer Centres. Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.


Para obter mais informações, consulte o link Garantia legal para o consumidor ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ou acesse o site dos European Consumer Centres ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/)).



- 1 **Οθόνη πίνακα ελέγχου:** Δείχνει τον αριθμό των αντιγράφων, την κατάσταση (📶) και την ισχύ σήματος (📶) της ασύρματης σύνδεσης, την κατάσταση του Wi-Fi Direct (📶), τις προειδοποιήσεις που σχετίζονται με το χαρτί (📄) ή άλλα σφάλματα, καθώς και τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης (📊).
- 2 **Πληροφορίες (i):** Πατήστε το για εκτύπωση μιας σελίδας πληροφοριών, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά στοιχεία για τον εκτυπωτή και την τρέχουσα κατάστασή του.
- 3 **Συνέχεια (📄):** Αν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση προειδοποίησης ή σφάλματος. Πατήστε το κουμπί για να συνεχιστεί η εκτύπωση μετά την αποκατάσταση του σφάλματος (για παράδειγμα, μετά την αποκατάσταση μιας εμπλοκής χαρτιού).
- 4 **Άκυρο (X):** Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.
- 5 **Ασύρματη σύνδεση (📶):** Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία του εκτυπωτή. Αν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αλλά ο εκτυπωτής δεν είναι ακόμα συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο. Αν ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα, ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο.
- 6, 8 **Έγχρωμη αντιγραφή (📄) και Ασπρόμαυρη αντιγραφή (📄):** Πατήστε για να ξεκινήσετε μια εργασία έγχρωμης ή ασπρόμαυρης αντιγραφής. Για να αυξήσετε τον αριθμό των έγχρωμων αντιγράφων, συνεχίστε να πατάτε γρήγορα το κουμπί.
- 7 **Φωτεινή ένδειξη Αντιγραφή:** Η φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για σάρωση.
- 9 **Φωτεινή ένδειξη Ειδοποίηση μελάνης:** Υποδεικνύει ότι το επίπεδο της μελάνης είναι χαμηλό ή ότι υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο.
- 10 **Υπηρεσίες Web (🌐):** Αν η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή, πατήστε για να εκτυπώσετε μια σελίδα που θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες Web. Αν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις Υπηρεσίες Web. Πατήστε για να εκτυπώσετε μια σελίδα που θα σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα. Όταν η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά, οι Υπηρεσίες Web είναι έτοιμες να τις χρησιμοποιήσετε.
- 11 **Wi-Fi Direct (📶):** Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct. Αν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι μια συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi Direct προσπαθεί να συνδεθεί με τον εκτυπωτή. Πατήστε το κουμπί για να επιτρέψετε τη σύνδεση.  
Για να εκτυπώσετε έναν οδηγό για το Wi-Fi Direct, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Wi-Fi Direct** και **Πληροφορίες**.

## Βοήθεια για τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης

Μεταβείτε στη διεύθυνση **123.hp.com** για να λάβετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή HP Smart ή το λογισμικό του εκτυπωτή. Η εφαρμογή και το λογισμικό θα σας βοηθήσουν να συνδέσετε τη συσκευή στο ασύρματο δίκτυο (υποστηρίζεται δίκτυο 2,4 GHz).

|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εκτύπωση οδηγού γρήγορης έναρξης ασύρματης σύνδεσης               |                                                                                      | Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>Πληροφορίες</b> για τρία δευτερόλεπτα.                                                                                                                                                                                             |
| Εκκίνηση λειτουργίας ρύθμισης                                     |  +  | Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά <b>Ασύρματη σύνδεση</b> και <b>Άκυρο</b> για μερικά δευτερόλεπτα. Όταν το κουμπί <b>λειτουργίας</b> και η μπλε ένδειξη ασύρματης σύνδεσης αρχίσουν να αναβοσβήνουν, ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να συνδεθεί στο δίκτυο. |
| Σύνδεση εκτυπωτή μέσω λειτουργίας Wi-Fi Protected Setup (WPS)     |                                                                                      | Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>Ασύρματη σύνδεση</b> μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή μέσα σε δύο λεπτά. Όταν το κουμπί <b>Ασύρματη σύνδεση</b> παραμείνει αναμμένο, ο εκτυπωτής θα έχει συνδεθεί.                   |
| Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου δικτύου και σελίδας διαμόρφωσης δικτύου |  +  | Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά <b>Ασύρματη σύνδεση</b> και <b>Πληροφορίες</b> .                                                                                                                                                                                       |

 Επισκεφτείτε το HP Wireless Printing Center στη διεύθυνση **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

**Σημείωση:** Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο USB, όταν και αν εμφανιστεί η σχετική προτροπή. **Χρήσιμες Windows®:** Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ένα CD με το λογισμικό του εκτυπωτή στη διεύθυνση **www.support.hp.com**.

**Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή από κοινού με υπολογιστές και άλλες συσκευές του δικτύου σας**

Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας, μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με πολλούς υπολογιστές και φορητές συσκευές που έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο. Σε κάθε συσκευή εγκαταστήστε την εφαρμογή HP Smart ή το λογισμικό του εκτυπωτή από τη διεύθυνση **123.hp.com**.

**Αλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση**

Περισσότερες πληροφορίες: **www.hp.com/support/dj3700**.

**Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή ασύρματα χωρίς δρομολογητή (Wi-Fi Direct)**

Περισσότερες πληροφορίες: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ανοιχτό περιβάλλον (π.χ. σε σπίτια και όχι σε δημόσια σημεία με σύνδεση Internet) στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι και να χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή. Επομένως, η ρύθμιση του Wi-Fi Direct έχει οριστεί από προεπιλογή στη λειτουργία "Αυτόματη", χωρίς τη χρήση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, γεγονός που επιτρέπει σε οποιονδήποτε εντός εμβέλειας του ασύρματου δικτύου να συνδεθεί και να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Εάν απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, η HP συνιστά την αλλαγή της μεθόδου σύνδεσης Wi-Fi Direct από "Αυτόματα" σε "Μη αυτόματα" και τη χρήση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή.

## Αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σε κάθε συσκευή την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής HP Smart ή του λογισμικού εκτυπωτή από τη διεύθυνση **123.hp.com**.
- Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή από την οποία θέλετε να εκτυπώσετε.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο.
- Επισκεφθείτε την τοποθεσία διαγνωστικών εργαλείων της HP στη διεύθυνση **www.hp.com/go/tools** για να επιδιορθώσετε συνηθισμένα προβλήματα του εκτυπωτή.

## Περισσότερες πληροφορίες



Υποστήριξη προϊόντος  
**www.hp.com/support/dj3700**



Φορητή εκτύπωση HP  
**www.hp.com/go/mobileprinting**

Στην ενότητα "Τεχνικές πληροφορίες" του οδηγού χρήσης, μπορείτε να λάβετε επιπλέον βοήθεια και να βρείτε σημειώσεις, περιβαλλοντικές και κανονιστικές πληροφορίες, καθώς και τη Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δηλώσεις συμμόρφωσης: **www.hp.com/support/dj3700**.  
Δήλωση εκτυπωτή: **www.register.hp.com**.  
Δήλωση συμμόρφωσης: **www.hp.eu/certificates**.  
Χρήση μελάνης: **www.hp.com/go/inkusage**.

## Πληροφορίες για την ασφάλεια

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό (εάν περιλαμβάνεται) που παρέχονται από την HP.

**Κανονιστικός αριθμός μοντέλου:** Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας κανονιστικός αριθμός μοντέλου. Ο κανονιστικός αριθμός μοντέλου του προϊόντος σας είναι SDG0B-1621. Αυτός ο κανονιστικός αριθμός δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία (HP DeskJet 3700 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 3700 All-in-One Printer series κ.λπ.) ή τους κωδικούς προϊόντος (J9V86A, J9V87A κ.λπ.).

| Προϊόν HP                        | Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέσα λογισμικού                  | 90 ημέρες                                                                                                                                                                                                                                             |
| Εκτυπωτής                        | 1 έτος εγγύηση υλικού                                                                                                                                                                                                                                 |
| Κεφαλές εκτύπωσης/δοχεία μελάνης | Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιoδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί. |

## A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης

- Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP ισχύει μόνο για τα προϊόντα επωνυμίας HP που πωλούνται ή εκμισθώνονται α) από την HP Inc. ή τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, τους εξουσιοδοτημένους διανομείς και τους διανομείς χώρας αυτής, β) με την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP.
- Η HP Inc. (HP) εγγυάται στον πελάτη και τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που προορίζονται πιο πάνω θα είναι ελεύθερα ελαττωμάτων ως προς τα υλικά και την εργασία τους για το παραπάνω καθορισμένο χρονικό διάστημα ("διάρκεια περιορισμένης εγγύησης"), το οποίο ξεκινάει από την ημερομηνία εντοπισμού του Προϊόντος υλικού HP, κατά την αρχική του εκκίνηση, η οποία είναι γνωστή ως "ημερομηνία πρώτης εκκίνησης". Εναλλακτικά, εάν το Προϊόν υλικού HP δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, η διάρκεια της περιορισμένης εγγύησης θα ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς ή μίσθωσης από την HP, ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης από την HP ή τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της HP, εφόσον ισχύει, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
- Για προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη ευθύνη της HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιoυδήποτε προϊόντος θα γίνεται χωρίς διακοπές ή σφάλματα.
- Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
  - Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
  - Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
  - Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
  - Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Για προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επηρεάζει ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει ή κασέτας μελάνης που έχει λήξει, θα οφείλεται στην HP η σύνηθες χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
- Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
- Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
- Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
- Τα προϊόντα αντικατάστασης μπορεί να είναι καινούργια προϊόντα ή προϊόντα παρόμοιων λειτουργιών ισοδύναμα με καινούργια.
- Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
- Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.

## B. Περιορισμοί της εγγύησης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

## Γ. Περιορισμοί της ευθύνης

- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΛΗΡΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

## Δ. Τοπική νομοθεσία

- Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχεται στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
- Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντικείται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν από τον πελάτη.

## Περιορισμένη εγγύηση HP


Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

**Ελλάδα/Κύπρος:** HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

**Ελλάδα/Κύπρος:** HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικές ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω τοποθεσία: Νομική εγγύηση καταναλωτή ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ή επισκεφτείτε την Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net)).



1 شاشة عرض لوحة التحكم: تشير إلى عدد النسخ وحالة الاتصال اللاسلكي (١) وقوة الإشارة و حالة Wi-Fi Direct والتحذيرات المتعلقة بالورق أو الأخطاء الأخرى ومستويات الحبر.

2 معلومات ⓘ: اضغط لطباعة صفحة معلومات تلخص معلومات الطابعة وحالتها الحالية.

3 استئناف ⏮: إذا كان المصباح مضيئاً فثمة حالة تحذير أو خطأ. اضغط الزر لاستئناف الطابعة بعد غياب حالة الخطأ (على سبيل المثال، بعد تحرير الورق المنحسر).

4 إلغاء الأمر ✕: إيقاف العملية الحالية.

5 اللاسلكية (١): اضغط لتشغيل قدرات اللاسلكية للطابعة أو إيقاف تشغيلها. إذا كان المصباح يومض، فهذا يعني أن إمكانية الاتصال اللاسلكي قيد التشغيل إلا أن الطابعة لم تزل غير متصلة بشبكة لاسلكية. إذا كان المصباح الأزرق قيد التشغيل، فهذا يعني أن الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية.

6, 8 نسخة ملونة و نسخة بالأسود: اضغط لبدء مهمة نسخ بالأبيض والأسود. لزيادة عدد النسخ بالألوان، استمر في الضغط المتكرر على الزر بسرعة.

7 مصباح نسخ: يشير المصباح إن كان وامضاً إلى أن الطابعة جاهزة للمسح الضوئي.

9 مصباح تنبيه الحبر: يشير إلى انخفاض مقدار الحبر أو حدوث مشكلات في الخرطوشات.

10 خدمات الويب: إذا كان الضوء منطفئاً، فاضغط لطباعة صفحة تساعدك على إعداد 'خدمات الويب'. إذا كان الضوء وامضاً، فهناك مشكلة في 'خدمات الويب' حيث يجب الضغط على الزر لطباعة صفحة تساعدك في حل المشكلة. إذا كان الضوء منيراً ثابتاً، 'خدمات الويب' جاهزة للاستخدام.

11 Wi-Fi Direct: اضغط لتشغيل Wi-Fi Direct أو إيقاف تشغيله. إذا كان المصباح وامضاً، فهناك جهاز Wi-Fi Direct يحاول الاتصال بالطابعة. اضغط على الزر للسماح بالاتصال. لطباعة دليل Wi-Fi Direct، اضغط زر Wi-Fi Direct وزر المعلومات آنًا واحدًا.

## تعليمات الإعداد اللاسلكي

انتقل إلى **123.hp.com** لتنزيل تطبيق HP Smart أو برنامج الطابعة وتثبيتهما. يمكن لكل من التطبيق والبرنامج مساعدتك على الاتصال بالشبكة اللاسلكية (تُدعم شبكات 2.4 جيجا هرتز).

|                                                    |       |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طباعة دليل تشغيل اللاسلكية السريع                  | ⓘ     | اضغط طويلاً على زر المعلومات لمدة ثلاث ثوانٍ.                                                                                                                    |
| دخول وضع الإعداد                                   | Ⓜ + Ⓜ | اضغط طويلاً على زر اللاسلكية وزر إلغاء الأمر آنًا واحدًا لمدة عدة ثوانٍ. إذا كان زر الطاقة ومصباح اللاسلكية الأزرق يبدآن بالوميض فالطابعة جاهزة للاتصال بالشبكة. |
| توصيل الطابعة عبر وضع Wi-Fi Protected Setup (WPS). | Ⓜ     | اضغط طويلاً على زر اللاسلكية حتى يبدأ في الوميض ثم اضغط زر WPS على الموجه في غضون دقيقتين. إذا كان زر اللاسلكية يبقَى منيرًا فالطابعة متصلة.                     |
| طباعة تقرير اختبار الشبكة وصفحة تكوين الشبكة       | Ⓜ + ⓘ | اضغط على زر اللاسلكية وزر المعلومات في نفس الوقت.                                                                                                                |

تفضل بزيارة مركز الطابعة اللاسلكية لشركة HP على الموقع [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting).

**ملاحظة:** لا تستخدم كبل USB خلال تثبيت البرامج إلا في الحالات والأوقات حيث تتم المطالبة الصريحة بذلك.

**مستخدمو Windows®:** يمكنك أيضًا طلب القرص المضغوط الذي يحتوي على برنامج الطابعة على [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

### مشاركة الطابعة مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى على شبكتك

بعد توصيل الطابعة بشبكتك اللاسلكية، يمكنك مشاركتها مع العديد من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة على الشبكة نفسها. يجب تثبيت تطبيق HP Smart أو برنامج الطابعة من [123.hp.com](http://123.hp.com).

### التحويل من توصيل USB إلى اتصال لاسلكي

تعلم ذلك على: [www.hp.com/support/dj3700](http://www.hp.com/support/dj3700).

### استخدم الطابعة لاسلكيًا دون موجّه (Wi-Fi Direct)

تعلم ذلك على: [www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting).

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام في بيئات مفتوحة (على سبيل المثال، في المنازل ودون الاتصال بشبكة الإنترنت العامة)، حيث يستطيع أي شخص الوصول إلى الطابعة واستخدامها. ونتيجة لذلك، يكون إعداد Wi-Fi Direct في الوضع "تلقائي" بشكل افتراضي دون كلمة مرور للمسؤول، مما يسمح لأي فرد في النطاق اللاسلكي بالاتصال والوصول إلى جميع الوظائف وإعدادات الطابعة. إذا كنت ترغب في مستوى أعلى من الأمان، توصي HP بتغيير أسلوب اتصال Wi-Fi Direct من "تلقائي" إلى "يدوي" وإعداد كلمة مرور للمسؤول.

### استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها

- تأكد من تثبيت الإصدار الأخير من تطبيق HP Smart أو برنامج الطابعة من HP من موقع [123.hp.com](http://123.hp.com).
- في حالة استخدام الشبكة اللاسلكية، تحقق من أن الطابعة متصلة بنفس الشبكة المتصل بها جهازك الذي تقوم بالطباعة منه.
- في حالة استخدام كبل USB، تأكد من أن الكبل متصل بإحكام.
- قم بزيارة HP Diagnostic Tools على [www.hp.com/go/tools](http://www.hp.com/go/tools) لتصحيح المشاكل الشائعة في الطابعة.

### تعرف على المزيد

يمكنك الحصول على تعليمات إضافية والعثور على الإشعارات والمعلومات البيئية والتنظيمية، بما في ذلك الإشعار التنظيمي للاتحاد الأوروبي وبيانات التوافق، في قسم "المعلومات الفنية" من دليل المستخدم.

[www.hp.com/support/dj3700](http://www.hp.com/support/dj3700)

تسجيل الطابعة: [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com)

إعلان التوافق: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

مدى استخدام الحبر: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage)



الطابعة من الأجهزة المحمولة من HP

[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

دعم المنتج

[www.hp.com/support/dj3700](http://www.hp.com/support/dj3700)

### معلومات السلامة

لا تستخدم المنتج إلا مع سلك الطاقة ومحول الطاقة (في حالة توفيرهما) المقدمين من قبل HP فقط.

**رقم الطراز التنظيمي:** لأغراض التعريف التنظيمي، تم تعيين رقم طراز تنظيمي للمنتج الخاص بك.

رقم الطراز التنظيمي الخاص بمنتجك هو SDG0B-1621. يجب عدم خلط هذا الرقم التنظيمي مع اسم التسويق

(HP DeskJet 3700 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 3700 All-in-One Printer series وما إلى ذلك) أو أرقام المنتج (J9V87A, J9V86A وما إلى ذلك).



| منتج HP                 | فترة الضمان المحدود                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وسائط البرامج           | ٩٠ يومًا                                                                                                                                                                                                                          |
| الطابعة                 | ضمان للأجهزة لمدة سنة واحدة                                                                                                                                                                                                       |
| خراطيش الحبر أو الطباعة | مدة الضمان المحدود (خراطيش الطباعة) حتى نفاذ حبر HP أو حتى تاريخ «انتهاء الضمان» المطبوع على الخرطوشة، أيهما يحدث أولاً.<br>لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تجديدها أو أسيء استخدامها أو تم العبث بها. |

#### أ - حدود الضمان المحدود

- ١ - ينطبق هذا الضمان المحدود من HP فقط على المنتجات التي تحمل علامة HP والتي تم شراؤها أو استئجارها (أ) من شركة HP Inc. أو شركاتها الفرعية أو الشركات التابعة لها أو وكلاء المبيعات المعتمدين أو الموزعين المعتمدين لديها أو الموزعين في مختلف البلدان؛ (ب) مع هذا الضمان المحدود من HP.
  - ٢ - تضمن شركة HP Inc. (HP) للعميل بصفته المستخدم النهائي خلو منتجات HP المذكورة من العيوب في المواد والتصنيع وذلك للمدة المذكورة («فترة الضمان المحدود»)، حيث أن مدة الضمان المحدود تعتبر من يوم اكتشاف جهاز HP لأول مرة خلال عملية التمهيد الأولية له، ويشار إلى هذا التاريخ بعبارة «يوم البدء الأول». كذلك، إذا لم يتم اكتشاف جهاز HP في الموعد المذكور، فتعتبر فترة الضمان المحدود من يوم الشراء أو الاستئجار من HP أو من يوم إتمام التثبيت بواسطة من يوفر الخدمة من قبل HP أو بترخيص منها، أيهما يكون الأخير.
  - ٣ - بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ العمليات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خاليًا من الأخطاء.
  - ٤ - لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
    - أ - الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ؛ أو
    - ب - استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تدعمها شركة HP؛ أو
    - ج - تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل؛ أو
    - د - عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
  - ٥ - بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقد للدعم أبرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP تمت إعادة تعبئتها أو خرطوشة حبر منتهية الصلاحية، ستقوم شركة HP بتحميل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتحديد.
  - ٦ - إذا تلتقت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطارًا بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلتزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
  - ٧ - إذا تعذر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشملها الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تلتزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
  - ٨ - لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
  - ٩ - تلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديدًا أو كالجديد وأن يكون أدائه مماثلًا لأداء المنتج المستبدل.
  - ١٠ - من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد معاد معالجتها تكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
  - ١١ - يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها يغطيها الضمان فيها. يمكن إبرام تعاقدات للحصول على خدمات ضمان إضافية - مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.
- ب - حدود الضمان
- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردها الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو تعهدات أخرى من أي نوع، سواء كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لمستوى معين من الجودة أو ملاءمته لغرض بعينه.
- ج - حدود المسؤولية القانونية
- ١ - بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعمل وقاصرة عليه.
  - ٢ - بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردها الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عرضية مترتبة على أضرار أخرى، سواء كان ذلك قائمًا على تعاقد أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواء تم الإخطار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.
- د - القوانين المحلية
- ١ - يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
  - ٢ - في حالة توافق بيان الضمان الحالي مع القانون المحلي، يمكن تعديل هذا البيان المتوافق مع القانون المحلي وبموجب مثل هذا القانون المحلي. قد لا ينطبق بعض بنود إخلاء المسؤولية والاستثناءات والقيود الخاصة ببيان الضمان هذا على العميل.