



Empezar aquí

[Español]

Inicie aqui

[Português]

Begin hier

[Nederlands]



English
Deutsch
Français
Italiano

1...2...3...

B9S76-90082

Printed in English

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



1

Preparar


Preparación antes de instalar la aplicación móvil o el software. **ES**

Preparar

Faça a preparação antes de instalar o aplicativo móvel ou o software. **PT**

Vorbereiden


Voor u de mobiele app of software installeert. **NL**



Extraiga la cinta y el material de embalaje.

Remova as fitas e os materiais de embalagem.


Verwijder tape en verpakkingsmateriaal.



Empuje la bandeja de fotografías hacia dentro. Deslice las guías hacia fuera.

Empurre a bandeja de fotos para dentro. Deslize as guias para fora.


Duw de fotolade naar binnen. Trek de geleiders naar buiten.



Conecte y enciéndala.

Conecte o cabo de alimentação e ligue a alimentação.


Steek het netsnoer in het stopcontact en schakel het apparaat in.



Selecione Ajustes.

Selecione as configurações.

Selecteer Instellingen.



Reproduzca la animación para instalar la tinta y cargar el papel.

Reproduza animações para instalar tinta e colocar papel.

Speel de animaties om inkt te installeren en papier te plaatsen af.

2

Conectar


Descarga e instalación para la conexión. **ES**

Conectar

Baixe e instale para conectar. **PT**

Verbinden

Download en installeer om verbinding te maken. **NL**



Para una configuración más rápida

Use su dispositivo móvil.

Instale la aplicación de la impresora desde **123.hp.com** o escanee el código QR.

Para a configuração mais rápida


Use seu dispositivo móvel.

Instale o aplicativo da impressora em **123.hp.com** ou digitalize o código QR.

Voor de snelste instellingen

Gebruik uw mobiel apparaat.

Installeer de printerapp van **123.hp.com** of scan de QR-code.



Si prefiere realizar la configuración desde un equipo

Escriba **123.hp.com** en un navegador. HP le ayudará a conectar la impresora cuando instale el software.



Los usuarios de Windows también pueden instalar el software desde el CD.

Se preferir configurar de um computador

Digite **123.hp.com** em um navegador. A HP ajudará a conectar sua impressora quando você instalar o software.



Usuários do Windows podem também instalar o software a partir do CD.

Als u installatie vanaf een computer verkiest

Typ **123.hp.com** in een browser. HP zal u helpen om uw printer te verbinden bij installatie van de software.



Windows-gebruikers kunnen de software ook vanaf de cd installeren.

3

Activar


Creación de una cuenta para activar la impresora. **ES**

Ativar

Crie uma conta para ativar sua impressora. **PT**

Activeren

Maak een account aan om uw printer te activeren. **NL**



Activación desde un dispositivo móvil

Cuando instale la aplicación móvil para impresoras, recibirá instrucciones para crear una cuenta.

Ativar de um dispositivo móvel

Ao instalar o aplicativo móvel da impressora, você será orientado na criação da conta.

Activeren vanaf een mobiel apparaat

Wanneer u de mobiele printerapp installeert, wordt u begeleid bij het maken van een account.



Activación desde un equipo

Cuando instale el software de la impresora, recibirá instrucciones para crear una cuenta.

Ativar de um computador

Ao instalar o software da impressora, você será orientado na criação da conta.

Activeren vanaf een computer

Wanneer u de software installeert, wordt u begeleid bij het maken van een account.

Ahora, imprima desde su dispositivo móvil.

Agora, imprima do seu dispositivo móvel.

Druk nu af vanaf uw mobiel apparaat.

Sacar. Imprimir. Disfrutar.

Solo 3 pasos simples para imprimir fotos profesionales desde su dispositivo móvil. **ES**

Tire. Imprima. Divirta-se.

Apenas 3 etapas fáceis para imprimir fotos com qualidade de laboratório a partir de seu dispositivo móvel. **PT**

Foto nemen. Afdrukken. Genieten.

Foto's van hoge kwaliteit in 3 eenvoudige stappen afdrukken vanaf uw mobiel apparaat. **NL**



La impresión ya está integrada en los dispositivos móviles Apple y Android más recientes.

- **Saque** su foto y elija la impresora.
- **Imprima** tras seleccionar los parámetros.
- **Disfrute** de sus fotos profesionales.

Si no dispone de la impresión integrada en su dispositivo móvil o si tiene dudas, visite hp.com/go/mobileprinting para obtener más información.

A impressão já está incorporada a dispositivos móveis Apple e a dispositivos móveis Android mais recentes.

- **Tire** sua foto e escolha sua impressora.
- **Imprima** após ter selecionado as configurações.
- **Divirta-se** com suas fotos com qualidade de laboratório!

Se não tiver o recurso de impressão incorporado no seu dispositivo móvel ou não tiver certeza de que ele está instalado, visite hp.com/go/mobileprinting para saber mais.

Afdrukken is al ingebouwd op Apple en nieuwere Android-apparaten.

- **Neem** uw foto en kies uw printer.
- **Druk** uw foto af nadat u de instellingen hebt geselecteerd.
- **Geniet** van uw foto's in fotolabkwaliteit!

Als uw mobiel apparaat niet over een ingebouwde afdrukfunctie beschikt of u dit niet zeker weet, kunt u terecht op hp.com/go/mobileprinting voor meer informatie.

