


hp Brug af kontrolpanelet



- 1 Tryk på knappen **Hjem** for at få printeren til at gå tilbage til startskærmbilledet.
- 2 Tryk på knappen **Nulstil** for at genoptage job, der er sat på pause, og sætte printeren tilbage til klar tilstand.
- 3 Tryk på knappen **Log på** (eller **Log af**) for at logge på eller logge af for adgang til sikrede funktioner.
- 4 Tryk på knappen **Oplysninger** for at få adgang til oplysninger om trådløs forbindelse eller Ethernet-forbindelse, Wi-Fi Direct, dvaleindstillinger, printerens faxnummer eller HP Webtjenester.

- 5 Tryk på knappen **Hjælp**, der findes i alle skærmbilleder, hvis du har brug for hjælp.
- 6 Stryg sidelæns på skærmen for at rulle mellem siderne.
- 7 Tryk på knappen **Kopier** for at starte et kopijob og ændre antallet af kopier.

Kopier

Kopier dokumenter ved hjælp af forhåndsvisning af billede, rediger indstillinger, samt opret, gem og åbn gemte genvejsæt.

Scan


Scan omfatter Scan til E-mail, Scan til netværksmappe, Scan til USB-drev, Scan til joblagring og Scan til SharePoint®.

Udskriv

Udskriv et dokument fra joblagring og fra et bærbart USB-flashdrev.

Fax

Scan og send et dokument til en **faxmaskine**.



HP JetAdvantage

Få adgang til **HP JetAdvantage**-løsninger, som omfatter sikkerhed, administration, arbejdsgange og mobil udskrivning.

Genvejsæt

Gemte **genvejsæt** gemmes og konfigureres på EWS til udskrivnings-, e-mail-, kopierings-, scannings- og faxjob.

Forbrugsvarer

Kontrollér status for **forbrugsvarer** og tilbehørsæt.

Bakker


Få vist status for **papirbakker**, og konfigurér papirtype og -format.

Kontaktpersoner

Opret og administrer **kontaktpersoner** til scan til e-mail eller faxjobs.

Rapporter

Få vist og udskriv **rapporter** vedrørende printeren, såsom konfigurationssiden.



Indstillinger

Få vist og administrer **printerindstillinger**, herunder kopiér/udskriv, scan/send digitalt, fax, forbrugsvarer og netværk.

Supportværktøjer

Brug **Supportværktøjer** til at foretage fejlfinding, udføre vedligeholdelse og få adgang til menuen Service.

Joblog

Få vist eller udskriv en liste over fuldførte job, og få vist joboplysninger.

Hjælp til handicappede

Hjælp til handicappede gør det muligt for brugere med syns- eller bevægelseshandicap at ændre printerens kontrolpanel til **høj kontrast**, **invertere farver** og **zoome ind på skærmen**, så den nemmere kan aflæses.

Funktionerne **Displayaftæser** og **Lydstyrke** er tilgængelige for brugere, der har installeret HP's hjælp til handicappede (2MU47A).