




# Ohjauspaneelin käyttäminen



- 1 Palaa tulostimen aloitusnäyttöön koskettamalla **Aloitus**-painiketta.
- 2 Jatka keskeytettyjä töitä ja palauta tulostin alkutilaan **Nollaus** -painikkeella.
- 3 Koskettamalla **Kirjaudu sisään** (tai **Kirjaudu ulos**) -painiketta voit kirjautua sisään (tai ulos) suojattujen toimintojen käyttämistä varten.
- 4 **Tieto**-painikkeella saat tietoja langattomasta tai Ethernet-verkosta, Wi-Fi Direct -toiminnosta, lepotilan asetuksista, tulostimen faksinumerosta ja HP-verkkopalveluista.
- 5 **Ohje**-painikkeella voit avata ohjeen missä tahansa näytössä.
- 6 Voit selata sivuja pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- 7 **Kopiointi**-painikkeella voit aloittaa kopiointityön ja muuttaa kopioiden määrää.

### Kopiointi

Voit **kopioida** kuvia käyttämällä esikatselutoimintoa, muuttaa asetuksia ja luoda, tallentaa ja ladata tallennettuja pikasarjoja.

### Skannaus


**Skannaus**-toimintoja ovat skannaus sähköpostiin, skannaus verkkokansioon, skannaus USB-asemaan, skannaus työn tallennuspaikkaan ja skannaus SharePointiin®.

### Tulostus

Voit **tulostaa** asiakirjan työn säilytyksestä ja USB-muistitikulta.

### Faksi

Skannaa ja lähetä asiakirja **faksi** laitteeseen.



### HP JetAdvantage

Voit käyttää **HP JetAdvantage** -ratkaisuja, kuten suojaus-, hallinta-, työnkulu- ja mobiilitulostusratkaisuja.

### Pikasarjat

Voit määrittää ja tallentaa EWS:ssä **pikasarjoja** tulostus-, sähköposti-, kopiointi-, skannaus- ja faksitöitä varten.

### Tarvikkeet

Tarkista **tarvikkeiden** ja pakkausten tila.

### Lokerot


Tarkista **paperilokeroiden** tila ja määritä paperityyppi ja paperin koko.

### Yhteystiedot

Luo ja hallitse **yhteystietoja** sähköpostiin skannaamista tai faksitöitä varten.

### Raportit

Tarkastele ja tulosta tulostimeen liittyviä **raportteja**, kuten asetussivuja.



### Asetukset

Tarkastele ja hallitse tulostimen **asetuksia**, kuten kopioinnin, tulostuksen, skannauksen, digitaalisen lähetyksen, faksin ja verkon asetuksia.

### Tukityökalut

**Tukityökalut** mahdollistavat vianmäärityksen, ylläpitotoimet ja Huolto-valikon avaamisen.

### Työn loki

Näytä tai tulosta valmiiden töiden luettelo työtietojen tarkastelua varten.

### Helppokäyttöisyys

**Helppokäyttöisyys**-asetusten avulla visuaalisesti tai toiminnallisesti rajoittuneet käyttäjät voivat parantaa näkyvyyttä muuttamalla tulostimen ohjauspaneelin asetukseksi **Suuri kontrasti**, **Käännä värit** ja **Näytön zoomaus**.

### Näytönlukija- ja Äänenvoimakkuus-toiminnot

**Näytönlukija**- ja **Äänenvoimakkuus**-toiminnot ovat HP Accessibility Assistantin (ZMU47A) asentaneiden käyttäjien käytettävissä.