




Utilisation du panneau de commande



- 1 Appuyez sur le bouton **Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur le bouton **Réinitialiser** pour reprendre les tâches interrompues et rendre l'imprimante à nouveau opérationnelle.
- 3 Appuyez sur le bouton **Se connecter** (ou **Se déconnecter**) pour ouvrir ou fermer une session afin d'accéder aux fonctions sécurisées.
- 4 Appuyez sur le bouton **Informations** pour accéder aux informations sur le réseau sans fil ou Ethernet, au réseau Wi-Fi Direct, aux paramètres de veille, au numéro de télécopie de l'imprimante ou aux services Web HP.

- 5 Appuyez sur le bouton **Aide** pour obtenir de l'aide sur un écran.
- 6 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour naviguer entre les pages.
- 7 Appuyez sur le bouton **Copier** pour lancer une tâche de copie et modifier le nombre de copies.

Copie

Copiez des documents à l'aide de la prévisualisation de l'image, modifiez les paramètres et créez, enregistrez et chargez des réglages rapides enregistrés.

Numérisation


La **numérisation** inclut la numérisation pour envoi par e-mail, la numérisation vers le dossier réseau, la numérisation vers une unité USB, la numérisation vers le stockage des tâches et la numérisation vers SharePoint®.

Impression

Imprimez un document depuis le stockage des tâches et depuis une clé USB portable.

Télécopie

Numérisez et envoyez un document vers un **télécopieur**.



HP JetAdvantage

Accédez aux solutions **HP JetAdvantage**, notamment celles relatives à la sécurité, la gestion, les flux de travail et l'impression mobile.

Réglages rapides

Les **réglages rapides** enregistrés sont stockés et configurés sur le serveur Web intégré pour imprimer, envoyer par e-mail, copier, numériser et télécopier des tâches.

Consommables

Vérifiez l'état des **consommables** et des kits.

Bacs


Consultez l'état des **bacs de papier** et configurez le type et le format de papier.

Contacts

Créez et gérez des tâches liées aux **contacts** pour Numériser vers la messagerie ou la télécopie.

Rapports

Affichez et imprimez des **rapports** relatifs à l'imprimante, comme la page de configuration.



Paramètres

Affichez et gérez les **paramètres** de l'imprimante, y compris la copie et l'impression, la numérisation et l'envoi numérique, la télécopie, les consommables, ainsi que la mise en réseau.

Outils de dépannage

Utilisez les **outils de dépannage** pour résoudre les problèmes, effectuer la maintenance et accéder au menu Service.

Journal tâches

Affichez ou imprimez la liste des tâches terminées et affichez les détails des tâches.

Accessibilité

Les options **d'accessibilité** permettent aux utilisateurs confrontés à des défis visuels ou de dextérité de définir le panneau de commande de l'imprimante sur **Contraste élevé**, **Inverser les couleurs** et **Zoom d'écran** pour une meilleure visibilité.

Les fonctionnalités Lecteur d'écran et Volume sonore

Les fonctionnalités **Lecteur d'écran** et **Volume sonore** sont disponibles aux utilisateurs qui ont installé l'Assistant d'accessibilité HP (2MU47A).