



Stație de lucru HP Card Referință rapidă



639172-277

HP și-a luat angajamentul de a reduce impactul produselor sale asupra mediului. Prin eforturile noastre permanente, HP transferă mai mult conținut pe web și pe unitatea dvs. de disc. Acest card vă direcționează către resursele potrivite. Vă mulțumim pentru achiziționarea unei stații de lucru HP!

Localizarea resurselor stației de lucru

Unde găesc?	Consultați una sau mai multe din următoarele:
QuickSpecs Înlocuirea videoclipurilor și a altor resurse	Accesați www.hp.com/go/quickspecs pentru a vizualiza QuickSpecs pentru modelul stației dvs. de lucru. Accesați www.hp.com/go/sml și selectați modelul dvs. de stație de lucru pentru a accesa eliminarea și înlocuirea videoclipurilor și a altor resurse.
Documentație	Accesați http://www.hp.com/support și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul dvs. și pentru a vizualiza o listă cu documentația disponibilă. De pe desktop-ul Windows® 7, selectați Start , selectați Suport și asistență HP , apoi selectați Documentație HP . În Windows 10, selectați Start , selectați Toate aplicațiile , selectați HP , apoi selectați Documentație HP . De pe desktopul dvs. Linux®, lansați pagina de pornire a browserului implicit HP.
Diagnostic, depanare, software și drivere	Accesați http://www.hp.com/support și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul. Puteți găsi următoarele tipuri de asistență: <ul style="list-style-type: none">• Rezolvarea unei probleme (documente cu ajutor automat)• Diagnosticarea unei probleme• Chat online cu un tehnician de la HP• Sfaturi pentru clienți sau Notificări pentru clienți• Software și drivere disponibile
Asistență în S.U.A.	Pentru asistență în S.U.A., accesați http://www.hp.com/support și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul. Aici puteți să accesați următoarele tipuri de asistență: <ul style="list-style-type: none">• Chat online cu un tehnician de la HP• Numere de telefon pentru asistență• Locații cu centre de service HP
Informații despre garanție	Garanția limitată HP se găsește împreună cu ghidurile pentru utilizatori pe produsul dvs. și/sau pe CD-ul sau DVD-ul furnizat în cutie. În unele țări sau regiuni, în cutie poate fi furnizată o garanție HP în format imprimat. Pentru țările sau regiunile în care garanția nu este furnizată în format imprimat, puteți să solicitați o copie de la www.hp.com/go/orderdocuments . Pentru produsele cumpărate în Asia Pacific, puteți scrie companiei HP la adresa POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vă rugăm să includeți denumirea produsului și numele dvs., numărul de telefon și adresa poștală.

Acord de licență pentru utilizatorul final

Prin instalarea, copierea, descărcarea sau utilizarea în orice alt mod a oricărui produs software preinstalat pe acest computer, sunteți de acord să respectați condițiile stipulate în Acordul de licență pentru utilizatorul final HP (ALUF). Dacă nu acceptați acești termeni de licență, singurul remediu este returnarea integrală a produsului nefolosit (hardware și software) în cel mult 14 zile pentru o rambursare completă conform politicii de rambursare a vânzătorului. Pentru orice alte informații sau pentru a solicita o rambursare completă a prețului computerului, contactați vânzătorul.


Avertismente

⚠️ AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare sau de deteriorare a echipamentului:

- Conectați cablul de alimentare la o priză de c.a. ușor accesibilă în orice moment.
- Întrerupeți alimentarea de la computer deconectând cablul de alimentare de la priza de c.a.
- În cazul în care cablul de alimentare are un ștecăr cu 3 pini, introduceți cablul într-o priză împământată (cu 3 pini). Nu dezactivați pinul de împământare al cablului de alimentare, de exemplu, nu atașați un adaptor cu 2 pini. Pinul de împământare reprezintă o caracteristică importantă de securitate.

Pentru informații suplimentare despre reglementări și despre siguranță și pentru informații despre dezafectarea acumulatorilor, consultați documentul *Notificări despre reglementări, siguranță și mediu*, furnizat cu ghidurile pentru utilizatori. Pentru a localiza ghidurile pentru utilizatori aferente computerului dvs., consultați secțiunea „Localizarea resurselor stației de lucru”.

⚠️ AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de rănire gravă, citiți *Ghidul pentru siguranță și confort*, furnizat cu ghidurile pentru utilizatori. Acesta descrie configurarea corectă a stației de lucru și conține informații privind poziția adecvată, menținerea sănătății și deprinderile de lucru corecte pentru utilizatorii de computere. *Ghidul pentru siguranță și confort* oferă, de asemenea, informații importante despre siguranța în lucrul cu dispozitive electrice și mecanice. *Ghidul pentru siguranță și confort* este disponibil și pe web la <http://www.hp.com/ergo>.

⚠️ AVERTISMENT! Dacă un produs este expedit într-un ambalaj marcat cu acest simbol, , produsul trebuie ridicat întotdeauna de două persoane pentru a evita vătămarea personală din cauza greutății produsului.

Descrierea produsului

Acest produs este un computer de birou All-in-One, computer de birou, computer client subțire, stație de lucru sau sistem pentru vânzări en detail. Acesta poate dispune de afișaj cu panou subțire, zonă de atingere, procesor, memorie RAM, VRAMA, unitate de disc, unitate SSD, sursă de alimentare internă sau adaptor de c.a. extern. În funcție de modelul de computer, produsele au valori nominale de 90–265 V c.a., 100–240 V c.a., 200–240 V c.a., 220–240 V c.a. sau 100–127/200–240 V c.a., 50–60 Hz sau 50/60 Hz, 1,5 A, 1,8 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 3,6 A, 4 A, 5 A, 5,2 A, 5,5 A, 6 A, 8 A, 15 A, 20 A, 6/3 A, 8/4 A, 8–4 A, 12–8 A, sau 4,5–2,25 A. Adaptorul de c.a. are valori nominale de 100–240 V c.a., 50–60 Hz, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A, 1,6 A, 1,7 A, 1,9 A, 2 A, 2,2 A, 2,25 A, 2,31 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 2,9 A, 3,5 A, 3,6 A, sau 4 A. Dacă aveți o tastatură, un mouse wireless și control de la distanță RF, acestea au valori nominale de 1,5 V c.c., 3 V c.c., 3,2 V c.c. sau 5 V c.c., 5 mA, 10 mA, 20 mA, 25 mA, 30 mA, 40 mA, 50 mA, 60 mA, 80 mA, 100 mA, sau 300 mA. Pentru a accesa cele mai recente ghiduri pentru utilizatori sau manuale pentru produsul dvs., accesați <http://www.hp.com/support> și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul.

Opinii privind documentația

Compania HP s-a angajat să furnizeze o documentație care să corespundă cerințelor dumneavoastră. Pentru a ne ajuta să îmbunătățim documentația, trimiteți orice sugestii, comentarii sau erori la doc.feedback@hp.com. Includeți titlul și codul documentului, atunci când trimiteți feedback.

Configurare rapidă

Notă: Configurarea poate varia.

1. Conectați mouse-ul, tastatura și cablul de alimentare la stația de lucru (1).
2. Conectați monitorul la stația de lucru (2).
3. Conectați cablul de alimentare al stației de lucru și cablul de alimentare al monitorului la o priză de c.a. (3).
4. Conectați cablul Ethernet la o mufă RJ-45 (pentru rețea) sau la o conexiune WLAN prin intermediul unui ruter de internet.
5. Conectați alte componente periferice (precum o imprimantă) în conformitate cu instrucțiunile incluse cu dispozitivul.

