





Uso del panel de control



- 1 Toque el botón **Inicio** para volver a la pantalla de inicio de la impresora.
- 2 Toque el botón **Volver** para volver a la pantalla anterior.
- 3 Toque el botón de **Iniciar sesión** (o **Cerrar sesión**) para entrar o salir y acceder a las funciones protegidas.
- 4 Toque el botón **Configuración** para ajustar las preferencias, como red, Wi-Fi Direct, Bluetooth, fax y otras.
- 5 Toque el botón **Resumen de red** para acceder al estado inalámbrico y ethernet.
- 6 Toque el botón **Wi-Fi** para acceder a Wi-Fi Direct.
- 7 Toque el botón **Detalles de cartucho** para acceder a los niveles aproximados de cartucho.
- 8 Toque el botón **Configuración de bandeja** para acceder a la configuración y al estado de la bandeja.
- 9 Toque el botón **Fax** para acceder a las funciones del estado del fax, respuesta automática, registros de fax y volumen del sonido del fax.
- 10 Toque el botón **Estado ambiental** para tener acceso a la configuración ambiental.
- 11 Toque el botón **Ayuda** para acceder a vídeos de procedimientos, consejos, información de la impresora o para imprimir una página de demostración.
- 12 Toque el número de la copia para cambiar el número de copias.
- 13 Toque el botón **Copiar** para iniciar una tarea de copia.
- 14 Toque la fecha y la hora para cambiarlas.



Copiar

Copie documentos con la vista previa de imagen. Utilice la función Copiar tarjeta de ID para capturar los dos lados de una tarjeta de identificación de dos caras.

Escanear

La función Escaneado incluye **Escanear** a correo electrónico, Escanear a carpeta de red, Escanear a unidad de USB, Escanear a almacenamiento de tareas y Escanear a SharePoint®.

Imprimir

Imprima documentos desde un almacenamiento de tareas o unidad USB. Admite formatos PDF, fotos y la mayoría de archivos MS Office.

Fax

Escanee y envíe un documento a un equipo de **Fax** mediante la función de Directorio o al marcar de forma manual un número de fax.

Herramientas de soporte

Utilice **Herramientas de soporte** para solucionar problemas, realizar mantenimiento y acceder al menú de Servicio.