


HP DeskJet 2600 All-in-One series



Need help? www.hp.com/support/dj2600

- 1 **Power** : Press to turn the printer on or off.
- 2 **Control panel display**: Indicates number of copies, wireless status , and signal strength , Wi-Fi Direct status , warnings or errors, and estimated ink levels .
- 3 **Ink Alert** light: Indicates low ink or cartridge problems.
- 4 **Cancel** : Press to stop the current operation.
- 5 **Resume** : The light blinks when a job is interrupted by a problem (for example, out of paper or paper jam). After you have resolved the problem, press the button to resume the job.
- 6 **Wireless** : Press to turn the printer's wireless capability on or off.
 - If the blue light is blinking, the wireless capability is on but the printer is not yet connected to a wireless network.
 - If the blue light stays on, the printer is connected to a wireless network.
 - If the light is off, the wireless capability is off.To turn Wi-Fi Direct on or off, press and hold the **Wireless** button  and the **Resume** button  together for three seconds. The Wi-Fi Direct icon  on the display is on when Wi-Fi Direct is turned on.
- 7 **Information** : Press to print a printer information page that provides a summary of the printer information and its current status. If the light is blinking in white and the Wi-Fi Direct icon  on the display is blinking fast at the same time, press the **Information** button  to confirm a connection.
- 8, 9 **Color Copy**  or **Black Copy** : Press to start a color or black-and-white copy job. To increase the number of copies, press the button multiple times quickly.



English



Scan: Use the HP Smart app or printer software to scan. Find more information about scanning at www.hp.com/support/dj2600.

Safety information

Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

Regulatory Model Number: For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SNPRH-1602. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series, etc.) or product numbers (V1N01A, V1N02A, etc.).



V1N01-90075

EN	EL	PL	TR	CS	SK	HU
BG	HR	RO	SL	SR		



Printed in [English]

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice.

Wireless setup help

Go to **123.hp.com** to download and install the HP Smart app or printer software. Both the app and software will help you connect to your wireless network (2.4 GHz supported).

Print Wireless Quick Start Guide		Press and hold the Information button for three seconds.
Restore wireless settings		Press and hold the Wireless and Cancel buttons at the same time until the Power button starts blinking for a few seconds, and then the printer is ready to connect to network.
Connect printer through Wi-Fi Protected Setup (WPS) mode		Press and hold the Wireless button until the blue light starts blinking, and then press the WPS button on your router. When the Wireless button remains lit, the printer is connected.
Print Network Test Report and Network Configuration Page		Press the Information and Wireless buttons together.

 Visit the HP Wireless Printing Center at **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Note: Only use a USB cable during software installation if and when you are prompted to do so.

Note for Windows® users: You may also order a printer software CD. Please visit **www.support.hp.com**.

Share the printer with computers and other devices on your network

After connecting the printer to your wireless network, you can share it with multiple computers and mobile devices on the same network. On each device, install the HP Smart app or printer software from **123.hp.com**.

Convert from a USB connection to wireless connection

Learn more: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Use the printer wirelessly without a router (Wi-Fi Direct)

To print Wi-Fi Direct Guide, press the **Information** button  and **Resume** button  at the same time.

Learn more: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

This product is designed for use in open environments (e.g., in homes and not connected to the public Internet) in which anyone may access and use the printer. As a result, the Wi-Fi Direct setting is in “Automatic” mode by default, without an administrator password, which allows anyone in wireless range to connect and access all functions and settings of the printer. If higher security levels are desired, HP recommends changing the Wi-Fi Direct Connection Method from “Automatic” to “Manual” and establishing an administrator password.

Basic troubleshooting

- Make sure you have installed the latest HP Smart app or printer software from **123.hp.com** on each device.
- If using a USB cable, make sure the cable is securely connected and the printer is set as the default printer.
- If your computer is connected to the printer with a wireless connection, make sure the printer is connected to the same network as the device you are printing from. Visit **www.hp.com/go/wifihelp** for more information.

Note for Windows® users: Visit HP Diagnostic Tools at **www.hp.com/go/tools** to fix common printer problems.

Learn more



Product support

www.hp.com/support/dj2600



HP mobile printing

www.hp.com/go/mobileprinting

Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements, in the “Technical Information” section of the User Guide: **www.hp.com/support/dj2600**.

Printer registration: **www.register.hp.com**.

Declaration of Conformity: **www.hp.eu/certificates**.

Ink usage: **www.hp.com/go/inkusage**.

HP printer limited warranty statement

HP Product	Limited Warranty Period
Software Media	90 days
Printer	1 year hardware warranty
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.

A. Extent of limited warranty

1. This HP Limited Warranty applies only to HP branded products sold or leased a) from HP Inc., its subsidiaries, affiliates, authorized resellers, authorized distributors, or country distributors; b) with this HP Limited Warranty.
2. HP Inc. (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above (the "Limited Warranty Period"), which Limited Warranty Period begins on the date when the HP Hardware Product is first detected during its initial boot, which date is known as the "first start date." Alternatively, if the HP Hardware Product is not detected at that time, the Limited Warranty Period shall start on the latter of the date of purchase or lease from HP or from the HP or, if applicable, the HP authorized service provider completes installation.
3. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error-free.
4. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
5. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
6. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
7. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
8. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
9. Any replacement product may be either new or like-new products of similar functionality as the product being replaced.
10. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
11. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers, exclusions and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer.

HP Limited Warranty

Visit www.support.hp.com to access warranty support including troubleshooting tips, diagnostics tools, software and drivers, product information, and how-to videos. Support options like chat and forums are also accessible from this website.

The HP limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country is as follows:

U.K: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN
 Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare
 Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from a seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However, various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website.
 Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Χρειάζεστε βοήθεια; www.hp.com/support/dj2600

1 **Λειτουργία** : Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2 **Οθόνη πίνακα ελέγχου**: Δείχνει τον αριθμό των αντιγράφων, την κατάσταση και την ισχύ σήματος της ασύρματης σύνδεσης, την κατάσταση του Wi-Fi Direct , προειδοποιήσεις ή σφάλματα και τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης .

3 Φωτεινή ένδειξη **Ειδοποίηση μελάνης**: Υποδεικνύει ότι το επίπεδο της μελάνης είναι χαμηλό ή ότι υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο.

4 **Άκυρο** : Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε την τρέχουσα λειτουργία.

5 **Συνέχιση** : Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, αν διακοπεί μια εργασία λόγω προβλήματος (π.χ. αν τελειώσει το χαρτί ή υπάρξει εμπλοκή χαρτιού). Αφού επιλύσετε το πρόβλημα, πατήστε το κουμπί για να συνεχίσετε την εργασία.


Ασύρματη σύνδεση : Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία του εκτυπωτή.

- Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη αλλά ο εκτυπωτής δεν είναι ακόμα συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο.
- Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά, ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο.
- Εάν η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή, η ασύρματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct, κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά **Ασύρματη σύνδεση** και **Συνέχιση** για τρία δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο Wi-Fi Direct εμφανίζεται στην οθόνη όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi Direct.

7 **Πληροφορίες** : Πατήστε αυτό το κουμπί για να εκτυπώσετε μια σελίδα πληροφοριών, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά στοιχεία για τον εκτυπωτή και την τρέχουσα κατάστασή του. Εάν αυτή η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και παράλληλα το εικονίδιο του Wi-Fi Direct στην οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα, πατήστε το κουμπί **Πληροφορίες** για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.

8, 9 **Έγχρωμη αντιγραφή** ή **Ασπρόμαυρη αντιγραφή** : Πατήστε για να ξεκινήσετε μια εργασία έγχρωμης ή ασπρόμαυρης αντιγραφής. Για να αυξήσετε τον αριθμό των αντιγράφων, πατήστε γρήγορα το κουμπί πολλές φορές.



Σάρωση: Για να σαρώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή HP Smart ή το λογισμικό του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support/dj2600.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό (εάν περιλαμβάνεται) που παρέχονται από την HP.

Κανονιστικός αριθμός μοντέλου: Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας κανονιστικός αριθμός μοντέλου. Ο κανονιστικός αριθμός μοντέλου του προϊόντος σας είναι SNPRH-1602. Αυτός ο κανονιστικός αριθμός δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series κ.λπ.) ή τους κωδικούς προϊόντος (V1N01A, V1N02A κ.λπ.).

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Βοήθεια για τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης


Μεταβείτε στη διεύθυνση **123.hp.com** για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή HP Smart ή το λογισμικό του εκτυπωτή. Η εφαρμογή και το λογισμικό θα σας βοηθήσουν να συνδέσετε τη συσκευή στο ασύρματο δίκτυο (υποστηρίζεται δίκτυο 2,4 GHz).

Εκτύπωση οδηγού
γρήγορης έναρξης
ασύρματης σύνδεσης



Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Πληροφορίες** για τρία δευτερόλεπτα.

Επαναφορά ρυθμίσεων
ασύρματης σύνδεσης




Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά **Ασύρματη σύνδεση** και **Άκυρο**, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού **Λειτουργία**, οπότε ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να συνδεθεί σε δίκτυο.

Σύνδεση εκτυπωτή μέσω
της λειτουργίας Wi-Fi
Protected Setup (WPS)



Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ασύρματη σύνδεση**, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η μπλε φωτεινή ένδειξή του, και έπειτα πατήστε το κουμπί WPS στον δρομολογητή. Όταν το κουμπί **Ασύρματη σύνδεση** παραμείνει αναμμένο, ο εκτυπωτής θα έχει συνδεθεί.

Εκτύπωση αναφοράς
ελέγχου δικτύου και
σελίδας διαμόρφωσης
δικτύου



Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Πληροφορίες** και **Ασύρματη σύνδεση**.



Επισκεφτείτε το HP Wireless Printing Center στη διεύθυνση **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Σημείωση: Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, χρησιμοποιήστε καλώδιο USB μόνο όταν και αν εμφανιστεί η σχετική προτροπή.

Σημείωση για τους χρήστες Windows®: Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.support.hp.com**.

Κοινή χρήση του εκτυπωτή με υπολογιστές και άλλες συσκευές του ίδιου δικτύου

Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας, μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με πολλούς υπολογιστές και φορητές συσκευές που έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο. Εγκαταστήστε την εφαρμογή HP Smart ή το λογισμικό του εκτυπωτή σε όλες τις συσκευές, από τη διεύθυνση **123.hp.com**.

Αλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση

Περισσότερες πληροφορίες: **www.hp.com/go/usbtowifi**

Ασύρματη χρήση του εκτυπωτή χωρίς δρομολογητή (Wi-Fi Direct)

Για να εκτυπώσετε έναν οδηγό για το Wi-Fi Direct, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Πληροφορίες** και **Συνέχιση** .

Περισσότερες πληροφορίες: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ανοιχτό περιβάλλον (π.χ. σε σπίτια και όχι σε δημόσια σημεία με σύνδεση Internet), στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι και να χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή. Επομένως, η ρύθμιση του Wi-Fi Direct έχει οριστεί από προεπιλογή στη λειτουργία "Αυτόματα", χωρίς τη χρήση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, γεγονός που επιτρέπει σε οποιονδήποτε βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ασύρματου δικτύου να συνδεθεί και να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Εάν απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, η HP συνιστά την αλλαγή της μεθόδου σύνδεσης Wi-Fi Direct από "Αυτόματα" σε "Μη αυτόματα" και τη χρήση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή.

Αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σε κάθε συσκευή την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής HP Smart ή του λογισμικού εκτυπωτή από τη διεύθυνση **123.hp.com**.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο αυτό είναι καλά συνδεδεμένο και ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος.
- Εάν ο υπολογιστής σας συνδέεται με τον εκτυπωτή μέσω ασύρματης σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή από την οποία θέλετε να εκτυπώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.hp.com/go/wifihelp**.

Σημείωση για τους χρήστες Windows®: Για να επιδιορθώσετε συνηθισμένα προβλήματα του εκτυπωτή, επισκεφτείτε την τοποθεσία διαγνωστικών εργαλείων της HP στη διεύθυνση **www.hp.com/go/tools**.

Περισσότερες πληροφορίες



Υποστήριξη προϊόντος

www.hp.com/support/dj2600



Φορητή εκτύπωση HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Στην ενότητα "Τεχνικές πληροφορίες" του οδηγού χρήσης, μπορείτε να λάβετε επιπλέον βοήθεια και να βρείτε σημειώσεις, περιβαλλοντικές και κανονιστικές πληροφορίες, καθώς και τη Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δηλώσεις συμμόρφωσης:

www.hp.com/support/dj2600

Δήλωση εκτυπωτή: **www.register.hp.com**

Δήλωση συμμόρφωσης: **www.hp.eu/certificates**

Χρήση μελάνης: **www.hp.com/go/inkusage**

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για εκτυπωτές HP

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Μέσα λογισμικού	90 ημέρες
Εκτυπωτής	1 έτος εγγύηση υλικού
Κεφαλές εκτύπωσης/δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.

A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης

- Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP ισχύει μόνο για τα προϊόντα επωνυμίας HP που πωλούνται ή εκμισθώνονται α) από την HP Inc. ή τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, τους εξουσιοδοτημένους διανομείς και τους διανομείς χώρας αυτής, β) με την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση HP.
- Η HP Inc. (HP) εγγυάται στον πελάτη και τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που προσδιορίζονται πιο πάνω θα είναι ελεύθερα ελαττωμάτων ως προς τα υλικά και την εργασία τους για το παραπάνω καθορισμένο χρονικό διάστημα ("Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης"), το οποίο ξεκινάει από την ημερομηνία εντοπισμού του Προϊόντος υλικού HP, κατά την αρχική του εκκίνηση, η οποία είναι γνωστή ως "ημερομηνία πρώτης εκκίνησης". Εναλλακτικά, εάν το Προϊόν υλικού HP δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, η Διάρκεια της περιορισμένης εγγύησης θα ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς ή μίσθωσης από την HP, ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης από την HP ή τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της HP, εφόσον ισχύει, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
- Για προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη ευθύνη της HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος θα γίνεται χωρίς διακοπές ή σφάλματα.
- Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
 - Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
 - Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
 - Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
 - Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Για προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επηρεάζει ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει ή κασέτας μελάνης που έχει λήξει, θα οφείλεται στην HP η συνήθης χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
- Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
- Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
- Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
- Τα προϊόντα αντικατάστασης μπορεί να είναι καινούργια προϊόντα ή προϊόντα παρόμοιων λειτουργιών ισοδύναμα με καινούργια.
- Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
- Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.

B. Περιορισμοί της εγγύησης

- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
- Γ. Περιορισμοί της ευθύνης
- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
 - ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΞΕΛΙΠΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΙΚΙΟΠΡΑΞΙΑ Η ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Δ. Τοπική νομοθεσία

- Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
- Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη.

Περιορισμένη εγγύηση HP

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα πρόνοια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικές ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας απτόν μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω τοποθεσία: Νομική εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή επισκεφτείτε την τοποθεσία των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Potrzebna pomoc? www.hp.com/support/dj2600

- 1 Przycisk zasilania** : Służy do włączania i wyłączania drukarki.
- 2 Wyświetlacz panelu sterowania:** Wskazuje liczbę kopii, stan  i moc  sygnału sieci bezprzewodowej, stan połączenia Wi-Fi Direct , ostrzeżenia i błędy oraz szacunkowe poziomy tuszu .
- 3** Wskaźnik **Alarm dotyczący tuszu:** Wskazuje niski poziom tuszu lub problemy z pojemnikami.
- 4** Przycisk **Anuluj** : Naciśnięcie zatrzymuje bieżącą operację.
- 5** Przycisk **Wznów** : Wskaźnik miga, gdy zadanie zostanie wstrzymane z powodu problemu (np. braku lub zacięcia papieru). Po rozwiązaniu problemu naciśnij ten przycisk, aby wznowić zadanie.
- 6** Przycisk **Bezprzewodowe** : Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcje połączenia bezprzewodowego drukarki.
 - Gdy niebieski wskaźnik miga, funkcja połączenia bezprzewodowego drukarki jest włączona, ale drukarka nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 - Gdy niebieski wskaźnik świeci światłem ciągłym, drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 - Gdy wskaźnik nie świeci, funkcja połączenia bezprzewodowego jest wyłączona.Aby włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi Direct, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez trzy sekundy przyciski **Bezprzewodowe**  oraz **Wznów** . Gdy funkcja Wi-Fi Direct jest włączona, na wyświetlaczu jest widoczna ikona Wi-Fi Direct .
- 7** Przycisk **Informacje** : Naciśnij, aby wydrukować stronę z podsumowaniem informacji o drukarce oraz z jej aktualnym stanem. Gdy ten biały wskaźnik oraz ikona Wi-Fi Direct  na wyświetlaczu migają szybko, naciśnij przycisk **Informacje** , aby potwierdzić połączenie.
- 8, 9** Przyciski **Kopia kolorowa**  i **Kopia czarno-biała** : Naciśnij, aby uruchomić kolorowe lub czarno-białe zadanie kopiowania. Aby zwiększyć liczbę kopii, należy wielokrotnie, szybko nacisnąć ten przycisk.



Polski



Skanuj: Skanowanie przy użyciu aplikacji HP Smart lub oprogramowania drukarki. Dodatkowe informacje dotyczące skanowania można znaleźć pod adresem www.hp.com/support/dj2600.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Drukarki należy używać tylko wraz z przewodem zasilającym i zasilaczem (jeśli jest dostępny) dostarczonym przez HP.

Prawny numer modelu: Ze względu na obowiązek identyfikacji, produktowi nadano prawny numer modelu (Regulatory Model Number). Prawny numer modelu dla tego urządzenia to SNPRH-1602. Numeru tego nie należy mylić z nazwą marketingową (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series, itd.) lub numerem produktu (V1N01A, V1N02A itd.).

Pomoc dotycząca konfiguracji sieci bezprzewodowej

Przejdź na stronę **123.hp.com**, aby pobrać i zainstalować aplikację HP Smart lub oprogramowanie drukarki. Zarówno aplikacja, jak i oprogramowanie, ułatwią nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową (obsługiwana częstotliwość 2,4 GHz).

Podręcznik Szybki start drukowania bezprzewodowego		Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Informacje .
Przywracanie ustawień komunikacji bezprzewodowej	 + 	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bezprzewodowe oraz Anuluj , aż przycisk Zasilanie zacznie migać przez kilka sekund, co będzie oznaczać, że drukarka jest gotowa do połączenia z siecią.
Podłączanie drukarki w trybie Wi-Fi Protected Setup (WPS)		Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bezprzewodowe aż jego niebieska lampka zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze. Gdy wskaźnik w przycisku Bezprzewodowe świeci w sposób ciągły, drukarka jest podłączona.
Wydruk raportu testu sieci i strony konfiguracji sieci	 + 	Naciśnij jednocześnie przyciski Informacje oraz Bezprzewodowe .

 Odwiedź stronę Centrum drukowania bezprzewodowego HP pod adresem **www.hp.com/go/wirelessprinting**.
Uwaga: Kable USB należy używać tylko podczas instalacji oprogramowania i tylko wtedy, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

Informacja dla użytkowników systemu Windows®: Można również zamówić dysk CD z oprogramowaniem drukarki. Odwiedź stronę **www.support.hp.com**.

Udostępnianie drukarki komputerom i innym urządzeniom podłączonym do sieci

Po podłączeniu drukarki do sieci bezprzewodowej może z niej korzystać wiele podłączonych do niej komputerów i urządzeń mobilnych. Na każdym urządzeniu należy zainstalować aplikację HP Smart lub oprogramowanie drukarki ze strony **123.hp.com**.

Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe

Więcej informacji: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Korzystanie z drukarki za pośrednictwem sieci bezprzewodowej bez użycia routera (Wi-Fi Direct)

Aby wydrukować przewodnik Wi-Fi Direct, naciśnij jednocześnie przyciski **Informacje**  oraz **Wznów** .

Więcej informacji: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Ten produkt jest przeznaczony do używania w środowiskach otwartych (np. w domach i bez podłączenia do publicznej sieci Internet), w których dowolna osoba może uzyskać dostęp do drukarki i korzystać z niej. W związku z tym funkcja Wi-Fi Direct ma domyślnie ustawiony tryb automatyczny, bez hasła administratora, co pozwala każdemu w zasięgu sieci bezprzewodowej połączyć się i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i ustawień drukarki. Jeśli wymagane są wyższe poziomy zabezpieczeń, firma HP zaleca zmianę metody łączenia z funkcją Wi-Fi Direct na „Automatycznie” na „Ręcznie” i ustanowienie hasła administratora.

Rozwiązywanie podstawowych problemów

- Sprawdź, czy na każdym urządzeniu została zainstalowana najnowsza wersja aplikacji HP Smart lub oprogramowania drukarki HP ze strony **123.hp.com**.
- W przypadku korzystania z kabla USB upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony, a drukarka jest ustawiona jako drukarka domyślna.
- Jeśli komputer jest połączony z drukarką z wykorzystaniem połączenia bezprzewodowego, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co urządzenie, z którego drukujesz. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę **www.hp.com/go/wifihelp**.

Informacja dla użytkowników systemu Windows®: Odwiedź stronę HP Diagnostic Tools pod adresem **www.hp.com/go/tools**, aby rozwiązać typowe problemy z drukarką.

Dalsze informacje



Wsparcie dla produktu
www.hp.com/support/dj2600



Drukowanie mobilne HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Dodatkową pomoc oraz zawiadomienia, informacje dotyczące ochrony środowiska oraz informacje prawne, w tym oficjalne zawiadomienie Unii Europejskiej oraz deklaracje zgodności, znajdziesz w sekcji „Informacje techniczne” w podręczniku użytkownika:
www.hp.com/support/dj2600.

Rejestracja drukarki: **www.register.hp.com**.
Deklaracja zgodności: **www.hp.eu/certificates**.
Zużycie atramentu: **www.hp.com/go/inkusage**.

Produkt HP	Okres ograniczonej gwarancji
Nośniki oprogramowania	90 dni
Drukarka	Roczna gwarancja sprzętowa
Kasety drukujące lub kasety z atramentem	Do wystąpienia wcześniejszego z dwóch zdarzeń: wyczerpania się atramentu HP lub zakończenia się okresu gwarancyjnego nadrukowanego na wkładzie drukującym. Ta gwarancja nie odnosi się do wkładów drukujących firmy HP, które były powtórnie napełniane, reprodukowane, odnawiane, niewłaściwie użytkowane lub w jakikolwiek sposób przerabiane.

A. Zakres gwarancji

1. Ta ograniczona gwarancja HP dotyczy tylko produktów oznaczonych marką HP sprzedanych lub oddanych w leasing:
 - a) przez firmę HP Inc., jej podmioty zależne i stowarzyszone, autoryzowanych sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów albo dystrybutorów krajowych; b) z tą ograniczoną gwarancją HP.
2. Firma HP Inc. (HP) gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że wymienione powyżej produkty HP będą pozbawione wad materiałowych oraz wad w wykonaniu przez podany powyżej czas („Okres ograniczonej gwarancji”), który rozpoczyna się w dniu pierwszego wykrycia produktu HP podczas pierwszego uruchomienia (tzw. „data pierwszego uruchomienia”). Ewentualnie, jeżeli produkt HP nie zostanie wtedy wykryty, Okres ograniczonej gwarancji rozpocznie się od daty zakupu lub wydzierżawienia produktu od firmy HP albo od zakończenia montażu przez firmę HP lub serwis autoryzowany przez firmę HP, jeśli dotyczy.
3. Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji programowych). Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od zakłóceń i błędów.
4. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym będących wynikiem:
 - a. niewłaściwej obsługi lub niefachowo wykonanych modyfikacji;
 - b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP lub nie są obsługiwane przez produkt HP;
 - c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
 - d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
5. W odniesieniu do drukarek HP, używanie kasety pochodzących od innego producenta lub ponownie napełnianych nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej uszkodzenie jest wynikiem używania kasety innych producentów, kaset ponownie napełnianych lub kasety z atramentem, których termin przydatności upłynął, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz materiałów użytych do usunięcia awarii lub uszkodzenia.
6. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP.
7. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.
8. Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP.
9. Produkt oferowany zamiennie może być produktem nowym lub prawie jak nowym o podobnej funkcjonalności co produkt podlegający wymianie.
10. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom nowym.
11. Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firmę HP lub autoryzowanego importera.

B. Ograniczenia gwarancji

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAwalności, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

C. Ograniczenia rękojmi

1. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP.
2. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ JAWNIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDĄ OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.

D. Prawo lokalne

1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa stanowego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w poszczególnych krajach świata.
2. W zakresie postanowień niezgodnych z przepisami krajowymi niniejsze oświadczenie gwarancyjne uznaje się za zmodyfikowane, tak by odpowiadało prawu lokalnemu. W ramach takich przepisów krajowych niektóre oświadczenia o zrzeczeniu odpowiedzialności, wyłączeniu i ograniczeniu warunków gwarancji mogą nie obowiązywać w stosunku do klienta.

Ograniczona gwarancja HP

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOS E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmią). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta, można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego. Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP, albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie „Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową” (www.hp.com/eu-legal) lub na stronie Europejskiego Centrum Konsumentckiego (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Yardıma mı ihtiyacınız var? www.hp.com/support/dj2600

1 Güç : Yazıcıyı açmak veya kapatmak için basın.

2 Kontrol paneli ekranı: Kopya sayısını, kablosuz durumunu (📶) ve sinyal gücünü , Wi-Fi Direct durumunu , uyarıları veya hataları ve tahmini mürekkep düzeylerini gösterir.

3 Mürekkep Uyarısı ışığı: Mürekkebin az kaldığını veya kartuş sorunları olduğunu gösterir.

4 İptal : Geçerli işlemi durdurmak için basın.

5 Devam : Bir iş herhangi bir sorun (örneğin kağıt bitmesi ya da kağıt sıkışması) nedeniyle kesintiye uğradığında ışık yanar. Sorunu giderdikten sonra, işe devam etmek için düğmeye basın.


Kablosuz (📶) : Yazıcının kablosuz özelliğini açmak veya kapatmak için basın.

- Mavi ışık yanıp sönüyorsa kablosuz özelliği açıktır ancak yazıcı henüz herhangi bir kablosuz ağa bağlı değildir.
- Mavi ışık kesintisiz yanıyorsa yazıcı bir kablosuz ağa bağlıdır.
- Işık yanmıyorsa kablosuz özelliği kapalıdır.

Wi-Fi Direct özelliğini açmak ya da kapatmak için **Kablosuz** düğmesine (📶) ve **Devam** düğmesine aynı anda basarak düğmeleri üç saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi Direct özelliği açıldığında ekrandaki Wi-Fi Direct simgesi yanar.

7 Bilgi (i) : Yazıcı bilgilerinin ve yazıcının mevcut durumunun özetini içeren bir yazıcı bilgi sayfası yazdırmak için basın. Işık beyaz renkte yanıp sönüyorsa ve ekrandaki Wi-Fi Direct simgesi aynı anda yanıp sönüyorsa bağlantı olup olmadığını doğrulamak için **Bilgi** düğmesine (i) basın.

8, 9 Renkli Kopyalama ya da **Siyah Beyaz Kopyalama** : Renkli veya siyah beyaz bir kopyalama işini başlatmak için basın. Düğmeye üst üste hızlıca basarak kopya sayısını artırabilirsiniz.



Tarama: Tarama yapmak için HP Smart uygulamasını ya da yazıcı yazılımını kullanın. Tarama hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/support/dj2600 adresine gidin.


Güvenlik bilgileri

Yalnızca HP tarafından verilen (varsa) elektrik kablosu ve güç adaptörüyle kullanın.

Yasal Model Numarası: Yasal düzenlemelerde kimlik belirleme amacıyla, ürününüze bir Yasal Düzenleme Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün Yasal Model Numarası SNPRH-1602'dir. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series vb.) veya ürün numaralarıyla (V1N01A, V1N02A, vb.) karıştırılmamalıdır.

Kablosuz kurulumu yardımı

HP Smart uygulamasını veya yazıcı yazılımını indirip kurmak için **123.hp.com** adresine gidin. Hem uygulama hem de yazılım kablosuz ağınıza (2,4 GHz desteklenir) bağlanmanıza yardımcı olur.

Kablosuz Hızlı Başlangıç Kılavuzu Yazdırma		Bilgi düğmesini üç saniye basılı tutun.
Kablosuz ayarlarını geri yükleme		Kablosuz ve İptal düğmelerine aynı anda basıp düğmeleri birkaç saniye içinde Güç düğmesi yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tuttuğunuzda yazıcı kablosuz ağa bağlanmaya hazır olacaktır.
Yazıcıyı Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) moduyla bağlama		Mavi ışık yanıp sönmeye başlayana kadar Kablosuz düğmesini basılı tutun ve ardından yönlendiricinizdeki WPS düğmesine basın. Kablosuz ışığı yanmaya devam ediyorsa yazıcı bağlıdır.
Kablosuz Ağ Sinaması Raporu ve Ağ Yapılandırması Sayfası Yazdırma	 + 	Bilgi ve Kablosuz düğmelerine birlikte basın.

 **www.hp.com/go/wirelessprinting** adresindeki HP Kablosuz Baskı Merkezi'ni ziyaret edin.

Not: Yazılım kurulumu sırasında yalnızca istenirse bir USB kablosu kullanın.

Windows® kullanıcılarına yönelik not: Yazıcı yazılımı CD'sini de sipariş edebilirsiniz. Lütfen **www.support.hp.com** adresini ziyaret edin.

Yazıcıyı ağınıza bulunan bilgisayar ve diğer aygıtlarla paylaşma

Yazıcıyı kablosuz ağınıza bağladıktan sonra yazıcınızı aynı ağda bulunan birden fazla bilgisayar ve mobil aygıtla paylaşabilirsiniz. Her bir aygıtta **123.hp.com** adresinden HP Smart uygulamasını veya yazıcı yazılımını yükleyin.

USB bağlantısını kablosuz ağ bağlantısına dönüştürme

Daha fazla bilgi: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Yazıcıya yönlendirici (Wi-Fi Direct) olmadan kablosuz bağlanma

Bir Wi-Fi Direct kılavuzu yazdırmak için **Bilgi** düğmesine  ve **Devam** düğmesine  aynı anda basın.

Daha fazla bilgi: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Bu ürün, herkesin yazıcıya erişip kullanabileceği açık ortamlarda (örn. evde ve genel internete bağlı olmayarak) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, Wi-Fi Direct ayarları herhangi bir yönetici parolası olmadan varsayılan olarak "Otomatik" moddadır ve kablosuz kapsamındaki herkes tüm yazıcı işlevlerine ve ayarlarına bağlanabilir ve erişebilir. HP, daha yüksek bir güvenlik seviyesi istenmesi durumunda "Otomatik" olan Wi-Fi Direct Bağlantı Yönteminin "Elle" olarak değiştirilmesini ve bir yönetici parolası oluşturulmasını önerir.

Temel sorun giderme

- **123.hp.com** adresinden en güncel HP Smart uygulamasını veya yazıcı yazılımını yüklediğinizden emin olun.
- Bir USB kablosu kullanıyorsanız kablonun düzgün bir şekilde takıldığından ve yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.
- Bilgisayarınız yazıcıya bir kablosuz ağ üzerinden bağlıysa yazıcının yazdırdığınız aygıtla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için **www.hp.com/go/wifihelp** adresini ziyaret edin.

Windows® kullanıcılarına yönelik not: Sık görülen yazıcı sorunlarını gidermek için **www.hp.com/go/tools** adresindeki HP Tanılama Araçları web sitesini ziyaret edin.

Daha fazla bilgi



Ürün desteği

www.hp.com/support/dj2600



HP mobil baskı

www.hp.com/go/mobileprinting

Kullanıcı Kılavuzunun "Teknik Bilgiler" bölümünde ek yardım alabilir ve Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi ve uyumluluk beyanları dahil olmak üzere bildirimlere, çevresel ve yasal düzenleme bilgilerine ulaşabilirsiniz. **www.hp.com/support/dj2600**.

Yazıcı kaydı: **www.register.hp.com**.

Uygunluk Beyanı: **www.hp.eu/certificates**.

Mürekkep kullanımı: **www.hp.com/go/inkusage**.

HP Ürünü	Sınırlı Garanti Süresi
Yazılım Ortamı	90 gün
Yazıcı	1 yıllık donanım garantisi
Yazıcı veya mürekkep kartuşları	HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.

A. Sınırlı garanti kapsamı

1. Bu HP Sınırlı Garantisi yalnızca a) HP Inc., bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yetkili satıcıları, yetkili dağıtıcıları veya ülke bayileri tarafından; b) bu HP Sınırlı Garantisi ile satılan veya kiralanan HP markalı ürünler için geçerlidir.
2. HP Inc. (HP), yukarıda belirtilen HP ürünlerinin, "ilk başlangıç tarihi" olarak bilinen HP Donanım Ürünleri'nin ilk kullanımları sırasında incelendiği ve Sınırlı Garanti Süresi'nin başladığı tarihten başlayarak, yukarıda belirtilen süre boyunca ("Sınırlı Garanti Süresi"), malzeme ve işçilik yönünden arızalanmayacağını son kullanıcı müşteriye garanti eder. Alternatif olarak, HP Donanım Ürünü bu süre içerisinde incelenmezse, Sınırlı Garanti Süresi satın alma veya HP'nin kiralama işleminin veya varsa HP yetkili servis sağlayıcısının kurulumunun tamamlandığı tarihten daha sonra başlayacaktır.
3. Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP ürünlerinin, kesintisiz ve hatasız çalışacağını garanti etmez.
4. HP'nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
 - a. Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
 - b. HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
 - c. Ürünün belirtilimleri dışında kullanılması;
 - d. Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
5. HP yazıcı ürünlerinde, HP üretimi olmayan veya yeniden doldurulmuş kartuş kullanılması, müşteriye verilen garantiyi veya müşteriyle yapılan herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki arıza veya hasar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş ya da kullanım süresi dolmuş bir mürekkep kartuşunun kullanımından kaynaklanıyorsa, HP söz konusu arıza veya hasar için yazıcının onarım servisi karşılığında standart saat ve malzeme ücretini alır.
6. İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.
7. HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisi kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
8. Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
9. Yedek ürün, değiştirilen ürün ile benzer işleve sahip yeni veya yeni benzeri bir ürün olabilir.
10. HP ürünlerinde performans açısından yeni ürüne eşit veya yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
11. HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

B. Garanti sınırlamaları

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

C. Sorumluluk sınırlamaları

1. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHI HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

D. Yerel yasalar

1. İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
2. İşbu Garanti Bildirimi, yerel yasalarla uyumsuz olduğu ölçüde ilgili yerel yasalarca değiştirilmiş olarak kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri, istisnalar ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir.

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Potřebujete pomoc? www.hp.com/support/dj2600

1 Napájení : Stiskněte pro zapnutí a vypnutí tiskárny.

2 Displej ovládacího panelu: Informuje o počtu kopií, stavu bezdrátového připojení () a síle signálu , stavu připojení Wi-Fi Direct , výstrahách nebo chybách a o přibližných úrovních inkoustu .

3 Kontrolka Upozornění na inkoust: Označuje nedostatek inkoustu nebo potíže s kazetou.

4 Storno : Stiskněte pro přerušení probíhající operace.

5 Pokračovat : Kontrolka bliká, když je úloha přerušena kvůli chybě (např. chybějící papír nebo zaseknutý papír). Jakmile problém vyřešíte, stiskněte toto tlačítko pro obnovení úlohy.


Bezdrátové připojení () : Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí funkce bezdrátového připojení tiskárny.

- Pokud modrá kontrolka bliká, bezdrátové připojení je zapnuto, ale tiskárna ještě není připojena k bezdrátové síti.
- Pokud svítí modrá kontrolka, tiskárna je připojena k bezdrátové síti.
- Pokud kontrolka nesvítí, bezdrátové připojení je vypnuto.

Chcete-li zapnout/vypnout funkci Wi-Fi Direct, stiskněte a podržte současně tlačítko **Bezdrátové připojení** () a tlačítko **Pokračovat** po dobu tři sekund. Jestliže je funkce Wi-Fi Direct zapnutá, na displeji je zobrazena ikona Wi-Fi Direct .

7 Informace : Stiskněte pro vytištění stránky s informacemi o tiskárně, kde je uveden souhrn informací o tiskárně a její aktuální stav. Pokud tato kontrolka bliká bíle a současně na displeji rychle bliká ikona Wi-Fi Direct , stiskněte tlačítko **Informace** pro potvrzení připojení.

8, 9 Barevné kopírování nebo **Černobílé kopírování** : Stiskněte pro zahájení barevného nebo černobílého kopírování. Několikanásobným rychlým stisknutím tlačítka zvýšíte počet kopií.



českina



Skenování: Skenovat z tiskárny můžete pomocí aplikace HP Smart nebo softwaru tiskárny. Více informací o skenování naleznete na stránce www.hp.com/support/dj2600.

Bezpečnostní informace


Zařízení používejte pouze s napájecím kabelem a napájecím adaptérem (pokud byly dodány) od společnosti HP.

Zákonné identifikační číslo modelu: Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen zákonným identifikačním číslem modelu. Zákonné identifikační číslo modelu tohoto výrobku je SNPRH-1602. Toto zákonné identifikační číslo modelu nesmí být zaměňováno s obchodním názvem výrobku (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series atd.) nebo číslem výrobku (V1N01A, V1N02A atd.).

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nápověda k nastavení bezdrátového připojení

Otevřete stránku **123.hp.com** a stáhněte si a nainstalujte aplikaci HP Smart nebo software tiskárny. Aplikace i software vám pomohou s připojením k bezdrátové tiskárně (podporující pásmo 2,4 GHz).

Tisk stručného průvodce bezdrátovým připojením		Stiskněte a po dobu tří vteřin podržte tlačítko Informace .
Obnovení nastavení bezdrátového připojení		Současně stiskněte a podržte tlačítka Bezdrátové připojení a Storno , dokud tlačítko Napájení nezačne na několik sekund blikat. Potom je tiskárna připravena na připojení k síti.
Připojení tiskárny pomocí režimu Wi-Fi Protected Setup (WPS)		Stiskněte a podržte tlačítko Bezdrátové připojení , dokud modrá kontrolka nezačne blikat, a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači. Jakmile tlačítko Bezdrátové připojení trvale svítí, tiskárna je připojena.
Tisk protokolu testu bezdrátové sítě a stránky s konfigurací sítě	 	Současně stiskněte tlačítka Informace a Bezdrátové připojení .

 Navštivte středisko HP Wireless Printing Center na stránce **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Poznámka: V průběhu instalace softwaru použijte pouze kabel USB, pokud k tomu budete vyzváni.

Poznámka pro uživatele systému Windows®: Můžete si také objednat disk CD se softwarem tiskárny. Přejděte na stránku **www.support.hp.com**.

Sdílení tiskárny s počítači a dalšími zařízeními v síti

Jakmile je tiskárna připojena k bezdrátové síti, můžete ji sdílet s několika počítači a mobilními zařízeními připojenými ve stejné síti. Na každé zařízení nainstalujte aplikaci HP Smart nebo software tiskárny ze stránky **123.hp.com**.

Přechod od připojení USB k bezdrátovému připojení

Více informací: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Používání tiskárny bezdrátově bez směrovače (Wi-Fi Direct)

Chcete-li vytisknout průvodce použitím funkce Wi-Fi Direct, stiskněte současně tlačítko **Informace**  a tlačítko **Pokračovat** .

Více informací: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Tento produkt byl navržen pro použití v otevřených prostředích (například v domácnosti, bez připojení k veřejnému internetu), kde může tiskárnu použít kdokoli. Z toho důvodu je funkce Wi-Fi Direct standardně nastavena na „automatický“ režim, bez hesla správce, aby se kdokoli v dosahu bezdrátové sítě mohl připojit a používat všechny funkce a nastavení tiskárny. Pokud vyžadujete vyšší úroveň zabezpečení, společnost HP doporučuje metodu připojení Wi-Fi Direct změnit z možnosti „Automaticky“ na „Ručně“ a vytvořit heslo správce.

Základní řešení problémů

- Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější aplikaci HP Smart nebo software tiskárny ze stránky **123.hp.com** na každém zařízení.
- Pokud používáte kabel USB, zkontrolujte, zda je řádně připojen. Dále zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena jako výchozí.
- Pokud je váš počítač připojen k tiskárně přes bezdrátovou síť, ujistěte se, že tiskárna je připojena ke stejné síti jako zařízení, ze kterého tisknete. Více informací naleznete na stránce **www.hp.com/go/wifihelp**.

Poznámka pro uživatele systému Windows®: Informace o řešení běžných problémů s tiskárnou naleznete na webové stránce diagnostických nástrojů HP Diagnostic Tools na adrese **www.hp.com/go/tools**.

Další informace



Podpora produktů

www.hp.com/support/dj2600



Mobilní tisk HP

www.hp.com/go/mobileprinting

V části „Technické informace“ uživatelského průvodce najdete další nápovědu, oznámení, informace o ochraně životního prostředí a informace o předpisech, mezi něž patří nařízení EU a prohlášení o shodě. **www.hp.com/support/dj2600**.

Registrace tiskárny: **www.register.hp.com**.

Prohlášení o shodě: **www.hp.eu/certificates**.

Spotřeba inkoustu: **www.hp.com/go/inkusage**.

Prohlášení o omezené záruce na tiskárnu HP

Produkt HP	Doba omezené záruky
Média se softwarem	90 dní
Tiskárna	Roční záruka na hardware
Tiskové nebo inkoustové kazety	Do spotřebování inkoustu HP nebo data „ukončení záruční lhůty“ vytištěného na kazetě, přičemž platí událost, která nastane dříve. Tato záruka se nevztahuje na inkoustové produkty značky HP, které byly znovu naplněny, přepracovány, renovovány, nesprávně používány nebo neodborně otevřeny.

A. Rozsah omezené záruky

1. Tato omezená záruka společnosti HP platí pouze pro produkty značky HP prodané nebo pronajaté a) společností HP Inc., jejími pobočkami, přidruženými společnostmi, autorizovanými prodejci, autorizovanými distributory nebo národními distributory; b) s touto omezenou zárukou společnosti HP.
2. Společnost HP Inc. (HP) poskytuje koncovému spotřebiteli záruku, že výše uvedené produkty HP budou bez vad materiálu a zpracování po dobu uvedenou výše („doba omezené záruky“). Doba omezené záruky začíná platit ode dne, kdy byl hardwarový produkt HP poprvé detekován v průběhu jeho prvotního spuštění, a toto datum se nazývá „datum prvního spuštění“. Alternativně, jestliže hardwarový produkt HP není v takovém čase detekován, doba omezené záruky začne platit k pozdějšímu z dat zakoupení nebo pronájmu od společnosti HP nebo od poskytovatele služeb HP, popřípadě k datu, kdy autorizovaný poskytovatel služeb HP dokončí instalaci.
3. U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušovanou ani bezchybnou činnost žádného z produktů.
4. Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku a nevztahuje se na žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou:
 - a. nesprávnou údržbou nebo úpravou,
 - b. softwarem, médii, součástmi nebo materiály neposkytnutými či nepodporovanými společností HP,
 - c. provozem mimo rámec specifikací produktu,
 - d. neoprávněnými úpravami nebo nesprávným použitím.
5. Použití doplněné kazety nebo kazety jiných výrobců u tiskárny HP nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na dohodnutý servis. Pokud však k selhání nebo poškození tiskárny dojde v důsledku použití kazety jiného výrobce nebo doplněné či prošlé kazety, bude společnost HP za čas a materiál nutný k opravě příslušného selhání nebo poškození účtovat standardní poplatky.
6. Bude-li společnost HP v záruční době vyzooměna o závadách produktu, na který se vztahuje záruka, provede společnost HP na základě vlastního uvážení výměnu nebo opravu takového produktu.
7. V případě, že společnost HP nebude schopna vadný produkt, na který se vztahuje záruka, v přiměřené době od nahlášení závady opravit nebo vyměnit, bude zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
8. Společnost HP není povinná opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník nevrátí vadný produkt.
9. Náhradní produkty mohou být nové nebo záovní výrobky s podobnými funkcemi jako nahrazovaný produkt.
10. Produkty HP mohou obsahovat repasované části, součásti či materiály funkčně srovnatelné s novými.
11. Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává. Smlouvy o dalších záručních službách, například o servisu u zákazníka, je možné získat od jakékoli autorizované servisní služby v zemi/oblasti, kde produkt distribuuje společnost HP nebo autorizovaný dovoze.

B. Omezení záruky

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ UŽ VÝSLOVNÉ, NEBO IMPLIKOVANÉ, NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO POUŽITELNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.

C. Omezení odpovědnosti

1. V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o záruce jedinými a vylučnými nároky zákazníka.
2. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŽ JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NŮREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

D. Místní zákony

1. Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům mohou příslušet i jiná práva, která se liší v různých státech USA, v různých provinciích Kanady a v různých zemích/oblastech světa.
2. Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě takovýchto místních zákonů se zákazník nemusí týkat některá prohlášení, vyloučení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce.

Informace o omezené záruce HP

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele, případně můžete navštívit webovou stránku Evropského spotřebitelského centra. Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP, nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.


Další informace najdete na stránce o záruce pro spotřebitele vyplývající ze zákona (www.hp.com/go/eu-legal) nebo na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Potrebuje pomoc? www.hp.com/support/dj2600

- 1 Vypínač** : Stlačením tohto tlačidla sa zapína alebo vypína tlačiareň.
- 2 Displej ovládacieho panela:** Signalizuje počet kópií, stav bezdrôtového pripojenia a intenzitu signálu , stav funkcie Wi-Fi Direct , upozornenia alebo chyby a odhadované úrovne atramentu .
- 3** Indikátor **problému s atramentom**: Signalizuje nízku hladinu atramentu alebo problémy s kazetou.
- 4 Zrušiť** : Stlačením tohto tlačidla sa zastaví aktuálna činnosť.
- 5 Pokračovať** : Tento indikátor blinká pri prerušení tlačovej úlohy pre problém (keď napríklad papier chýba alebo je zaseknutý). Po odstránení problému stlačením tohto tlačidla môžete pokračovať v úlohe.
- 6 Bezdrôtové pripojenie** : Stlačením tohto tlačidla sa zapne alebo vypne bezdrôtové rozhranie tlačiarne.
 - Ak modrý indikátor blinká, znamená to, že bezdrôtové rozhranie je zapnuté, ale tlačiareň ešte nie je pripojená k bezdrôtovej sieti.
 - Ak modrý indikátor trvale svieti, tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti.
 - Ak indikátor nesvieti, bezdrôtové rozhranie je vypnuté.Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Wi-Fi Direct, stlačte tlačidlo **Bezdrôtové pripojenie** spolu s tlačidlom **Pokračovať** a tri sekundy ich podržte. Ikona Wi-Fi Direct na displeji svieti, keď je funkcia Wi-Fi Direct zapnutá.
- 7 Informácie** : Stlačením tohto tlačidla sa vytlačí informačná strana tlačiarne, ktorá poskytuje súhrn informácií o tlačiarňi a jej aktuálnom stave. Ak tento indikátor blinká na biele a zároveň ikona Wi-Fi Direct na displeji blinká rýchlo, stlačte tlačidlo **Informácie** a potvrdte pripojenie.
- 8, 9 Farebná kópia** alebo **Čiernobiela kópia** : Stlačením týchto tlačidiel sa spustí farebné alebo čiernobiely kopírovanie. Viacnásobným rýchlym stlačením tohto tlačidla môžete zvýšiť počet kópií.



Skenovanie: Skenovať môžete pomocou aplikácie HP Smart alebo softvéru tlačiarne. Ďalšie informácie o skenovaní nájdete na stránke www.hp.com/support/dj2600.


Bezpečnostné informácie

Tlačiareň používajte len s napájacím káblom a napájacím adaptérom (ak je k dispozícii) dodaným spoločnosťou HP.

Homologizačné číslo modelu: Z dôvodu homologizačnej identifikácie je produkt označený homologizačným číslom modelu. Homologizačné číslo modelu produktu je SNPRH-1602. Toto homologizačné číslo modelu by sa nemalo zamieňať s obchodným názvom (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series a pod.) ani s číslami produktu (V1N01A, V1N02A a pod.).

Pomocník s nastavením bezdrôtového pripojenia

Prejdite na stránku **123.hp.com**, kde si môžete stiahnuť a nainštalovať mobilnú aplikáciu HP Smart alebo softvér tlačiarne. Aplikácia a softvér vám pomôžu pripojiť sa k bezdrôtovej sieti (podporuje sa pásmo 2,4 GHz).

Stručná úvodná príručka bezdrôtovej tlače		Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo Informácie .
Obnovenie nastavení bezdrôtového pripojenia		Naraz stlačte a podržte tlačidlá Bezdrôtové pripojenie a Zrušiť . Keď začne vypínač niekoľko sekúnd blikať, tlačiareň je pripravená na pripojenie k sieti.
Pripojenie tlačiarne prostredníctvom režimu Wi-Fi Protected Setup (WPS)		Stlačte a podržte tlačidlo Bezdrôtové pripojenie , kým nezačne modrý indikátor blikať, a potom stlačte tlačidlo WPS na smerovači. Keď tlačidlo Bezdrôtové pripojenie zostane svietiť, tlačiareň je pripojená.
Tlač správy o teste siete a konfiguračnej strany siete	 	Naraz stlačte tlačidlá Informácie a Bezdrôtové pripojenie .

 Navštívte lokalitu HP Wireless Printing Center na adrese **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Poznámka: USB kábel použite len počas inštalácie softvéru, ak a keď sa zobrazí výzva.

Poznámka pre používateľov systému Windows®: Môžete si tiež objednať CD disk so softvérom tlačiarne. Použite stránku **www.support.hp.com**.

Zdieľanie tlačiarne s počítačmi a ďalšími zariadeniami v sieti

Po pripojení tlačiarne k bezdrôtovej sieti ju môžete zdieľať s viacerými počítačmi a mobilnými zariadeniami v tej istej sieti. Do každého zariadenia nainštalujte aplikáciu HP Smart alebo softvér tlačiarne zo stránky **123.hp.com**.

Zmena z USB pripojenia na bezdrôtové pripojenie

Ďalšie informácie: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Bezdrôtové pripojenie k tlačiarňi bez použitia smerovača (Wi-Fi Direct)

Ak chcete vytlačiť sprievodcu funkciou Wi-Fi Direct, naraz stlačte tlačidlá **Informácie**  a **Pokračovať** .

Ďalšie informácie: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Tento produkt je navrhnutý na používanie v otvorených prostrediach (napríklad v domácnostiach bez verejného internetového pripojenia), kde má k tlačiarňi prístup každý a každý ju tiež môže používať. Preto je funkcia Wi-Fi Direct predvolene nastavená v automatickom režime bez hesla správcu, čo umožňuje každému v dosahu bezdrôtovej siete pripojenie a prístup ku všetkým funkciám a nastaveniam tlačiarne. Ak je potrebná vyššia úroveň zabezpečenia, spoločnosť HP odporúča zmeniť spôsob pripojenia funkcie Wi-Fi Direct z automatického na manuálny a vytvoriť správcovské heslo.

Základné pokyny na riešenie problémov

- Skontrolujte, či v každom zariadení máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie HP Smart alebo softvéru tlačiarne zo stránky **123.hp.com**.
- Ak používate USB kábel, uistite sa, že kábel je pevne pripojený a tlačiareň je nastavená ako predvolená tlačiareň.
- Ak je počítač pripojený k tlačiarňi pomocou bezdrôtového pripojenia, uistite sa, že tlačiareň je pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie, z ktorého tlačíte. Ďalšie informácie nájdete na stránke **www.hp.com/go/wifihelp**.

Poznámka pre používateľov systému Windows®: Navštívte lokalitu HP Diagnostic Tools na adrese **www.hp.com/go/tools**, kde môžete vyriešiť bežné problémy s tlačiarňou.

Ďalšie informácie



Podpora produktu

www.hp.com/support/dj2600



Mobilná tlač HP

www.hp.com/go/mobileprinting

V časti Technické informácie používateľskej príručky môžete získať ďalšiu pomoc a nájsť poznámky, informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia a regulačné informácie vrátane Regulačného upozornenia Európskej únie a vyhlásenia o dodržiavaní pravidiel: **www.hp.com/support/dj2600**.

Registrácia tlačiarne: **www.register.hp.com**.

Vyhlásenie o zhode: **www.hp.eu/certificates**.

Spotreba atramentu: **www.hp.com/go/inkusage**.

Vyhlasenie o obmedzenej záruke na tlačiareň HP

Produkt HP	Obmedzená záruka
Médiá so softvérom	90 dní
Tlačiareň	1-ročná záruka na hardvér
Tlačové alebo atramentové kazety	Do spotrebovania atramentu HP alebo dátumu „skončenia záručnej lehoty“ vytlačeneho na kazete, pričom platí skoršia z udalostí. Táto záruka sa nevzťahuje na atramentové produkty značky HP, ktoré boli opätovne naplnené, prerobené, renovované, nesprávne používané alebo neodborne otvorené.

A. Rozsah obmedzenej záruky

1. Táto Obmedzená záruka spoločnosti HP sa vzťahuje len na produkty značky HP predávané alebo prenajímané a) spoločnosťou HP Inc., jej pobočkami, pridruženými spoločnosťami, autorizovanými predajcami a distribútormi v jednotlivých krajinách, b) s touto Obmedzenou zárukou spoločnosti HP.
2. Spoločnosť HP Inc. (HP) poskytuje záruku koncovým používateľom, že produkty HP uvedené vyššie nebudú obsahovať chyby materiálov a spracovania po dobu určenú vyššie (ďalej len „obmedzená záruka“). Obmedzená záruka jednotlivých produktov sa začína dňom, kedy bude hardvérový produkt HP prvýkrát zaznamenaný počas úvodného spustenia. Tento dátum sa označuje „prvý deň začatia“. Ak však nebude hardvérový produkt HP v danom čase zaznamenaný, obmedzená záruka sa začína neskôr – v deň kúpy alebo prenájmu produktu od spoločnosti HP alebo poskytovateľa služieb HP alebo, ak je to relevantné, v deň, kedy autorizovaný poskytovateľ služieb HP dokončí inštaláciu produktu.
3. Pre softvérové produkty platí obmedzená záruka spoločnosti HP len na zlyhanie pri vykonaní programových príkazov. Spoločnosť HP nezaručuje, že ľubovoľný produkt bude pracovať nepretržite alebo bezchybne.
4. Obmedzená záruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom používaní produktu, a nevzťahuje sa na žiadne iné problémy vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku:
 - a. nesprávnej údržby alebo opravy;
 - b. používania softvéru, médií, súčiastok alebo spotrebného tovaru, ktoré nedodala spoločnosť HP a pre ktoré neposkytuje podporu;
 - c. prevádzky nevyhovujúcej špecifikáciám produktu;
 - d. neoprávnených úprav alebo zneužívania.
5. Pri tlačiarenských produktoch značky HP nemá použitie kazety, ktorú nevyrobila spoločnosť HP, alebo opätovne naplnenej kazety žiadny vplyv ani na záruku pre zákazníka, ani na zmluvu o podpore spoločnosti HP uzavretú so zákazníkom. Ak však zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne súvisí s použitím náplne iného výrobcu ako spoločnosti HP, opätovne naplnenej atramentovej kazety alebo atramentovej kazety s uplynutou zárukou, spoločnosť HP si účtuje štandardné poplatky za strávený čas a materiál dodaný v súvislosti s odstraňovaním konkrétnej chyby alebo poškodenia tlačiarne.
6. Ak spoločnosť HP dostane počas príslušnej záručnej lehoty oznámenie o chybe ľubovoľného produktu, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP buď opraví, alebo vymení produkt, a to podľa uváženia spoločnosti HP.
7. Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť alebo vymeniť chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP v primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu cenu daného produktu.
8. Spoločnosť HP nie je povinná opraviť či vymeniť produkt ani vrátiť zaň peniaze, kým zákazník nevráti chybný produkt spoločnosti HP.
9. Každý náhradný produkt môže byť buď nový, alebo ako nový za predpokladu, že má podobnú funkčnosť ako nahradzaný produkt.
10. Produkty značky HP môžu obsahovať upravované časti, súčasti alebo materiály z hľadiska výkonu rovnocenné s novými.
11. Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine, v ktorej je predmetný produkt HP distribuovaný spoločnosťou HP. Zmluvy na ďalšie záručné služby, ako napríklad servis u zákazníka, možno získať v každom autorizovanom stredisku služieb spoločnosti HP v krajinách, kde je produkt distribuovaný spoločnosťou HP alebo autorizovaným dovozcom.

B. Obmedzenia záruky

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU ANI SPOLOČNOSŤ HP, ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY AKÉHOKOLIEK DRUHÚ, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, ALEBO IMPLIKOVANÉ, ANI PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

C. Obmedzenia zodpovednosti

1. V rozsahu povolenom miestnou legislatívou sú práva na nápravu udelené v tomto záručnom vyhlásení jedinými a výlučnými právami na nápravu zákazníka.
2. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV ŠPECIFICKY UVEDENÝCH V TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENÍ SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PROTIPRÁVNÉHO KONANIA, ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.

D. Miestna legislatíva

1. Toto záručné vyhlásenie udeľuje zákazníkovi konkrétne zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa menia podľa jednotlivých štátov USA, podľa jednotlivých provincií v Kanade a podľa jednotlivých krajín kdekoľvek inde na svete.
2. V takom rozsahu, v akom by bolo toto záručné vyhlásenie v rozpore s miestnou legislatívou, bude platiť to, že toto záručné vyhlásenie sa upraví tak, aby bolo v súlade s danou miestnou legislatívou. Podľa takejto miestnej legislatívy niektoré odmietnutia, výnimky a obmedzenia tohto záručného vyhlásenia nemusia pre zákazníka platiť.

Informácie o obmedzenej záruke HP

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia podľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z väd, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa, prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk. Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.


Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Právne záruky pre spotrebiteľov (www.hp.com/go/eu-legal) alebo môžete navštíviť webovú lokalitu Európskych spotrebiteľských centier (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Segítségre van szüksége? www.hp.com/support/dj2600

- 1 Tápkapcsoló gomb**  : Nyomja meg a nyomtató be- és kikapcsolásához.
- 2 A kezelőpanel kijelzője:** Jelzi a példányszámot, a vezeték nélküli kapcsolat állapotát  és a jelerősséget , a Wi-Fi Direct állapotát , a figyelmeztetéseket vagy hibákat, valamint a becsült tintaszinteket .
- 3 Tintaszint-figyelmeztetés** jelzőfénye: Kifogyóban lévő tintára vagy meghibásodott patronra figyelmeztet.
- 4 Mégse**  : Nyomja meg a jelenlegi művelet leállításához.
- 5 Folytatás**  : A jelzőfény akkor villog, ha a feladat probléma miatt megszakadt (például kifogyott vagy elakadt a papír). A probléma megoldása után ezt a gombot megnyomva folytathatja a feladatot.
- 6 Vezeték nélküli**  : Nyomja meg a nyomtató vezeték nélküli kapcsolatának be- és kikapcsolásához.
 - Ha a kék jelzőfény villog, a vezeték nélküli funkció be van kapcsolva, de a nyomtató még nem csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz.
 - Ha a kék jelzőfény folyamatosan világít, a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
 - Ha a jelzőfény nem világít, akkor a vezeték nélküli funkció ki van kapcsolva.A Wi-Fi Direct ki- vagy bekapcsolásához tartsa nyomva a **Vezeték nélküli**  és a **Folytatás** gombot  együtt három másodpercig. A kijelzőn látható a Wi-Fi Direct ikon , amikor a Wi-Fi Direct be van kapcsolva.
- 7 Információ**  : A gomb megnyomásával egy nyomtatóinformációs oldalt nyomtathat, amely a nyomtatóval kapcsolatos információknak és a nyomtató aktuális állapotának összefoglalását tartalmazza. Ha ez a jelzőfény fehéren villog, és ezzel egy időben a Wi-Fi Direct ikon  gyorsan villog a képernyőn, nyomja meg az **Információ** gombot  a kapcsolat jóváhagyásához.
- 8, 9 Színes másolás**  vagy **FF másolás**  : Nyomja meg egy színes vagy fekete-fehér másolási feladat indításához. A másolatok számának növeléséhez nyomja meg egymás után többször, gyorsan a gombot.



Magyar



Beolvasás: A beolvasáshoz használja a HP Smart alkalmazást vagy a nyomtató szoftverét. További információk a beolvasásról: www.hp.com/support/dj2600.

Biztonsági információk



Csak a HP által szállított tápkábellet és tápegységgel (ha tartozék) használja a terméket.

Hatósági típusszám: Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy hatósági típusszámmal. A termék hivatalos szabályozási modellszáma SNPRH-1602. Ez a szabályozási szám nem tévesztendő össze a termék forgalomba hozatali nevével (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series stb.), illetve termékszámával (V1N01A, V1N02A stb.).

Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli beállítás súgója

Látogasson el az **123.hp.com** webhelyre a HP Smart alkalmazás vagy a nyomtatószoftver letöltéséhez és telepítéséhez. Az alkalmazás és a szoftver is segít csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz (a 2,4 GHz-es frekvencia támogatott).

Vezeték nélküli nyomtatás – Gyorskalauz		Tartsa nyomva az Információ gombot három másodpercig.
A vezeték nélküli beállítások visszaállítása		Tartsa nyomva egyszerre a Vezeték nélküli és a Mégse gombot, amíg a Tápkapcsoló gomb pár másodpercre villogni nem kezd. Ezután a nyomtató már csatlakoztatható a hálózathoz.
Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi Protected Setup (WPS) módban		Tartsa nyomva a Vezeték nélküli gombot, amíg villogni nem kezd, majd nyomja meg az útválasztó WPS gombját. Ha a Vezeték nélküli gomb folyamatosan világít, a nyomtató csatlakoztatva van.
A hálózati tesztjelentés és a hálózatbeállítási oldal kinyomtatása		Nyomja meg egyszerre az Információ és a Vezeték nélküli gombot.

 Látogasson el a HP vezeték nélküli nyomtatási központjába a **www.hp.com/go/wirelessprinting** címen.

Megjegyzés: A szoftver telepítése közben csak akkor használjon USB-kábelt, ha és amikor a program erre kéri.

Megjegyzés Windows®-felhasználók számára: CD-n is megrendelheti a nyomtatószoftvert. Keresse fel a **www.support.hp.com** webhelyet.

A nyomtató megosztása számítógépekkel és a hálózatra csatlakoztatott egyéb eszközökkel

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz, megoszthatja több, ugyanazon a hálózaton lévő számítógéppel vagy mobil eszközökkel. Minden eszközön telepítse a HP Smart alkalmazást vagy a nyomtatószoftvert az **123.hp.com** webhelyről.

Váltás USB-kapcsolatról vezeték nélküli hálózatra

További információ: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

A nyomtató vezeték nélküli használata útválasztó nélkül (Wi-Fi Direct)

A Wi-Fi Direct útmutatójának nyomtatásához nyomja meg egyszerre az **Információ** gombot  és a **Folytatás** gombot .

További információ: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Ezt a terméket nyílt környezetekben való használatra tervezték (pl. háztartásokban és nem nyilvános internetkapcsolaton), ahol bárki hozzáférhet a nyomtatóhoz és használhatja azt. A Wi-Fi Direct beállításnak ezért az „Automatikus” az alapértelmezett értéke, rendszergazdai jelszó nélkül. Ez lehetővé teszi, hogy a vezeték nélküli kapcsolat hatósugarán belül bárki csatlakozhasson és hozzáférhessen a nyomtató összes funkciójához és beállításához. Ha magasabb biztonsági szintre van szükség, a HP a Wi-Fi Direct kapcsolódási módjának „Automatikus” üzemmódról „Manuális” üzemmódra történő módosítását és egy rendszergazdai jelszó létrehozását javasolja.

Alapvető hibaelhárítás

- Győződjön meg arról, hogy minden eszközre a legújabb HP Smart alkalmazást vagy nyomtatószoftvert telepítette az **123.hp.com** webhelyről.
- Ha USB-kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e, illetve hogy a nyomtató van-e beállítva alapértelmezett nyomtatóként.
- Ha a számítógép vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozik a nyomtatóhoz, ellenőrizze, hogy a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e, mint az eszköz, amelyről nyomtat. További információkért látogasson el a következő weboldalra: **www.hp.com/go/wifihelp**.

Megjegyzés Windows®-felhasználók számára: A nyomtató leggyakoribb problémáinak megoldásához látogasson el a HP Diagnostic Tools webhelyére a **www.hp.com/go/tools** címen.

További információk



Terméktámogatás

www.hp.com/support/dj2600



HP mobilnyomtatás

www.hp.com/go/mobileprinting

A Felhasználói kézikönyv „Műszaki információk” című részében további segítséget kaphat, valamint megtalálhatja a nyilatkozatokat, a környezetvédelmi és egyéb jogi tudnivalókat, beleértve az Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozatot és a megfelelőségi nyilatkozatokat: **www.hp.com/support/dj2600**.

Nyomtató regisztrálása: **www.register.hp.com**.

Megfelelőségi nyilatkozat: **www.hp.eu/certificates**.

Tintahasználat: **www.hp.com/go/inkusage**.

HP termék	Korlátozott jótállási időtartam
Szoftver média	90 nap
Nyomtató	1 éves hardverjótállás
Nyomtató- vagy tintapatronok	A HP tinta kifogyása, illetve a patronra nyomtatott „jótállás vége” dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jótállás nem vonatkozik az újrátöltött, újrakészített, felfrissített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermékekre.

A. A korlátozott jótállási kötelezettség terjedelme

- Ez a HP korlátozott jótállás kizárólag azokra a HP-termékekre vonatkozik, amelyeket a) a HP Inc., annak leányvállalatai, társvállalatai, hivatalos viszonteladói, hivatalos forgalmazói vagy regionális forgalmazói értékesítenek vagy adnak bérbe; illetve amelyekhez b) a jelen HP korlátozott jótállás elérhető.
- HP Inc. (HP) garantálja a végfelhasználói ügyfélnek, hogy a fentebb felsorolt HP termékek anyag- és megmunkálási hibáktól mentesek maradnak a fent megadott időtartamig (Korlátozott jótállási időtartam). Ez a Korlátozott jótállási időtartam az „első elindítási dátummal” kezdődik, amely a HP hardvertermék rendszerindításkor történő első észlelését jelenti. Ha a HP hardvertermék ekkor nem észlelhető, a Korlátozott jótállási időtartam a HP-től való vásárlás vagy bérlet időpontjától, vagy (ha van ilyen) a HP hivatalos szervizszolgáltatója által végzett telepítés befejezésétől kezdődik.
- Szoftverek esetében a HP által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.
- A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:
 - Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 - A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - A termékjellemzőkben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés;
 - Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.
- A HP nyomtatói esetében a nem a HP-től származó patronok vagy újrátöltött patronok használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem a HP-től származó, illetve az újrátöltött patron vagy lejárt szavatosságú tintapatron használatának tulajdonítható, a HP az adott hiba vagy sérülés javításáért a mindenkor munkadíjat és anyagköltséget felszámítja.
- Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli.
- Ha a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően észszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszafizeti a vásárlónak.
- A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nek.
- A cseretermékek új vagy újszerű állapotú, a cserélt termékhez hasonló funkciójú termékek.
- A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
- A HP korlátozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP-terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződések bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vagy egy hivatalos importőr végzi.

B. A jótállás korlátozásai

A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETÉIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYSÉGES KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

C. A felelősség korlátozásai

- A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló kizárólagos jogorvoslati lehetőségei.
- A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETÉIN BELÜL – A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELÉVEL – A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓTÁLLÁS, SEM SZERZŐDÉS ESETÉN, MÉG AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

D. Helyi jogszabályok

- E nyilatkozat alapján az ügyfél az öt megillető joggal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonként változhatnak.
- Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanak a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos jognyilatkozatait, kizárásait és korlátozásait nem alkalmazhatók az ügyfélre.

A HP korlátozott jótállási tájékoztatója

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak, vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét. A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.


További információkért kövesse az alábbi hivatkozást: Fogyasztói jogi garancia (www.hp.com/go/eu-legal), vagy látogasson el az Európai Fogyasztói Központ webhelyére (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Имате ли нужда от помощ? www.hp.com/support/dj2600

- 1 **Захранване**  : Натиснете за включване или изключване на принтера.
- 2 **Дисплей на контролния панел**: Указва броя на копията, състоянието на безжичната мрежа  и силата на сигнала , състоянието на Wi-Fi Direct  и нивата на мастилото, както и предупреждения или грешки .
- 3 Индикатор **Предупреждение за мастило**: Указва недостатъчно мастило или проблеми с касети.
- 4 **Отказ**  : Натиснете, за да спрете текущата операция.
- 5 **Възобновяване**  : Този индикатор мига, когато заданието бъде прекъснато от проблем (например липса на хартия или засядане на хартия). След като отстраните проблема, натиснете бутона, за да възобновите заданието.
- 6 **Безжична връзка**  : Натиснете за включване или изключване на безжичната връзка на принтера.
 - Ако синият индикатор мига, безжичната връзка е включена, но принтерът не е свързан към мрежа.
 - Ако синият индикатор свети, без да мига, принтерът е свързан към безжична мрежа.
 - Ако индикаторът не свети, безжичната връзка е изключена.За да включите или изключите Wi-Fi Direct, натиснете и задръжте бутона **Безжична връзка**  и **Възобновяване**  едновременно в продължение на три секунди. Иконата Wi-Fi Direct на дисплея  ще свети, когато Wi-Fi Direct е включен.
- 7 **Информация**  : Натиснете за отпечатване на страница с информация и актуалното състояние на принтера. Ако този индикатор мига в бял цвят и иконата Wi-Fi Direct  на дисплея същи мига, натиснете бутона **Информация**,  за да потвърдите връзката.
- 8, 9 **Цветно копиране**  или **Черно копиране**  : Натиснете, за да стартирате цветно или черно-бяло копиране. За да увеличите броя на копията, натиснете бутона няколко пъти бързо.



Сканиране: Използвайте приложението HP Smart или софтуера на принтера, за да сканирате. Можете да намерите повече информация относно сканирането на адрес www.hp.com/support/dj2600.

Информация за безопасността

Използвайте само със захранващия кабел и адаптера за захранване (ако е предоставен), предоставени от HP.

Нормативен номер на модела: За целите на нормативната идентификация вашият продукт има нормативен номер на модела. Нормативният номер на модела за продукта е SNPRH-1602. Този нормативен номер не трябва да се бърка с търговското име (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series или HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series и др.) или с номерата на продукта (V1N01A, V1N02A, и др.).

Помощ за настройка на безжична връзка


Отидете на **123.hp.com** за да изтеглите и инсталирате приложение HP Smart или софтуер за принтера. Приложението и софтуерът ще ви помогнат да се свържете с безжичната си мрежа (поддържа се 2.4 GHz).

Отпечатване на
Кратко ръководство за
потребителя за безжична
връзка



Натиснете и задръжте бутон **Информация** за три секунди.

Възстановяване на
настройките за безжична
връзка




Натиснете и задръжте бутоните **Безжична мрежа** и **Отказ** едновременно, докато бутонът **Захранване** не започне да мига за няколко секунди, след което принтерът ще е готов да се свърже към мрежата.

Свързване на принтера
в режим Wi-Fi Protected
Setup (WPS) (Wi-Fi
защитена настройка)



Натиснете и задръжте бутона **Безжична мрежа**, докато синият индикатор не започне да мига, след което натиснете бутона WPS на рутера. Когато бутон **Безжична мрежа** свети постоянно, това означава, че принтерът е свързан.

Страница за
отпечатване на Отчет
за тест на мрежата
и конфигуриране на
мрежата



Натиснете бутоните **Информация** и **Безжична мрежа** едновременно.

Посетете центъра за безжичен печат на HP на адрес **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Забележка: Използвайте само USB кабел по време на инсталирането на софтуера, ако и когато бъдете подканени да го направите.

Бележка за потребители на Windows®: Можете също така да поръчате компактдиск със софтуера на принтера. Моля, посетете **www.support.hp.com**.

Споделяне на принтера с компютри и други устройства в мрежата

След като свържете принтера към безжичната мрежа, можете да го споделите с множество компютри и мобилни устройства в същата мрежа. Инсталирайте приложение HP Smart на всяко устройство или софтуер за принтера от **123.hp.com**.

Преобразувайте USB връзка към безжична мрежова връзка

Научете повече: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Използване на принтера по безжичен път и без маршрутизатор (Wi-Fi Direct)

За да отпечатате ръководство за Wi-Fi Direct, натиснете бутоните **Информация** и **Възобновяване** едновременно. Научете повече: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Този продукт е предназначен да се използва в отворена среда (например у дома и без да има връзка към обществен интернет), в която всеки може да осъществи достъп и да използва принтера. Като резултат от това настройката за Wi-Fi Direct по подразбиране е в режим "Автоматично", без администраторска парола, което позволява на всички в обхвата на безжичната връзка да се свързват с принтера и да имат достъп до всичките му функции и настройки. Ако искате по-високо ниво на защита, HP препоръчва да промените метода на връзка на Wi-Fi Direct от "Автоматичен" на "Ръчен" и да зададете администраторска парола.

Отстраняване на неизправности – основна информация

- Уверете се, че сте инсталирали най-новата версия на приложението HP Smart от **123.hp.com** на всяко устройство.
- Ако използвате USB кабел, се уверете, че той е надеждно свързан и че принтерът е зададен като такъв по подразбиране.
- Ако компютърът е свързан към принтера чрез безжична връзка, се уверете, че принтерът е свързан със същата мрежа като устройството, от което печатате. За повече информация посетете **www.hp.com/go/wifihelp**.

Бележка за потребители на Windows®: Посетете инструменти за диагностика на HP на **www.hp.com/go/tools** за решаване на проблеми от общ характер с принтера.

Научете повече



Поддръжка на продукта

www.hp.com/support/dj2600



Мобилен печат на HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Можете да намерите допълнителна помощ и известия, информация за околната среда и регулаторна информация, включително Регулаторно известие на Европейския съюз и Декларации за съответствие в раздел "Техническа информация" в Ръководство за потребителя: **www.hp.com/support/dj2600**.

Регистриране на принтера: **www.register.hp.com**.
Декларация за съответствие: **www.hp.eu/certificates**.
Употреба на мастило: **www.hp.com/go/inkusage**.

Продукт на HP	Период на ограничена гаранция
Софтуерени носители	90 дни
Принтер	1 година гаранция за хардуера
Печатащи касети или касети с мастило	Докато свърши мастилото на HP или докато настъпи крайната дата на гаранцията, отпечатана на печатащата касета - което от двете настъпи първо. Тази гаранция не покрива ползващи мастило HP продукти, които са били повторно пълнени, възстановени, подновени, неправилно използвани или обработвани.

A. Обхват на ограничената гаранция

1. Тази Ограничена гаранция на HP се прилага само за продукти с марката HP, продавани или отдавани под наем а) от HP Inc., нейните клонове, филиали, оторизирани риселъри, оторизирани дистрибутори или дистрибутори за страната; б) с тази Ограничена гаранция на HP.
2. HP Inc. (HP) гарантира на крайния потребител, че посочените по-горе продукти на HP няма да проявят свързани с материалите или изработката дефекти през указания период („Периодът на ограничена гаранция“), като съответният период на ограничена гаранция започва да тече от датата, на която хардуерният продукт на HP е засечен за първи път по време на първоначалното си зареждане, която дата се нарича „дата на първо стартиране“. Алтернативно, ако хардуерният продукт на HP не бъде засечен в съответния момент, периодът на ограничена гаранция започва да тече от датата на покупката или на получаването на лиценз от HP или от сервизния доставчик на HP, което от двете е по-късно, или, ако е приложимо, от датата, на която упълномощеният от HP сервизен доставчик завърши инсталацията.
3. По отношение на софтуерните продукти ограничената гаранция на HP покрива само неспособността на продукта да изпълнява програмните инструкции. HP не гарантира, че работата на който и да е продукт ще бъде непрекъсната или без грешки.
4. Ограничената гаранция на HP покрива само онези дефекти, които възникват в резултат на нормално ползване на Продукта, и не обхваща други проблеми, включително онези, които възникват в следствие на:
 - a. неправилна поддръжка или модификации;
 - б. софтуер, носители, части или консумативи, които не са доставени или не се поддържат от HP;
 - в. експлоатация извън рамките на спецификациите на продукта;
 - г. неразрешени модификации или неправилна експлоатация.
5. За принтерите на HP използването на касета, която не е произведена от HP, или на повторно пълнена касета не засяга нито гаранцията за клиента, нито евентуален договор за поддръжка между HP и клиента. Ако обаче откаже или повредата на принтера се дължат на използването на касета с мастило, която не е произведена от HP, или на повторно пълнена касета, HP ще приложи стандартните си тарифи за време и материали за ремонта на конкретния отказ или повреда на принтера.
6. Ако по време на гаранционния срок HP бъдат уведомени за дефект в който и да е продукт, покрит от гаранцията на HP, HP по свое усмотрение ще ремонтира или ще замени дефектния продукт.
7. Ако HP не бъде в състояние да ремонтира или съответно замени дефектен продукт, който е покрит от гаранцията на HP, в рамките на разумен срок, след като бъде уведомен за дефекта, HP ще възстанови покупната цена на продукта.
8. HP няма задължението да ремонтира, заменя или да възстановява сумата, преди клиентът да е върнал дефектния продукт на HP.
9. Всеки заменящ продукт може да бъде или нов, или като нов, като ще има подобна функционалност като продукта, който ще се заменя.
10. Продуктите на HP могат да съдържат регенерирани части, компоненти или материали, равностойни по качество на новите.
11. Условията на ограничената гаранция на HP са валидни във всяка страна/регион, където покритият от гаранцията продукт на HP се разпространява от HP. Договори за допълнителни гаранционни услуги, например обслужване на място, могат да бъдат предлагани от всеки оторизиран сервиз на HP в страни/региони, където продуктът се разпространява от HP или оторизиран вносител.

B. Ограничения на гаранцията

В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НИТО HP, НИТО НЕГОВИ ДИСТРИБУТОРИ - ТРЕТИ СТРАНИ, ИМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВОТО И ДА Е РОД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

B. Ограничения по отношение на отговорността

1. Доколкото е позволено от местното законодателство, средствата на правна защита, предвидени в тези Гаранционни условия, се отнасят единствено и изключително до потребителя.
2. В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ В ТЕЗИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, HP ИЛИ НЕГОВИ ДИСТРИБУТОРИ - ТРЕТИ СТРАНИ, ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЕ БАЗИРАТ НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ПОВРЕДИ.

Г. Местно законодателство

1. Гаранционните условия дават на потребителя определени закони права. Потребителят може да има и други права, които варират в различните щати на САЩ, в различните провинции на Канада, както и в различните страни по света.
2. Доколкото тези Гаранционни условия имат несъответствия с местното законодателство, тези Гаранционни условия ще се считат за така изменени, че да съответстват на местното законодателство. Според такова законодателство определени откази от отговорност, изключения и ограничения в тези Гаранционни условия може да не вадят за потребителя.

Гаранция на HP

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район Младост, бул. Околовръстен път № 258, Бизнес център „Камбаните“

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация вижте Правната гаранция на потребителя или посетете уебсайта на Европейския потребителски център. Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP, или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

За допълнителна информация се консултирайте на следната връзка: Законова потребителска гаранция (www.hp.com/go/eu-legal); или можете да посетите уеб сайта на Европейските потребителски центрове (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Potrebna vam je pomoć? www.hp.com/support/dj2600

1

Gumb za uključivanje i isključivanje : pritisnite za uključivanje ili isključivanje pisača.

2

Zaslon upravljačke ploče: pokazuje broj kopija, stanje bežične mreže i jačinu signala , stanje značajke Wi-Fi Direct , upozorenja ili pogreške te procijenjene razine tinte .

3

Žaruljica **upozorenja za tintu**: upućuje na nisku razinu tinte ili probleme sa spremnikom.

4

Odustani : pritisnite za zaustavljanje trenutnog postupka.

5

Nastavi : žaruljica trepće kada neki problem prekine zadatak (npr. ponestane papira ili dođe do zaglavljenja papira). Kada riješite problem, pritisnite taj gumb da biste nastavili zadatak.

6

Bežična veza : pritisnite da biste uključili ili isključili mogućnost bežične veze.

- Ako plava žaruljica trepće, znači da je mogućnost bežične veze uključena, no pisač još nije povezan s bežičnom mrežom.
- Ako plava žaruljica ostane uključena, pisač je povezan s bežičnom mrežom.
- Ako je žaruljica isključena, isključena je i mogućnost bežične veze.


Da biste uključili ili isključili Wi-Fi Direct, istodobno pritisnite gumb **Bežično** i **Nastavi** i držite ih tri sekunde. Ikona Wi-Fi Direct na zaslonu je uključena kada je uključena značajka Wi-Fi Direct.

7

Informacije : pritisnite da biste ispisali stranicu s informacijama o pisaču koja sadrži sažetak podataka o pisaču i njegovu trenutnom statusu. ako žaruljica trepće bijelo i istodobno na zaslonu brzo trepće ikona Wi-Fi Direct , pritisnite gumb **Informacije** da biste potvrdili vezu.

8, 9

Kopiranje u boji i **Crno-bijelo kopiranje** : pritisnite da biste pokrenuli zadatak kopiranja u boji ili crno-bijelog kopiranja. Da biste povećali broj kopija, više puta brzo pritisnite taj gumb.



Hrvatski



Skeniranje: koristite aplikaciju HP Smart ili softver za pisač da biste skenirali. Dodatne informacije o skeniranju potražite na adresi www.hp.com/support/dj2600.

Sigurnosne informacije

Koristite samo s HP-ovim kablom za napajanje i prilagodnikom za napajanje (ako ga imate).

Regulatorni broj modela: za potrebe regulatorne identifikacije vašem je proizvodu dodijeljen regulatorni broj modela. Regulatorni je broj modela za vaš proizvod SNPRH-1602. Taj se broj razlikuje od tržišnog naziva (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series itd.), kao i brojeva proizvoda (V1N01A, V1N02A itd.).

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne najave.

Pomoć za postavljanje bežične veze


Idite na **123.hp.com** pa preuzmite i instalirajte aplikaciju HP Smart ili softver za pisač. Aplikacija i softver pojednostavnjuju povezivanje s bežičnom mrežom (podržana je mreža frekvencije 2,4 GHz).

Ispis vodiča za brzo postavljanje bežične veze



Pritisnite i tri sekunde držite gumb **Informacije**.

Vraćanje postavki bežične veze




Istodobno pritisnite i držite gumb **Bežična veza** i **Odustani** dok gumb za **uključivanje** i **isključivanje** ne počne treptati u trajanju od nekoliko sekundi, nakon čega će pisač biti spreman za povezivanje s mrežom.

Povezivanje pisača putem načina rada Wi-Fi Protected Setup (WPS)



Pritisnite i držite gumb **Bežična veza** dok ne počne treptati plavo svjetlo, a zatim u roku od dvije minute pritisnite gumb WPS na usmjerivaču. Kada gumb **Bežična veza** ostane svijetliti, pisač je povezan.

Ispis izvješća o testiranju mreže i stranice konfiguracije mreže



Istodobno pritisnite gumb **Informacije** i **Bežična veza**.

Posjetite HP-ov centar za bežični ispis na adresi **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Napomena: USB kabel tijekom instalacije softvera koristite samo ako se to od vas zatraži.

Napomena za korisnike operacijskog sustava Windows®: možete i naručiti CD sa softverom za pisač. Posjetite **www.support.hp.com**.

Zajedničko korištenje pisača s računalima i drugim uređajima na mreži

Kada pisač povežete s bežičnom mrežom, možete zajednički koristiti pisač s više računala i mobilnih uređaja u istoj mreži. Na svaki uređaj instalirajte aplikaciju HP Smart ili softver za pisač s web-mjesta **123.hp.com**.

Prijelaz s USB veze na bežičnu vezu

Saznajte više: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Bežično korištenje pisača bez usmjerivača (Wi-Fi Direct)

Da biste ispisali vodič Wi-Fi Direct Guide, istodobno pritisnite gumb **Informacije** i **Nastavi** .

Saznajte više: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Proizvod je osmišljen za korištenje u otvorenom okruženju (na primjer, u domovima, a ne za povezivanje na javni internet) u kojem svatko može pristupiti pisaču i koristiti ga. Zbog toga je postavka Wi-Fi Direct prema zadanim postavkama u načinu rada "Automatski", bez lozinke administratora, što svim korisnicima u doseg bežične mreže omogućuje povezivanje i pristup svim funkcijama i postavkama pisača. Ako su potrebne više razine zaštite, HP preporučuje promjenu automatskog načina rada Wi-Fi Direct veze u ručni i postavljanje administratorske lozinke.

Osnovna pomoć pri rješavanju problema

- Provjerite jeste li na svaki uređaj instalirali najnoviju aplikaciju HP Smart ili softver za pisač s web-mjesta **123.hp.com**.
- Ako se koristite USB kabelom, provjerite je li kabel sigurno povezan s pisačem te je li pisač postavljen kao zadani.
- Ako vam je računalo s pisačem povezano bežičnom vezom, provjerite je li pisač povezan s istom mrežom kao i uređaj s kojeg ispisujete. Dodatne informacije potražite na adresi **www.hp.com/go/wifihelp**.

Napomena za korisnike operacijskog sustava Windows®: da biste riješili uobičajene probleme s pisačem, posjetite HP-ovo web-mjesto s dijagnostičkim alatima na adresi **www.hp.com/go/tools**.

Dodatne informacije



Podrška za uređaj

www.hp.com/support/dj2600



HP-ov mobilni ispis

www.hp.com/go/mobileprinting

U odjeljku "Tehničke informacije" u korisničkom priručniku pronaći ćete dodatnu pomoć i obavijesti te informacije o zaštiti okoliša i propisima, uključujući regulatornu obavijest Europske unije i izjave o usklađenosti: **www.hp.com/support/dj2600**. Registracija pisača: **www.register.hp.com**. Izjava o usklađenosti: **www.hp.eu/certificates**. Potrošnja tinte: **www.hp.com/go/inkusage**.

HP-ov proizvod	Razdoblje ograničenog jamstva
Medij softvera	90 dana
Pisač	Jednogodišnje jamstvo na hardver
Spremnici ili ulošci s tintom	Dok se ne potroši HP-ova tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo. Ovo jamstvo ne pokriva proizvode s HP-ovom tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.

A. Pokrivanja ograničenog jamstva

- Ovo se ograničeno HP-ovo jamstvo odnosi samo na HP-ove proizvode a) koje prodaju ili iznajmljuju tvrtka HP Inc., njezine podružnice, povezana društva, ovlašteni distributeri ili distributeri za pojedine države i b) koji se prodaju uz ovo ograničeno HP-ovo jamstvo.
- HP Inc. (HP) jamči krajnjem korisniku da će naznačeni HP-ovi proizvodi biti bez nedostataka u materijalu i izradi tijekom gore navedenog razdoblja jamstva ("razdoblje ograničenog jamstva") koje počinje datumom na koji je HP-ov hardverski proizvod prvi put otkriven tijekom svog prvog pokretanja, što se naziva "datum prvog pokretanja". U suprotnom, ako HP-ov hardverski proizvod nije otkriven u to vrijeme, razdoblje ograničenog jamstva počinje teći danom kupnje ili najma od HP-a ili HP-ova davatelja usluga odnosno, ako je primjenjivo, od datuma kada HP-ov ovlašteni davatelj usluga dovrši instalaciju.
- Za softverske proizvode, HP-ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se samo na greške u izvršavanju programskih naredbi. HP ne jamči neprekidan rad ili rad bez pogrešaka za bilo koji od svojih proizvoda.
- HP-ovo ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - Softvera, medija, dijelova ili pribora koji nisu HP-ovi proizvodi, niti ih HP podržava;
 - Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - Nedozvoljene izmjene ili zlouporabe.
- Za HP pisače, uporaba spremnika koji nisu HP-ovi proizvodi ili ponovno punjenih spremnika ne utječe na jamstvo ili bilo koji HP-ov ugovor o podršci korisnika. No, ako je greška pisača ili oštećenje uzrokovano uporabom spremnika s tintom koji nisu HP-ov proizvod ili su ponovno punjeni ili im je istekao rok valjanosti, HP će zaračunati uobičajenu cijenu vremena i materijala utrošenih u servis pisača radi otklanjanja iste greške ili oštećenja.
- Ako HP tijekom važećeg jamstvenog razdoblja zaprimi obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP-ovim jamstvom, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvod, prema nahodjenju HP-a.
- Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP-ovim jamstvom, HP će u razumnom vremenu po primitku prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
- HP neće imati obvezu popraviti, zamijeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
- Zamjenski proizvod može biti nov ili ekvivalentan novom te po funkcijama sličan zamijenjenom proizvodu.
- HP-ovi proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
- HP-ovo ograničeno jamstvo važeće je u bilo kojoj državi u kojoj proizvod pokriven jamstvom distribuira HP. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni u bilo kojem HP-ovu servisu u državi u kojoj HP ili ovlašteni uvoznik distribuiraju taj proizvod.

B. Ograničenja jamstva

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.

C. Ograničenja odgovornosti

- Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lijekovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lijekovi za korisnika.
- DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITELJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIRJEKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOSNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.

D. Lokalni zakoni

- Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno o saveznoj državi u Sjedinjenim Američkim Državama, o provinciji u Kanadi te o državi na drugim mjestima u svijetu.
- U mjeri u kojoj je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonom ono će se smatrati izmijenjenim radi postizanja usklađenosti s lokalnim zakonom. U skladu s takvim lokalnim zakonom, određena odricanja od odgovornosti, izuzeci i ograničenja ovog Jamstva možda se neće odnositi na korisnika.

HP-ovo ograničeno jamstvo

HP-ovo ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Naziv i adresa HP-ova subjekta odgovornog za HP-ovo ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP-ova ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP-ovo ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače ili posjetite web-mjesto Europskih potrošačkih centara. Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP-ova ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju do dvije godine.


Dodatne informacije potražite na sljedećoj vezi: Pravno jamstvo za korisnike (www.hp.com/go/eu-legal) ili posjetite web-mjesto Europskih korisničkih centara (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Aveți nevoie de ajutor? www.hp.com/support/dj2600

- 1 Alimentare** : Apăsați pentru a porni sau a opri imprimanta.
- 2 Afișajul panoului de control**: Indică numărul de copii, starea conexiunii wireless și puterea semnalului , starea funcției Wi-Fi Direct , avertizările sau erorile și nivelurile estimate de cerneală .
- 3** Indicatorul luminos **Alertă cerneală**: Indică nivelul scăzut de cerneală sau probleme la cartuș.
- 4 Anulare** : Apăsați pentru a opri operația curentă.
- 5 Reluare** : Indicatorul luminos clipește când o lucrare este întreruptă de o problemă (de exemplu, hârtie epuizată sau blocaj de hârtie). După ce ați rezolvat problema, apăsați butonul pentru a relua lucrarea.
- 6 Wireless** : Apăsați pentru a activa sau a dezactiva capabilitatea wireless a imprimantei.
 - Dacă indicatorul luminos albastru clipește, capabilitatea wireless este activată, dar imprimanta încă nu este conectată la o rețea wireless.
 - Dacă indicatorul luminos albastru rămâne aprins, imprimanta este conectată la o rețea wireless.
 - Dacă indicatorul luminos este stins, capabilitatea wireless este dezactivată.Pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi Direct, țineți apăsat simultan butonul **Wireless** și butonul **Reluare** timp de trei secunde. Pictograma Wi-Fi Direct de pe afișaj este aprinsă când funcția Wi-Fi Direct este activată.
- 7 Informații** : Apăsați pentru a imprima o pagină cu informații despre imprimantă, care furnizează un rezumat al informațiilor despre imprimantă și starea curentă a acesteia. Dacă indicatorul luminos clipește în alb și pictograma Wi-Fi Direct de pe afișaj clipește rapid în același timp, apăsați butonul **Informații** pentru a confirma o conexiune.
- 8, 9 Copiere color** sau **Copiere alb-negru** : Apăsați pentru a porni o lucrare de copiere color sau alb-negru. Pentru a crește numărul de copii, apăsați rapid butonul de mai multe ori.



Scanare: Utilizați aplicația HP Smart sau software-ul de imprimantă pentru a scana. Găsiți mai multe informații despre scanare, la www.hp.com/support/dj2600.


Informații despre siguranță

Utilizați produsul numai cu cablul de alimentare și cu adaptorul de alimentare (dacă s-a livrat cu produsul) furnizate de HP.

Numărul de model de reglementare: În scopul identificării impuse de agențiile de reglementare, produsul dumneavoastră are asociat un număr de model de reglementare. Numărul de model de reglementare pentru produsul dvs. este SNPRH-1602. Acest număr de model de reglementare nu trebuie confundat cu numele de marketing (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series etc.) sau cu codurile de produse (V1N01A, V1N02A etc.).

Ajutor pentru configurarea conexiunii wireless

Mergeți la **123.hp.com** pentru a descărca și a instala aplicația HP Smart sau software-ul imprimantei. Atât aplicația, cât și software-ul vă vor ajuta să vă conectați la rețeaua wireless (sunt acceptați 2,4 GHz).

Imprimarea ghidului de pornire rapidă wireless		Țineți apăsat butonul Informații timp de trei secunde.
Restabilirea setărilor wireless		Țineți apăsat simultan butoanele Wireless și Anulare până când butonul Alimentare începe să clipească timp de câteva secunde, apoi imprimanta este pregătită pentru a fi conectată la rețea.
Conectarea imprimantei prin modul Configurare protejată Wi-Fi (WPS)		Țineți apăsat butonul Wireless până când indicatorul luminos albastru începe să clipească, apoi apăsați butonul WPS de pe ruter. Când butonul Wireless rămâne aprins, imprimanta este conectată.
Imprimarea raportului de testare a rețelei și a paginii de configurare a rețelei	 + 	Apăsați împreună butoanele Informații și Wireless .

 Vizitați Centrul de imprimare wireless HP la **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Notă: Utilizați un cablu USB în timpul instalării software-ului numai dacă și când vi se solicită să faceți acest lucru.

Notă pentru utilizatorii sistemelor Windows®: De asemenea, puteți să comandați un CD cu software-ul imprimantei. Vizitați **www.support.hp.com**.

Partajarea imprimantei cu computere și alte dispozitive din rețea

După ce conectați imprimanta la rețeaua wireless, puteți să o partajați cu mai multe computere și dispozitive mobile din aceeași rețea. Pe fiecare dispozitiv, instalați aplicația HP Smart sau software-ul imprimantei, de la **123.hp.com**.

Trecerea de la o conexiune USB la o conexiune wireless

Aflați mai multe: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Utilizarea imprimantei în mod wireless, fără un ruter (Wi-Fi Direct)

Pentru a imprima un ghid referitor la Wi-Fi Direct, apăsați simultan butonul **Informații**  și butonul **Reluare** .

Aflați mai multe: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Acest produs este proiectat pentru a fi utilizat în medii deschise (de exemplu, în locuințe și neconectat la rețeaua publică de Internet), în care oricine poate să acceseze și să utilizeze imprimanta. Drept urmare, setarea Wi-Fi Direct este stabilită „Automat” în mod implicit, fără a fi necesară o parolă de administrator, ceea ce permite oricui din raza conexiunii wireless să se conecteze și să acceseze toate funcțiile și setările imprimantei. Dacă se doresc niveluri de securitate mai mari, HP recomandă schimbarea metodei de conectare Wi-Fi Direct din „Automată” în „Manuală” și stabilirea unei parole de administrator.

Depanarea de bază

- Asigurați-vă că pe fiecare dispozitiv ați instalat cea mai recentă aplicație HP Smart sau cel mai recent software de imprimantă, de la **123.hp.com**.
- Dacă utilizați un cablu USB, asigurați-vă că acesta este conectat ferm și că imprimanta este setată ca imprimantă implicită.
- Dacă computerul este conectat la imprimantă printr-o conexiune wireless, asigurați-vă că imprimanta este conectată la aceeași rețea la care este conectat dispozitivul de la care imprimați. Pentru mai multe informații, vizitați **www.hp.com/go/wifihelp**.

Notă pentru utilizatorii sistemelor Windows®: Vizitați HP Diagnostic Tools la **www.hp.com/go/tools**, pentru a rezolva probleme comune ce pot surveni la imprimantă.

Aflați mai multe



Asistență pentru produs

www.hp.com/support/dj2600



Imprimare mobilă HP

www.hp.com/go/mobileprinting

În secțiunea „Informații tehnice” din ghidul pentru utilizator, obțineți ajutor suplimentar și găsiți notificări, informații despre protecția mediului și despre reglementări, inclusiv Notificarea despre reglementări pentru Uniunea Europeană și informații de conformitate: **www.hp.com/support/dj2600**.
Înregistrarea imprimantei: **www.register.hp.com**.
Declarația de conformitate: **www.hp.eu/certificates**.
Utilizarea cernelii: **www.hp.com/go/inkusage**.

Declarație de garanție limitată pentru imprimanta HP

Produs HP	Perioadă de garanție limitată
Suportul software-ului	90 de zile
Imprimantă	Garanție de 1 an pentru hardware
Cartușe de imprimare sau cartușe de cerneală	Până la golirea de cerneală HP sau până la data de „sfârșit al garanției” care este imprimată pe cartuș, indiferent care dintre cele două cazuri apare mai întâi. Această garanție nu acoperă produsele cu cerneală HP care au fost reîncărcate, refăcute, remediate, utilizate în mod neadecvat sau care au fost desfăcute.

A. Domeniul garanției limitate

- Această Garanție limitată HP este valabilă numai pentru produsele care poartă marca HP și sunt vândute sau închiriate a) de la compania HP Inc., filialele acesteia, revanzătorii autorizați, distribuitorii autorizați sau distribuitorii din țară/regiune; b) cu această Garanție limitată HP.
- HP Inc. (HP) garantează clientului utilizator final că produsele HP specificate mai sus nu vor prezenta defecte de materiale și de manoperă pe durata de timp specificată mai sus („Perioada de garanție limitată”), care Perioadă de garanție limitată începe la data la care Produsul hardware HP este detectat pentru prima oară în timpul inițializării inițiale, această dată fiind cunoscută ca „data primei porniri”. În mod alternativ, dacă Produsul hardware HP nu este detectat în acea perioadă de timp, Perioada de garanție limitată va începe la cea mai recentă dată dintre următoarele: data cumpărării sau închirierii de la HP sau de la furnizorul de servicii HP sau, dacă este cazul, data la care furnizorul de servicii autorizat de HP finalizează instalarea.
- Pentru produsele software, garanția limitată HP se aplică numai pentru imposibilitatea de a se executa instrucțiunile de programare. HP nu garantează că funcționarea oricărui produs se va desfășura fără întreruperi sau fără erori.
- Garanția limitată HP acoperă numai acele defecte care apar în urma utilizării normale a produsului și nu acoperă oricare alte probleme, inclusiv cele rezultate din:
 - Întreținere incorectă sau modificare;
 - Software, suporturi, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau acceptate de HP;
 - Funcționare în afara specificațiilor pentru produs;
 - Modificare neautorizată sau utilizare necorespunzătoare.
- Pentru imprimantele HP, utilizarea unui cartuș care nu provine de la HP sau a unui cartuș reumplut nu afectează nici garanția pentru client, nici contractul de asistență HP cu clientul. Totuși, dacă funcționarea necorespunzătoare sau defectarea imprimantei se datorează utilizării unui cartuș de cerneală care nu provine de la HP, care este reumplut sau care este expirat, HP va tarifa timpul său standard și materialele necesare pentru repararea imprimantei după acel eșec în funcționare sau acea defecțiune.
- Dacă în timpul perioadei de garanție HP primește o notificare despre un defect al oricărui produs care este acoperit de garanția HP, HP va repara sau va înlocui produsul defect, la alegerea făcută de HP.
- Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după caz, un produs defect care este acoperit de garanția HP, HP va restitui prețul de achiziție al produsului, la un interval de timp rezonabil după notificarea defectului.
- HP nu are obligația să repare, să înlocuiască sau să restituie prețul până când clientul nu returnează produsul la HP.
- Orice produs de schimb poate fi un produs nou sau ca nou, cu funcționalitate similară cu a produsului care este înlocuit.
- Produsele HP pot să conțină componente sau materiale recondiționate, cu performanțe echivalente cu ale celor noi.
- Declarația de garanție limitată HP este valabilă în toate țările/regiunile în care produsul este distribuit specificat în garanția HP este distribuit de HP. Contractele pentru servicii suplimentare de garanție, cum ar fi servicii la sediul clientului, pot fi disponibile de la oricare centru de service HP din țările/regiunile în care produsul este distribuit de HP sau de un importator autorizat.

B. Limitări ale garanției

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP ȘI NICI FURNIZORII SĂI TERȚI NU ASIGURĂ ALTE GARANȚII SAU CLAUZE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, LEGATE DE VANDABILITATE, DE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE ȘI DE POTRIVIREA CU UN SCOP PARTICULAR.

C. Limitările răspunderii

- În limita permisă de legislația locală, remediile din această Declarație de garanție sunt numai ale clientului și sunt exclusive.
- ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR STABILE SPECIAL MAI DEPARTE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, HP SAU FURNIZORII SĂI TERȚI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE CU CARACTER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ACCIDENTAL SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INDIFERENT DACĂ SOLICITAREA ACESTORA SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICARE ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU PE FAPTUL CĂ POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE A FOST ADUSĂ LA CUNOȘȚINȚA HP SAU A FURNIZORILOR SĂI.

D. Legislația locală

- Această Declarație de garanție îi dă clientului drepturile legale specifice. Clientul poate să aibă și alte drepturi care diferă de la un stat la altul în Statele Unite, de la o provincie la alta în Canada și de la o țară la alta în alte părți ale lumii.
- În măsura în care această Declarație de garanție este incompatibilă cu legile locale, această Declarație de garanție se va considera modificată pentru a fi compatibilă cu legile locale. Sub asemenea legi locale, anumite negări, excluderi și limitări din această Declarație de garanție este posibil să nu se aplice clientului.

Garanția Producătorului HP

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entităților HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc România SRL, Str. Fabrica de Glucoză, Nr. 5, Clădirea F, Parter și Etaj 8, Sector 2, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor. Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.


Pentru mai multe informații, consultați următorul link: Garanție legală pentru consumatori (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți vizita site-ul web Centre pentru consumatori europeni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Potrebuje pomoč? www.hp.com/support/dj2600

- 1 Gumb za **vklop/izklop** : pritisnite ga, da vklopite ali izklopite tiskalnik.
- 2 **Zaslon nadzorne plošče**: prikazuje število kopij, stanje brezžične povezave ) in moč signala , stanje povezave Wi-Fi Direct , opozorila ali napake ter ocenjene ravni črnila .
- 3 Lučka **opozorila za črnilo**: kaže, da zmanjkuje črnila ali da je prišlo do težave s kartušo.
- 4 Gumb za **preklic** : pritisnite ga, da ustavite trenutno operacijo.
- 5 Gumb za **nadaljevanje** : lučka utripa, če se opravilo prekine zaradi težave (ker je na primer zmanjkalo papirja ali ker je prišlo do njegove zagozditve). Potem ko odpravite težavo, pritisnite ta gumb, da nadaljujete z opravilom.
- 6 Gumb za **brezžično povezavo** : pritisnite ga, da vklopite ali izklopite brezžični vmesnik tiskalnika.
 - Če modra lučka utripa, je brezžični vmesnik vklopljen, toda tiskalnik še ni vzpostavil povezave z brezžičnim omrežjem.
 - Če modra lučka sveti, ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.
 - Če lučka ne sveti, je brezžični vmesnik izklopljen.Če želite vklopiti ali izklopiti povezavo Wi-Fi Direct, hkrati pritisnite gumba za **brezžično povezavo**  in **nadaljevanje**  ter ju pridržite tri sekunde. Ikona Wi-Fi Direct  na zaslonu je vklopljena, ko je vzpostavljena povezava Wi-Fi Direct.
- 7 Gumb za **informacije** : pritisnite ga, da natisnete stran z informacijami o tiskalniku, ki podaja povzetek informacij o tiskalniku in njegovo trenutno stanje. Če lučka utripa belo in hkrati na zaslonu hitro utripa ikona Wi-Fi Direct , za potrditev povezave pritisnite gumb za **informacije** .
- 8, 9 Gumb za **barvno kopiranje**  ali **črno-belo kopiranje** : pritisnite ga, da začnete opravilo barvnega ali črno-belega kopiranja. Če želite povečati število kopij, večkrat hitro pritisnite ta gumb.



Slovenščina

 **Skeniranje**: za skeniranje uporabite aplikacijo HP Smart ali programsko opremo tiskalnika. Več informacij o skeniranju najdete na naslovu www.hp.com/support/dj2600.


Varnostne informacije

Uporabljajte samo s priloženim HP-jevim napajalnim kablom in napajalnikom (če sta na voljo).

Upravna številka modela: za upravne namene je izdelku dodeljena upravna številka modela. Upravna številka modela vašega izdelka je SNPRH-1602. Te številke ne smete zamenjati s tržnim imenom naprave (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series itd.) ali s številkami izdelka (V1N01A, V1N02A itd.).

Pomoč za nastavitve brezžične povezave

Pojdite na spletno mesto **123.hp.com**, da prenesete in namestite aplikacijo HP Smart ali programsko opremo tiskalnika. Aplikacija in programska oprema vam bosta pomagali vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (zagotovljena je podpora za 2,4-GHz povezavo).

Natis vodnika za hiter začetek dela z brezžičnim omrežjem		Pritisnite gumb za informacije in ga pridržite tri sekunde.
Ponastavitev nastavitve brezžične povezave		Hkrati pritisnite gumba za brezžično povezavo in preklic , da gumb za vklop/izklop utripa nekaj sekund, kar pomeni, da je tiskalnik pripravljen na povezavo z omrežjem.
Povezava tiskalnika prek načina Wi-Fi Protected Setup (WPS)		Pritisnite gumb za brezžično povezavo in ga pridržite, dokler modra lučka ne začne utripati, nato pa pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku. Ko gumb za brezžično povezavo sveti, je tiskalnik povezan.
Natis poročila o preizkusu omrežja in konfiguracijske strani omrežja	 	Hkrati pritisnite gumba za informacije in brezžično povezavo .

 Obiščite HP-jevo središče za brezžično tiskanje na naslovu **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Opomba: če in ko se med nameščanjem programske opreme prikaže poziv, uporabite samo kabel USB.

Opomba za uporabnike sistemov Windows®: naročite lahko tudi CD s programsko opremo za tiskalnik. Pojdite na spletno mesto **www.support.hp.com**.

Souporaba tiskalnika z računalniki in drugimi napravami v omrežju

Potem ko tiskalnik povežete v brezžično omrežje, ga lahko souporabljate z več računalniki in mobilnimi napravami v istem omrežju. V vsako napravo namestite aplikacijo HP Smart ali programsko opremo tiskalnika s spletnega mesta **123.hp.com**.

Spreminjanje povezave USB v brezžično povezavo

Več informacij: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Brezžična uporaba tiskalnika brez usmerjevalnika (Wi-Fi Direct)

Če želite natisniti vodnik za Wi-Fi Direct, hkrati pritisnite gumba za **informacije**  in **nadaljevanje** .

Več informacij: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Ta izdelek je oblikovan za uporabo v odprtih okoljih (npr. doma brez povezave z javnim internetom), v katerih lahko do tiskalnika dostopa kdorkoli in ga uporablja. Posledično je nastavitve za povezavo Wi-Fi Direct privzeto nastavljena na »Samodejno«, ki ne zahteva gesla skrbnika, zato se lahko vsak uporabnik v dosegu brezžičnega signala poveže z vsemi funkcijami in nastavitvami tiskalnika ter dostopa do njih. Če želite uporabiti višjo stopnjo varnosti, HP priporoča, da spremenite način povezave Wi-Fi Direct iz samodejnega v ročnega in določite geslo skrbnika.

Osnovno odpravljanje težav

- V vsako napravo namestite najnovejšo aplikacijo HP Smart ali programsko opremo tiskalnika s spletnega mesta **123.hp.com**.
- Če uporabljate kabel USB, se prepričajte, da je dobro pritrjen in da je tiskalnik nastavljen kot privzet.
- Če je računalnik povezan s tiskalnikom prek brezžične povezave, se prepričajte, da je tiskalnik povezan v isto omrežje kot naprava, iz katere tiskate. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto **www.hp.com/go/wifihelp**.

Opomba za uporabnike sistemov Windows®: za odpravljanje splošnih težav s tiskalnikom pojdite na spletno mesto diagnostičnih orodij HP na naslovu **www.hp.com/go/tools**.

Več informacij



Podpora za izdelke

www.hp.com/support/dj2600



Mobilno tiskanje HP

www.hp.com/go/mobileprinting

V poglavju »Tehnične informacije« uporabniškega vodnika so na voljo dodatna pomoč in obvestila, okoljske in upravne informacije, vključno z upravnim obvestilom za Evropsko unijo in izjavami glede skladnosti: **www.hp.com/support/dj2600**. Registracija tiskalnika: **www.register.hp.com**. Izjava o skladnosti: **www.hp.eu/certificates**. Poraba črnila: **www.hp.com/go/inkusage**.

Izdelek HP	Obdobje omejene garancije
Mediji s programsko opremo	90 dni
Tiskalnik	1-letna garancija za strojno opremo
Tiskalne kartuše ali kartuše s črnilom	Dokler HP-jevo črnilo ni porabljeno ali do datuma izteka garancije, ki je natisnjen na kartuši - kar nastopi prej. Garancija ne zajema izdelkov s HP-jevim črnilom, ki so bili ponovno napolnjeni, predelani, obnovljeni, napačno uporabljeni ali drugače spremenjeni.

A. Obseg omejene garancije

1. Ta HP-jeva omejena garancija velja samo za izdelke znamke HP, ki jih prodajajo ali dajejo v najem a) družba HP Inc., njene podružnice, povezana podjetja, pooblaščen prodajalci, pooblaščen distributerji ali distributerji v državi; b) s to HP-jevo omejeno garancijo.
2. HP Inc. (HP) jamči končnemu uporabniku, da bodo izdelki HP, navedeni zgoraj, brez okvar v materialu in izdelavi v času trajanja, ki je naveden zgoraj (»obdobje omejene garancije«). Obdobje omejene garancije se začne na datum, na katerega je izdelek strojne opreme HP prvič zaznan pri svojem prvotnem zagonu. Ta datum se imenuje tudi »datum prvega zagona«. Če izdelek strojne opreme HP takrat ni zaznan, začne obdobje omejene garancije teči na datum nakupa ali najema pri HP-ju ali HP-jevem ponudniku storitev, ali če je ustrezno, ko HP-jev pooblaščen ponudnik storitev dokonča namestitve, pri čemer se upošteva poznejši datum.
3. Za programsko opremo velja HP-jeva omejena garancija samo za neizvrševanje programskih ukazov. HP ne jamči, da bo izdelek deloval brez prekinitev ali napak.
4. HP-jeva omejena garancija zajema samo napake, ki nastanejo kot posledica običajne uporabe izdelka, in ne velja za:
 - a. nepravilno vzdrževanje ali spremembe;
 - b. programsko opremo, nosilce tiska, dele ali potrošni material, ki jih ne zagotavlja in jih ne podpira HP;
 - c. uporabo zunaj specifikacij izdelka;
 - d. nepooblaščen spreminjanje ali napačno uporabo.
5. Uporaba kartuše, ki ni HP-jeva, ali ponovno napolnjene kartuše v HP-jevih tiskalnikih ne vpliva na garancijo niti na katero koli HP-jevo podporno pogodbo s kupcem. Če pa okvaro ali poškodbo tiskalnika povzroči uporaba ponovno napolnjene kartuše, kartuše drugega izdelovalca ali izrabljene kartuše, HP izstavi račun za popravilo tiskalnika po običajnih cenah dela in materialov.
6. Če HP v garancijskem obdobju HP-jeve garancije prejme obvestilo o napaki v katerem koli izdelku, ki je vključen v HP-jevo garancijo, HP po svoji presoji popravi ali zamenja izdelek.
7. Če HP ne more popraviti ali zamenjati pokvarjenega izdelka, ki ga pokriva HP-jeva garancija, bo v razumnem času po prejemu obvestila o napaki povrnil kupcu nakupno ceno izdelka.
8. Dokler kupec ne vrne pokvarjenega izdelka, HP ni dolžan izvesti popravila, zamenjave ali vračila kupnine.
9. Kateri koli nadomestni izdelek je lahko nov ali skoraj nov in mora zagotavljati podobno funkcionalnost kot izdelek, ki ga zamenjujete.
10. HP-jevi izdelki lahko vsebujejo predelane dele, komponente ali materiale, ki so po delovanju enakovredni novim.
11. HP-jeva izjava o omejeni garanciji velja v vseh državah, v katerih HP prodaja HP-jev izdelek. V državah, v katerih izdelek distribuira HP ali pooblaščen uvoznik, je morda pri pooblaščenih HP-jevih serviserjih mogoče skleniti dodatne garancijske pogodbe, npr. za servisiranje na mestu.

B. Omejitve garancije

V OBSEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZREČNO ALI POSREDNO, ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

C. Omejitve odškodninske odgovornosti

1. V obsegu, ki ga določa lokalna zakonodaja, velja, da so kupcu na voljo izključno pravna sredstva, navedena v tej garancijski izjavi.
2. V OBSEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, VEDNO (RAZEN V PRIMERU OBVEZNOSTI, KI SO IZREČNO NAVEDENE V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI) VELJA, DA NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NISO V NOBENIH OKOLIŠČINAH ODŠKODNINSKO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODBE, KRŠITVE ALI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, KAR VELJA TUDI V PRIMERIH, KO SO VEDELI ZA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.

D. Lokalna zakonodaja

1. Ta garancijska izjava daje kupcu določene zakonske pravice. Kupcu lahko pripadajo tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od države do države drugod po svetu.
2. Do mere, do katere ta garancijska izjava ni skladna z lokalno zakonodajo, velja, da bo spremenjena tako, da bo skladna s takšno lokalno zakonodajo. Na podlagi takšne lokalne zakonodaje določene zavrnitve, izvetja in omejitve iz te garancijske izjave lahko ne veljajo za stranko.

Informacije o HP-jevi omejeni garanciji

HP-jeva omejena garancija je prostovoljna trgovska garancija, ki jo daje podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, je:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti HP-jeve omejene garancije veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. HP-jeva omejena garancija nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte povezavo s pravnim jamstvom za potrošnike ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike. Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu s HP-jevo omejeno garancijo ali proti prodajalcu v skladu z dveletno zakonsko garancijo.


Nadaljnje informacije so na voljo na povezavi s pravnim jamstvom za potrošnike na naslovu www.hp.com/go/eu-legal, obiščete pa lahko tudi spletno mesto evropskih potrošniških centrov na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/.

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Potrebna vam je pomoć? www.hp.com/support/dj2600

- 1 Napajanje** : Pritisnite dugme da biste uključili ili isključili štampač.
- 2 Ekran kontrolne table**: Pokazuje broj kopija, status bežične mreže  i jačinu signala , status za Wi-Fi Direct , upozorenja ili greške i procenjene nivoe mastila .
- 3** Lampica **Upozorenje o mastilu**: Ukazuje na to da ponestaje mastila ili da postoje problemi sa kertridžom.
- 4 Otkazi** : Pritisnite da biste zaustavili trenutnu operaciju.
- 5 Nastavi** : Ova lampica treperi kad se zadatak prekine zbog nekog problema (na primer, kad ponestane papira ili se papir zaglavi). Kad rešite problem, pritisnite ovo dugme da biste nastavili zadatak.
- 6 Bežična mreža** : Pritisnite da biste uključili ili isključili funkciju bežične mreže štampača.
 - Ako plava lampica treperi, postoji mogućnost bežične veze, ali štampač još nije povezan s bežičnom mrežom.
 - Ako plava lampica svetli, štampač je povezan sa bežičnom mrežom.
 - Ako je lampica isključena, ne postoji mogućnost bežične veze.Da biste uključili ili isključili Wi-Fi Direct, zajedno pritisnite i zadržite dugmad **Bežična mreža**  i **Nastavi**  tri sekunde. Ikona za Wi-Fi Direct  na ekranu je aktivna kad je Wi-Fi Direct uključen.
- 7 Informacije** : Pritisnite da biste odštampali stranicu sa informacijama štampača koja navodi rezime informacija o štampaču i njegovom trenutnom statusu. Ako ova lampica treperi belom bojom, a ikona za Wi-Fi Direct  na ekranu istovremeno brzo treperi, pritisnite dugme **Informacije**  da biste potvrdili vezu.
- 8, 9 Kopija u boji**  ili **Crno-bela kopija** : Pritisnite da biste započeli zadatak pravljenja kopije u boji ili crno-bele kopije. Da biste povećali broj kopija, pritisnite dugme više puta.



Skeniranje: Koristite HP Smart aplikaciju ili softver za štampač da biste skenirali. Saznajte više o skeniranju na adresi www.hp.com/support/dj2600.


Informacije o bezbednosti

Koristite samo uz kabl za napajanje i adapter napajanja (ako je obezbeđen) koje ste dobili od kompanije HP.

Regulatorni broj modela: Za potrebe regulatorne identifikacije proizvodu se dodeljuje regulatorni broj modela. Regulatorni broj modela za ovaj proizvod jeste SNPRH-1602. Ovaj regulatorni broj ne treba mešati sa tržišnim imenom (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series itd.) ni brojevima proizvoda (V1N01A, V1N02A itd.).

Pomoć za podešavanje bežične veze

Idite na **123.hp.com** da biste preuzeli i instalirali aplikaciju HP Smart ili softver za štampač. Aplikacija i softver će vam pomoći da se povežete sa bežičnom mrežom (podržano je 2,4 GHz).

Vodič za brzi početak za bežično štampanje		Pritisnite dugme Informacije i držite ga tri sekunde.
Vraćanje postavki bežične veze		Pritisnite i zadržite dugmad Bežična veza i Otkazi istovremeno dok dugme Napajanje ne zatreperi na nekoliko sekundi i štampač će biti spreman za povezivanje sa mrežom.
Povežite štampač preko režima Wi-Fi Protected Setup (WPS)		Pritisnite i zadržite dugme Bežična mreža i držite ga dok ne počne da treperi plava lampica, a zatim pritisnite dugme WPS na mrežnoj skretnici. Kad dugme Bežična veza počne da svetli bez treperenja, štampač je povezan.
Odšampajte izveštaj o testiranju mreže i stranicu sa konfiguracijom mreže	 + 	Pritisnite zajedno dugmad Informacije i Bežična veza .

 Posetite HP centar za bežično štampanje na **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Napomena: Tokom instalacije softvera koristite USB kabl samo ako i kada vam to bude zatraženo.

Napomena za Windows® korisnike: Možete i da poručite CD sa softverom za štampač. Posetite **www.support.hp.com**.

Deljenje štampača sa računarima i drugim uređajima na mreži

Kad štampač povežete sa bežičnom mrežom, možete da ga delite sa više računara i mobilnih uređaja na istoj mreži. Na svakom uređaju instalirajte aplikaciju HP Smart ili softver za štampač sa **123.hp.com**.

Prelazak sa USB veze na bežičnu vezu

Saznajte više: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Bežično korišćenje štampača bez mrežne skretnice (Wi-Fi Direct)

Da biste odšampali vodič za Wi-Fi Direct, istovremeno pritisnite dugmad **Informacije**  i **Nastavi** .

Saznajte više: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u otvorenim okruženjima (npr. u kućama, gde nije povezan sa javnim internetom) u kojima svako može da pristupi štampaču i da ga koristi. Zbog toga je postavka za Wi-Fi Direct podrazumevano u režimu „Automatski“, bez administratorske lozinke, tako da svako u dometu bežične mreže može da se poveže i pristupi svim funkcijama i postavkama štampača. Ako želite više nivoa bezbednosti, HP preporučuje da promenite način povezivanja funkcije Wi-Fi Direct iz „Automatski“ u „Ručno“ i postavite administratorsku lozinku.

Rešavanje osnovnih problema

- Uverite se da ste na svakom uređaju instalirali najnoviju aplikaciju HP Smart ili softver za štampač sa **123.hp.com**.
- Ako koristite USB kabl, uverite se da je kabl čvrsto povezan i da je štampač postavljen kao podrazumevani štampač.
- Ako je računar povezan sa štampačem preko bežične veze, uverite se da je štampač povezan sa istom mrežom kao i uređaj sa kog štampate. Posetite **www.hp.com/go/wifihelp** za više informacija.

Napomena za Windows® korisnike: Posetite HP alatke za dijagnostiku na **www.hp.com/go/tools** da biste rešili uobičajene probleme sa štampačem.

Saznajte više



Podrška za proizvod
www.hp.com/support/dj2600



Štampanje pomoću proizvoda
kompanije HP sa
mobilnih uređaja
www.hp.com/go/mobileprinting

U odeljku „Tehničke informacije“ vodiča za korisnike pronađite dodatne podatke za pomoć i obaveštenja, kao i informacije o zaštiti životne sredine i propisima, uključujući obaveštenje o propisima Evropske unije i izjave o usaglašenosti. **www.hp.com/support/dj2600**. Registracija štampača: **www.register.hp.com**. Deklaracija o usklađenosti: **www.hp.eu/certificates**. Upotreba mastila: **www.hp.com/go/inkusage**.

Izjava o ograničenoj garanciji za HP štampač

HP proizvod	Period ograničene garancije
Softverski mediji	90 dana
Štampač	Jednogodišnja garancija za hardver
Kertridži za štampanje ili kertridži sa mastilom	Dok se ne istroši HP mastilo ili dostigne datum „kraj garancije“ odštampan na kertridžu, šta god da se prvo dogodi. Ova garancija ne obuhvata HP proizvode sa mastilom koji su ponovo punjeni, prerađivani, obnavljani, nepravilno korišćeni ili neovlašćeno izmenjeni.

A. Produženje ograničene garancije

- Ova HP ograničena garancija se odnosi samo na HP proizvode koji se prodaju ili iznajmljuju a) od strane kompanije HP Inc., njenih podružnica, partnera, ovlašćenih prodavaca, ovlašćenih distributera ili distributera na nivou zemalja, b) sa ovom HP ograničenom garancijom.
- HP Inc. (HP) garantuje krajnjem korisniku da na gorenavedenim HP proizvodima neće biti oštećenja materijala ili izrade u gorenavedenom roku („Period ograničene garancije“), a Period ograničene garancije počinje od datuma kad se HP hardverski proizvod prvi put otkrije tokom početnog pokretanja sistema i taj datum se naziva „datumom prvog pokretanja“. Osim toga, ako se HP hardverski proizvod ne otkrije u tom trenutku, Period ograničene garancije počće od datuma kupovine ili iznajmljivanja proizvoda od kompanije HP ili od dobavljača usluga kompanije HP ili, ako je to primenljivo, od datuma kad ovlašćeni dobavljač usluga kompanije HP dovrši instalaciju, u zavisnosti od toga koji datum je kasniji.
- Za softverske proizvode ograničena garancija preduzeća HP se primenjuje samo na nemogućnost izvršavanja programskih uputstava. HP ne garantuje da će rad bilo kog proizvoda biti bez prekida ili grešaka.
- Ograničena garancija preduzeća HP obuhvata samo ona oštećenja koja nastaju kao rezultat normalne upotrebe proizvoda i ne obuhvata druge probleme, uključujući one koji su nastali kao rezultat:
 - Neodgovarajućeg održavanja ili izmene;
 - Softvera, medija, delova ili pribora koje HP ne isporučuje ili podržava;
 - Rada koji je izvan specifikacija proizvoda;
 - Neovlašćene izmene ili nepravilne upotrebe.
- Za HP štampače, upotreba kertridža koji nije proizvelo preduzeće HP ili dopunjenog kertridža ne utiče na garanciju za korisnika niti ugovor HP podrške sa korisnikom. Međutim, ako se otkazivanje ili oštećenje štampača može pripisati upotrebi kertridža koji nije proizvelo preduzeće HP, upotrebi dopunjenog kertridža ili kertridža sa mastilom kojim je istekao rok, HP će naplatiti standardno vreme i troškove materijala za servisiranje štampača zbog određene greške ili oštećenja.
- Ako HP dobije, tokom važećeg perioda garancije, obaveštenje o oštećenju nekog proizvoda koji je obuhvaćen garancijom preduzeća HP, HP će po sopstvenom nađenju popraviti ili zameniti proizvod.
- Ako HP ne može da popravi ili zameni oštećeni proizvod koji je obuhvaćen garancijom preduzeća HP, HP će u razumnom vremenskom roku – od trenutka obaveštenja o oštećenju – refundirati kupovnu cenu proizvoda.
- HP neće imati obavezu da izvrši popravku, zamenu ili refundaciju dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod preduzeću HP.
- Svaki zamenski proizvod može biti nov ili poput novog proizvoda sa sličnim funkcijama koje je imao proizvod za koji se vrši zamena.
- HP proizvodi mogu sadržati prerađene delove, komponente ili materijale koji su po performansama jednaki novima.
- HP izjava o ograničenoj garanciji važi u svim zemljama u kojima HP distribuira HP proizvod pokriven garancijom. Ugovori za dodatne usluge garancije, na primer servis na lokaciji, mogu biti dostupni od strane ovlašćenog HP centra za usluge u zemljama u kojima HP ili ovlašćeni uvoznik isporučuju proizvod.

B. Ograničenja garancije

U MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO LOKALNIM ZAKONOM, HP NI NJEGOVI NEZAVISNI DOBAVLJAČI NE DAJU DRUGE GARANCIJE NI USLOVE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI USLOVE ZA MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

C. Ograničenja odgovornosti

- U meri u kojoj je to dozvoljeno lokalnim zakonom, pravni lekovi navedeni u ovoj izjavi predstavljaju jedine i isključive pravne lekove za kupca.
- U MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO LOKALNIM ZAKONOM, ISKLJUČUJUĆI OBAVEZE POSEBNO NAVEDENE U OVOJ IZJAVI, NI U KOM SLUČAJU HP NI NJEGOVI NEZAVISNI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠETU, BILO DA SE TO ZASNIVA NA UGOVORU, DELIKTU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI I BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE SAOPŠTENNA.

D. Lokalni zakon

- Ova izjava o garanciji pruža kupcu određena zakonska prava. Kupac može imati i druga prava koja se u SAD razlikuju u zavisnosti od države, odnosno od pokrajine (u Kanadi) ili u zavisnosti od zemlje bilo gde u svetu.
- U meri u kojoj je izjava o garanciji neusaglašena sa lokalnim zakonom, ova izjava o garanciji može se izmeniti kako bi bila usaglašena sa takvim lokalnim zakonom. U okviru takvog lokalnog zakona, određena odricanja odgovornosti, izuzeci i ograničenja ove izjave o garanciji možda neće biti primenjena na korisnika.