

HP Sprocket App

L'app HP Sprocket per stampanti sprocket consente di realizzare stampe uniche e creative.

Il contenuto di questa guida per l'utente riguarda la famiglia di stampanti fotografiche ultracompatte. Se il contenuto non riguarda tutti i prodotti, verrà indicato. Siccome l'app si evolve continuamente, le schermate potrebbero riflettere il design più recente o possono variare in base al sistema operativo.

Installazione dell'app

Avvio dell'app sprocket

Autorizzazioni

Funzione Svela

Navigazione nell'app

Schermata principale

Esplorazione delle raccolte di foto

Scatto o selezione di una foto

Impostazione dei social media di origine

Uso del menu principale

Impostazioni della stampante: menu "sprocket"

Menu Impostazioni app

Anteprima immagine

Modifica di una foto

Stampa di una foto

Condivisione di una foto

Abilitazione della stampa da altre app

Aggiornamento del firmware della stampante

Funzionalità dell'app sprocket

Utilizzo della fotocamera

Modalità foto tessera

Utilizzo della funzione Svela per rivivere i ricordi

Stampe affiancate

Modifiche rapide

Creazione di adesivi personalizzati

Utilizzo della coda di stampa

Coda di stampa condivisa

Messaggi e notifiche nella posta in arrivo

Personalizzazione della stampante

Visualizzazione istantanea della coda di stampa

Disponibile a breve

Cartelle Google condivise

Ispirazione

Installazione dell'app

Per utilizzare la stampante HP Sprocket con un dispositivo mobile, è necessario scaricare l'app complementare HP Sprocket da App Store® o Google Play™ (o dall'app store locale). Per scaricare l'app sprocket, visitare hpsprocket.com/start. Nel sito l'utente viene indirizzato direttamente all'App Store appropriato per il dispositivo in uso.

- L'app sprocket è supportata da dispositivi Android™ con sistema operativo OS v4.4 e versioni successive ed è compatibile con iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6ª generazione), iPad Pro 12,9 pollici (2ª generazione), iPad Pro 10,5 pollici, iPad (5ª generazione), iPad Pro 9,7 pollici, iPad Pro 12,9 pollici (1ª generazione), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4ª generazione) e iPod touch (6ª generazione).
- Per utilizzare le stampanti HP Sprocket con un dispositivo mobile, è necessario installare l'app sprocket complementare.



Avvio dell'app sprocket

Quando si apre l'app sprocket per la prima volta, viene visualizzata una schermata iniziale con varie opzioni preliminari.

Tu e la tua sprocket	<p>Le istruzioni spiegano come collegare la stampante sprocket e creare le prime stampe. Questa configurazione guidata fornisce assistenza per:</p> <ul style="list-style-type: none">• Caricare la carta• Utilizzare la lastra di qualità della stampa• Caricare e accendere la stampante• Effettuare la scansione delle stampe <p>Può essere utilizzata assieme alle istruzioni contenute nella confezione per configurare la stampante. Le istruzioni per la configurazione sono contenute anche nel menu "Guida e istruzioni".</p>
Tu e la loro sprocket	<p>Unione alla coda di stampa di altre persone e utilizzo della loro sprocket Scegliere "Tu e la loro sprocket". Da qui è possibile modificare una foto, unirsi a una coda di stampa condivisa e stampare.</p>
Tu e Svela	<p>Con la funzione Svela è possibile scansionare una stampa sprocket. In tal modo, si apre la fotocamera sprocket. Scorrere su "Svela", centrare la stampa e toccare il pulsante centrale. In tal modo, le stampe prendono vita e appaiono contenuti extra.</p>

Autorizzazioni

Quando si avvia l'app per la prima volta, vengono visualizzate alcune schermate relative alle autorizzazioni. Queste schermate consentono di sfruttare al massimo la stampante sprocket. È possibile consentire all'app sprocket di accedere alle funzionalità di base e avanzate.

Per sfruttare tutte le potenzialità della stampante sprocket, è possibile condividere:

- Accesso alla fotocamera: scatto di foto e scansione di stampe sprocket
- Raccolta di foto: selezione e salvataggio delle foto nella raccolta
- Luogo: basta ricordare dov'è stata scattata una foto per recuperare i contenuti dello stesso luogo con la funzione Svela. Consente anche la localizzazione delle stampanti da aggiungere all'app
- Notifiche di ricezione: aggiornamenti, suggerimenti e nuove idee per sfruttare al massimo la stampante

Funzione Svela


Le stampe incorporano informazioni che possono essere digitalizzate per scoprire funzioni utili e divertenti. Quando vengono aggiunti nuovi contenuti, l'aspetto delle stampe cambia lievemente. È possibile attivare o disattivare questa funzione in base alle preferenze durante la configurazione. È possibile accedere alla funzione "Impostazioni app" per attivarla e disattivarla in qualunque momento.

Le stampe con Esperienze incorporate possono svelare:

- Realtà aumentata. Le stampe prendono vita: è possibile stampare un fotogramma di un video e riprodurlo, visualizzare la coda di stampa con la realtà aumentata (solo HP Sprocket 200) e scoprire altre funzioni interessanti.
- Contenuto pertinente. Quando è attivata la funzione Svela, alle stampe viene aggiunto il luogo e la data, per cui è possibile visualizzare le stampe relative allo stesso giorno e allo stesso luogo.
- Esperienze di altri. È possibile guardare i contenuti correlati da Wikipedia™, Google Street View™ o altre fonti.

Navigazione nell'app sprocket

Schermata principale



Esplorazione delle raccolte di foto

1. Dalla schermata principale è possibile scorrere per visualizzare i social media supportati o la raccolta di foto della fotocamera.
2. Una volta selezionata un'origine per le foto, scorrere verso sinistra o destra sulla schermata per esplorare tutte le raccolte.
3. Per ogni social media di origine, nella schermata viene visualizzato un segno fino a quando non si immettono le credenziali per l'accesso alle proprie foto con l'app sprocket.

• Vedere "Impostazione dei social media di origine" per informazioni sull'accesso alle foto dagli account dei social media.


Scatto o selezione di una foto

1. Avviare l'app HP Sprocket.
2. Nella schermata principale, toccare l'icona Camera/Svela per aprire la fotocamera. È possibile anche selezionare una foto sul dispositivo o da un social media di origine.
3. Se si sceglie di scattare una foto, la fotocamera si apre. Regolare le impostazioni della fotocamera.
4. Una volta scattata o selezionata una foto, è possibile modificarla, stamparla o condividerla.

Impostazione dei social media di origine

1. Nel menu principale, toccare Accedi per ciascuno dei social media di origine elencati per consentire all'app sprocket di raccogliere le foto dai vari account. È possibile anche scorrere o toccare nella schermata principale per visualizzare i social media di origine e accedere.
2. L'utente viene reindirizzato alla pagina di accesso dell'app. Immettere le proprie credenziali per consentire all'app sprocket di accedere alle raccolte di foto personali.
3. Selezionare una foto da modificare, stampare o condividere. È possibile sfogliare le foto provenienti dai social media direttamente nell'app sprocket.

Uso del menu principale



- Toccare **sprocket** per visualizzare le impostazioni della stampante. Per ulteriori informazioni, visualizzare "Impostazioni della stampante: menu sprocket", di seguito.

Nota: l'esperienza utente durante l'esplorazione dell'app sprocket può variare a seconda del sistema operativo utilizzato. Le differenze di stile comportano lievi variazioni in termini di funzionalità ed esperienza. Analogamente, i social media di origine possono variare in base all'area geografica.

Impostazioni della stampante: Menu "sprocket"


- Verificare lo stato della batteria, lo stato del dispositivo e modificare le impostazioni di spegnimento e sospensione automatica del dispositivo.
- Visualizzare l'indirizzo MAC, la versione del firmware e la versione dell'hardware. Tali informazioni saranno necessarie se si contatta il supporto HP Sprocket. Nell'app è possibile anche visualizzare informazioni tecniche.

Impostare un nome personalizzato per la stampante
(solo HP Sprocket 200)


Impostare un colore personalizzato per il LED di stato
(solo HP Sprocket 200)

Visualizzare informazioni sulla batteria
e avvisi del dispositivo

Controllare e aggiornare il firmware




Menu Impostazioni app



Controllare le autorizzazioni dell'app


Attivare o disattivare la funzione Svela

Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo della funzione Svela per rivivere i ricordi".




Anteprima immagine

È possibile modificare, stampare o condividere foto dalla schermata di anteprima.

- Per uscire dall'anteprima dell'immagine, toccare ✕.
- Toccare  per personalizzare e modificare l'immagine.
- Toccare l'icona della stampante per stampare.
- Avvicinare o allontanare due dita sullo schermo per eseguire lo zoom, ruotare e ridimensionare la foto.
- Dall'anteprima immagine è anche possibile salvare le foto, eseguire stampe affiancate o stampare più copie. Per accedere alla coda di stampa e alle funzioni per la copia e le stampe affiancate, scorrere rapidamente verso l'alto sulla barra grigio chiaro sopra le icone inferiori per mostrare queste funzionalità.

Modifica di una foto

Utilizzare Modifica per modificare l'aspetto di una foto, aggiungere testo o adesivi e applicare filtri. Per salvare la creazione dopo la modifica, toccare il segno di spunta nell'angolo superiore destro.




Stampa di una foto

1. Toccare l'icona di stampa per inviare la foto alla stampante.
 2. Viene visualizzato il messaggio di conferma, insieme all'indicatore di stato, per segnalare che il processo di stampa è in corso. Tornando alla funzione Svela, viene riprodotta anche un'animazione particolare che mostra i contenuti extra incorporati nelle stampe da varie origini digitali. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo della funzione Svela per rivivere i ricordi".
 3. La spia dell'indicatore LED di stato lampeggia tre volte, il dispositivo emette un lieve ronzio e viene avviata la stampa dell'immagine. Se viene effettuata la prima stampa utilizzando una confezione di carta appena caricata, prima della stampa viene espulsa la lastra di qualità della stampa.
 4. Una volta stampata la foto, utilizzarla come elemento decorativo oppure rimuovere delicatamente il rivestimento posteriore della foto iniziando da un angolo. Incollarla su una cartellina, su un raccogliore o in un album.
- Premendo il pulsante di stampa, se viene visualizzato un messaggio di errore per segnalare che il dispositivo non è connesso alla stampante, accertarsi che la stampante sia ancora accesa, associare nuovamente il dispositivo mobile alla stampante e riprovare a stampare.
 - Prima di stampare, accertarsi che nessun oggetto blocchi lo slot di uscita della carta.

Condivisione di una foto

1. Toccare l'icona di condivisione (•••, ↗) per postare la foto sui social media e inviarla ad altre app.
2. Dopo aver toccato l'icona, è possibile inviare la foto tramite SMS, e-mail, archiviazione sul cloud o social network. Una volta selezionata la modalità di condivisione desiderata, la foto viene caricata nell'applicazione social media appropriata.

Nota: le opzioni di condivisione disponibili possono variare in base al sistema operativo e alle applicazioni installate sul dispositivo mobile.




Abilitazione della stampa da altre app

La stampa su HP Sprocket può essere abilitata anche dalla maggior parte delle app fotografiche.


Per iPhone® o iPad®:

1. Nella schermata di anteprima toccare l'icona di condivisione nell'angolo superiore sinistro.
2. Selezionare l'icona Altro, con i tre puntini.
3. Attivare "Stampa su sprocket". Per semplificare l'accesso a tale funzione, è possibile anche trascinare "Stampa su sprocket" in cima all'elenco delle attività.



Per Android™:

1. Nella schermata di anteprima toccare l'icona di condivisione nell'angolo superiore sinistro.
2. Selezionare "sprocket" per abilitare la stampa.



Aggiornamento del firmware della stampante

Per utilizzare le funzioni sprocket più recenti, aggiornare il firmware della stampante dall'app sprocket. L'aggiornamento del firmware consente di sfruttare nuove funzioni, utilizzare le correzioni dei colori più recenti per le stampe, migliorare la connettività e risolvere funzionamenti imprevisti.

Per aggiornare il firmware della stampante, controllare se:

- Il dispositivo mobile è connesso a Internet o a una connessione dati mobile
- Il coperchio è aperto
- La stampante è accesa e collegata al dispositivo mobile
- La carica rimanente della batteria è almeno il 25% prima dell'aggiornamento

Se è disponibile un aggiornamento del firmware, l'app sprocket chiede automaticamente di effettuare l'aggiornamento. Per completare l'aggiornamento, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Si raccomanda di aggiornare l'app per sfruttare al massimo tutte le funzionalità.

La disponibilità di aggiornamenti del firmware della stampante può essere controllata anche manualmente aprendo l'app sprocket, toccando il menu principale e selezionando "sprocket". Toccare, quindi, "Nome dispositivo". Si apre una finestra a comparsa o una riga di testo blu che indica di aggiornare il firmware, se disponibile. Se la richiesta non appare, accertarsi di aver seguito correttamente tutte le istruzioni. In tal caso, la stampante è già aggiornata con il firmware più recente.

Funzionalità dell'app sprocket

Utilizzo della fotocamera

1. Aprire la schermata della fotocamera nell'app sprocket.
2. Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le modalità della fotocamera nell'app sprocket, ossia: Camera, Video, Svela e Foto tessera.
3. Per ogni modalità viene visualizzata una seconda riga di opzioni di configurazione sopra l'elenco di icone, ossia orientamento della fotocamera, flash e altre opzioni. Scegliere le opzioni desiderate per le foto, la stampa o i video.

Modalità della fotocamera	
Fotocamera	Consente di scattare foto direttamente dall'app sprocket
Video	Consente di girare video direttamente dall'app sprocket
Svela	Consente di digitalizzare le stampe sprocket per svelare contenuti incorporati. Per HP Sprocket 200 è possibile anche scansionare la parte superiore della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo della funzione Svela per rivivere i ricordi"
Foto tessera	Consente di acquisire una serie di foto per creare una sola stampa sprocket. Per ulteriori informazioni, vedere "Modalità foto tessera"



Regolare qui la modalità della fotocamera nella barra superiore

Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le modalità della fotocamera nell'app sprocket

Modalità foto tessera

1. Aprire la schermata della fotocamera nell'app sprocket.
2. Scorrere a destra fino a "Foto tessera".
3. Quando si tocca l'icona dell'otturatore, la fotocamera scatta quattro foto di seguito a intervalli regolari. Controllare il conto alla rovescia sul video per sapere quando mettersi in posa. Osservare la faccina per sapere quanto tempo occorre rimanere in posa.
4. Le quattro foto acquisite vengono affiancate nella schermata di anteprima, nella stessa stampa.
 - Premere di nuovo l'icona dell'otturatore per interrompere le foto temporizzate mentre vengono acquisite le immagini.



Utilizzo della funzione Svela per rivivere i ricordi

Con l'app sprocket le stampe prendono vita. La modalità Svela consente di utilizzare la fotocamera dell'app per digitalizzare foto sprocket stampate, per rivivere i ricordi grazie ad altre immagini e video dello stesso giorno o luogo, esperienze di realtà aumentata e contenuti online.

Quando si effettua la scansione con la modalità Svela dell'app sprocket, appaiono le esperienze correlate alla foto, grazie ai contenuti incorporati nella stampa che è possibile richiamare tramite la scansione.

Per le foto stampate, la modalità Svela funziona solo con le foto stampate dall'app sprocket (non dalla fotocamera istantanea HP Sprocket 2-in-1). Inoltre, funziona solo con le immagini stampate dopo l'attivazione della funzione Svela nell'app. Quando la funzione Svela è attivata, tutte le stampe vengono etichettate automaticamente.

Per eseguire la scansione:

1. Dalla fotocamera sprocket, scorrere fino alla modalità "Svela".
2. Centrare la stampa sprocket sulla finestra della fotocamera. Viene riprodotta un'animazione che indica l'esecuzione della scansione.
 - Assicurarsi che la foto sia bene illuminata per evitare errori di scansione.
 - Toccando il pulsante dell'otturatore, la modalità Svela si aggiorna.


Nota: se la funzione Svela non è stata attivata durante la configurazione della stampante, toccare l'icona "sprocket" nel menu principale e scegliere "Impostazioni app". Da qui, attivare o disattivare le "Esperienze incorporate".



Video e Svela

L'app sprocket consente di stampare un fotogramma video e riprodurre il video quando viene effettuata la scansione. Funziona con tutti i video di qualsiasi raccolta o social media di origine, oltre a quelli di Apple Live Photos™.

1. Aprire il video nell'anteprima immagine, toccare l'icona di selezione del fotogramma video per scegliere il fotogramma da stampare, quindi toccare l'icona di stampa.



2. Utilizzare la modalità Svela per digitalizzare l'immagine dopo la stampa e rivedere il video dalla foto stampata. Questi contenuti possono essere anche condivisi con altre persone.


Magic Frame e Svela

È possibile aggiungere un Magic Frame a una foto e svelare le informazioni nascoste quando viene eseguita la scansione in modalità Svela. Selezionare un Magic Frame dalla sezione Fotogramma dell'Editor fotografico. È possibile scegliere fotogrammi quotidiani, stagionali o a tema. Effettuando la scansione, il fotogramma prende vita.




Stampe affiancate


1. Dalla schermata di anteprima, scorrere in alto sulla barra grigia per visualizzare la barra delle opzioni.
2. Nella sezione Riquadri selezionare lo schema desiderato. Le foto possono essere stampate con una disposizione 2x2 o 3x3.



3. È possibile combinare le foto stampate per creare una grande stampa a mosaico.
- Da questo stesso menu nascosto è possibile anche accedere alla coda di stampa, se contiene immagini.





Modifiche rapide

Modifiche rapide è utile per realizzare rapidamente una stampa in un unico passaggio. Con un singolo tocco è possibile applicare una serie di modifiche, filtri e miglioramenti alla foto sprocket prima di stamparla. Nel menu Modifica, toccare  per visualizzare cornici e decorazioni già pronte per le foto. Questi elementi sono aggiornati in maniera analoga agli adesivi e alle cornici. Controllare regolarmente se sono disponibili nuove Modifiche rapide.

Modifiche rapide consente anche di selezionare rapidamente una cornice o un adesivo, oppure aggiungere testo o apportare modifiche in base alle preferenze.

Creazione di adesivi personalizzati

1. Creare un disegno o un motivo personalizzato da aggiungere a una stampa sprocket.
2. Nel menu Modifica, selezionare  per accedere alla raccolta di adesivi.
3. Nell'angolo inferiore sinistro, selezionare l'icona con il segno più (+).
4. Inserire un disegno nel fotogramma e toccare lo schermo.
 - Gli adesivi personalizzati vengono salvati nella raccolta di adesivi personalizzata, che si trova accanto all'icona con il segno più (+) nella raccolta di adesivi.
 - Per eliminare un adesivo dalla raccolta di adesivi personalizzata, toccarlo e tenere premuto.
 - Per eliminare completamente la cartella della raccolta di adesivi personalizzata, toccarla e tenere premuto.




Utilizzo della coda di stampa

La coda di stampa consente di salvare foto da stampare in un secondo momento e inviare stampe consecutive al dispositivo. Prima della stampa, le foto vengono collocate in due code.

Le foto pronte per la stampa vengono inviate prima nella **coda dell'app**. Nella coda dell'app, le immagini vengono raccolte per l'invio alla stampante (anche se al momento la connessione è assente), proprio come una stazione di elaborazione. Quando è disponibile una connessione Bluetooth a una stampante, le stampe vengono trasferite nella **coda della stampante** per la stampa. Se è già disponibile un collegamento a una stampante sprocket quando viene inviata la stampa, le stampe vengono collocate nella coda dell'app e trasferite alla coda della stampante.

Nell'app sprocket è possibile visualizzare sia la coda dell'app che la coda della stampante toccando l'icona Coda di stampa nella barra di navigazione dell'app sprocket, la barra delle opzioni (menu 3 punti) sulla schermata di anteprima o l'icona Stampa nella schermata di anteprima quando le foto sono collocate nella coda di stampa.

- Accodamento delle foto offline per la stampa futura. È possibile inviare stampe al dispositivo HP Sprocket anche mentre si è in giro. Una volta pronti a stampare, basta collegarsi a una stampante sprocket e aprire la coda di stampa. In tal modo, le stampe nella coda si avviano quando viene ristabilita la connessione e si tocca il pulsante di riproduzione.
- È possibile effettuare stampe multiple e consecutive. Nella coda, le stampe vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state inviate. Il proprietario della stampante sprocket o l'ospite possono riorganizzare l'ordine della coda di stampa.
- La visualizzazione o la gestione della coda di stampa è possibile solo quando è collegata una stampante sprocket e la coda di stampa contiene più foto.
- Dopo il collegamento alla stampante, è possibile ospitare o unirsi a una coda condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere "Coda di stampa condivisa".
- La coda della stampante può contenere 10 foto alla volta, mentre la coda dell'app può contenere fino a 20 foto.
- Toccare l'icona a forma di cronometro per ristampare le ultime 5 foto.



Panoramica rapida

La coda dell'app contiene un elenco delle foto in attesa dell'invio alla stampante. Queste foto si trovano nell'app sprocket e sono in attesa di trasferimento alla stampante. Se non è disponibile una connessione a una stampante sprocket, la coda dell'app conserva le stampe.

La coda della stampante contiene un elenco delle foto che sono state trasferite alla stampante quando è disponibile un collegamento e sono pronte per la stampa.

Coda di stampa condivisa

Più persone possono inviare immagini a un'unica stampante HP Sprocket tramite una Coda di stampa condivisa. Esistono due metodi per condividere le code:


L'utente e gli amici possono collegarsi direttamente alla stampante tramite Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">L'utente può collegarsi direttamente a una coda condivisa se è disponibile una stampante HP Sprocket 200È possibile collegare contemporaneamente fino a 3 utentiUn ospite deve essere collegato alla stampante per avviare la coda condivisa
L'utente e gli amici possono collegarsi indirettamente alla stampante tramite il telefono di un utente ospite	<ul style="list-style-type: none">È possibile collegarsi indirettamente a una coda condivisa se è disponibile un dispositivo HP Sprocket, HP Sprocket 2-in-1 o HP Sprocket PlusÈ possibile collegare contemporaneamente fino a 3 utentiL'ospite deve avviare la coda condivisa ma non è necessario che sia collegato a una stampante mentre le immagini vengono inviate alla stampa tramite il telefono dell'ospite

Quando si ospita una coda di stampa condivisa, vengono visualizzati cerchi colorati che raffigurano gli ospiti. Il colore del cerchio sarà quello loro assegnato come ospiti.

Avvio di una coda dell'app condivisa

- Collegarsi a una stampante sprocket e aprire la coda di stampa.
- Utilizzare i pulsanti sulla parte superiore dello schermo per selezionare **Ospita coda di stampa condivisa** o **Partecipa a coda di stampa condivisa**.
 - Ospitando la coda di stampa, gli ospiti potranno inviare immagini nella coda di stampa, sia direttamente che indirettamente tramite la coda condivisa. Per controllare il tipo di collegamento disponibile per la stampante, consultare la tabella precedente. Partecipando come ospite, è possibile inviare immagini alla coda ospitata per la stampa.
 - Per utilizzare la coda di stampa condivisa, sia l'ospitante che gli ospiti devono abilitare l'apposito pulsante nella coda di stampa.

Una volta connessi alla stampa, la festa può cominciare...



Messaggi e notifiche nella posta in arrivo

All'app sprocket vengono aggiunte continuamente nuove funzionalità utili e divertenti. Leggere i messaggi e le notifiche dell'app sprocket nella posta in arrivo per rimanere aggiornati sulle esperienze sprocket. Abilitare le notifiche nell'app sprocket per ricevere aggiornamenti, suggerimenti e caratteristiche salienti della nuove funzionalità.

- Nella schermata principale, osservare il punto rosso sull'icona dell'app sprocket che indica un nuovo messaggio in attesa.

Personalizzazione della stampante (solo HP Sprocket 200)

La stampante HP Sprocket 200 include varie opzioni personalizzate. È possibile modificare il colore del LED visualizzato quando vengono stampate le foto, quando la stampante è inattiva o quando si desidera assegnare un nome personalizzato alla stampante. Questa operazione può essere effettuata durante l'impostazione del dispositivo tramite la configurazione guidata o nel menu Impostazioni dispositivo dell'app sprocket.

Visualizzazione istantanea della coda di stampa (solo HP Sprocket 200)

Effettuare una scansione della parte superiore del dispositivo HP Sprocket 200 con l'app per visualizzare istantaneamente la coda della stampante in realtà aumentata. In questa coda è possibile controllare le foto pronte da stampare, il colore assegnato alle persone che inviano le foto per la stampa e le persone collegate alla stampante. È possibile, inoltre, visualizzare informazioni sullo stato della batteria ed eventuali messaggi sullo stato del dispositivo (ad es. un messaggio di errore o lo stato della stampa).

Effettuare una scansione della parte superiore del dispositivo come con una foto stampata per svelare contenuti nascosti.

1. Aprire la fotocamera dell'app sprocket dalla raccolta di foto.
2. Scorrere fino alla sezione "Svela" della fotocamera (funzione predefinita all'apertura).
3. Controllare le condizioni di illuminazione dell'ambiente. Per ottimizzare l'uso di questa funzione, è preferibile un ambiente luminoso, senza bagliori e ombre profonde.
4. Passare il dispositivo mobile direttamente sul motivo sul coperchio superiore della stampante, a circa 15 cm di distanza, tenendolo parallelo. Tenere fermo il telefono fino a quando non viene riprodotta un'animazione sul video.
5. Quando viene visualizzata l'animazione, è possibile spostare e inclinare lievemente il telefono per visualizzare gli oggetti con un'angolazione diversa.

Nota: prima della scansione, rimuovere la pellicola protettiva dalla parte superiore della stampante.

Altre funzioni disponibili a breve

Cartelle Google condivise

Con l'app sprocket, ad esempio durante una festa, è facile conservare le foto quando è disponibile una connessione alla stampante sprocket. È possibile configurare una cartella Google condivisa e invitare gli amici per divertirsi insieme. Chiunque si unisca alla cartella e stampi con un dispositivo HP Sprocket durante la festa potrà archiviare le foto con Google Photo. In questo modo, tutti gli invitati possono condividere gli scatti più belli.

Ispirazione

L'app fornisce idee e ispirazione per sfruttare al massimo la stampante sprocket, per trasformare gli scatti più riusciti in bei ricordi o per visualizzarli rapidamente con l'app sprocket.