



# Brukerhåndbok

HP interaktiv lampe

© 2018 HP Development Company, L.P.

Konfidensiell datamaskinprogramvare. Du må ha en gyldig lisens fra HP for å kunne eie, bruke eller kopiere programvaren. I overensstemmelse med FAR 12.211 og 12.212 er kommersiell datamaskinprogramvare, dokumentasjon for datamaskinprogramvare og tekniske data for kommersielle elementer lisensiert til de amerikanske myndighetene i henhold til leverandørens kommersielle standardlisens.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: November 2018

Dokumentets delenummer: L47804-091

## Syntakstast for brukerdattainmating

Tekst som du må skrive inn et brukergrensesnitt er indikert med skrifttyper med fast bredde.

Element	Beskrivelse
Tekst uten klamme- eller krøllparantes	Elementer du må skrive inn nøyaktig slik de vises
<Tekst i vinkelparenteser>	En plassholder for en verdi må du angi; utelat parentesene
[Tekst i klammeparenteser]	Valgfrie elementer; utelat parentesene
{Tekst i krøllparenteser}	Et sett med elementer som du må velge bare 1 fra; utelat krøllparentesene
	Et skilletegn for elementer som du må velge bare 1 fra; utelat loddrett linje
...	Elementer som kan eller må gjentas; utelat ellipse



---

# Innhold

<b>1 Komme i gang .....</b>	<b>1</b>
Internett-tilkobling .....	1
Lavt batterinivå .....	1
Tillate bakgrunnsaktivitet .....	1
<b>2 Alternativer .....</b>	<b>2</b>
Hjelp .....	2
Prøvemodus .....	2
Testmodus .....	2
Gruppemodus .....	2
<b>3 Deaktivere HP interaktiv lampe .....</b>	<b>3</b>



---

# 1 Komme i gang

HP interaktiv lampe gjør at elever og lærere kan samhandle på flere måter via lyset på datamaskinen. I tillegg til alternativene **Hjelp**, **Prøve**, **Test** og **Gruppe**. kommuniserer lampen også informasjon om statusen på Internett-tilkoblingen og batteriets strømnivå.

## Internett-tilkobling

Når Internett-tilkoblingen er aktivert, men ingen andre alternativer er aktivert, lyser lampen vedvarende hvitt.

## Lavt batterinivå

Når batteriet har 20 % eller mindre strøm igjen, blinker lampen rødt. Appfunksjonalitet er deaktivert til datamaskinen er koblet til en strømkilde. Som standard viser ikke lampen lav batteristatus hvis appen HP interaktiv lampe er lukket. Se [Tillate bakgrunnsaktivitet på side 1](#) for å aktivere lampen.

## Tillate bakgrunnsaktivitet

For at lampen skal vise lav batteristatus mens appen er lukket, må Windows-innstillingen **Tillat appen å kjøre bakgrunnsoppgaver** aktiveres.

Slik aktiverer du via Windows-innstillinger:

1. Åpne **Innstillinger**.
2. Velg **System** og deretter **Batteri**.
3. Velg **Se hvilke apper som påvirker batteriets driftstid**.
4. Ved siden av **Vis**, velger du **Alle apper**.
5. Velg **HP interaktiv lampe**.
6. Fjern avmerkingen for å **La Windows bestemme når denne appen kan kjøre i bakgrunnen**.
7. Velg avmerkingsboksen for **Tillat appen å kjøre bakgrunnsoppgaver**.

Slik aktiverer du gjennom distribuerings ved hjelp av gruppevilkår:


- ▲ Bruk innstillingen **Personvern/LetAppsRunInBackground\_ForceAllowTheseApps** med pakken familienavnet til HP interaktiv lampe: **AD2F1837.HPInteractiveLight\_v10z8vjag6ke6**

## 2 Alternativer

Bruk alternativene som er beskrevet i dette kapitlet for å kontrollere HP interaktiv lampe. Status for lyset blir angitt med en farget prikk ved siden av ikonet til det alternativet som inneholder en knapp som er valgt.

### Hjelp

Elevene kan kommunisere behovet for hjelp ved å velge **Hjelp**-ikonet og deretter **Be om hjelp**. Dette får lampen til å blinke rødt. Etter at hjelp er gitt, eller hvis hjelp ikke trengs lenger, slår eleven lampen av ved å velge **Avbryt hjelp**. Da går lampen tilbake til det forrige valget.

 **MERK:** Blinkende rød Hjelp-lampe overstyrer alle andre lysinnstillinger. Andre alternativer kan velges mens hjelpmodusen er aktiv, men Hjelp-lampen forblir på til hjelpmodusen slås av.

### Prøvemodus

Prøvemodus hjelper læreren med å overvåke klasserommet under eksamen eller andre prøver. Aktiver prøvemodus ved å velge **Prøve**, og velg deretter **Slå på prøvemodus**. I prøvemodus lyser lampen grønt. Når elevene er ferdige med prøven, slå de av lyset ved å velge **Slå av prøvemodus**. Da går lampen tilbake til det forrige valget.

### Testmodus

Testmodus kan brukes til å tilordne et svarvalg til et tilsvarende lys.

- **A:** Lampen lyser vedvarende hvitt.
- **B:** Lampen lyser vedvarende grønt:
- **C:** Lampen lyser vedvarende rødt:

Eleven kommuniserer svarvalget ved å velge et av alternativene over.

### Gruppemodus

Med gruppemodus kan læreren inndele klasserommet i tre grupper og tilordne hver gruppe et vedvarende lysalternativ: **Hvitt**, **grønt** eller **rødt**. For eksempel vil elever som har blitt tilordnet til grønn gruppe velge **grønn**, og de kan finne andre medlemmer av sin gruppe ved å se etter andre datamaskiner med grønt lys.



## 3 Deaktivere HP interaktiv lampe

HP interaktiv lampe kan deaktiveres av administratorer som ikke vil at lyset skal ha en funksjon. Deaktiver ved å legge til følgende innstilling til registeret:



**MERK:** Se [Syntakstast for brukerdatainnmating på side iii](#) for hjelp med syntaks.

**Nøkkel:** HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\HP\HP Interactive Light

**Navn:** DisableLED

**Type:** Reg\_DWORD

**Data:** 0x01