



Naudotojo vadovas

HP interaktyvi lemputė

© 2018 HP Development Company, L.P.

Patikima kompiuterio programinė įranga. Galiojanti HP licencija, kuri reikalinga įsigyjant, naudojant ar kopijuojant. Komerčio kompiuterio programinė įranga, kompiuterio programinės įrangos dokumentacija ir techniniai komercinių elementų duomenys, kurie atitinka FAR 12.211 ir 12.212, yra licencijuoti JAV vyriausybės pagal tiekėjo standartinę komercinę licenciją.

Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie tai nepranešus. Vienintelės produktų ir paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas papildoma garantija. HP neprisiima atsakomybės už šio dokumento technines ar redagavimo klaidas ar praleidimus.

Pirmasis leidimas: 2018 m. lapkričio mėn.

Dokumento numeris: L47804-E21

Naudotojo įvesties sintaksės klavišas

Fiksuoto pločio šriftas nurodo tekstą, kurį turite įvesti į naudotojo sąsają.

Elementas	Aprašas
Tekstas be skliaustu	Elementai turi būti įvesti tiksliai taip, kaip parodyta
<Tekstas kampiniuose skliaustuose>	Vietos rezervavimo ženklas vertei, kurią turite nurodyti; praleisti skliaustus
[Tekstas laužtiniuose skliaustuose]	Pasirinktiniai elementai; praleisti skliaustus
{Tekstas riestiniuose skliaustuose}	Tam tikrų elementų rinkinys, iš kurio turite pasirinkti tik vieną; praleisti riestinius skliaustus
	Elementų, iš kurių turite pasirinkti tik vieną, skyriklis; praleisti vertikaliją juostą
...	Elementai, kurie gali arba privalo kartotis; praleisti daugtaškį

Turinys

1 Darbo pradžia	1
Interneto ryšys	1
Akumuliatorius senka	1
Foninės veiklos įjungimas	1
2 Parinktys	2
Pagalba	2
Testo režimas	2
Apklauso režimas	2
Grupės režimas	2
3 HP interaktyviosios lemputės išjungimas	3

1 Darbo pradžia

HP interaktyvioji lemputė leidžia mokiniams ir mokytojams bendrauti keliais būdais kompiuteryje esančia lempute. Be parinkčių **Pagalba**, **Testas**, **Apklausa** ir **Grupė**, lemputė taip pat perduoda informaciją apie interneto ryšio būseną ir akumuliatoriaus įkrovos lygį.

Interneto ryšys

Jeigu interneto ryšys aktyvus ir jokia kita parinktis neaktyvi, lemputė šviečia baltai.

Akumuliatorius senka

Jeigu akumuliatoriaus įkrova yra 20 % arba mažesnė, lemputė mirksi raudonai. Programėlės funkcijos išjungtos, kol kompiuteris bus prijungtas prie maitinimo šaltinio. Pagal numatytuosius nustatymus, jei HP interaktyvioji lemputės programėlė uždaryta, lemputė nerodo akumuliatoriaus žemos įkrovos būsenos. Norėdami įjungti lemputę, žr. [Foninės veiklos įjungimas 1 puslapyje](#).

Foninės veiklos įjungimas

Norėdami, kad lemputė rodytų žemą akumuliatoriaus įkrovą, kol programėlė uždaryta, įjunkite „Windows“ nustatymą **Leisti programėlei atlikti fonines užduotis**.

Jeigu norite įjungti per „Windows“ nustatymus:

1. Atidarykite **Nustatytai**.
2. Pasirinkite **Sistema** ir paskui pasirinkite **Akumuliatorius**.
3. Pasirinkite **Žiūrėti, kurios programėlės turi įtakos akumuliatoriaus veikimo laikui**.
4. Šalia **Rodyti** pasirinkite **Visos programėlės**.
5. Pasirinkite **HP interaktyvioji lemputė**.
6. Išvalykite žymės langelį **Leisti „Windows“ nuspręsti, kada ši programėlė gali veikti foniniu režimu**.
7. Pasirinkite žymės langelį **Leisti programėlei atlikti fonines užduotis**.

Jeigu norite įjungti per diegimą naudodami Grupės politiką:


- ▲ Naudokite nustatymą **Privacy/LetAppsRunInBackground_ForceAllowTheseApps** su HP interaktyviosios lemputės paketo šeimos pavadinimu: **AD2F1837.HPInteractiveLight_v10z8vjag6ke6**

2 Parinktys

Norėdami valdyti HP interaktyviąją lemputę, naudokite šiame skyriuje aprašytas parinktis. Lemputės būseną nurodo spalvotas taškas šalia pasirinkto mygtuko parinkties piktogramos.

Pagalba

Mokiniai apie reikalingą pagalbą gali pranešti pasirinkę piktogramą **Pagalba** ir tada **Siųsti pagalbos užklausą**. Lemputė pradeda mirksėti raudonai. Jei pagalba jau buvo suteikta arba nereikalinga, mokinys gali išjungti lemputę pasirinkęs **Atšaukti pagalbą**. Lemputė grįžta į ankstesnį pasirinkimą.

 **PASTABA:** Mirksinti raudona pagalbą lemputė turi pirmenybę prieš kitus lemputės nustatymus. Kol pagalbos režimas aktyvus, galima rinktis kitas parinktis, tačiau pagalbos lemputė degs, kol bus išjungtas pagalbos režimas.

Testo režimas

Testo režimas padeda mokytojui stebėti klasę per egzaminą arba atliekant kitas užduotis. Norėdami įjungti testo režimą, pasirinkite **Testas**, tada – **Įjungti testo režimą**. Veikiant testo režimui lemputė dega žaliai. Mokiniai, baigę užduotį, gali išjungti lemputę pasirinkę **Išjungti testo režimą**. Lemputė grįžta į ankstesnį pasirinkimą.

Apklauso režimas

Apklauso režimą galima naudoti norint tam tikrai lemputei priskirti atsakymo variantą.

- **A:** lemputė šviečia baltai.
- **B:** lemputė šviečia žaliai.
- **C:** lemputė šviečia raudonai.

Mokiniai nurodo atsakymą pasirinkę vieną iš pirmiau nurodytų parinkčių.

Grupės režimas

Grupės režimas leidžia mokytojui padalyti klasę į tris grupes ir kiekvienai grupei priskirti atitinkamos lemputės spalvos parinktį: **Balta**, **Žalia** arba **Raudona**. Pavyzdžiui, prie žalios grupės priskirti mokiniai pasirinks **Žalia**, jie taip pat gali rasti kitus grupės narius pažiūrėję į kitų kompiuterių žaliai šviečiančias lemputes.

3 HP interaktyviosios lemputės išjungimas

HP interaktyviąją lemputę gali išjungti administratorius, kuriam nebereikia, kad ji veiktų. Norėdami išjungti, pridėkite šį nustatymą prie registro:



PASTABA: pagalbą dėl sintaksės žr. [Naudotojo įvesties sintaksės klavišas iii puslapyje](#).

Key (mygtukas): HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\HP\HP interaktyvioji lemputė

Name (pavadinimas): DisableLED

Type (tipas): Reg_DWORD

Data (duomenys): 0x01