
Quick Setup

Optimum Resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz









locate and download the drivers

- Note: Do not turn on power to the monitor until you have installed the drivers on your computer and connected the monitor to the computer. To setup the monitor:
- Install the drivers from the HP website (http://www.hp.com/support) and follow the on-screen instructions to locate and download the drivers for the monitor.
- Insert the single end of provided USB "Y" cable into the USB port on the monitor
 and connect the other end of the cable to the computer with either a USB3.0 port on
 the computer or two USB2.0 ports on the computer.
- 3. Turn on power to the monitor.
- 4. After installing the software and connecting the monitor, the following icon appears in the system tray:



Click the icon to open the menu to select your display mode and control the attached monitor.

Note: Brightness has been optimized for Windows 10 and cannot be adjusted.



© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: July 2018 Printed in China





Enalish

- WARMING To reduce the risk of electric shock or demange to the exaginence:

 **Bay demange to the exaginence:

 **Bay demange to the exaginence:

 **Descence to be seen and excellent that is early sociosed and all missions of the seen and the
- Go to www.hp.com/support to locate your user guide,
- In some countries or regions, HP may provide the HP Limited Warranty in the box. For countries or regions where the warranty is not provided in the box, you can find it on the e-b. To access an online capy or order a printed copy of your warranty, go to http://www.hp.com/go/forcer documents. For products purchased in kilos Partie. or can writte to HP at PDD, PD, Box 161, Kitchever Road Post Offi e, Singapore V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána spolu s balením, ji najdete na webu. Pokud chcete on ine number, and postal address

- ↑ تحذير: للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث تلف بالجهاز: طوال الوقت. اقصل الطاقة عن الشاشة عن طريق فصل سلك الطاقة عن
- مقيس النبار المتناوب. إذا تم ترويدك بمأخذ بثلاثة سنون متصل بسلك الطاقة، فقم إذا من درويت بماحد بتدنه سون متصل بسنت الطاف، فقد بتوصيل السلك في المقيس الأرضى الذي يتضمن ٣ سنون الا تقم بتعطيل السن الأرضي لسلك الطاقة، على سبيل المثال، بتوصيل محول مكون من سنين. لعد السن الأرضى من الميزات الهامة لضمان السلامة.
- is انتقل إلى www.hp.com/support للعثور على دليل المستخدم والبرامج ويرامج التشغيل المطالعة المعلو ليثية وانتظمية والمتعلقة بالسلامة، يرجى الرجوع إلى شعارات المنتج المرفقة مع المنتج الخاص يك.
- ي التساطيق من العيوة ويصفيعا لتطاول والمساطية الوب. القدم فيها الضمان في العيوة، يمكنك العثور عليه على الوب. للوصول إلى نسخة من الضمان على الإنترنت أو طلب نسخة مطبوعة، انتقل إلى http://www.hp.com/go/orderdocuments. مغيوعه انتقال اين منظوعة انتقال اين معنوعه انتقال اين معنوعة انتقال اين منظوعة في ساطق آسيا والمحيط الهادي يمكنك مراسلة شركة HP على العنوان POD, P.O. Box 151, Ikkhener Raad Post Office, post of 12006 وأكد في ارسالة اسم المنتج الخاص بك واسمك ورقم هانقك وعنوان مراسلتك.

Bahasa Indonesia

- Service of the Servic
- Kunjungi www.hp.com/support untuk menemukan panduan pengguna, driver, dan perangkat lunak Anda. Untuk informasi keselamatan, peraturan, dan lingkungan, Ilhat informasi Produk yang disediakan bersama produk Anda.
- Di beberapa negara atau wilayah, HP mungk menyediakan Jaminan Terbatas HP di dalam menyediakan Jaminan Terbatas HP ur uaum asan. Untuk beberapa negara atau wilayah yang t vediakan iaminan di dalam kemasan, Anda dapat aralehnya di Web. Untuk mengakses salinan onlin atau memesan salinan cetak jaminan Anda, kunjungi http://www.hp.com/go/orderdocuments. Untuk produk produk yang dibeli di Asia Pasifi , Anda dapat menulis ke HP di POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapore 912006. Sertakan nama produk, dan nama, nomot, serta alamat Anda.

- Амп изым зампашанным майол о пропоставом промогим 3 извода. Не деактивирайте заземяващия щиф на захранващия кабел, например чрез използване на адаптер с 2 щифта. Заземяващият щифт е важно
- предлазно гредство. Отидете на www.hp.com/support, за да изтеглите ръжоводства за потребителя, драйвери и софтуер. За информация, свързана с безопасността, нормативнит разпоредби и околната среда, вижте Деклороциците зо
- В някои държави или региони НР може да предоставя ограничена гаранция на НР в кутията. В страни или регирни, кърето в кутията не е предоставена гаранция, можете да я намерите в интернет. За достъп до онлайн копие или заявка

родуктю, предоставени с вашия продукт.

- VAROVÁNÍ: Pro snížení rízika úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení:
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky střídavého proudu která je za každé situace snadno dostupná.
- ze zasuvky striuovenio prodou. Dnia vilia na nanájaním kahalu třížniženká zácteľka, nřinnite re úzerinia je nikolikove zastavo: Polikci zaminicilo ko napájecího kabelu nevyřazujte – například přípojením tvoukolikového adaptěru. Zermici kolik plní důležitou
- Přejděte na stránku www.hp.com/support, na které vyhledejte uživatelskou přiručku, ovladače a software Informace o bezpečnosti, směrnicích a životním prostřed aleznete v dokumentu Důležité informace a produkti dodaném s produktem.
- V některých zemích nebo oblastech může společnost HP spolu s balením poskytovat omezenou záruku HP kopii nebo objednat tištěnou verzi, přejděte na stránku http://www.hp.com/go/orderdocuments. U produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat společností HP na adresu POD, P.O. Box 161, Kichener Road Post Offi e, Singapore 912006, Napšte nážev produktu a své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

Dansk

- ADVARSEL: Følg nedenstående fremgangsmåde for at mindske risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse
- aber Verleichninger icht ansüber des zu webeschalten, bei bei der stemmen 16 darmen ved at trakke nettedringen ud af sklanntaken.

 *Nör einderingen er forsynet med et 3-bens stilk skal du satte ledringen i en 3-bens stilksomalst med jordinfrindelse Lundgå at gene netleningens jordistiken kke-hungbart ved 1.66s. at sætte en 2-bens adapter i. Jordistikbente er en valgtig sikkenheidprintakton.
- Gå til www.hp.com/support for at finde din brugervejtedning, drivere og saftware. For oplysninger om sikkerhed og lovgivnings- og miljamæssige oplysninger se Produktunsførretninger, som fulgte med dit produkt.

Deutsch

- VORSIEHT: So verringern Sie die Gefahr von Stromschlägen und Geräteschläden:
 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose, die
- Trannan Cia dia Stromm dube num Monitor indam Cia dae
- Trennen Sie die Stromzufuhr zum Monitor, indem Sie das Netzkabel aus der Utzsteckdose ziehen.
 Falls ein Netzkabel mit einem Stecker mit Erdungskontakt geliefert wurde, stecken Sie das Kabel in eine geerdete Netzsteckdose. Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel 2-poligen Adapterl, Der Erdungskontakt erfüllt eine wichtig
- Gehen Sie zu www.hp.com/support, um ihr Hinweise zu Zulassung. Sicherheit und Umweltverträglichkeit finden Sie in der Produktmittellung, die mit Ihrem Produkt
- In manchen Ländern oder Regionen liefert HP die HP Herstellergarantie im Versandkarton mit. Für Länder oder Regioners, in denen dies nicht der Fall ist, finden Sie die Garantie online. Um online Zugriff auf die Ga antie zu Sie auf http://www.hp.com/go/orderdocuments. Wenn Si Produkte im Asien-Pazifik aum erworben haben, wenden Sie sich bitte schriftlich an HP unter PDO, P.O. Bax 161, Nitchener Road Post Offi, g. Singapore 912006. Geben Sie häte den Produktnamen, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre

Español

- ADESTERIÓN. Para reduzir el nesgo de que se portuna de capacia estración de la equipación de la equipación el capacida conferencia de la capacida de la capacida el capacida canada fisicimiente el todos mamentos a la que pueda canada fisicimiente el todos mamentos con la capacida capacida de la capacida de la capacida del participacida de la capacida del capacida 5-5 el cabacida de la participacida del participación del participacida del persona del participación del participacida del persona del participación del participacida del persona del participación del participación del persona del participación del participación per portugida del participación del persona del participación del participación del persona del participación del participación del persona del participación del participación del persona del persona del participación del persona del p
- ejemplo, usando un adaptador de dos pines. El pin de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante. Vaya a www.hp.com/support para localizar su guia de usuario, controladores y software. Para ver los avisos roducto suministrados con su producto
- En algunos países o regiones, es posible que HP incluyo una copia de la garantia limitada de HP en la caia. En los países o regiones donde no se incluya la garantia en la caja, podrá encontrarla en internet. Para acceder a una capia en línea a pedir una copia impresa de su garantila, va a http://www.htc.nom/spodredrocuments. En el caso de productos adquirátos en la región de Asia-Rodif a, puede serbib a He a sispained encenie POQ P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapore 91 2006, No olivide induirá di nombre del producto, su nombre, númera de teldiráno y dirección.
- Este proxico es una portalia de ordenador con una fuente de alimentación interna o un adeptador de Caveterno. El pobter de centigo, adoin impreso identifica o compromerse de hardware de su postar de centigo, adoin impreso identifica o compromerse de hardware de su portadio. Dependendos de su modelo de partidal, los productos tieren una distilicación de priento de 100-240 V/C a. 003-200-240 V/C a. 003-217/200-240 V/C b. 505-50 V/C a. 003-200 V/C a. 003-217/200-240 V/C b. 505-50 V/C a. 003-200 V/C
- Seleccione Encuentre su producto y siga las instru aparecen en pantalla.

Ελληνικά

- FPOBBZH Fin vs subsette tov videou njivatjovnivjštva, procedovny Robity en ovi edinava.
 A rijavobany Robity en ovi edinava.
 A cruje emila
 priz cakola njivatjovna vdi nako zavje. A cruje emila
 priz cakola njivatjovna vdi nako zavje.
 A akovjav tru y popedosola my elikim, amenandezovat to
 četa v sa valude u pododovati podenir a Robasa ovičeteni,
 četa v sa valude u pododovati podenir a Robasa ovičeteni,
 četa v sa valude u pododovate, dovidenira, Robasa ovičeteni,
 vi velace. Myre varanjevote tr na velada, valudeni te u
 valudoviše u pododovate, ovidenira, tvo na poddinysta.
 propospavoja z okodovi na dosta vojavoti ne u prostrate,
 propospavoja z okodovi na dosta vojavoti ne u prostrate.
- Μεταβείτε στην τοποθεσία www.hp.com/support για να βρείτε τον οδηγά χρήσης, προηράμματα οδήγησης α λογισμικό. Για πληροφορίες γύρω από την αφφάλεια, συς κανονισμούς και το περιβάλλον, ανατρέξτε στις τος κανονταμούς και το περιφαννού, ανατριέςτε στη παημάνοεις για το πραϊόν που παρέχονται με το προϊόν.
- Σε ορισμένες χώρες ή περισχές, η ΗΡ ενδέχεται να παράρχει την Περισσομένη εγνέρας ΗΡ μέσα αντίγραφα της εγγύησης σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/orderdocuments. Για τα παρέγναννα, με το περιότε το του το προϊότε του αναράστερου το Αθια Εύρηνουά, μπορείτε να στείδετε επιστάνή στην ΗΡ, στη διεύθυνοη POD, P.O. Βοχ. 16.1, Κείτοπε Γολα Η-Ο κτί (Ενε. Singapore 912.006. Βο π. βείπε να συμπεριλάζετε το ύναμα του προϊόντος σοις αυτα συναματεπιώνυμος τον αριθμό τηλιτφώνου και την τοχούρομος η οιος θεύθυνση.

Français

- AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de choc électrique ou de détérioration du matériel :
- An electrica en us de détérioration du matériel :

 Parachez le crotin d'allimentation sur une prise setteur faciliment accessible.

 Capper Calimental ou moniteur en débanacheur le cordon d'alimentation de la prése exteur.

 51 fordinaiseur est flourir avec une life trépo aire, branchez le cordon sur une prise eléctrique trépolar endiée à la terre.

 16 fordinaiseur est flourir avec une life trépo aire, branchez le cordon sur une prise eléctrique tripobair endiée à la terre.

 16 fordinaiseur est pois la fordinaiseur de la cordon d'adimentation en un uldiseur, par overagée, un adiparteur un adiparteur un disposit pur la condition d'adimentation en un uldiseur, par overagée, un adiparteur un adiparteur un disposit pur la condition de la conditio
- bipolaire. La broche de mise à la terre constitue un élément Rendez-vous sur www.hp.com/support pour accéder au manuel de l'utilisateur, aux pilotes et aux logiciels. Pour
- et les conditions d'utilisation, reportez-vous au document Informations sur le produit fourni avec votre produit. Dans certains pays ou certaines régions, la garantie limitée HP est fournie avec le produit. Dans les pays ou égions où la garantie n'est pas fournie avec le produit, vous bouvez la consulter sur le site Web. Pour consulter une copie en ligne ou demander une version imprimée de votre garan rendez-vous sur http://www.hp.com/go/orderdocuments. renuez-volus sur integra/www.ng.com/govererocuments. Pour les produits achetés en Alex-Pacifica; u. vau pouvez écrin à HP à l'adresse suivante : POO, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi a, Singapore 912006. Veuillez inclure le norm de votre produit, votre norm, votre numéro de téléphone et votre adresse postale.

Italiano

Казакша

ЕНГ Өндіруші және өндіру нерзіні НР Іпс.

жасалғанын көрсе дегенді білдіреді.

Lietuviškai

1501 Page Mill Road, Palo Alto, California

94304, U.S. Өнімнің жасапу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету

жасалган жылы мен аптасын көрсетері. 4-ші сан жылын көрсетері, чысалы кі « саны к 2013 е дегенді бітдіреді. 5-ші және 6-шы сандар берілген жылдың кай аптасында жасалганын көрсетері, уысалы, «12» саны «12-ші» сатта

Жергілікті өкілдіктері: Ресей: 000 «ЭйчПи Инки, Ресей Федерациясы, 125171,

Маскеу, Ленинград шоссей, 16A блок 3, Тепефон/факс +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50 **Қазақстан**: «ЭйчПи Глобал ТрэАдинг Би Ви.»

кампаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандық ауданы, ап-Фараби даңғылы, 77/7, Телефон/факс: +7727 355 35 52

ай-фараба дизилии. 777, Тетофофекс - 772 355 355 2

В Паражанувии (комурания да действа и пот установа да действа да д

prague POD. P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e.

Singapore 912006. Өнім атауын, аты-жәнінізді, тепефо

ISPÉJIMAS. Kad išvengtuméte elektros šoko ir nesugadintuméte įrangos:

Elektros laida junkite i visada lengvai pasiekiama

laidą iš kintamosios srovės lizdo.

kintamosios srovės lizdą.

Monitorių nuo elektros tinklo atjunkite ištraukdami elektros.

Jei elektros laido tvirtinimo kiŝtukas yra 3 kontaktų, jį reikia

jungti į įžemintą 3 kontaktų lizdą. Nesugadinkite elektros laido įžeminimo kontakto, pvz., prijungdami 2 kontaktų adapterį. Įžeminimo kontaktas yro svarbus saugos elementas.

naudotojo vadovą, tvarkykles bei programinę įrangą

Ekite J www.hp.com/support ir susiraskite savo

Informacijos apie gaminio saugą, reglamentų reikalavimus ir aptinkosaugą ieškokite su gaminiu pateiktame dokumente /speļkmai dėl produkto.

Kai kuriose šalyse arba regionuose HP ribotosios garantijos sutartį bendrovė HP gali pateikti dėžėje.

Tose šalyse arba regionuose, kuriuose garantijos sutartis dėžėje nepateikiama, ją galite rasti tinklalapyje. Jei norite atsisiųsti internetinę garantijos kopiją arba

periodice assistation mentre guarantos koppe and usubstaktivi Spansidinink koppia, apsilankykite triklalapsje http://www.hp.com/go/orderdocuments. Jel gamin je sali sligije Azijos i Raminoje vandenyno regione, adsylite IPI adresu: POO, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapore 91 2006. Narodykite gaminio pavadinima, savo wordą ir pswyardę, telefono ruman jobi pasto daminia.

- AVVERTENZA: per richure il rischio di scosse elettriche o danni al prodotto:

 Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento.
- accessible in opri momento.
 Schlegare Elimentatione dal monitor scollegando il cavo
 di alimentatione dalla press A.
 Se la spiana el ciudo di alimentatione è tripciane, inserire il
 civio in una presa della stresso tipo, provista del terminale
 di massa a terra. Non escludere il contatto di mosso a
 terra el cia cei di alimentatione, ad esempio collegando
 un adattator bipodani, in quanto svolge un'importante
 frusciole di Soulzeza, in quanto svolge un'importante
 frusciole di Soulzeza.
- Visitare la pagina www.hp.com/support per individuare la pagina www.hp.com/support per individuare la golda per futente, i driver e il software in uso.
 Per informazioni su normative e avvisi di sicurezza e ambientali, fare rifer imento agli Avvisi refativi of prodotto
- in formato cartaceo della paranzia, visitare la pagina http://www.hp.com/go/orderdocuments_Per i prodott acquistati nell'area Asia Pacifi o, è possibile scrivere a sequente recapito HP: POD. P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapore 912006. Indicare name del prodotto e nome e cognome, numero di telefono e indirizzo postale dell'acquirente.

АБАЙЛАҢЫЗІ Эпектр топының соғу немесе жабдықты зақындау қаупін азайту үшін: • Қуат сымын барлық кезде оңай қол жететін айнымалы

Nederlands

te begeleier
Sixt het netstoner aan op een geaard stopromtact dat gemakelijk te bereiken is.
Koppel de monitor bos van de netvoeling door de stekker van het netsroore uit het stoppontact te helen.
Als het netsroor ovozerie is van een gaands tesleker, moet
in het anfolden op een geaard stoppontact. Probeer net
de aardingt en orvoerie hot by one oppontact.
Stekkendoern tonder aanfolg te gebruiken. De aarding is
een belang die valkgeleikkonzerienen.

Garar www.hp.com/support.cm de gebruikershandleiding, stuurprogramma's en software te vinden. Raadzleeg de Kondsgevinger voor product die bijne tproduct is meegdeverd voor informatie over voorschriften, veligheid en milieu.

In sommige landen of regio's wordt door HP een HP
beperkte garantie meegeleverd in de doos. In landen
of regio's waar de garantie niet wordt meegeleverd in de doo
kunt u deze op internet vinden. Om een orline kopie te opene

gaat u naar http://www.hp.com/go/orderdocuments. Voor

HP aanschrijven op het volgende adres: POD, P.O. Box 161

Kitchener Road Post Offi e, Singapore 912006. Vermeld de

- ADWEGE: Sik redusere du faren for elektrok stat og skale plu tilsyvet:

 Rode sterministren i her sukkrendat som allid er
 Rode sterministren en her sukkrendat som allid er
 Rode sterministren en her sukkrendat som allid er
 Rode sterministren en her stammentet ved å triske stramhedningen
 av sukkrandaten.
 Hes stramhedningen leveres med et trapolet sappell,
 sotter di suspepert en jende, trapolet sidkradat. Kode
 åke stramhedningen fle spot dingsyrmen ov de for eksernet
 åke stramhedningen fle spot dingsyrmen ov de for eksernet
 åkes stramhedningen fle spot dingsyrmen ov de for eksernet
 åkes stramhedningen fle spot dingsyrmen ov de for eksernet
 åkes for strankaten og de for eksernet
 åkes for åken som for åken for skiller
 åkeste for åken og strankaten og de for
 åken for åken og de for
 åken for
 åken for åken og de for
 åken
 åken for
 åken
 åken for
 åken
 åken Куат оымын айнымалы ток позеткасынан суылу алкылы Куат сымы 3 істікшелі ажыраткышпен берілге, рнь жерге қосылған) 3 істікшелі розеткаға қосыныз. Куат сымының жерге косу істікшесін (нысалы, 2 істікшел адаптер крсу аркылы) ажыратпаныз. Жерге крсу
 - 6 til www.hp.com/support for å finne di bruksveiledning, drivere og programvere. For sikkerhets- og miljøformæjon, kan du se på Produktmerknoder som følger med produktet ditt
 - Incen land eller regioner følger HPs begrensede garanti med i esken. I landene eller regionen hvor garantier ikke følger med i esken, kan du finne det å nett det il http://www.hp.com/gol/orderdocuments for 4 finne den nettbaserte versjonen eller bestille en trykt versjon av an du skrive til HP ved POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offile, Singapore 912006. Legg ved produktnavn, samt ditt navn, telefonnummer og postadresse.

Polski

- OSTRZEŻENIE. Aby ograniczyć ryzyko porażenia przedem elektrucznym lub uszkodzenia sprzetu: Kabel zasilający należy podłączać do oniazdka sięc elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu · Monitor należy odłączać od zasilania, wyjmując kabel zasilający z gniazdka sieci elektrycznej.
- consequy v. quisoconé vieu (sectify cort).

 licelé doblarizono licele Lasifajor, wposażony we wtyczke 3-bolcowe, należy op podłączyć do usiernionego, 3-stykowego paražicala sieći elektrycznej. Nie wolno w zadan spocish biolicimach bolca usiemienia we wtyczne belba zasifającego (np. przez podźączeńej przejscówki 2-bolcowej). Bolac uziemienia pelmi bardzo ważną funkcją oblacowej. Bolac uziemienia pelmi bardzo ważną funkcją oblacowej.
- W niektónych krajach lub regionarth ograniczona gwarancja fir y HP dostarczana jest w wersj druktwanej. W krajach lub regionach, góbie gwarancji ni dostarcza się w formie drukowanej, jest ona distejena z pośrednictwem witryny internetowej. Aby uzyskać dosta pokredníctwem witryny internatowej. Aby uzyskať dostep do kapi conline lub zamówkí wydruk gwarancji, przejdź do strony **http://www.hp.com/golordendocuments.** W sprawie produktów zakupionych w regionie Adji i Pacyfi u można rapisać do fir. y HP na adres DDD, P.D. Bos I Cli. Kalchener Road Post Dffi e, Singapore 91 2006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondentylov.

Português

- AMSO. Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos no equipamento:

 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica facilmente acessivel em todes as situações.
- fact fumerte acrosicel em todos as situações. Destigua o forencemente de energia a montos removendo o aba de alimentação da tomada elétrica. Se o equipamente initiar um cido de elámentação com uma ficha del li ação de 3 pinos, figure o cobo a uma tomada elétrica de 3 pinos com ligação a terma difica destalve o pino del ligação à terra do cado de alimentação utilizando, por exemplo, um adalador de 2 pinos () pino de ligação à terra e um recurso de segurança importante.
- Aceda a www.hp.com/support para localizar o seu manual do utilizador, controladores e software. Para obter informações de segurança, de regulamentação e ambientais, consulte os Avisos do Produto incluidos com o produto.
- Em alçuns palses ou regifes, a HP poderá fornecer uma god armist lumbads HP immess an exisia. Nes países ou regifes corde a pravista do ef foncide impress an a raise, pode exocrar uma cópia ordine. Para arcede a uma cipia ceil me au enzomendo rum cobia impress and pravis. pode exocrar uma cobia messo da grandis, volte http://www.hp.com/spoferdecouments. Pera productio adularischos in regile paíse albridi. pode contactor a HP admess da morada POOL P.O. Box 161. Kintherier Risad Post

Português (Brasil)

- A MORETINE per extra or reuso de choque elétrico de cultos de capacitamente de una formada de CA cujo acreso se qui prometro de una formada de CA cujo acreso se para mento a cuma formada de CA cujo acreso se para mento a culto de careso se para mento a colhe de careso se para mento de colhe de care con costa de CA de careso se para mento a colhe de careso se para mento a colhe de careso se para mento a colhe de care con costa de care con costa de CA para con contra de care propo com agree maneto a colhe de careso de por executor de careso d
- Em alguns países ou regibles, a HP pode formecer a Grannita Limitadas HP dentre da calax. Para os países ou regibles onde a garantita não é formecida dentro da calax, vode pode micronita-la na veib. Para acessar uma cipia ordine ou solicitar uma Copia impressa da sua garantita, visit http://www.hp.com/go/cofedrodocuments. Para produtors a HP no endereço POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapore 912005. Inclua o nome do produto, seu

Română

- AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare sau de deteriorare a echipamentului: tati cablul de alimentare la o priză de c.a. usor
- întreruneti alimentarea de la monitor dernnectând cabi é de
- În cazul în cere cablul de alimentare are un ștecăr cu 3 pini, conectați cablul într-o priză împământată (cu 3 pini). Nu dezactivati pinul de împământare al cablului de alimentare. de exemplu, nu atasati un adaptor cu 2 pini. Pinul de
- Mergeți la www.hp.com/support pentru a localiza chidurile pentru utilizatori, chiverele și software-ul. Pentru informatii despre sigurantă, reglementări și despre mediu, consultați documentul Notificare despre produs,
- care este inclus cu produsul. În unele țări sau regiuni, HP poate furniza în cutie o Garanție limitată HP. Pentru țările sau regiunile în care garantia nu este furnizată în cuție, puțeți să solicitați o copie de pe site-ul web. Pentru a accesa o copie online sa capie de pe site-ul web. Pentru a accesa o capie arinine suu pentru a comanda o copie imprimata a garantije, mengeti la http://www.hp.com/gujorder/documents, Pentru produosle cumpărate în Asis Parlife, putelg sicie companiale îl Pla adresa POD. P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapare 912006. Wa rugiam să sinolutelji denumier produsului și numete drs., numărul de telefor și adresa poștaliă.

Русский

- ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск поражения электрическим током или повреждения оборудования, соблюдайте указанные ниже правила. Подключайте кабель питания к электрической розетка расположенной в легкодоступном месте. • Отключайте питание монитора, отсоединяя кабел
- питания от электрической розетки. • Если кабель питания имеет трежконтактную вилку

P III. I Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, LLS.

- лдрест за геогрения кова, настить, святотна 94304, Дата производства зашифрована в 10-значном серий номере, распопрженном на наклейке со служебной информацией изделия. 4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году. 5-я и 6-я цифры обозначают пимор надрил и году производства, например, «12» обозначает «12-ко» неделю
- принявация вы под видентитель;

 России: DOI «ЭйчЛи Ини», Российская Федерация, 125171, Москва, Лениеградскае цисся, 164, сгр. 3, техефосифает «1495 5793 580 17-499 9971 255 0 Казакстаты Филкоп компания «ЭйчЛи Глосбая Тройдов Бей Или, Россий Бей Или, Россий Бей Или, Россий Бей Казакстан, Самакстан, Самакста
- лефон/факс: +7 727 355 35 52 Перейдите на веб-сайт www.hp.com/support, чтобы найти руководство пользователя, загруз драйверы и программное обеспечение. Информации охране окружающей среды см. в документе Лоимечания к продуклу, который припагается к изделию.
- В некоторых странах или регионах компания НР может предоставлять ограниченную гарантию НР странице или заказать печатный экземпляр, перейдите на страницу http://www.hp.com/go/orderdocuments. Если

Slovenščina

- DOVETO-CHIS

 A CRODORIO Mechanos deletrafreego udara alli polikadibe
 comer zamerijate tako:

 Napajani kaloe prijatijate veletrafron vitinica, ki je
 veletra dostorova.

 Napajani kaloe prijatijate veletrafron vitinica, ki je
 veletra dostorova.

 La prijatijate veletrafron vitinica, ki je
 veletra dostorova.

 La pisate prijatijate veletrafron vitinica, ki je
 postajate veletrafron propisate in kine disate i riz roderim prijatijate.

 La pisate prijatijate veletrafron repaljati inkalitim,
 postajate veletrafron zinjatov kritera, za zaštimi in
 vednikom). Ne enemopočite ozemiljavenog prijatija, disa na
 pravijate polikate je, da na pravne upodate de oposla
 prijatijate veletrafron.

 A se veletrafron.
- Na naslovu www.hp.com/support najdete uporabnišk priročnik, gonilnike in programsko opremo. Za varnostne informacije, upravna in okoljska obvestila glejte Opombe o izdelku, priložene izdelku.
- V nekaterín forðavah all regjaln lahko HP v Skatli príloži natörjeno omejeno grandjö HP. V nekaterín državař all regjalh, v katerín grannolja ni príložena v tiskani obliki v Skatli, jo lahko prenesete s spleta. Zá dostop do spletne razlícico ali naročilo natörijene razlícice svoje granncię shi2/ita http://www.hp.com/nn/nr/ardnrumants.7a.isdalka kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapore 912006. lavedite ime izdelka, svoje ime, telefonsko številko i poštni naslov.

Sunmi

- Kytke virtainhto nistorasiaan, johon on aina vaivaton nääsy Irrota näyttö virtalähteestä irrottamalla virtaiohto
- on kolminastainen pistoke, kytke se maadoitettuul maadoitusnastaa käytöstä esimerkiksi käyttämällä kaksinastaista sovitinta. Maadoitusnasta on tärkeä
- Sirry oscitteeseen www.hp.com/support, josta oot ladata käyttöoppaan, chjalmia ja chjelmistoja. Tuotteen mukana toimitettu Tuotetta koskwo ilmoitos sisätää turvallisuus-, säädös- ja ympänsitriletoja.
- Joissakin maissa tai alueilla HP voi toimittaa HP n rajoitetun takuun tuotteen mukana pakkauslaatik To stakuuta ei omassa maassasii tai alueelasii koriinteta painettuna tuotteen mukana pakkaudaatikossa, se löytyy Internetistä. Jos haluat lukea takuutietojesi veikäversion tai tilista painetun kopion, siiry osoktiesse http://www.hp.com/go/orderdocuments. Jos tuote on stettu Tyynenmeren Aasian alueelta, volt kirjoittaa HP:lle isoitteeseen POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e Singapore 912006. Lità mukaan tuotenimi, oma nimesi numerosi sekä postiosoitteesi

Svenska

- W&MMG: Shirt mension du maken for ekstitat eller
 skalde på utvastringen.
 Skalde på utvastringen
 ska
- Gå till www.hp.com/support för att hitta din användarhandbok, dina drivrutiner och din programvera. Säkerhetsinformation och föreskrifte i Aroduktmeddelonde som medfäljde din produkt.
- le vissan länder eller regioner kan HP skirko med ett tryskt evkenplar av HPs begränsade garanti i lådan. I länder eller regioner där garantinformationen inte medföger i lådan kan da hitta den på webben. Om du vill få bilgång till en kopia online iii. http://www.hp.com/gg/orderd är köpt i Asien eller Stillahausomrädet kan du skriva till HP på adressen PDO, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapore 912006. Ange produktens namn och ditt namn,

Türkce

- White Bektirk (arpmas vega denatrin hasar plamed "Gir (akbisun har Paman klakya engkhiteciyniz bir elektrik "Gir (akbisun har Paman klakya engkhiteciyniz bir elektrik faran na hekitrik hojdivitaran gir, kobbisumu elektrik prosiden vi karanda klakya klabisum elektrik "Gir (akbisunda 3 virju bir fi yaransi, kabboya 3 virju (korcial) pri prize takin Gir. Gir kobbisumun torpraferia make emenya formojini Zu chi bir adaptar takarad. Oprafilama uzu direnili king devik virandulu.
- Millanci kilavuzunuzu, sürücülerinizi ve yazılımınızı kilavuzunuzu, sürücülerinizi ve yazılımınızı kanumlandrımak için www.hp.com/support adresine gidin. Güvenlikle, yasal düzerlemderle ve çeveyle ligil bilg için ürününüzle birlikte verilen Örün Bildivimlerine bakın.
- Bazı ülkelerde veya bölgelerde, HP, kutu içinde HP Sırınlı Garantişini gönderebilir. Garantinin kutu içini gönderilmediği ülkelerde veya bölgelerde, internetten bir kopyasına erişebilirisiniz. Garantinizin çevrimiçi bir kopyasına erişemek ya da basılı bir kopyasını isternek için, http://www.hp.com/go/orderdocuments adresine gic Asya Pasifik bölgesinde satın alınan ürünler için POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Offi e, Singapore 912006

Українська

під'єднуйте цей кабель до заземленої триконтактно

ризетня те дев инвунте конток заземления кашело живленея (коприклад, унаслідок підключення до 2-контактного адеттера). Наявність контакту заземлення — це важлива умова безпечної експлуатації.

Перейаліть на сторінку www.hp.com/support, щоб зеййти посібник стристувана, дружівери та програме забеленення Заражання шадо дотремення акклюдавства, правит геонки безпеки й окорони довклоп рав, у документ і «Зауваження шадо викоритання виробу», ямі додаться до шелі о виробу.

який додаться до цьюто прособу.

У жомплест постагнана виробу для делох крайн і

Буровни выходять друходаний принораж с обчеження
гаранті РР. У тих країнах і регіонах де друходана версія
гаранті РР. У тих країнах і регіонах де друходана версія
гаранті річ надраться, тезт гаранті прогульній на веф-салі,
шбо стачанть не хараться, тезт гаранті прогумнай на
зарат, варанті разверіть па постаннями
http://www.hp.com/qp/orderdocuments. Rusu веріб буро
приногома в дейж тий пистомара-мачина постані по учражній
приногома в дейж пистомара-мачина постані по учражній
приногома в приногома постані по постані по учражній
приногома в приногома постані постані
приногома постані по постані постані по
приногома постані постані пос

персу, www.np.com/go/oreerocutemens. экцць выро суто придбыла в лайковы "Вкоюканському регіоні, до компавій. НР можна написати за адрессою (PDD, P.O. Вох 161, Кітсһенег Road Psz. Office, Singapore 9 12006. Вохоліт вазу продукту, своє ім'я, номер тепефону та поштову адресу,

Цей продукт — це дисплей комп'ютера із внутрішнім джаргоом кумплення ча коннішнім адалттаром кенностурну. У побінком з напаштаром начестурну. У побінком з напаштаром на наседно нападат комп'юнентя дисплея. Запежно від моделі дисплей жив від вижтром рожить за вижного стру до 200–240 В змінного стру за бот 100–127/200—240 В

винного струму частотою 50-60 Гц або 50/60 Гц та споживають струм 1,5 А, 3 А, 4 А, 5,5 А, 6 А або В А. Адаптер

опоживають струм 1,5 м, 3 м, 4 м, 5,5 м, 6 м авов 6 м, адаптер зийного струму видає напруку 100–240 В змінного струму, частотно 50–60 Гц, або 50/60 Гц та видає струм 0,5 м, 0,6 м, 0,8 м, 1 м, 1,2 м, 1,4 м, 1,5 м, 1,6 м, 1,7 м, 2 м, 2,2 м, 2,25 м, 2,4 м, 2,5 м, 2,7 м, 2,9 м або 4 м.

● 音音: 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注 変事項を守ってください。 ・配回コードは常に、装置の近くの手が配きやすい場所にあ る喝週コンセントに接続してください。

モニターおよびACアダプターへの外部電源の供給を完全 に遮断して待機電力をカットするには、電源を切った後、

LiminU くの帰地川をカットする広は、電影を切った後、 報題コードをコンセントから接いてくざい。 ・安全に使用するため、必ず重楽コードのアース端子を使用 レてアース(は対し してくざい。 2ピンのアダフターを 接新するなどして電影コードのアース様子を無効にしな いてください。アース第子は、製品を安全に使用するため の重要な装置って、

■や性様によっては、印刷物の中限定権証拠定が製 ・ 品に付属しています。 印刷物物の保護権制度が発品に 付属していなける。 の制物物の保護規定が発品に できます。 http://www.hp.com/po/cdrócuments/にアウゼス して、オンラインの保護規定と大手であり、開設された 保証規定を申じ込んでください。アジア大平半地域・開入 された最高につきまして、ドラリの、DB、BB、161 Kolchert

Road Post Office, Singapore 912006宛てに郵送でも申し込めま す。その場合は、お使いの製品名、およびお客様のお名前、 お業話書号、ご往所をご明記ください。

전원 코드를 언제든지 쉽게 사용할 수 있는 AC 콘센트에

꽂으십시오. • AL 콘센트에서 전원 코드를 뽑아서 모니터의 전원을

마. 관련트웨어 연호 그는을 끊이게 보니다의 연환을 차단하십시오.
 전환 코드에 3판 장착 플러그가 있으면 코드를 접지된 3판 콘센트에 연결하십시오. 2판 한대 등을 연결하여 전환 코드 점치 판이 작동하지만 않도록 해서는 안 됩니다. 접지 판은 중요한 안전 장치입니다.

사용 설명서, 드라이버 및 소프트웨어를 찾으려면 www.hp.com/support로 이동하십시오. 안전. 규정 및 환경 정보는 제품과 함께 제공된 제품 고지 사항을 참조하십시오.

일부 국가 또는 지역의 경우 HP의 보증서 인쇄본이 상자에 함께 제공될 수 있습니다. 보증서가 제품

나항 강사에 함께 제상을 가겠다니고 많아가지 않 상자 인에 함아 있지 않는 국가 또는 지역에에서는 함에서 보충서를 찾을 수 있습니다. 온라인 사본에 액세스하기나 보충서의 인혜를 사람을 준중하시라면 http://www.hp.com/golorderdoruments □ (5%하신 아니아 태평양 기억에서 구대한 제품 성을 다음 IP 주소로 사신을 보내주십시오. POO, P.O. Box 161, Kitchene Road Pox Office, Singapore 9720Ce. 제품명, 성명, 건화병의, 우단은 구소를 포함해 우건이도, 제품명,

Актуальні посібники користувана або посібники до ваших продуктів можна знайти на веб-сайті http://www.fn.com/support. Виберігь **Найдите свое устройство** (Знайдіть свій пристрій) і дотримуйтеся

日本語

하군어

- Пунуми вбо пошваджения обладнания, дотричуй междерия скоком правит.

 Пів'єднуйте кабеть живлення до разели знічнаго струму, розтаціваваної в доступному йсці.

 Відилочайте живлення мон'тора, від'єднумон кабель живлення від розетки знічнаго струму.

 Зедилочайте живлення мон'тора, від'єднумон кабель живлення від розетки знічнаго струму.

 Эшца вижих абель живлення мон'т мон'т мон'т живлення, а мон'т живлення живлення мон'т живлення живл
- ▲ 警告: 为降低电击或设备损坏的风险, 请注意以下事项:

 ・将电源线插头插入脑时方便提出的交流电源插座中。 新开显示器电源时、应从交流电源插降上接下电源线 插头。 • 如果电源线上配备的是三脚插头,请将电源线插入接 地的三孔插座中。切勿颇用电源线上的接地针(例如,连接双脚遮配器)。接地针可以起到重要的安全保护
- 查需用户指南、製动程序和软件、请访问 www.hp.com/support、有关安全、管制和环境 信息、请参阅产品随附的《产品通告》。
- 対于某些国家或地区,包装盒中可能随附印刷 の 版 HP 有限保修声明。对于包装盒内没有随附

繁體中文

简体中文

- → 注意事項:為降低電擊或設備受損的風險:
- 《1》 電腦線要插入隨時隨至可及的紅 插座 。 卷至中斷顯示指向衛黨,請從 紅 插座 技能電源線 。 如果電源線線的原注。 技能電源域線 所入陸地的 3 斯托爾在· 議內中電源線的接收技能 (例如、 連接 2 接触電源插鎖)。 此接地接觸為集要 到安全如能。
- 的女王切能。 ・使用方法: 請見上面多顧 ・緊急處理方法: 無
- 前往www.hp.com/support以轉技您的使用指南 驅動程式和軟體。如帶安全、法規與環保資訊, 請多閱您產品隨附的《產品注意事項》。
- 在某些國家或地區 · HP 會在包裝箱中隨附 (HP 有限保固) · 如果您所在的國家/地區 包裝箱中不提供該保固,可以上網索取。若要存取 線上權本或索取保固的書面權本,請前往 http://www.hp.com/go/orderdocuments。對於在亞太 地區購買的產品,您可以應值給 HP,地址為: POD,P. Box 161, Kitchener Road Post Uffice, Singapore 912006 請附上纲的商品名稱、姓名和雷压被碼以及朝寄地址