

แอป HP sprocket

ใช้แอป sprocket ร่วมกับเครื่องพิมพ์ sprocket ของคุณเพื่องานพิมพ์สุดสร้างสรรค์และไม่เหมือนใคร!

เนื้อหาในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้มีไว้สำหรับเครื่องพิมพ์รูปถ่ายตระกูล sprocket หากมีเนื้อหาส่วนใดที่ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์บางรุ่น จะมีหมายเหตุกำกับไว้ เนื่องจากแอปของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาพบนหน้าจอจึงอาจไม่ตรงกับดีไซน์ล่าสุด หรืออาจแตกต่างกันไปในแต่ละระบบปฏิบัติการ

ติดตั้งแอป

เปิดใช้งานแอป sprocket

สิทธิ์การอนุญาต

สมัครใช้งาน แสดงให้เห็น

รายละเอียดแอป

หน้าจอหลัก

เรียกดูแกลเลอรีรูปถ่าย

ถ่ายหรือเลือกรูปถ่าย

ตั้งค่าแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย

การใช้เมนูหลัก

เมนู “sprocket”: การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เมนู “sprocket”: การตั้งค่าแอป

การแสดงผลตัวอย่างภาพ

แก้ไขรูปถ่าย

พิมพ์รูปถ่าย

แบ่งปันรูปถ่าย

เปิดใช้งานการพิมพ์จากแอปอื่น ๆ

การอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

คุณสมบัติของแอป sprocket

การใช้งานกล้อง

โหมดตู้ถ่ายสติกเกอร์

ใช้คำสั่ง แสดงให้เห็น เพื่อให้ภาพความทรงจำวนกลับมาอีกครั้ง

การพิมพ์แบบเรียงต่อ

แต่งภาพด่วน

สร้างสติกเกอร์แบบกำหนดเอง

การใช้งานคิวงานพิมพ์

คิวงานพิมพ์ที่แบ่งปัน

กิจกรรมที่แบ่งปันของ Sprocket

ข้อความกล่องจดหมายเข้าและการแจ้งเตือน

ปรับแต่งเครื่องพิมพ์ของคุณ

รูปติดบัตร

ภาพคอลลาจ

คิวงานพิมพ์ที่มองได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาแอปพิเศษ (HP Sprocket Select เท่านั้น)

แท็กเพื่อพิมพ์

ติดตั้งแอป

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ HP Sprocket ร่วมกับอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณจะต้องดาวน์โหลดแอป HP sprocket ที่ใช้คู่กันจาก App Store หรือ Google Play™ (หรือจากร้านค้าแอปท้องถิ่นของคุณ) หากต้องการดาวน์โหลดแอป sprocket ให้ไปที่ hpsprocket.com/start คุณจะได้รับการนำทางไปยังร้านค้าแอปที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

- อุปกรณ์ Android™ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ v5.0 ขึ้นไป จะรองรับแอป sprocket
- สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 1, 2 และ 3), iPad Pro 11 นิ้ว, iPad (รุ่นที่ 4, 5 และ 6), iPad Pro 10.5 นิ้ว, iPad Pro 9.7 นิ้ว, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (2, 3 และ 4), iPod touch (รุ่นที่ 6)
- คุณจะต้องติดตั้งแอป sprocket ที่ใช้คู่กัน เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ HP Sprocket จากอุปกรณ์มือถือของคุณ



เปิดใช้งานแอป sprocket

เมื่อคุณเปิดใช้งานแอป sprocket เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าต่างต้อนรับพร้อมตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน

sprocket ของฉัน	ดูทิวทัศน์วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ sprocket ของคุณและสร้างงานพิมพ์ชิ้นแรกของคุณ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่านี้จะแนะนำคุณอย่างละเอียดในการ: <ul style="list-style-type: none">• ใส่กระดาษ• ใช้การ์ดควบคุมคุณภาพการพิมพ์ (ไม่สามารถใช้กับ HP Sprocket Studio ได้)• ชาร์จไฟและเปิดเครื่อง• สแกนงานพิมพ์ ใช้งานร่วมกับคำแนะนำภายในกล่อง เพื่อดำเนินการตั้งค่า คุณสามารถอ่านคำแนะนำในการตั้งค่าซ้ำอีกครั้งได้ในเมนู “การช่วยเหลือและวิธีใช้”
sprocket ของเพื่อนฉัน	เชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ ของคุณ และส่งพิมพ์ไปที่ sprocket เลือก “sprocket ของเพื่อนฉัน” เพื่อแก้ไขรูปถ่ายแล้วส่งพิมพ์!
เปิดเผย sprocket	หากคุณต้องการสแกนงานพิมพ์ sprocket ให้ใช้คำสั่ง แสดงให้เห็น ซึ่งจะพาคุณไปยังกล่อง sprocket ชมงานพิมพ์ของคุณเคลื่อนไหวอย่างสมจริง และแสดงให้เห็นเนื้อหาเพิ่มเติม

สิทธิ์การอนุญาต

เมื่อคุณเปิดใช้งานแอปเป็นครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าจอสิทธิ์การอนุญาตสองรายการ ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งานเครื่องพิมพ์ sprocket ของคุณได้อย่างเต็มที่ อนุญาตให้แอป sprocket เข้าใช้งานคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูง

เปิดใช้งานประสบการณ์ sprocket อย่างครบถ้วนโดยการแบ่งปัน:

- การเข้าใช้งานกล่องและไมโครโฟน: ถ่ายรูป วิดีโอ และสแกนงานพิมพ์ sprocket
- แกลลอรี่รูปถ่าย: เลือกรูปถ่ายจากและบันทึกรูปถ่ายลงในแกลลอรี่ของคุณ
- ตำแหน่งที่ตั้ง: ส่วนนี้จะช่วยให้เราสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่มลงในแอปของคุณได้ (จำเป็นสำหรับ Android) จัดตำแหน่งที่ถ่ายรูปและอนุญาตให้เราดึงเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันด้วยคุณสมบัติ แสดงให้เห็น ของเรา

เราใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในการค้นหาเครื่องพิมพ์ และนำเสนอประสบการณ์การใช้งาน แสดงให้เห็น

สมัครใช้งาน แสดงให้เห็น

เราจะฝังข้อมูลลงบนงานพิมพ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสแกนและแสดงให้เห็นคุณสมบัติสนุก ๆ ได้ เมื่อเราเพิ่มเนื้อหาที่ลงไป คุณอาจพบว่างานพิมพ์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ทดลองโดยการเปิดหรือปิด ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่คุณต้องการเก็บไว้บนงานพิมพ์ของคุณ สมัครใช้งานในระหว่างการตั้งค่า และทดลองใช้! เข้าใช้งานคุณสมบัติใน “การตั้งค่าแอป” เพื่อเปิด/ปิดได้ตลอดเวลา


- รับการแจ้งเตือน: รับข้อมูลอัปเดต เคล็ดลับ และแนวคิดไอเดียเจ๋ง ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

งานพิมพ์ที่มี แสดงให้เห็น จะสามารถแสดง:

- เนื้อหาความจริงเสมือน (AR): ชมงานพิมพ์เคลื่อนไหวอย่างสมจริง พิมพ์กรอบจากวิดีโอและชมรีเพลย์ หรือดูคิวงานพิมพ์ของคุณในแบบ AR (เฉพาะ HP Sprocket 200 และ HP Sprocket Studio เท่านั้น) และอื่น ๆ อีกมากมาย!
- เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: เมื่อเปิดใช้งาน แสดงให้เห็น เราจะเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลวันที่ลงในงานพิมพ์ของคุณ เพื่อชมรูปถ่ายอื่น ๆ จากวันและสถานที่เดียวกัน
- ประสบการณ์สำหรับบุคคลภายนอก: ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจาก Wikipedia™, Google Street View™ และอื่น ๆ

ส่วนต่าง ๆ ของแอป sprocket

หน้าจอหลัก



เรียกดูแกลลอรี่รูปถ่าย

1. จากหน้าจอหลักให้เปิดเพื่อดูแหล่งข้อมูลโซเชียลที่รองรับ หรือแกลลอรี่รูปถ่ายของกล่อง
2. เมื่อเลือกแหล่งรูปถ่ายแล้วให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเพื่อเรียกดูแกลลอรี่ทั้งหมด
3. สำหรับแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดียแต่ละรายการ หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้จะปรากฏขึ้นจนกว่าคุณจะทำป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณและอนุญาตให้แอป sprocket เข้าถึงรูปถ่ายของคุณ

- ดูที่ “ตั้งค่าแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงรูปถ่ายในบัญชีโซเชียลมีเดีย

ถ่ายหรือเลือกรูปถ่าย

1. เปิดใช้งานแอป sprocket
2. บนหน้าจอหลักให้แตะไอคอน กล่อง/แสดงให้เห็น เพื่อเปิดกล่อง (มุมซ้ายล่าง) คุณยังสามารถเลือกรูปถ่ายจากอุปกรณ์ของคุณหรือแหล่งข้อมูลโซเชียลได้ด้วยเช่นกัน
3. หากคุณเลือกที่จะถ่ายรูป กล่องของคุณจะเปิดขึ้น ใช้การตั้งค่ากล่องเพื่อปรับเปลี่ยนตามต้องการ
4. เมื่อคุณถ่ายรูปหรือเลือกรูปถ่ายแล้ว คุณสามารถแก้ไข พิมพ์ หรือแบ่งปันผลงานของคุณ!

ตั้งค่าแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย

1. ลงชื่อเข้าใช้โซเชียลมีเดียแต่ละรายการ เพื่ออนุญาตให้แอป sprocket รวบรวมรูปถ่ายจากบัญชีผู้ใช้ต่าง ๆ ของคุณ ปิด/แตะจากหน้าจอหลักเพื่อดูแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดียและลงชื่อเข้าใช้
2. คุณจะได้รับการนำทางกลับไปยังหน้าการเข้าสู่ระบบของแอป ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่ออนุญาตให้แอป sprocket เข้าถึงแกลลอรี่รูปถ่ายของคุณ
3. เลือกรูปถ่ายที่จะแก้ไข พิมพ์ หรือแบ่งปัน! คุณสามารถเรียกดูรูปถ่ายโซเชียลมีเดียของคุณภายในแอป sprocket

การใช้เมนูหลัก

- แตะ “sprocket” เพื่อดูการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และข้อมูลเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “เมนู การตั้งค่าเครื่องพิมพ์: ‘sprocket’” ด้านล่าง
- แตะ “กล่องขาเข้า” เพื่อรับข้อความและการแจ้งเตือนจาก ที่มงาน sprocket
- ดู “คิวงานพิมพ์” เพื่อชมภาพที่กำลังรอคิวการพิมพ์
- ชื่อกระดาษพิมพ์รูป HP Sprocket
- เข้าใช้งานการช่วยเหลือและการสนับสนุนเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

เมนู “sprocket”: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์


- ตรวจสอบสถานะของพาวเวอร์เบงค์ สถานะอุปกรณ์ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปิดอัตโนมัติ และตัวจับเวลาโหมดสลีปของอุปกรณ์
- ดูที่อยู่ Mac และเวอร์ชันของฮาร์ดแวร์ จากนั้นตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจำเป็นหากต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน HP Sprocket และคุณยังสามารถดูข้อมูลทางเทคนิคได้จากภายในแอปของคุณด้วย
- ตั้งชื่อที่กำหนดเอง และสี ไฟ LED แสดงสถานะที่กำหนดเองสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio และ HP Sprocket Select)

เมนู “sprocket”: การตั้งค่าแอป

- ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุญาตของแอปในเมนู การตั้งค่าแอป
- สลับเปิด/ปิดคุณสมบัติแสดงให้เห็นของ HP Sprocket ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เกิดผลกับงานพิมพ์ของคุณอย่างไร
- แสดงคำแนะนำแอปภายในแอปอีกครั้ง คำแนะนำจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อเปิดใช้งาน

การแสดงตัวอย่างภาพ

แก้ไข พิมพ์ หรือแบ่งปันรูปถ่ายของคุณจากหน้าจอแสดงตัวอย่าง


- ออกจากการแสดงตัวอย่างภาพ โดยแตะที่ลูกศรย้อนกลับ
- แตะ  เพื่อปรับแต่งและแก้ไขภาพของคุณ
- แตะไอคอนเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์
- แตะสองครั้งที่ภาพถ่ายของคุณ เพื่อเปลี่ยนจากมุมมอง “พอดีกับหน้าจอ” และ “เต็มหน้าจอ”
- ใช้การบีบนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอเพื่อซูม หมุน และปรับขนาดรูปถ่ายของคุณ
- คุณยังสามารถแบ่งปันและบันทึกรูปถ่ายของคุณจากการแสดงตัวอย่างรูปใช้งานการพิมพ์แบบเรียงต่อ หรือพิมพ์สำเนาหลาย ๆ ชุดได้อีกด้วย!

แก้ไขรูปถ่าย

ใช้คำสั่ง แก้ไข เพื่อปรับแต่งลักษณะของรูปถ่าย เพิ่มข้อความหรือสติ๊กเกอร์ และใส่ฟิลเตอร์ อย่างไรก็ตามที่กผลงานของคุณเมื่อแก้ไขเสร็จ โดยแตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวามือ




แก้ไขอัตโนมัติ



ฟิลเตอร์



แต่งภาพด่วน




กรอบ



สติ๊กเกอร์




พู่กัน




ปรับแต่งค่า



เบลอ



ข้อความ




ครอบตัด/หมุน



ความสว่าง



ความเข้ม




ความอิ่มตัว

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของผู้ใช้ในการใช้งานแอป sprocket อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ความแตกต่างด้านรูปลักษณะจะมีผลทำให้คุณลักษณะและประสิทธิภาพใช้งานอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่นเดียวกัน แหล่งข้อมูลโซเชียลชีลท์สามารถใช้งานได้ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

พิมพ์รูปถ่าย

1. แตะไอคอนพิมพ์เพื่อส่งรูปถ่ายของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ
 2. ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น หากคุณเปิดคุณสมบัตินี้ แสดงให้เห็น จะมีการเล่นอนิเมชันพิเศษเพื่อแสดงว่าเรากำลังฝังเนื้อหาเพิ่มเติมลงในงานพิมพ์ของคุณจากแหล่งข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน “ใช้คำสั่งแสดงให้เห็นเพื่อทำให้ภาพความทรงจำหวนกลับมาอีกครั้ง”
 3. ไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบสามครั้ง อุปกรณ์จะส่งเสียงหึ่งเบา ๆ และเริ่มทำการพิมพ์ภาพ หากเป็นการพิมพ์ครั้งแรกโดยใช้แพ็คเกจกระดาษใหม่ การ์ดควบคุมคุณภาพการพิมพ์จะดีดออกมาก่อนการพิมพ์ (ไม่สามารถใช้กับ HP Sprocket Studio ได้)
 4. ตอนนี้คุณพิมพ์รูปถ่ายของคุณแล้ว นำรูปถ่ายไปใช้ตกแต่งตามที่พิมพ์ออกมา หรือนำแผ่นรองออกจากรูปถ่ายโดยค่อย ๆ ดึงออกที่มุม ติดภาพถ่ายบนแฟ้ม ปกหนังสือ หรือใส่ลงในสมุดติดรูป!
- หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ในขณะที่คุณพิมพ์ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ยังเปิดอยู่หรือไม่ แล้วจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง แล้วลองส่งพิมพ์ใหม่
 - ก่อนที่จะพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางช่องกระดาษขาออก
 - ไม่สามารถใช้งานพิมพ์ HP Sprocket Studio ไปใช้เป็นสติกเกอร์ได้

แบ่งปันรูปถ่าย

1. แตะไอคอนแบ่งปัน () เพื่อโพสต์รูปถ่ายของคุณลงบนโซเชียลมีเดีย และส่งไปยังแอปอื่น ๆ
2. หลังจากแตะที่ไอคอนแล้ว คุณสามารถส่งรูปถ่ายของคุณผ่านข้อความ SMS อีเมล พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ หรือแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดียได้ เมื่อคุณเลือกแหล่งการแบ่งปันที่คุณต้องการแล้ว ตัวเลือกนั้นจะได้รับการโหลดเข้าในแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับมีเดียนั้น

หมายเหตุ: ตัวเลือกการแบ่งปันที่สามารถเลือกใช้งานได้ จะแตกต่างกันออกไปตามระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เปิดใช้งานการพิมพ์จากแอปอื่น ๆ

คุณสามารถส่งพิมพ์ไปยัง HP Sprocket ของคุณได้จากแอปรูปถ่ายอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน สำหรับ iPhone หรือ iPad:

1. จากหน้าจอ แสดงตัวอย่างให้แตะที่ไอคอน แบ่งปัน ที่มุมซ้ายล่าง
2. เลือกไอคอน เพิ่มเติม—ซึ่งจะมีจุดสามจุด
3. เปิดใช้ “พิมพ์ไปยัง sprocket” และคุณยังสามารถลาก “พิมพ์ไปยัง sprocket” ไปไว้ตำแหน่งบนสุดของรายการกิจกรรมของคุณ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยง่ายตายได้อีกด้วย

สำหรับ Android™:

1. จากหน้าจอ แสดงตัวอย่างให้แตะที่ไอคอน แบ่งปัน ที่มุมซ้ายล่าง
2. เลือก “sprocket” เพื่อเปิดใช้งานการพิมพ์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

ดูแล sprocket ของคุณให้ดียิ่งเสมอ และเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัตินี้มากที่สุด โดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณจากแอป sprocket การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของคุณจะช่วยให้คุณใช้งานคุณสมบัตินี้ใหม่ ๆ การแก้ไขที่สำคัญที่สุดสำหรับงานพิมพ์ของคุณ ปรับปรุงการเชื่อมต่อให้ดียิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดได้อีกด้วย

หากต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- อุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลมือถือ
- เปิดแอป sprocket อยู่
- เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ Sprocket Studio นั้นเชื่อมต่อกับเต้ารับบนผนัง เพื่อทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ HP Sprocket Studio

หากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่พร้อมใช้งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแอป sprocket โดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำว่าคุณควรอัปเดตทันทีเมื่อมีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด!

และคุณยังสามารถตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองได้ โดยการเปิดแอป sprocket แตะที่ เมนูหลัก จากนั้นเลือก “sprocket” จากนั้นให้แตะที่ “ชื่ออุปกรณ์ของคุณ” ปัดลงในส่วนนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านป๊อปอัพ หรือข้อความสีน้ำเงิน ซึ่งจะแจ้งให้คุณทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ หากมี หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในนอ้อยถูกต้อง หากคุณยังคงไม่ได้รับการแจ้งเตือน แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณนั้นได้รับการอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว--ขอให้สนุก!

คุณสมบัติของแอป sprocket

การใช้งานกล้อง

1. เปิดกล้องแอป sprocket
2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูโหมดกล้องของแอป sprocket ซึ่งประกอบด้วย: กล้องถ่ายรูป วิดีโอ แสดงให้เห็น และผู้ถ่ายสติกเกอร์
3. ในแต่ละโหมด จะมีตัวเลือกการตั้งค่าแถวที่สองปรากฏขึ้นเหนือรายการไอคอน ซึ่งอาจมีการวางแนวกล้อง แฟลช และอื่น ๆ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับรูปถ่าย งานพิมพ์ หรือวิดีโอของคุณ

โหมดกล้อง	
แสดงให้เห็น	ใช้เพื่อสแกนงานพิมพ์ sprocket ที่พิมพ์ เพื่อแสดงให้เห็นเนื้อหาที่ฝังไว้ สำหรับ HP Sprocket 200 และ Sprocket studio คุณสามารถสแกนด้านบนของเครื่องพิมพ์ของคุณได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน “ใช้คำสั่งแสดงให้เห็นเพื่อทำให้ภาพความทรงจำหวนกลับมาอีกครั้ง”
กล้อง	ใช้เพื่อถ่ายภาพโดยตรงจากแอป sprocket
ผู้ถ่ายสติกเกอร์	ถ่ายรูปต่อเนื่องสี่รูปสำหรับงานพิมพ์ sprocket หนึ่งแผ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในโหมด “ผู้ถ่ายสติกเกอร์”
รูปติดบัตร	ถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางด้วยแอป sprocket ดูข้อมูลเพิ่มเติมในโหมด “รูปติดบัตร”
วิดีโอ	ใช้เพื่อถ่ายวิดีโอโดยตรงจากแอป sprocket



ทำการปรับแต่งโหมดที่
แถบด้านบน

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดู
โหมดกล้องของแอป sprocket

โหมดตู้ถ่ายสตีกเกอร์

1. เปิดกล่องแอป sprocket
2. ปิดไปทางขวาจนกว่าจะเจอ “ตู้ถ่ายสตีกเกอร์”
3. เมื่อคุณแตะที่ไอคอนชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปต่อเนื่องกันสี่รูป โดยเว้นช่วงระหว่างแต่ละรูป ดูเลขนับถอยหลังบนหน้าจอ เพื่อให้ทราบจังหวะที่ควรเริ่มโพสท่า ตรวจสอบไอคอนหน้ายิ้ม เพื่อดูว่าจะต้องโพสท่าค้างไว้นานแค่ไหน
4. ภาพถ่ายของคุณที่บันทึกไว้ทั้งสี่ภาพจะปรากฏเรียงต่อกันในหน้าแสดงตัวอย่าง บนงานพิมพ์เดียวกัน
 - กดไอคอนชัตเตอร์อีกครั้งเพื่อยุติการถ่ายรูปแบบจับเวลาในระหว่างที่เครื่องกำลังถ่ายรูป

ใช้คำสั่ง แสดงให้เห็น เพื่อทำให้ภาพความทรงจำหวนกลับมาอีกครั้ง

ทำให้งานพิมพ์แอป sprocket ของคุณกลับมามีชีวิตอีกครั้ง! โหมดแสดงให้เห็นช่วยให้คุณสามารถใช้กล่องถ่ายรูปของแอปเพื่อสแกนรูปถ่ายที่ sprocket เคยพิมพ์ และทำให้ภาพความทรงจำหวนกลับมาอีกครั้งด้วยภาพและวิดีโอเพิ่มเติมจากในวันหรือสถานที่ดังกล่าว สัมผัสประสบการณ์แบบความจริงเสริม (AR) และเนื้อหาออนไลน์

เมื่อคุณสแกนด้วยโหมดแสดงให้เห็นของแอป sprocket เราจะเปิดเผยแพร่ประสบการณ์สุดพิเศษ ที่แฝงอยู่ในรูปถ่ายของคุณ เราฝังเนื้อหาไว้ไว้ในขณะที่พิมพ์งานออกมา เพื่อให้คุณได้มีโอกาสสแกนและสนุกได้ในภายหลัง!

สำหรับรูปถ่ายที่พิมพ์ โหมดแสดงให้เห็นจะใช้ได้เฉพาะกับรูปถ่ายที่พิมพ์จากแอป sprocket เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับกล่อง HP Sprocket 2-in-1 Instant) นอกจากนี้ ยังใช้ได้เฉพาะภาพที่พิมพ์หลังจากที่คุณเปิดโหมดแสดงให้เห็นภายในแอปเท่านั้น เมื่อเปิดคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว งานพิมพ์ทั้งหมดจะถูกแก้ไขให้ใช้งานคุณสมบัติแสดงให้เห็นได้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการสแกน:

1. จากกล่อง sprocket ปิดไปที่โหมด “แสดงให้เห็น”
2. จัดภาพถ่าย sprocket ของคุณให้อยู่ตรงกลางกรอบของกล้อง เครื่องจะเล่นอนิเมชันเพื่อบอกให้คุณทราบว่ากำลังทำการสแกน
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รูปถ่ายมีแสงสว่างมากเพียงพอ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสแกน
 - หากคุณแตะปุ่มชัตเตอร์ โหมดแสดงให้เห็นจะรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใหม่

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เปิดโหมดแสดงให้เห็นในระหว่างการตั้งค่า เครื่องพิมพ์ให้แตะ “sprocket” ในเมนูหลัก ตามด้วย “การตั้งค่าแอป” จากที่นั่น ให้สลับเปิดหรือปิด “แสดงให้เห็น” ตามต้องการ



วิดีโอและแสดงให้เห็น


พิมพ์กรอบวิดีโอโดยใช้แอป sprocket และเล่นวิดีโอเมื่อทำการสแกน! สามารถใช้ได้กับวิดีโอทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลโซเชียลหรือแกลเลอรี รวมถึง Apple Live Photos™ วิดีโอบนโซเชียลมีเดียจะเล่นได้เป็นเวลาเพียง 24-48 ชั่วโมงเท่านั้น

1. เปิดวิดีโอในการแสดงตัวอย่างภาพ แตะโหมด “กรอบ” เพื่อเลือกกรอบ จากนั้นแตะที่ไอคอนสั่งพิมพ์
2. ใช้โหมดแสดงให้เห็นในการสแกนรูปหลังจากที่พิมพ์เสร็จ และดูวิดีโอของคุณอีกครั้ง จากรูปถ่ายที่พิมพ์โดยตรง แบ่งปันกับเพื่อนด้วยนะ!


Magic Frame และแสดงให้เห็น

เพิ่ม Magic Frame ลงในรูปถ่ายและชมสมบัติที่ซ่อนอยู่ในรูปเมื่อทำการสแกนในโหมดแสดงให้เห็น เลือก Magic Frame จากส่วนกรอบของโปรแกรมแก้ไขรูปถ่าย เลือกจากกรอบประจำวัน รวมถึงกรอบตามฤดูกาลและตัวเลือกธีม สแกนด้วยโหมดแสดงให้เห็น และชมกรอบเคลื่อนไหวอย่างสมจริง!

การพิมพ์แบบเรียงต่อ

1. จากหน้าจอแสดงตัวอย่างให้แตะ “เรียงต่อ”
 2. ในส่วนการเรียงต่อให้เลือกกรุปแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์รูปถ่ายที่เรียงต่อได้ในรูปแบบ 2 x 2 หรือ 3 x 3
- 
3. นำรูปถ่ายที่คุณพิมพ์มาวางต่อกัน เพื่อสร้างงานพิมพ์โมเสกที่เรียงต่อกันเป็นรูปขนาดใหญ่!
 - แตะข้อความแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณพิมพ์ เพื่อดูคิวงานพิมพ์


แต่งภาพด่วน

คุณควรเลือกใช้ แต่งภาพด่วน หากคุณกำลังรีบและต้องการภาพถ่ายสวย ๆ ในขั้นตอนง่าย ๆ ขั้นตอนเดียว! ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว คุณจะ สามารถใช้ชุดแต่งรูป ฟิลเตอร์ และคุณสมบัติอื่น ๆ กับรูปถ่าย sprocket ของคุณก่อนพิมพ์ได้ในเมนู แก้ไขให้แตะ  เพื่อดูกรอบสำเร็จรูปและ ของตกแต่งรูปถ่าย ส่วนนี้จะได้รับการอัปเดตเหมือนกับสติกเกอร์และกรอบ สามารถเข้าดูรายการแต่งภาพด่วนใหม่ ๆ ได้เรื่อย ๆ แต่งภาพด่วนยังช่วยให้คุณสามารถเลือกกรอบ สติกเกอร์ และเพิ่มข้อความได้อย่างรวดเร็ว หรือดีไซน์ภาพให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

การ์ดสำเร็จรูปพร้อมใช้และเท็ก (HP Sprocket Studio เท่านั้น)

ในลักษณะเดียวกับการแต่งภาพด่วน คุณสามารถสร้างและพิมพ์การ์ดหรือเท็กของขวัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติสำเร็จรูปพร้อมใช้ของเรา เลือกจากดีไซน์ที่เราเตรียมไว้ให้ ซึ่งมาพร้อมกรอบและสติกเกอร์ เพิ่มโน้ตหรือชื่อของคุณลงในดีไซน์ แตะ “พิมพ์” เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะ มอบความสุขให้คนสำคัญของคุณ ด้วยการถ่ายรูปถ่ายสุดพิเศษ

สร้างสติกเกอร์แบบกำหนดเอง

1. สร้างภาพวาดหรือดูเดเทลของคุณเองเพื่อเพิ่มลงในงานพิมพ์ของ sprocket
 2. ในเมนูแก้ไขให้เลือก  เพื่อเข้าสู่เกลเลอร์สติกเกอร์
 3. ในมุมมองล่างให้เลือกไอคอนเครื่องหมายบวก
 4. วาดภาพของคุณลงในกรอบแล้วแตะที่หน้าจอ
- ระบบจะบันทึกสติกเกอร์ที่คุณกำหนดเองลงในเกลเลอร์สติกเกอร์แบบกำหนดเอง ซึ่งจะอยู่ถัดจากไอคอนเครื่องหมายบวกในเกลเลอร์ สติกเกอร์
 - แตะที่สติกเกอร์ค้างไว้ เพื่อลบออกจากเกลเลอร์สติกเกอร์แบบกำหนดเอง
 - แตะที่เกลเลอร์สติกเกอร์แบบกำหนดเองค้างไว้ เพื่อลบออกทั้งโฟลเดอร์

การใช้งานคิวงานพิมพ์

คิวงานพิมพ์ช่วยให้คุณเก็บรูปถ่ายไว้พิมพ์ที่หลัง และส่งงานพิมพ์หลายรายการต่อเนื่องกันไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ สำหรับ HP Sprocket, HP Sprocket 2-in-1 และ HP Sprocket Plus คุณสามารถถ่ายรูปถ่ายได้ใน **คิวงานพิมพ์**

สำหรับ HP Sprocket 200 และ HP Sprocket Studio จะมีสองคีย์ให้คุณเลือกส่งรูปถ่ายของคุณเพื่อรอการพิมพ์! ขั้นแรก รูปถ่ายที่พร้อมพิมพ์ จะถูกส่งไปที่ **คิวงานพิมพ์** ในคิวงานพิมพ์ ภาพที่รวบรวมจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ (แม้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในขณะนั้น) ที่นี่คือ สถานีประมวลผล! หลังจากที่เราเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แล้ว งานพิมพ์ของคุณจะถูกส่งไปที่ **คิวงานพิมพ์** เพื่อทำการพิมพ์ หากคุณเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ sprocket อยู่แล้วในขณะที่ยังส่งงานพิมพ์ งานพิมพ์ของคุณจะไปอยู่ในคิวงานพิมพ์ และจะถูกส่งต่อไปยังคิวงานพิมพ์

ในแอป sprocket คุณจะสามารดูทั้งคิวงานพิมพ์และคิวงานพิมพ์ได้โดยการแตะที่ไอคอนคิวงานพิมพ์ในแถบนำทางของแอป sprocket หรือ ไอคอนการพิมพ์บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ขณะที่ยังอยู่ในคิวงานพิมพ์

- คิวงานพิมพ์แบบออฟไลน์เพื่อส่งพิมพ์ในอนาคต! ส่งงานพิมพ์ไปที่ HP Sprocket ของคุณในระหว่างการเดินทาง เมื่อคุณพร้อมส่งพิมพ์ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ sprocket และเปิดคิวงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์งานพิมพ์ในคิวงานพิมพ์เมื่อทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง และคุณแตะที่ปุ่ม “เล่น”
- ส่งงานพิมพ์หลายรายการและงานพิมพ์ต่อเนื่อง! งานพิมพ์จะปรากฏขึ้นในคิวงานพิมพ์ตามลำดับการส่ง คุณสามารถเรียงรูปภาพในคิวงานพิมพ์ ก่อนทำการพิมพ์ภาพได้ โดยการปิดภาพถ่ายในรายการไปทางขวา ๆ ซึ่งจะเป็นการย้ายภาพไปบนสุดของรายการ
- ลบรายการที่จะพิมพ์ออกจากคิวงานพิมพ์โดยการปิดภาพในรายการคิวงานพิมพ์ไปทางซ้าย ๆ
- ดูคิวงานพิมพ์ได้โดยการเลือกไอคอนคิวงานพิมพ์จากเมนูหลัก ตัวแอปเองจะนำทางไปที่นั่นหลังจากที่คุณส่งงานพิมพ์หลายรายการ
- หลังจากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แล้ว คุณสามารถเป็นโฮสต์หรือเข้าร่วมคิวงานพิมพ์ที่แบ่งปันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “คิวงานพิมพ์ที่แบ่งปัน”
- คิวงานพิมพ์สามารถมีรูปถ่ายได้ครั้งละ 10 รูป และคิวงานพิมพ์สามารถมีได้สูงสุด 16 รูป
- แตะไอคอนนาฬิกาจับเวลาเพื่อพิมพ์ 5 รูปถ่ายล่าสุดอีกครั้ง

ดูได้อย่างรวดเร็ว...

คิวของแอปจะแสดงรายการรูปถ่ายที่รอส่งไปยังเครื่องพิมพ์เป็นรายการถัดไป ภาพถ่ายเหล่านี้ จะอยู่ในแอป sprocket รอคอยถ่ายโอนไปยังเครื่องพิมพ์ คิวของแอปสามารถเก็บภาพถ่ายไว้ได้ ในขณะที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ sprocket ของคุณ

คิวงานพิมพ์จะแสดงรายการรูปถ่ายของคุณที่ถ่ายโอนไปยังเครื่องพิมพ์ ในขณะที่คุณเชื่อมต่อ ซึ่งจะอยู่คิวถัดไปในการพิมพ์!

คิวงานพิมพ์ที่แบ่งปัน (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio และ HP Sprocket Select)

เมื่อใช้คิวงานพิมพ์ที่แบ่งปัน ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนจะสามารถส่งภาพไปยังเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวพร้อม ๆ กันได้ สแกนฝาเครื่องพิมพ์ในโหมดแสดงให้เห็น เพื่อดูมุมมอง AR ของรูปถ่ายที่กำลังจะพิมพ์ในไม่ช้า (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คิวงานพิมพ์ที่ดูได้อย่างรวดเร็ว) เมื่อใช้โหมดแสดงให้เห็น คุณสามารถตรวจสอบมุมมอง AR ของผู้ที่ใช้ที่เชื่อมต่อได้ด้วย

ในขณะที่เพื่อน ๆ ของคุณส่งพิมพ์ คุณจะเห็นสิ่งที่ปรากฏในคิวงานพิมพ์ตามรูปถ่ายแต่ละรูปที่ถูกส่งมาเพื่อทำการพิมพ์ จะมีการกำหนดสีให้วงกลมเมื่อแต่ละบุคคลส่งพิมพ์ไปยังคิวที่แบ่งปัน ไฟเครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนเป็นสีในในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์รูปของบุคคลดังกล่าว ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุด 3 คน

กิจกรรมที่แบ่งปันของ Sprocket

เมื่อใช้แอป sprocket คุณสามารถรวบรวมรูปถ่ายในงานปาร์ตี้ของคุณได้อย่างสะดวกในระหว่างที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ sprocket ของคุณ โดยการสร้างกิจกรรมที่แบ่งปันของ Sprocket และชวนให้เพื่อน ๆ ของคุณมาร่วมสนุก ทุกคนที่เข้าร่วมในอัลบั้มและสั่งพิมพ์ผ่าน HP sprocket ในระหว่างงานปาร์ตี้ จะได้รับการจัดเก็บรูปถ่ายบน Google Photo นี่คือวิธีง่าย ๆ ในการช่วยให้มั่นใจว่าแขกที่มาร่วมงานทุกคนจะได้รับภาพเด็ด ๆ ทุกข้อ!

ในแกลลอรี่ของ Google Photos แต่ที่ไอคอนทางขวาของวงกลมตรงกลาง หากเป็นผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้สร้างกิจกรรมที่แบ่งปันของ Sprocket และเริ่มใช้งานอัลบั้มที่แบ่งปันของ Google หากเป็นผู้ใช้ที่เคยใช้งานแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ตั้งชื่อกิจกรรมของคุณทันที

ตั้งชื่อกิจกรรมของคุณ กำหนดระยะเวลา และเชิญ 게스트มาร่วมสั่งพิมพ์และเพิ่มภาพลงในอัลบั้มที่แบ่งปัน หลังสิ้นสุดกิจกรรม เข้าไปดูรูปถ่ายที่มีการพิมพ์อีกครั้งโดยการเปิดแหล่งข้อมูลโซเชียล Google Photos จากในแอป sprocket แล้วค้นหาโฟลเดอร์ของกิจกรรม

ข้อความกล่องจดหมายเข้าและการแจ้งเตือน

แอป sprocket จะมีการเพิ่มคุณลักษณะสนุก ๆ อย่างต่อเนื่อง! ติดตามการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งาน sprocket โดยการอ่านข้อความกล่องจดหมายเข้าและการแจ้งเตือนแอป sprocket ของเรา เปิดใช้งานการแจ้งเตือนในแอป sprocket เพื่อรับข้อมูลอัปเดต เคล็ดลับ และไฮไลต์เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ

- บนหน้าจอหลักให้มองหาจุดสีน้ำเงินบนไอคอนแอป sprocket เพื่อระบุว่าคุณมีข้อความใหม่ที่ยังไม่ได้อ่าน!

ปรับแต่งเครื่องพิมพ์ของคุณ (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio และ HP Sprocket Select)

สำหรับ HP Sprocket 200 และ HP Sprocket Studio ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งเครื่องพิมพ์ของคุณได้ตามใจชอบ คุณสามารถเปลี่ยนสีไฟ LED ที่จะติดสว่างขณะพิมพ์รูปถ่ายของคุณ หรือขณะที่เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน และตั้งชื่อให้เครื่องพิมพ์ของคุณได้ (คุณจะใช้ชื่อโมจิก็ได้นะ!) โดยสามารถทำได้ในขณะที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณด้วยตัวช่วยสร้างแอป หรือในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของแอป sprocket

รูปติดบัตร

ใช้แอป sprocket ในการถ่ายรูปสำหรับติดบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง เปิดกล่อง sprocket แล้วไปที่โหมด “รูปติดบัตร” ปฏิบัติตามข้อความแจ้งบนหน้าจอ เพื่อเลือกพื้นหลัง ถอดเครื่องประดับออก และจัดใบหน้าของคุณหรือของเพื่อนให้อยู่ตรงกลางภาพ โปรดทราบว่ารูปถ่ายบางขนาดจะสามารถสั่งพิมพ์ได้เฉพาะบนเครื่องพิมพ์ sprocket บางรุ่นเท่านั้น เลือกขนาดที่ถูกต้องตามรูปถ่ายที่คุณต้องการ

โหมดรูปติดบัตรของ Sprocket จะให้คำแนะนำในการถ่ายรูปสำหรับใช้ติดบนเอกสารราชการ เราไม่รับประกันว่ารูปถ่ายนี้จะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงานที่กำหนดให้มีการใช้รูปถ่ายอย่างเป็นทางการ คุณจะต้องยืนยันด้วยตัวเองว่ารูปถ่ายดังกล่าวนั้นตรงตามข้อกำหนดที่บังคับใช้

ภาพคอลลาจ

สร้างและพิมพ์ภาพคอลลาจจาก sprocket ของคุณ จากแกลลอรี่ของคุณ ให้เลือกรูปถ่ายสำหรับภาพคอลลาจของคุณ เลือกรูปแบบกริดสำหรับภาพของคุณ แล้วแตะ พิมพ์ HP Sprocket Studio สามารถพิมพ์ภาพติดปะได้ในจำนวน 5+ ภาพ เครื่องพิมพ์ sprocket รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถพิมพ์ภาพถ่ายเป็นภาพติดปะได้สูงสุด 4 ภาพ

คิวงานพิมพ์ที่ดูได้อย่างรวดเร็ว (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio และ HP Sprocket Select)

สแกนด้านบนของ HP Sprocket 200 และ HP Sprocket Studio ผ่านแอปเพื่อดูคิวงานพิมพ์ที่ดูได้อย่างรวดเร็วในแบบ AR ในคืนนี้ คุณสามารถตรวจสอบงานพิมพ์ที่รอคิวการพิมพ์ ดูสีที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่ส่งงานพิมพ์ และจำนวนผู้ที่กำลังเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของพาวเวอร์เบงค์ และข้อความสถานะของอุปกรณ์ (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาด สถานะการพิมพ์ ฯลฯ) ได้อีกด้วย

สแกนด้านบนของอุปกรณ์ของคุณ เหมือนที่คุณทำกับรูปถ่ายที่พิมพ์เพื่อแสดงให้เห็นเนื้อหาที่ซ่อนอยู่

1. เปิดกล่องของแอป sprocket จากมุมมองแกลเลอรีของคุณ
2. เปิด แสดงให้เห็นในกล่องแอป sprocket (ขณะเปิดจะเป็นค่าเริ่มต้น)
3. ตรวจสอบสภาพแสงรอบ ๆ ตัวคุณ คุณสมบัตินี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีแสงสว่างมากพอโดยไม่มีแสงสะท้อนหรือเงาทึบ!
4. เลื่อนอุปกรณ์มือถือของคุณไปอยู่เหนือฝาครอบด้านบนของเครื่องพิมพ์โดยตรงและขนานกับสไลด์ โดยอยู่เหนือเครื่องพิมพ์ sprocket ของคุณประมาณ 6 นิ้ว ถือโทรศัพท์ค้างไว้หนึ่ง ๆ จนกว่าบนหน้าจอจะเล่นอนิเมชัน
5. เมื่ออนิเมชันปรากฏขึ้น คุณสามารถขยับและเอียงโทรศัพท์เล็กน้อยเพื่อดูเนื้อหาในมุมมองนี้ได้

หมายเหตุ: อย่าลืมหักฟิล์มที่หุ้มอยู่ออกจากด้านบนของเครื่องพิมพ์ก่อนทำการสแกน

เนื้อหาแอปพิเศษ (HP Sprocket Select เท่านั้น)

เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ HP Sprocket Select เพื่อใช้งานสติกเกอร์พิเศษ กรอบ และเนื้อหาแอปอื่น ๆ ที่ใช้ได้เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นนั้น หากคุณเพิ่มเนื้อหาพิเศษนี้ลงในภาพถ่าย แล้วเปลี่ยนไปใช้เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เนื้อหาจะหายไปจากภาพถ่ายของคุณ

แท็กเพื่อพิมพ์

ขณะลงชื่อเข้าใช้ Instagram หรือ Facebook ด้วยแอป sprocket คุณจะสามารถกรองแกลเลอรีของ Instagram และ Facebook ของคุณ เพื่อค้นหาภาพที่ติดแท็กไว้ก่อนหน้านี้ได้ โพสต์รูปภาพของคุณบน Facebook หรือ Instagram และติดแท็กโดยใช้แฮชแท็กที่คุณกำหนดเอง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ให้เปิดแอป sprocket และลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Facebook หรือ Instagram ของคุณ ในกรณีที่ยังไม่เคยทำมาก่อน

แตะที่ไอคอน แท็ก ในแกลเลอรีของโซเชียลมีเดีย แล้วพิมพ์แฮชแท็กที่คุณติดไว้บนภาพถ่ายที่ต้องการกรองลงในช่องป้อนข้อความ แอป sprocket จะโหลดภาพที่ติดแท็กไว้ เพื่อให้คุณสามารถดู แก้ไข และพิมพ์ได้อย่างสะดวก

เครื่องหมายการค้า

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

App Store คือเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. Google และโลโก้ Google เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.