

1

**EN** Get help with setup




Find setup information and videos online.

FR Obtenir de l'aide pour la configuration

Lisez les informations de configuration et regardez les vidéos en ligne.

ES Obtenga ayuda para la configuración

Encontrará información y vídeos sobre configuración en la red.

hp.com/support/printer-setup**EN** Remove and discard all packaging, tape, and cardboard. Close the ink access door.**FR** Retirez et jetez tous les emballages, rubans adhésifs et cartons. Fermez la porte d'accès à l'encre.**ES** Retire y deseche todo el embalaje, los precintos y el cartón. Cierre la puerta de acceso a la tinta.

3XV17-90051

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China


The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



2



EN Plug in and turn on the printer.

FR Branchez et allumez l'imprimante.

ES Enchufe y encienda la impresora.

3



123.hp.com



EN Install the **required** HP Smart software from **123.hp.com** or your app store on a computer or mobile device.

FR Installez le logiciel HP Smart **requis** depuis le site **123.hp.com** ou votre magasin d'applications sur un ordinateur ou un périphérique mobile.

ES Instale el software HP Smart **necesario** desde **123.hp.com** o desde su tienda de aplicaciones en un ordenador o dispositivo móvil.



4



EN Follow instructions in HP Smart to connect the printer to a network and finish setup.

! If connecting the printer to Wi-Fi, your computer or mobile device must be near the printer during setup. See **Reference Guide** for Wi-Fi troubleshooting and tips.

FR Suivez les instructions dans l'application HP Smart pour connecter l'imprimante à un réseau et terminer la configuration.

! Si vous connectez l'imprimante au Wi-Fi, votre ordinateur ou périphérique mobile doit se trouver à proximité de l'imprimante pendant la configuration. Consultez le **Guide de référence** pour des conseils de dépannage du Wi-Fi et des astuces.

ES Siga las instrucciones de HP Smart para conectar la impresora a una red y finalizar la configuración.

! Si conecta la impresora a la red Wi-Fi, su ordenador o dispositivo móvil debe estar cerca de la impresora durante la configuración. Consulte la **Guía de referencia** para obtener consejos e información sobre resolución de problemas relacionados con la Wi-Fi.