






1



הסר את כל חומרי האריזה, סגור את דלת הגישה לדיו.



קבל עזרה בהתקנה חפש באינטרנט סרטונים ומידע על התקנה.

hp.com/support/printer-setup



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

הודפס בסין Printed in China


The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



3XV18-90059




2



חבר את המדפסת לחשמל והפעל אותה.

4




בצע את ההוראות ב-HP Smart שמנחות אותך כיצד לחבר את המדפסת לרשת ולהשלים את ההגדרה.

אם אתה מחבר את המדפסת לרשת Wi-Fi, המחשב או המכשיר הנייד שלך צריכים להיות בקרבת המדפסת במהלך ההגדרה. למידע בנושא פתרון בעיות בחיבור לרשת Wi-Fi ולקבלת טיפים בנושא, עיין במדריך העזר.



3



התקן את תוכנת HP Smart הנדרשת דרך **123.hp.com** או דרך חנות האפליקציות במחשב או במכשיר הנייד.