



הסר והשלך את כל חומרי האריזה, הסרטים והקרטון.



חבר לחשמל לצורך הפעלה אוטומטית. המתן עד שתאורת המדפסת תהפוך לסגולה והמשך לשלב 2.



התקן את תוכנת HP Smart הנדרשת דרך 123.hp.com או דרך חנות האפליקציות במחשב או במכשיר הנייד.



5SE22-90031





חפש באינטרנט סרטונים ומידע על
התקנה.

hp.com/support/printer-setup

קבל עזרה בהתקנה

