

Get started

1. Follow the instructions in the setup flyer to begin printer setup.
2. Visit 123.hp.com/ojp7720 to download and install the HP printer software or HP Smart app, and connect the printer to your network.

Note for Windows® users: You can also use the HP printer software CD. If your printer does not come with a CD, you may order one from www.support.hp.com.

3. Create an account or register your printer.

Set up wireless connection

By following the instructions on the printer control panel and installing the HP printer software or HP Smart app, you should have successfully connected the printer to the wireless network.



For more information, visit the HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Solve wireless problems

- **If the blue light on the printer control panel is not lit, wireless might be turned off.**
- **If the blue light is blinking, the printer is not connected to a network.**

Use the Wireless Setup Wizard to make a wireless connection.

To turn on wireless or use wireless setup wizard

1. On the printer control panel display, touch or swipe down the tab at the top of a screen to open the Dashboard, touch  (Wireless), and then touch  (Settings).
2. Touch **Wireless Settings**, and then do one of the following:
 - Touch **Wireless** to turn it on.
 - Touch **Wireless Setup Wizard** or **Wi-Fi Protected Setup**, and then follow the onscreen instructions to make a wireless connection.

Tip: For more help, visit www.hp.com/go/wifihelp.

Note: If you are using a computer running Windows, you can use the HP Print and Scan Doctor tool for troubleshooting. Download this tool from www.hp.com/go/tools.

Use the printer wirelessly without a router (Wi-Fi Direct)

With Wi-Fi Direct, you can connect your computer or mobile device (such as smartphone or tablet) directly to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network.

Note: To use Wi-Fi Direct, you might need HP software installed on your computer or mobile device. For more information, visit 123.hp.com/ojp7720.

Tip: To learn about printing with Wi-Fi Direct, visit the Wi-Fi Direct Printing website (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Convert from a USB connection to wireless connection

Learn more: www.hp.com/go/usbtowifi.



YOS18-90045

EN TH ZHTW ID KO JA

Printed in [English]

Printed in [Korean]

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice.

Set up fax

You can set up fax using the HP printer software (recommended) or from the printer control panel.

- **Windows:** Use the Fax Wizard during software installation. To set up after software installation, open the HP printer software (double-click the icon with the printer name on the desktop), go to the **Fax** tab, and then select **Fax Setup Wizard**.
- **OS X and macOS:** After software installation, use Basic Fax Settings from the HP Utility.
- **Control panel:** Touch **Fax** on the Home screen, and then touch **Setup**.

For more information, visit www.hp.com/support/ojp7720.

Learn more



Product support

www.hp.com/support/ojp7720



HP mobile printing

www.hp.com/go/mobileprinting

Help	Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information (including the European Union Regulatory Notice and compliance statements) in the “Technical Information” section of the User Guide: www.hp.com/support/ojp7720 .
Cartridge information	During printer setup, make sure you use the cartridges provided with the printer.
Safety information	Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.
Ink usage	www.hp.com/go/inkusage
Regulatory Model Number	For regulatory identification purposes, your product is assigned with a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number should not be confused with the marketing name or product numbers.
Printer registration	www.register.hp.com
Declaration of Conformity	www.hp.eu/certificates

HP printer limited warranty statement

HP Product	Limited Warranty Period
Printer	1 year hardware warranty
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

- This HP Limited Warranty applies only to HP branded products sold or leased a) from HP Inc., its subsidiaries, affiliates, authorized resellers, authorized distributors, or country distributors; b) with this HP Limited Warranty.
- HP Inc. (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above (the "Limited Warranty Period"), which Limited Warranty Period begins on the date when the HP Hardware Product is first detected during its initial boot, which date is known as the "first start date." Alternatively, if the HP Hardware Product is not detected at that time, the Limited Warranty Period shall start on the latter of the date of purchase or lease from HP or from the HP or, if applicable, the HP authorized service provider completes installation.
- For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error-free.
- HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - Improper maintenance or modification;
 - Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - Operation outside the product's specifications;
 - Unauthorized modification or misuse.
- HP's limited warranty is void in the event the printer is attached to an aftermarket apparatus or system that modifies the printer's functionality such as a continuous ink system.
- For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- Any replacement product may be either new or like-new products of similar functionality as the product being replaced.
- HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

- To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
- TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

- This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
- To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers, exclusions and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer.

HP Limited Warranty

Visit www.support.hp.com to access warranty support including troubleshooting tips, diagnostics tools, software and drivers, product information, and how-to videos. Support options like chat and forums are also accessible from this website.

The HP limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country is as follows:

U.K: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from a seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However, various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

เริ่มต้นใช้งาน

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารการตั้งค่า เพื่อเริ่มการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
2. ไปที่ 123.hp.com/ojp7720 เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP หรือแอป HP Smart จากนั้นเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายของคุณ
หมายเหตุสำหรับผู้ที่ใช้ Windows®: คุณยังสามารถใช้ซดติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์จาก HP ได้ด้วยเช่นกัน หากคุณไม่ได้รับแผ่นซีดีพร้อมเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถสั่งซื้อได้จาก www.support.hp.com
3. สร้างบัญชีหรือลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายได้เป็นที่สำเร็จ เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์และติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์จาก HP หรือแอป HP Smart

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์การพิมพ์ไร้สายของ HP (www.hp.com/go/wirelessprinting)

แก้ปัญหาระบบไร้สาย

- หากไฟสีน้ำเงินบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ไม่ติดสว่าง แสดงว่า ระบบไร้สายอาจปิดอยู่
- หากไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินกะพริบ แสดงว่าไม่มีเครื่องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย

ใช้ Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

หากต้องการเปิดระบบไร้สาย หรือใช้ **wireless setup wizard** (ตัวช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย)

1. บนจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะหรือปิดเห็นลงจากด้านบนของหน้าจอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด แตะที่ (๑) (Wireless (ไร้สาย)) และจากนั้นแตะที่ ⚙️ (Settings (การตั้งค่า))
2. แตะที่ **Wireless Settings** (การตั้งค่าระบบไร้สาย) และดำเนินการหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
 - แตะ **Wireless** (ไร้สาย) เพื่อเปิด
 - แตะ **Wireless Setup Wizard** (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไร้สาย) หรือ **Wi-Fi Protected Setup** (การตั้งค่า Wi-Fi Protected) จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อระบบไร้สาย

เคล็ดลับ: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.hp.com/go/wifihelp

หมายเหตุ: หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ Windows คุณสามารถใช้เครื่องมือ HP Print and Scan Doctor ในการแก้ไขปัญหาได้ ดาวน์ โหลดเครื่องมือนี้ได้จาก www.hp.com/go/tools

ใช้เครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่มีเราเตอร์ (Wi-Fi Direct)

ด้วย Wi-Fi Direct คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) โดยตรงเข้ากับเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย—โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ Wi-Fi Direct คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ 123.hp.com/ojp7720

เคล็ดลับ: หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์โดยใช้ Wi-Fi Direct ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ **Wi-Fi Direct Printing** (www.hp.com/go/wifidirectprinting)

แปลงจากการเชื่อมต่อ USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เรียนรู้เพิ่มเติม: www.hp.com/go/usbtowifi

การตั้งค่าโทรสาร

คุณสามารถตั้งค่าโทรสารได้โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP (แนะนำ) หรือจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- **Windows:** ใช้ตัวช่วยสร้างโทรสารในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ หากต้องการตั้งค่าภายหลังการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้เปิดซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP (ดับเบิลคลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อป) ไปที่แท็บ **Fax** (โทรสาร) จากนั้นเลือก **Fax Setup Wizard** (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโทรสาร)
- **OS X และ macOS:** หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว ให้ใช้ Basic Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์พื้นฐาน) จาก HP Utility
- **แผงควบคุม:** สัมผัสที่ **Fax** (โทรสาร) บนหน้าจอหลัก จากนั้นสัมผัสที่ **Setup** (การตั้งค่า)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.hp.com/support/ojp7720

เรียนรู้เพิ่มเติม



ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

www.hp.com/support/ojp7720



HP mobile printing

www.hp.com/go/mobileprinting

วิธีใช้	ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม และค้นหาประกาศ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลกฎข้อบังคับ รวมทั้งประกาศข้อกำหนดสหภาพยุโรป และถ้อยแถลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้บางส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค" ของคู่มือผู้ใช้: www.hp.com/support/ojp7720 .
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	ในระหว่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ตลับหมึกที่ได้รับมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
ข้อมูลด้านความปลอดภัย	ใช้เฉพาะสายไฟและอะแดปเตอร์ไฟที่ HP ให้มาเท่านั้น (หากมี)
การใช้หมึกพิมพ์	www.hp.com/go/inkusage
หมายเลขแบบจำลองข้อบังคับ	เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุที่สละจำตัวตามข้อบังคับ จึงมีการกำหนดหมายเลขแบบจำลองข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดอย่าจำสับสนระหว่างหมายเลขแบบจำลองข้อบังคับนี้กับชื่อทางการตลาดหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนเครื่องพิมพ์	www.register.hp.com
ประกาศเรื่องความสอดคล้องตามข้อกำหนด	www.hp.eu/certificates

รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดของเครื่องพิมพ์ HP

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัด
ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์	รับประกันฮาร์ดแวร์ 1 ปี
ดรัมหมึก	จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพ้นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนดรัมหมึก ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะเกิดขึ้นก่อน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหมึกของ HP ที่มีการเติมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
หัวพิมพ์ (ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหัวพิมพ์ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้)	1 ปี
อุปกรณ์เสริม	1 ปี เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

A. ระยะเวลาการรับประกัน

- การรับประกันแบบจำกัดจาก HP นี้มีผลบังคับใช้เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อ HP ซึ่งมีผู้จัดการจำหน่ายหรือซ้ (ก) จาก HP Inc. บริษัทสาขา ผู้ค้าปลีกที่ผ่านการรับรอง ผู้จัดการจำหน่ายที่ผ่านการรับรอง หรือผู้จัดการจำหน่ายประจำประเทศ ข) ด้วยการรับประกันแบบจำกัดจาก HP รายการนี้
- HP Inc. (HP) รับประกันต่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ผลิตภัณฑ์ HP ที่ระบุไว้ข้างต้นไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในวัสดุและทักษะความเชี่ยวชาญภายในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ("ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัด") ซึ่งระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดจะเริ่มต้นในวันที่เมื่อมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ HP เป็นครั้งแรกในระหว่างการเปิดตัว โดยระบุวันที่เป็น "วันที่เริ่มต้นครั้งแรก" อีกทางเลือกหนึ่ง หากตรวจหาไม่พบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ HP ในระหว่างนั้น ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ส่งข้อหรือข้อความจาก HP หรือจาก HP หรือเมื่อผู้ให้บริการผ่านการรับรองจาก HP ดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากมีการดำเนินการ
- สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
 - การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
 - การใช้ซอฟต์แวร์ ล้อ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
 - การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
 - การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การรับประกันแบบจำกัดของ HP จะกลายเป็นโมฆะในกรณีที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่ได้มาตรฐานที่ดัดแปลงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องพิมพ์ เช่น ระบบหมึกต่อเนื่อง
- สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ดรัมหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือดรัมหมึกที่เติมหมึกใหม่ จะไม่มีผลต่อการรับประกันของลูกค้ำ หรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกค้ำ แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ดรัมหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น
- หากในระหว่างระยะเวลาการรับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว
- หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
- HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้ำจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแก่ HP
- ผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทน
- ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP ท่านสามารถทำสัญญาบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การให้บริการที่ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต

B. ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใดไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันใดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

- ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด การทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนั้นเป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้ำ
- ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นการรับผิดชอบที่กำหนดไว้ข้างต้นแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่นไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายข้างต้นหรือไม่

D. กฎหมายในพื้นที่

- ข้อความการรับประกันนี้เป็นสาระสำคัญที่จำเพาะทางกฎหมายแก่ลูกค้ำ ลูกค้ำอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแต่ละเขตสำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก
- ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือว่าได้รับการปรับให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ข้อยกเว้นและการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผลกับลูกค้ำ

開始使用

1. 按照設定傳單中的指示，開始設定印表機。
2. 請造訪 123.hp.com/ojp7720 下載 HP 印表機軟體或 HP Smart 應用程式並安裝，然後將印表機連線至網路。
適用於 Windows® 使用者的注意事項：您也可以使用 HP 印表機軟體 CD 進行設定。若您的印表機並未隨附 CD，您可以從下列網站訂購：www.support.hp.com。
3. 建立帳戶或註冊您的印表機。

設定無線連線

依照印表機控制台上的指示操作並安裝 HP 印表機軟體或 HP Smart 應用程式，您應該已成功將印表機連線到無線網路。

如需更多資訊，請造訪 HP 無線列印中心 (www.hp.com/go/wirelessprinting)。

解決無線問題

- 如果印表機控制台上的藍色指示燈未亮起，則表示無線功能可能已關閉。
- 如果藍色指示燈閃爍，則表示印表機尚未連線至網路。

使用「無線設定精靈」進行無線連線。

若要開啟無線功能或使用無線設定精靈

1. 在印表機控制台顯示器上，先輕觸或向下滑動螢幕上方的標籤開啟儀表板，然後依次輕觸 (無線) 和 (設定)。
2. 輕觸無線設定，然後執行下列其中一項操作：
 - 輕觸無線開啟無線功能。
 - 輕觸無線設定精靈或 Wi-Fi 保護設定，然後依照畫面上的指示進行無線連線。

提示：如需更多說明，請造訪 www.hp.com/go/wifihelp。

注意：如果您使用執行 Windows 的電腦，您可以使用 HP Print and Scan Doctor 工具進行疑難排解。請造訪 www.hp.com/go/tools 下載此工具。

不透過路由器，以無線方式使用印表機 (Wi-Fi Direct)

有了 Wi-Fi Direct，您可以將電腦或行動裝置 (例如智慧型手機或平板電腦) 以無線方式直接連線至印表機，無需與現有無線網路連線。

注意：若要使用 Wi-Fi Direct，您可能需要在電腦或行動裝置上安裝 HP 軟體。如需更多資訊，請造訪 123.hp.com/ojp7720。

提示：若要瞭解使用 Wi-Fi Direct 進行列印的方式，請造訪 Wi-Fi Direct 列印網站 (www.hp.com/go/wifidirectprinting)。

從 USB 連線轉換為無線連線

瞭解更多：www.hp.com/go/usbtowifi。

設定傳真

您可以使用 HP 印表機軟體 (建議) 或從印表機控制台設定傳真。

- **Windows**：請在軟體安裝期間使用「傳真精靈」。若要在軟體安裝後進行設定，請開啟 HP 印表機軟體 (對桌面上具有印表機名稱的圖示按兩下)，接著前往傳真標籤，然後選擇傳真設定精靈。
- **OS X 和 macOS**：軟體安裝之後，請使用 HP Utility 中的「基本傳真設定」。
- **控制台**：輕觸主畫面的傳真，接著輕觸設定。

如需更多資訊，請造訪 www.hp.com/support/ojp7720。

瞭解更多



產品支援

www.hp.com/support/ojp7720



HP 行動列印

www.hp.com/go/mobileprinting

說明	在使用者指南的「技術資訊」一節中，可獲得額外說明並可查閱聲明、環境和法規資訊 (包括歐盟法規聲明及合規聲明)，文件所在位置： www.hp.com/support/ojp7720 。
墨水匣資訊	在印表機安裝期間，請務必使用印表機隨附的墨水匣。
安全資訊	只可使用 HP 提供的電源線與電源變壓器 (如有提供)。
墨水使用情況	www.hp.com/go/inkusage
法規型號	為用於法規識別，您的產品具有一個法規型號。請勿將法規型號與行銷名稱或產品編號混淆。
印表機註冊	www.register.hp.com
符合性聲明	www.hp.eu/certificates

HP 印表機有限保固聲明

HP 產品	有限保固期間
印表機	1 年硬體保固
列印或墨匣	直到 HP 油墨已耗盡或印在墨匣上的「保固結束日期」到期，視何者為先。本保固不包含經過重新裝填、再製、整修、使用不當，或擅自修改的 HP 墨匣產品。
噴頭 (僅適用於其噴頭可供客戶替換的產品)	1 年
配件	除非另有說明，否則為 1 年

A. 有限保固範圍

1. 本 HP 有限保固僅適用於 a) HP Inc.、其子公司、附屬公司、授權經銷商、授權代理商或國家/地區代理商所銷售或出租的 HP 品牌產品；b) 隨附本 HP 有限保固的 HP 品牌產品。
2. HP Inc. (HP) 向終端使用者客戶擔保，上述 HP 產品在上述期間 (「有限保固期間」) 無材料和製作方面的瑕疵，有限保固期間始於 HP 硬體產品初次啟動期間首次被偵測之日，該日期稱為「首次開始日期」。或者，如果 HP 硬體產品在當時未被偵測，則有限保固期間應始於從 HP 或 HP 授權服務供應商購買或出租之日或者 HP 授權服務供應商完成安裝之日 (若適用)，以此二個日期中較晚者為準。
3. 對於軟體產品，HP 的有限保固僅適用於無法執行其程式指令的狀況。HP 並不保證任何產品工作時都不會中斷或無誤。
4. HP 的有限保固僅涵蓋因正常使用產品而發生的瑕疵，而不適用於由其他情況發生的瑕疵，包括下列任何一種情況：
 - a. 不適當的維護或修改；
 - b. 使用非 HP 提供或支援的軟體、媒體、零件或耗材；
 - c. 違反產品規範的操作；
 - d. 未經授權的修改和誤用。
5. 如果印表機連接到改裝設備或會修改印表機功能的系統 (例如連續墨水系統)，則 HP 的有限保固會失效。
6. 對於 HP 印表機產品，使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶之間的支援合約。然而，如果印表機因為使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣出問題或受損，HP 會針對該項問題或損壞維修所耗的時間和材料，收取標準的費用。
7. 如果 HP 在有效的保固期限內，收到 HP 保固範圍內的任何產品瑕疵的通知，HP 可以選擇修理或更換有瑕疵的產品。
8. 如果 HP 不能修理或更換在 HP 保固範圍內的有瑕疵產品，HP 將在接到通知後於合理的時間內，退換購買產品的全款。
9. 未收到客戶的瑕疵產品前，HP 沒有義務進行修理、更換或退款。
10. 所有更換用的產品可為與被更換產品具有相似功能的全新產品，或近似全新的產品。
11. HP 產品可能包含效能上相當於新零件的再製零件、元件和資料。
12. HP 的有限保固，在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。其他保固服務 (如現場實地服務) 合約，可與 HP 授權服務機構簽訂，這些機構分佈在由 HP 或授權進口商銷售 HP 產品的國家/地區。

B. 保固限制

在當地法律許可的範圍內，對於 HP 的產品，HP 及其協力廠商都不會明示或暗示地提供其他保證或任何條件，並對於產品適售性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性之暗示保證或條件，特別不予擔保。

C. 責任限制

1. 在當地法律許可的範圍內，本保固聲明中提供的補償是客戶可獲得的唯一補償。
2. 在當地法律許可的範圍內，除了本保固聲明中明確提出的義務之外，不論是否基於合約、侵權、或其他法律理論，也不論是否已告知損害的可能性，HP 及其協力廠商都不會對直接、間接、特殊、意外或者衍生性的損害負責。

D. 當地法律

1. 本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利，這種權利在美國因州而異，在加拿大因省而異，在世界各地則因國家或地區而異。
2. 若此保固聲明與當地法律不一致，應將此保固聲明視為已修改為與當地法律一致。在該法律下，此保固聲明的某些免責聲明、排除和限制可能不適用於客戶。



Memulai

1. Ikuti petunjuk pada pamflet pengesetan untuk memulai pengesetan printer.
2. Kunjungi **123.hp.com/ojp7720** untuk mengunduh dan menginstal perangkat lunak printer HP atau aplikasi HP Smart, dan menyambungkan printer ke jaringan Anda.

Catatan untuk pengguna Windows®: Anda juga dapat menggunakan CD perangkat lunak printer HP. Jika printer Anda tidak dilengkapi dengan CD, Anda dapat mememesannya dari **www.support.hp.com**.

3. Buat akun atau daftarkan printer Anda.

Mengatur koneksi nirkabel

Dengan mengikuti petunjuk pada panel kontrol printer dan menginstal perangkat lunak printer HP atau aplikasi HP Smart, seharusnya Anda berhasil menyambungkan printer ke jaringan nirkabel.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Pusat Pencetakan Nirkabel HP (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Mengatasi masalah nirkabel

- **Jika lampu biru pada panel kontrol printer tidak menyala, berarti nirkabel mungkin tidak aktif.**
- **Jika lampu biru berkedip, berarti printer tidak tersambung ke jaringan.**

Gunakan Wizard Pengesetan Nirkabel untuk membuat koneksi nirkabel.

Untuk mengaktifkan nirkabel atau menggunakan wizard pengesetan nirkabel

1. Pada layar panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh (📶) (Nirkabel), lalu sentuh (⚙️) (Pengaturan).
2. Sentuh **Wireless Settings** (Pengaturan Nirkabel), lalu lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Sentuh **Wireless** (Nirkabel) untuk mengaktifkannya.
 - Sentuh **Wireless Setup Wizard** (Wizard Pengesetan Nirkabel) atau **Wi-Fi Protected Setup**, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk membuat koneksi nirkabel.

Kiat: Untuk bantuan lebih lanjut, kunjungi **www.hp.com/go/wifihelp**.

Catatan: Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows, Anda dapat menggunakan alat HP Print and Scan Doctor untuk memecahkan masalah. Unduh alat ini di **www.hp.com/go/tools**.

Menggunakan printer secara nirkabel tanpa router (Wi-Fi Direct)

Dengan Wi-Fi Direct, Anda dapat langsung menyambungkan komputer atau perangkat seluler Anda (seperti ponsel pintar atau tablet) ke printer secara nirkabel - tanpa menyambungkan ke jaringan nirkabel yang ada.

Catatan: Untuk menggunakan Wi-Fi Direct, Anda mungkin perlu menginstal perangkat lunak HP pada komputer atau perangkat seluler Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi **123.hp.com/ojp7720**.

Kiat: Untuk mempelajari tentang pencetakan dengan Wi-Fi Direct, kunjungi situs web Pencetakan Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Mengubah sambungan USB ke sambungan nirkabel

Pelajari selengkapnya: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Mengeset faks

Anda dapat mengeset faks dengan menggunakan perangkat lunak printer HP (disarankan) atau dari panel kontrol printer.

- **Windows:** Gunakan Wizard Faks selama pemasangan perangkat lunak. Untuk mengeset setelah menginstal perangkat lunak, buka perangkat lunak printer HP (klik dua kali ikon dengan nama printer pada desktop), buka tab **Fax** (Faks), lalu pilih **Fax Setup Wizard** (Wizard Pengesetan Faks).
- **OS X** dan **macOS:** Setelah perangkat lunak diinstal, gunakan Pengaturan Faks Dasar dari HP Utility.
- **Panel kontrol:** Sentuh **Fax** (Faks) pada layar Depan, lalu sentuh **Setup** (Pengesetan).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/support/ojp7720.

Pelajari selengkapnya



Dukungan produk

www.hp.com/support/ojp7720



Pencetakan mobile HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Bantuan	Dapatkan bantuan tambahan dan temukan pemberitahuan, informasi tentang lingkungan dan regulasi (termasuk Maklumat Regulasi Uni Eropa dan pernyataan kepatuhan), di bagian "Informasi Teknis" dalam Panduan Pengguna: www.hp.com/support/ojp7720 .
Informasi Kartrid	Selama pengesetan printer, pastikan Anda menggunakan kartrid yang disediakan bersama printer.
Informasi keselamatan	Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya (jika ada) yang disediakan HP.
Pemakaian tinta	www.hp.com/go/inkusage
Nomor Model Regulasi	Untuk tujuan identifikasi regulasi, produk Anda memiliki Nomor Model Regulasi. Nomor Model Regulasi ini tidak boleh bertukar dengan nama pemasaran atau nomor produk.
Pendaftaran printer	www.register.hp.com
Pernyataan Kesesuaian	www.hp.eu/certificates

Pernyataan jaminan terbatas printer HP

Produk HP	Masa Jaminan Terbatas
Printer	Jaminan perangkat keras 1 tahun
Kartrid cetak atau kartrid tinta	Sampai tinta HP habis atau batas akhir masa berlaku jaminan yang tertera pada kartrid, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, direkondisi, disalahgunakan, atau diotak-atik.
Kepala cetak (hanya berlaku untuk produk dengan kepala cetak yang dapat diganti oleh pelanggan)	1 tahun
Aksesoris	1 tahun kecuali dinyatakan lain

A. Masa berlaku jaminan terbatas

- Jaminan Terbatas HP ini hanya berlaku untuk produk bermerek HP yang dijual atau disewa beli a) dari HP Inc., anak perusahaan, afiliasi, penyalur resmi, distributor resmi, atau distributor negaranya; b) dengan Jaminan Terbatas HP ini.
- HP Inc. (HP) menjamin pelanggan pengguna akhir bahwa bahan dan pembuatan produk-produk HP yang ditentukan di atas bebas cacat selama durasi yang ditentukan di atas ("Masa Jaminan Terbatas"), yang dimulai pada tanggal saat Produk Perangkat Keras HP pertama kali terdeteksi dalam proses boot awalnya, yang dikenal dengan "tanggal mulai pertama." Atau, jika Produk Perangkat Keras HP tidak terdeteksi pada waktu tersebut, Masa Jaminan Terbatas akan dimulai pada tanggal pembelian atau sewa dari HP atau dari HP atau, jika sesuai, penyedia layanan resmi HP yang akan menyelesaikan penginstalan.
- Untuk produk-produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku dalam hal kegagalan pelaksanaan instruksi pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk apa pun akan bebas dari gangguan atau kesalahan.
- Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apa pun, termasuk yang timbul akibat dari:
 - Perawatan atau modifikasi yang tidak layak;
 - Perangkat lunak, media, suku cadang, atau bahan suplai yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;
 - Pengoperasian di luar spesifikasi produk;
 - Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalahgunaan.
- Jaminan terbatas HP tidak berlaku jika printer terpasang pada perangkat atau sistem pasar sekunder yang memodifikasi fungsi printer, seperti sistem tinta berkelanjutan.
- Untuk produk-produk printer HP, penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang tidak memengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apa pun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal berfungsi atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartrid tinta kadaluwarsa, HP akan membebaskan biaya waktu standar dan bahan untuk menyervis printer, untuk kegagalan atau kerusakan tersebut.
- Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apa pun yang tercakup dalam jaminan HP selama masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP.
- Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup dalam jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya pembelian produk tersebut.
- HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan mengembalikan produk rusak ke HP.
- Produk pengganti dapat berupa produk baru atau produk seperti baru dengan fungsi yang menyerupai produk yang diganti.
- Produk-produk HP dapat terdiri dari suku cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kinerjanya sama seperti yang baru.
- Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah mana pun, di mana produk HP yang tercakup dalam jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis resmi HP mana pun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.

B. Pembatasan jaminan

SEBATES YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APA PUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

C. Pembatasan tanggung jawab

- Sebatas yang diizinkan oleh hukum setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan satu-satunya ganti rugi eksklusif bagi pelanggan.
- SEBATES YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KEUCUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, DAN DALAM HAL APA PUN, HP ATAU PUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SEWAKTU-WAKTU, ATAU PUN SEBAGAI AKIBAT, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, MAUPUN TEORI HUKUM LAINNYA DAN DILAPORKAN-TIDAKNYA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN DIMAKSUD.

D. Undang-undang setempat

- Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan juga memiliki hak lainnya yang berbeda-beda di setiap negara bagian di Amerika Serikat, di provinsi lainnya di Kanada, dan di negara/wilayah lainnya di seluruh dunia.
- Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan ini akan diperbaiki agar sejalan dengan hukum setempat yang dimaksud. Berdasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian, pengecualian, dan pembatasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan.

시작하기

1. 설치 전단지에 설명된 지침에 따라 프린터 설치를 시작합니다.
2. 123.hp.com/ojp7720 을 방문하여 HP 프린터 소프트웨어 또는 HP Smart 앱을 다운로드 및 설치한 다음 프린터를 네트워크에 연결합니다.
Windows® 사용자 주의사항: HP 프린터 소프트웨어 CD를 사용할 수도 있습니다. 프린터에 CD가 제공되지 않았다면 www.support.hp.com 에서 하나 주문할 수 있습니다.
3. 계정을 생성하거나 프린터를 등록합니다.

무선 연결 설치

프린터 제어판의 지침에 따라 HP 프린터 소프트웨어 또는 HP Smart 앱을 설치하여 무선 네트워크에 프린터를 연결할 수 있습니다.

자세한 내용은 HP 무선 인쇄 센터 (www.hp.com/go/wirelessprinting) 에서 확인하십시오.

무선 문제 해결

- 프린터 제어판에 파란색 표시등이 켜져 있지 않으면 무선 기능이 꺼져 있는 것일 수 있습니다.
- 파란색 표시등이 깜박이면 프린터가 네트워크에 연결되지 않은 것입니다.
무선으로 연결하려면 무선 설치 마법사를 사용합니다.
무선 기능을 켜거나 무선 설치 마법사를 사용하려면 다음을 수행하십시오.
 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면 상단의 탭을 누르거나 아래로 스와이프하여 대시보드를 열고 (1) (무선)을 누른 다음 (2) (설정)을 누릅니다.
 2. 무선 설정을 누르고 다음을 차례로 수행합니다.
 - 무선을 눌러 켭니다.
 - 무선 설치 마법사 또는 WPS(Wi-Fi Protected Setup) 를 누른 다음 아래의 화면 지침을 따라 무선으로 연결합니다.

팁: 자세한 내용은 www.hp.com/go/wifihelp 에서 확인하십시오.

참고: Windows가 실행되는 컴퓨터를 사용 중인 경우, HP Print 및 Scan Doctor 도구를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 이 도구를 다운로드하려면 www.hp.com/go/tools 를 방문하십시오.

라우터 없이 무선으로 프린터 사용(Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct를 사용하면 컴퓨터나 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)를 기존 무선 네트워크에 연결하지 않고 프린터에 직접 무선으로 연결할 수 있습니다.

참고: Wi-Fi Direct 를 사용하려면 컴퓨터나 모바일 장치에 HP 소프트웨어를 설치해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 123.hp.com/ojp7720 에서 확인하십시오.

팁: Wi-Fi Direct를 이용하여 인쇄하는 방법에 대한 자세한 내용은 Wi-Fi Direct 인쇄 웹 사이트 (www.hp.com/go/wifidirectprinting) 에서 확인하십시오.

USB 연결에서 무선 연결로 전환

자세히 알아보기: www.hp.com/go/usbtowifi.

팩스 설정

HP 프린터 소프트웨어(권장)를 사용하거나 프린터 제어판을 통해 팩스를 설치할 수 있습니다.

- **Windows:** 소프트웨어 설치 중에 팩스 마법사를 사용하십시오. 소프트웨어 설치 후에 설치하려면 HP 프린터 소프트웨어를 열고(바탕 화면에서 프린터 이름이 표시된 아이콘 두 번 클릭) 팩스 탭으로 이동하여 **팩스 설치 마법사**를 선택하십시오.
- **OS X 및 macOS:** 소프트웨어 설치 후 HP Utility 의 기본 팩스 설정을 사용하십시오.
- **제어판:** 홈 화면에서 팩스를 누르고 **설치**를 누르십시오.

자세한 내용은 www.hp.com/support/ojp7720 에서 확인하십시오.

자세히 알아보기



제품 지원

www.hp.com/support/ojp7720



HP 모바일 인쇄

www.hp.com/go/mobileprinting

도움말	사용자 설명서의 "기술 정보" 섹션에서 유럽 연합 규제 고지 및 준수 규정을 포함한 고지, 환경 및 규제 정보와 함께 추가 도움말을 www.hp.com/support/ojp7720 에서 확인할 수 있습니다.
카트리지 정보	프린터를 설치하는 동안 프린터와 함께 제공된 카트리지를 사용하고 있는지 확인하십시오.
안전 정보	HP에서 제공하는 전원 코드 및 전원 어댑터(제공되는 경우)만 사용하십시오.
잉크 사용	www.hp.com/go/inkusage
규정 모델 번호	규정 식별을 위해 각 제품에 규정 모델 번호가 할당되어 있습니다. 규정 모델 번호를 상품명 또는 제품 번호와 혼동하지 마십시오.
프린터 등록:	www.register.hp.com
적합성 선언	www.hp.eu/certificates

Microsoft 및 Windows 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다.
Mac, macOS 및 OS X 는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다.

HP 프린터 제한 보증서

HP 제품	제한 보증 기간
프린터	하드웨어 보증 1년
프린트 또는 잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 결면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당됩니다. 리필, 재생산, 개조, 오용, 포장 손상된 HP 잉크 제품에는 이 보증이 적용되지 않습니다.
프린트헤드(고객에게 교체 가능한 프린트헤드가 있는 제품에만 해당)	1년
부속품	달리 언급되지 않는 한 1년

A. 제한 보증 범위

- 본 HP 제한 보증은 a) HP Inc., 그 자회사, 계열사, 공인 리셀러, 공인 유통업체 또는 각국의 유통업체에서 판매 또는 임대되었으며 b) 본 HP 제한 보증이 포함된 HP 브랜드 제품에만 적용됩니다.
- HP Inc.(HP)는 위에 언급된 HP 제품이 위에 명시된 '제한 보증 기간' 동안 자체나 제조 기술에 결함이 없을 것을 최종 사용자 고객에게 보증합니다. 제한 보증 기간은 HP 하드웨어 제품이 최초 부팅 시 처음 감지된 날짜 즉, '처음 시작 날짜'에 시작됩니다. 이와 달리 HP 하드웨어 제품이 최초 부팅 시 감지되지 않은 경우 제한 보증 기간은 HP로부터 구매 또는 임대한 날짜 또는 HP나 HP 공인 서비스 제공업체(해당하는 경우가 설치를 완료한 날짜 중 가장 최근 날짜에 시작됩니다.
- 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그램 명령 실행에 실패한 경우에만 적용됩니다. HP는 특정 제품의 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다.
- HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
 - 부적절한 유지보수 및 개조
 - HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
 - 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
 - 무단 개조 및 오용
- 프린터가 연속 잉크 시스템과 같이 프린터의 기능을 변경하는 애프터마켓 부품 또는 시스템에 연결된 경우 HP 제한 보증이 무효가 됩니다.
- HP 프린터 제품의 경우 비 HP 카트리지 또는 리필 카트리지를 사용하더라도 고객에 대한 보증 또는 고객과 체결한 임의의 HP 지원 계약에는 영향이 없습니다. 하지만 프린터 고장 또는 손상의 원인이 비 HP 또는 리필 카트리지 또는 사용 기한이 지난 잉크 카트리지에 있는 경우에는 HP는 해당 프린터의 고장 또는 손상을 수리하는 데 소요된 시간 및 수리를 위해 사용한 부품에 대해 표준 요금을 부과합니다.
- HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 고객이 결함이 있는 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 교체품은 새 제품일 수도 있고 교체 대상 제품과 기능이 동일한 새 것 같은 제품일 수도 있습니다.
- HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.

B. 보증 제한

현지법이 허용하는 범위 안에서, HP 또는 HP 협력업체는 명시적이든 또는 묵시적이든 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 보증 또는 조건도 제시하지 않습니다.

C. 책임 제한

- 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
- 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적(이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.

D. 지역법

- 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주(미국), 성(캐나다), 기타 국가/지역의 관관법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
- 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제, 예외 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

はじめに

1. セットアップフライヤーの手順に従い、プリンターのセットアップを開始します。
2. 123.hp.com/ojp7720 にアクセスしてHPプリンターソフトウェアまたはHP Smartアプリをダウンロードおよびインストールして、プリンターをネットワークに接続します。
Windows® ユーザーへの注記: HPプリンターソフトウェアのCDを使用することもできます。お使いのプリンターにCDが付属していない場合、www.support.hp.com からご注文いただけます。
3. アカウントを作成して、プリンターを登録します。

ワイヤレス接続をセットアップする

プリンターのコントロールパネルの手順に従って、HPプリンターソフトウェアまたはHP Smartアプリをインストールすると、プリンターは、ワイヤレスネットワークに正常に接続されます。

詳細については、HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) を参照してください。

ワイヤレス通信の問題の解決

- プリンターのコントロールパネル上の青いランプが点灯していない場合、ワイヤレスがオフになっている可能性があります。
- 青いワイヤレスランプが点滅している場合、プリンターがワイヤレスネットワークに接続されていません。

ワイヤレスセットアップウィザードを使用してワイヤレス接続を確立します。

ワイヤレスをオンにする、あるいはワイヤレスセットアップウィザードを使用するには

1. プリンターのコントロールパネルから、画面の上部にあるタブをタッチまたは下にスワイプしてダッシュボードを開き、(p)(ワイヤレス)をタッチし、次に(設定)をタッチします。
2. **ワイヤレス設定**をタッチして、次のいずれかの操作を実行します。
 - **ワイヤレス**をタッチしてオンにします。
 - **ワイヤレスセットアップウィザード**または**Wi-Fi Protected Setup**をタッチし、画面の操作獅子に従って、ワイヤレス接続を行います。

ヒント: 詳細については、www.hp.com/go/wifihelp にアクセスしてください。

注: Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、トラブルシューティングに HP Print and Scan Doctor ツールを使用してください。このツールは、www.hp.com/go/tools からダウンロードできます。

ルーターなしでプリンターにワイヤレスで接続する (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Directを使用すると、コンピューターまたはモバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をプリンターに直接ワイヤレス接続できます。既存のワイヤレスネットワークに接続する必要はありません。

注: Wi-Fi Directを使用するには、コンピューターまたはモバイルデバイスにHPソフトウェアをインストールする必要がある場合があります。詳細については、123.hp.com/ojp7720 をご覧ください。

ヒント: Wi-Fi Directを使用した印刷方法については、Wi-Fi Direct 印刷Webサイト (www.hp.com/go/wifidirectprinting) にアクセスしてください。

USB接続をワイヤレス接続に変更する

この手順の詳細は、www.hp.com/go/usbtowifi をご覧ください。

ファックスのセットアップ

HPプリンターソフトウェア (推奨) またはプリンターのコントロールパネルを使用してファックスをセットアップできます。

- **Windows:** ソフトウェアのインストール時にファックスウィザードを使用します。ソフトウェアインストールの後にセットアップするには、HPプリンターソフトウェアを開き (デスクトップにあるプリンター名のアイコンをダブルクリック)、ファックスタブに移動してから、**ファックスセットアップウィザード**を選択します。
- **OS XおよびmacOS:** ソフトウェアをインストールした後に、HPユーティリティの基本ファックス設定を使用します。
- **コントロールパネル:** ホーム画面でファックスをタッチしてから、**セットアップ**をタッチします。詳しくは、www.hp.com/support/ojp7720 を参照してください。

詳細情報



製品サポート

www.hp.com/support/ojp7720



HPモバイル印刷

www.hp.com/go/mobileprinting

ヘルプ	ユーザーガイドの「技術情報」セクションで、追加のヘルプ情報や欧州連合規則通知および適合宣言などの通知、環境、および規制に関する情報をご覧ください。 www.hp.com/support/ojp7720 。
カートリッジ情報	プリンターをセットアップするときには、プリンターに付属するカートリッジを必ずお使いください。
安全に関する情報	HP提供の電源コードと電源アダプター (付属している場合) 以外は使用しないでください。
インクの使用	www.hp.com/go/inkusage
規制モデル番号	規制識別の目的で、製品には規制モデル番号が割り当てられています。この規制モデル番号をマーケティング名や製品番号と混同しないようご注意ください。
プリンター登録	www.register.hp.com
適合宣言	www.hp.eu/certificates

HPプリンターの限定保証規定

HP製品	限定保証期間
プリンタ	1年間のハードウェア保証
プリントまたはインクカートリッジ	HPインクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われたHPインク製品には適用されません。
印字ヘッド（顧客が交換可能な製品にのみ適用）	1年
アクセサリ	特に指定のない限り、1年間

A. 限定保証の有効範囲

- 本 HP 限定保証は、a) HP Inc.、その子会社、関連会社、正規リセラー、正規代理店、または各国の販売業者から、b) 本 HP 限定保証を付けて販売またはリースされている HP ブランド製品にのみ適用されます。
- HP Inc. (HP) は、エンドユーザーカスタマーに上記に指定される HP 製品が、上記の期間 (限定保証期間) において材料および製造上の欠陥がないことを保証します。限定保証期間は、HP のハードウェア製品が最初に起動されて初めて検出された日から開始されます。この日付は、「開始日」と呼ばれます。また、HP のハードウェア製品が起動時に検出されない場合、限定保証期間は、HP から購入またはリースした日付、あるいは HP もしくは HP 認定のサービスプロバイダーが取り付けを完了した日付 (どちらか遅い方) から開始されます。
- HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によって電磁波障害を引き起こされた場合は保証しません。
- HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の不具合には適用されません。
 - 不適切なメンテナンスや改修
 - 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - 製品使用外の操作
 - 不正な改修や、誤使用
- プリンタが連続インク供給システムなど、プリンタの機能を変更するアフターマーケット装置/システムに接続されている場合、HP の限定保証が無効になります。
- HP プリンタ製品に HP 製品以外のインクカートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インクカートリッジの使用によって発生した場合は、HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理または交換するものとします。
- HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしばらくの期間内に購入代金の返還を行います。
- HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
- 交換する製品は、交換対象製品と機能的に同等の新品または新品同様の製品とします。
- HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同等です。
- HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービスセンタ、または正規輸入代理店までご相談ください。

B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、HP および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

- 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様にのみ限定された唯一の救済になります。
- 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任を負わないものとします。

D. 国/地域ごとの法律

- 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
- この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとします。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文、免責、限定保証はお客様に適用されない場合があります。

