

LIETUVIŠKAI

3**USB Skaitovas veikia tik tu atveju, jei monitorius prie kompiuterio prijungtas naudojant „USB Type-B“ į USB kabelį.

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti „HP Display Center“, susirasite **HP Display Center Microsoft Store** ir pasirinkite **Gauti**.

Apсаugokite monitorių: valymo procedūrų išeskokite vartotojo vadove arba eikite į **www.hp.com/support** ir išieskite *Kaip išvalyti kompiuterį*. Niekada nepurkškite valiklio tiesiai ant ekrano.

Eikite adresu **www.hp.com/support** ir susiraskite savo naudojtojo vadovą, tvarkykles bei programine įrangą.

! **ĮSPĖJIMAS**: Kad išvengtumėte elektros šoko, matinimo laida jungkite į visada lengvai pasiekiamą kintamosios srovės lizdą. Jei matinimo laidas yra su 3 kontaktų tvirtinimo kiškuku, į jį reikia įvesti į jėgumytį laisda su angomis 3 kontaktams.

! **ĮSPĖJIMAS**: Kad išvengtumėte fizinį sužalojimą, nenaudokite šiuo renginio ten, kur gali būti vaiku.

Kai kuriose šalyse arba regionuose HP ribotosios garantijos sturti bendrove HP gali pateikti dėžėje. Šalyse arba regionuose, kuriose garantijos sutartis dėžėje nepateikiama, galite ja naudoti atsisiųsdami internetinę garantijos kopiją arba užsisakyti spausdintinę kopiją, eikite adresu **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Jei garantie esate įsigysite Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione, rasysite HP adresu: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Nurodykite gamintojo pavadinimą, savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir pašto adresą.

HAGYAR

3**Az USB-elosztó csak akkor használható, ha a monitor USB Type-B – USB kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez.

Az HP Display Center letöltéséhez és telepítéséhez keresse meg az **HP Display Center** alkalmazást a **Microsoft Store**-ban, majd válassza a **Beszerezés** gombot.

Őve monitorát: a tisztítási eljárásokkal kapcsolatban tekintse meg a felhasználói útmutatót, vagy lépjen a **www.hp.com/support** weboldalára, és keresse a *Számítógép tisztítása* témakört. Soha ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a képernyőre.

A felhasználói útmutatók, illesztőprogramok és szoftverek megkereséséhez lépjen a **www.hp.com/support** oldalra.

! **FELTÜNETEZTÉS**: Az áramütés ellenőrzése érdekében a tápkábelét olyan váltóáramú háldozati aljzathoz dugja, amely mindig könnyen hozzáférhető. Ha a tápkábelben háromréműközös csatlakozó van, földelőháromréműközös dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.

! **Figyelmeztetés**: Ha azonosít olyan helyet, ahol gyermekek tartózkodhatnak.

Egyes országokban/térségekben a HP a korlátozott jótállást a dobozba helyezi. Azokban az országokban, illetve térségekben, ahol a jótállás nincs mellékelve a dobozban, a jótállást az interneten találja meg. Az online verzió megtekinthető vagy egy nyomtatott példány megrendeléséhez látogasson el a **http://www.hp.com/go/orderdocuments** webhelyre. Az Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vásároló termékek esetén a HP részére a következő címre írhat: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Tüntesse fel a termék nevét, valamint saját nevét, telefonszámát és postacímet.

NEDERLANDS

3**De USB-hub is alleen ingeschakeld als de monitor via een USB Type-B-naar-USB-kabel op de computer is aangesloten. Om HP Display Center te downloaden en installeren, zoekt u naar **HP Display Center** in de **Microsoft Store** en selecteert u **Downloaden**. Bescherm uw monitor: raadpleeg de gebruikershandleiding voor reinigingsprocedures of ga naar **www.hp.com/support** en zoek naar *Luw computer reinigen*. Spuit nooit reinigingsmiddel rechtstreeks op het scherm. Ga naar **www.hp.com/support** om de gebruikershandleiding, stuurprogramma's en software te vinden.

! **WAARSCHUWING**: Ga als volgt te werk om het risico op elektrische schokken te beperken: sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact.

! **WAARSCHUWING**: Gebruik dit apparaat niet op plekken waar kinderen aanwezig kunnen zijn. Zo voorkomt u lichamelijk letsel.

In sommige landen of regio's wordt door HP een HP beperkte garantie meegeleverd in de doos. Voor landen/regio's waar de garantie niet wordt meegeleverd in de doos, kunt u deze op internet vinden. Om een online versie te openen of een gedrukt exemplaar van uw garantie te downloaden, gaat u naar **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Voor producten geïkocht in Azië en het Pacifisch gebied kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.

NORSK

3**USB-huben er kun aktivert hvis skjermen er koblet til datamaskinen via en USB Type-B-til-USB-kabel.

For å laste ned og installere HP Display Center, søker du etter **HP Display Center i Microsoft Store** og velger **FA**.

Beskytt skjermen din: Se brukerveiledningen vår for rengjøringsprosedyrer, eller gå til **www.hp.com/support** og søk etter *Hvordan rengjøre datamaskinen* din. Bruk aldri en rengjøringspray rett på skjermen.

Gå til **www.hp.com/support** for å finne brukerveiledning, drivere og programvare.

! **ADVARSEL**: Skoble strømledningen til en stikkontakt som alltid er tett tilgjengelig. For å redusere faren for elektrisk støt, hvis strømkabelen har et trepøstl-støpsel, setter du ledningen inn i jordet, trepøstl-stikkontakt.

! **ADVARSEL**: For å forhindre fysisk skade, må du ikke bruke dette utstyret på steder der det sannsynligvis er barn tilstede.

I enkelte land eller regioner kan HP legge ved HP's begrensede garanti med HP's land eller regioner hvor garantien ikke ligger ved i esken, kan du finne den på nett. Gå til **http://www.hp.com/go/orderdocuments** for å finne den nettbaserte versjonen, eller bestill en trykt versjon av garantien. For produkter som er kjøpt i stillingsveiden av Asia, kan du skrive til HP med adressen P.O. Box 161, Kitchner Road Post Office, Singapore 912006. Legg ved produktnavn, samt navn, telefonnummer og postadresse.

POLSKI

3**Koncentrator USB jest aktywny wyłącznie pod warunkiem podłączenia monitora do komputera za pośrednictwem kabla USB Type-B – USB.

Aby pobrać i zainstalować HP Display Center, wyszukaj frazę **HP Display Center w Microsoft Store** i wybierz opcję **Pobierz**.

Chroń swój monitor: zapoznaj się z procedurami czyszczenia zamieszczonymi w instrukcji obsługi lub przejdź na stronie **www.hp.com/support** i w polu wyszukiwania wpisz frazę *Jak czyścić monitor*. Środka czyszczącego nie wolno rozpylać bezpośrednio na ekran.

Instrukcję obsługi, sterownik i oprogramowanie można znaleźć pod adresem **www.hp.com/support**.

! **OSTRZEŻENIE**: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, kabel zasilający należy podłączyć do gniazdka sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli wtyczka kabla zasilającego jest 3-bokowa, należy ją podłączyć do uzziemionego, 3-stykowego gniazdka sieci elektrycznej.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom fizycznym, nie należy używać tego sprzętu w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.

W niektórych krajach lub regionach ograniczona gwarancja HP może być dołączona do pudełka. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona do pudełka, jest ona dostępna za pośrednictwem witryny internetowej. Aby uzyskać dostęp do kopii online lub zamówić wydruk gwarancji, przejdź do strony **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. W sprawie produktów zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na adres P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.

PORTUGUÊS

3**O hub USB apenas é ativado se o monitor for ligado ao computador através de um cabo USB Type-B/USB.

Para transferir e instalar o HP Display Center, procure por **HP Display Center na Microsoft Store** e selecione **Obter**.

Proteja o seu monitor: consulte o manual do utilizador para se informar sobre os procedimentos de limpeza, ou vá até **www.hp.com/support** e procure por *Como limpar o seu computador*. Nunca pulverize um produto de limpeza diretamente no ecrã.

Vá até **www.hp.com/support** para localizar o seu manual do utilizador, controladores e software.

! **AVISO**: Para reduzir o risco de choque elétrico, ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica facilmente acessível em todas as situações. Se o cabo de alimentação possui uma ficha de ligação de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos com ligação à terra.

AVISO: Para evitar lesões, não utilize este equipamento em locais onde exista a probabilidade de haver crianças presentes.

Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer a Garantia Limitada HP impressa na caixa. Nos países ou regiões onde a garantia não é fornecida impressa na caixa, pode obter uma cópia online. Para aceder a uma cópia online ou encomendar uma cópia impressa da garantia, vá até **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região da Ásia-Pacífico, pode contactar a HP através da morada P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir o nome do produto e o seu nome, número de telefone e morada.

PORTUGUÊS (BRASIL)

3**O hub USB só estará ativo se o monitor estiver conectado ao computador com um cabo USB Type-B para USB.

Para baixar e instalar o HP Display Center, procure **HP Display Center na Microsoft Store** e selecione **Obter**.

Proteja seu monitor: consulte o guia do usuário para obter informações sobre os procedimentos de limpeza, ou acesse **www.hp.com/support** e pesquise *Como limpar seu computador*. Nunca vaporize o produto de limpeza diretamente na tela.

Acesse **www.hp.com/support** para localizar o guia do usuário, os drivers e o software.

! **ADVERTÊNCIA**: Para reduzir o risco de choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma tomada de CA cujo acesso seja sempre fácil. Se o cabo de alimentação tiver um conector de 3 pinos, conecte-o a uma tomada de 3 pinos aterrada.

ADVERTÊNCIA: Para evitar lesões, não use este equipamento em locais onde é provável a presença de crianças.

Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer a Garantia Limitada HP dentro da caixa. Nos países ou regiões onde a garantia não é fornecida dentro da caixa, você pode encontrá-la na Web. Para acessar uma cópia on-line ou solicitar uma cópia impressa da sua garantia, acesse **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você pode escrever para a HP no endereço P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Inclua o nome do produto e o seu nome, telefone e endereço para correspondência.

ROMANA

3**HubB USB este activat numai dacă monitorul este conectat la computer prin cablu USB Type-B la USB.

Pentru a descărca și instala HP Display Center, căutați **HP Display Center in Microsoft Store** și selectați **Obțineți**.

Protejați-vă monitorul: consultați ghidul pentru utilizator referitor la metode de curățare sau accesați **www.hp.com/support** și căutați *Cum se curăță computerul*. Nu pulverizați produse de curățare niciodată direct pe ecran.

Aceseați **www.hp.com/support** pentru a localiza ghidul pentru utilizatori, driverele și software-ul.

! **AVERTISMENT**: Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză de c.a. ușor accesibilă în orice moment. În cazul în care cablul de alimentare are un stecher cu 3-pini, introduceți-l priza împănăntată (cu 3-pini).

! **AVERTISMENT**: Pentru a preveni rănilen grave, nu utilizați acest echipament în locuri unde pot fi prezenți copii. În unele țări sau regiuni, în cutie poate fi furnizat o Garanție limitată HP. Pentru țările sau regiunile în care garanția nu este furnizată în cutie, puteți să solicitați o copie de pe site-ul web. Pentru a accesa o copie online sau pentru a comanda o copie imprimată a garanției, accesați **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pentru produsele compatibile în Asia Pacific, puteți scrie companiei HP la adresa P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Includeți denumirea produsului și numele dvs., numărul de telefon și adresa poștală.

RYSKII

3**Концентратор USB будет работать, только если монитор подключен к компьютеру через кабель USB Type-B/USB.

Чтобы загрузить и установить HP Display Center, введите **HP Display Center** в поисковую строку **Microsoft Store** и нажмите **Получить**.

Защитите ваш монитор: для получения инструкций по очистке см. имеющееся руководство пользователя или перейдите по адресу **www.hp.com/support** и введите в строку поиска *Очистка компьютера*. Никогда не разбрызгивайте чистящее средство непосредственно на экран.

Перейдите по адресу **www.hp.com/support**, чтобы найти руководство пользователя, загрузить драйверы и программное обеспечение.

! **ОСТОРОЖНО!** Для снижения риска поражения электрическим током подключайте кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте. Если кабель питания оснащен трехконтактной вилкой, подключайте его к заземленной розетке.

! **ОСТОРОЖНО!** Во избежание травм не используйте данное оборудование в местах, где могут находиться дети.

В некоторых стран и регионах компания HP может включать в комплект поставки ограниченную гарантию HP. В странах или регионах, где гарантия этого экипмента гаранти не входит в комплект поставки, вы можете найти текстовую копию гарантии на веб-сайте. Чтобы заказать копию гарантии, посетите локацию **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос с компанией HP по адресу: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.

SLOVENINA

3**Rozbočevav USB je poveljen le v tvedy, ak je monitor pripojen k računalu cez kabeł USB Type-B – USB.

Ak si chčete stahnout a nainstalovat HP Display Center, vyhledejte **HP Display Center** v obchode **Microsoft Store** a vyberte **Get** (Získat).

Chrňte svoj monitor: postupy čistenia nájdete v používateľskej príručke alebo prejdite na stránku **www.hp.com/support** a vyhľadajte položku *Ako vyčistiť počítač*. Čistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku.

Prejdite na lokalitu **www.hp.com/support**, kde nájdete používateľskú príručku, ovládač a softvér.

! **VÝSTRAHA**: Ak chčete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, zapájajte napájací kábel do sieťovej napájacej zásuvky, ktorá je vždy ľahko prístupná. Ak je napájací kábel vybavený 3-čkolikovou zástrčkou, kábel zapojte do uzemnenej 3-čkolikovej zásuvky.

! **VÝSTRAHA**: Aby ste predišli fyzickým zraneniam, toto zariadenie nepoužívajte v miestach, kde by mohli byť prítomní deti.

Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách/oblastiach poskytnúť obmedzenú záruku spoločnosti HP, ktorá je priložená v skatuli. V krajinách/oblastiach, v ktorých sa záruka nedodáva v skatuli, môžete záruku nájsť na internete. Ak si chčete pozrieť kopiu záruky online alebo požadovať tlačítko záruky, prejdite na lokalitu **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pre produkty kúpených v Ázii a Tichomom tichomorskom regióne HP napísať na adresu P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte názov produktu, svoje meno, telefónne číslo a poštovu adresu.

SLOVENŠČINA

3**Zveščičič USB je omogočeno le, če je monitor priključen v računalnik prek kabla USB Type-B na USB.

Za prenos in namestitve aplikacije HP Display Center v trgovini **Microsoft Store** poiščite **HP Display Center** in izberite **Get** (Pridobi).

Zaščitite monitor: postopke za čiščenje najdete v uporabniškem priročniku ali na naslovu **www.hp.com/support**, kjer poiščite *How to Clean Your Computer* (Čiščenje računalnika). Nikoli ne pršite čistila neposredno na zaslon.

Na naslovu **www.hp.com/support** najdete uporabniški priročnik, gonilnike in programsko opremo.

! **OPOROZILLO**: Da zmanjšate tveganje električnega udara, napajalni kábel priključite v električno vtičnico, ki je vedno ľahko dostopna. Če ima napajalni kábel tripolni vtič, ga priključite v ožemljeno tripolno vtičnico (z zaščitnim vodnikom).

! **OPOROZILLO**: Za preprečevanje telesnih poškodb te opreme ne uporabljajte na mestih, kjer so lahko prisotni otroci.

V nekaterih državah ali regijah lahko HP v skatli priloži natisnjeno omejeno garancijo HP. V državah ali regijah, v katerih garancija ni priložena v skatli, jo lahko prenesete spletno. Za dostop do spletne različice ali naročilo natisnjene različice svoje garancije poiđite na **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Za izdelke, kupljene v Izhorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Navedite ime izdelka, svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.

SUOMI

3**USB-keskin on käytössä vain, jos näyttö on liitetty tietokoneeseen USB Type-B – USB -kaapelin kautta.

Voit ladata ja asentaa HP Display Centerin etsiä **Microsoft Store**'da **HP Display Center** ja valitsemalla **Hanki**.

Näytön suojaaminen: katso puhdistusmenetelmä käyttöohjeesta tai mene osoitteeseen **www.hp.com/support** ja etsi kirjoittamalla *Miten puhdistan tietokoneen*. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan näyttöön.

Siirry osoitteeseen **www.hp.com/support**, jotta voit ladata käyttöoppaan, ohjaimia ja ohjelmistoja.

! **VAROITUS**: Pienentää sähköiskun vaaraa kytkemällä virtajohdon pistotulostimen, johon on aina varoiton pääsy. Jos virtajohdossa on kolmikontaktinen pistoke, kytke se maadoitettuun kolmitasoiseseen pistotulostimeen.

! **VAROITUS**: Fyysiset vammojen välttämiseksi älä käytä tätä laitetta lasten läsnä ollessa, jotta on todennäköisempää, että joku loukkaantuu. Jos olet vanhempi, joka olet vastuussa lapsen turvallisuudesta, voit saada lisätietoja HP:n rajoitetusta takuusta tullaan mukana pakkauslaatikossa, se löytyy Internetistä. Jos haluat lukea takuuehtoja verkkosivostamme tai tilata painetun kopion, siirry osoitteeseen **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Jos tuote on ostettu Tyyneenmeren Aasian alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Ilmoita tuotteen nimen, tuotteen numerin ja puhelinumeroi sekä postiosoitteesi.

SERPSKI

3**USB tvoritelj je omogućeno samo ako je monitor povezan sa računarom preko USB Type-B na USB kabla.

Da biste preuzeli i instalirali HP Display Center, pretražite **HP Display Center** u prozračniku **Microsoft Store** i izaberite opciju **Preuzmi**.

Zaštite monitor: pročitate vodič za korisnike da biste pronašli procedure za čišćenje ili posetite **www.hp.com/support** i pretražite frazu *How to Clean Your Computer* (Čišćenje računara). Nikada nemojte da prskate sredstvo za čišćenje direktno na ekran.

Posetite lokaciju **www.hp.com/support** da biste pronašli vodič za korisnike, upravljačke programe i softver.

! **UPOZORENJE**: Da biste umanjili rizik od strujnog udara, uključite kabl za napajanje u utičnicu za nazemljenu struju koja je uvek lako dostupna. Ako kabl za napajanje ima 3-pinski utičnik, kabl uključite u uzemljenu 3-pinsku utičnicu.

! **UPOZORENJE**: Da biste sprečili telesne povrede, nemojte da koristite ovaj uređaj na mestima gde je moguće da će se nalaziti деца.

U nekim zemljama ili regionima, kompanija HP može obuhvatiti ograničenu garanciju kompanije HP u kutiji. Za zemlje ili regione u kojima se garancija ne obuhvataju u kutiji, možete je pronaći na webu. Da biste dobili kopiju na mreži, ili naručiti ođstampanu kopiju garancije, posetite lokaciju **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Ako je proizvod kupljene u oblasti Pacifike Azije, možete pisati kompaniji HP na adresu P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Pri preuzimanju proizvoda, svoje ime, broj telefona i poštsansku adresu.

SVENSKA

3**USB-hubben aktiveras endast om bildskärmen ansluts till datorn via en USB Type-B- till-USB-kabel.

Om du vill ladda ned och installera HP Display Center söker du efter **HP Display Center i Microsoft Store** och klickar på **Hämta**.

Skydda din bildskärm: se användarhandboken för information om rengöring eller gå till **www.hp.com/support** och sök efter *How to Clean Your Computer* (Rengöra datorn). Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen.

Gå till **www.hp.com/support** för att hitta användarhandboken, drivrutinerna och programvaran.

! **VARNING**: För att minska risken för elstöt ska strömkabeln anslutas till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt. Om strömkabeln har en jordad kontakt ska kabeln anslutas till ett jordat uttag.

! **VARNING**: För att förhindra fysisk skada ska den här utrustningen inte användas på platser där barn troligtvis är närvarande.

I vissa länder eller regioner medföljer en kopia av HP's begränsade garanti. I förpackningen i länder eller regioner där garantin inte medföljer i förpackningen kan du hitta den på webben. Om du vill få tillgång till en kopia online eller beställa ett tryckt exemplar av garantinformatiönnen, går du till **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Om produkten är köpt i Asien-Stilla-havetsregionen kan du skriva till HP på adressen P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Ange produktnamn, ditt namn, ditt telefonnummer och din postadress.

TĤU

3**Шиб USB жe нe активира само ако шe монитор прикључен в рачуналик преќ кабел USB Type-B нe USB.

За пренос и namestitve апликације HP Display Center в трговини **Microsoft Store** потражићe **HP Display Center** и изберe **Get** (Гети).

Защитите ваш монитор: постојеке за чишћење можете наћи у упоробничком приручнику или на наслову **www.hp.com/support**, где можете наћи *How to Clean Your Computer* (Чишћење рачуналника). Николи не пршите чистила непосредно на заслон.

На наслову **www.hp.com/support** можете наћи упоробнички приручник, гонилнике и програмско опремо.

! **ОПОЗОРИЛО**: Да зманjšате твеганје електричнега удара, напаялни кабел прикључите в електричну втичницу, ки је ведно лeкко дoстoпнa. Че има напаялни кабел триполни втич, га прикључите в оземљенo триполно втичницo (з заштитним водником).

! **ОПОЗОРИЛО**: За прeпрeчeвaњe телeсних пoшкoдбa тe опреме не употребљайте на местима, где су лoкo присутни oтрoци.

В некoјим држава или регионима лoкo HP в скатли прилoжи нaтиснoмeнo гaрaнциo HP. В држава или регионима, в кoјим гaрaнция нe прилoжeнa в скатли, јo лoкo прeнeсeтe сплeтнo. За дoстoп дo сплeтнe рaзличкe или нарoчито нaтиснeнe рaзличкe своје гaрaнциje пoјдитe нa **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. За издeлкe, купљeнe в Ижoрскoј Азији, лoкo пишeтe HP-ју нa нaслoв P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Нaвeдитe имe издeлка, своје имe, тeлeфoнскo штeвilo и пoштнo нaслoв.

TÜRКÇE

3**USB hub yalnızca, monitör bilgisayara USB Type-B – USB kablosuyla bağlı olduğunda etkindir.

HP Display Center'i indirerek ve kurmak için **Microsoft Store**'da **HP Display Center** kelimelerini arayın ve sonra **Al**' seçin.

Monitörünüzü koruyun: temizleme işlemleri için kullanıcı kılavuzunuza bakın ya da **www.hp.com/support** adresine gidip *Bilgisayarınızı Temizleme* aramasını yapın. Temizleyici maddeyi asla doğrudan ekranın üzerine püskürtmeyin.

Kullanıcı kılavuzunuzu, sürücülerinizi ve yazılımınızı bulmak için **www.hp.com/support** adresine gidin.

! **UYARI**: Elektrik çarpması riskini azaltmak için güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilir bir AC prize takın. Güç kablosunda bir 3 uçlu bağlantı varsa kabloyu topraklı, 3 uçlu bir prize takın.

! **UYARI**: Fiziksel yaralanmayı önlemek için bu donatıyı çocukların ulaşabileceği alan yerlerde kullanmayın.

Bu bölge ülkelerde veya bölgelerde, kutu içinde HP Sınırlı Garantiinin eklemesi olabilir. Garantiinin kutu içinde yerleştirildiği ülkelerde veya bölgelerde, internetten bir kopyasını erişilebilir hale getirebiliriz. Ziyaretçiye sorularınıza erismek ya da basılı bir kopyasını istemek için **http://www.hp.com/go/orderdocuments** adresine gidin. Asya Pasifik bölgesinde satın alınan ürünler için P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 adresinden HP'ye mektup gönderebilirsiniz. Ürününüzün adını, adresi, telefon numaranızı ve posta adresinizi belirtin.

УКРАЇНСЬКА

3**Концентратор USB увімкнено, лише якщо монітор підключений до комп'ютера через кабель USB Type-B до USB.

Щоб завантажити й встановити HP Display Center, знайдіть **HP Display Center** у прозвірач