



# Quick Start Guide

---

Guide de mise en route rapide

Kurzanleitung

Guida introduttiva rapida

Guía de inicio rápido

Startvejledning

Introductiegids

Lühijuhend

Pikaopas

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Īsā pamācība


Greitojo pasirengimo darbai vadovas

Hurtigreferanse

Guia de Início Rápido

Komma igång

1



**HP OfficeJet Pro**  
9120e series



Setup Instructions , Instructions de configuration .....	3
Einrichtungsanleitung , Istruzioni di configurazione .....	4
Instrucciones de configuraci3n , Opsætningsvejledning .....	5
Installatie-instructies , Seadistusjuhised .....	6
Asennusohjeet , Οδηγίες εγκατάστασης .....	7
Iestatišanas instrukcijas , Sàrankos instrukcijos .....	8
Installasjonsinstruksjoner , Instruções de configuraç3o .....	9
Installationsanvisningar .....	10



## EN Power on and select language

Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.

## FR Mise sous tension et sélection de la langue

Branchez et allumez l'imprimante. Choisissez votre langue et votre pays/région sur l'écran.



## EN Go online to set up

Visit [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) on a computer or mobile device.

This website provides instructions to load paper and ink, install HP software, and get help.

## FR Configuration en ligne


Rendez-vous sur le site [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) depuis un ordinateur ou un périphérique mobile.

Vous trouverez sur ce site des instructions pour charger le papier et l'encre, installer le logiciel HP et obtenir de l'aide en cas de besoin.

**EN** We redesigned our printed instructions to help reduce waste. Find everything you need online!

**FR** Nous avons repensé nos instructions imprimées afin de contribuer à la réduction des déchets. Trouvez tout ce dont vous avez besoin en ligne !

1



**DE** Einschalten und Sprache auswählen

Schließen Sie den Drucker an, um ihn einzuschalten. Wählen Sie auf dem Display Ihre Sprache und Ihr Land oder Ihre Region aus.

**IT** Accensione e selezione della lingua

Collegare la stampante all'alimentazione per accenderla. Sul display, selezionare la lingua e il paese/area geografica.

2



[hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A)

**DE** Für Druckereinrichtung online gehen

Besuchen Sie auf einem Computer oder mobilen Gerät [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A). Diese Website enthält Anleitungen zum Bestücken von Papier und Tinte, zum Installieren der HP Software und zum Abrufen von Hilfe.

**IT** Accedere a Internet per la configurazione

Visitare [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) utilizzando un computer o un dispositivo mobile. Questo sito web contiene le istruzioni per caricare la carta e l'inchiostro, installare il software HP e ottenere assistenza.



**DE** Wir haben unsere gedruckten Anleitungen neu gestaltet, um Abfall zu vermeiden. Sie finden alles, was Sie brauchen, online!

**IT** Per ridurre gli sprechi, abbiamo riprogettato le nostre istruzioni stampate. Tutto quello di cui hai bisogno è disponibile online.

# 1



## ES Encienda la impresora y seleccione un idioma

Enchufe la impresora para encenderla. En la pantalla, seleccione su idioma, así como el país o región.

## DA Tænd for printeren og vælg sprog

Sæt stikket i for at tænde for printeren. Vælg dit sprog og land eller område på displayet.

# 2



[hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A)

## ES Conéctese a Internet para la configuración

Visite [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) desde un ordenador o dispositivo móvil.

Este sitio web proporciona instrucciones para cargar papel y tinta, instalar el software de HP y obtener ayuda.

## DA Gå online for at konfigurere

Gå til [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) på en computer eller mobilenhed.


Dette websted indeholder instruktioner til at ilægge papir og indsætte blæk, installere HP-softwaren og hvordan man får hjælp.



**ES** Hemos rediseñado nuestras instrucciones impresas para reducir los residuos. ¡Encontrará todo lo que necesita en Internet!

**DA** Vi har givet vores trykte vejledninger et nyt design for at hjælpe med at reducere spild. Find alt, du har brug for, online!

# 1



## NL Zet aan en selecteer een taal

Plug in om de printer aan te zetten. Selecteer op het scherm uw taal, land of regio.

## ET Lülitage sisse ja valige keel

Printeri sisselülitamiseks ühendage see vooluvõrku. Valige ekraanil oma keel ja riik või piirkond.

# 2



[hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A)

## NL Ga online om in te stellen

Bezoek [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) op een computer of mobiel apparaat.

Op deze website vindt u instructies voor het plaatsen van papier en inkt, het installeren van HP-software en voor hulp.

## ET Seadistamiseks minge võrku

Külastage arvutis või mobiilseadmes veebisaiti [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A).

Sellel veebisaidil on juhised paberi ja tindi laadimiseks, HP tarkvara installimiseks ja abi saamiseks.



### NL

We hebben onze gedrukte instructies opnieuw ontworpen om afval te verminderen. Vind alles wat u nodig hebt online!

### ET

Kujundasime oma trükitud juhised ümber, et aidata jäätmeid vähendada. Kõik vajaliku leiate veebist!



**FI** Kytke virta ja valitse kieli

Kytke tulostin pistorasiaan, jotta voit käynnistää sen. Valitse näytöstä kielesi ja maa tai alue.

**EL** Ενεργοποιήστε και επιλέξτε γλώσσα

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε τον. Στην οθόνη, επιλέξτε τη γλώσσας σας και τη χώρα σας ή περιοχή.



**FI** Siirry verkkoon asennusta varten

Siirry osoitteeseen [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) tietokoneella tai mobiililaitteella. Sivustolla on ohjeita paperin ja musteen lisäämisestä, HP-ohjelmiston asentamisesta ja avun saamisesta.

**EL** Συνδεθείτε για να ρυθμίσετε

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) σε έναν υπολογιστή ή φορητή συσκευή.

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει οδηγίες για την τοποθέτηση χαρτιού και μελάνης, την εγκατάσταση λογισμικού και τη λήψη βοήθειας.



**FI** Olemme suunnitelleet tulostetut ohjeemme uudelleen jätteiden määrän vähentämiseksi. Saat kaikki tarvitsemasi ohjeet verkosta!

**EL** Επανασχεδιάσαμε τις έντυπες οδηγίες μας για να βοηθήσουμε στη μείωση των αποβλήτων. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε στο διαδίκτυο!

1



### LV Ieslēdziet un atlasiet valodu

Pieslēdziet, lai ieslēgtu printeri. Displejā atlasiet savu valodu un valsti vai reģionu.

### LT Ijunkite ir pasirinkite kalbą

Prijunkite spausdintuvą prie maitinimo tinklo, kad galėtumėte jį įjungti. Ekrane pasirinkite kalbą ir šalį arba regioną.

2



[hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A)

### LV Lai iestatītu, pārejiet tiešsaistē

Apmeklējiet [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) datorā vai mobilajā ierīcē.

Šajā tīmekļa vietnē ir sniegtas norādes par papīra un tintes ielādi, HP programmatūras instalēšanu un palīdzības saņemšanu.

### LT Šaranką atlikite naudodamiesi internetu

Apsilankykite [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.

Šioje svetainėje pateikiamos instrukcijos, kaip įdėti popierių ir rašalą, įdiegti HP programinę įrangą ir gauti pagalbą.



LV

Esam pārstrādājuši iespējās norādes, lai palīdzētu samazināt atkritumu apjomu. Viss jums nepieciešamais ir pieejams tiešsaistē!

LT

Pakeitėme spausdintų instrukcijų dizainą, kad sumažintume atliekų kiekį. Raskite viską, ko reikia, internete!



## NO Slå på skriveren og velg språk

Sett i støpselet for å slå på skriveren. Velg språket og landet eller regionen din på skjermen.

## PT Ligue-a e seleccione o idioma

Conecte o cabo para ligar a impressora. No visor, seleccione seu idioma e país ou região.



## NO Koble til internett for å konfigurere

Gå til [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) på en datamaskin eller mobilenhet.

Dette nettstedet har instruksjoner for å fylle på papir og blekk, installere HP-programvare og få hjelp.

## PT Entre on-line para fazer a configuração

Acesse [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) em um computador ou dispositivo móvel.


Esse site fornece instruções sobre carregamento de papel e tinta, instalação do software HP e como obter ajuda.



**NO** Vi har utformet våre trykte instruksjoner på nytt for å redusere avfall. Finn alt du trenger på nettet!

**PT** Reprojecemos nossas instruções impressas para ajudar a reduzir o desperdício. Você pode encontrar tudo o que precisa on-line!

1



**sv** Slå på strömmen och välj språk

Anslut skrivaren till vägguttaget för att starta den. På bildskärmen väljer du ditt språk och land eller region.

2



[hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A)

**sv** Koppla upp dig för att konfigurera

Gå till [hp.com/start/403X2A](http://hp.com/start/403X2A) på en dator eller mobil enhet. Den här webbplatsen innehåller anvisningar om hur du fyller på papper och bläck, installerar HP-programvara och får hjälp.



**sv**

Vi gjorde om våra tryckta anvisningar för att slösa mindre. Hitta allt du behöver på nätet!





---

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Printed in Thailand  
Imprimé en Thaïlande  
Gedruckt in Thailand  
Stampato in Thailandia  
Impreso en Tailandia  
Impresso na Tailândia

<b>EN</b>	<b>FR</b>	<b>DE</b>	<b>IT</b>	<b>ES</b>
<b>DA</b>	<b>NL</b>	<b>ET</b>	<b>FI</b>	<b>EL</b>
<b>LV</b>	<b>LT</b>	<b>NO</b>	<b>PT</b>	<b>SV</b>



403X5-90001