

HP-tiedote

02.11.2000

Tässä tiedostossa on tuoreimmat tiedot seuraavista aiheista:

- Tietokoneen mukana toimitettavat ohjelmat
- Oletusinfra-punatila
- DVD-elokuvien ja videotiedostojen toisto
- Fn-pikanäppäimet ulkoisessa näppäimistöissä
- Lepotila
- Järjestelmä siirtyy valmiustilaan, vaikka valmiustilaviipymä on poissa käytöstä
- Ohjauslevyn lukituspainike
- Televisiovastaanotin normaaliin toimintaan palauttamisen jälkeen
- Windows 2000:n esittelyn ajaminen
- Valmius- ja lepotilasta normaaliin toimintaan palauttamiseen liittyviä ongelmia
- Easy Internet Access -toimintoon liittyvä huomautus
- CD-RW-asema ja virranhallinta.

Uusia lisätietoja tietokoneesta on kannettavien HP-tietokoneiden Web-sivustossa osoitteessa www.hp.com/notebooks.

Tietokoneen mukana toimitettavat ohjelmat

Kannettavan HP-tietokoneen mukana toimitetaan esiasennettu ohjelmisto, jonka sisältö määräytyy tietokoneen mallin mukaan.

Mukana toimitettavia sovelluksia ovat muun muassa

- > Adobe Acrobat Reader, jonka avulla on mahdollista lukea Acrobat-muodossa olevia asiakirjoja; tätä muotoa käytetään yleisesti Webissä
- > MusicMatch Jukebox, jonka avulla voi toistaa MP3-musiikkitiedostoja
- > McAfee VirusScan, joka suojaaa tietokonetta haitallisilta tiedostoilta.

Jos tietokoneessa on DVD-asema, tietokoneen mukana toimitetaan myös

- > ohjelma DVD-elokuvien toistoa varten.

Jos tietokoneessa on CD-RW-asema, tietokoneen mukana toimitetaan myös

- > Adaptec Easy CD Creator -ohjelmisto, jonka avulla voit lukea, kirjoittaa ja uudelleenkirjoittaa CD-levyjä.

Jos tietokoneessa on CD-RW/DVD-asema, tietokoneen mukana toimitetaan myös

- > DVD-toistin, jonka avulla voit katsoa elokuvia, sekä ohjelmisto, jonka avulla voit lukea, kirjoittaa ja uudelleenkirjoittaa CD-levyjä.

Jos tietokoneeseen on asennettu Windows 98 -käyttöjärjestelmä, mukana toimitetaan myös

- > HP TopTools for Notebooks -ohjelma, jonka avulla pääkäyttäjät voivat ylläpitää verkkojärjestelmiä
- > Quicklink III -ohjelma tiedonsiirto- ja faksitoimintojen käyttöä varten.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynnissä olevissa kannettavissa HP-tietokoneissa on lisäksi

- > HP e-center, jonka kautta on helppo ottaa yhteys laajaan valikoimaan Internet-tukipalveluita

> HP Information Center -sivut, jotka sisältävät linkkejä käyttöoppaisiin ja tukipalveluihin.

Oletusinfrapunatila

BIOS Setup -ohjelmassa infrapunayhteydet ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. Kun infrapunayhteydet otetaan käyttöön, oletusarvon mukaan käytössä on nopea infrapunatila (FIR).

DVD-elokuvien ja videotiedostojen toisto

DVD-elokuvia tai AVI- tai MPEG-tiedostoja toistettaessa seuraavia toimintoja ei tueta:

- > Vaihtaminen sisäisen, ulkoisen ja samanaikaisten näyttöjen välillä painamalla Fn + F5. Valitse käytettävä näyttö ennen DVD-toistimen käytön aloittamista.
- > Näytön erotuskyvyn tai värimäärän mukauttaminen. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, tee se ennen DVD-toistimen käytön aloittamista.
- > DVD- tai AVI-toistoikkunan vetäminen toissijaiseen näyttöön käytettäessä kahta näyttöä samanaikaisesti Windows 98-ympäristössä. DVD- ja AVI-toistoa tuetaan vain ensisijaisessa näytössä.

Joitakin värimäärän ja erotuskyvyn yhdistelmiä ei tueta DVD- tai AVI-toistossa. Jos DVD-elokuvan toiston yhteydessä näkyviin tulee virheilmoitus, pienennä värimäärää tai näytön erotuskykyä.

Jos kannettavassa HP-tietokoneessa on DVD-asema, elokuvien katseluun käytettävä DVD-toistin on ehkä asennettava erikseen. Voit tehdä tämän ajamalla hakemistossa c:\hp\programs\dvd olevan setup.exe-ohjelman.

Fn-pikanäppäimet ulkoisessa näppäimistössä

Käytä näppäimistön vasemmassa reunassa olevia Ctrl- ja Alt-näppäimiä, kun haluat käyttää pikavalintanäppäinyhdistelmiä ulkoisessa näppäimistössä. Tämä vastaa Fn-näppäimen käyttöä kannettavan HP-tietokoneen näppäimistössä. Esimerkiksi vasen Ctrl + vasen Alt + F1 ulkoisessa näppäimistössä vähentää näytön kirkkautta.

Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä, jos käytössä on ulkoinen USB-näppäimistö.

Lepotila

Windows 2000 -käyttöjärjestelmää käyttävän tietokoneen voi siirtää lepotilaan painamalla Fn + F12.

Windows 2000- tai Windows ME -käyttöjärjestelmää käyttävän tietokoneen voi siirtää lepotilaan valitsemalla Käynnistä, Sammuta ja Lepotila.

Oletusarvon mukaan Windows 98 -käyttöjärjestelmää käyttävää tietokonetta ei voi siirtää lepotilaan manuaalisesti. Haluttaessa voidaan kuitenkin muuttaa kannen sulkemisen, virtakytkimen tai valmiustilanäppäimen oletusasetusta siten, että kannen sulkeminen tai virtakytkimen tai valmiustilanäppäimen painaminen siirtää tietokoneen lepotilaan.

Windows 2000- tai Windows ME -käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa voit määrittää viipymän, jonka jälkeen tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti.

Windows 2000-, Windows 98- tai Windows ME -käyttöjärjestelmää käyttävä tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun akun varaus käy hyvin vähiin. Hyvin vähiin käyneen varauksen tasoa on mahdollista muuttaa. HP ei kuitenkaan suosittele oletustason muuttamista. Oletustason muuttaminen saattaa aiheuttaa sen, ettei tietokone siirry lepotilaan asianmukaisesti, sekä tallentamattomien tietojen katoamisen.

Järjestelmä siirtyy valmiustilaan, vaikka valmiustilaviipymä ei ole käytössä

Tietokone siirtyy valmiustilaan satunnaisen ajan kuluttua. Näin voi tapahtua, vaikka Ohjauspaneelin Virranhallinta-sovelmassa valmiustilaan siirtymisajaksi olisi valittu Ei koskaan -vaihtoehto. Tämä tapahtuu vain, jos lepotila on käytössä.

Voit estää valmiustilaan siirtymisen toimimalla seuraavasti:

1. Avaa Ohjauspaneelin Virranhallinta-sovelma valitsemalla Käynnistä-valikosta Asetukset ja Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta Virranhallinta-kuvaketta.
 2. Napsauta Lepotila-välilehteä.
 3. Poista valinta lepotilan valintaruudusta.
 4. Napsauta Virrankäyttömalli-välilehteä.
 5. Anna valmiustilaan siirtymisajalle joku muu arvo kuin Ei koskaan. Jos käytössäsi olevassa tietokoneessa on akun virranhallintamahdollisuus, muuta myös akun valmiusaika-asetus edellä kuvatulla tavalla.
 6. Napsauta Käytä-painiketta.
 7. Valitse valmiustilaan siirtymisajaksi uudelleen Ei koskaan -vaihtoehto.
 8. Napsauta Käytä-painiketta.
 9. Napsauta Lepotila-välilehteä.
 10. Valitse lepotilan valintaruutu.
- Toimenpiteet täytyy toistaa jokaiselle virrankäyttömallille.

Ohjauslevyn lukituspainike

Vältä koskemasta ohjauslevyyn, kun painat lukituspainiketta poistaaksesi ohjauslevyn käytöstä (tai ottaessasi sen uudelleen käyttöön). Muussa tapauksessa lukituspainike lakkaa hetkeksi toimimasta.

Televisiovastaanotin normaaliin toimintaan palauttamisen jälkeen

Jos käytät TV-vastaanotinta tietokoneen näyttönä ja sen toiminnassa ilmenee häiriöitä valmiustilan ja normaaliin toimintaan palaamisen jälkeen, varmista, että BIOS Setup -ohjelman kohdassa Video Display Device asetuksena on Auto (oletusasetus). Toimi seuraavasti:

1. Lopeta Windows ja käynnistä tietokone uudelleen (napsauta Käynnistä, Sammuta, Käynnistä uudelleen).
2. Kun näyttöön tulee HP-logo, käynnistä BIOS Setup painamalla F2.
3. Valitse Main Menu -valikosta kohta Video Display Device ja muuta asetuksen arvoksi Auto.
4. Paina F10.

Vahvista muutokset painamalla Enter ja käynnistä tietokone uudelleen painamalla toisen kerran Enter.

Windows 2000 -esittely

Voit aloittaa Windows 2000 -käyttöjärjestelmän esittelyohjelman napsauttamalla Aloitus-ikkunassa olevaa Tutustu Windowsiin -painiketta. Kun järjestelmä pyytää asettamaan CD-levyn asemaan, napsauta Peruuta-painiketta. Voit aloittaa esittelyn kirjoittamalla poluksi c:\tour.

Valmius- ja lepotilasta normaaliin toimintaan palauttamiseen liittyviä ongelmia

Jos kannettavassa tietokoneessa ilmenee ongelmia valmius- tai lepotilasta normaaliin toimintaan siirtymisen yhteydessä, toimi seuraavasti:

1. Sulje kaikki sovellukset, ennen kuin tietokone siirtyy valmius- tai lepotilaan.
2. Poista sellaisten sovellusten asennus, joiden asentamisen jälkeen on ilmennyt ongelmia.
3. Poista sellaisten laiteajurien (esimerkiksi kirjoitinajurien) asennus, joiden asentamisen jälkeen on ilmennyt ongelmia.

Jos vastikään asennetut sovellukset tai laiteajurit aiheuttavat ongelmia, ota yhteys sovelluksen tai laiteajurin toimittajaan ja pyydä lisätukea.

Windows 98 Second Edition- ja Windows ME -käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia

Easy Internet Signup -toimintoa käytettäessä sarkainnäppäin ja nuolinäppäimet eivät toimi. Käytä siirtymiseen hiirtä.

CD-RW-asema ja virranhallinta

Tämän kohdan tiedot koskevat vain CD-RW-aseman sisältäviä kannettavia tietokoneita. Jos alustettu CD-RW-levy asetetaan asemaan ja asennettuna on DirectCD-ohjelma, tietokone ei voi siirtyä valmiustilaan eikä lepotilaan. Tällöin näkyviin tulee virhesanoma "System Hibernation Failed". Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla CD-RW-levyn asemasta ja siirtämällä sitten tietokoneen valmius- tai lepotilaan. Kun järjestelmä on siirtynyt valmius- tai lepotilaan onnistuneesti, voit asettaa CD-RW-levyn asemaan uudelleen. Tämä ongelma ilmenee käytettäessä Windows 98-, Windows ME- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmiä.