


hp Tango



1

- EN** Plug in to power on
- ES** Enchúfela para encenderla
- FR** Branchez pour mettre sous tension

2

- EN** HP Smart App **required** for setup
- ES** Se **requiere** la aplicación HP Smart para la configuración
- FR** Application HP Smart **requis** pour la configuration



3

- EN** After setup, print from more devices with software at 123.hp.com
- ES** Una vez configurada, imprima desde más dispositivos con el software disponible en 123.hp.com
- FR** Après configuration, imprimez depuis davantage d'appareils avec le logiciel sur 123.hp.com





www.hp.com/support/tango

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Printed in English Printed in French



2RY54-90077