Quick Setup

English

Contents
- ❶ HP Slim Bluetooth® Keyboard
- ❷ 2 AAA Batteries
- ❸ Quick Setup poster

Components
- ❹ Pairing button
- ❺ On/off power button
- ❻ Battery compartment

1 Insert 2 AAA alkaline batteries in the battery compartment accessed from the rear panel.

2 Power on the HP computer, and then power on the HP Slim Bluetooth Keyboard by sliding the power switch to its power-on position.

NOTE: You must have Bluetooth wireless technology installed on your computer to complete this procedure.

3 Before pairing the Slim Bluetooth Keyboard with an HP computer, ensure that the computer has Bluetooth in Discovery mode:

Windows® 7:
1. Right-click the BT icon (ᛒ) in the notification area, at the far right of the taskbar, and then click **Open Settings**.
2. In the Options tab, click the box under **Discovery** to **Allow Bluetooth devices to find this computer**.
3. Click **Apply**, and then click **OK**.

Windows 8:
1. From the Windows 8 Desktop screen, select the BT icon (ᛒ) in the notification area, at the far right of the taskbar, and then click **Open Settings**.
2. In the Options tab, click the box under **Discovery** to **Allow Bluetooth devices to find this computer**.
3. Click **Apply**, and then click **OK**.

4 To pair the HP Slim Bluetooth Keyboard with an HP computer:
1. Press and hold the pairing button for three seconds.
2. If you are using Windows 7, right-click the **Bluetooth** icon (ᛒ) in the notification area, at the far right of the taskbar, and then click **Add a device**.

   If you are using Windows 8, from the Windows Start screen, swipe from the right edge of the touch screen (if you are using a mouse, point to the upper-right corner of the screen) to display the charms, and select **Settings** > **Change PC settings** > **Devices** > **Add a device**.
3. Select **HP Slim Bluetooth Keyboard** from the list of devices displayed in the Add a device window.
4. Use the Bluetooth Keyboard to type the variable PIN code displayed in the next window, and then press **Enter**.

For regulatory and safety notices, refer to the *Product Notices* included with your product.

العربية

المكونات
- ❶ زر الإقران
- ❷ زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
- ❸ حجرة البطارية

المكونات
- ❹ زر الإقران
- ❺ زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
- ❻ حجرة البطارية

1 أدخل بطاريتي الألكالين AAA في غرفة البطارية التي يمكن الوصول إليها من اللوحة الخلفية.

2 شغّل جهاز كمبيوتر HP، ثم شغّل لوحة مفاتيح Bluetooth اللاسلكية من HP من خلال تحريك مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل.

ملحوظة: يجب أن تكون تقنية Bluetooth اللاسلكية مثبتة على الكمبيوتر لإكمال هذا الإجراء.

3 قبل إقران لوحة مفاتيح Bluetooth الرفيعة بكمبيوتر HP، تأكد أن ميزة Bluetooth بالكمبيوتر في وضع Discovery (الاستكشاف):

Windows 7:
1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز BT (ᛒ) في منطقة الإعلام، أقصى يمين شريط المهام، ثم انقر فوق **Open Settings** (فتح الإعدادات).
2. في علامة تبويب Options (خيارات)، انقر فوق المربع أسفل **Discovery** (الاستكشاف) **للسماح لأجهزة Bluetooth بالعثور على هذا الكمبيوتر**.
3. انقر فوق **Apply** (تطبيق)، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

Windows 8:
1. من شاشة سطح المكتب لنظام التشغيل Windows 8، حدد رمز BT (ᛒ) في منطقة الإعلام، أقصى يمين شريط المهام، ثم انقر فوق **Open Settings** (فتح الإعدادات).
2. في علامة تبويب Options (خيارات)، انقر فوق المربع أسفل **Discovery** (الاستكشاف) **للسماح لأجهزة Bluetooth بالعثور على هذا الكمبيوتر**.
3. انقر فوق **Apply** (تطبيق)، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

4 لإقران لوحة مفاتيح Bluetooth الرفيعة من HP بكمبيوتر:
1. اضغط على زر الإقران باستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ.
2. في حالة استخدام نظام التشغيل Windows 7، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز **Bluetooth** (ᛒ) في منطقة الإعلام، أقصى يمين شريط المهام، ثم انقر فوق **Add a device** (إضافة جهاز).

   في حالة استخدام نظام التشغيل Windows 8، قم بالتمرير من الحافة اليمنى لشاشة اللمس (إذا كنت تستخدم ماوس، قم بالإشارة إلى أعلى الركن الأيسر من الشاشة) لعرض الرموز، وحدد **Settings** (الإعدادات) > **Change PC settings** (تغيير إعدادات الكمبيوتر) > **Devices** > **Add a device** (إضافة جهاز).
3. حدد **HP Slim Bluetooth Keyboard** (لوحة مفاتيح Bluetooth الرفيعة من HP) من قائمة الأجهزة المعروضة في النافذة Add a device (إضافة جهاز).
4. استخدم لوحة مفاتيح Bluetooth لكتابة رمز PIN المتغير والمعروض على النافذة المجاورة، ثم اضغط على **Enter**.

للملاحظ على الإشعارات التنظيمية والوقائية، راجع إشعارات المنتج المرفقة مع المنتج.

Български

Съдържание
- ❶ Bluetooth клавиатура за HP Slim
- ❷ 2 батерии AAA
- ❸ Листовка "Бърза настройка"

Компоненти
- ❹ Бутон за сдвояване
- ❺ Бутон за включване/изключване на захранването
- ❻ Отделение за батерията

1 Поставете 2 алкални батерии тип AAA в отделението за батерията, достъпно от задния панел.

2 Свържете захранването на компютъра на HP, а след това включете захранването на Bluetooth клавиатурата като плъзнете превключвателя в положение за включване на захранването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима ВИ Е BLUETOOTH технология ЗА БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА, ИНСТАЛИРАНА НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ТАЗИ ПРОЦЕДУРА.

3 Преди да сдвоите Slim Bluetooth клавиатурата с компютър на HP, се уверете, че компютърът има Bluetooth в режим за откриване:

Windows 7:
1. Щракнете с десния бутон върху иконата BT (ᛒ) в областта за уведомяване най-вдясно на лентата на задачите, след което щракнете върху **Отвори настройки.**
2. В раздел "Опции", щракнете в кутийката под **Откриване за Позволи на Bluetooth устройства да намират този компютър.**
3. Щракнете върху **Приложи**, а след това щракнете върху **OK**.

Windows 8:
1. От екрана Работен плот на Windows 8, изберете иконата BT (ᛒ) в областта за уведомяване най-вдясно на лентата на задачите и след това щракнете върху **Отвори настройки.**
2. В раздел "Опции", щракнете в кутийката под **Откриванеза Позволи на Bluetooth устройства да намират този компютър.**
3. Щракнете върху **Приложи**, а след това щракнете върху **OK.**

4 За сдвояване на Bluetooth клавиатура за HP Slim с компютър на HP:
1. Натиснете и задръжте бутона на сдвояване за три секунди.
2. Ако използвате Windows 7, щракнете с десен бутон върху иконата **Bluetooth** (ᛒ) в областта за уведомяване най-вдясно на лентата на задачите и след това върху **Добави устройство.**

   Ако използвате Windows 8, от стартовия екран на Windows 8 плъзнете от десния край на сензорния екран (ако мишка, посочете към десния горен ъгъл на екрана), за да се покажат препратките и изберете **Настройки** > **Промени настройки на компютъра** > **Устройства** > **Добави устройство.**
3. Изберете **Bluetooth клавиатура за HP Slim** от списъка с устройства, показани в прозореца "Добави устройство".
4. Използвайте Bluetooth клавиатурата, за да въведете променливия PIN код, показан в следващия прозорец, а след това натиснете **Enter**.

За декларации за нормативни разпоредби и безопасност вижте *бележки за продукта*, включени към вашия продукт.

Čeština

Obsah
- ❶ Tenká klávesnice Bluetooth HP
- ❷ 2 baterie typu AAA
- ❸ Leták Rychlá instalace

Součásti
- ❹ Tlačítko párování
- ❺ Vypínač napájení
- ❻ Prostor pro baterie

1 Vložte do prostoru pro baterie přístupného ze zadního panelu 2 alkalické baterie AAA.

2 Zapněte počítač HP a poté zapněte tenkou klávesnici Bluetooth HP přepnutím spínače napájení do zapnuté polohy.

POZNÁMKA: Aby bylo možné tento proces dokončit, musíte mít na počítači nainstalovanou bezdrátovou technologii Bluetooth.

3 Před spárováním tenké klávesnice Bluetooth s počítačem HP se ujistěte, zda má počítač systém Bluetooth v režimu zjišťování:

Windows 7:
1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Bluetooth (ᛒ) v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu a poté na položku **Otevřít nastavení**.
2. Na kartě Možnosti klikněte v části **Zjišťování** na pole **Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače**.
3. Klikněte na tlačítko **Použít** a potom na tlačítko **OK**.

Windows 8:
1. Zobrazovky Plocha systému Windows 8 vyberte ikonu BT (ᛒ) v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu a poté klikněte na příkaz **Otevřít nastavení**.
2. Na kartě Možnosti klikněte v části **Zjišťování** na pole **Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače**.
3. Klikněte na tlačítko **Použít** a potom na tlačítko **OK**.

4 Postup párování tenké klávesnice Bluetooth HP s počítačem HP:
1. Stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko párování.
2. Pokud používáte systém Windows 7, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth (ᛒ) v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom na příkaz **Přidat zařízení**.

   Pokud používáte systém Windows 8, z úvodní obrazovky systému Windows potáhněte z pravého okraje dotykové obrazovky (pokud používáte myš, přejeďte do horního pravého rohu obrazovky), aby se zobrazila ovládací tlačítka a vyberte **Nastavení** > **Změnit nastavení počítače** > **Zařízení** > **Přidat zařízení**.
3. Ze seznamu zařízení zobrazených v okně Přidat zařízení vyberte **Tenká klávesnice Bluetooth HP**.
4. Použijte klávesnici Bluetooth a napište proměnný kód PIN zobrazený v dalším okně a poté stiskněte klávesu **Enter**.

Informace o předpisech a bezpečnosti viz dokument *Informace o produktu* dodaném s produktem.

Dansk

Indhold
- ❶ HP slankt Bluetooth-tastatur
- ❷ 2 AAA-batterier
- ❸ Oversigten lynopsætning

Komponenter
- ❹ Parringsknap
- ❺ Tænd/sluk-knap
- ❻ Batterirum

1 Indsæt 2 AAA-alkalinebatterier i batterirummet, som du får adgang til fra bagpanelet.

2 Tænd for HP-computeren, og tænd derefter for HP slankt Bluetooth-tastatur ved at skyde strømknappen til tændt placering.

BEMÆRK: Du skal have teknologi til trådløs Bluetooth installeret på din computer for at udføre denne procedure.

3 Før det slanke Bluetooth-tastatur parres med en HP-computer skal computerens Bluetooth være i Registreringstilstand:

Windows 7:
1. Højreklik på Bluetooth-ikonet (ᛒ) i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn Indstillinger**.
2. Under fanen Indstillinger skal du klikke på kassen under **Registrering** for at vælge **Tillad at Bluetooth-enheder finder denne computer.**
3. Klik på **Anvend** og derefter på **OK**.

Windows 8:
1. Fra skrivebordsskærmen i Windows 8 vælges ikonet BT (ᛒ) i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og derefter klikkes **Åbn Indstillinger**.
2. Under fanen Indstillinger skal du klikke på kassen under **Registrering** for at vælge **Tillad at Bluetooth-enheder finder denne computer.**
3. Klik på **Anvend** og derefter på **OK**.

4 Sådan parres HP slankt Bluetooth-tastatur med en HP-computer:
1. Hold parringsknappen inde i mindst tre sekunder.
2. I Windows 7 skal du højreklikke på Bluetooth-ikonet (ᛒ) i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen og så på **Tilføj en enhed**.

   Hvis du bruger Windows 8, skal du fra Startskærmen stryge fra højre kant af berøringsskærmen (hvis du bruger en mus, skal du pege mod højre kant af skærmen) for at se amuletterne. Vælg **Indstillinger** > **Skift pc-indstillinger** > **Enheder** > **Tilføj en enhed.**
3. Vælg **HP slankt Bluetooth-tastatur** på listen over enheder, der vises i vinduet Tilføj en enhed.
4. Brug Bluetooth-tastaturet til at skrive den variable PIN-kode, der vises i næste vindue, og tryk derefter på **Enter**.

Se *Produktbemærkninger*, som fulgte med dit produkt, for generelle bemærkninger og sikkerhedsbemærkninger.

Deutsch

Inhalt
- ❶ HP Slim Bluetooth-Tastatur
- ❷ 2 AAA-Batterien
- ❸ Poster Kurzanleitung zur Installation

Komponenten
- ❹ Koppelungstaste
- ❺ Netzschalter
- ❻ Batteriefach

1 Legen Sie 2 AAA-Alkali-Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite ein.

2 Starten Sie den HP Computer und anschließend das HP Slim Bluetooth Keyboard, indem Sie den Netzschalter in die eingeschaltete Position schieben.

HINWEIS: Sie müssen auf Ihrem Computer die Bluetooth-Wireless-Technologie installiert haben, um diesen Vorgang abzuschließen.

3 Vergewissern Sie sich vor der Koppelung der Slim Bluetooth-Tastatur mit einem HP-Computer, dass sich Bluetooth auf dem Computer im Ermittlungsmodus befindet:

Windows 7:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol (ᛒ) im Mitteilungsbereich außen rechts in der Taskleiste, und klicken Sie dann auf **Einstellungen öffnen**.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte „Optionen" auf das Feld unter **Ermittlung**. Wählen Sie die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer ermitteln**.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Windows 8:
1. Wählen Sie das BT-Symbol im Windows 8 Desktop-Bildschirm (ᛒ) im Benachrichtigungsbereich ganz rechts in der Taskleiste und klicken Sie dann auf **Einstellungen öffnen**.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte „Optionen" auf das Feld unter **Ermittlung**. Wählen Sie die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer ermitteln**.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

4 So koppeln Sie die HP Slim Bluetooth-Tastatur mit einem HP Computer:
1. Halten Sie die Kopplungstaste drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wenn Sie Windows 7 verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Bluetooth (ᛒ) im Infobereich außen rechts in der Taskleiste, und klicken Sie dann auf **Gerät hinzufügen**.

   Wenn Sie Windows 8 verwenden, streifen Sie im Windows Startbildschirm vom rechten Rand des Touchscreens nach links (wenn Sie eine Maus verwenden, zeigen Sie in die obere rechte Ecke des Bildschirms), um die Charms anzuzeigen, und wählen Sie **Einstellungen** > **PC-Einstellungen ändern** > **Geräte** > **Gerät hinzufügen**.
3. Wählen Sie **HP Slim Bluetooth-Tastatur** aus der Liste der angezeigten Geräte im Fenster „Gerät hinzufügen" aus.
4. Geben Sie über die Bluetooth-Tastatur den variablen PIN-Code ein, der im nächsten Fenster angezeigt wird, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Sicherheits- und Zulassungshinweise finden Sie im Dokument *Produkthinweise*, das im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

Español

Contenido
- ❶ Teclado Bluetooth delgado HP
- ❷ 2 baterías AAA
- ❸ Póster de configuración rápida

Componentes
- ❹ Botón de emparejamiento
- ❺ Botón de alimentación
- ❻ Compartimento de la batería

1 Inserte dos pilas alcalinas AAA en el compartimiento de la batería en el panel trasero.

2 Encienda el equipo HP y luego encienda el teclado Bluetooth delgado HP deslizando el interruptor de alimentación a la posición de encendido.

NOTA: Debe tener la tecnología inalámbrica Bluetooth instalada en su equipo para completar este procedimiento.

3 Antes de emparejar el teclado Bluetooth delgado HP con un equipo HP, asegúrese de que el equipo tenga activado el sistema Bluetooth en el modo Detección:

Windows 7:
1. Haga clic con el botón secundario en el icono BT (ᛒ) que aparece en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas, y haga clic en **Abrir configuración**.
2. En la pestaña Opciones, haga clic en la casilla que está debajo de **Detección** para **Permitir que los dispositivos Bluetooth detecten este equipo**.
3. Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

Windows 8:
1. En la pantalla del escritorio de Windows 8, seleccione el icono BT (ᛒ) en el área de notificación, en el lado derecho de la barra de tareas, y luego haga clic en **Abrir configuración**.
2. En la pestaña Opciones, haga clic en la casilla que está debajo de **Detección** para **Permitir que los dispositivos Bluetooth detecten este equipo**.
3. Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

4 Para emparejar el teclado Bluetooth delgado HP con un equipo HP:
1. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento (1) durante tres segundos.
2. Si está utilizando Windows 7, haga clic con el botón secundario en el icono **Bluetooth** (ᛒ) en el área de notificación, en el lado derecho de la barra de tareas, y luego haga clic en **Agregar un dispositivo**.

   Si está utilizando Windows 8, en la pantalla de inicio de Windows, pase el dedo desde el borde derecho de la pantalla táctil (si está utilizando un ratón, apunte a la esquina superior derecha de la pantalla) para mostrar los accesos y seleccione **Configuración** > **Cambiar configuración de PC** > **Dispositivos** > **Agregar un dispositivo**.
3. Seleccione **Teclado Bluetooth delgado HP** en la lista de dispositivos que aparece en la ventana Agregar un dispositivo.
4. Use el teclado Bluetooth para escribir el código PIN variable que se muestra en la siguiente ventana y pulse **Intro**.

Si desea información sobre avisos normativos y de seguridad, consulte los *Anuncios sobre productos* que se incluyen con su equipo.

Ελληνικά

Περιεχόμενα
- ❶ Λεπτό πληκτρολόγιο Bluetooth HP
- ❷ 2 Μπαταρίες AAA
- ❸ Αφίσα Γρήγορη εγκατάσταση

Στοιχεία
- ❹ Κουμπί σύζευξης
- ❺ Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ❻ Θέση μπαταρίας

1 Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA στη θέση μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος.

2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή HP και έπειτα ενεργοποιήστε το Λεπτό πληκτρολόγιο Bluetooth HP μετακινώντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να υπάρχει εσύρματη τεχνολογία Bluetooth εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

3 Προτού κάνετε σύζευξη του λεπτού πληκτρολογίου Bluetooth HP με έναν υπολογιστή HP, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει το Bluetooth στη λειτουργία εντοπισμού:

Windows 7:
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο BT (ᛒ) στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα ρυθμίσεων**.
2. Στην καρτέλα Επιλογές, κάντε κλικ στο πλαίσιο κάτω από τον **Εντοπισμό** για **Να επιτρέπεται σε συσκευές Bluetooth να εντοπίσουν αυτόν τον υπολογιστή**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Windows 8:
1. Από την οθόνη της επιφάνειας εργασίας των Windows 8, επιλέξτε το εικονίδιο BT (ᛒ) στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα ρυθμίσεων**.
2. Στην καρτέλα Επιλογές, κάντε κλικ στο πλαίσιο κάτω από τον **Εντοπισμό** για **Να επιτρέπεται σε συσκευές Bluetooth να εντοπίσουν αυτόν τον υπολογιστή**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

4 Για σύζευξη του λεπτού πληκτρολογίου Bluetooth HP με έναν υπολογιστή HP:
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
2. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Bluetooth** (ᛒ) στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.

   Αν χρησιμοποιείτε Windows 8, από την οθόνη Έναρξης των Windows, περάστε το δάχτυλό σας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης αφής (αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης) για να εμφανιστούν τα σύμβολα και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή** > **Συσκευές** > **Προσθήκη συσκευής.**
3. Επιλέξτε **Λεπτό πληκτρολόγιο Bluetooth HP** από τη λίστα συσκευών που εμφανίζεται στο παράθυρο Προσθήκη συσκευής.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Bluetooth για να πληκτρολογήσετε τον μεταβλητό κωδικό PIN που εμφανίζεται στο επόμενο παράθυρο και πατήστε **Enter**.

Για τις σημειώσεις κανονισμών και ασφάλειας, ανατρέξτε στις *Σημειώσεις προϊόντος* που περιλαμβάνονται με το προϊόν σας.

Français

Sommaire
- ❶ Clavier fin Bluetooth® HP
- ❷ 2 piles AAA
- ❸ Plaquette d'installation rapide

Composants
- ❹ Bouton de couplage
- ❺ Bouton marche/arrêt
- ❻ Compartiment des piles

1 Insérez 2 piles alcalines AAA dans le compartiment piles situé sur le panneau arrière.

2 Mettre l'ordinateur HP sous tension, puis le Clavier fin Bluetooth HP en faisant glisser l'interrupteur en position de marche.

REMARQUE : La technologie sans fil Bluetooth doit être installée sur votre ordinateur pour réaliser cette procédure.

3 Avant de coupler le clavier fin Bluetooth avec un ordinateur HP, assurez-vous que la fonction Bluetooth de l'ordinateur est en mode recherche :

Windows 7 :
1. Cliquez avec l'icône BT (ᛒ) dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir les paramètres**.
2. Dans l'onglet Options, cliquez dans la zone située en-dessous de **Recherche** pour **Autoriser les périphériques Bluetooth à trouver cet ordinateur**.
3. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.

Windows 8 :
1. Sur l'écran du bureau de Windows 8, sélectionner l'icône BT icon (ᛒ) dans la zone de notification située à l'extrême droite de la barre des tâches, puis cliquer sur **Ouvrir les paramètres**.
2. Dans l'onglet Options, cliquez dans la zone située en dessous de **Recherche** pour **Autoriser les périphériques Bluetooth à trouver cet ordinateur**.
3. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.

4 Pour coupler le clavier fin Bluetooth HP avec un ordinateur HP :
1. Appuyez sur le bouton de couplage et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
2. Si vous utilisez Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Bluetooth** (ᛒ) dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

   Si vous utilisez Windows 8, dans l'écran d'accueil Windows, faites glisser votre doigt à partir du bord droit de l'écran tactile (si vous utilisez une souris, pointez vers le coin en haut à droite de l'écran) pour afficher les icônes, puis sélectionnez **Paramètres** > **Modifiez paramètres de l'ordinateur** > **Périphériques** > **Ajouter un périphérique**.
3. Sélectionnez **Clavier fin Bluetooth HP** dans la liste des périphériques affichée dans la fenêtre d'Ajout d'un périphérique.
4. Utilisez le clavier Bluetooth pour entrer le code PIN variable affiché dans la fenêtre suivante, puis appuyez sur **Entrer**.

Pour obtenir des informations sur les réglementations et la sécurité, reportez-vous aux *Informations sur le produit* fournies avec votre produit.

Hrvatski

Sadržaj
- ❶ HP-ova uska Bluetooth tipkovnica
- ❷ 2 AAA baterije
- ❸ Poster "Brza instalacija"

Komponente
- ❹ Gumb uparivanja
- ❺ Gumb napajanja
- ❻ Odjeljak za bateriju

1 Umetnite 2 alkalne baterije AAA u odjeljak za baterije dostupan na stražnjoj ploči.

2 Uključite HP-ovo računalo i zatim uključite HP-ovu usku Bluetooth tipkovnicu pomicanjem gumba napajanja u položaj za uključivanje.

NAPOMENA: Da biste dovršili ovaj postupak, na računalu mora biti instalirana bežična tehnologija Bluetooth.

3 Prije uparivanja uske Bluetooth tipkovnice s HP-ovim računalom, pazite da je Bluetooth na računalu u modu Otkrivanje:

Windows 7:
1. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu BT (ᛒ) u području obavijesti na desnom kraju programske trake, a zatim kliknite na **Otvori postavke**.
2. Na kartici "Mogućnosti", kliknite na okvir pod **Otkrivanje** za postavku **Dopusti Bluetooth uređajima da pronađu ovo računalo**.
3. Kliknite na **Primijeni**, a zatim kliknite na **U redu**.

Windows 8:
1. Na zaslonu radne površine Windows 8 odaberite ikonu BT (ᛒ) u području obavijesti na desnom kraju programske trake i zatim kliknite na **Otvori postavke**.
2. Na kartici "Mogućnosti", kliknite na okvir pod **Otkrivanje** za postavku **Dopusti Bluetooth uređajima da pronađu ovo računalo**.
3. Kliknite na **Primijeni**, a zatim kliknite na **U redu**.

4 Uparivanje HP-ove uske Bluetooth tipkovnice s HP-ovim računalom:
1. Pritisnite i držite gumb za upariv anje na tri sekunde.
2. Ako koristite Windows 7, kliknite desnom tipkom na ikonu Bluetooth icon (ᛒ) u području obavijesti na desnom kraju programske trake, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj.**

   Ako koristite Windows 8, na početnom Windows zaslonu potegnite prstom od desnog ruba dodirnog zaslona (ako koristite miš, dovedite kursor u gornji desni kut zaslona) da se prikažu gumbići i odaberite **Postavke** > **Promijeni postavke računala** > **Uređaji** > **Dodaj uređaj.**
3. Odaberite **HP-ova uska Bluetooth tipkovnica** s popisa uređaja prikazanog u prozoru "Dodaj uređaj".
4. Upotrijebite Bluetooth tipkovnicu za unos promjenjivog PIN koda prikazanog u sljedećem prozoru i pritisnite **Enter.**

Za obavijesti o propisima i sigurnosti, pogledajte *Obavijesti o proizvodima* koje su isporučene uz vaš proizvod.

Italiano

Contenuto
- ❶ Tastiera sottile Bluetooth di HP
- ❷ 2 batterie AAA
- ❸ Poster Installazione rapida

Componenti
- ❹ Pulsante di abbinamento
- ❺ Pulsante di alimentazione On/Off
- ❻ Scomparto batteria

1 Inserire 2 batterie alcaline AAA nello scomparto della batteria a cui si accede dal pannello posteriore.

2 Accendere il computer HP, quindi accendere la tastiera sottile Bluetooth di HP facendo scorrere l'interruttore di alimentazione nella posizione di accensione.

NOTA: per completare questa procedura deve essere installata sul computer la tecnologia wireless Bluetooth.

3 Prima di abbinare la tastiera sottile Bluetooth a un computer HP, verificare che il Bluetooth del computer sia in modalità di individuazione:

Windows 7:
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona BT (ᛒ) nell'area di notifica all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Apri impostazioni**.
2. Nella scheda Opzioni, fare clic sulla casella sotto **Individuazione** per attivare **Consenti ai dispositivi Bluetooth di trovare questo computer**.
3. Fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.

Windows 8:
1. Dal desktop di Windows 8, selezionare l'icona Bluetooth (ᛒ) nell'area di notifica, all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Apri impostazioni**.
2. Nella scheda Opzioni, fare clic sulla casella sotto **Individuazione** per attivare **Consenti ai dispositivi Bluetooth di trovare questo computer**.
3. Fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.

4 Per abbinare la tastiera sottile Bluetooth di HP a un computer HP:
1. Tenere premuto il pulsante di abbinamento per almeno tre secondi.
2. Se si sta usando Windows 7, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Bluetooth** (ᛒ) nell'area di notifica all'estrema destra della barra della applicazioni, quindi fare clic su **Aggiungi un dispositivo.**

   Se si sta usando Windows 8, nella schermata Start di Windows sfiorare dal bordo destro dello schermo tattile (se si sta usando un mouse, puntare il mouse nell'angolo in alto a destra dello schermo) per visualizzare gli accessi e selezionare **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** > **Dispositivi** > **Aggiungi un dispositivo**.
3. Selezionare la **tastiera sottile Bluetooth HP di HP** dall'elenco dei dispositivi visualizzati nella finestra Aggiungi un dispositivo.
4. Immantojet Bluetooth tastatūru, lai ierakstītu mainīgo PIN kodu, kas tiek rādīts nākamajā logā, un pēc tam nospiediet **Enter** (ievadīt).

Normatīvus un drošības paziņojumus skatiet *Izstrādājuma paziņojumi*, kas iekļauti izstrādājuma komplektā.

Per le normative e gli avvisi sulla sicurezza, consultare la documentazione *Normative del prodotto* fornita con il prodotto.

Latviešu

Saturs
- ❶ HP Slim Bluetooth tastatūra
- ❷ 2 AAA baterijas
- ❸ Ātrās iestatīšanas plakāts

Komponenti
- ❹ Savienošanas pāri poga
- ❺ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- ❻ Bateriju nodalījums

1 Ievietojiet 2 AAA sārma baterijas bateriju nodalījumā, kam var piekļūt no aizmugures paneļa.

2 Ieslēdziet HP datoru un pēc tam ieslēdziet HP Slim Bluetooth tastatūru, pārbīdot jaudas slēdzi tā ieslēgtā pozīcijā.

PIEZĪME. Jums savā datorā jābūt uzstādītai Bluetooth bezvadu savienojuma tehnoloģijai, lai pabeigtu šo procedūru.

3 Pirms savienot pāri Slim Bluetooth tastatūru ar HP datoru, nodrošiniet, ka dators ir Bluetooth Discovery režīmā:

Windows 7:
1. Pazinojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā noklikšķiniet ar peles labo pogu uz ikonas BT (ᛒ) un pēc tam noklikšķiniet **Atvērt iestatījumus**.
2. Cilnē opcijas noklikšķiniet lodziņu zem **Discovery**, lai **ļautu Bluetooth ierīcēm atrast šo datoru**.
3. Noklikšķiniet **Lietot**, un pēc tam noklikšķiniet **Labi**.

Windows 8:
1. Windows 8 darbvirsmas ekrānā, uzdevumjoslas labajā malā, atlasiet ikonu BT (ᛒ) un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt iestatījumus **Atvērt iestatījumus**.
2. Cilnē Opcijas noklikšķiniet lodziņu zem **Discovery**, lai **ļautu Bluetooth ierīcēm atrast šo datoru**.
3. Noklikšķiniet **Lietot**, un pēc tam noklikšķiniet **Labi**.

4 Lai savienotu pāri HP Slim Bluetooth tastatūru ar HP datoru:
1. Nospiediet un turiet nospiestu savienošanas pāri pogu trīs sekundes.
2. Ja jūs lietojat Windows 7, veiciet labo klikšķi uz ikonas **Bluetooth** (ᛒ) kas atrodas paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā, un pēc tam noklikšķiniet **Pievienot ierīci**.

   Ja lietojat Windows 8, Windows sākuma ekrānā velciet no skārienekrāna labās puses (ja lietojat peli, novietojiet rādītāju ekrāna augšējā labajā stūrī), lai parādītu viedpogas, un atlasiet **Iestatījumi** > **Mainīt PC iestatījumus** > **Ierīces** > **Pievienot ierīci**.
3. Atlasiet **HP Slim Bluetooth tastatūra** no ierīču saraksta, kas tiek rādīts logā Pievienot ierīci.
4. Izmantojiet Bluetooth tastatūru, lai ierakstītu mainīgo PIN kodu, kas tiek rādīts nākamajā logā, un pēc tam nospiediet **Enter** (ievadīt).

Normatīvus un drošības paziņojumus skatiet *Izstrādājuma paziņojumi*, kas iekļauti izstrādājuma komplektā.

Teisinę ir saugos informaciją žr. *Įspėjimuose dėl produktų*, pateiktuose su jūsų produktu.

Magyar

A csomag tartalma
- ❶ HP vékony Bluetooth billentyűzet
- ❷ 2 db AAA elem
- ❸ Gyorsbeállítás poszter

Részegységek
- ❹ Párosítás gomb
- ❺ Ki/be tápkapcsoló gomb
- ❻ Elemtartó

1 Helyezzen be 2 darab AAA típusú alkáli elemet a hátsó panelen hozzáférhető akkumulátortartóba.

2 Kapcsolja be a HP számítógépet, majd kapcsolja be a HP Slim Bluetooth billentyűzetet a bekapcsolóját a be helyzetbe tolva.

MEGJEGYZÉS: Telepítve kell lennie a számítógépén a Bluetooth vezeték nélküli technológiának, hogy ezt az eljárást elvégezze.

3 Mielőtt a vékony Bluetooth billentyűzetet a HP számítógéphez csatlakoztatná, gondoskodjon róla, hogy a számítógép Bluetooth-felderítési üzemmódban legyen:

Windows 7:
1. A tálca jobb szélén található értesítési területen kattintson jobb gombbal a BT ikonra (ᛒ), majd kattintson a **Beállítások megnyitása** lehetőségre.
2. A Beállítások lapon jelölje be **A Bluetooth-eszközök láthatják a számítógépet** beállítás **Felderítés** alatti négyzetet.
3. Kattintson az **Alkalmaz** gombra, majd az **OK** gombra.

Windows 8:
1. A Windows 8 asztal képernyőjén válassza a BT ikont (ᛒ) az értesítési területen, a feladatsor jobb oldalán, majd kattintson a **Beállítások megnyitása** lehetőségre.
2. A Beállítások lapon jelölje be **A Bluetooth-eszközök láthatják a számítógépet** beállítás **Felderítés** alatti négyzetet.
3. Kattintson az **Alkalmaz** gombra, majd az **OK** gombra.

4 A HP vékony Bluetooth billentyűzet csatlakoztatása HP számítógéphez:
1. Három másodpercig tartsa lenyomva a párosítás gombot.
2. Ha Windows 7-et használ, a tálca jobb szélén található értesítési területen kattintson jobb gombbal a **Bluetooth** ikonra (

Contents

Components



1 Insert 2 AAA alkaline batteries in the battery compartment accessed from the rear panel.

2 Power on the HP computer, and then power on the HP Slim Bluetooth Keyboard by sliding the power switch to its power-on position.

3 Before pairing the Slim Bluetooth Keyboard with an HP computer, ensure that the computer has Bluetooth in Discovery mode.



4 Pair the HP Slim Bluetooth Keyboard with an HP computer.

Polski

Zawartość
❶ klawiatura płaska HP Bluetooth
❷ 2 baterie AAA
❸ arkusz Instalacja

Elementy
❶ przycisk powiązania (parowania) urządzeń
❷ przycisk wł./wył. zasilania
❸ komora baterii

1 Umieść 2 baterie alkaliczne AAA w komorze baterii dostępnej z panela tylnego.

2 Włącz komputer HP a następnie włącz klawiaturę płaską HP Bluetooth, przesuwając włącznik zasilania do pozycji włączonej.

UWAGA: W celu zakończenia procedury na komputerze musi zostać zainstalowana bezprzewodowa technologia Bluetooth.

3 Przed powiązaniem klawiatury płaskiej HP Bluetooth z komputerem HP należy sprawdzić, czy łączność Bluetooth komputera działa w trybie wykrywania urządzeń:

Windows 7:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę BT (ᛒ) w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań, następnie kliknij polecenie **Otwórz ustawienia**.
2. Na karcie Opcje, w obszarze **Odnajdywanie** zaznacz pole wyboru opcji **Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera**.
3. Kliknij polecenie **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

Windows 8:
1. Na pulpicie systemu Windows 8 wybierz ikonę (ᛒ) na obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań, następnie kliknij polecenie **Otwórz ustawienia**.
2. Na karcie Opcje, w obszarze **Odnajdywanie** zaznacz pole wyboru opcji **Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera**.
3. Kliknij polecenie **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

4 Aby sparować klawiaturę płaską HP Bluetooth z komputerem HP:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania urządzeń przez trzy sekundy.
2. W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Bluetooth** (ᛒ) w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań, następnie kliknij polecenie **Dodaj urządzenie**.

   W przypadku korzystania z systemu Windows 8, na ekranie startowym systemu Windows przesuń palcem w kierunku od prawej krawędzi ekranu dotykowego (jeżeli korzystasz z myszy, wskaż kursorem prawy górny róg ekranu) aby wyświetlić panele funkcji i wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zmień ustawienia komputera** > **Urządzenia** > **Dodaj urządzenie**.
3. Wybierz pozycję **Klawiatura płaska HP Bluetooth** z listy urządzeń wyświetlonych w oknie Dodaj urządzenie.
4. Za pomocą klawiatury Bluetooth wpisz kod PIN wyświetlony w następnym oknie i naciśnij klawisz **Enter**.

Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa: zobacz *Informacje na temat produktów* dołączone do danego produktu.

Português Europeu

Conteúdo
❶ Teclado Bluetooth HP Fino
❷ 2 Baterias AAA
❸ Pôster de Configuração Rápida

Componentes
❶ Botão de emparelhamento
❷ Botão Liga/Desliga
❸ Compartimento da bateria

1 Insira 4 pilhas alcalina AAA no compartimento da bateria acessível no painel traseiro.

2 Ligue o seu computador HP e, em seguida, ligue o Teclado Fino com Bluetooth HP deslizando o botão de alimentação para a posição ligada.

NOTA: O seu computador tem de possuir tecnologia sem fios Bluetooth para realizar este procedimento.

3 Antes de parear o Teclado Bluetooth Fino com um computador HP, certifique-se de que o computador esteja com a função Bluetooth em modo Descoberta:

Windows 7:
1. Clique com o botão direito no ícone BT (ᛒ) na área de notificação, à direita na barra de tarefas, e, em seguida, clique em **Abrir Configurações**.
2. Na guia Opções, clique na caixa sob **Descoberta** para **Permitir que dispositivos Bluetooth localizem esse computador**.
3. Clique em **Aplicar** e em **OK**.

Windows 8:
1. Na tela da área de trabalho do Windows 8, selecione o ícone BT (ᛒ) na área de notificação, à direita na barra de tarefas e, em seguida, clique em **Abrir Configurações**.
2. Na guia Opções, clique na caixa sob **Descoberta** para **Permitir que dispositivos Bluetooth localizem esse computador**.
3. Clique em **Aplicar** e em **OK**.

4 Para emparelhar o Teclado Fino com Bluetooth HP com um computador HP:
1. Prima continuamente o botão de emparelhamento durante 3 segundos.
2. Se estiver a utilizar o Windows 7, clique com o botão direito no ícone **Bluetooth** (ᛒ) na área de notificação, à direita da barra de tarefas, e depois clique em **Adicionar um dispositivo**.

   Se estiver a utilizar o Windows 8, no ecrã Iniciar do Windows, deslize o dedo da extremidade direita do ecrã tátil (se estiver a utilizar um rato, aponte para o canto superior direito do ecrã) para visualizar os atalhos e selecione **Definições** > **Alterar definições do computador** > **Dispositivos** > **Adicionar um dispositivo**.
3. Selecione **Teclado Bluetooth HP Fino** na lista de dispositivos exibida na janela Adicionar um dispositivo.
4. Utilize o Teclado com Bluetooth para escrever o código PIN variável apresentado na janela seguinte e depois prima **Enter**.

Para obter avisos de regulamentação e segurança, consulte os *Avisos do produto* incluídos com o produto.

Português do Brasil

Conteúdo
❶ Teclado Fino com Bluetooth HP
❷ 2 pilhas AAA
❸ Poster Configuração rápida

Componentes
❶ Botão de emparelhamento
❷ Botão de alimentação
❸ Compartimento da pilha

1 Insira 2 pilhas alcalinas AAA no compartimento das pilhas, acessível no painel posterior.

2 Ligue o computador HP e, em seguida, ligue o Teclado Bluetooth HP Fino deslizando o botão liga/desliga para a posição ligar.

OBSERVAÇÃO: É necessário possuir a tecnologia sem fio Bluetooth instalada em seu computador para concluir este procedimento.

3 Antes de emparelhar o Teclado Fino com Bluetooth a um computador HP, certifique-se de que o computador possui o Bluetooth no modo Descoberta:

Windows 7:
1. Clique com o botão direito no ícone BT (ᛒ) na área de notificação, à direita da barra de tarefas, e depois clique em **Abrir definições**.
2. No separador Opções, clique na caixa em **Descoberta** para **Permitir aos dispositivos Bluetooth descobrir este computador**.
3. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **OK**.

Windows 8:
1. No ecrã do ambiente de trabalho do Windows, selecione o ícone BT (ᛒ) na área de notificação, à direita da barra de ferramentas e, em seguida, clique em **Abrir definições**.
2. No separador Opções, clique na caixa em **Descoberta** para **Permitir aos dispositivos Bluetooth descobrir este computador**.
3. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **OK**.

4 Para emparelhar o Teclado Bluetooth HP Fino com um computador HP:
1. Pressione e segure o botão de emparelhamento por três segundos.
2. Se você estiver usando o Windows 7, clique com o botão direito do mouse no ícone **Bluetooth** (ᛒ) na área de notificação, à direita na barra de tarefas e, a seguir, clique em **Adicionar um dispositivo.**

   Se você estiver usando o Windows 8, na tela Iniciar do Windows, deslize o dedo a partir da borda direita da tela sensível ao toque (se estiver usando um mouse, aponte para o canto superior direito da tela) para exibir os botões e selecione **Configurações** > **Alterar as configurações do PC** > **Dispositivos** > **Adicionar um dispositivo.**
3. Selecione **Teclado Bluetooth HP Fino** na lista de dispositivos exibida na janela Adicionar um dispositivo.
4. Use o Teclado Bluetooth para digitar o código PIN variável exibido na janela seguinte e pressione **Enter**.

Para ver avisos regulamentares e de segurança, consulte os *Avisos sobre o produto* incluídos com o produto.

Română

Cuprins
❶ Tastatură Bluetooth HP Slim
❷ 2 baterii AAA
❸ Poster Configurare rapidă

Componente
❶ Buton Asociere
❷ Buton activare/dezactivare alimentare electrică
❸ Compartiment pentru baterii

1 Introduceţi 2 baterii AAA alcaline în compartimentul dedicat, ce poate fi accesat de pe partea din spate.

2 Porniţi computerul HP, apoi activaţi alimentarea electrică a tastaturii Bluetooth HP Slim prin glisarea butonului dedicat în poziţia pentru activare.

NOTĂ: Trebuie să aveţi tehnologia wireless Bluetooth instalată pe computer pentru a finaliza această procedură.

3 Înainte de a asocia tastatura Bluetooth HP Slim cu un computer HP, asiguraţi-vă că pe computer este activat modul Descoperire pentru Bluetooth:

Windows 7:
1. Faceţi clic dreapta pe pictograma BT (sigla BT) din zona de notificare, aflată în extrema dreaptă a barei de activităţi, apoi faceţi clic pe **Deschidere setări**.
2. În fila Opţiuni, bifaţi caseta de sub **Descoperire** pentru a **Permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest computer**.
3. Faceţi clic pe **Apply** (Se aplică), apoi faceţi clic pe **OK**.

Windows 8:
1. Din ecranul Windows 8 Desktop, selectaţi pictograma BT (ᛒ) din zona de notificare, aflată în extrema dreaptă a barei de activităţi, apoi faceţi clic pe **Deschidere setări**.
2. În fila Opţiuni, bifaţi caseta de sub **Descoperire** pentru a **Permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest computer**.
3. Faceţi clic pe **Apply** (Se aplică), apoi faceţi clic pe **OK**.

4 Pentru a asocia tastatura Bluetooth HP Slim cu un computer HP:
1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de asociere timp de trei secunde.
2. Dacă utilizaţi Windows 7, faceţi clic dreapta pe pictograma **Bluetooth** (ᛒ) din zona de notificare, din extrema dreaptă a barei de activităţi, apoi faceţi clic pe fila **Adăugare dispozitiv**.

   Dacă utilizaţi Windows 8, din ecranul de start Windows, treceţi cu degetul dinspre marginea dreaptă a ecranului senzitiv (dacă utilizaţi un mouse, duceţi cursorul în colţul din dreapta sus al ecranului) pentru a afişa butoanele şi selectaţi **Setări** > **Modificare setări PC** > **Dispozitive** > **Adăugare dispozitiv**.
3. Selectaţi **tastatura Bluetooth HP Slim** din lista de dispozitive afişată în fereastra Adăugare dispozitiv.
4. Utilizaţi tastatura Bluetooth pentru a tasta codul PIN variabil afişat în fereastra următoare, apoi apăsaţi **Enter**.

Pentru notificări de reglementare şi securitate consultaţi ghidul utilizatorului *Notificări despre produs* care se livrează cu produsul.

Русский

Комплектация
❶ Тонкая клавиатура HP Bluetooth
❷ 2 батарейки AAA
❸ Буклет “Быстрая настройка”

Компоненты
❶ Кнопка сопряжения
❷ Кнопка питания
❸ Отсек для батареи

1 Вставьте 2 щелочных батареи типа AAA в отсек батареи, расположенный на задней панели.

2 Включите компьютер HP, затем включите тонкую клавиатуру HP Bluetooth, передвинув переключатель питания в положение включения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для выполнения этой процедуры необходимо, чтобы на вашем компьютере была установлена беспроводная технология Bluetooth.

3 Прежде чем подключать тонкую клавиатуру Bluetooth к компьютеру HP, убедитесь, что для устройства Bluetooth компьютера установлен режим обнаружения:

Windows 7:
1. Щелкните правой кнопкой мыши значок BT (ᛒ) в области уведомлений справа на панели задач и выберите **Открыть параметры**.
2. На вкладке “Параметры” в разделе **Обнаружение** установите флажок **Разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер**.
3. Щелкните **Применить** и нажмите **OK**.

Windows 8:
1. На рабочем столе Windows 8 выберите значок Bluetooth (ᛒ) в области уведомлений справа на панели задач, а затем нажмите **Открыть параметры**.
2. На вкладке “Параметры” в разделе **Обнаружение** установите флажок **Разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер**.
3. Щелкните **Применить** и нажмите **OK**.

4 Сопряжение тонкой клавиатуры HP Bluetooth с компьютером HP:
1. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 3 секунд.
2. Если компьютер работает под управлением операционной системы Windows 7, щелкните правой кнопкой мыши значок **Bluetooth** (ᛒ) в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Добавить устройство**.

   Если компьютер работает под управлением операционной системы Windows 8, на начальном экране Windows проведите по правому краю сенсорного экрана (если вы используете мышь, переместите ее указатель в правый верхний угол экрана) для отображения чудо-кнопок, затем выберите **Параметры** > **Изменить параметры ПК** > **Устройства** > **Добавить устройство**.
3. Из списка устройств в окне добавления устройства выберите **Тонкая клавиатура HP Bluetooth**.
4. С помощью клавиатуры Bluetooth введите непостоянный PIN-код, показанный в следующем окне, и нажмите клавишу **Enter**.

См. уведомления о соответствии нормам и требованиям к безопасности в *Уведомлениях о продукте*, прилагаемых к продукту.

Slovenčina

Vsebina
❶ Tanka tipkovnica HP Bluetooth
❷ 2 bateriji AAA
❸ Plakat za hitro nastavitev

Komponente
❶ Gumb za vzpostavljanje povezave
❷ Stikalo za vklop/izklop
❸ Ležišče za baterijo

1 Vložite 2 alkalické batérie AAA do priestoru pre batériu, ktorý je dostupný zo zadného panela.

2 Zapnite počítač HP, a potom zapnite Tenkú klávesnicu Bluetooth HP posunutím vypínača do polohy zapnutia.

POZNÁMKA: Na dokončenie tohto postupu musí byť v počítači nainštalovaná bezdrôtová technológia Bluetooth.

3 Pred vzpostavljanjem povezave med tanko tipkovnico Bluetooth in računalnikom HP pazite, da bo Bluetooth na računalniku v načinu odkrivanja:

Windows 7:
1. V območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno tipko miške kliknite ikono BT (ᛒ) in nato **Odpri nastavitve**.
2. Na zavihku Možnosti kliknite polje pod možnostjo **Odkrivanje**, da bi omogočili možnost **Dovoli, da naprave Bluetooth najdejo računalnik**.
3. Kliknite **Uporabi** in nato še **V redu**.

Windows 8:
1. Na zaslonu namizja sistema Windows 8 izberite ikono BT (ᛒ) v območju za obvestila na skrajni desni opravilne vrstice in kliknite **Odpri nastavitve**.
2. Na zavihku Možnosti kliknite polje pod možnostjo **Odkrivanje**, da bi omogočili možnost **Dovoli, da naprave Bluetooth najdejo računalnik**.
3. Kliknite **Uporabi** in nato še **V redu**.

4 Postop spárovania tenkej klávesnice Bluetooth HP s počítačom HP:
1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo párovania na tri sekundy.
2. Ak používate systém Windows 7, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Bluetooth** (ᛒ) v oblasti oznámení celkom vpravo na paneli úloh, a potom kliknite na položku **Pridať zariadenie**.

   Ak používate systém Windows 8, z domovskej obrazovky systému Windows si zobrazíte klúčové tlačidlá potiahnutím prstom od pravého okraja dotykovej obrazovky (ak používate myš, presuňte ukazovateľ myši do pravého horného rohu obrazovky), a potom vyberte **Nastavenie** > **Zmeniť nastavenie PC** > **Zariadenia** > **Pridať zariadenie**.
3. Vyberte možnosť **Tenká klávesnica Bluetooth HP** zo zoznamu zariadení zobrazených v okne Pridanie zariadenia.
4. Pomocou klávesnice Bluetooth zadajte kód PIN zobrazený v ďalšom okne, a potom stlačte kláves Enter.

Regulačné a bezpečnostné upozornenia nájdete v dokumente *Upozornenia o produkte* priloženom k výrobku.

Slovenščina

Obsah
❶ Tenká klávesnica Bluetooth HP
❷ 2 AAA batérie
❸ Stručný inštalačný leták

Súčasti
❶ Tlačidlo párovania
❷ Tlačidlo zapnutia/vypnutia
❸ Priestor pre batériu

1 Vstavite 2 alkalne baterije AAA v ležišče za baterije, dostopno z zadnje strani.

2 Vključite računalnik HP, nato vključite tanko tipkovnico HP Bluetooth, tako da stikalo za vklop/izklop potisnete v položaj za vklop.

OPOMBA: Za dokončanje postopka morate imeti v svojem računalniku nameščeno brezžično tehnologijo Bluetooth.

3 Pred spárovaním tenkej klávesnice Bluetooth s počítačom HP skontrolujte, či má počítač funkciu Bluetooth v režime zisťovania:

Windows 7:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu BT (ᛒ) v oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh, a potom kliknite na položku **Otvoriť nastavenia**.
2. U kartici Opcije kliknite na polje ispod **Povolić zarađenim Bluetooth vyhľadať tento počítač** v časti **Zisťovanie**.
3. Kliknite na tlačidlo **Použiť** a potom na tlačidlo **OK**.

Windows 8:
1. Na pracovnej ploche systému Windows 8 vyberte ikonu BT (ᛒ) v oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh, a potom kliknite na položku **Otvoriť nastavenia**.
2. Na karte Možnosti kliknite na pole **Povolić zarađenim Bluetooth vyhľadať tento počítač** v časti **Zisťovanie**.
3. Kliknite na tlačidlo **Použiť** a potom na tlačidlo **OK**.

4 Seznanjanje tanke tipkovnice HP Bluetooth in računalnika HP:
1. Pritisnite in držite gumb za seznanjanje tri sekunde.
2. Če uporabljate Windows 7, z desnim klikom izberite ikono **Bluetooth** (ᛒ) v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice in kliknite **Dodaj napravo**.

   Če uporabljate Windows 8, na začetnem zaslonu sistema Windows podrsajte z desnega roba zaslona na dotik (če uporabljate miško, pokažite na zgornji desni kot zaslona), da se prikažejo čarobni gumbi, in izberite **Nastavitve** > **Spremeni nastavitve računalnika** > **Naprave** > **Dodaj napravo**.
3. V oknu Dodaj napravo na seznamu prikazanih naprav izberite **Tanka tipkovnica HP Bluetooth**.
4. S tipkovnico Bluetooth vnesite spremenljivo PIN-kodo, ki se prikaže v naslednjem oknu, in nato pritisnite **Enter**.

Za upravna in varnostna obvestila glejte *Obvestila o izdelku*, priložena vašemu izdelku.

Suomi

Sisältö
❶ Ohut HP Bluetooth -näppäimistö
❷ 2 AAA -paristoa
❸ Pika-asennusohje

Osat
❶ Pariinmuodostuspainike
❷ On/off -virtapainike
❸ Paristolokero

1 Aseta 2 AAA alkaliakkua akkukotelaon takapaneelin kautta.

2 Laita HP-tietokoneen virta päälle ja laita sen jälkeen Ohut HP Bluetooth -näppäimistö päälle liu'uttamalla virtakytkimen sen käynnistysasentoon.

HUOMAA: Sinulla täytyy olla langaton Bluetooth-teknologia asennettuna tietokoneellasi, jotta voit suorittaa tämän toimenpiteen.

3 Ennen kuin muodostat parin ohuen Bluetooth -näppäimistön ja HP-tietokoneen välille, varmista, että tietokoneen Bluetooth on havaitsemistilassa.

Windows 7:
1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkissa äärimmäisen oikealla olevan ilmoitusalueen BT-kuvaketta (ᛒ) ja napsauta sen jälkeen **Avaa asetukset**.
2. Napsauta Vaihtoehdot-välilehdessä kohdan **Havaitseminen** alla olevaa ruutua, jotta voit valita kohdan **Anna Bluetooth-laitteiden löytää tämä tietokone**.
3. Valitse **Käytä** ja sitten **OK**.

Windows 8:
1. Valitse Windows 8 Desktop -näytöstä BT-kuvake (ᛒ) ilmoitusalueella tehtäväpalkin äärimmäisen oikealla puolella ja napsauta sen jälkeen **Avaa asetukset**.
2. Napsauta Vaihtoehdot-välilehdessä kohdan **Havaitseminen** alla olevaa ruutua, jotta voit valita kohdan **Anna Bluetooth-laitteiden löytää tämä tietokone**.
3. Valitse **Käytä** ja sitten **OK**.

4 Parinmuodostus ohuen HP Bluetooth -näppäimistön ja HP-tietokoneen välillä:
1. Paina ja pidä parinmuodostuspainiketta kolmen sekunnin ajan.
2. Jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää, napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkissa äärimmäisen oikealla olevan ilmoitusalueen **Bluetooth** -kuvaketta (ᛒ) ja napsauta sen jälkeen **Lisää laite.**

   Jos käytät Windows 8 -käyttöjärjestelmää, pyyhkäise Windowsin aloitusnäytöstä (jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaan yläkulmaan) oikopolkujen näyttämiseksi, ja valitse **Asetukset** > **Muuta PC-asetuksia** > **Laitteet** > **Lisää laite**.
3. Valitse **Ohut HP Bluetooth -näppäimistö** Lisää laite -ikkunassa näytetystä laitteiden luettelosta.
4. Käytä Bluetooth-näppäimistöä seuraavassa ikkunassa näytettävän muuttuvan PIN-koodin kirjoittamiseen ja paina sen jälkeen **Enter.**

Katso viranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet tuotteen mukana toimitetusta *Tuoteohjeista*.

Srpski

Sadržaj
❶ HP Slim Bluetooth tastatura
❷ 2 AAA baterije
❸ Poster Brzo podešavanje

Komponente
❶ Dugme za uparivanje
❷ Dugme za uključivanje/isključivanje
❸ Odeljak za bateriju

1 Ubacite 2 AAA alkalne baterije u odeljak za baterije kome se pristupa sa zadnje ploče.

2 Uključite HP računar, a zatim uključite HP Slim Bluetooth tastaturu tako što ćete postaviti prekidač za napajanje u uključen položaj.

NAPOMENA: Morate imati instaliranu Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom računaru da biste mogli da uradite ovaj postupak.

3 Pre uparivanja Slim Bluetooth tastature sa HP računarom, postarajte se da računar ima Bluetooth u režimu Otkrivanje:

Windows 7:
1. Kliknite desnim tasterom na ikonicu BT (ᛒ) u oblasti za obaveštenja krajnje desno na traci zadataka, a zatim kliknite na **Otvori postavke**.
2. U kartici Opcije kliknite na polje ispod **Otkrivanje** kako biste omogućili opciju **Dozvoli Bluetooth uređajima da pronađu ovaj računar**.
3. Kliknite na **Primeni**, pa zatim na **U redu**.

Windows 8:
1. Na ekranu radne površine operativnog sistema Windows 8 izaberite ikonicu BT (ᛒ) u oblasti za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka, a zatim kliknite na **Otvori postavke**.
2. U kartici Opcije kliknite na polje ispod **Otkrivanje** kako biste omogućili opciju **Dozvoli Bluetooth uređajima da pronađu ovaj računar**.
3. Kliknite na **Primeni**, pa zatim na **U redu**.

4 Da biste uparili HP Slim Bluetooth tastaturu sa HP računarom:
1. Pritisnite i držite dugme za uparivanje tri sekunde.
2. Ako koristite operativni sistem Windows 7, kliknite desnim tasterom na **Bluetooth** ikonicu (ᛒ) u oblasti za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.

   Ako koristite operativni sistem Windows 8, na ekranu Windows Start, povucite od desne ivice dodirnog ekrana (ako koristite miša, postavite kursor na gornji desni ugao ekrana) da biste prikazali dugmad, pa izaberite **Postavke** > **Promena postavki računara** > **Uređaji** > **Dodavanje uređaja**.
3. Izaberite **HP Slim Bluetooth tastaturu** sa liste uređaja prikazane u prozoru Dodavanje uređaja.
4. Pomoću Bluetooth tastature upišite promenljivi PIN-kod prikazan u sledećem prozoru, pa pritisnite **Enter**.

Za obaveštenja o propisima i bezbednosti, pogledajte *Obaveštenja o proizvodu* priložena uz proizvod.

Svenska

Innehåll
❶ Tunt HP Bluetooth-tangentbord
❷ Två AAA-batterier
❸ Snabbinstallationsplansch

Komponenter
❶ Ihopparningsknapp
❷ På/av-knapp
❸ Batterifack

1 Sätt i 2 st alkaliska AAA-batterier i batterifacket på baksidan.

2 Sätt på HP-datorn och sätt sedan på det tunna HP Bluetooth-tangentbordet genom att skjuta strömbrytaren till läget på.

ANMÄRK: Du måste ha en Bluetooth trådlös teknologi installerad på din dator för att kunna genomföra den här proceduren.

3 Innan du parar ihop det tunna Bluetooth-tangentbordet med en HP-dator, kontrollera att datorn har Bluetooth i identifieringsläge:

Windows 7:
1. Högerklicka på BT-ikonen (ᛒ) i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet, och klicka sedan på **Öppna inställningar**.
2. Gå till fliken Alternativ och klicka i rutan under **Identifiering** för **Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn**.
3. Klicka på **Verkställ** och sedan på **OK**.

Windows 8:
1. Från Windows 8 skrivbordsskärm, välj ikonen BT (ᛒ) i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och klicka sedan på **Öppna inställningar**.
2. Gå till fliken Alternativ och klicka i rutan under **Identifiering** för **Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn**.
3. Klicka på **Verkställ** och sedan på **OK**.

4 Så här parar du ihop det tunna HP Bluetooth-tangentbordet med en HP-dator:
1. Tryck på och håll ned ihopparningsknappen i tre sekunder.
2. Om du använder Windows 7, högerklicka på **Bluetooth**-ikonen (ᛒ) i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet, och klicka sedan på **Lägg till en enhet**.

   Om du använder Windows 8, gå till Windows Startskärmen, svep från pekskärmens högerkant (om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn) för att visa snabbknapparna, och välj **Inställningar** > **Ändra datorinställningar** > **Enheter** > **Lägg till en enhet**.
3. Välj det **tunna HP Bluetooth-tangentbordet** i listan över enheter som visas i rutan Lägg till en enhet.
4. Använd Bluetooth-tangentbordet för att skriva in den variabla PIN-koden som visas i nästa fönster och tryck sedan på **Retur**.

Myndighets- och säkerhetsinformation finns i *Produktmeddelanden* som medföljer produkten.

ภาษาไทย

สารบัญ
❶ แป้นพิมพ์ Bluetooth HP ชนิดบาง
❷ แบตเตอรี่ ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
❸ โปสเตอร์ การติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ส่วนประกอบ
❶ ปุ่มจับคู่
❷ ปุ่ม เปิด/ปิด
❸ ช่องใส่แบตเตอรี่

1 ใส่แบตเตอรี่แอลคาไลน์ ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนในช่องใส่แบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่อง

2 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ HP และเปิดแป้นพิมพ์ Bluetooth HP ชนิดบางโดยเลื่อนสวิตช์ เปิด/ปิด ไปที่ตำแหน่งเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คุณจะต้องมีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้เสร็จขั้นตอนนี้

3 ก่อนการจับคู่แป้นพิมพ์ Bluetooth ชนิดบางกับเครื่องคอมพิวเตอร์ HP กรุณาตรวจสอบว่าโพรไฟล์บลูทูธเครื่องคอมพิวเตอร์ถึง Bluetooth ที่อยู่ในโหมดการค้นพบ:

Windows 7:
1. คลิกขวาที่ไอคอน BT (ᛒ) ในพื้นที่แจ้งเตือนที่ด้านขวาสุดของแถบงาน แล้วคลิก **การตั้งค่าการเปิดใช้งาน**
2. ในแถบตัวเลือก คลิกที่กล่องด้านใน้ **การค้นพบ**เพื่อที่จะอนุญาตให้คุณปรับ **Bluetooth ค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์นี้**
3. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

Windows 8:
1. จากหน้าจอเดสก์ท็อปของ Windows 8 เลือกไอคอน BT (ᛒ) ในพื้นที่แจ้งเตือนที่ด้านขวาสุดของแถบงาน แล้วคลิก การตั้งค่าการเปิดใช้งาน
2. ในแถบตัวเลือก คลิกที่กล่องด้านใน้ **การค้น** พบเพื่อที่จะอนุญาตให้คุณปรับ BT (ᛒ) **ค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์นี้**
3. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

4 ยับคู่แป้นพิมพ์ Bluetooth HP ชนิดบางกับเครื่องคอมพิวเตอร์ HP
1. กดปุ่มจับคู่ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที
2. ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 7 ให้ขวาคลิกไอคอน **Bluetooth** (ᛒ) ในพื้นที่แจ้งเตือนที่ด้านขวาสุดของแถบงาน แล้วคลิก**เพิ่มอุปกรณ์**

   ถ้าคุณกำลังใช้ **Windows 8** จากหน้าจอเริ่มต้นของ **Windows** ลากจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้บริเวณขวาด้านบนของหน้าจอ) ที่แสดงทางลัด และเลือก **การตั้งค่า** > **เปลี่ยนการตั้งค่า PC** > **อุปกรณ์** > **เพิ่มอุปกรณ์**
3. ใช้แป้นพิมพ์ **Bluetooth** พิมพ์รหัส **PIN** ที่แสดงปรากฏในหน้าต่างถัดไปแล้วกด **Enter**
4. ใช้แป้นพิมพ์ Bluetooth พิมพ์รหัส PIN ที่แสดงในหน้าต่างถัดไปแล้วกด **Enter**

สำหรับประกาศข้อกำหนดและความปลอดภัย โปรดอ่านเอกสารประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ร่วมมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

Türkçe

İçerik
❶ HP İnce Bluetooth Klavye
❷ 2 adet AAA Pil
❸ Hızlı Kurulum posteri

Bileşenler
❶ Eşleştirme düğmesi
❷ Açma/kapama güç düğmesi
❸ Pil bölmesi

1 Arka panelden erişilen pil bölümüne 2 AAA alkalin pil takın.

2 HP bilgisayarı açtıktan sonra güç düğmesini açık konuma kaydırarak HP İnce Bluetooth Klavyeyi açın.

NOT: Bu yordamı tamamlayabilmeniz için bilgisayarınızda Bluetooth kablosuz teknolojisinin yüklü olması gerekir.

3 İnce Bluetooth Klavyeyi bir HP bilgisayarla eşleştirmeden önce, bilgisayarın Bluetooth Keşif modunda olduğundan emin olun:

Windows 7:
1. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında yer alan BT simgesini (ᛒ) sağ tıklatın ve sonra da **Ayarları Aç**'ı tıklatın.
2. Seçenekler sekmesinde, **Bluetooth aygıtlarının bu bilgisayarı bulmasına izin vermek** için **Keşif** altındaki kutucuğu tıklatın.
3. **Uygula**'yı ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.

Windows 8:
1. Windows 8 Masaüstü ekranından, görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında BT simgesini (ᛒ) seçin ve **Ayarları Aç**'a tıklatın.
2. Seçenekler sekmesinde, **Bluetooth aygıtlarının bu bilgisayarı bulmasına izin vermek** için **Keşif** altındaki kutucuğu tıklatın.
3. **Uygula**'yı ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.

4 HP İnce Bluetooth Klavye ile bir HP bilgisayarı eşleştirmek için:
1. Eşleştirme düğmesini üç saniye basılı tutun.
2. Windows 7 kullanıyorsanız, görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında **Bluetooth** simgesine (ᛒ) sağ tıklayın ve sonra Add a device (Aygıt ekle) seçeneğine tıklayın.

   Windows 8 kullanıyorsanız, Windows Başlat ekranından, tıtsmılar görüntülemek için dokunmatik ekranın sağ ucu kenarına getirin) ve **Settings** (Ayarlar) > **Change PC settings** (PC Ayarlarını Değiştir)> **Devices** (Aygıtlar) > **Add a device'ı** (Aygıt ekle) seçin.
3. Add a device (Aygıt ekle) penceresinde gösterilen aygıtlar listesinden **HP Slim Bluetooth Keyboard** (HP İnce Bluetooth Klavye) seçeneğini seçin.
4. Bluetooth Klavyesini kullanarak sonraki pencerede gösterilen değişken PIN kodunu yazın ve daha sonra **Enter**'a basın.

Yasal düzenleme ve güvenlik bildirimleri için, ürününüzle birlikte verilen *Ürün Bildirimleri* kısmına bakın.

Українська

Зміст
❶ Клавіатура HP Slim Bluetooth
❷ 2 батарейки типу AAA
❸ Брошура “Швидке встановлення”

Компоненти
❶ Кнопка спарювання
❷ Кнопка ввімкнення/вимкнення живлення
❸ Відділення для батарей

1 Вставте 2 лужні батарейки типу AAA у відділення для батарей, розташоване на задній панелі.

2 Увімкніть комп'ютер HP, а потім – клавіатуру HP Slim Bluetooth, пересунувши перемикач живлення в положення “увімкнуто”.

ПРИМІТКА. Щоб МАТИ ЗМОГУ ВИКОНАТИ ЦЮ ПРОЦЕДУРУ, на КОМП'ЮТЕРІ МАЄ БУТИ ВСТАНОВЛЕНО БЕЗПРОВОДЙОВИЙ ПРИСТРІЙ BLUETOOTH.

3 Перш ніж створювати пару клавіатури Slim Bluetooth із комп'ютером переконайтеся, що пристрій Bluetooth комп'ютера перебуває в режимі виявлення:

OC Windows 7:
1. Правою кнопкою миші клацніть піктограму BT (ᛒ) в області сповіщень праворуч на панелі завдань, після чого виберіть **Открыть параметры (Відкрити параметри).**
2. На вкладці “Параметры” (Параметри) клацніть поле в розділі **Обнаружение (Виявлення), щоб Разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер** (Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер).
3. Натисніть кнопку **Применить** (Застосувати), а потім натисніть **OK.**

4 Щоб створити пару клавіатури HP Slim Bluetooth із комп'ютером, виконайте такі дії:
1. Натисніть й утримуйте кнопку спарювання протягом 3 секунд.
2. Якщо на комп'ютері встановлено OC Windows 7, клацніть піктограму **Blu