



Lietotāja rokasgrāmata

© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.

AMD ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīme. HDMI, HDMI logotips un augstas izšķirtspējas multivides saskarne ir uzņēmuma HDMI Licensing preču zīmes vai reģistrētas LLC preču zīmes. Windows ir reģistrēta preču zīme vai Microsoft Corporation preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbild par šajā tekstā pieļautām tehniskām un redakcionālām klūdām vai izlaidumiem.

Paziņojums par izstrādājumu

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti līdzekļi, kas ir pieejami lielākajā daļā modeļu. Daži līdzekļi jūsu produktā, iespējams, nav pieejami. Lai piekļūtu jaunākajai lietotāja rokasgrāmatai, apmeklējiet vietni <http://www.hp.com/support> un izpildiet norādījumus, lai atrastu savu produktu. Tad atlasiet **Lietotāja rokasgrāmatas**.

Pirmais izdevums: 2018. gada oktobrī

Dokumenta daļas numurs: L42959-E11

Par šo rokasgrāmatu

Šajā rokasgrāmatā ir sniepta informācija par monitora funkcijām, monitora iestatīšanu, kā arī tehniskās specifikācijas.

-
- ⚠ BRĪDINĀJUMS!** Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja to nenovērš, **varētu** izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu.
 - ⚠ UZMANĪBU!** Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja to nenovērš, **varētu** izraisīt nelielu vai mērenu bojājumu.
 - ⚠ SVARĪGI!** Norāda uz informāciju, kas tiek uzskatīta par svarīgu, bet nav saistīta ar bīstamību (piemēram, ziņojumi, kas attiecas uz ierīces bojājumu). Svarīgs brīdinājums brīdina lietotāju, ka, neizpildot procedūru, tieši kā aprakstīts, var izraisīt datu zudumu vai sabojāt aparātūru vai programmatūru. Satur arī svarīgu informāciju, lai izskaidrotu koncepciju, vai, lai izpildītu uzdevumu.
 - 📝 PIEZĪME.** Satur papildu informāciju, kas uzsver vai papilda svarīgus galvenā teksta jautājumus.
 - 💡 PADOMS.** Sniedz noderīgus padomus uzdevuma izpildei.
-



Šajā izstrādājumā ir integrēta HDMI tehnoloģija.

Saturs

1 Sagatavošanās darbam	1
Svarīga informācija par drošību	1
Produkta iezīmes un sastāvdaļas	2
Iezīmes	2
Aizmugurējie komponenti	3
60,47 cm/23,8 collu modelis	3
68,6 cm/27 collu modelis	4
Priekšpusē esošie komponenti	5
Monitora uzstādīšana	6
Monitora statīva uzstādīšana	6
Kabeļu pievienošana	7
Monitora pielāgošana	9
Monitora ieslēgšana	9
HP ūdenszīmu un attēlu saglabāšanas politika	10
Drošības kabeļa uzstādīšana	10
2 Monitora lietošana	11
Programmatūra un utilītas	11
Informācijas fails	11
Attēlu krāsu saskaņas fails	11
Ekrāizvēlnes (OSD) izmantošana	12
Automātiskā miega režīma izmantošana	12
Zilās gaismas režīma pielāgošana	13
3 Atbalsts un problēmu novēršana	14
Biežāk sastopamo problēmu novēršana	14
Pogu bloķēšana	14
Automātiskās regulēšanas funkcijas Izmantošana (analogā ieeja)	15
Attēlu atveidojuma optimizēšana (analogā ieeja)	16
Sazināšanās ar atbalsta dienestu	17
Kā vērsties pēc tehniskā atbalsta	17
Sērijas numura un izstrādājuma numura atrašana	17
4 Monitora apkope	18
Norādījumi par apkopi	18
Monitora tīrišana	18

Monitora transportēšana	19
A pielikums. Tehniskā specifikācija	20
60,47 cm/23,8 collu modelis	20
68,6 cm/27 collu modelis	21
Strāvas adapteris	21
Iepriekš iestatītās displeja izšķirtspējas	22
Ieiešana lietotāja režīmos	22
Enerģijas taupīšanas funkcija	22
B pielikums. Pieejamība	23
Pieejamība	23
Nepieciešamo tehnoloģijas rīku atrašana	23
Mūsu saistības	23
Starptautiskā pieejamības profesionāļu asociācija (IAAP)	24
Vislabāko palīgtehnoloģiju atrašana	24
Jūsu vajadzību novērtēšana	24
HP produktu pieejamība	24
Standarti un tiesību akti	25
Standarti	25
Pilnvara 376 – EN 301 549	25
Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnes (WCAG)	25
Likumi un noteikumi	26
Latvija	26
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA) [Likums par 21. gadsimta komunikāciju un video pieejamību]	26
Kanāda	27
Eiropa	27
Apvienotā Karaliste	27
Austrālija	27
Visā pasaulē	28
Noderīgi avoti un saites saistībā ar pieejamību	28
Organizācijas	28
Izglītības iestādes	28
Citi ar invaliditāti saistīti avoti	28
HP saites	29
Sazināšanās ar atbalsta dienestu	29
Alfabētiskais rādītājs	30

1 Sagatavošanās darbam

Svarīga informācija par drošību

Maiņstrāvas adapteris un vads ir iekļauts monitora komplektācijā. Ja tiek izmantots cits vads, izmantojiet tikai šim monitoram piemērotu barošanas avotu un savienojumu. Papildinformāciju par pareizo maiņstrāvas vadu, kas ir iestatīts izmantošanai ar monитору, skatiet dokumentācijas komplektā iekļautajā dokumentā *Paziņojumi par produktu*.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena vai aparatūras bojājumu risku, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus:

- Pievienojiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas kontaktligzdai, kurai vienmēr var viegli pieklūt.
- Atvienojiet strāvas padevi no datora, atvienojot maiņstrāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.
- Ja maiņstrāvas vadam ir 3 kontaktu pievienošanas kontaktdakša, pievienojiet vadu iezemētai 3 kontaktu kontaktligzdai. Nepadariet maiņstrāvas vada iezemēšanas kontaktu neaktīvu, piemēram, savienojot ar 2 kontaktu adapteri. Iezemēšanas kontakti ir svarīgs drošības līdzeklis.

Savas drošības labad neko nenovietojiet uz barošanas vadiem vai kabeļiem. Novietojiet tos tā, lai nebūtu iespējas uz tiem nejauši uzķapt vai aiz tiem aizķerties un paklupt. Nevelciet aiz vada vai kabeļa. Atvienojot no maiņstrāvas kontaktligzdas, satveriet vada kontaktdakšu.

Lai samazinātu nopietnas traumas risku, izlasiet *Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmatu*. Tajā ir aprakstīta pareiza darbstacijas uzstādīšana un pareiza datora lietotāja poza, kā arī veselības jautājumi un darba paņēmieni. *Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmatā* sniegtā arī svarīga informācija par elektrisko un mehānisko drošību. *Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmata* ir atrodama vietnē <http://www.hp.com/ergo>.

⚠ SVARĪGI! Monitors, kā arī datora aizsardzībai visus datora un tā perifērijas ierīču (piemēram, monitora, printeru, skenera) maiņstrāvas vadus pievienojiet, kādai pārsrieguma aizsargierīcei, piemēram, sadalītājam vai nepārtrauktas strāvas padeves (UPS) avotam. Ne visi sadalītāji nodrošina aizsardzību pret pārsriegumu; uz sadalītāja jābūt īpašai norādei par šādu iespēju. Izmantojiet tādu sadalītāju, kura ražotājs piedāvā bojājumu novēršanas politiku, lai jūs varētu nomainīt aprīkojumu, ja tā aizsardzība pret pārsriegumu nedarbojas.

Izmantojiet attiecīga un pareiza lieluma mēbeles, kas izstrādātas, lai pareizi atbalstītu jūsu HP šķidro kristālu displeja monитору.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Datori, kas ir neatbilstoši novietoti uz naktsskapīšiem, grāmatplauktiem, skapjiem, soliem, skaļruniņiem, kastēm vai ratiņiem, var apgāzties un radīt traumas.

Ir jāpievērš uzmanība, lai visi datoram pievienotie vadi un kabeļi būtu novietoti tā, lai aiz tiem nevarētu nevilšus aizķerties vai paklupt, vai arī tos paraut.

Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdai pievienoto produktu kopējā patēriņtā strāva nepārsniedz kontaktligzdas strāvas parametrus un ka vadam pievienoto produktu kopējā patēriņtā strāva nepārsniedz vada parametrus. Atļautos strāvas stipruma parametrus (AMPS vai A) katrai ierīcei meklējiet barošanas uzlīmē.

Monitoru uzstādiet tādas maiņstrāvas kontaktligzdas tuvumā, kurai var viegli pieklūt. Atvienojiet monитору, stingri satverot spraudni un izvelkot to no maiņstrāvas kontaktligzdas. Nekad neatvienojiet monитору, velkot vadu.

Nenometiet monиторu zemē un nenovietojiet to uz nestabilas virsmas.

 **PIEZĪME.** Šis produkts ir piemērots izklaides mērķiem. Apsveriet domu novietot monitoru kontrolēti apgaismojamā vidē, lai izvairītos no apkārtējā apgaismojuma un spilgtu virsmu ietekmes, kas var radīt traucējošus atspīdumus ekrānā.

Produkta iezīmes un sastāvdaļas

Iezīmes

Šis produkts ir AMD® FreeSync tehnoloģijai kvalificēts monitors, kas sniedz iespēju baudīt PC spēles ar vienmērīgu, responsīvu, bezpārtraukumu veikspēju, ikreiz, kad mainās ekrānā esošais attēls. Ārējā avotā, kas pievienots jūsu monitoram, ir jābūt instalēts FreeSync draiveris.

AMD FreeSync tehnoloģija ir izstrādāta tā, lai samazinātu spēlu un videoklipu aizkeršanos un pārtraukšanos, bloķējot monitora atsvaidzes intensitāti atbilstoši grafiskās kartes kadru ātrumam. Lai noskaidrotu īpašas iespējas, sazinieties ar sava komponenta vai sistēmas ražotāju.

 **SVARĪGI!** Nepieciešams ar AMD Radeon Graphics un/vai AMD A sērijas APU saderīgs monitors, kuram ir DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync tehnoloģija. Lai atbalstītu tehnoloģiju FreeSync over HDMI, nepieciešams AMD 15.11 Crimson draiveris (vai jaunāks).

 **PIEZĪME.** Adaptīvā atsvaidzes frekvence atšķiras atkarībā no monitora. Papildu informācija ir pieejama vietnē www.amd.com/freesync.

Lai monitorā iespējotu FreeSync tehnoloģiju, nospiediet uz monitora esošo pogu **Izvēlne**, lai atvērtu ekrānizvēlni. Atlatiet **Color Control** (Kāsu vadība), atlatiet **Viewing Modes** (Skatīšanas režīmi) un tad atlatiet elementu **Gaming-FreeSync**.

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas šādu monitoru funkcijas:

- 60,47 cm (23,8 collas) pa diagonāli ekrāna skatāmo apgabalu ar 1920 × 1080 lielu izšķirtspēju, kā arī zemākas izšķirtspējas pilnekrāna atbalstu
- 68,6 cm (27 collas) pa diagonāli ekrāna skatāmo apgabalu ar 1920 × 1080 lielu izšķirtspēju, kā arī zemākas izšķirtspējas pilnekrāna atbalstu

Šīs jaunās iezīmes ietver:

- IPS paneli ar LED pretgaismu
- Pretapžilbināšanas panelis
- Plašu skatīšanās leņķi, kas ļauj skatīties gan sēžot, gan stāvot, gan pārvietojoties no vienas puses uz otru
- Sagāzuma pielāgošanas iespējas
- HDMI (augstas izšķirtspējas multivides interfeisa) un VGA video ieejas
- AMD FreeSync-qualified
- Plug and Play iespēja, ja to atbalsta operētājsistēma
- Drošības kabeļa slota nodrošinājums monitora aizmugurē papildu drošības kabelim
- Ekrānizvēlnes (On-screen display — OSD) regulēšana vairākas valodās vienkāršai uzstādīšanai un ekrāna optimizācijai
- HDCP (platjoslas digitālā saturu aizsardzība) izmantota visās digitālajās ieejās
- Enerģijas taupītāja funkcija, lai atbilstu enerģijas patēriņa samazināšanas prasībām




PIEZĪME. Drošības un normatīvo informāciju skatiet jūsu dokumentācija komplektā iekļautajā dokumentā *Pazinojumi par produktu*. Lai piekļūtu jaunākajām lietotāja instrukcijām vai rokasgrāmatām, apmeklējet vietni <http://www.hp.com/support> un izpildiet norādījumus, lai atrastu savu produktu. Tad atlasiet **Lietotāja rokasgrāmatas**.

Aizmugurējie komponenti


Aizmugurējie komponenti atšķirties atkarībā no modeļa.

60,47 cm/23,8 collu modelis




Komponents	Funkcija
(1) HDMI ports	Ļauj pievienot HDMI kabeli avota ierīcei.
(2) VGA ports	Ļauj pievienot VGA kabeli avota ierīcei.
(3) Audio ievades ligzda	Audio kabeli (nav iekļauts) no avota ierīces, piemēram HP skaļruņa joslas, pievieno monitoram.
(4) Audio izvades ligzda	Izmanto papildu austiņu, ieliekamo austiņu, mikrofona austiņu vai televizora audiosistēmas pievienošanai.
(5) Drošības kabeļa ligzda	Ļauj pievienot monitoram drošības kabeli.
(6) Strāvas savienotājs	Ļauj pievienot datoram maiņstrāvas adapteri.

68,6 cm/27 collu modelis



Komponents	Funkcija
(1) HDMI 1 ports	ļauj pievienot HDMI kabeli avota ierīcei.
(2) HDMI 2 ports	ļauj pievienot HDMI kabeli avota ierīcei.
(3) VGA ports	ļauj pievienot VGA kabeli avota ierīcei.
(4) Audio ievades ligzda	Izmanto papildu austiņu, ieliekamo austiņu, mikrofona austiņu vai televizora audiosistēmas pievienošanai.
(5) Audio izvades ligzda	Izmanto, lai pievienotu papildu ar strāvas padevi aprīkotus stereo skaļruņus.
(6) Drošības kabeļa ligzda	ļauj pievienot monitoram drošības kabeli.
(7) Strāvas savienotājs	ļauj pievienot datoram maiņstrāvas adapteri.

Priekšpusē esošie komponenti



Komponents	Funkcija
(1) Poga Izvēlne/OK	Izvēlne: Ja ekrānizvēlne ir aizvērta, nospiediet, lai atvērtu galveno ekrānizvēlni. Labi: Ja ekrānizvēlne ir atvērta, atlasiet ekrānizvēlnes vienumu.
(2) Skaļums /Mīnuss Funkcijas poga 3 (piešķirama)	Skaļums: Ekrānā parādās skaļrunu skaļuma līmenis. Mīnuss: Ja ekrānizvēlne ir atvērta, pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, un samaziniet izvēlēto iestatījumu līmeni. Ja ekrānizvēlne ir neaktīva, nospiediet, lai samazinātu skaļuma līmeni.
(3) Ievade/Pluss Funkcijas poga 2 (piešķirama)	Ievade: Ja ekrānizvēlne ir aizvērta, nospiediet, lai pārslēgtos uz nākamo video ievades portu (VGA vai HDMI). Pluss: Ja ekrānizvēlne ir atvērta, uzspiediet, lai pārvietotos uz priekšu ekrānizvēlnē, un palieliniet izvēlēto iestatījumu līmeni.
(4) Skatīšanās režīmi/Iziet Funkcijas poga 1 (piešķirama)	Skatīšanās režīmi: Ja ekrānizvēlne ir aizvērta, atver izvēlni Skatīšanās režīmi, kur var izvēlēties citu ekrāna apskates iestatījumu. Iziet: Ja ekrānizvēlne ir atvērta, nospiediet, lai saglabātu izmaiņas un izietu no ekrānizvēlnes.
(5) Strāva	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu monitoru.




PIEZĪME. Ekrānizvēlnē esošās funkciju pogas var pārkonfigurēt, lai varētu ātri atlasīt visbiežāk veicamās darbības. Nospiediet ekrānizvēlnes atvēršanai paredzēto pogu **Izvēlne** un pēc tam atlasiet **Menu Control** (Izvēlnes vadība). Atlasiet **Assign Buttons** (Piešķirt pogas), un tad atlasiet vienu no pieejamajām opcijām pogai, ko vēlaties mainīt.

Monitora uzstādīšana

Monitora statīva uzstādīšana

SVARĪGI! Lai nesabojātu monitoru, nepieskarieties šķidro kristālu displeja paneļa virsmai. Spiediens uz paneli var izraisīt krāsu nevienmērību vai šķidro kristālu dezorientāciju. Ja tā notiek, ekrāns neatkopsies uz tā parasto stāvoklī.

1. Novietojiet monitoru uz virsmas, kas pārklāta ar tīru, sausu drānu, ar priekšpusi uz leju.
2. Piestiprīniet statīvu pie pamatnes statīva sviras (1) un pievelciet spārnskrūvi (2), lai pamatni nostiprinātu. Uzbīdiet uz statīva sviras esošo savienotāju uz monitora augšdaļas aizmugurē esošā savienotāja (3). Statīva svira pievienošanas brīdī ar klikšķinofiksējas vietā.




Kabeļu pievienošana


1. Novietojiet monitoru ērtā, labi vēdinātā vietā datora tuvumā.
2. Pievienojiet video kabeli.

 **PIEZĪME.** Monitors automātiski nosaka, kurās ieejās ir derīgi video signāli. Ieejas var izvēlēties, nospiežot pogu **Izvēlnē**, lai piekļūtu ekrānizvēlnei, un tad izvēloties **Input Control** (ievades vadība).


- VGA kabeļa vienu galu pievienojiet monitora aizmugurējā daļā esošajam VGA portam, bet otru galu — avota ierīces VGA portam.




- Vienu HDMI kabeļa galu pievienojiet HDMI portam, kas atrodas monitora aizmugurē, bet otru galu — avota ierīces HDMI portam.



- 3.** Lai pievienotu ārējos skaļruņus, vienu audio kabeļa (nav iekļauts) galu pievienojiet audio ievades ligzdai uz monitora, bet otru galu — audio izejas ligzdai uz avota ierīces.



- 4.** Pievienojiet vienu strāvas vada galu maiņstrāvas adapterim (1), bet otru galu — iezemētai maiņstrāvas kontaktligzdai (2) un tad pievienojiet maiņstrāvas adapteri monitora strāvas savienotājam (3).



⚠ BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas triecienu vai aparatūras bojājumu risku, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus:

Nesabojājiet maiņstrāvas vada zemējuma spraudni. Zemējuma spraudnis ir svarīgs drošības elements.


Iespārdujet maiņstrāvas vadu iezemētā maiņstrāvas kontaktligzdā, kas vienmēr ir viegli pieejama.

Iekārtas no barošanas avota jāatlīgo, izņemot maiņstrāvas vada spraudni no maiņstrāvas kontaktligzdas.

Savas drošības labad neko nenovietojiet uz barošanas vadiem vai kabeļiem. Novietojiet tos tā, lai nebūtu iespējams uz tiem nejauši uzkāpt vai aiz tiem aizķerties un paklupt. Nevelciet aiz vada vai kabeļa. Atvienojot maiņstrāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas, jāsatver vada kontaktdakša.

Monitora pielāgošana

Nolieciet vai atlieciet displeja daļu, lai to iestatītu ērtā acu līmenī.



Monitora ieslēgšana

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz datora, lai to ieslēgtu.
2. Nospiediet uz monitora pamatnes esošo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai to ieslēgtu.



SVARĪGI! Iedēzināta attēla defekts var veidoties monitoros, kas ekrānā rāda vienu un to pašu statisko attēlu 12 vai vairāk stundas pēc kārtas dīkstāves režīmā. Lai izvairītos no iedēzinātā attēla defekta monitora ekrānā, vienmēr vajadzētu aktivizēt ekrānsaudzētāja lietojumprogrammu, vai izslēgt monitoru, kad tas ilgstoši netiek izmantots. Attēla saglabāšana ir stāvoklis, kas var rasties uz visiem šķidro kristālu displeja ekrāniem. Attēla iedēzināšana monitorā nav iekļauta HP garantijā.

PIEZĪME. Ja barošanas pogas nospiešanai nav efekta, iespējams, ka ir iespējota barošanas pogas bloķēšanas funkcija. Lai atspējotu šo funkciju, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu 10 sekundes.

PIEZĪME. Strāvas indikatoru var atspējot ekrānizvēlnē. Nospiediet ekrānizvēlnes atvēršanai paredzēto pogu **Izvēlne**, un pēc tam atlasiet **Power Control** (Barošanas vadība). Atlasiet **Power LED** (Barošanas indikators) un tad atlasiet **Off** (Izslēgts).

Kad monitoru ieslēdz pirmo reizi, piecas sekundes tiek rādīts monitora statusa ziņojums. Ziņojums parāda, kurā ieejā pašlaik ir aktīvais signāls, automātiskā slēdža sākotnējo iestatījumu (ieslēgts vai izslēgts;

noklusējuma iestatījums ir „ieslēgts”), pašreizējo iepriekš iestatīto ekrāna izšķirtspēju un ieteicamo iepriekš iestatīto ekrāna izšķirtspēju.

Monitors automātiski skenē signālu aktīvās ieejas atrašanai un izmanto šo ieeju ekrānam.

HP ūdenszīmu un attēlu saglabāšanas politika

IPS monitoru modeļi ir veidoti ar IPS (pārslēgšana plaknē) displeja tehnoloģiju, kas nodrošina īpaši plašu skatīšanas leņķi un uzlabotu attēla kvalitāti. IPS monitori ir piemēroti daudzu attīstītu attēla kvalitātes lietojumprogrammu izmantošanai. Tomēr šī panelu tehnoloģija nav piemēota izmantošanai ar lietojumprogrammām, kas ilgstoti rāda statiskus, stacionārus vai fiksētus attēlus, neizmantojot ekrānsaudzētājus. Šādu veidu lietojumprogrammas var būt novērošanas kameras, video spēles, mārketinga logo un veidnes, kas ekrānā redzamas ilgstošā laika posmā. Statiski attēli var izraisīt paliekošus bojājumus, kas uz monitora ekrāna var izskatīties kā pleksi vai ūdenszīmes.

Attēla iededzināšana monitorā nav iekļauta HP garantijā. Lai izvairītos no saglabāšanas tip bojājumiem, izslēdziet monitoru, kad tas netiek lietots, vai izmantojiet barošanas pārvaldības iestatījumu, ja tādu jūsu sistēma atbalsta, lai izslēgtu monitoru, kad sistēma netiek lietota.

Drošības kabeļa uzstādīšana

Monitoru var nodrošināt, piestiprinot pie stacionāra objekta ar papildu drošības kabeli, ko piedāvā HP. Izmantojiet atslēgu, kas ir paredzēta slēdzenes pievienošanai un noņemšanai.



2 Monitora lietošana

Programmatūra un utilītas

Datorā no vietnes <http://www.hp.com/support> var lejupielādēt un instalēt šādus failus:

- INF (informācijas) fails
- ICM (attēlu krāsu saderības) faili, (viens katrai kalibrētai krāstelpai)

Informācijas fails

INF fails definē Windows® operētājsistēmas izmantotā monitora resursus, lai nodrošinātu monitora saderību ar datora grafikas adapteri.

Šis monitors ir ar Windows Plug and Play sistēmu saderīgs, un monitors darbosies pareizi bez INF faila uzstādišanas. Monitora Plug and Play saderībai nepieciešams, lai datora grafiskā karte būtu saderīga ar VESA DDC2 un lai monitors ir pievienots tieši grafiskajai kartei. Plug and Play nedarbojas, izmantojot atsevišķus BNC tipa savienotājus vai komplektācijas buferus/rūtiņas.

Attēlu krāsu saskaņas fails

ICM faili ir datu faili, kurus izmanto kopā ar grafikas programmām, lai nodrošinātu saskaņotu krāsu atbilstību no monitora ekrāna uz printeri, vai no skenera uz monitora ekrānu. Šo failu aktivizē grafikas programmas, kas atbalsta šo funkciju.



PIEZĪME. ICM krāsu profils ir uzrakstīts saskaņā ar Starptautiskā krāsu konsorcija (ICC) profilu formāta specifikāciju.

Ekrānzīmēšanas (OSD) izmantošana

Ekrānzīmēšanai (OSD) izmantojiet, lai noregulētu ekrānā redzamo attēlu atbilstoši savām vēlmēm. Jūs varat piekļūt un veikt ekrānzīmēšanas pielāgošanu, izmantojot pogas, kas atrodas monitora priekšējā paneļā apakšpusē.

Lai atvērtu ekrānzīmēšanai un veiktu pielāgošanu, veiciet šādas darbības:

1. Ja monitors vēl nav ieslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu monitoru.
2. Lai piekļūtu ekrānzīmēšanai, nospiediet ekrānzīmēšanas atvēršanas pogu **Izvēlne**.
3. Izmantojiet trīs funkciju pogas, lai pārvietotos, atlasītu un pielāgotu izvēlnes iespējas. Ekrānā redzamo pogu marķējums var atšķirties atkarībā no aktīvās izvēlnes vai apakšizvēlnes.

Šajā tabulā uzskaitīti ekrānzīmēšanai esošie elementi.

Galvenā izvēlne	Apraksts
Spilgtums	Regulē ekrāna spilgtuma līmeni.
Kontrasts	Regulē ekrāna kontrasta līmeni.
Krāsu vadība	Izvēlas un regulē ekrāna krāsu.
Ieejas vadība	Atlasa video ieejas signālu.
Attēla vadība	Regulē ekrāna attēlu.
Barošanas vadība	Regulē barošanas iestatījumus.
Izvēlnes vadība	Regulē ekrānzīmēšanas un funkciju pogu vadīklas.
Pārvaldība	Pieregulē DDC/CI iestatījumus un atiestata visus ekrānzīmēšanas iestatījumus uz rūpīcas noklusējuma iestatījumiem.
Valoda	Izvēlas valodu ekrānzīmēšanas parādišanai. Rūpīcas noklusējuma iestatījums ir angļu valoda.
Informācija	Izvēlas un parāda svarīgu informāciju par monitoru.
Iziet	Iziet no ekrānzīmēšanas ekrāna.



PIEZĪME. Lai skatītu ekrānzīmēšanas simulatoru, apmeklējiet pakalpojumu HP Customer Self Repair Services Media Library, kas atrodas vietnē <http://www.hp.com/go/sml>.

Automātiskā miega režīma izmantošana

Monitors atbalsta ekrānzīmēšanas opciju, ko dēvē par automātisko miega (Auto-Sleep) režīmu, kas ļauj jums iespējot vai atspējot samazinātas barošanas stāvokli monitoram. Ja automātiskais miega režīms ir iespējots (iespējots pēc noklusējuma), monitors pāriet zema enerģijas patēriņa režīmā, kad resursdators signalizē samazinātas barošanas stāvokli (vai nu horizontālās vai vertikālās sinhronizācijas signāla neesamība).

Ieejot šajā samazinātās jaudas stāvoklī (miega režīmā), monitora ekrāns tiek bloķēts, pretgaisma ir izslēgta un barošanas gaismas indikators kļūst dzeltens. Samazinātās barošanas stāvoklī monitors patērē 0,3 W enerģijas. Monitors tiks aktivizēts no miega režīma, ja resursdatora ierīce monitoram nosūtīs aktīvo signālu (piemēram, aktivizējot, peli vai tastatūru).

Automātisko miega režīmu var atspējot ekrānzīmēšanai. Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai atvērtu ekrānzīmēšanai, un pēc tam atlasiet **Power Control** (Strāvas vadība), atlasiet **Auto-Sleep Mode** (Automātiskais miega režīms) un pēc tam atlasiet **Off** (Izslēgts).

Zilās gaismas režīma pielāgošana

Zilās gaismas izstarojuma samazināšana monitorā samazina zilās gaismas ieklūšanu acīs. HP monitori nodrošina iestatījumus, kas samazina zilās gaismas izstarojumu un rada relaksējošāku un mazāk stimulējošu attēlu, kad jūs redzat ekrānā esošo saturu. Lai monitorā ieregulētu patīkamu apgaismojumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Nospiediet pogu **Viewing Modes** (Skatīšanās režīmi), lai atvērtu skatīšanas režīmi izvēlni, vai nospiediet pogu **Izvēlnē**, atlasiet **Color Control** (Krāsu vadība) un pēc tam atlasiet **Viewing Modes** (Apskates režīmi).
2. Atlasiet vēlamo iestatījumu:
 - **Low Blue Light** (Samazināta zilā gaisma) (TUV sertifikāts): samazina zilo gaismu, lai uzlabotu ērtumu acīm
 - **Nakts**: ieregulē monitoru uz zemāko zilās gaismas starojumu
 - **Lasīšana**: optimizē zilo gaismu un spilgtumu atbilstoši izmantošanai telpās
3. Atlasiet **Save and Return** (Saglabāt un atgriezties), lai saglabātu iestatījumu, un aizveriet izvēlni **Skatīšanas režīmi**. Atlasiet **Cancel** (Atcelt), ja nevēlaties saglabāt iestatījumu.
4. Galvenajā izvēlnē atlasiet **Exit** (Iziet).

BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu nopietnas traumas risku, izlasiet *Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmatu*. Tajā ir aprakstīta darbstacijas pareiza uzstādīšana, pareiza datorlietotāju ķermeņa poza, kā arī ar veselību saistīti jautājumi un darba paņēmieni. *Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmatā* sniegtā arī svarīga informācija par elektrisko un mehānisko drošību. *Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmata* ir atrodama vietnē <http://www.hp.com/ergo>.

3 Atbalsts un problēmu novēršana

Biežāk sastopamo problēmu novēršana

Šajā tabulā uzskaitītas iespējamās problēmas, katras problēmas iespējams cēlonis un ieteicamie risinājumi.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ekrāns ir tukšs, vai video mirgo.	Maiņstrāvas vads atvienots.	Maiņstrāvas vada pievienošana.
	Monitors ir izslēgts.	Nospiediet barošanas pogu. PIEZĪME. Ja barošanas pogas nospiešanai nav ietekmes, nospiediet un turiet nospiestu barošanas pogu 10 sekundes, lai atspējotu barošanas pogas bloķēšanas funkciju.
	Video kabelis nav pievienots.	Pievienojiet video kabeli starp avota ierīci un monitoru. Pievienojot video kabeli, pārliecinieties, vai datora barošana ir atslēgta. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kabeļu pievienošana 7. lpp..
	Sistēma irmiega režīmā.	Nospiediet atstarpes taustiņu uz tastatūras vai pārvietojiet peli, lai izietu no miega režīma.
	Videokarte nav saderīga.	Nomainiet video karti vai pievienojiet video kabeli pie viena no datorā iebūvētajiem video avotiem.
Attēls ir pārāk tumšs.	Spilgtuma iestatījums ir pārāk zems.	Atveriet ekrānizvēlni un atlasiet Brightness (Spilgtums), lai pēc nepieciešamības noregulētu spilgtumu.
Ekrānā parādīts tiek paziņojums Input Signal Not Found (Ievades signāls nav atrasts).	Monitora video kabelis nav pievienots.	Pievienojiet piemērotu video signāla kabeli starp datoru un monitoru. Pievienojot video kabeli, pārliecinieties, vai datoram ir izslēgta barošana.
Ekrānā tiek rādīts paziņojums Input Signal Out of Range (Ieejas signāls ir ārpus diapazona).	Video izšķirtspēja un/vai atsvaidzes intensitāte ir iestatīta lielāka, nekā monitors atbalsta.	Mainiet iestatījumus uz atbalstītajiem iestatījumiem. Papildinformāciju skatiet sadaļā Iepriekš iestatītās displeja izšķirtspējas 22. lpp..
Monitors ir izslēgts, taču pāreja uz mazstrāvas miega režīmu nav notikusi.	Monitora strāvas taupīšanas režīms ir atspējots.	Atveriet ekrānizvēlni un atlasiet Power Control (Barošanas vadība), atlasiet Auto-Sleep Mode (Automātiskais miega režīms), un tad iestatiet automātisko miega režīmu uz On (ieslēgts).
Tiek rādīts OSD Lockout (Ekrānizvēlnes bloķēšana).	Monitora ekrānizvēlnes bloķēšana funkcija ir iespējota.	Lai ekrānizvēlnes bloķēšanas funkciju atspējotu, nospiediet un 10 sekundes turiet pogu Menu (Izvēlne).
Tiek rādīts paziņojums Power Button Lockout (Barošanas pogas bloķēšana).	Monitora barošanas pogas bloķēšanas funkcija ir iespējota.	Lai atspējotu barošanas pogas bloķēšanas funkciju nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu barošanas pogu.

Pogu bloķēšana

Turot nospiestu barošanas pogu, vai pogu **Menu** (Izvēlne) 10 sekundes, tiks bloķēta šīs pogas funkcionalitāte. Funkcionalitāti var atjaunot, vēlreiz 10 sekundes turot pogu nospiestu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja monitors ir ieslēgts, rāda aktīvu signālu un ekrānizvēlne ir aizvērta.

Automātiskās regulēšanas funkcijas Izmantošana (analogā ieeja)

Automātiskā regulēšana ir līdzeklis, kas automātiski nostrādā un mēģina optimizēt ekrānu šādos gadījumos:

- Monitora iestatīšana
- Datora atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem
- Monitora izšķirtspējas maiņa


Datora ekrāna veikspēju VGA (analogajai) ieejai var jebkurā laikā optimizēt manuāli no ekrānizvēlnes automātiskās regulēšanas izvēlnes. Jūs varat lejupielādēt automātiskās regulēšanas modeļa programmatūras utilītu no vietnes <http://www.hp.com/support>.

Nelietojiet šo procedūru, ja monitors izmanto citu ieeju, nevis VGA. Ja monitors izmanto VGA (analogo) ieeju, šī procedūra var izlabot attēla kvalitāti šādos gadījumos:

- Neskaidrs vai izplūdis fokuss
- Sekundārā attēla, svītru vai ēnu efekti
- Blāvas vertikālas joslas
- Plānas, horizontālas ritināšanas līnijas
- Attēls nav centrēts

Lai lietotu automātiskās regulēšanas funkciju:

1. Pirms regulēšanas ļaujiet monitoram 20 minūtes iesilt.
2. Nospiediet ekrānizvēlnes atvēršanai paredzēto pogu **Izvēlne**, atlasiet **Image Control** (Attēla vadība), un tad atlasiet **Auto Adjustment** (Automātiskā regulēšana). Ja rezultāti nav apmierinoši, turpiniet veikt šo procedūru.
3. Atveriet automātiskās regulēšanas utilītu. (Šo utilītu var lejupielādēt vietnē <http://www.hp.com/support>.) Tieka parādīta iestatīšanas testa secība.



4. Nospiediet taustiņu **Esc** vai jebkuru citu tastatūras taustiņu, lai izietu no testa modeļa.

Attēlu atveidojuma optimizēšana (analogā ieeja)

Divas ekrānā redzamās displeja vadīkas var pielāgot, lai uzlabotu attēlu atveidojumu: Takts un fāze (pieejama ekrānizvēlnē). Izmantojet šīs vadīkas, tikai tad, ja automātiskās regulēšanas funkcija nenodrošina apmierinošu attēlu.



PIEZĪME. Takts un fāzes vadīkas ir regulējamas tikai tad, ja izmanto analogo (VGA) ieeju. Šīs vadīkas digitālajās ieejās nav regulējamas.

Vispirms ir pareizi jāiestata takts, jo fāzes iestatījumi ir atkarīgi no galvenā takts iestatījuma.

- **Takts:** Paaugstina/samazina vērtību, lai samazinātu vertikālās joslas vai līnijas, kas redzamas ekrāna fonā.
- **Fāze:** Paaugstina/samazina vērtību, lai samazinātu video mirgošanu vai izplūšanu.



PIEZĪME. Izmantojot vadīkas, vislabākie rezultāti tiks iegūti, izmantojot automātiskās regulēšanas modeļa programmatūras utilitu. Šo utilitu var lejupielādēt vietnē <http://www.hp.com/support>.

Ja regulējot takts un fāzes vērtības monitora attēls kļūst kropļots, turpiniet, vērtību regulēšanu, līdz kropļojumi vairs nav redzami. Lai atjaunotu rūpīcas iestatījumus, nospiediet ekrānizvēlnes atvēršanai paredzēto pogu **Izvēlne** un tad atlasiet **Management** (Pārvaldība), atlasiet **Factory Reset** (Rūpīcas iestatījumu atiestatīšana) un tad atlasiet **Yes** (Jā).

Lai samazinātu vertikālās joslas (Takts):

1. Nospiediet ekrānizvēlnes atvēršanai paredzēto pogu **Izvēlne**, atlasiet **Image Control** (Attēlu vadība), un tad atlasiet **Clock and Phase** (Takts un fāze).
2. Atlasiet **Clock** (Takts), un tad izmantojiet funkciju pogas uz monitora, kuras rāda uz augšu un uz leju vērstu bultiņu ikonas, lai samazinātu vertikālās joslas. Nospiediet taustiņus lēni, tā, lai nepalaistu garām optimālo regulēšanas punktu.



3. Pēc takts regulēšanas, ja attēls ekrānā izplūst, mirgo vai ir redzamas joslas, rīkojieties, lai noregulētu fāzi.

Lai noņemtu mirgošanu vai izplūšanu (Fāze):


1. Nospiediet ekrānizvēlnes atvēršanai paredzēto pogu **Izvēlne**, atlasiet **Image Control** (Attēlu vadība), un tad atlasiet **Clock and Phase** (Takts un fāze).
2. Lai samazinātu mirgošanu vai izplūdumu, atlasiet **Phase** (Fāze) un tad izmantojiet uz monitora esošās funkciju pogas uz kurām attēlotas augšup un lejup vērstas bultiņu ikonas. Mirgošanu vai izplūdumu var arī nebūt iespējams likvidēt, atkarībā no datora vai instalētās grafikas kontrollera kartes.



Lai koriģētu ekrāna stāvokli (horizontālais stāvoklis vai vertikālais stāvoklis):

1. Nospiediet ekrānizvēlnes atvēršanai paredzēto pogu **Izvēlne**, atlasiet **Image Control** (Attēlu vadība), un tad atlasiet **Image Position** (Attēla pozīcija).

2. Lai pareizi noregulētu attēla stāvokli monitora displejā, nospiediet uz monitora esošās funkciju pogas, uz kurām attēlotas augšup un lejup vērstu bultiņu ikonas. **Horizontālais stāvoklis** nobīda attēlu pa kreisi vai pa labi; **Vertikālais stāvoklis** nobīda attēlu uz augšu vai uz leju.



Sazināšanās ar atbalsta dienestu

Lai atrisinātu aparatūras vai programmatūras problēmu, dodieties uz vietni <http://www.hp.com/support>. Izmantojet šo vietni, lai iegūtu vairāk informācijas par savu produktu, kā arī saites uz diskusiju forumiem un norādes par problēmu novēršanu. Tāpat jūs varat atrast informāciju par to, kā sazināties ar HP un atvērt atbalsta saņemšanas pieteikuma formu.

Kā vērsties pēc tehniskā atbalsta

Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot šajā nodaļā sniegtos problēmu novēršanas padomus, var būt nepieciešams sazināties ar atbalsta dienestu. Kad zvanāt, ir nepieciešama šāda informācija:

- Monitora modeļa numurs
- Ierīces sērijas numurs
- Uz rēķina norādītais iegādes datums
- Apstākļi, kādos radās problēma
- Saņemtie klūdu ziņojumi
- Aparatūras konfigurācija
- Izmantotās aparatūras un programmatūras nosaukums un versija

Sērijas numura un izstrādājuma numura atrašana

Sērijas numurs un produkta numurs atrodas uz uzlīmes, kas atrodama monitora augšdaļas apakšpusē. Šie numuri var būt nepieciešami, sazinoties ar HP par monitora modeli.



PIEZĪME. Lai izlasītu uzlīmes saturu, jums var būt jāpagāž monitora augšdaļu uz aizmuguri.



4 Monitora apkope

Norādījumi par apkopi

Kā uzlabot monitora veiktspēju un palielinātu monitora kalpošanas laiku:

- Neatveriet monitora korpusu un nemēģiniet veikt šī produkta apkopi pašu spēkiem. Regulējiet tikai tās vadīkas, kas ir aprakstītas darba instrukcijās. Ja monitors nedarbojas pareizi vai ir nomests zemē, vai sabojāts, sazinieties ar pilnvarotu HP izplatītāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju.
- Izmantojiet tikai šim monitoram paredzēto barošanas avotu un savienojumu, kā norādīts uz monitora etiketes/aizmugures plāksnes.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdai pievienoto produktu kopējā patēriņtā strāva nepārsniedz maiņstrāvas kontaktligzdas strāvas parametrus un ka vadam pievienoto produktu kopējā patēriņtā strāva nepārsniedz vada parametrus. Atļautos strāvas stipruma parametrus (AMPS vai A) katrai ierīcei meklējiet barošanas uzlīmē.
- Monitoru uzstādiet maiņstrāvas kontaktligzdas tuvumā, kurai var viegli piekļūt. Atvienojet monitoru, satverot spraudni stingri un izvelkot to no kontaktligzdas. Nekad neatvienojet monitoru, velkot vadu.
- Izslēdziet monitoru, ja tas netiek lietots. Varat būtiski palielināt monitora paredzamo darbmūžu, izmantojot ekrāna saudzēšanas programmu un izslēdzot monitoru, kad tas netiek lietots.



PIEZĪME. Attēla iededzināšana monitorā nav iekļauta HP garantijā.

- Spraugas un atveres korpusā ir paredzētas ventilācijai. Šie atveres nedrīkst bloķēt vai pārklāt. Nekad nebūdiet korpusa spraugās vai citās atverēs jebkāda veida objektus.
- Nenometiet monitoru zemē un nenovietojiet to uz nestabilas virsmas.
- Neko neuzlieciet maiņstrāvas vadam. Nestaigājiet pa vadu.
- Glabājiet monitoru labi vēdināmā vietā, tālu prom no pārmērīgas gaismas, karstuma vai mitruma.
- Noņemot monitora statīvu, monitors jānovieto ar ekrānu uz leju uz mīkstas pamatnes, lai to nesaskrāpētu, nesabojātu vai nesalauztu.

Monitora tīrišana

1. Izslēdziet datoru un atvienojet maiņstrāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.
2. Noslaukiet no monitora ekrāna un korpusa putekļus, izmantojot mīkstu un tīru antistatisko drāniņu.
3. Gadījumos, kad ar to vien nepietiek, izmantojiet ūdens un izopropilspirta maisījumu attiecībā 50/50.



SVARĪGI! Uzsmidzini tīrišanas līdzekli uz drāniņas un ar samitrināto drāniņu saudzīgi noslaukiet ekrāna virsmu. Nekad nesmidzini tīrišanas līdzekli tieši uz ekrāna virsmas. Tas var iekļūt ierīcē un sabojāt elektroniku.

SVARĪGI! Ekrāna un korpusa tīrišanai nelietojiet tīrišanas līdzeklus, kas satur naftas produktu materiālus, piemēram, benzolu, šķīdinātājus un citas gaistošas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var izraisīt monitora bojājumus.

Monitora transportēšana

Glabājiet sākotnējo iesaiņojumu noliktavā. Jums tas var būt nepieciešams vēlāk, ja pārvietosiet vai transportēsiet monitoru.

A Tehniskā specifikācija



PIEZĪME. Visas specifikācijas, kopā veido HP komponentu ražotāju nodrošinātās tipiskās specifikācijas; faktiskā veikspēja var būt lielāka vai mazāka.

Lai saņemtu jaunākās specifikācijas vai papildu specifikācijas par šo izstrādājumu, dodieties uz vietni <http://www.hp.com/go/quickspecs/> un meklējet savu monitora modeļa konkrētās QuickSpecs specifikācijas.

60,47 cm/23,8 collu modelis

Tehniskie dati	Mērišana	
Displejs	60,47 cm platekrāns	23,8 collu platekrāns
Tips	IPS ŠĶIDRO KRISTĀLU DISPLEJS	IPS ŠĶIDRO KRISTĀLU DISPLEJS
Skatāmā attēla izmērs	60,47 cm diagonāle	23,8 collu diagonāle
Maksimālais svars (neizsaiņots)	3,05 kg	6,71 mārciņas
Izmēri (ieskaitot pamatni)		
Augstums	40,88 cm	16,09 collas
Dzīlums	18,66 cm	7,35 collas
Platum	53,98 cm	21,25 collas
Sagāzuma diapazona pielāgošana	-5° līdz +25°	
Maksimālā grafikas izšķirtspēja	1920 × 1080 @ 75 Hz	
Optimālā grafikas izšķirtspēja	1920 × 1080 @ 60 Hz	
Apkārtējās vides prasības		
Ekspluatācijas temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C	no 41 °F līdz 95 °F
Uzglabāšanas temperatūra	no -20 °C līdz 60 °C	no -4 °F līdz 140 °F
Gaisa mitrums uzglabāšanas laikā	no 5 % līdz 95 % (bez kondensēšanās)	
Ekspluatācijas mitrums	no 20 % līdz 80 % (bez kondensēšanās)	
Augstums virs jūras līmeņa		
Ieslēgtā stāvoklī	0 m līdz 5 000 m	0 pēdas līdz 16 400 pēdas
Uzglabāšanas laikā	0 m līdz 12 192 m	0 pēdas līdz 40 000 pēdas
Barošanas avots	100–240 VAC 50/60 Hz	
Izmērītais jaudas patēriņš		
Pilna jauda	29 W	
Tipiskie iestatījumi	23 W	
Miega režīms	0,3 W	
Izslēgts	0,3 W	
Ievades termināls	Viens HDMI ports, viens VGA ports	

68,6 cm/27 collu modelis

Tehniskie dati	Mērišana	
Displejs	68,6 cm platekrāns	27 collu platekrāns
Tips	IPS ŠĶIDRO KRISTĀLU DISPLEJS	
Skatāmā attēla izmērs	68,6 cm diagonāle	27 collu diagonāle
Maksimālais svars (neizsaiņots)	3,74 kg	8,23 mārciņas
Izmēri (ieskaitot pamatni)		
Augstums	44,93 cm	17,68 collas
Dzījums	20,44 cm	8,04 collas
Platum	61,18 cm	24,08 collas
Sagāzuma diapazona pielāgošana	-5° līdz +25°	
Maksimālā grafikas izšķirtspēja	1920 × 1080 @ 75 Hz	
Optimālā grafikas izšķirtspēja	1920 × 1080 @ 60 Hz	
Apkārtējās vides prasības		
Ekspluatācijas temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C	no 41 °F līdz 95 °F
Uzglabāšanas temperatūra	no -20 °C līdz 60 °C	no -4 °F līdz 140 °F
Gaisa mitrums uzglabāšanas laikā	no 5 % līdz 95 % (bez kondensēšanās)	
Ekspluatācijas mitrums	no 20 % līdz 80 % (bez kondensēšanās)	
Augstums virs jūras līmeņa		
Ieslēgtā stāvoklī	0 m līdz 5 000 m	0 pēdas līdz 16 400 pēdas
Uzglabāšanas laikā	0 m līdz 12 192 m	0 pēdas līdz 40 000 pēdas
Barošanas avots	100–240 VAC 50/60 Hz	
Izmērītais jaudas patēriņš		
Pilna jauda	32 W	
Tipiskie iestatījumi	27 W	
Miega režīms	0,3 W	
Izslēgts	0,3 W	
Ievades termināls	Divi HDMI porti, viens VGA ports	

Strāvas adapteris

Ražotājs	Modeļa numurs	Strāvas padeves parametri	Monitoru modeļi
Delta	ADP-30BD D	19 V / 30 W	60,47 cm/23,8 collas
	ADP-40LD D	19 V / 40 W	68,6 cm/27 collas
Labi	ADS-40NP-19-1 19030E	19 V / 30 W	60,47 cm/23,8 collas
	ADS-40NP-19-1 19040E	19 V / 40 W	68,6 cm/27 collas

Iepriekš iestatītās displeja izšķirtspējas

Displeja izšķirtspējas, kas atrodamas zemāk redzamajā sarakstā ir izmantotas datora visbiežāk izmantotajos režīmos un ir iestatītas kā rūpničas noklusējuma iestatījumi. Monitors automātiski atpazīst šos iepriekš iestatītos režīmus, un tie ekrānā tiks parādīti pareizā lielumā un centrējumā.

Iepriekš iestatītās displeja izšķirtspējas

(1)	640 × 480 @ 60 Hz	(11)	1280 × 1024 @ 60 Hz
(2)	640 × 480 @ 75 Hz	(12)	1280 × 1024 @ 75 Hz
(3)	720 × 400 @ 70 Hz	(13)	1366 × 768 @ 60 Hz
(4)	800 × 600 @ 60 Hz	(14)	1440 × 900 @ 60 Hz
(5)	800 × 600 @ 75 Hz	(15)	1440 × 900 @ 75 Hz
(6)	1024 × 768 @ 60 Hz	(16)	1600 × 900 @ 60 Hz
(7)	1024 × 768 @ 75 Hz	(17)	1680 × 1050 @ 60 Hz
(8)	1280 × 720 @ 60 Hz	(18)	1920 × 1080 @ 60 Hz
(9)	1280 × 800 @ 60 Hz	(19)	1920 × 1080 @ 75 Hz
(10)	1280 × 800 @ 75 Hz		

Ieiešana lietotāja režīmos

Šādos gadījumos, video kontrollera signāls var reizēm pieprasīt režīmu, kas nav jau iepriekš iestatīts:

- Jūs nelietojat standartizētu grafikas adapteri.
- Jūs nelietojat iepriekš iestatīto režīmu.

Ja tas notiek, var būt nepieciešams pielāgot monitora ekrāna parametrus, izmantojot ekrānizvēlni. Izmaiņas var veikt jebkuram vai visiem šiem režīmiem un saglabāt atmiņā. Monitors automātiski saglabā jauno iestatījumu, un pēc tam atpazīst jauno režīmu, tāpat, kā to dara iepriekš iestatītā režīmā. Papildus rūpničā iepriekš iestatītajiem režīmiem pastāv vīsmaz 10 lietotāja režīmi, ko var ievadīt un saglabāt.

Enerģijas taupīšanas funkcija

Monitors atbalsta samazinātas enerģijas stāvokli. Samazinātas enerģijas stāvoklis tiks aktivizēts, ja monitora atklāj horizontālā sinhronizācijas signāla vai vertikālā sinhronizācijas signāla neesamību. Pēc šo signālu neesamības atklāšanas, monitora ekrāns nodziest, pretgaisma izslēdzas, barošanas indikators klūst dzeltens. Kad monitors ir samazinātas barošanas režīmā, monitors izmantos 0,3 vatus enerģijas. Ir nepieciešams neilgs uzsilšanas laika periods, lai monitors atgrieztos tā parastajā darba režīmā.

Lai iegūtu norādījumus par enerģijas taupīšanas līdzekļu iestatīšanu (dažreiz tiek saukti par strāvas pārvaldības līdzekļi), skatiet datora rokasgrāmatu.



PIEZĪME. Enerģijas taupīšanas līdzeklis strādā tikai tad, ja monitors ir pievienots datoram, kam ir enerģijas taupīšanas līdzekļi.

Atlasot iestatījumus monitora enerģijas taupīšanas utilītā, var arī programmēt monitoru aktivizēt samazinātas barošanas stāvokli iepriekš noteiktā laikā. Kad monitora enerģijas taupītāja utilīta izraisa monitoram samazinātas barošanas stāvokļa aktivizēšanu, barošanas indikators mirgo dzeltenā krāsā.

B Pieejamība

Pieejamība

HP strādā, lai ieaustu uzņēmuma audeklā dažādību, iekļaušanu un darba un personīgās dzīves līdzsvaru tā, lai tas atspoguļotos visās mūsu darbībās. Šeit ir iekļauti daži piemēri tam, kā mēs izmantojam atšķirības, lai strādātu pie iekļaujošas vides izveides, kuras mērķis ir ļaut cilvēkiem visā pasaulē izmantot tehnoloģiju iespējas.

Nepieciešamo tehnoloģijas rīku atrašana

Tehnoloģijas var atklāt jūsu cilvēcisko potenciālu. Palīgtechnoloģijas palīdz pārvarēt šķēršļus un ļauj baudīt neatkarīgu dzīvesveidu mājās, darbā un kopienā. Palīgtechnoloģijas palīdz palielināt, uzturēt un uzlabot elektronisko un informācijas tehnoloģiju funkcionālo kapacitāti. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Vislabāko palīgtechnoloģiju atrašana 24. lpp.](#)

Mūsu saistības

HP ir apņēmies nodrošināt produktus un pakalpojumus, kas ir pieejami personām ar invaliditāti. Šī apņemšanās ir saistīta ar mūsu uzņēmuma dažādošanas uzdevumiem un palīdz mums nodrošināt, ka tehnoloģiju priekšrocības ir pieejamas visiem.

Mūsu pieejamības mērķis ir veidot, ražot un reklamēt tādus produktus un pakalpojumus, ko var efektīvi izmantot ikviens, tostarp cilvēki ar invaliditāti, to darot vai nu patstāvīgi, vai izmantojot atbilstošas palīgierīces.

Lai sasniegtu mūsu mērķi, šī pieejamības politika nosaka septiņus galvenos uzdevumus, ar kuriem būs saistītas mūsu uzņēmuma darbības. Tieks sagaidīts, ka visi HP vadītāji un darbinieki atbalstīs šos uzdevumus un piedalīsies to īstenošanā saskaņā ar viņu amatiem un pienākumiem.

- Palielināt informētību par pieejamības problēmām mūsu uzņēmuma ietvaros un nodrošināt mūsu darbiniekiem apmācību, kas nepieciešama, lai izstrādātu, ražotu, reklamētu un nodrošinātu visiem pieejamus produktus un pakalpojumus.
- Izveidot pieejamības pamatnostādnes attiecībā uzproduktiem un pakalpojumiem un pieprasīt, lai produktu izstrādes grupas atskaitās par šo pamatnostādņu īstenošanu, ja tas ir iespējams konkurences, tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ.
- Iesaistīt personas ar invaliditāti pieejamības pamatnostādņu izveidē un produktu un pakalpojumu izstrādē un testēšanā.
- Dokumentēt informāciju par pieejamības līdzekļiem un pieejamā formā publiskot informāciju par produktiem un pakalpojumiem.
- Izveidot sadarbības attiecības ar vadošo palīgtechnoloģiju un risinājumu pakalpojumu sniedzējiem.
- Atbalstīt iekšējus un ārējus pētījumus un izstrādi, kas uzlabos ar mūsu produktiem un pakalpojumiem saistītās palīgtechnoloģijas.
- Atbalstīt un sniegt ieguldījumu ar pieejamības jomu saistītu rūpniecības standartu un pamatnostādņu pilnveidošanā.

Starptautiskā pieejamības profesionāļu asociācija (IAAP)

IAAP ir bezpeļas asociācija, kuras darbība ir vērsta uz pieejamības jomas pilnveidošanu ar tīklošanas, izglītības un sertifikācijas palīdzību. Tās uzdevums ir palīdzēt pieejamības jomas profesionāļiem izveidot un attīstīt viņu karjeru un veiksmīgāk rosināt organizācijas iekļaut pieejamības risinājumus viņu produktos un infrastruktūrā.

HP ir viens no šīs asociācijas dibinātājiem, un mēs tai pievienojāmies, lai kopā ar citām organizācijām attīstītu pieejamības nozari. Šī apņemšanās atbalsta mūsu uzņēmuma pieejamības mērķi — izstrādāt, ražot un reklamēt produktus un pakalpojumus, ko var efektīvi izmantot personas ar invaliditāti.

IAAP palielina mūsu profesionalitāti, visā pasaulē apvienojot privātpersonas, studentus un organizācijas, kuras vēlas mācīties viena no otras. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju, apmeklējet vietni <http://www.accessibilityassociation.org>, lai pievienotos tiešsaistes kopienai, abonētu bīletenus un uzzinātu vairāk par dalības iespējām.

Vislabāko palīgtechnoloģiju atrašana

Lietotājiem, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti vai ar vecumu saistītiem ierobežojumiem, vajadzētu nodrošināt iespēju sazināties, izpausties un uzzināt par notikumiem pasaulē, izmantojot tehnoloģijas. HP ir apņēmies palielināt informētību par pieejamības problēmām HP ietvaros un mūsu klientu un partneru vidū. Neatkarīgi no tā, vai tas ir liela izmēra fonts, kas atvieglo uzdevumu jūsu acīm, vai balss atpazīšana, kas ļauj jums atpūtināt rokas, vai jebkuras citas palīgtechnoloģijas, kas var palīdzēt jūsu konkrētajā situācijā — plašs dažādu palīgtechnoloģiju klāsts atvieglo HP produktu lietošanu. Kā izvēlēties palīgtechnoloģijas?

Jūsu vajadzību novērtēšana

Tehnoloģijas var atklāt jūsu potenciālu. Palīgtechnoloģijas palīdz pārvarēt šķēršļus un ļauj baudīt neatkarīgu dzīvesveidu mājās, darbā un kopienā. Palīgtechnoloģijas (AT) palīdz palielināt, uzturēt un uzlabot elektronisko un informācijas tehnoloģiju funkcionālo kapacitāti.

Jūs varat izvēlēties no plaša palīgtechnoloģiju klāsta. Jūsu palīgtechnoloģiju novērtējumam vajadzētu ļaut jums novērtēt vairākus produktus, atbildēt uz jūsu jautājumiem un atvieglot jūsu situācijai piemērotāko risinājumu atlasi. Jūs uzzināsiet, ka profesionāli, kas ir kvalificēti veikt palīgtechnoloģiju novērtējumus, nāk no dažādām nozarēm, ietver personas, kurām ir fizioterapeita, ergoterapeita vai citas jomas licence vai sertifikāts. Arī citas personas, kurām nav sertifikātu vai licenču, var sniegt novērtēšanas informāciju. Jūs vēlēsieties uzzināt vairāk par privātpersonu pieredzi, zināšanu līmeni un atalgojumu, lai noteiktu, vai tie ir piemēroti jūsu vajadzībām.

HP produktu pieejamība

Šajās saitēs sniegtā informācija par dažādos HP produktos iekļautajiem pieejamības līdzekļiem un palīgtechnoloģijām, ja tādas ir pieejamas. Šie resursi palīdzēs jums atlasīt konkrētus palīgtechnoloģiju līdzekļus un produktus, kas ir piemērotākie jūsu situācijai.

- [HP Elite x3 — pieejamības opcijas \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [HP datori — Windows 7 pieejamības opcijas](#)
- [HP datori — Windows 8 pieejamības opcijas](#)
- [HP datori — Windows 10 pieejamības opcijas](#)
- [HP Slate 7 planšetdatori — pieejamības līdzekļu iespējošana jūsu HP planšetdatorā \(Android 4.1 / Jelly Bean\)](#)
- [HP SlateBook datori — pieejamības līdzekļu iespējošana \(Android 4.3, 4.2 / Jelly Bean\)](#)

- [HP Chromebook datori — pieejamības līdzekļu iespējošāna jūsu HP Chromebook vai Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [HP iepirkšanās — perifērijas ierīces HP produktiem](#)

Ja jums nepieciešams papildu atbalsts saistībā ar jūsu HP produkta pieejamības līdzekļiem, skatiet [Sazināšanās ar atbalsta dienestu 29. lpp.](#)

Papildu saites uz ārējo partneru un piegādātāju tīmekļa vietnēm, kuri var sniegt papildu palīdzību:

- [Microsoft Pieejamības informācija \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Google produktu pieejamības informācija \(Android, Chrome, Google lietojumprogrammas\)](#)
- [Palīgtechnoloģijas sakārtotas pēc veselības traucējumu tipa](#)
- [Palīgtechnoloģijas sakārtotas pēc produkta tipa](#)
- [Palīgtechnoloģiju pārdevēji un produktu apraksti](#)
- [Palīgtechnoloģiju nozares asociācija \(ATIA\)](#)

Standarti un tiesību akti

Standarti

Federālo iepirkuma noteikumu (FAR) standartu 508. sadaļu sagatavoja ASV Pieejamības padome, lai noteiktu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamību personām ar fiziskiem, manu orgānu vai garīgiem traucējumiem. Standarti satur tehniskus kritērijus, kas raksturīgi dažāda veida tehnoloģijām, kā arī uz veikspēju balstītas prasības, kas koncentrējas uz attiecīgo produktu funkcionālajām iespējām. Noteikti kritēriji tiek piemēroti lietojumprogrammām un operētājsistēmām, uz tīmekli balstītai informācijai un lietojumprogrammām, datoriem, telekomunikāciju produktiem, video un multividei, un autonomiem slēgtiem produktiem.

Pilnvara 376 – EN 301 549

Standartu EN 301 549 pilnvaras 376 ietvaros izveidoja Eiropas Savienība, kā pamatu IKT produktu publiskajam iepirkumam paredzētais tiešsaistes rīkkopai. Standarts nosaka funkcionālas pieejamības prasības, kas attiecas uz IKT produktiem un pakalpojumiem, tajā ietvertas arī testēšanas procedūras un katrai pieejamības prasībai atbilstošās novērtēšanas metodes.

Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnes (WCAG)

Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnes (WCAG), kas iekļautas W3C Tīmekļa pieejamības iniciatīvā (WAI), palīdz tīmekļa vietņu izstrādātājiem un attīstītājiem izveidot vietnes, kas ir atbilstošākas personu ar invaliditāti un ar vecumu saistītiem ierobežojumiem vajadzībām. Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnes attīsta visa veida tīmekļa satura (teksta, attēlu, audio un video) un tīmekļa lietojumprogrammu pieejamību. Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādņu ievērošanu iespējams precīzi pārbaudīt, tāsir viegli saprotamas un izmantojamas, kā arī sniedz tīmekļa vietņu izstrādātājiem iespējas ieviest jauninājumus. Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnes ir apstiprinātas arī ar nosaukumu [ISO/IEC 40500:2012](#).

Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēs īpaša uzmanība vērsta uz tīmekļa piekļuves šķēršļiem, ar kuriem saskaras lietotāji ar redzes, dzirdes, fiziskiem, garīgiem vai neiroloģiskiem traucējumiem un vecāka gadu gājuma tīmekļa lietotāji ar pieejamības nepieciešamībām. Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēs ir sniegti pieejama satura raksturojums.

- **Uztverams** (piemēram, runājot par teksta alternatīvām — attēliem, titriem — audio, izskata pielāgošanas iespējām un krāsu kontrastu).
- **Darbināms** (runājot par tastatūras piekļuvi, krāsu kontrastu, ievades laiku, izvairīšanos no lēkmes un navigācijas iespējām).
- **Saprotams** (runājot par salasāmību, paredzamību un ievades palīdzību).
- **Robusts** (piemēram, runājot par saderību ar palīgtechnoloģijām).

Likumi un noteikumi

IT un informācijas pieejamība ir kļuvusi par jomu, kurā tiesību aktu nozīme arvien paaugstinās. Šajā sadaļā ir iekļautas saites uz informāciju par galvenajiem tiesību aktiem, noteikumiem un standartiem.

- [Latvija](#)
- [Kanāda](#)
- [Eiropa](#)
- [Apvienotā Karaliste](#)
- [Austrālija](#)
- [Visā pasaulē](#)

Latvija

Rehabilitation Act [Likuma par rehabilitāciju] 508. sadaļā noteikts, ka aģentūrām ir jānorāda, kādi standarti attiecas uz IKT iepirkumiem, jāveic tirgus izpēte, lai noteiktu pieejamu produktu un pakalpojumu esamību, un jādokumentē veiktās tirgus izpētes rezultāti. Palīdzība saistībā ar 508. sadaļas prasību ievērošanu tiek sniepta šādos avotos:

- www.section508.gov
- [Buy Accessible](#)

ASV Pieejamības padome pašlaik strādā pie 508. sadaļas standartu atjaunināšanas. Šajā darbā uzmanība tiks pievērsta jaunajām tehnoloģijām un citām jomām, kur nepieciešams veikt izmaiņas standartos.

Papildinformāciju skatiet [atjaunotajā 508. sadaļā](#).

Telecommunications Act [Likuma par telekomunikācijām] 255. sadaļā noteikts, ka telekomunikāciju produktiem un pakalpojumiem jābūt pieejamiem personām ar invaliditāti. FCC noteikumi aptver visu tālruņu tīkla aprīkojuma aparātūru un programmatūru un telekomunikāciju aprīkojumu, kas tiek izmantots mājās vai birojā. Šāds aprīkojums ietver tālruņus, bezvadu austiņas, faksa mašīnas, automātiskos atbildētājus un peidžerus. FCC noteikumi attiecas arī uz pamata un īpašajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, tostarp regulāri tālruņa zvani, gaidošie izsaukumi, ātrā numura sastādīšana, zvanu pārraudzīšana, datora nodrošinātā informatīvie pakalpojumi, zvanu pārraudzīšana, zvanītāja ID, zvana izsekošana un atkārtota numura sastādīšana, kā arī balss pasts un interaktīva balss atbildes sistēma, kas nodrošina zvanītājiem izvēlētu pieejamību. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni [Federālās sakaru komisijas 255. sadaļas informācija](#).

21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA) [Likums par 21. gadsimta komunikāciju un video pieejamību]

Lai palielinātu pieejamību personām ar invaliditāti, CVAA precizē ASV Federālo komunikāciju likumu, atjauninot pieejamības jomas tiesību aktus, kas pieņemti 20. gadsimta 80. un 90. gados, kā arī ietverot jaunos digitālos, platjoslas un mobilos jauninājumus. Šos noteikumus ir pieņēmusi FCC, un tiem ir piešķirts nosaukums 47 CFR 14. un 79. daļa.

- [FCC rokasgrāmata par CVAA piemērošanu](#)

Citi ASV tiesību akti un iniciatīvas

- [Americans with Disabilities Act \(ADA\) \[Likums par amerikānu ar invaliditāti tiesībām\], Telecommunications Act \[Likums par telekomunikācijām\], the Rehabilitation Act \[Likums par rehabilitāciju\] un citi tiesību akti.](#)

Kanāda

The Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) [Likums par pieejamību Ontario provinces iedzīvotājiem ar invaliditāti] tika pieņemts, lai izveidotu un ieviestu pieejamības standartus un padarītu preces, pakalpojumus un infrastruktūru pieejamu Ontario provinces iedzīvotājiem ar invaliditāti, kā arī veicinātu personu ar invaliditāti iesaistīšanos pieejamības standartu izveidē. Pirmais AODA standarts ir klientu apkalpošanas standarts, tomēr tiek izstrādāti arī standarti transporta, darba un informācijas un komunikācijas jomai. AODA attiecas uz Ontario provinces valdību, Likumdošanas asambleju, katru noteikto publiskā sektora organizāciju un katru personu vai organizāciju, kas nodrošina preces, pakalpojumus vai infrastruktūru sabiedrībai vai citām trešajām personām, kurā vismaz viens darbinieks atrodas Ontario; turklāt pieejamības veicināšanas pasākumi jāsteno līdz 2025. gada 1. janvārim (ieskaitot). Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet tīmekļa vietni [The Accessibility for Ontarians with Disabilities Act \(AODA\)](#).

Eiropa

ES pilnvara 376 ETSI Tehniskais ziņojums ETSI DTR 102 612: „Cilvēka faktori (CF); Eiropas pieejamības prasības IKT jomas produktu un pakalpojumu publiskajam iepirkumam (Eiropas Komisijas pilnvara M 376, 1. posms)” ir publicēta.

Pamatojums: trīs Eiropas standartizācijas organizācijas ir izveidojušas divas paralēlas projektu grupas, lai veiktu darbu, kas noteikts Eiropas Komisijas dokumentā „Pilnvara 376 CEN, CENELEC un ETSI attiecībā uz atbalstu pieejamības prasību īstenošanai IKT jomas produktu un pakalpojumu publisko iepirkumu procedūrās”.

ETSI TC Cilvēka faktoru speciālistu darba grupa 333 ir izveidojusi ETSI DTR 102 612. Turpmāka informācija par darbu, ko veikusi STF333 (tas ir, Darba uzdevumi, kuros precīzēti detalizēti darba uzdevumi, darbam atvēlētā laika plāns, iepriekšējie dokumentu projekti, saņemto komentāru saraksts un darba grupas kontaktinformācija) ir pieejama tīmekļa vietnē [Īpašā darba grupa 333](#).

Daļas, kas saistītas ar piemērotu pārbaužu un atbilstības shēmu novērtējumu, tika īstenotas paralēla projekta ietvaros un irsīki aprakstītas CEN BT/WG185/PT. Lai saņemtu papildinformāciju, dodieties uz CEN projektu grupas tīmekļa vietni. Abi projekti tiek cieši koordinēti.

- [CEN projekta grupa](#)
- [Eiropas Komisijas pilnvara par e-pieejamību \(PDF 46 KB\)](#)

Apvienotā Karaliste

Lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnes Apvienotajā Karalistē ir pieejamas lietotājiem ar redzes un citu invaliditāti, tika pieņemts The Disability Discrimination Act of 1995 (DDA) [1995. gada Likums par personu ar invaliditāti nediskrimināciju].

- [W3C AK politika](#)

Austrālija

Austrālijas valdība ir paziņojusi par plāniem ieviest [Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnes 2.0](#).

Visās Austrālijas valdības tīmekļa vietnēs līdz 2012. gadam ir jāsasniedz A līmeņa atbilstība, bet līdz 2015. gadam — dubulta A līmeņa atbilstība. Ar jauno standartu tiek aizstāts standarts WCAG 1.0, kas 2000. gadā tika ieviestskā obligāta prasība aģentūrām.

Visā pasaulē

- [JTC1 Īpašā darba grupa pieejamības jomā \(SWG-A\)](#)
- [G3ict: ANO Pasaules līmeņa ierosme attiecībā uz integrējošām IKT](#)
- [Itālijas pieejamības jomas tiesību akti](#)
- [W3C Tīmekļa pieejamības iniciatīva \(WAI\)](#)

Noderīgi avoti un saites saistībā ar pieejamību

Turpmāk minētās organizācijas var būt noderīgs informācijas avots invaliditātes un ar vecumu saistītu ierobežojumu jomā.



PIEZĪME. Šis nav pilnīgs saraksts. Šīs organizācijas ir minētas tikai informatīviem nolūkiem. HP neuzņemas atbildību par informāciju vai kontaktinformāciju, kuru jūs varat atrast internetā. Šajā lapā ievietotais saraksts nav apstiprināts HP.

Organizācijas

- American Association of People with Disabilities (AAPD) (Amerikas Personu ar invaliditāti asociācija)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) (Palīgtechnoloģiju likuma programmu asociācija);
- Hearing Loss Association of America (HLAA) (Amerikas Dzirdi zaudējušo asociācija)
- Informācijas tehnoloģiju tehniskās palīdzības un apmācības centrs (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf (Nacionālā Nedzirdīgo asociācija)
- National Federation of the Blind (Nacionālā Neredzīgo asociācija)
- Ziemeļamerikas Rehabilitācijas inženierzinātņu un palīgtechnoloģiju sabiedrība (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Tīmekļa pieejamības iniciatīva (WAI)

Izglītības iestādes

- Kalifornijas štata Universitāte (CSUN)
- Viskonsinas Universitāte — Medisona „Trace Center”
- Minesotas Universitātes datoru pielāgošanas programma

Citi ar invaliditāti saistīti avoti

- ADA (Likums par amerikānu ar invaliditāti tiesībām) tehniskās palīdzības programma
- Starptautiskās Darba organizācijas Uzņēmējdarbības un Invaliditātes tīklis
- EnableMart

- Eiropas Invaliditātes forums
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable
- ASV Tieslietu departaments — Rokasgrāmata par tiesību aktiem personu ar invaliditāti tiesību jomā

HP saites

[Mūsu sazināšanās veidlapa tīmekļa vietnē](#)

[HP komforta un drošības rokasgrāmata](#)

[HP publiskā sektora pārdošana](#)

Sazināšanās ar atbalsta dienestu



PIEZĪME. Atbalsts ir pieejams tikai angļu valodā.

- Klientiem, kuri ir kurli vai ar dzirdes problēmām un kuriem ir jautājumi par HP produktu tehnisko atbalstu vai pieejamību:
 - izmantojiet TRS/VRS/WebCapTel, lai piezvanītu (877) 656-7058 no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 6.00 līdz 21.00 pēc UTC-7 — ziemā un UTC-6 — vasarā.
- Klientiem ar cita veida invaliditāti vai ar vecumu saistītiem ierobežojumiem, kuriem ir jautājumi par JP produktu tehnisko atbalstu vai pieejamību, izvēlieties kādu no šīm opcijām:
 - zvaniet (888) 259-5707 no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 6.00 līdz 21.00 pēc UTC-7 — ziemā un UTC-6 — vasarā;
 - aizpildiet [kontaktpersonas veidlapu, kas paredzēta personām ar invaliditāti vai ar vecumu saistītiem ierobežojumiem](#).

Alfabētiskais rādītājs

A

- aizmugurējie komponenti 3
- AT (palīgtehnoloģijas)
 - atrašana 24
 - mērķis 23
- attēlu atveidojuma optimizēšana (analogā ieeja) 16
- automātiskais miega režīms 12
- automātiskā regulēšana (analogā ievade) 15
- avoti, pieejamība 28

D

- drošības informācija 1
- drošības kabelis, uzstādīšana 10

E

- ekrāna displejs 12
- enerģijas taupīšanas funkcija 22

H

- HP palīgtehnoloģiju politika 23

I

- iepriekš iestatītās displeja izšķirtspējas 22

K

- kabeļu pievienošana 7
- klientu atbalsta dienests, pieejamība 29

M

- monitors statīvs, uzstādīšana 6
- monitors transportēšana 19

N

- norādījumi par apkopi 18

P

- palīgtehnoloģijas (AT)
 - atrašana 24
 - mērķis 23
- pieejamība 23

- pieejamības vajadzību novērtēšana 24
- pogu bloķēšana 14
- priekšpusē esošie komponenti 5
- problēmu novēršana 14
- produkta iezīmes 2
- programmatūra un utilītas 11

S

- Sadaļā 508 noteiktie pieejamības standarti 25, 26
- sagāzuma leņķa pielāgošana 9
- samazinātās zilās gaismas režīms 13
- sazināšanās ar atbalsta dienestu 17
- sērijas numura un produkta numura atrašanās vieta 17
- standarti un tiesību akti, pieejamība 25
- Starptautiskā pieejamības profesionāļu asociācija 24
- strāvas adaptera specifikācija 21
- strāvas poga 9

T

- tehniskā specifikācija 20

Ū

- ūdenszīmju un attēlu saglabāšanas politika 10